

Gerät: Balcony Chef Gasgrill**Artikel-Nr.: B08150****Explosionszeichnung: Balcony Chef**

Ind.:	Artikel-Nr.:	Ersatzteil:
1	D023018120	Deckelthermometer
2	D023057030	Schild Deckelthermometer
3/4/6	D023013300	Deckel komplett
4	D023013310	Verschluss
5	D023013320	Deckelgriff
6		Abdeckung Deckel hinten
7	D023013330	Grillrost
8	D023013340	FRW-Aromarost
10	D023013350	Brennerrohr
11	D023013360	Griff links
12/13	D023013370	Grillkammer mit Halterung für FRW + Abdeckung
14	D023013380	Hitzeschutz
15	D023013390	Zünderbox mit Elektrode
17	D023013400	Leitung
18	D023039650	Zündknopf
19	D023013410	Drehschalter
20	D023013420	Griff rechts
22	D023013430	Fettauffangschale
23	D023013440	Ventilaufbau
24	D023026530	Schlauch und Regler
25		Schraube M6 x 12
26		Schraube Verschluss
27		Schraube 4.2 x 13
28		Schraube M4 x 12
29		Mutter M4
30	D023018400	Splint
31/32/33	D023013480	Halterung komplett, Balcony Chef
34	D023013460	Bein komplett
35		Mutter M6
36		Unterlagsscheibe M6
37		Schraube M6 x 20
38		Schraube M6 x 50
39	D023018420	Feder
40		
41		Feder
42		Schraube M4 x 25
	D023013470	Zubehörpack
	D023013450	Arbeitstisch