






Aufbauanleitung Sicherheitsnetz

Vor der Montage

Um die verschiedenen Teile unterscheiden zu können, beachten Sie bitte auf die folgende Teileliste.

Teileliste:

Nr.	Bezeichnung	240cm	305 cm	366 cm	396 cm	427 cm	457 cm	487 cm
1	Oberes Rohrstück	6	8	12	12	12	24	24
2	Unteres Rohrstück	6	8	6	6	6	12	12
3	Schaumstoffrohr	12	16	12	12	12	24	24
4	Befestigungsbügel	12	16	12	12	12	24	24
5	Schlüssel	1	1	1	1	1	1	1
6	Sicherheitsnetz	1	1	1	1	1	1	1
7	Endkappe	6	8	6	6	6	12	12
8	Bodenabschluss	6	8	6	6	6	12	12




4

5


7

8

Montage des Sicherheitsnetzes



1. Schieben Sie je ein Schaumstoffrohr über eine Stange.



2. Stecken Sie jeweils die Endkappe auf das obere Rohr und den Abschlusskopf auf das untere Rohr. Anschliessend stecken Sie das untere Rohr in das obere .




3. Legen Sie das Sicherheitsnetz auf das Trampolin.




4. Schieben Sie die zusammengesetzten Stangen mit den Endkappe nach voran in die dafür vorgesehenen Einsteckhülsen am Netz.




5. Wiederholen Sie Schritt 4 für alle Stangen und legen Sie das Netz wie oben gezeigt auf dem Trampolin aus.




6. Befestigen Sie die Stangen an den Beinmasten des Trampolins.




7. Befestigen Sie zuerst die mitgelieferte Befestigungsklammer ganz unten am Bein (Rohrbogen).



8. Befestigen Sie die zweite Klammer jeweils ganz oben am Standbein. Jede Netzstange benötigt zwei Befestigungen.



9. Die Haken zur Befestigung des Netzes sollten wie oben sein.



10. Befestigen Sie die Haken entweder an den Dreiecksösen oder an den Federn an der Unterseite des Trampolins.



11. Nach Abschluss aller Arbeiten ist das Trampolin inkl. Sicherheitsnetz zur Benutzung bereit.

Achtung

Ueberprüfen Sie das Sicherheitsnetz vor jedem Gebrauch des Trampolins.