

GYMFORM Vibro Max Plus



Die zwei Stecker sind teilweise nicht richtig zusammengesteckt und die Platten funktionieren daher nicht. Wir bitten Sie, die Stecker zu überprüfen und korrekt zusammen zu stecken.

