



## Istruzioni brevi


Le seguenti istruzioni brevi riportano soltanto le operazioni fondamentali. Per motivi di sicurezza vi consigliamo di leggere le istruzioni per l'uso dettagliate, in cui vengono descritte tutte le funzioni importanti. Vi preghiamo, inoltre, di prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza alle pagine 2 e 8.

### 1. Collocazione

- Collocare la macchina da caffè a capsule su una superficie di appoggio asciutta, stabile e piana e non direttamente sotto una presa di corrente. Utilizzare la macchina unicamente in ambienti asciutti
- Non lasciare pendere il cavo (pericolo di inciampare!), non incastrarlo né collocarlo vicino a piastre calde
- Inserire la griglia nella vaschetta raccogliogocce e controllare che la vaschetta con il portacapsule sia perfettamente inserita

### 2. Riempire il serbatoio


- Togliere il coperchio del serbatoio dell'acqua
- Prendere il serbatoio per l'apposito appiglio (all'interno del serbatoio stesso) ed estrarre tirando verso l'alto



- **Riempire il serbatoio** con acqua fredda fino all'indicazione «MAX» (max. 1.1 litro). Osservare le indicazioni sull'acqua (vedi pagina 10)
- Reinserrire il serbatoio dall'alto esercitando una forte pressione
- Rimettere il coperchio

### 3. Messa in funzione / riscaldamento

- Collegare la macchina inserendo la spina nella presa di corrente con messa a terra
- Con l'interruttore principale (sul retro) accendere la macchina (si accende la spia di controllo e l'illuminazione della tazzina)



- Dopo l'accensione si attiva la luce blu lampeggiante dei tasti **erogazione caffè e tè** (☐☐☐), che indica il processo di riscaldamento. La luce verde del tasto CLEAN è fissa (●)
- Terminato il processo di riscaldamento (durata ca. 1 min.), la luce blu dei **tasti di erogazione caffè/tè** diventa fissa, così come quella verde del tasto CLEAN. La macchina è ora pronta all'uso

#### Nota:

- Dopo il riempimento del serbatoio e prima di erogare il caffè o il tè è necessario azionare il tasto CLEAN finché l'acqua esce dall'erogatore

### 4. Risciacquo macchina/circuiti interni

Al primo utilizzo, quando la macchina rimane spenta per un periodo prolungato (p.es. vacanze) e quando si cambiano le capsule per il caffè con quelle per il tè e viceversa, la macchina deve essere risciacquata. Questo breve processo permette il risciacquo dei circuiti interni.

- Azionando l'interruttore principale (sul retro) **la macchina si accende** (la spia di controllo integrata si illumina)
- **Posare una grande tazza vuota sotto l'apertura di erogazione caffè/tè.**

#### Nota:


- Verificare che non il vano portacapsule sia vuoto
- **Premere il tasto CLEAN** (●) (la pompa entra in funzione e l'acqua va in circolo)
- La macchina è risciacquata non appena la pompa si spegne (automaticamente dopo 15 secondi, risp. quando sono passati attraverso la macchina ca. 50 ml d'acqua). Il procedimento può essere interrotto in qualsiasi momento premendo nuovamente il tasto CLEAN (●).

**Attenzione:** l'acqua erogata è bollente. Rischio di ustioni!



### 5. Preparazione del caffè o del tè

- **Appoggiare la tazza sotto l'erogatore**
- Sollevare indietro (fino all'arresto) la leva di comando e **inserire una capsula** nell'apposito vano
- **Richiudere completamente la leva** (la capsula si sposta in posizione di erogazione)



- Per l'avvio dell'erogazione del caffè/del tè **premere** uno dei tre **tasti per l'espresso/il caffè/il tè**. Il tasto premuto resta acceso durante l'intero processo di erogazione (mentre gli altri tasti sono spenti)

**Nota:** per motivi di sicurezza i tasti erogazione **possono essere azionati solamente quando la leva è chiusa**

- Per la preparazione di ulteriori caffè/tè ripetere l'intero procedimento con una capsula nuova
- Se non si procede all'erogazione di altre bevande, aprire completamente la leva quindi richiuderla (la capsula usata cade nell'apposito contenitore)

### 6. Dopo la preparazione del caffè/tè

- Con l'interruttore principale (sul retro) **spegnere la macchina** (spia spenta)

### 7. Diversi

- Pulizia, vedi pagina 16, 17
- Decalcificazione, vedi pagina 18

Art.-no. 7173.260 / 7173.293 / 7173.294

**MIGROS**



V01/40/06 Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / alterations reserved