

GARMIN[®]

nüvi[®] serie 1300 manuale di avvio rapido



per l'utilizzo con i seguenti modelli nüvi:

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

190-01050-51 Rev. A

Maggio 2009

Stampato a Taiwan

Componenti del nùvi



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

*Pulsante di accensione:
premere per accendere e
spegnere il nùvi.*



Altoparlante

*Connettore
mini USB*

*Alloggiamento
scheda microSD™*

Microfono



Uso del menu principale



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toccare per selezionare una modalità d'uso.
- 4 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 5 Stato della batteria.
- 6 Toccare per cercare una destinazione.
- 7 Toccare per visualizzare la mappa.
- 8 Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata ad un [telefono cellulare compatibile](#).
- 9 Toccare per regolare il volume.
- 10 Toccare per utilizzare gli strumenti, ad esempio le impostazioni e l' Aiuto.

Impostazione del nüvi

Prima di montare il nüvi, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

Montaggio di nüvi


1. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.
2. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.
3. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.
4. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli sul retro del nüvi.
5. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo. L'unità si accende automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
6. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.
7. Inclinare indietro il nüvi finché non scatta in posizione.
8. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, collegare l'antenna esterna al ricevitore e fissarla sul parabrezza mediante le ventose (il ricevitore Info Traffico è in dotazione con alcune confezioni del nüvi).



ATTENZIONE: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riportarla lontano dai raggi diretti del sole.

Acquisizione dei satelliti



1. Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere il nùvi.

L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto. Le barre  indicano la potenza del segnale.

Quando almeno una delle barre è verde, significa che il nùvi ha acquisito il segnale satellitare.

Uso del pulsante di accensione

Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di **accensione** per visualizzare ulteriori opzioni:

- Toccare  e  per regolare la luminosità dello schermo.
- Toccare **Blocca schermo** per evitare eventuali pressioni accidentali dello schermo. Quando lo schermo del nùvi è bloccato, diminuisce la retroilluminazione dello schermo.

- Toccare **Spegni** per spegnere il nùvi. È inoltre possibile spegnere il nùvi tenendo premuto il pulsante di **accensione** per 2 secondi.

Reimpostazione del nùvi

Se il nùvi non funziona correttamente, reimpostarlo tenendo premuto il pulsante di **accensione** per 10 secondi.

Ricerca dei punti di interesse

1. Toccare **Dove si va? > Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria e una sottocategoria.
3. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai!**.
4. Se necessario, toccare **Avvia** per navigare lungo il percorso.

Per inserire le lettere che compongono il nome, toccare **Dove si va?. > Punti di Interesse > Scrivi Nome**.

Per cercare una posizione in una zona diversa, toccare **Dove si va?. > Vicino**.

Come seguire il percorso

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, il nùvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il nùvi ricalcola il percorso.

Toccare un punto della mappa e trascinarlo per visualizzare le diverse parti della mappa.

Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona di limite di velocità.






- 1 Toccare per visualizzare la pagina Prossima svolta o la pagina Vista svincolo, se disponibile.

- 2 Toccare per visualizzare la pagina Elenco svolte.
- 3 Toccare per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.
- 4 Toccare e per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- 5 Toccare per tornare al menu principale.
- 6 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.
- 7 Toccare per visualizzare un campo dati diverso.

Aggiunta di una sosta

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Punto Intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione.

Come effettuare una deviazione

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare .
2. Toccare  o .

Utilizzo di Info Traffico FM TMC



NOTA: Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico.

Il ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel) è in dotazione con alcune confezioni del nüvi.

Per ricevere segnalazioni sul traffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico e il nüvi si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione FM. Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.garmin.com/traffic o www.garmin.com.

Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso. L'icona del traffico  assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada attualmente percorsa.



NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Visualizzazione di annunci (solo per il Nord America)

Se la confezione del nüvi include un ricevitore Info traffico, è possibile ricevere annunci relativi alla posizione attuale e vari buoni.

Toccare l'annuncio visualizzato sullo schermo per visualizzare ulteriori informazioni.



ATTENZIONE: si raccomanda di non trascrivere i codici dei coupon durante la guida.

Uso delle funzioni vivavoce


Il vivavoce Bluetooth® è disponibile su alcuni modelli nüvi.

Per utilizzare le funzioni vivavoce, è necessario associare il proprio telefono al nüvi. Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il dispositivo e il nüvi siano accesi e si trovino entro una breve distanza l'uno dall'altro.

Associazione del telefono

1. Attivare il componente Bluetooth sul telefono.
2. Sul nüvi, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Toccare il pulsante sotto **Bluetooth**, quindi toccare **Attivato** > **OK**.
4. Toccare **Aggiungi dispositivo** > **OK**.
5. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
6. Digitare il PIN Bluetooth (**1234**) del nüvi nel telefono.

Chiamata a un numero

1. Selezionare **Telefono** > **Componi**.
2. Comporre il numero e toccare **Componi**.
3. Per terminare una chiamata, toccare  > **Riappendi**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo.

- Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata.
- Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e disattivare la suoneria.

Caricamento del nüvi

- Collegare il cavo di alimentazione per veicoli.
- Collegare il cavo USB (in dotazione con alcune confezioni).
- Collegare il caricabatterie da rete (accessorio opzionale).

Protezione di nüvi

1. Verificare di trovarsi nella posizione di sicurezza e che il nüvi riceva il segnale satellitare.
2. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
3. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
4. Inserire un PIN di quattro cifre.
5. Toccare **Imposta**.



NOTA: nel caso in cui non si ricordino il PIN e la posizione di sicurezza, sarà necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare il nüvi sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti e dalla prima guida con il nüvi. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima guida con il nüvi.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul nüvi, selezionare **Strumenti** > **Aiuto**. È possibile scaricare la versione più recente del manuale dell'utente dal sito Web www.garmin.com. Per informazioni sugli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin locale.

Garmin®, il logo Garmin e nüvi® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™ e nüMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle società affiliate.

