

Gebrauchsanleitung Notice de montage Manuale dell'utente Gebruiksaanwijzing





BUGGYBOARD-MAXI™

- Mit festen Armen
- Bras fixes
- Con bracci fissi
- Mat vaaste armen

BuggyBoard is a registered trademark and is protected by patent.



Control no.

Deutsch

Lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für das BUGGYBOARD-MAXI™ von Lascal entschieden haben. Wir hoffen, Sie werden mit Ihrem Kauf Zufrieden sein und die Vorteile des BUGGYBOARD-MAXI™ nutzen können.



ACHTUNG!

Lesen Sie bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Français

Cher utilisateur, merci d'avoir choisi le **BUGGYBOARD-MAXI**TM de Lascal. Nous espérons que ce produit vous satisfera et vous souhaitons bonne route avec votre **BUGGYBOARD-MAXI**TM.



ATTENTION!

Lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation, et conservez-les pour un usage ultérieur.

Italiano

Gentile cliente, grazie per aver scelto BUGGYBOARD-MAXI™ di Lascal. Speriamo possa essere soddisfatto dell'acquisto e che faccia buon uso di BUGGYBOARD-MAXI™.



AVVERTENZA!

Prima dell'uso, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Nederlands

Geachte klant Dank u dat u een **BUGGYBOARD-MAXI**TM van gekozen heeft. Wij hope dat u tevreden bent en veel plezier aan uw **BUGGYBOARD-MAXI**TM zult beleven.



WAARSCHUWING:

lees de instructies zorgvuldig voor het gebruik en bewaar deze.

Inhalt 4	Die Räder5	Die Kupplungen5
Die Arme 6	Anbringen8	Demontage8
Ruheposition 9	Zubehör 9	Recycling10
Tests 10	Warnhinweise10	Garantie10
Andere Lascal Produkte 35	Kontakt 37	Produktregistrierungskarte 39


Besuchen Sie auch www.buggyboard.info/index für weitere Montagebeispiele.

Contenuto 20 Ruote 21 6 Bracci 22 Collegamento 24 24 Posizione di riposo 25 Accessori 25 1 Test 26 Avvertenze 26 6 Altri prodotti Lascal 35 Contatti 37 6	Scollegamento24 Riciclaggio26 Garanzia26
---	--

Inhoud 2	28	De wielen	. 29	De verbindingsdelen	29
De armen 3	30	De verbinding	. 32	Losmaken	32
Rustpositie 3	33	Accessoires	. 33	Hergebruik	34
Test 3	34	Waarschuwingen	. 34	Garantie	34
Andere Lascal producten 3	35	Informatie	. 37	Product registratie	39


BITTE GUT AUFBEWAHREN

INHALT



Artikel Nr.	Bezeichnung	Vormontierte Teile	Anzahl
80100 - 80106	Plattform		1
80200	Radsicherung	✓	2
80220	Radaufhängung links	✓	1
80221	Radaufhängung rechts	✓	1
80241	Höhenverstellung	✓	1
80249	Reflektor	✓	2
80300	Armstütze, links	✓	1
80301	Armstütze, rechts	✓	1
80318	Nylonband mit Haken		1
80360	Feste arme, links	✓	1
80361	Feste arme, rechts	✓	1
80381	Sicherungsstift		2
80388	Armstützenschraube	✓	2
80410	Kupplung 80390 Kappe 80395 Kupplungsschraube 80400 Kunststoffriemen		2
80421	Rad		2
80501	Gebrauchsanleitung		1

DIE RÄDER




1. Montage der Räder

Die Plattform (80100-80106) mit der Unterseite nach oben auf einen festen Untergrund legen. Die Räder (80420) kräftig in die Radaufhängung drücken, bis die Räder mit einem "Click" einrasten.

Tipp! Entfernen der Räder. Ziehen Sie die rote Radsicherung 1cm mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig heraus.

DIE KUPPLUNGEN




2. Position der Kupplungen


Die Kupplungen (80410) können vorwärtsoder rückwärtsgerichtet an verschiedenen Gestellformen und Gestelldurchmessern bis max. 20cm Umfang montiert werden. Die Kupplungen müssen so angebracht werden, dass die Arme (80351/80351) die Kupplungen (nicht höher als 35 cm über Grund) erreichen können. Bringen Sie die Kupplungen so niedrig wie möglich an dem Kinderwagen an und achten Sie darauf, dass weder der Bremsmechanismus, die Räder oder der Faltmechanismus des Kinderwagens behindert werden.

3. Anbringen der Kupplungen

Legen Sie den Kunststoffriemen (80400) um das Gestell und führen diesen durch die Öffnung der Kappe (80390) und ziehen den Kunststoffriemen fest. Sichern Sie die Kupplung, indem Sie die Kupplungsschraube (80395) im Uhrzeigersinn drehen. Überprüfen Sie, ob sich der Kinderwagen richtig zusammenlegen lässt; falls nicht, müssen Sie die Position der Kupplung verändern.



a = max . 20 cm / 8 in.




4. Straffen der Kupplung

Die Kupplungen müssen fest am Kinderwagen befestigt werden. Um die Kupplung straffer zu befestigen, benutzen Sie ausschließlich den Sicherungsstift (80381) als Hebel. Einmal straff angezogen, können Sie den Sicherungsstift wieder entfernen, indem Sie den roten Sicherungsknopf am Ende der Kupplungsschraube (80395) drücken.

5. Bevor Sie den Kunststoffriemen abschneiden.


Es ist nicht nötig, den zu langen Teil des Kunststoff- riemens abzuschneiden, wenn es nicht den Mechanismus des Kinderwagens stört. Das könnte für eine Nutzung zukünftiger Kinderwagen hilfreich sein.


DIE ARME



6. Arme nach vorne drehen

Stellen Sie die Plattform auf die Räder. (A) Lösen Sie die Arme, indem Sie die Höhenverstellung (80241) soweit drehen, bis die Arme gerade gelöst sind. (B) Drehen Sie die Arme nach vorne und arretieren Sie diese, indem Sie die Höhenverstellung (80241) wieder festdrehen.






Messen Sie die Entfernung zwischen den beiden Kupplungen.

Entscheidung über Sicherungsstiftrichtung.


Bei gemessener Entfernung von:

• 26 - 40 cm = siehe Alt. A unten

• 40 - 50 cm = siehe Alt. B unten









8. Auswahl der besten Löcher

Es gibt drei Löcher in jedem Arm. Um sich für die beste Alternative für Ihren Kinderwagen zu entscheiden, bringen Sie das BuggyBoard so nah wie möglich an Ihrem Kinderwagen an, aber auch so, dass Ihr Kindgenügend Platz zum Stehen hat.

Haben Sie das optimale Loch gefunden, drehen Sie den Sicherungsstift in das gewählte Loch und drehen diesen mit einem Geldstück fest.

Sollten die Arme zu kurz für eine Befestigung an Ihrem Kinderwagen sein, so ist als Zubehör eine Verlängerung erhältlich (Fig.13)






9-10 Anbringen des BuggyBoards

Nehmen Sie die Armstützen (80300/80301) und halten Sie die roten Knöpfe gedrückt, während Sie die Breite der Arme einstellen und drücken diese dann in die Kupplungen und lassen die roten Knöpfe wieder los. Überprüfen Sie, dass die Sicherungsstifte korrekt in der richtigen Position arretiert sind.

Einstellen der Plattform

Lösen sie die Höhenverstellung (80241) und drehen die Plattform, bis diese eine waagerechte Position erreicht hat und schließen die Höhenverstellung wieder.


DEMONTAGE



11. Demontieren des BuggyBoards


Drücken Sie den roten Sicherungsknopf am Ende der Kupplungsschraube herunter, während der Arm nach oben aus der Kupplung herausgehoben wird.

RUHEPOSITION




ZUBEHÖR

Die Benutzung des BuggyBoard Basic mit nicht von Hersteller geprüftem Zubehör wird nicht empfohlen.



14)



13. Zubehör: "Extender Kit" Art.Nr.: 11310

Um das BuggyBoard an bestimmten Kinderwagen zu befestigen, könnte die Verlängerung nötig sein. Die Verlängerung verlängert die Arme bis zu 6 cm.

Die Verlängerungen werden paarweise verkauft.

14. Zubehör: "Expandable Arm Kit" Art.Nr.: 11311

Sollten die Arme in dieser Box möglicherweise zu kurz sein oder benötigen Sie eine extra große Breite, sind verlängerbare Arme erhältlich. Diese verlängerbaren Arme sind 8,5 cm länger, als die in dieser Box gelieferten festen Arme.

Die verlängerbaren Arme werden paarweise verkauft.

15. Zubehör: "Extra Connector Kit" Art.Nr.: 11313

Möchten Sie das BuggyBoard an einem anderen Kinderwagen benutzen ohne die Kupplungen zu wechseln, so sind Zweithalterungen erhältlich.

Die Zweithalterungen werden paarweise verkauft.

RECYCLING

Alle Teile und Verpackungen des BuggyBoards sind aus recyclebaren Rohmaterialen hergestellt.

TESTS

Wir sind ständig bemüht, eine gleich bleibende hohe Qualität anzubieten. Unsere Produktion wird laufend von internen und externen (TÜV) Prüfern überwacht. Außerdem werden laufend einzelne Teile oder das gesamte Produkt in unserem eigenen Labor geprüft und getestet. Das BuggyBoard ist von folgenden Testinstituten geprüft und genehmigt worden.

• SP Swedish National Testing and Research Institute



WARNHINWEISE

Um Ihr Kind während des Benutzens des KiddyBoards vor Verletzungen zu bewahren, befolgen Sie unbedingt diese Anleitungen:

- Halten Sie immer den Kinderwagen fest, sobald das Kind auf dem BuggyBoard steht. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt auf dem BuggyBoard stehen.
- Ihr Kind sollte immer mit beiden Füssen auf der rutschfesten Fläche des Buggy-Boards stehen.
- Benutzen Sie nicht die Bremse, während Ihr Kind auf dem BuggyBoad steht.
- Niemals das BuggyBoard benutzen, wenn ein Teil fehlt, gebrochen oder gerissen ist.
- Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie bitte die Kupplungen und befestigen Sie diese, wenn es nötig sein sollte.
- Das BuggyBoard ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihre Kinder nicht damit spielen.
- Gedacht zur Benutzung von nur einem Kind zur Zeit, mit einem Alter von ca. 2
 Jahren an bis zu einem maximalen Gewicht von 20 kg.
- Pflegehinweis: Benutzen Sie Wasser, ein Tuch und Spülmittel zum reinigen des BuggyBoards.

GARANTIE

GARANTIE

Wir garantieren ein Jahr lang, dass das BuggyBoard frei von Produktionsfehlern ist. Voraussetzung dafür ist eine normale Beanspruchung und die Befolgung der Gebrauchsanleitung. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf den ersten Wiederverkäufer und ist nur gültig bei Vorlage des Original-Kaufnachweises.