


SUUNTO CORE

MANUEL RAPIDE

MODES ET AFFICHAGES

TEMPS

- date
- secondes
- 2ième heure
- heures de coucher et de lever du soleil
- chronomètre
- minuterie régressive
- vide



BOUSSOLE

- temps
- cardinaux
- suivi de relèvement

ALTI & BARO



altimètre

- enregistreur de journal
 - journal de différence d'altitude
 - journal d'ascension
 - journal de descente
- mesureur de différence d'altitude
- température
- vide



baromètre

- température
- enregistreur de journal
- référence d'altitude
- temps
- vide



profondimètre

- enregistreur de journal
- température
- temps



CONTENU DU MENU

mémoire

- alti-baro
- journal
- enreg. inter.

heure-date

- alarme
- compteur de jours
- temps
- 2ième heure
- date

lever soleil

- lieu
- région
- ville

alti-baro

- référence
- profil
- alarme orage

boussole

- déclinaison

général

- ton. boutons
- guides ton.
- éclairage
- langue

unités

- heure
- date
- température
- pression atm
- altitude

SYMBOLES SUR L'ÉCRAN

 Profil du profondimètre activé

 Verrouillage de bouton activé

 Indicateur de tendance
climatique

 Alarme activée

 Alarme de batterie faible

| Flèche d'orientation de la
boussole

AUTO Profile automatique

sortie



déplacer vers le haut /
augmenter



entrer / sélectionner

retour



déplacer vers le bas /
réduire

1 Suunto Core en résumé	3
2 Manuels Suunto Core	4
Manuel 1 : Manuel rapide	4
Manuel 2 : Manuel de l'utilisateur	4
3 Prise en main	5
Paramètres de base	5
Modes	6
Affichage	6
Menu	7
Backlight (rétroéclairage)	8
Verrouillage des boutons	8
Modification des valeurs	9
4 Service client Suunto	10

1 SUUNTO CORE EN RESUMÉ

Suunto Core a été conçu pour les personnes telles que vous, des personnes qui aiment la vie en extérieur et les activités telles que l'escalade, la randonnée, la plongée libre en apnée et bien d'autres encore touchant tant au domaine récréatif qu'aux sensations extrêmes. Votre Suunto Core vous permettra de profiter pleinement de vos activités extérieures préférées, quelles qu'elles soient.

Suunto Core est équipé d'un altimètre, d'un baromètre et d'une boussole électronique. Il comprend également une horloge, un chronomètre et un calendrier.

 **AVERTISSEMENT:** *Cet appareil n'est pas conçu pour la plongée en eaux profondes.*

2 MANUELS SUUNTO CORE

2 manuels Suunto Core sont disponibles:

Manuel 1 : Manuel rapide

Comment naviguer ; présentation de la structure de base de l'interface utilisateur ; premiers pas.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec le manuel rapide et d'apprendre à naviguer avant de commencer l'exploration des fonctions.

Manuel 2 : Manuel de l'utilisateur

Fonctions et modes d'utilisation respectifs avec exemples d'utilisation.


Nous vous recommandons de consulter ces manuels en suivant l'ordre indiqué ici. Cela vous permettra de commencer à utiliser votre Suunto Core en toute confiance.

3 PRISE EN MAIN

Paramètres de base

Le fait de presser n'importe quel bouton active votre Suunto Core. Il vous est demandé de sélectionner la langue d'utilisation, les unités (système impérial ou métrique), l'heure et la date. Utilisez le bouton supérieur droit [+] et le bouton inférieur droit [- Light] pour changer les paramètres. Acceptez et passez au menu suivant en pressant le bouton central droit [Mode]. Vous pouvez toujours revenir au menu précédent en pressant le bouton inférieur gauche [View]. Une fois les paramètres définis selon vos choix, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions basiques d'heure de votre Suunto Core.

Start Stop



 **REMARQUE:** Vous devez régler l'altimètre, le baromètre et la boussole pour obtenir des données de lecture correctes. Veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur pour de plus amples informations concernant le réglage approprié de ces éléments.

Modes

Votre Suunto Core propose trois modes: **TIME**, **ALTI & BARO** et **COMPASS**. Ces modes sont expliqués en détail dans le Manuel de l'utilisateur. Le mode activé est indiqué par un rectangle autour du nom du mode. Le bouton central [Mode] situé à droite de la montre vous permet de passer d'un mode à l'autre. Essayez !




Affichage

Chaque mode est associé à une série de vues accessibles à l'aide du bouton inférieur gauche [View]. Les différentes vues sont présentées dans la partie inférieure de l'écran. Les vues incluent des informations supplémentaires concernant le mode activé, par exemple, l'affichage des secondes comme informations complémentaires dans le mode **TIME**. Certaines vues sont également interactives.

Suunto Core possède quatre vues interactives :


- Chronomètre (mode **TIME**)
- Minuterie régressive (mode **TIME**)
- Enregistreur de journal (mode **ALTI & BARO**)
- Mesureur de différence d'altitude (mode **ALTI & BARO**)

Lorsque les vues interactives sont activées, vous pouvez les démarrer, les arrêter et les redémarrer à l'aide du bouton supérieur gauche [Start Stop], et les réinitialiser en maintenant enfoncé le bouton supérieur droit [+]. Ouvrez le chronomètre en mode **TIME** et faites un essai !



Menu

Dans **MENU**, vous pouvez modifier les valeurs, les paramètres généraux et les unités, ou les journaux enregistrés dans le registre de journaux. Pour ouvrir **MENU**, maintenez enfoncé le bouton central droit [Mode] en mode **TIME**, **ALTI & BARO** ou **COMPASS**. Les segments dans la partie extérieure de l'affichage indiquent votre temps de transition.



Fermez **MENU** en pressant le bouton supérieur gauche [Start Stop]. Lorsqu'une option de menu est disponible dans **MENU**, elle est indiquée par un "X" sur

l'écran, à côté du bouton [Start Stop]. Habituez-vous à ouvrir et fermer **MENU** !



Backlight (rétroéclairage)

Vous pouvez activer le rétroéclairage dans n'importe quel mode en pressant le bouton inférieur droit [- Light]. Le rétroéclairage s'éteint automatiquement après 5 secondes. Si vous désirez voir le rétroéclairage lorsque vous êtes dans **MENU**, vous devez l'activer en mode **TIME**, **ALTI & BARO** ou **COMPASS** avant d'entrer d'ouvrir **MENU**. Lorsque vous revenez à un mode, le rétroéclairage repasse en mode normal.

Verrouillage des boutons

Vous pouvez activer et désactiver le verrouillage des boutons en maintenant enfoncé le bouton [- Light].

 **REMARQUE:** *Vous pouvez changer de vue et utiliser le rétroéclairage lorsque le verrouillage de bouton est activé.*

Modification des valeurs

Pour modifier un paramètre, il est nécessaire d'être dans **MENU**. Pour ouvrir **MENU**, maintenez enfoncé le bouton central droit [Mode] en mode **TIME**, **ALTI & BARO** ou **COMPASS**. Toute modification apportée dans **MENU** prend effet immédiatement. Par exemple, si vous ouvrez **HEURE-DATE** dans **MENU** et modifiez l'heure de 12:30 à 11:30, puis fermez. L'heure sera réglée sur 11:30.

4 SERVICE CLIENT SUUNTO

N'hésitez pas à contacter le service client de Suunto. Des didacticiels, des mises à jour de manuels et autres informations sont également accessibles à l'adresse www.suunto.com. Nous vous conseillons de consulter cette source avant de contacter notre service d'assistance.

Service d'assistance mondial

+358 2 284 11 60

Suunto USA

+1 (800) 543-9124

Suunto Canada

+ 1 (800) 776-7770

Site Web Suunto

www.suunto.com



www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.
All rights reserved.