

Instructions de montage et d'utilisation

Nom du produit: DENIA

Numéro d'article: 4212.418.000.00

Cher client

merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Avec ce produit, vous avez acheté un appareil qui a été développé et construit selon l'état actuel de la technique.

La conception est conforme aux exigences européennes et nationales en matière de compatibilité électromagnétique et à la directive sur la basse tension. La conformité a été prouvée et les documents pertinents sont déposés auprès du fabricant. Veuillez respecter les instructions d'installation et les consignes de sécurité.

Assemblée

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez que la lampe n'est pas endommagée avant de l'installer.
- L'alimentation électrique ne peut être établie qu'après un montage complet.

Instructions générales de sécurité pour la manipulation des feux

Veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes avant de mettre en service ou de monter la lampe:

- Avant le montage
- Assurez-vous toujours que l'alimentation électrique est déconnectée avant l'installation.
- La lampe ne peut être utilisée qu'avec la tension de réseau indiquée sur la plaque signalétique.
- L'utilisation n'est autorisée que dans des pièces fermées, c'est-à-dire pas à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des pièces à forte humidité (par exemple, les salles de bain)

- Eclairage LED
Ne regardez jamais longtemps dans la source de lumière des luminaires à LED.

Maintenance

- Remplacez immédiatement les lunettes de protection cassées ou endommagées (si elles existent)!
- Si le câble de raccordement est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service M ou par un électricien qualifié.
- Conservez ces consignes de sécurité ainsi que les instructions d'installation de la lampe!
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer toute la lampe.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou solvants. Cela s'applique à la lampe complète!

Élimination





- Pour l'élimination, apportez la lampe au point de vente Micasa le plus proche avec le service des lampes. Les luminaires n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Données techniques:

- **Alimentation électrique:** Input AC100-240V 50/60Hz, Output DC12V/1.0A
- **Performance:** 10.5W
- **Dimmer:** Gradation continue
- **Température de couleur:** 3000K, 4000K, 5000K
- **CRI/RA:** 90
- **Lumen:** 500

Alimentation électrique du produit:

Branchez le connecteur de sortie DC de l'adaptateur secteur dans le connecteur d'entrée DC12V de la lampe de table, puis branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale.

N° de clé	Icon	Fonction	Description
1	 ON OFF/Brightness	Interrupteur marche/arrêt et variateur d'intensité	Une courte pression pour allumer la lumière et une autre pour l'éteindre. Touche longue pour régler la luminosité de la lumière (gradation continue).
2	 Colour temperature	Set kelvin	Touche courte pour régler la température de la couleur. A chaque pression, vous pouvez sélectionner une température de couleur. L'ordre est le suivant : 4000K, 5000K, 3000K
3	 Delayed close	1. Timer	Après une courte pression, le compte à rebours de 30 secondes pour éteindre la lumière est activé et la luminosité est automatiquement réglée au minimum.
4	 Learn mode	2. Timer	Après une courte pression, le compte à rebours de 45 minutes pour éteindre la lumière est activé et la luminosité est au maximum et la température de couleur est à 4000K. Au bout d'une minute, la lumière clignote deux fois. Avant que la dernière minute du compte à rebours ne commence, la lumière clignote à nouveau deux fois.