

Istruzioni brevi Macchina a capsule DELIZIO Compact Automatic


Le seguenti istruzioni brevi riportano soltanto le operazioni fondamentali. Per motivi di sicurezza vi consigliamo di leggere le istruzioni d'uso dettagliate, in cui vengono descritte tutte le funzioni importanti. Vi preghiamo, inoltre, di prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza alle pagine 2 e 6.

1. Collocazione

- Collocare la macchina da caffè a capsule su una superficie di appoggio asciutta, stabile e piana e non direttamente sotto una presa di corrente. Utilizzare la macchina unicamente in ambienti asciutti
- Non lasciare pendere il cavo (pericolo di inciampare!), non incastrarlo né collocarlo vicino a piastre calde
- Inserire la griglia nella vaschetta raccogli-gocce e controllare che la vaschetta con il portacapsule sia perfettamente inserita

2. Riempire il serbatoio

- Togliere il coperchio del serbatoio dell'acqua
- Sollevare leggermente il serbatoio afferrandolo per l'apposito appiglio (all'esterno del serbatoio) ed estrarre dalla macchina



- Riempire il **serbatoio** con acqua fredda fino all'indicazione «MAX» (max. 1.1 litro). Osservare le indicazioni sull'acqua (vedi pagina 8)
- Reinserrire il serbatoio dall'alto esercitando una forte pressione
- Rimettere il coperchio

3. Messa in funzione / riscaldamento

- Collegare la macchina **inserendo la spina nella presa di corrente con messa a terra**
- Con l'**interruttore principale** accendere la macchina



- Dopo l'accensione i due tasti **erogazione caffè/tè** lampeggiano per indicare il processo di riscaldamento
- Terminato il processo di riscaldamento (dopo ca. 1 minuto), i due tasti **di erogazione caffè/tè** rimangono accesi. La macchina è ora pronta all'uso.

Nota:

Dopo il riempimento del serbatoio e prima di erogare il caffè o il tè è necessario azionare uno dei due tasti di erogazione fino ad ottenere un flusso regolare d'acqua dall'erogatore

4. Risciacquo macchina / circuiti interni

Al primo utilizzo, dopo un mancato uso prolungato (per es. vacanze) o ancora cambiando dalle capsule per il caffè a quelle per il tè e viceversa, la macchina deve essere risciacquata. Questo processo permette il risciacquo dei circuiti interni.


- **Posare una grande tazza vuota sotto l'erogatore caffè/tè/acqua calda**
- Accendere la macchina azionando l'**interruttore principale**.

Nota:

Verificare che il vano portacapsule **sia vuoto**

- **Premere uno dei tasti di erogazione** (la pompa entra in funzione e l'acqua circola nel sistema)
- La pompa si disattiva automaticamente dopo l'erogazione della quantità d'acqua programmata del tasto selezionato (vedi «Programmare la quantità d'acqua» a pagina 13). Il procedimento può essere interrotto o ripetuto in qualsiasi momento premendo nuovamente **uno dei tasti di erogazione** selezionato.

Attenzione: l'acqua erogata è bollente. Pericolo di scottature!




5. Preparazione del caffè o del tè

- **Appoggiare la tazza sotto l'erogatore.**

Nota:

Per tazze grande togliere la vaschetta raccogli-gocce superiore. La griglia raccogli-gocce è adatta anche per la vaschetta inferiore

- Sollevare (fino all'arresto) la leva di comando e inserire una **capsula nell'apposito vano**
- **Richiudere completamente la leva** (la capsula si sposta in posizione di erogazione)



- Per l'avvio dell'erogazione del caffè/del tè **premere uno dei due tasti di erogazione** . Il tasto resta acceso durante l'intero processo di erogazione.

Nota: per motivi di sicurezza il tasto erogazione **può essere azionato solamente quando la leva è chiusa**. L'elettronica integrata controlla continuamente la temperatura e, se necessario, ripete il processo di riscaldamento

- **Raggiunta la quantità di caffè/tè desiderata, arrestare l'erogazione** premendo nuovamente i tasti erogazione caffè/tè
- Per la preparazione di ulteriori caffè/tè ripetere l'intero procedimento con una capsula nuova
- Se non si procede all'erogazione di altre bevande, aprire completamente la leva e la capsula usata cade nell'apposito contenitore
- Prima di passare dal caffè al tè (o viceversa) premere uno dei due **tasti di erogazione caffè/tè** per risciacquare i circuiti interni (senza capsula)

6. Modalità risparmio energia

- Dopo un minuto la macchina attiva la modalità risparmio energia che viene indicata dall'illuminazione lentamente crescente e decrescente del tasto di erogazione «tazza piccola» . Azionando la leva di comando o premendo uno dei tasti di erogazione la macchina è nuovamente pronta all'uso
- La macchina può essere spenta anche tramite l'interruttore principale (per es. durante le assenze)

7. Diversi

- Pulizia; vedi pagina 15, 16
- Decalcificazione; vedi pagina 17

DELIZIO
NON SOLO CAFFÈ