

Power Wheel M1

Bedienungsanleitung



Verpackungsumfang:

- Power Wheel M1
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung Englisch/Deutsch/Französisch

Daten:

Gewicht	10.5kg
Mindestbelastung	20kg
Maximalbelastung	100kg
Maximalgeschwindigkeit	10km/h
Größe	670x230x24mm
Radgröße	170mm
Ladedauer	120-180 min.
Akku	36V 4.4AH
Reichweite	15-20km*

*je nach Steigung, Temperatur und Gewicht

Fahren mit dem Power Wheel M1

1. Schalten Sie das Power Wheel M1 mit dem Power Knopf ein.
2. Setzen Sie einen Fuss auf das Power Wheel M1 (das LED Licht leuchtet auf).
3. Setzen Sie den zweiten Fuss auf das Power Wheel M1 (das LED Licht auf der anderen Seite leuchtet auch auf).
4. Halten Sie Ihr Gleichgewicht ganz locker unter Kontrolle, so bleibt das Power Wheel M1 stehen.
5. Durch leichte und langsame Gewichtsverlagerung nach vorne fährt das Power Wheel M1 nach vorne.
6. Durch leichte und langsame Gewichtsverlagerung nach hinten fährt das Power Wheel M1 nach hinten.
7. Drücken Sie für eine Linkskurve den rechten Fuss nach vorne.
8. Drücken Sie für eine Rechtskurve den linken Fuss nach vorne.
9. Zum **Absteigen** bringen Sie das Power Wheel M1 zum Stehen und steigen **Sie zuerst mit einem Fuss nach hinten ab**. Steigen Sie erst danach mit dem zweiten Fuss ab.
10. Das Power Wheel schaltet automatisch aus.

Wichtig

1. **Fahren Sie immer mit einem Helm und Schonern!**
2. **Das Fahrzeug dient dem Gebrauch auf privaten Wegen und Plätzen. Nicht im öffentlichen Verkehr und auf Trottoirs.**
3. **Üben Sie das Fahren mit dem Power Wheel M1 auf einem flachen Platz ohne andere Verkehrsteilnehmer.**
4. **Tragen Sie flache und bequeme Schuhe.**
5. **Das Fahren für Personen über 100kg oder unter 20kg ist nicht geeignet.**
6. **Fahren Sie nicht unter Einfluss von Alkohol und Drogen.**
7. **Das Power Wheel M1 darf immer nur von einer Person gefahren werden.**

Garantie

24 Monate

Die Firma Trendgroup AG übernimmt keine Haftung für Unfälle! Die ganze Verantwortung liegt beim Benutzer.