

## 4905.201 Nelson 6

Arceaux en acier 1+2 = 660 cm

Mâts de soutien en acier 3+4 = 120 cm

Piquets = 6 pièces

Sardines = 24 pièces

Haubans = 2/10/2 pièces

1. Il est recommandé de monter la tente à deux. Étalez la tente extérieure sur un sol plat après vous être assuré d'avoir enlevé pierres, branches et autres objets pointus.

Vérifiez que toutes les fermetures à glissière sont bien ouvertes. Assemblez les cinq arceaux du toit et les dix mâts de soutien de la même longueur. Insérez les arceaux du toit dans les tunnels correspondants. Reliez les arceaux du toit aux angles des mâts de soutien.

Pour faciliter l'introduction des extrémités des arceaux A 1 dans les œillets prévus à cet effet, desserrez la boucle de tension A1.

Tendez la tente extérieure au moyen des sangles réglables (A1).

2. Dressez alors la tente extérieure, toutes fermetures à glissière fermées.

Positionnez la tente extérieure correctement et fixez-la au sol à l'aide des sardines en commençant par les angles.

Fixez ensuite les autres points d'arrimage avec des piquets/sardines.

3. Ouvrez la porte principale et étalez la tente intérieure dans la tente extérieure.

Veillez à ce que les portes de la tente intérieure coïncident avec celles de la tente extérieure. Fixez le sol de la tente intérieure aux points d'ancrage prévus à cet effet en commençant par l'arrière.

Accrochez la tente intérieure aux arceaux de la tente extérieure au moyen des liens prévus à cet effet en commençant par l'arrière.

Répétez ces étapes pour la partie avant de la tente intérieure.

4. Attachez les haubans aux points d'haubanage et tendez la tente extérieure, toutes fermetures à glissières fermées, au moyen des haubans arrimés à des sardines. Assemblez les mâts de soutien 3 et 4. Fixez les mâts de soutien aux pochettes réceptrices à l'intérieur de l'auvent. Veillez à ne pas exercer une tension trop forte sur la tente.