

9179100001

Farbrolle Gruppe 746

Rouleau Couleur Grp 746

Cartuccia colore gruppo 746

M-Office:

LP31, PD513, PD2006, PD2015, CP12

Brother:

P40D, P41D

Canon:

232XPD, 4192A001, CP12, MP1DH, P1D, P1DIII, P1DE, P1DIV, P1DTS, P1DV
P100M, P14D, P2DII, P20D, P20DII, P20DX, P21DV, P21DIV, P24DII
P24DIII, P24DIIP, P40D, P41D, P41DII, P60D, P66D, P70D, P71D, P72D
P80D, P9D, P90D, PD80D, ALPSDL021, ALPSDPL6304A

Casio:

MR100, MR100HAT, MR200

Citizen:

CX50, CX55, CX70, CX80, CX110, CX115

Ibico:

1002, 1004, 1008, 1009

MBO:

1063PD, Micro 180PD, Micro 190PD, Micro 210, TSR1041, TSR1063, TSR1401PD, TSR190PD

Olivetti:

750PD, PD75, PD760

Olympia:

CPD220

Panasonic:

614, 615, JE614P, JE615P, JE630

Pelikan:

514869

Sharp:

1611, EL1609, EL1610, EL1611, EL1611A, EL1611H, EL1611S, EL2910R

Sanyo:

21P, 21PD-N

Triumph-Adler (TA):


550HD, Concorde PD10, PD5

Texas Instruments:

5005, 5005II, 5032, E2004, TI5006

Walther:

10PD, 22PD




9179100002

Farbrolle Schwarz + Rot je 1x
Rouleau Couleur Noir + rouge
Cartuccia colore Nero + Rosso

M-Office:

P23DE, KCD62 (7910.265)



9179100004

Farbrolle Canon CP 16

Rouleau Couleur Canon CP 16

Cartuccia colore Canon CP 16

M-Office:

PD10 (neue Version mit Druckermotor links)

PD10 (Nouveau modèle avec moteur pour impression à gauche)


PD10 (Nuovo modello con motore per stampa a sinistra)

PD11 Casio, IR40, HR8TER, HR8B, HR8L, HR100ER, HR150ER, HR150L, HR150LA

LP18, MPD1220, HR150LB, HR16ABK, FR510, FR2500, FR2550

Canon:

CP16, P1DH, P1DTS, P1DTSII, P10DH, P40DII, P40DII-2



9179100005

Farbrolle Gruppe 745 IR 40 T

Rouleau Couleur Grp 745 IR 40T

Cartuccia colore gruppo 745 IR 40T

M-Office:

AP32, AP52, MPD14, MPD195, MPD1265, MPD2030, P103

Brother:

1070PD, 123PD, EX123PD

Canon:

CP13, MP120DH, MP120LTS, MP12D, P12DIII, P120DH, P121DH, P15D, P22D
P23DTSII, P23DTSC, P2DH

Epson:

IR40T, TI5045 SVC (2 x)

Casio:

120C, 2122ER, 2128, 2128ER, FR110, FR120, FR120C, FR120S, FR125, FR2215C
FR2600, FR2650, FR2650A, FR320, FR520, FR620, FR620TER, HR110, HR150TER
HR160L, HR18, HR200TER, HR21, SP110, SZ33

Citizen:

CX120, CX215

Erika:

Multinet MPD1230. FACIT: C2267, C250, C260

MBO:

TRS1020, TRS1241/1242PD, TRS1244PD, TRS1245PD, TRS1252PD

Olivetti:

710PD, 711PD, 712PD, 800PD, PD710, PD712, PD800

Olympia:

CPD12L, CPD123

Panasonic:

JE651P, JE765P

Pelikan:

515056

Seiko:

M42T, Sears 042TII

Sharp:

1620S, 2620S, EL1614, EL1620, EL1626, EL1750P, EL2620S, EL2626, EL2626H, EL2828
EL2901PIII, EL2901RH

Sanyo:

CX53322DP, CX5512, CX5523, CY5322DP

Texas Instruments:

5032 (alt), 5032SVC, 5035, 5035II, 5045, 5045II, 5045IIA, 5045SV, 5045SVC, 5045VUC
TI5032SV (alt), TI5035, TI5045, TI5045II, TI5045IIA, TI5045SV, TI5045SVC

Toshiba:

1222, BC1222



9179100007

Farbrolle Gruppe 720

Rouleau Couleur Grp 720

Cartuccia colore gruppo 720

M-Office:

500 (Brother), PD12

Brother:

12PDX, MPD10, MPD100, MPD, 12PDX, P1017D, P1018D, P37D, P39D, PD120, PD1200

Canon:

1010D, 103ER, 11ER, 4185A001, CP7, P1017D, P1018D, P1018DII, P12D, P1252D
P1253D, P1253DII, P22, P26D (neu/nouveau/nuovo), P 26 D II (neu/nouveau/nuovo)
P27D, P28D, P29D, P29DII, P29DIII, P29DIV, P30, P31, P31D, P34, P36DII
P37D, P38D, P39D, P39DII/III

Epson:

12PD, IR72, M2158, M720, M723

Casio:

GR2100, GR2150, GR2200, GR2260, HR120ER, HR121ER, IR72, IR92, JR101, JR1010
JR103ER, JR104ER, JR110, JR1101, JR114, JR1201, JR150, JR210, JR250, JR310, JR400
JR410, JR510, JR510HAT, MR120, 1011, 102ER, 103ER, 11ER, 1110, 114ER, 120, 120ER
121ER, 1303ER, 180ER, 854, Cash Register MER, Cash Register 103ER, Cash Register 11ER
Cash Register 114ER, Cash Register 120ER, DR1011, DR1110, FR1010, FR1011, FR1011S
FR1210, FR1211, FR1211S, FR3000, FR5100, FR5100L, FR5200, FR5200L, GR1200

Pelikan:

514844



9179100008

Farbrolle Gruppe 51S+U

Rouleau Couleur Grp 51S+U

Cartuccia colore gruppo 51S+U

M-Office:

MPD12, MPD500, MPD5512

Canon:

MP1211DLE, PD1214, P3010

Olympia:

CPD44, CPD5212

Olivetti:

ERC2350

Adler:

1121



9179100098

Farbrolle Gruppe 744

Rouleau Couleur Grp 744

Cartuccia colore gruppo 744

Brother:

122PD, EX122PD

Canon:

P1DTSII

Epson:

IR30, IR40, IR70, M42

Casio:

101S, 116ER, 16BK, 18, 7, 800ER, FR101, FR101S, FR1015, FR105, FR107, FR1215
FR2500, FR2550, FR510, FR90, FR95, HR100, HR100A, HR100HAT, HR100SBK
HR100T, HR15, HR150, HR150L, HR16, HR16BK, HE200, HR200A, HR5, HR7, HR8
HR8B, HR8L, HR8TEC, HR8TER, SR1, SR101, TK500

Citizen:

122CX, CX122, CX210, CX60, MVB CX60

Erika:

Multinet 1220

Hermes:

4001

IBICO:

1207 (neu/nouveau/nuovo), 1210, 1211, 1216 (neu/nouveau/nuovo), IR40

MBO:

1041, 1041PD, ERC810P, Micro 150PD, PD4006, TRS1010PD, TRS1012, TRS1015
TRS1015PD, TRS1041PD, TRS1045PD, TRS1215PD, TRS150, TRS150PD

Olivetti:

PD711, 700PD, 705PD, 706PD, EC700PD, ECR001, ECR002, ECR100EV, ECR200EV
ECR2350, Logos 91, Logos 92, PD700, PD705, PD706

Olympia:

CM725, CPD122, PD150, PD610, PD700, PD700S, PD710

Pelikan:

515049

Samsung:

ER100

Sigma:

CR215, CR825P, TRS2610PD, TRS3210PD, TRS4210PD, TRS4610PD

Sharp:

A770R, CS1623, EA770R, EL1192D, EL1192H, EL1192S, EL1601, EL1601H, EL1623
EL1625, EL2901RH, ERFBP40, XEA102, XEA101, XEA110, XEA120

Sanyo:

CX3553, CX5510, ECR115, ECR290, ECR290-4, ECR650, LX3553

Texas Instruments:

5024, 5027, 5027II, 5029, 5030, 5032, 5032SV, 5034, TI5032SV, TI5033SV
Toshiba 1220, BC1220