











This is a Quick Start Guide of Mio Map v3 for Mio C510 and C710. If you need more in-depth information about this navigation software, you can download the User Manual from the Mio Technology website on www.mio-tech.be

C510, C710

Quick Start Guide for Mio Map v3



When Mio Map is started, the Main menu screen appears. From here you can reach all parts of Mio Map using the buttons described below.

- To customise the way Mio Map works, tap  (see Page 11)
- Tap  to specify an address as your destination (see Page 3)
- For one of your favourite destinations tap  (see Page 10)
- Use the  button to browse the map (see Page 9)
- To select one of the stored Points of Interest, tap  (see Page 6)
- There is also a history  of recent destinations (see Page 10)
- To reach the map screen for navigation, tap  (see Page 9)
- Tap  to stop navigation, and exit Mio Map.




Find an address

3



English




The screen's header shows the city you are in.

- Tap  if your destination is in a different city or country.
- If the destination is the centre of the city, tap .
- Use the keyboard  to enter the name of the street.

Change City will open a list of recently visited cities.

- Tap one to select it as your destination. 
- Tap  to select a city not shown in the list, or to change the country.

Find an address



After selecting the city, start entering the name of the street.

Once your entry matches five street names or less, all results will be displayed on the screen automatically.




Tap **Done** any time to display a full list of matching streets immediately.

From the list of matching streets:

- Tap any of the list items **Whitehall Westminster SW1A 2** to select the street, or
- Use the   buttons to see additional results.

Find an address

5



English

With city and street selected, house number is next.

- The range of available house numbers **(1-85)** is displayed.
- Tap **Find intersection** to select one of the cross streets, or
- Use the keypad **1 2 3** to enter the house number,
- And tap **Done** when finished.

Once you complete setting the destination, the route will be immediately planned and you can start driving right away.



To select a POI, you need to open the Find menu using



Menu,

then tap



to get the list of POI groups.

From this list you can:

- Tap any of the POI groups to open a list of their subgroups.
- Tap **Search** to search by name.
- For a complete list of POIs, tap **All**.
- Use the   buttons to see additional POI groups.
- To find POIs around a different location, tap **Change Ref.**.

Find a POI

7




English

Finally you will get a list of POIs.

- Tap  to narrow the list by entering a part of the POI name.

- To see the name and address of additional POIs, tap  .

- When you select one item  from the list, a new **View POI** window opens with the details of the selected POI.







- Tap  to return to the list and select another POI, or

- To complete your search, and return to the Cockpit screen with the selected

POI highlighted on the map, tap .





Whenever you select a point on the map, the Cursor menu appears:

- Tap  to replace the previous destination with this point.
 - To insert it as an intermediary destination, tap .
 - Tap  to append it to the end of the route, or
 - To add this point to the built-in database of speed cameras, tap ,
- select the type  and the direction  of the monitored traffic, and set the speed limit.



Mio Map will warn you whenever you approach one of these points.



Mio Map has two map screens that show the same map, but have a slightly different look and set of controls. Map  is mainly for map browsing, and Cockpit  is for navigation.





The map looks like a conventional road-map. A green arrow  represents your current position, and an orange line  shows the recommended route. There are several screen icons on the right, and data fields on the left to help you navigate. Their functions are explained in detail in the Mio Map User Manual.



In Favourites, you can pick one of your most frequently visited places as your destination. Tap either  or  and start driving.






(These buttons can be programmed in General settings.)

History is the list of your recent destinations and search results.




-  buttons in the top left corner of Mio Map screens will return you to the previous screen.
- To set your destination, tap one list item, e.g. 
- Use the   buttons to show more of the list.



The **Settings** screen lets you fine-tune the way Mio Map works.







Tap  to set the General parameters;  for keypad tones and voice guidance;  for route calculation settings; tap  to set the language and select measurement units; or  to adjust advanced settings such as display backlight or map colours.

You will find similar controls on all **settings screens**:

- Tap switches to turn features on  and off , or
- Tap  list selectors to change their values.



Beim Starten von Mio Map erscheint das Hauptmenü. Von hier aus gelangen Sie mit den unten beschriebenen Schaltflächen zu allen Funktionen von Mio Map.

- Um Ihr Mio Map individuell zu konfigurieren, wählen Sie  (Seite 21)
- Tippen Sie auf , um eine Zieladresse einzugeben (Seite 13)
- Um eines Ihrer Lieblingsziele aufzurufen, berühren Sie  (Seite 20)
- Sehen Sie sich die Karte mit der Schaltfläche  an (Seite 19)
- Um einen der gespeicherten POIs (interessante/wichtige Orte) aufzurufen, tippen Sie auf  (Seite 16)
- Die zuletzt aufgerufenen Ziele werden im Verlauf  gespeichert (S. 20)
- Um die Karte zum Navigieren anzuzeigen, wählen Sie  (Seite 19)
- Mit  beenden Sie den Navigiertvorgang und Mio Map.





Die Überschrift zeigt Ihnen an, in welcher Stadt Sie sich befinden.


- Wählen Sie , falls Ihr Ziel in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land liegt.

- Befindet sich Ihr Ziel im Stadtzentrum, so wählen Sie .

- Geben Sie auf der Tastatur  den Straßennamen ein.

Der Befehl **Change City** (Andere Stadt) ruft vor kurzem besuchte Städte auf.

- Tippen Sie zur Zielauswahl auf eine davon .
- Mit  können Sie eine nicht in der Liste aufgeführte Stadt wählen oder das Land ändern




Nach Auswahl der Stadt geben Sie den Straßennamen ein.

Sobald Ihre Eingabe auf fünf oder weniger Straßennamen zutrifft, werden alle Ergebnisse automatisch am Bildschirm angezeigt



Mit **Fertig** können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine vollständige Liste aller zutreffenden Straßen abrufen.



Von der **Liste der zutreffenden Straßennamen** aus:

- Tippen Sie auf ein beliebiges Suchergebnis




, um die

Straße auszuwählen, oder

- Zeigen Sie mit



zusätzliche Ergebnisse an.





Nach Stadt und Straßenname wird die Hausnummer eingegeben.

- Eine Auswahl aller verfügbaren Hausnummern **(1-85)** wird angezeigt.
- Klicken Sie auf **Kreuzung finden**, um eine Kreuzung auszuwählen, oder
- Geben Sie mit den Tastenfeldern **1** **2** **3** die Hausnummer ein,
- Und wählen Sie **Fertig**, wenn Sie damit fertig sind.


Sobald die Zielauswahl abgeschlossen ist, wird Ihre geplante Route angezeigt und Sie können sofort losfahren.



Zur POI-Auswahl rufen Sie das Suchmenü mit  auf und erhalten danach mit  eine Liste der POI-Kategorien.


- In dieser Liste können Sie:
- Zum Aufrufen der Unterkategorien eine beliebige POI-Kategorie antippen.

•  antippen, um den Namen Ihres Ziel zu suchen.

• Um eine vollständige POI-Liste zu erhalten, wählen Sie .

• Mit den -Schaltflächen werden zusätzliche POI-Kategorien angezeigt.

• Um an einem anderen Ort gelegene Ziele zu finden, tippen Sie auf







Sie erhalten nun eine **POI-Liste**.

- Schränken Sie die Auswahl mit  ein, wobei Sie einen Teil des POI-Namens eingeben.

- Mit  können Sie Bezeichnung und Adresse von zusätzlichen POIs anzeigen.

- Bei Auswahl eines Listeneintrags  öffnet sich das Fenster View POI (POI ANSEHEN), in dem Details zum gewählten Ziel angezeigt werden.

- Tippen Sie auf , um zur Liste zurückzukehren und ein anderes Ziel zu wählen, oder

- Um die Suche abzuschließen und zum Cockpit zurückzukehren, wo der ausgewählte POI auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie  .



Wenn Sie auf der Karte einen Punkt markieren, erscheint das Cursor-Menü:

- Tippen Sie auf , um das vorige Ziel durch diesen Punkt zu ersetzen.
- Um ihn als Wegpunkt einzufügen; wählen Sie .
- Tippen Sie auf , um ihn ans Ende der Wegstrecke anzufügen, oder
- Um diesen Punkt in die integrierte Radar-Datenbank einzutragen, tippen Sie  und wählen Art  und Richtung , in die der Verkehr überwacht wird, sowie das Geschwindigkeitslimit.

Mio Map wird Sie warnen, sobald Sie sich einem dieser Punkte nähern.



Mio Map stellt Ihre Karte auf zwei Arten dar, wobei es unterschiedliche Anzeigen und andere Steuerelemente gibt. **Map** (Karte)  dient vorwiegend zum Ansehen, und **Cockpit**  zum Navigieren.


Die Karte sieht wie eine gewöhnliche Straßenkarte aus. Ein grüner Pfeil





stellt Ihren gegenwärtigen Standort dar, und eine orange Linie




zeigt Ihnen die empfohlene Route an. Die Symbole am rechten und die Datenfelder am linken Bildschirmrand helfen Ihnen beim Navigieren. Ihre Funktionen werden in der Bedienungsanleitung für Mio Map genauer erklärt.




In Ihren **Favourites** (Favoriten) können Sie einen Ihrer am häufigsten besuchten Orte als Ziel auswählen. Klicken Sie entweder  oder  und fahren Sie los.

(Diese Schaltflächen können in den General Settings (Allgemeinen Einstellungen) geändert werden.)

History (Verlauf) listet die kürzlich von Ihnen aufgerufenen Ziele und Suchergebnisse auf.

-  Schaltflächen in der linken oberen Ecke des Mio Map-Bildschirms bringen Sie zur vorigen Anzeige zurück.

- Zur Auswahl Ihres Ziels klicken Sie auf einen Listeneintrag, z.B.






- Mit  können Sie eine größere Auswahl anzeigen.



In den **Settings** (Einstellungen) können Sie Mio Map auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.









Tippen Sie auf , um Allgemeine Einstellungen vorzunehmen, auf  für Tastentöne und Sprachanweisungen, auf  für Einstellungen bei der Routenberechnung, auf  für die Auswahl der Sprache und der Maßeinheiten, oder auf  für erweiterte Einstellungen wie Hintergrundbeleuchtung oder Kartenfarben.

In allen **Einstellungsmenüs** gibt es ähnliche Steuerelemente:

- Mit  können Sie Funktionen aktivieren und mit  deaktivieren, oder
- Mit  die Werte der Listenauswahl ändern.






Au lancement de Mio Map, l'écran Menu principal s'affiche. A partir de cet écran, vous pourrez accéder à tous les sous-menus de Mio Map à l'aide des boutons décrits ci-dessous.

- Pour personnaliser la configuration de Mio Map, tapez sur  (voir page 31)
- Tapez sur  pour définir une adresse comme votre destination (voir p. 23)
- Pour l'une de vos destinations préférées, tapez sur  (voir page 30)
- Utilisez le bouton pour naviguer dans la carte  (voir page 29)
- Pour sélectionner un des Points d'intérêt (POI), tapez sur  (voir p. 26)
- Vous trouverez également un historique  des destinations récentes (voir page 30)
- Pour accéder à l'écran carte pour y naviguer, tapez sur  (voir p. 29)
- Tapez sur  pour arrêter la navigation et quitter Mio Map.



Le titre de l'écran indique la ville dans laquelle vous vous trouvez.


- Tapez sur  si votre destination est dans une autre ville ou un autre pays.
- Si votre destination est le centre de la ville, tapez sur .
- Utilisez le clavier  pour inscrire le nom de la rue.

Change City (Changer la Ville) ouvrira une liste de villes récemment visitées.

- Tapez sur l'une d'entre elles pour la sélectionner en tant que destination



- Tapez sur  pour sélectionner une ville qui n'est pas dans la liste ou pour changer de pays.



Après avoir sélectionné la ville, commencez par saisir le nom de la rue.

Dès que votre saisie correspond à un maximum de cinq noms de rues, tous les résultats sont automatiquement affichés à l'écran .




Tapez sur **Terminé** à tout moment pour afficher immédiatement une liste complète des rues correspondantes.

A partir de la **liste des rues correspondantes**:

- Tapez sur une des options de la liste **Whitehall Westminster SW1A 2** pour sélectionner la rue, ou

- Utilisez les boutons  pour afficher des résultats supplémentaires.



Lorsque Ville et Rue sont sélectionnés, le numéro d'habitation vient ensuite.

- La gamme de numéros d'habitation disponibles **(1-85)** est affichée.
- Tapez sur **Trouver Intersection** pour sélectionner l'une des rues transversales, ou
- A l'aide du clavier

1	2	3
---	---	---

, saisissez le numéro d'habitation,
- Et tapez sur **Terminé** une fois terminé.

Après avoir fini de régler la destination, l'itinéraire sera automatiquement planifié et vous pourrez aussitôt commencer à conduire.



Pour sélectionner un POI, vous devez ouvrir le menu **Find** (Trouver) à l'aide de







, puis taper sur









pour obtenir la liste des groupes de POI.

A partir de cette liste, vous pouvez :

- Tapez sur un des groupes de POI pour ouvrir une liste de leurs sous-groupes.
- Tapez sur  pour effectuer une recherche par nom.
- Pour une liste complète des POI, tapez sur .
- Utilisez les boutons  pour afficher des groupes de POI supplémentaires.
- Pour trouver des POI autour d'un lieu différent, tapez sur .









Vous obtiendrez enfin une **liste de POI**.

- Tapez sur  pour filtrer cette liste en entrant une partie du nom de ce POI.
- Pour afficher le nom et l'adresse des POI supplémentaires, tapez sur  
- Lorsque vous sélectionnez une option  dans cette liste, une nouvelle fenêtre **View POI** (Afficher POI) s'affiche, avec les détails du POI sélectionné.
- Tapez sur  pour retourner à la liste et sélectionner un autre POI, ou
- Pour terminer votre recherche et retourner à l'écran Cockpit (Habitacle) avec les POI sélectionnés surlignés sur la carte, tapez sur  .





Lorsque vous sélectionnez un point sur la carte, le menu Cursor (Curseur) apparaît:

- Tapez sur  pour remplacer la destination précédente avec celle-ci.
- Pour l'insérer comme destination intermédiaire, tapez sur .
- Tapez sur  pour l'ajouter à la fin du trajet, ou
- Pour ajouter ce point à la base de données intégrées des radars, tapez sur , sélectionnez le type  et la direction  du trafic contrôlé, et réglez la limite de vitesse.

Mio Map vous avertira lorsque vous vous approchez de l'un de ces points.



Mio Map possède deux écrans Carte qui affichent la même carte, mais avec un aspect visuel et une série de commandes qui diffèrent légèrement. **Map**

(Carte)  sert principalement à naviguer à l'intérieur d'une carte et **Cockpit** (Habitacle)  à la navigation.

Cette carte ressemble à une carte routière conventionnelle. Une flèche verte







représente votre position actuelle, et une ligne orange



affiche l'itinéraire recommandé. A droite de l'écran, vous trouverez plusieurs icônes et





des champs de données à gauche de l'écran pour vous aider à naviguer. Leurs fonctions sont expliquées en détail dans le manuel d'utilisateur Mio Map.



Dans **Favorites** (Favoris), vous pouvez sélectionner comme destination l'un de vos lieux les plus visités. Tapez sur  ou sur  et commencez à conduire.


(Ces boutons peuvent être programmés dans Paramètres généraux.)

History (Historique) correspond à la liste de vos destinations les plus récentes et aux résultats de vos recherches.



- Les boutons  en haut à gauche des écrans Mio Map vous permettent de retourner à l'écran précédent.
- Pour définir votre destination, tapez sur l'une des options de la liste, par ex.  15 Whitehall Westminster SW1A 2
- Utilisez les boutons   pour afficher plus d'éléments de la liste.



L'écran **Settings** (Références) vous permet de personnaliser le fonctionnement de Mio Map.









Tapez sur  pour régler les paramètres généraux ; sur  pour les tonalités du clavier et le guidage vocal ; sur  pour les préférences du calcul de la route ; tapez sur  pour régler la langue et sélectionner les unités de mesure ; ou sur  pour ajuster des réglages avancés comme le niveau de rétroéclairage de l'écran ou les couleurs de la carte.

Vous trouverez des commandes similaires sur tous les écrans **Settings** (Préférences):

- Tapez sur les boutons de sélection pour activer  ou désactiver  des fonctions, ou
- tapez sur les boutons de sélection de liste  Automatique  pour modifier leurs valeurs.






Quando viene avviato Mio Map, appare la schermata del menu principale. Da qui sono accessibili tutte le parti di Mio Map tramite i pulsanti descritti di seguito.



- Per personalizzare la maniera in cui funziona Mio Map, toccare  (v. pag. 41)
 - Toccare  per specificare un indirizzo di destinazione (v. pag. 33)
 - Per selezionare una tra le vostre destinazioni preferite, toccare  (v. pag. 40)
 - Utilizzare il pulsante  per esaminare la mappa (v. pag. 39)
 - Per selezionare uno dei Punti di interesse (POI) memorizzati, toccare  (v. pag. 36)
 - Esiste anche una cronologia  delle destinazioni recenti (v. pag. 40)
 - Per visualizzare la mappa sullo schermo per la navigazione, toccare  (v. p. 39)
- Toccare  per interrompere la navigazione e uscire da Mio Map.



L'intestazione indica la città in cui vi trovate.

- Toccare  se la vostra destinazione si trova in un'altra città o paese.
- Se la destinazione è il centro della città, toccare .
- Utilizzare la tastiera  per inserire il nome della via.

Change City (Cambia città) aprirà un elenco delle ultime città visitate.

- Toccare una città per selezionarla quale destinazione .
- Toccare  per selezionare una città non in elenco o per modificare il paese.



Dopo aver selezionato la città, inserire il nome della via.

Una volta che il nome da voi inserito corrisponde a cinque o meno nomi di vie, verranno visualizzati automaticamente tutti i risultati



Toccare **Finito** in qualsiasi momento per visualizzare immediatamente un elenco completo di vie corrispondenti.

Dall'elenco di vie corrispondenti:

- Toccare una voce dell'elenco **Whitehall Westminster SW1A 2** per selezionare la via, oppure
- Utilizzare i pulsanti  per visualizzare gli altri risultati.



Dopo aver selezionato la città e il nome della via, occorre inserire il numero civico.

- Viene visualizzato l'intervallo di numeri civici disponibili **(1-85)**.
- Toccare **Trovare Intersezione** per selezionare una trasversale oppure
- Utilizzare il tastierino numerico

1	2	3
---	---	---

 per inserire il numero civico,
- e toccare **Finito** una volta terminato.

Una volta terminato di impostare la destinazione, la rotta verrà immediatamente pianificata e potrete subito procedere con la guida.



Per selezionare un punto di interesse dovete aprire il menu **Find** (Trova) utilizzando





Fram.

, successivamente toccare



per ottenere l'elenco dei gruppi

di Punti di interesse.

- Da questa lista è possibile:
- Toccare un gruppo di Punti di interesse per aprire l'elenco dei sottogruppi.
- Toccare  per cercare per nome.
- Per una lista completa dei Punti di interesse, toccare .
- Utilizzare i pulsanti  per visualizzare gli altri gruppi di Punti di interesse.
- Per trovare i Punti di interesse di una diversa località, toccare .




Alla fine otterrete una **lista di POI** (Punti di interesse).

• Toccare  per restringere la lista inserendo parte del nome di un Punto di interesse.

• Per vedere il nome e l'indirizzo di altri Punti di interesse, toccare  .




• Quando si seleziona un elemento  dalla lista, si apre una nuova finestra **View POI** (Visualizza punto di interesse) con i dettagli del Punto di interesse selezionato.

• Toccare  per tornare alla lista e selezionare un altro Punto di interesse, oppure

• Per completare la ricerca e ritornare alla schermata Cockpit con il punto di interesse evidenziato sulla mappa, toccare .



Ogni volta che selezionate un punto sulla mappa, appare il menu del cursore:



- Toccare  per sostituire la destinazione precedente con quella nuova.
- Per inserire il punto come destinazione intermedia, toccare .
- Toccare  per aggiungere il punto alla fine della rotta, oppure



Per aggiungere questo punto al database interno delle speed camera,


toccare , selezionare il tipo  e la direzione  del traffico monitorato, e impostare il limite di velocità.



Mio Map vi avviserà ogni volta che siete in prossimità di uno di questi punti.



Mio Map ha due modalità di visualizzazione delle mappe, con un aspetto e un insieme di controlli leggermente diversi tra loro. **Map** (Mappa)  viene utilizzato principalmente per esaminare le mappe, mentre **Cockpit** (Cabina di pilotaggio)  per la navigazione.

La mappa appare come una tradizionale cartina stradale. La posizione attuale è indicata da una freccia verde , e una linea arancione  indica la rotta consigliata. Ci sono diverse icone sulla destra dello schermo, e campi con i dati sulla sinistra, per assistervi nella navigazione. Le loro funzioni sono descritte nel dettaglio nel manuale dell'utente di Mio Map.



All'interno dei **Favourites** (Preferiti), potete scegliere come destinazione uno tra i luoghi che visitate più spesso. Toccare  oppure  e iniziare a guidare.






(Questi pulsanti possono essere programmati nelle Impostazioni generali.)

History (Cronologia) è l'elenco delle destinazioni recenti e degli ultimi risultati delle ricerche.

-  nell'angolo superiore sinistro di Mio Map porta alla schermata precedente.
- Per impostare la destinazione, toccare una voce della lista, p.es.  **15 Whitehall**
Westminster SW1A 2
- Utilizzare i pulsanti   per visualizzare il resto della lista.



La schermata **Settings** (Impostazioni) permette di impostare con precisione il funzionamento di Mio Map.

Toccare  per impostare i parametri generali;  per impostare i suoni del tastierino numerico e la voce guida;  per impostare i calcoli per la rotta; toccare  per impostare la lingua e selezionare le unità di misura; oppure  per calibrare lo schermo o regolare il livello di retroilluminazione.

Troverete controlli simili in tutte le **schermate di impostazione**:

- Toccare per attivare  e disattivare , oppure
- Toccare i selettori di elenco  per modificarne i valori.



Al iniciar Mio Map, se muestra la pantalla del menú Principal. Desde este punto se puede acceder a todas las partes de Mio Map, mediante los botones que se describen a continuación.

- Para personalizar el modo de funcionamiento de Mio Map, pulse



(v. la página 51).

- Pulse  para especificar una dirección como destino (v. la página 43)

- Para elegir uno de sus destinos favoritos, pulse  (v. la página 50)


- Pulse el botón  para examinar el mapa (v. la página 49)

- Para seleccionar uno de los puntos de interés almacenados, pulse  (v. la p. 46).




- También existe un historial  de destinos recientes (v. la página 50)

- Para acceder a la pantalla de navegación del mapa, pulse  (v. la p. 49).



- Pulse  para detener la navegación y salir de Mio Map.



El título de la pantalla muestra la ciudad en que se encuentra.

- Pulse  si su destino se encuentra en otra ciudad o país.
- Si el destino es el centro de la ciudad, pulse .
- Sírvese del teclado  para introducir el nombre de la calle.

El botón **Change City** (Cambiar ciudad) abrirá un listado de ciudades visitadas recientemente.

- Seleccione una para establecerla como destino .
- Pulse  para seleccionar una ciudad no incluida en el listado o para cambiar el país.



Luego de seleccionar la ciudad, comience a ingresar el nombre de la calle.

Cuando lo ingresado coincida con cinco nombres de calles o menos, se mostrarán todos los resultados en la pantalla automáticamente.




Pulse **Acabado** en cualquier momento para mostrar de inmediato un listado completo de las calles que coinciden.

En el **listado de calles que coinciden**:

- pulse uno de los ítems del listado **Whitehall Westminster SW1A 2** para seleccionar la calle, o

- utilice los botones  para ver más resultados.



Una vez seleccionadas la ciudad y la calle, indique la altura.

- Aparecerá el rango **(1-85)** de alturas disponibles.
- Pulse **Encontrar Intersección** para seleccionar una de las intersecciones o bien
- utilice el teclado **1 2 3** para ingresar la altura.
- Al terminar, pulse **Acabado**.



Una vez establecido el destino, se planificará la ruta de inmediato y podrá comenzar a conducir.



Para seleccionar un PDI, abra el menú **Find** (Buscar) mediante






Menú

y luego pulse  para acceder al listado de grupos de PDI.

- Desde este listado, usted puede:
- seleccionar cualquier grupo de PDI para abrir un listado de sus subgrupos;
- pulsar **Búsqueda** para hacer una búsqueda por nombre.
- Para obtener un listado completo de PDI, pulse **Todo**.
- Utilice los botones   para ver más grupos de PDI.
- Para buscar PDI en torno a un lugar diferente, pulse **Cambiar ref.**.






De este modo, obtendrá una **lista de POI**.

- Pulse  para reducir la lista mediante la introducción de una parte del nombre del POI.
- Si desea ver el nombre y dirección de otros POI, pulse .
- Al seleccionar un objeto  de la lista, se abre una nueva ventana **Ver POI** con los detalles del POI seleccionado.
- Pulse  para volver a la lista y seleccionar otro POI o
- Para finalizar la búsqueda y volver a la pantalla de Mandos con el POI resaltado en el mapa, pulse .



Al seleccionar un punto del mapa, aparece el menú Cursor:


- Pulse  para reemplazar el destino anterior por el punto actual.
- Para introducirlo como destino intermedio, pulse .
- Pulse  para añadirlo al final de la ruta, o
- Para añadir este punto a la base de datos incorporada de cámaras de

velocidad

pulse , seleccione el tipo  y la dirección  del tráfico vigilado y establezca el límite de velocidad.

Mio Map le avisará cuando se aproxime a alguno de esos puntos.



Mio Map tiene dos pantallas que muestran el mismo mapa, pero su aspecto y distribución de controles es levemente distinto. **Map** (Mapa)  se usa principalmente para recorrer el mapa y **Cockpit** (Cabina de mando)



se utiliza para navegar.

El mapa se ve como un mapa de carreteras convencional. La flecha verde






representa su posición actual y la línea naranja



muestra la ruta recomendada. A la derecha, hay varios íconos y, a la izquierda, campos


de datos que facilitan la navegación. Las funciones de cada uno se explican en detalle en el Manual del Usuario de Mio Map.



En **Favourites** (Favoritos), puede elegir como destino uno de los lugares que visita con mayor frecuencia. Pulse  o bien  y empiece a conducir.

(Estos botones pueden programarse en General Settings [Opciones generales]).

History (Historial) es el listado de sus destinos recientes y los resultados de búsquedas.

- Los botones  en la esquina superior izquierda de las pantallas del Mio Map le permiten volver a la pantalla anterior.

- Para establecer su destino, seleccione un ítem del listado, por ejemplo





- Utilice los botones   para visualizar otra parte de la lista.



La pantalla Configuración le permite ajustar los parámetros de funcionamiento de Mio Map.

Pulse  para configurar los parámetros Generales,  para los sonidos del teclado y el control por voz y  para los parámetros del cálculo de rutas; pulse








 para configurar el idioma y seleccionar las unidades de medida, o  para ajustar las configuraciones avanzadas como la retroiluminación o los colores del mapa.


En todas las **pantallas de configuración** encontrará botones similares:

- Pulse los botones de encendido  y apagado  para activar o desactivar las funciones o
- Pulse los selectores de lista  para modificar sus valores.






Ao iniciar Mio Map aparece o ecrã Menu Principal. A partir deste ecrã pode aceder a todas a funções do Mio Map usando os botões abaixo descritos.



- Para personalizar o funcionamento de Mio Map, toque  (ver página 61)
- Prima  para especificar uma morada de destino. (ver página 53)
- Para escolher um dos seus destinos favoritos prima  (ver página 60)
- Use o botão  par ver o mapa (ver página 59)
- Para seleccionar um dos pontos de interesse guardados prima  (ver página 56)
- Também está disponível um historial  dos destinos recentes. (ver p. 60)
- Para aceder ao ecrã do mapa de navegação prima  (ver página 59)
- Prima  para parar a navegação e sair do Mio Map.




O cabeçalho do ecrã mostra a cidade em que está.

- Toque em  se o seu destino está numa cidade ou país diferente.
- Se o destino é o centro da cidade, toque em .
- Use o teclado  para digitar o nome da rua.


Change City (Mudar Cidade) abrirá uma lista das cidades recentemente visitadas.

- Toque numa para a seleccionar como destino .
- Toque em  para seleccionar uma cidade que não consta da lista ou para alterar o país.





Depois de seleccionada a cidade comece a digitar o nome da rua.


Se a sua entrada se equiparar a cinco nomes de ruas ou menos todos os resultados aparecerão automaticamente no ecrã



Toque em  a qualquer momento para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas equiparados.

Da **lista de ruas equiparadas:**

- Toque num dos itens da lista  para seleccionar a rua, ou
- Use os botões  para ver resultados adicionais.



Com a cidade e a rua seleccionadas, segue-se o número da rua.

- É mostrada a gama de números de casas disponíveis **(1-85)**.

- Toque em **Procurar cruzamento** para seleccionar uma das transversais, ou

- Use o teclado **1** **2** **3** para digitar o número da casa,




- E toque em **Acabado** quando tiver terminado.

Mal acabe de marcar o destino o trajecto será imediatamente planeado e poderá começar a guiar imediatamente.



Para seleccionar um PDI, precisará de abrir o menu **Find** (Encontrar) usando






Menú, e depois tocar em  para obter a lista dos grupos de PDI.

- Nesta lista poderá:
- Tocar nu qualquer grupo PDI para abrir uma lista dos seus subgrupos.
- Tocar em  para pesquisar pelo nome.
- Para uma lista completa de PDIs, toque em .
- Use os botões  para ver grupos PDI adicionais.
- Para encontrar PDIs em torno de uma outra localização, toque em

 .









Finalmente surgirá uma lista de POIs.

- Pressione  para limitar a lista introduza uma parte do nome do POI.
- Para ver o nome e morada de mais POIs, prima .
- Quando selecciona uma referência , da lista, aparece uma nova janela “Ver POI” com os detalhes do POI seleccionado.
- Prima  para voltar à lista e seleccionar outro POI, ou
- Para finalizar a busca, e voltar ao ecrã do Cockpit com o POI seleccionado marcado no mapa, prima .



Sempre que seleccionar um ponto no mapa, o menu Cursor aparece:

- Prima  para substituir o destino anterior por este novo ponto.
- Para inseri-lo como destino intermédio, prima .
- Prima  para acrescentá-lo no fim do trajecto, ou
- Para acrescentar este ponto à base de dados de câmaras de velocidade incluídas, prima , seleccione o tipo  e a direcção  do trânsito, e especifique o limite de velocidade.


O Mio Map alerta-o ao aproximar-se destes pontos.





O Mio Map tem dois ecrãs de mapa que mostram o mesmo mapa mas têm um aspecto e conjunto de controlos ligeiramente diferentes. **Map** (Mapa) é sobretudo para pesquisar mapas, e **Cockpit** (Cabina) é para navegação.


O mapa assemelha-se a um mapa da estrada convencional. Uma seta verde representa a sua posição actual e uma linha laranja mostra o trajecto recomendado. Há vários ícones de ecrã à direita e campos de dados à esquerda, para o ajudar com a navegação. As suas funções são explicadas em detalhe no Manual do utilizador do Mio Map.






Em **Favourites** (Favoritos) pode escolher como destino um dos seus locais mais frequentemente visitados. Toque em  ou  e comece a guiar. (Estes botões podem ser programados nas configurações Gerais.)

A **History** (História) é a lista dos seus destinos e resultados de pesquisa recentes

- Os botões  no canto superior esquerdo dos ecrãs Mio Map fá-lo-ão voltar ao ecrã anterior.






- Para marcar o seu destino, toque num item da lista, p.ex.






- Use os botões   (ha) para mostrar mais da lista.



O ecrã de **Opções** permite-lhe configurar o funcionamento do Mio Map.

Prima  para especificar os parâmetros gerais;  para os sons do teclado e instruções de voz;  para opções de trajecto; prima  para estabelecer o idioma e as unidades de medição; ou  para ajustar opções avançadas tais como a luz de fundo ou cores do mapa.

Encontrará comandos semelhantes em todos os **ecrãs de opções**:

- Prima os botões para activar  ou desactivar  funções, ou
- Prima a lista de selecções  para alterar valores.



Als Mio Map wordt gestart, verschijnt het hoofdmenu. Vanaf hier kunt u met de hi-eronder beschreven knoppen naar alle onderdelen van Mio Map gaan.


- Om de werking van Mio Map aan te passen, drukt u op  (zie pagina 71).
- Druk op  om een adres als bestemming op te geven (zie pagina 63).
- Voor één van uw favoriete bestemmingen drukt u op  (zie pagina 70).
- Met de -knop kunt u door de kaart navigeren (zie pagina 69).
- Om één van de opgeslagen Points of Interest te selecteren, drukt u op  (zie pagina 66).
- Er is tevens een geschiedenis  van recente bestemmingen (zie pag. 70).
- Om naar de navigatiekaart te gaan, drukt u op  (zie pagina 69).
- Druk op  om de navigatie te stoppen en Mio Map af te sluiten.



De titel van het scherm geeft de plaats aan waarin u zich bevindt.

- Druk op  als uw bestemming in een andere plaats of een ander land ligt.

- Als de bestemming in het centrum van de plaats ligt, drukt u op .

- Met het toetsenbord  voert u de straatnaam in.

Met **Change City** (Plaats wijzigen) opent u een lijst met recentelijk bezochte plaatsen.

- Druk op één van de opties om uw bestemming  te selecteren.


- Druk op  om een plaats te selecteren die niet in de lijst wordt weergegeven of om het land te wijzigen.



Nadat u de stad heeft geselecteerd, voert u de straatnaam in.

Zodra de invoer overeenkomt met vijf of minder straatnamen, worden alle resultaten automatisch op het scherm weergegeven



U kunt altijd op  drukken om een volledige lijst met corresponderende straten weer te geven.

Vanuit de **lijst met corresponderende straten**:

- Drukt u op één van de opties in de lijst  om de straat te selecteren, of

- Gebruikt u de  -knoppen om andere resultaten weer te geven.




Nadat u de plaats en de straat heeft geselecteerd, kiest u het huisnummer.

- De beschikbare huisnummers **(1-85)** worden weergegeven.
- Druk op **Zoekd kruispunt** om één van de dwarsstraten te selecteren, of
- Voer het huisnummer in met het toetsenbord **1 2 3**.
- En druk op **Klaar** als u klaar bent.

Zodra u de bestemming heeft ingesteld, wordt de route direct gepland en kunt u meteen vertrekken.



Om een POI te selecteren, moet u het menu **Find** (Zoeken) openen met

 . Vervolgens drukt u op  om de lijst met POI-groepen weer te geven.

- Vanuit deze lijst kunt het volgende doen:
- Druk op één van de POI-groepen om een lijst met subgroepen te openen.
- Druk op  om op naam te zoeken.
- Voor een volledige lijst met POI's drukt u op  .
- Met de  -knoppen geeft u andere POI-groepen weer.
- Om POI's in de buurt van een andere locatie te vinden, drukt u op  .



Ten slotte krijgt u een **lijst met POI's**.

- Druk op  om de lijst te vernauwen en een deel van een POI-naam in te voeren.
- Om de naam en het adres van aanvullende POI's weer te geven, drukt u op .
- Als u één optie  in de lijst selecteert, wordt er een nieuw venster (**POI weergeven**) geopend met daarin details van de geselecteerde POI.
- Druk op  om naar de lijst terug te keren en een andere POI te selecteren, of
- Druk op  om de zoekopdracht te voltooien en naar het cockpitscherm terug te keren. De geselecteerde POI wordt op de kaart gemarkeerd.



Als u een punt op de kaart selecteert, verschijnt het menu 'Aanwijzer':

- Druk op  om de vorige bestemming door dit punt te vervangen.
- Om de bestemming als tussenliggende bestemming in te voegen, drukt u op  .
- Druk op  om de bestemming aan het einde van de route te plakken, of
- Druk op  , selecteer het type  en de richting  van het gecontroleerde verkeer en stel de snelheidslimiet in om dit punt toe te voegen aan de ingebouwde database met flitspalen.

Mio Map waarschuwt u als u één van deze punten nadert.




Mio Map heeft twee kaartschermen die dezelfde kaart weergeven, maar er iets anders uit zien en ook anders worden bediend. **Map** (Kaart) is hoofdzakelijk voor het bekijken van de kaart, terwijl de **Cockpit** is bedoeld voor navigatie.



De kaart ziet eruit als een conventionele wegenkaart. Een groene pijl geeft de huidige positie aan en een oranje lijn geeft de aanbevolen route weer. Rechts ziet u diverse scherpictogrammen; links staan enkele gegevensvelden. Hiermee kunt u navigeren. De functies worden uitvoeriger besproken in de gebruiksaanwijzing van Mio Map.







Onder **Favourites** (Favorieten) kunt u één van de meest bezochte plaatsen als bestemming selecteren. Druk op  of  en vertrek.

(Deze knoppen kunnen worden geprogrammeerd onder General Settings [Algemene instellingen].)

History (Geschiedenis) is een lijst met recente bestemmingen en zoekresultaten.

- Met de -knoppen linksboven in de schermen van Mio Map keert u terug naar het vorige scherm.
- Om de bestemming in te stellen, drukt u op één optie in de lijst, bijvoorbeeld







- Met de  -knoppen geeft u de rest van de lijst weer.



Op het scherm **Settings** (Instellingen) kunt u de werking van Mio Map verder aanpassen.

Druk op  om de algemene parameters in te stellen;  voor toetstonen en spraakbegeleiding;  voor instellingen van de routeberekening; druk op  om de taal in te stellen en de maateenheden te selecteren; of op  om geavanceerde instellingen te wijzigen, zoals de schermverlichting en de kleuren van de kaart.

U vindt gelijksoortige bedieningselementen op alle **instelschermen**:

- Druk op schakelaars om functies in  en uit  te schakelen, of
- Druk op  **Automatisch**  lijstselecties om waarden te wijzigen.

QSG-C510-C710-v1.1

Copyright © 2006 Mio Digiwalker. All rights reserved.
The name Mio Digiwalker is a trademark of Mio Technology Limited, Inc.
All other trademarks, products and company names are the property of their respective owners.

Mio Technology Limited
www.mio-tech.be