

Family 4

4905.248



Familien-Igluzelt für 4 Personen


Zwei Eingänge
Fiberglas-/ Stahlgestänge

Tente iglou familiale pour 4 personnes

Deux entrées
Arceaux en fibre de verre/acier

Tenda familiare iglou per 4 persone

Due entrate
Aste in fibra di vetro/acciaio











Made in China




TREVOLUTION

Stückliste
 Liste des pièces
 Elementi in dotazione

	1x	Zeltsack Sac de tente Sacca per tenda
	2x	Innenzelte (Polyester) Tente intérieur (polyester) Tenda interne (poliestere)
	1x	Aussenzelt (Polyester) Double-toit (polyester) Tenda esterna (poliestere)
	32x	Heringe Piquets d'ancrage Picchetti di ancoraggio
	10x	Abspannleinen Haubans Tiranti
	2x	Fiberglasstangen 9-teilig Arceaux en fibre de verre de 9 pièces Aste in fibra di vetro da 9 pezzi ø 9.5mm / 536cm
	2x	Fiberglasstangen 8-teilig Arceaux en fibre de verre de 8 pièces Aste in fibra di vetro da 8 pezzi ø 8.5mm / 436cm
	2x	Stahlstangen 3-teilig Arceaux en acier de 3 pièces Aste in acciaio da 3 pezzi ø 16mm / 150cm

Aufbauanleitung
 Instructions de montage
 Istruzioni per il montaggio



1. Aussenzelt mit den Gestängekanälen nach oben auslegen. Die farbig markierten Fiberglasstangen in die entsprechenden farbig markierte Gestängekanäle einführen. Aussenzelt durch Stossen der Stangen aufrichten und die Endstücke in die Stifte stecken.
2. Die Innenzelte einhängen.
3. Zelt mit Spannleinen und Erdnägeln gleichmässig und straff spannen. Wichtig: Erdnägeln mit Gummihammer einschlagen.

1. Entendre le double-toit en plaçant les canaux à arceaux vers le haut. Introduire les arceaux en fibre de verre marqués de couleurs dans les canaux à arceaux de couleur correspondante. Insérer les extrémités des arceaux dans les chevilles métalliques montées.
2. Accrocher les tentes intérieures.
3. Tendre la tente en utilisant les haubans et les piquets d'ancrage. Important: enfoncer les piquets avec un marteau en plastique.

1. Stendere la tenda esterna con le guide per le aste rivolte verso l'alto. Inserire le aste contrassegnate con i colori nelle guide corrispondenti marcate con lo stesso colore. Inserire le estremità delle aste sulle punte di metallo premontate.
2. Agganciare le tende interiori.
3. Tendere la tenda con l'aiuto dei tiranti e dei picchetti. Importante: piantare i paletti con il martello di plastica.