


---

**Nokia** Booklet 3G

**NOKIA**



## Erste Schritte

### Hallo

Ihr Nokia Gerät ist Ihr persönliches Tor zu einer Welt mit unendlich vielen Möglichkeiten. Sie können auf das Internet, auf Ovi Dienste und soziale Netzwerkdienste zugreifen sowie mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben. Dabei können Sie immer die beste Option der verfügbaren Netzwerke und Verbindungsmethoden wählen.

Ihr Gerät ist mit einer internen GPS-Antenne (Global Positioning System) ausgestattet, sodass Sie Großstädte in der ganzen Welt erkunden können. Verwenden Sie Ovi Karten zum Herunterladen von Karten, Planen von Reisen und der blitzschnellen Suche nach Routen zu interessanten Orten durch Eingabe ihrer Adresse.

Ihr Gerät verfügt ebenfalls über eine Kamera, mit der Sie live mit Freunden chatten können. Mit dem sozialen Hub können Sie Mitteilungen senden und auf Dienstprogramme für soziale Netzwerke zugreifen.

### Lieferumfang

#### Im Lieferumfang ist Folgendes enthalten:

- Nokia Booklet 3G
- Netzteil AC-200 und länderspezifisches Kabel
- Stereo-Headset WH-205
- CA-126 USB-Lade- und -Verbindungskabel zur Verwendung mit Ihrem Nokia Mobiltelefon
- Reinigungstuch
- Benutzerhandbuch "Erste Schritte"

Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten können je nach Region oder Land variieren, in der bzw. dem das Gerät erworben wurde.

### Einrichten, Tasten und Komponenten

#### Einrichten Ihres Geräts

##### Öffnen der Abdeckung des SIM-Karten-Steckplatzes

Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Karten- (und Speicherkarten-)Steckplatzes (4).

##### SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte (5) ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der Karte zu den Kontakten des Geräts und die abgeschrägte Ecke in die richtige Richtung weist. Sie können die SIM-Karte auch einsetzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

##### Einschalten des Geräts

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (3).



#### Tasten und Komponenten

- 1 Mikrofon
- 2 Webcam
- 3 Ein-/Aus-Taste
- 4 Abdeckung des Speicherkarten- und SIM-Karten-Steckplatzes
- 5 SIM-Karten-Steckplatz
- 6 USB-Anschluss
- 7 Anschluss für das Netzteil
- 8 HDMI-Anschluss
- 9 Audioanschluss
- 10 Kabel des Netzteils, der Netzstecker variiert je nach Land.
- 11 Netzteil
- 12 Netzteil mit zum Transport aufgewickeltem Kabel. Wickeln Sie das Kabel ab, um das Netzteil zu verwenden.

#### Zubehör

Sie können für Ihr Produkt Zubehör erwerben, z. B. eine Tasche, einen USB-LAN-Adapter, einen HDMI-DVI-Adapter und verschiedene Headsets.

Weitere Informationen über das erhältliche Zubehör zu Ihrem Gerät finden Sie unter [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



### Einrichten von Windows

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie vom Begrüßungs-Assistenten durch den Installationsvorgang geführt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Die Grafiken, die in dieser Bedienungsanleitung zur Veranschaulichung der Einrichtung verwendet werden, dienen nur zur Referenz und können von den Grafiken abweichen, die auf dem Display angezeigt werden.

#### 1. Ausführen von Windows 7

Auf Ihrem Gerät ist das Betriebssystem Windows 7 vorinstalliert. Sie werden beim ersten Einschalten aufgefordert, die Installation von Windows 7 zu starten. Befolgen Sie die Anweisungen im Display. Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, wird das Gerät mit den soeben definierten Einstellungen neu gestartet. Nach dem Neustart ist Ihr Gerät einsatzbereit.

Sie erhalten Windows-Updates automatisch, wenn eine Netzverbindung besteht und wenn die Einstellungen entsprechend konfiguriert wurden. Beim Aktualisieren des Systems werden möglicherweise große Datenmengen übertragen, und es können Kosten für die Datenübertragung anfallen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

#### 2. Nokia Booklet Software Updater

Der Nokia Booklet Software Updater ist auf Ihrem Gerät vorinstalliert. Nach der Anmeldung wird von Nokia Booklet Software Updater wöchentlich automatisch nach verfügbaren Updates gesucht. Um neue Software herunterzuladen, folgen Sie den Anweisungen.

Beim Herunterladen neuer Software werden unter Umständen große Datenmengen übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

#### 3. Konfigurieren von drahtlosen Verbindungen

Um Verbindungsmethoden anzuzeigen und auszuwählen und drahtlose Verbindungen zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie auf **fn+F10**.

Um eine Verbindung zu WLANs herzustellen, öffnen Sie den WLAN-Verbindungsdialog im Benachrichtigungsfeld der Taskleiste, das sich in der rechten unteren Ecke des Displays befindet.

#### 4. Sozialer Hub

Drücken Sie auf **fn+F11**, und folgen Sie den Anweisungen.

### 5. Synchronisieren eines Mobiltelefons

Um den Nokia Ovi Suite Installer zu öffnen und die Nokia Ovi Suite zu installieren, wählen Sie das entsprechende Symbol auf dem Desktop. Mit der Nokia Ovi Suite können Sie das Nokia Booklet 3G mit einem kompatiblen Mobiltelefon synchronisieren.

Um die Synchronisierung durchzuführen, öffnen Sie die Nokia Ovi Suite und folgen Sie den Anweisungen.

