


























4048.404-405 Flexa ausziehbares Bett Kiefer
4048.490.010.02 + 405 Flexa ausziehbares Bett weiss

7120113/14/15
7120213/14/15



<div>22003</div> x 1	<div>22912</div> x 2	<div>22011</div> x 8	<div>22048</div> x 2
			
4 mm		7x50 mm FH	25x35 mm
<div>22010</div> x 4	<div>22050</div> x 30	<div>22024</div> x 2	<div>22006</div> x 20
			
3,5x16 mm PH	14x50 mm	30x40 mm	4,5x20 mm PH
<div>22113</div> x 1	<div>22044</div> x 1	<div>28011</div> x 1	
			
15x4250 mm	24x66,5 mm		
<div>7120113/ 7120213</div>	<div>7120114/ 7120214</div>	<div>7120115/ 7120215</div>	
<div>22036</div> x 2	<div>22806</div> x 2	<div>22878</div> x 2	
			
<div>22038</div> x 4	<div>22807</div> x 4	<div>22807</div> x 4	
			
4x35mm	M4x25 mm	M4x25 mm	





(DK) RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE: Tør af med en fugtig klud. Evt. større pletter fjernes med en fugtig svamp med sæbe. Undgå opløsningsmidler. Skruer og bolte efterspændes med jævne mellemrum.	(GB) MAINTENANCE INSTRUCTIONS: Cleaning with a wet cloth, use a sponge with soap to re-move obstinate dirt. Avoid solvents and dilutions. Screws and bolts should from time to time be retightened.	(D) PFLEGEHINWEIS: Pflege mit einem feuchten Lappen. Für hartnäckigen Schmutz empfehlen wir einen Schwamm mit Seife. Vermeiden Sie Lösungs- und Verdünnungsmittel. Schrauben und Bolzen sollten regelmäßig nachgezogen werden.	(F) CONSEILS D'ENTRETIEN: Entretenir avec un chiffon humide pour la poussière – les tâches rebelles s'enlèvent avec une éponge légèrement savonneuse. Eviter tous solvants et diluants. Votre lit doit être vérifié périodiquement afin de resserrer les vis.	(E) CONSEJO PARA LA CONSEVACIÓN: Limpiar con un paño húmedo. Para quitar manchas mas grandes usar una esponja con jabón. Evitar usar productos quimicos. Las herrajes necesitan opretarse a veces.	(NL) ONDERHOUD: Reinigen met een vochtige doek. Hardnekkig vuil verwijderen met een spons en zeep. Vermijd oplos- en verdunningsmiddelen. Schroeven en moeren regelmatig aandraaien.	(I) CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE: Pulire con un panno umido, usare una spugna impregnata di sapone per togliere lo sporco persistente. Evitare l'uso di prodotti chimici. Dadi e viti sono, di tanto e tanto, da ri-avvitare.
---	---	---	---	--	---	---