




# Pop up Tent Dash

Wurfzelt  
Tente instantanée  
Tenda da lancio



TREVOOLUTION








ca. 2 kg




4905.331

**54.90**

**Stückliste**  
**Liste des pièces**  
**Elementi in dotazione**

	1x	Zeltsack Sac de tente Sacca per tenda
	1x	Aussenzelt (Polyester) Double-toit (polyester) Tenda esterna (poliestere)
	10x	Heringe Piquets d'ancrage Picchetti di ancoraggio
	6x	Abspannleinen Haubans Tiranti
	2x	Fiberglasstange integriert Arceaux en fibre de verre intégré Aste in fibra di vetro integrato ø 7,9 mm

**Abbauanleitung**  
**Instructions de démontage**  
**Istruzioni per il smontaggio**



**WICHTIG**  
 Wenn Sie den elastischen Gurt zum sicheren Halt des Zelts nicht benutzen, könnte sich das Zelt nach Entfernen der Abdeckung plötzlich öffnen und zu Verletzungen führen.

**IMPORTANT**  
 Si vous n'utilisez pas de sangle élastique pour sécuriser la tente, il est possible que la tente s'ouvre de manière inattendue après l'enlèvement de la couverture ce qui pourrait provoquer des blessures.

**IMPORTANTE**  
 Se non viene utilizzata la cinghia ferma tenda di sicurezza, al momento di sfilare il cappuccio la tenda potrebbe aprirsi improvvisamente, causando lesioni.