




Série Moov V

Mode d'emploi

Informations importantes relatives à la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL DANS UN VÉHICULE

	Ce symbole est utilisé pour signaler une alerte concernant la sécurité. Il vous avertit du risque de blessure. Conformez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.
	Le symbole AVERTISSEMENT est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou de graves blessures.
	Le symbole ATTENTION est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner de légères ou de sérieuses blessures.
	Le symbole ATTENTION, sans symbole d'alerte concernant la sécurité, indique un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner un dommage matériel.



La dépose d'équipement d'origine, le rajout d'accessoire ou la modification de votre véhicule peut affecter la sécurité du véhicule, ou rendre son fonctionnement illégal dans certaines juridictions.

Concernant les accessoires ou les modifications, conformez-vous à toutes les instructions du produit et à celles qui figurent dans le manuel du véhicule.

Consultez les réglementations de votre pays et/ou état concernant le fonctionnement d'un véhicule modifié ou équipé d'accessoires.

La mise en place, la sécurité et l'utilisation de votre Mio sont sous votre unique responsabilité et ne doivent pas provoquer d'accident, de blessure ou de dommage matériel. Veillez à toujours vous conformer aux pratiques de conduite en toute sécurité.

Installez votre Mio de façon à ce que l'appareil n'interfère pas avec une manipulation sûre de votre véhicule, au déploiement des airbags ou de toute autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas votre Mio lorsque vous conduisez.

Avant d'utiliser votre Mio pour la première fois, familiarisez-vous avec l'appareil et son fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par votre Mio peut être supérieure à la distance indiquée par les panneaux de signalisation. Les panneaux indiquent la distance jusqu'à la bifurcation, alors que votre Mio affiche la distance jusqu'à la prochaine intersection, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la rampe ou de la route de sortie. Veillez à anticiper la sortie d'une route en suivant les informations de distance qui figurent sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation des informations concernant les emplacements de caméra de surveillance ou de radars peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.

Les produits équipés de la fonction Émetteur FM peuvent être utilisés dans les pays suivants :

AT	BE	BG	CH	CZ	DE	DK	EE
ES	FI	GB	HU	IE	IS	IT	LI
LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK				

L'utilisation d'un émetteur FM n'est pas légalement autorisée à Chypre, en France et en Grèce. Veuillez désactiver l'Émetteur FM dans ces endroits.

Les fonctions de télévision et de lecteur vidéo NE DOIVENT PAS être utilisées en conduisant. Le fait de les utiliser peut provoquer un accident. Conformez-vous à cet avertissement. Mio n'endosse AUCUNE responsabilité à ce sujet.



Ne manipulez pas votre Mio lorsqu'il est chaud. Laissez l'appareil se refroidir à l'ombre.

À pleine puissance, l'écoute prolongée de votre Mio via un casque ou des écouteurs peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.



N'exposez pas votre Mio directement à la lumière du soleil lorsque votre voiture est en stationnement un long moment. La surchauffe peut endommager l'appareil.

Pour décourager toute tentative de vol, ne laissez pas votre Mio installé sur son support, ou des câbles à la vue directe dans un véhicule sans surveillance.

Avis d'avertissement pour les conducteurs aux États-Unis

La réglementation dans certains états, comme l'Arizona, la Californie et le Minnesota, interdit l'installation d'objets sur le pare-brise lorsque vous conduisez votre véhicule. Veuillez à consulter et à vous conformer aux dernières lois d'état en vigueur. D'autres options d'installation peuvent être fournies dans l'emballage de votre appareil. Sinon, consultez notre site Internet pour les autres possibilités de montage. Mio n'est pas tenu responsable des contraventions, pénalités ou dommages pouvant découler de la non-observance de cet avis.

Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique



Pour charger votre Mio en utilisant l'alimentation secteur, utilisez l'accessoire chargeur domestique fourni par Mio (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres chargeurs avec votre Mio peut entraîner de graves blessures ou des dommages matériels.

N'utilisez jamais le chargeur si la prise ou le cordon est endommagé.

N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à l'eau. Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement très humide. L'exposition à l'eau peut entraîner des étincelles ou un incendie.

Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Laissez une ventilation adéquate autour du chargeur quand vous l'utilisez pour alimenter votre Mio ou charger la batterie interne. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire la ventilation. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve dans un étui de transport ou un autre conteneur.

Assurez-vous d'avoir brancher le chargeur à une source d'alimentation présentant la prise et la tension requises. Les exigences en matière de tension sont indiquées sur le boîtier du chargeur et/ou son emballage.

N'essayez pas de réparer le chargeur, vous risquez de vous blesser. Remplacez le chargeur s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

À propos du chargement

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le Mio. L'utilisation de tout autre type de chargeur risque d'entraîner un dysfonctionnement et/ou un danger.
- Ce produit est conçu pour être répertorié et doté du marquage " LPS " (source d'alimentation limitée) ; sa vitesse de sortie est de + 5 V CC/2,0 A.
- Utilisez la batterie appropriée pour cet appareil.

À propos du chargeur

- N'utilisez pas le chargeur dans un environnement hautement humide. Ne touchez jamais le chargeur lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Veillez à laisser une ventilation adéquate autour du chargeur lorsque vous l'utilisez pour pouvoir faire fonctionner l'appareil ou charger la batterie. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets réduisant le refroidissement. N'utilisez pas le chargeur lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'une mallette de transport.
- Branchez le chargeur à un bloc d'alimentation. Les prescriptions de tension figurent sur la mallette et/ou l'emballage du produit.
- N'utilisez pas le chargeur si son cordon s'endommage.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Il ne contient aucune pièce utilisable. Remplacez-le s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Consignes de sécurité relatives à la batterie interne



Votre Mio contient une batterie interne au lithium-ion, non remplaçable. La batterie peut se percer ou exploser en cas de mauvaise manipulation, libérant des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ne démontez, ni n'écrasez ou percez la batterie.

Veillez à recycler ou à éliminer la batterie de façon sûre et adéquate, conformément aux lois et aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie au feu ou dans l'eau.



Pour charger la batterie interne de votre Mio, n'utilisez que le chargeur domestique adéquat (vendu séparément) ou le chargeur du véhicule fourni par Mio.

N'utilisez la batterie interne Mio qu'avec votre appareil Mio.

Le chargement de la batterie Mio cesse dès que la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C.

La non-observance de ces avertissements et précautions peut engendrer la mort, de graves blessures ou des dommages matériels. Mio se dégage de toute responsabilité concernant l'installation et l'utilisation de votre Mio pouvant provoquer ou contribuer à un décès, à des blessures ou à des dommages matériels, ou en violation des réglementations en vigueur.

À propos de la batterie

- Utilisez la batterie appropriée pour cet appareil.
- **ATTENTION** : Cet appareil contient une pile interne ion-lithium qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la pile ou de la jeter dans du feu ou dans de l'eau.
- Instructions importantes (réservées au personnel d'entretien)
 - **Attention** : Remplacer la batterie par un autre type de batterie inapproprié risque d'entraîner une explosion. Éliminez les batteries usées en vous conformant aux instructions.
 - Remplacez la batterie uniquement par un type semblable recommandé par le fabricant.
 - La batterie doit être recyclée ou éliminée comme il se doit.
 - Utilisez uniquement la batterie dans cet appareil.

Table des matières

Informations importantes relatives à la sécurité	2
Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique	3
À propos du chargement	3
À propos du chargeur	3
Consignes de sécurité relatives à la batterie interne	3
À propos de la batterie	4
Bienvenue	6
Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel	6
Caractère typographique	6
Icônes	6
Termes	6
Installation du Mio dans un véhicule	7
Montage sur le pare-brise	7
Série V500	7
Série V700	8
Montage sur le tableau de bord	9
Série V700	9
Installation de l'antenne externe	10
Série V500	10
Série V700	10
Activation de la réception trafic (TMC)	11
Installation de la carte TV numérique optionnelle	12
Connaître votre Mio	13
Série V500	13
Série V700	14
Comment mettre le Mio en marche ?	15
Utilisation du bouton d'alimentation	15
Comment charger la batterie ?	16
Comment charger la batterie dans un véhicule?	16
Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur ? (série V500 uniquement)	16
Comment charger la batterie à la maison ou au bureau ?	16
Comment insérer une carte mémoire ?	17
Comment utiliser la télécommande ?	18
Installation de la pile de la télécommande	18
Boutons de la télécommande	18
Autres fonctionnalités	20
Comment réceptionner les informations actuelles sur la circulation ?	20
Comment lire de la musique ou un clip vidéo ?	20
Référence	21
Qu'est-ce qu'un GPS ?	21
Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS ?	21
Entretien de votre Mio	21
Dépannage	22
Pour plus d'informations	23
Assistance en ligne	23
Enregistrez votre Mio sur MioClub	23
Décharge de responsabilité	23
Conformité	23
Copyright	24

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce Mio. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre Mio pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et utilisez-le comme référence prioritaire.

Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel

Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

Caractère typographique

Les caractères typographiques suivants utilisés dans le texte, identifient des informations particulières :

Convention	Type d'information
Caractère gras	Composants ou items qui s'affichent à l'écran, y compris les boutons, les en-têtes, les noms de champ et les options.
<i>Caractère italique</i>	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le manuel :

Icône	Description
	Remarque
	Conseil
	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel et décrivent des actions à entreprendre par l'utilisateur.

Terme	Description
Appuyer	Appuyer sur un bouton en le relâchant immédiatement.
Rester appuyé	Rester appuyé sur un bouton pendant 2 à 3 secondes.
Toucher	Appuyez sur un item affiché sur l'écran tactile en relevant immédiatement votre doigt.
Rester	Appuyez sur un item affiché sur l'écran tactile pendant 2 à 3 secondes.
Sélectionner	Appuyez sur un item d'une liste, ou sur une commande d'un menu.


Installation du Mio dans un véhicule

ATTENTION :


- N'installez jamais votre Mio dans le champ de vision du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre Mio dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- Pour protéger votre Mio contre les soudaines surtensions, branchez le chargeur du véhicule uniquement après le démarrage du moteur.

Montage sur le pare-brise

Série V500




Série V700




Montage sur le tableau de bord

Série V700



 Si vous transférez la ventouse d'un véhicule à un autre, l'adhérence peut être réduite. Pour récupérer l'adhérence, veuillez nettoyer avec de l'eau.

Si vous trouvez difficile de monter la ventouse sur le tableau de bord, vous pouvez utiliser la plaque de support optionnelle pour aider au montage :



Installation de l'antenne externe


Une antenne externe peut être fournie avec votre Mio pour une meilleure réception du signal.

Relier l'antenne externe au connecteur d'antenne externe sur votre Mio, puis attacher l'antenne au pare-brise (suivant les indications du schéma).

Série V500



Série V700



Si vous êtes dans une zone avec une réception très faible du signal, essayer de placer l'antenne en dehors de la voiture.

Activation de la réception trafic (TMC)

Les informations sur le trafic ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans certains pays.

Selon votre modèle de Mio vous pouvez recevoir des informations en direct sur la circulation*.

Pour plus de détail sur l'utilisation des informations trafic sur votre Mio, consultez le *Manuel de l'utilisateur logiciel*.


* un abonnement peut être nécessaire. Consultez le site www.mio.com pour plus de détails.

Installation de la carte TV numérique optionnelle


1. Ouvrir le couvercle du logement pour carte TV comme indiqué ci-dessous.



2. Insérer la carte TV numérique dans le connecteur (1), puis l'enfoncer pour verrouiller la carte en place (2).



Si vous devez enlever la carte TV numérique, appuyer sur les crochets de verrouillage (1) pour libérer la carte, puis l'enlever (2).



3. Remettre en place le couvercle du logement.




Connaître votre Mio

Série V500



❶	Commutateur d'alimentation	❷	Connecteur pour chargeur de voiture, câble USB, chargeur secteur (vendu séparément) et kit d'accessoires TMC (peuvent être vendus séparément)
❸	Antenne	❸	Fente pour la carte mémoire MicroSD
❹	Fente pour carte de TV numérique (peuvent être vendus séparément)	❹	Microphone
❺	Fente de la station d'accueil	❺	Capteur de télécommande
❻	Haut-parleur	❻	Écran tactile
❼	Connecteur pour antenne externe	❼	Bouton de menu principal

Série V700



❶	Commutateur d'alimentation	❾	Microphone
❷	Antenne	❿	Témoin de batterie
❸	Fente pour carte de TV numérique (peuvent être vendus séparément)	⓫	Bouton de menu principal
❹	Haut-parleur	⓬	Connecteur pour chargeur de voiture et chargeur de maison (vendu séparément)
❺	Fente de la station d'accueil	⓭	Connecteur pour écouteurs et kit d'accessoire TMC (peuvent être vendus séparément)
❻	Connecteur pour antenne externe	⓮	Fente pour la carte mémoire MicroSD (sous le couvercle)
❼	Écran tactile	⓯	Connecteur pour câble USB (sous le couvercle)
❽	Capteur de télécommande		

Comment mettre le Mio en marche ?

Utilisation du bouton d'alimentation



Pour mettre votre Mio sous tension, faites glisser le bouton d'alimentation en position **ON (marche)**.

- Pour mettre votre Mio hors tension, faites glisser le bouton d'alimentation en position **OFF (arrêt)**, puis touchez le bouton **Veille**. Votre Mio se met en veille. Lorsque vous le remettez sous tension, votre Mio affichera le dernier écran utilisé.

Pour réinitialiser votre Mio, faites glisser le bouton d'alimentation en position **RESET (réinitialiser)**. Lorsque votre Mio a été mis hors tension, faites glisser le bouton d'alimentation en position **ON (marche)**.

Pour verrouiller l'écran, faites glisser le bouton d'alimentation en position **OFF (arrêt)**, puis touchez le bouton **Verrouiller**.

- Pour déverrouiller l'écran, faites glisser le bouton d'alimentation en position **ON (marche)**, puis touchez le bouton **Déverrouiller**.

Comment charger la batterie ?

Votre Mio est équipé d'une batterie interne. Lorsque cette dernière est en pleine charge, elle est capable d'alimenter l'appareil pendant 2 heures. Le chargement de la batterie peut mettre jusqu'à 4 heures pour une pleine charge.

 La batterie n'est peut-être pas complètement chargée lorsque vous utilisez votre Mio pour la première fois.

ATTENTION : Pour des performances optimales de la batterie, prenez note des points suivants:

- Ne pas charger la batterie quand la température est élevée (par exemple, en plein soleil).
- Vous n'avez pas besoin que la batterie se décharge complètement avant de la recharger.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre Mio pendant une longue durée, faites glisser le bouton d'alimentation en position RESET (réinitialiser) pour préserver le niveau de charge de la batterie interne.
- Le fait de ne pas suivre les instructions d'utilisation de la batterie peut endommager votre Mio, la batterie et même provoquer des dommages corporels ou des dégâts matériels, et cela annule la garantie.

Le voyant de la batterie de votre Mio indique le niveau de charge de la batterie interne :

- **Vert** – batterie pleine
- **Orange** – batterie en cours de chargement

Comment charger la batterie dans un véhicule?

Pour charger votre Mio dans un véhicule :

Série V500 : brancher le chargeur auto sur  en bas de votre Mio, et l'autre extrémité sur la prise électrique du véhicule.

Série V700 : brancher le chargeur auto sur  sur le côté gauche de votre Mio, et l'autre extrémité sur la prise électrique du véhicule.

Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur ? (série V500 uniquement)

 Pour des résultats de charge optimaux, assurez-vous d'avoir mis votre Mio hors tension lorsque vous le branchez sur votre ordinateur.

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise  située en bas de votre Mio.

ATTENTION : lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

Comment charger la batterie à la maison ou au bureau ?

Il est possible d'utiliser un chargeur domestique pour charger la batterie.

Pour charger votre Mio sur une prise secteur :

Série V500 : brancher le câble du chargeur secteur sur  en bas de votre Mio.

Série V700 : brancher le câble du chargeur secteur sur  sur le côté gauche de votre Mio.

 Le chargeur domestique n'est inclus qu'avec certains modèles. Il peut sinon être acheté séparément (voir le site www.mio.com pour plus de détails).

Comment insérer une carte mémoire ?

ATTENTION : n'appliquez aucune pression au centre de la carte mémoire.



Manipulez la carte MicroSD en la saisissant par ses côtés. Insérez-la délicatement dans la fente du Mio, comme indiqué sur les schémas ci-dessus.

- Pour enlever une carte, poussez délicatement le bord supérieur de la carte dans la fente pour la libérer. Tirez-la ensuite hors de la fente.

 Mio Technology ne garantit pas la compatibilité du produit avec les cartes de stockage de tous les fabricants.

Comment utiliser la télécommande ?

Installation de la pile de la télécommande

1. Enlever le film en plastique de la télécommande.
2. Insérer une petite tige, comme un trombone redressé, dans le trou d'éjection et enfoncer fermement (❶) pour retirer le support de pile (❷).




3. Placer la pile dans le support de pile. S'assurer que le pôle + de la pile est orienté vers le haut.
4. Réinsérer le support de pile à sa place et s'assurer qu'il s'encliquette en position.

ATTENTION :

- Ne pas chauffer, ouvrir, perforer, découper ni jeter de piles dans le feu.
- Utiliser seulement le type correct de pile.
- Quand la pile n'est pas utilisée pendant une longue période (plus d'un mois), l'enlever pour éviter les dégâts liés à la corrosion de la pile.
- Au cas où la pile fuit, nettoyer le liquide et installer une nouvelle pile.
- Vérifier la réglementation de votre gouvernement local pour s'assurer d'une mise au rebut adéquate de la pile.

Boutons de la télécommande



	Nom	Description
❶	Bouton GPS	Retourne à l'écran <i>Map (carte)</i> du programme de navigation. (La fonction TV s'éteint si elle était allumée.)
❷	Bouton TV	Allume la fonction TV.
❸	Pavé numérique	Saisie d'un numéro de chaîne.

	Nom	Description
④	MODE	Commute l'affichage au mode plein écran ou 4:3.
⑤	◀/▶	Commute vers la chaîne précédente ou suivante.
⑥	RETOUR	Retours au canal précédent.
⑦	Bouton muet	Coupe ou réactive le son.
⑧	ENTRER	Appuyer pour confirmer le choix du numéro de chaîne.
⑨	▲/▼	Ajuste le volume.
⑩	Bouton de menu principal	Retourne au Menu principal.

Autres fonctionnalités

Comment réceptionner les informations actuelles sur la circulation ?

Les informations sur le trafic ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans certains pays.

Il est possible de réceptionner les informations trafic sur votre Mio en utilisant le service Traffic Message Channel (TMC ou chaîne des messages sur la circulation). Dans certains pays, un abonnement est nécessaire pour bénéficier du service TMC. Consultez le site www.mio.com pour plus de détails. Selon votre modèle Mio, il faudra peut-être utiliser un kit d'accessoire TMC (vendu séparément).

- Pour plus d'informations sur la fonction Trafic, consultez le *Manuel de l'utilisateur Logiciel*.

Comment lire de la musique ou un clip vidéo ?

La lecture de supports multimédia n'est pas disponible sur tous les modèles et ne l'est que dans certains pays.

Utilisez la fonction Média pour lire des fichiers de musique ou vidéo téléchargés sur votre Mio, ou qui se trouvent sur la carte MicroSD.

ATTENTION : Les fonctions de télévision et de lecteur vidéo NE DOIVENT PAS être utilisées en conduisant. Le fait de les utiliser peut provoquer un accident. Mio n'endosse AUCUNE responsabilité à ce sujet.

- Pour plus d'informations sur la lecture de musique et de clip vidéo, consultez le *Manuel de l'utilisateur Logiciel*.

Comment réceptionner de l'audio en utilisant les haut-parleurs de mon véhicule ?

La transmission FM et la fonction MP3 ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans les pays sélectionnés.

Votre Mio peut être paramétré pour transmettre le son à une fréquence FM particulière. Vous pouvez alors réceptionner la radio depuis votre véhicule. Cela signifie que vous pouvez écouter les instructions vocales de direction, les fichiers mp3 et les fichiers vidéo clairement et au volume choisi depuis les haut-parleurs de votre véhicule.

ATTENTION : les produits équipés de la fonction Émetteur FM peuvent être utilisés dans les pays suivants :

AT	BE	BG	CH	CZ	DE	DK	EE
ES	FI	GB	HU	IE	IS	IT	LI
LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK				

L'utilisation d'un émetteur FM n'est pas légalement autorisée à Chypre, en France et en Grèce. Veuillez désactiver l'Émetteur FM dans ces endroits.

- Pour plus d'informations sur l'émetteur FM, consultez le *Manuel de l'utilisateur Logiciel*.


Référence

Qu'est-ce qu'un GPS ?

Le système de localisation par satellite (Global Positioning System ou GPS) est disponible à tout moment, il est gratuit et présente une précision de 5 mètres. La navigation GPS est rendue possible grâce à un réseau de satellites qui tournent autour de la Terre, à environ 20 200 km. Chaque satellite transmet une plage de signaux utilisés par les récepteurs GPS, comme votre Mio, pour déterminer un emplacement précis. Un récepteur GPS est capable de détecter les signaux de 12 satellites à la fois. Cependant, quatre signaux suffisent aux systèmes de navigation pour les véhicules, pour fournir une position ou un « repère GPS » (latitude et longitude).

Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS ?

Votre Mio réceptionne les signaux GPS via son antenne GPS intégrée. Pour garantir une force optimale du signal GPS, votre Mio doit être à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et doit disposer d'une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est habituellement pas affectée par la météo. Cependant, une pluie forte ou d'importantes chutes de neige peuvent perturber la réception.



Entretien votre Mio

L'attention portée à votre Mio vous assurera un fonctionnement sans problème et réduira les risques de dommages de votre Mio :

- Conservez votre Mio à distance de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre Mio au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant une longue période.
- Ne placez rien sur votre Mio. Ne faites tomber aucun objet sur votre Mio.
- Ne laissez pas tomber votre Mio et ne l'exposez pas à un choc violent.
- Ne soumettez pas votre Mio à des changements de température brusques et rudes. Cela pourrait provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et pourrait l'endommager. En cas de condensation de l'humidité, laissez sécher complètement votre Mio avant de l'utiliser.
- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Évitez de le toucher avec des objets pointus. Des protections d'écran génériques et non-adhésives, conçues spécialement pour les appareils portables avec panneaux LCD, peuvent être utilisées pour protéger l'écran des petites rayures.
- Ne nettoyez jamais votre Mio lorsqu'il est sous tension. Utilisez un chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.
- Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre Mio. Toute tentative de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre Mio et même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ceci annule la garantie.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que votre Mio, ses parties ou accessoires.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez résoudre, contactez un service agréé de réparation.

Problèmes	Solutions
L'appareil ne s'allume pas lorsqu'il est alimenté par batterie	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Chargez la batterie en utilisant le chargeur du véhicule, le chargeur domestique (vendu séparément) ou le câble USB, puis essayez de l'allumer.
L'écran réagit lentement.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Si le problème persiste, réinitialisez votre Mio.
L'écran plante.	Réinitialisez votre Mio.
L'écran est difficile à lire.	Augmentez la luminosité de l'écran.
Impossible d'établir une connexion avec un ordinateur.	Assurez-vous que votre Mio et votre ordinateur sont tous les deux sous tension avant d'établir une connexion. Assurez-vous que le câble est correctement branché dans le port USB de votre ordinateur et dans la prise de votre Mio. Branchez le câble USB directement à votre ordinateur, et non sur un concentrateur USB. Réinitialisez votre Mio avant de brancher le câble USB. Déconnectez toujours votre Mio avant de redémarrer votre ordinateur.

Pour plus d'informations

Assistance en ligne

Pour une aide et un support 24h/24 et 7h/7 concernant les produits Mio, visitez notre site Internet d'assistance technique : www.mio.com

Enregistrez votre Mio sur MioClub

Si votre produit est défectueux ou si vous voulez vous entretenir avec un membre de notre équipe d'assistance technique, enregistrez votre Mio sur MioClub et obtenez les numéros de téléphone de l'assistance technique pour votre région.

Décharge de responsabilité

Mio appliqué une politique de développement en continu. Mio se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Mio ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.

Conformité



AVERTISSEMENT Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales et des troubles de la reproduction. Cet avis est publié en conformité à la Proposition 65 de Californie.

 À des fins d'identification réglementaire :

- La série Moov V500 porte le numéro de modèle N248.
- La série Moov V700 porte le numéro de modèle N236.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées générées par une modification non approuvée apportée à cet équipement. De telles modifications annulent l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Les étiquettes de marquage sur l'extérieur de votre Mio indiquent les règlements auxquels se conforme votre modèle. Veuillez vérifier les étiquettes de marquage et vous référez aux sections correspondantes de ce chapitre. Certains règlements s'appliquent uniquement aux modèles spécifiques.



Les produits portant l'étiquette CE sont conformes à la directive R&TTE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (1999/5/CE), à la directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) et à la directive Basse tension (2006/95/CE) – promulguées par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

EN 301 489-1 : Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; 1^{ère} partie : Exigences techniques communes.

EN 301 489-9 (Bluetooth et émetteur FM) CEM et spectre radioélectrique (ERM), norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; partie 9 : Conditions spécifiques pour les microphones sans fil, de fréquence radio (RF) similaire, appareils audio sans fil et appareil de surveillance intra-auriculaire.

EN 301 489-17 : Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; partie 17 : Conditions spécifiques pour les Dispositifs à ondes courtes (SRD) fonctionnant sur les fréquences comprises entre 2,4 GHz et 5 GHz.

EN 300 328 (Bluetooth) : Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM) ; systèmes de transmission large bande ; équipement de transmission de données fonctionnant sous 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à spectre étalé ; EN harmonisé reprenant l'ensemble des exigences de l'article 3.2 de la Directive R&TTE

EN 301 357-2 (émetteur FM) : CEM et spectre radioélectrique (ERM) ; appareils audio sans fil dans la plage de fréquence 25 MHz à 2000 MHz ; 2^{ème} partie : Directives EN harmonise, reprenant l'ensemble des exigences de l'article 3.2 de la Directive R&TTE

L'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée en France.

La Fonction de transmission FM n'étant pas autorisée en France, elle doit rester désactivée.

EN55013 : Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés. Caractéristiques des perturbations radioélectriques. Limites et méthodes de mesure.

EN55020 : Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés. Caractéristiques d'immunité. Limites et méthodes de mesure.

EN 55022 : Caractéristiques des disturbances radio

EN 55024 : Caractéristiques d'immunité



EN 50332 : L'écoute prolongée de musique à volume maximum peut endommager les oreilles.

EN 61000-3-2 : Limitations des émissions harmoniques

EN 61000-3-3 : Limitation de fluctuations et d'instabilité de tension dans les réseaux d'alimentation basse tension

IEC 60950-1:2001 : Sécurité du produit

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

Déclaration de conformité

Par la présente, Mio Technology déclare que ce N236/N248 répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

L'utilisation d'un émetteur FM n'est pas légalement autorisée à Chypre, en France et en Grèce. Veuillez désactiver ces fonctions dans ces régions (ceci concerne uniquement les modèles équipés d'émetteurs FM).

Cet équipement peut fonctionner dans les pays suivants :

AT	BE	BG	CH	CZ	DE	DK	EE
ES	FI	GB	HU	IE	IS	IT	LI
LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK				

Le logiciel se base en partie sur le travail d'Independent JPEG Group.

L'application logicielle utilise des versions modifiées de Minimal XML Library, Flickr Library et Python Library. Ces bibliothèques et leur utilisation sont couvertes par la licence publique générale limitée GNU (www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Le code source modifié est disponible sur les URL suivantes :

- Minimal XML Library : <http://download.mio.com/opensource/gnu/mxml.zip>
- Flickr Library : <http://download.mio.com/opensource/gnu/FlickrNet.zip>
- Python Library : <http://download.mio.com/opensource/gnu/python25.zip>

Copyright

© 2009 MiTAC International Corporation. Mio est une marque déposée ou une marque commerciale de MiTAC International Corporation, utilisé sous licence par Mio Technology Limited. Tous droits réservés.

Le logiciel contient des informations propriétaires de MiTAC International Corporation. Il est fourni soumis à un contrat de licence contenant les restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est également protégé par la loi sur le copyright. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Cette publication ne peut être ni reproduite, ni enregistrée dans un système de récupération, ni transmise sous quelle que forme ou par quel que moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Mio.

Back-On-Track, Drive-Away, Slide Touch, MioMore Desktop, Mio Spirit, Navman Spirit et Turn-by-Turn sont des marques déposées ou des marques commerciales de MiTAC International Corporation et sont utilisés sous licence par Mio Technology Limited. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows, Windows Vista et Internet Explorer sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, MSN, and the MSN logo sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.

MicroSD et le logo MicroSD sont des marques commerciales de SD Card Association.

Le mot Bluetooth et les logos correspondants sont de la propriété de Bluetooth SIG, Inc., toute utilisation de telles marques par Mio Technology Limited s'effectue sous licence.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Révision : R02
(8/2009)






Série Moov V

Manuel de l'utilisateur de Mio Spirit

Importantes informations de sécurité

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT DANS UN VÉHICULE

	Ce symbole signale une mise en garde de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter sur les risques d'accident corporel. Respectez scrupuleusement tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque d'accident corporel ou de décès.
	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, fait peser un risque de décès ou d'accident grave.
	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, fait peser un risque de décès ou d'accident grave.
	ATTENTION utilisé sans le symbole de mise en garde indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, fait peser un risque de dommages matériels.



Le démontage d'un équipement d'origine, l'ajout d'accessoires ou la modification de votre véhicule sont susceptibles d'affecter la sécurité du véhicule et de rendre illégale son utilisation dans certaines juridictions.

Respectez les instructions concernant le produit et toutes les instructions dans le manuel de l'utilisateur de votre véhicule se rapportant aux accessoires et aux modifications.

Consultez les dispositions légales de votre pays ou de votre région concernant la mise en oeuvre d'un véhicule auquel ont été ajoutés des accessoires ou qui a subi des modifications.

Vous êtes seul et entièrement responsable de la mise en place, de la fixation et de l'utilisation de votre Mio de façon à ne pas causer d'accident, de blessure corporelle ou de dommage matériel. Conduisez toujours en respectant les règles de sécurité.

Ne montez pas votre Mio, n'installez pas l'antenne d'une façon qui risquerait d'influencer négativement le fonctionnement en toute sécurité du véhicule, le déploiement des airbags ou des autres équipements de sécurité.

N'agissez pas sur votre Mio pendant que vous conduisez.

Avant d'utiliser votre Mio pour la première fois, vous devez vous familiariser avec votre appareil et avec sa mise en oeuvre.

Sur les routes principales, il se peut que la distance de la sortie calculée par votre Mio soit supérieure à la distance indiquée sur les panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation donnent la distance par rapport au début de la sortie, tandis que votre Mio donne la distance par rapport à l'intersection, c'est-à-dire par rapport à la fin de la rampe ou de la route de sortie. Lorsque vous vous préparez à quitter une route, suivez toujours les informations données sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation des informations concernant la sécurité ou l'emplacement des radars automatiques est sujette à la réglementation locale dans le pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier que vous pouvez utiliser légalement ces informations dans votre pays ou dans le pays dans lequel ces informations seront utilisées.

Les produits avec fonction émetteur FM peuvent être utilisés dans les pays suivants : AD, AT, BE, DK, FI, DE, IE, LI, LU, MC, NL, NO, PT, SM, ES, SE, CH, GB et VA. L'utilisation de l'émetteur FM est interdite par la loi en France, en Andorre, à San Marin et dans la Cité du Vatican. Dans ces régions, veuillez désactiver l'émetteur FM.

Les fonctions TV, lecteur vidéo et entrée A/V NE DOIVENT PAS être utilisées en cours de conduite. L'utilisation de ces fonctions risque de provoquer un accident. Veuillez bien à respecter cette mise en garde. Mio n'assumera AUCUNE responsabilité à cet égard.



Ne manipulez pas votre Mio lorsqu'il est chaud. Laissez le produit refroidir, à l'abri du soleil.

A pleine puissance, l'écoute prolongée de votre Mio avec le casque ou les écouteurs risque de provoquer des dommages auditifs à l'utilisateur.



Ne laissez pas votre Mio exposé directement au soleil dans un véhicule sans surveillance et pendant une période prolongée. Toute surchauffe risque d'endommager l'unité.

Pour décourager les vols, ne laissez pas votre Mio, son support de montage ou des câbles exposés à la vue dans un véhicule sans surveillance.

Mise en garde à l'intention des conducteurs aux Etats-Unis

Les lois d'Etats tels que l'Arizona, la Californie et le Minnesota interdisent aux conducteurs d'installer des objets sur leur pare-brise pendant la conduite. Veuillez bien à consulter et respecter les dernières lois en vigueur dans les différents Etats. Il se peut que la boîte de votre produit propose une autre option de montage ; ou bien veuillez aller sur mio.com pour connaître les autres possibilités d'installation. Mio n'assume aucune responsabilité quant aux amendes, pénalités ou dommages qui pourraient résulter du non respect de la présente mise en garde.

Le non-respect de ces avertissements et mises en garde risque de provoquer un décès, un accident corporel ou des dommages matériels. **Mio n'assumera aucune responsabilité en cas de décès, de blessure corporelle ou de dommages matériels qui seraient induits pas l'utilisation de votre Mio ou par son utilisation illégale.**

Table des matières

Importantes informations de sécurité	2
Bienvenue	5
Comment utiliser l'écran tactile ?	6
Comment commencer ?	7
<i>Menu principal</i>	8
Comment aller de A à B ?	9
Et si je rate un embranchement ?	9
Utilisation de l'écran Clavier	9
Comment définir mes préférences concernant le clavier ?	10
Comment le texte intuitif (abc, def...) fonctionne-t-il ?	10
Comment faire pour planifier mon premier trajet ?	11
Comment définir mes préférences concernant l'itinéraire ?	13
Comment chercher un Centre d'intérêt (CI) ?	14
Comment visualiser mon itinéraire ?	16
Comment utiliser la carte Explorer ?	17
Comment trouver un CI à l'aide du Groupe de CI ?	17
Comment trouver un CI sur mon itinéraire ?	18
Comment définir mes préférences de CI ?	19
Comment prévisualiser un itinéraire ?	20
Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?	21
Comment naviguer vers un lieu récent ?	22
Comment faire pour trouver les CI les plus proches ?	24
Mes lieux	25
Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?	25
Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?	26
Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ?	26
Comment faire pour modifier le nom d'un endroit dans Mes lieux ?	26
Comment faire pour supprimer un endroit enregistré ?	27
Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™ ?	27
Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™ dans un album ?	28
Comment faire pour afficher un NavPix™ en plein écran ?	29
Comment faire pour enregistrer un NavPix™ en tant que favori ?	29
Comment faire pour ajouter ou modifier le titre d'un NavPix™ ?	30
Comment supprimer un NavPix™ d'un Album ?	30
Comment faire pour capturer un endroit ou un trajet ?	31
Comment faire pour capturer les coordonnées GPS de mon endroit ?	31
Comment faire pour capturer un endroit avec un enregistrement vocal ?	31
Comment capturer un trajet ?	32
Comment naviguer vers un endroit que j'ai capturé ?	32
Comment visualiser un trajet que j'ai capturé ?	32
Comment partager un trajet que j'ai capturé ?	32
Comment faire pour créer un trajet avec plusieurs arrêts ?	33
Comment faire pour supprimer une étape de mon trajet ?	35
Comment faire pour modifier l'ordre de mes étapes ?	35
Comment faire pour modifier le titre d'un trajet planifié ?	35
Comment faire pour sauter une étape pendant un trajet à étapes multiples ?	36
Qu'est ce que le Travel Book ?	37
Comment rechercher un POI dans une ville que je visite à l'aide de Travel Book ?	37
Comment ajouter / enlever des guides de villes sur mon Mio ?	38
Comment regarder la TV numérique ?	39
Regarder des programmes de TV	39
Modifier les réglages de TV	40

Comment faire pour lire des médias ?	41
Lecture des fichiers audio	41
Comment écouter un fichier musical sur mon Mio ?	41
Lecture de fichiers vidéo	42
Comment regarder un fichier vidéo sur mon Mio ?	43
Comment regarder un fichier vidéo en plein écran ?	44
Comment faire pour écouter l'audio par le biais des haut-parleurs du véhicule ?	45
Comment faire pour configurer le canal de sortie audio de mon Mio par le biais de la radio FM de ma voiture ?	45
Comment faire pour recevoir les informations courantes sur le trafic via TMC ?	46
Comment vais-je savoir qu'un Évènement de trafic se produit ?	47
Ecran Traffic Overview (Aperçu du trafic)	47
Comment faire pour afficher la liste de tous les évènements sur mon itinéraire ?	48
Comment faire pour visualiser les détails du trafic ?	48
Comment avoir si une déviation est recommandée ?	49
Comment éviter un évènement sur mon itinéraire ?	50
Comment annuler un détour d'évènement sur mon itinéraire ?	50
Messages de trafic	50
Préférences de trafic	51
Service TMC	51
Notification d'évènements liés à la circulation	52
Sélection du type de classement des évènements	52
Mode Marche	53
Comment faire pour choisir la marche pour mon mode de navigation ?	53
Que puis-je personnaliser ?	54
Volume	54
Options de sécurité	54
Options d'itinéraire	55
Affichage des cartes	56
Luminosité de l'écran	57
Langue	57
Voix	58
Gestion de l'alimentation	58
Unités	58
Touche audio	59
Défilement de la liste	59
Sortie audio	60
Supprimer les informations enregistrées	60
Réinitialiser le GPS	61
Réinitialiser les paramètres par défaut	61
Démo boutique	61
Économiseur d'écran	62
À propos de	62
Catégories des Centres d'intérêt	63
Évènements de circulation et autres Évènements TMC	66
Annexes	67
Pour de plus amples informations	67
Limites de vitesse	67
CI radars de sécurité	67
Émetteur FM	67
Déclaration de non responsabilité	67
Copyright	68

Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce Mio. Le présent manuel a été préparé pour vous guider lors de l'utilisation de votre Mio, depuis la première mise en oeuvre jusqu'à l'utilisation quotidienne. Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser votre Mio pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et servez-vous en comme premier document de référence.

Importantes informations concernant l'utilisation du manuel

Il est important de comprendre les termes et conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

Format

Les formats de texte signalés ci-dessous permettent d'identifier des informations particulières :

Convention	Type d'information
Gras	Composants du Mio ou éléments affichés à l'écran, notamment boutons, titres, noms de champs et options.
<i>Italiques</i>	Elles indiquent le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées tout au long du présent manuel :

Icône	Description
	Remarque
	Astuce
	AVERTISSEMENT

Terminologie

Les termes suivants sont utilisés tout au long du présent manuel pour décrire les actions accomplies par l'utilisateur.

Terme	Description
Taper	Consiste à appuyer sur puis relâcher un élément affiché sur l'écran tactile.
Taper et maintenir	Taper sur un élément affiché sur l'écran tactile sans le relâcher pendant 2 à 3 secondes.
Sélectionner	Taper sur un élément dans une liste ou taper sur une commande dans un menu.
Faire glisser	Maintenez votre doigt sur l'écran et faites glisser l'article de votre choix vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Comment utiliser l'écran tactile ?

Par défaut, votre Mio démarre en mode bouton ; pour faire défiler vers le haut ou le bas et ancrer ou le déverrouiller, utilisez les boutons qui se trouvent sur la droite de la page principale.



Vous pouvez basculer en mode Slide Touch™ : tapez sur **MON MIO** → **Défilement de la liste**.

Dans le mode Slide Touch™, les options de l'écran tactile de votre Mio changent de façon dynamique :

- Pour voir toutes les options d'un menu, faites glisser le menu vers le haut ou le bas.
- Pour afficher l'écran suivant, tapez sur une icône ou sélectionnez une option.
- Pour ancrer un menu sur la gauche, tapez sur le bord gauche du menu. Pour ancrer un menu sur la droite, tapez sur le bord droit du menu.



 Il se peut que les options du *Menu principal* ainsi que l'ordre des options soient différents de ce qui est illustré ci-avant, en fonction de votre région, des cartes installées et du modèle du Mio.

Comment commencer ?

La première fois que vous utilisez votre Mio, il se peut qu'il faille plusieurs minutes pour établir une connexion GPS.

Comment allumer mon Mio pour la première fois ?

Lorsque vous démarrez pour la première fois, suivez la procédure ci-dessous :

1. **Lisez les importantes informations de sécurité** (voir "Importantes informations de sécurité" page 2).
2. **Positionnez votre Mio dans votre véhicule.**
Suivez les instructions données dans le *Hardware User Manual (Manuel de l'utilisateur du matériel)*.

ATTENTION Assurez-vous que votre Mio ne gêne pas la vision du conducteur et qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement des airbags et des dispositifs de sécurité du véhicule.

3. **Allumez votre Mio**

Votre Mio s'allume et affiche l'écran *Langue*.

4. **Sélectionnez la langue de votre choix**

Sur l'écran *Choix de la langue*, tapez sur la langue de votre choix.

- Vous pouvez changer la langue de votre choix en cours d'utilisation de votre Mio, voir "Langue" page 57.
5. **Lisez le message d'avertissement**
 - a) L'écran *Accord de sécurité* s'affiche après que vous avez sélectionné la langue de votre choix. Lisez le message de l'Accord de sécurité.
 - b) Pour confirmer que vous avez bien lu et compris le message, tapez sur **Accepter**. Le *Tutoriel* s'affiche.

6. **Affichez le Tutoriel**

- Pour sauter les écrans du Tutoriel, tapez sur Sauter.
- Pour faire avancer les écrans du Tutoriel, tapez sur Suivant.

Pour afficher l'écran précédent, tapez sur .



Pour éviter que le *Tutoriel* ne s'affiche à chaque démarrage, tapez sur l'option **Show on start-up (Afficher au démarrage)** pour en annuler la sélection.

Lorsque vous avez fini d'afficher le *Tutoriel*, l'écran *Carte* s'affiche. Si vous avez une position GPS, votre position actuelle s'affiche sur la carte.

Menu principal

Le *Menu principal* constitue votre point de départ pour la recherche d'une destination. Le *Menu principal* vous permet aussi de personnaliser votre Mio, de recevoir les informations mises à jour concernant le trafic (fonction non disponible sur tous les modèles) et de placer ou recevoir des appels téléphoniques (non disponible sur tous les modèles).

- Vous pouvez afficher le *Menu principal* sur votre Mio à tout moment en appuyant sur .



	Recherchez des lieux, des zones et des rues pour aider à planifier votre itinéraire.		Accédez aux lieux, aux itinéraires, NavPix™ , etc. que vous avez enregistrés.
	Explorez la zone autour de votre position courante ou de votre destination.		Recherche d'informations et de POI pour la ville que vous visitez à l'aide du Travel Book (Guide de voyage).
	Affichez l'écran de carte.		Enregistrez les coordonnées GPS d'un site, un site avec enregistrement vocal, ou un trajet.
	Vous permet de regarder la TV numérique (si une carte de TV numérique optionnelle est installée sur votre Mio).		Configurez votre Mio pour optimiser votre expérience de navigation.
	Recherchez les stations d'essence les plus proches.		Ajoutez ou lancez un trajet planifié avec plusieurs étapes.
	Définissez ou naviguez jusqu'à l'adresse de votre domicile.		Recevez en direct les informations de trafic concernant votre itinéraire et définissez vos préférences en matière de trafic. (peut nécessiter le kit TMC optionnel ou un abonnement, disponible séparément)
	Recherchez les services d'urgence les plus proches, notamment les hôpitaux et les services de police.		Recherchez les restaurants, cafés, lieux de restauration rapide et autres lieux de restauration les plus proches.
	Recherchez les sites touristiques les plus proches.		Recherchez les parcs de stationnement les plus proches.
	Recherchez les banques et les distributeurs de billets les plus proches.		

 Il se peut que les options du *Menu principal* ainsi que l'ordre des options soient différents de ce qui est illustré ci-avant, en fonction de votre région, des cartes installées et du modèle du Mio.

Comment aller de A à B ?

Votre Mio est contient des cartes qui sont détaillées jusqu'au niveau des rues pour vous permettre une navigation de porte à porte, avec notamment les Centres d'intérêts tels que : hébergements, zones de stationnements, stations d'essence, gares ferroviaires et aéroports.

Lorsque vous...	Alors...
avez besoin de chercher une adresse.	tapez sur TROUVER puis sur Trouver une adresse de rue pour chercher l'adresse. Si vous connaissez l'adresse que vous cherchez, utilisez l'écran Carte pour saisir l'adresse.
avez besoin de chercher un site, un point marquant, un point de repère ou lieu public	tapez sur TROUVER puis sur Trouver par mot-clé pour chercher un Centre d'intérêt.
voulez naviguer vers un emplacement visité récemment	tapez sur MES LIEUX puis sur Lieux récents .



AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, entrez les informations concernant la destination avant de commencer le trajet. N'entrez pas la destination pendant que vous conduisez.

Et si je rate un embranchement ?

Réacheminement automatique Back-On-Track™

Vous serez réacheminé si vous prenez le mauvais embranchement. Un message vous informant que votre itinéraire est en cours de redéfinition s'affiche au sommet de l'écran.

Pour annuler la redéfinition de l'itinéraire, tapez sur **x**. Un **ATTENTION** s'affiche qui vous demande de confirmer l'annulation. En cas de confirmation, la redéfinition et l'itinéraire en cours seront tous deux annulés.

Utilisation de l'écran Clavier

L'écran *Clavier* s'affiche lorsque vous avez besoin de saisir du texte, par exemple lorsque vous cherchez un nom de rue. Les résultats de la recherche seront affichés dans l'ordre de pertinence, les résultats les plus pertinents étant affichés à l'écran. Le nombre maximum de résultats affichés est de 99.

L'écran *Clavier* peut s'afficher avec différentes mises en page, selon les informations que vous avez besoin de saisir, notamment clavier alphabétique, numérique, caractères secondaires, ou une combinaison de ces choix.

- Pour sélectionner un caractère, tapez dessus.
Pour saisir des majuscules, tapez sur .
- Pour supprimer un caractère, tapez sur .
- Tapez sur  sans relâcher pour supprimer tout le texte.
- Pour afficher d'autres caractères, tapez sur  pour sélectionner un écran de clavier secondaire.

Comment définir mes préférences concernant le clavier ?

A partir de l'écran *Clavier*, tapez sur .
L'écran des préférences *Clavier* s'affiche.



Comment le texte intuitif (abc, def...) fonctionne-t-il ?

Le texte intuitif permet de rechercher les adresses en appuyant sur une seule touche pour chaque lettre, au lieu d'appuyer sur plusieurs touches. Lorsque vous saisissez une lettre d'une adresse, votre Mio compare toutes les combinaisons possibles sur les cartes que vous avez installées et détermine l'adresse que vous êtes en train de saisir.


Par exemple :

Pour saisir **Londres**, tapez **JKL MNO MNO DEF**.

Votre Mio compare toutes les combinaisons possibles et affiche **Londres** dans la liste des résultats de la recherche. Vous pouvez ajouter d'autres lettres pour réduire le champ de votre recherche.

Comment faire pour planifier mon premier trajet ?

Avec Mio, il est facile de planifier votre premier trajet. Il existe plusieurs façons de sélectionner votre destination. Exécutez la procédure ci-dessous pour naviguer jusqu'à une adresse de rue que vous connaissez à l'aide de l'assistant d'adresse **TROUVER**.



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement comme adresse <i>Chez moi</i>	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Enreg.</i> s'affiche. tapez sur Enregistrer sous <i>Chez moi</i>.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Enreg.</i> s'affiche. tapez sur Enregistrer comme l'un de <i>Mes lieux</i>.

Si vous voulez...	Alors...
explorer la zone près de l'emplacement	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur  . L'écran <i>Explore Map (Explorer la carte)</i> s'affiche.▪ tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le menu ancré en mode Slide Touch™ pour afficher les options du menu.▪ faites l'une des actions suivantes :<ul style="list-style-type: none">○ tapez sur Rues pour explorer les rues proches de votre emplacement○ tapez sur Zones pour explorer les zones proches de votre emplacement○ tapez sur une catégorie de CI pour explorer les CI proches de votre emplacement

Comment définir mes préférences concernant l'itinéraire ?

Vous pouvez enrichir votre expérience de navigation en modifiant des aspects de votre itinéraire et des calculs d'itinéraire.

1. Dans l'écran **CARTE**, tapez sur le bouton de déverrouillage et tapez sur **Options d'itinéraire**.
L'écran *Options d'itinéraire* s'affiche.

OU BIEN



→ **Options d'itinéraire**.

L'écran *Options d'itinéraire* s'affiche.





2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
définir les options de type d'itinéraire pour votre itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tapez sur Type d'itinéraire. L'écran <i>Type d'itinéraire</i> s'affiche. ▪ sélectionnez vos préférences de type d'itinéraire dans la liste. <p>Le plus court – L'itinéraire dont la longueur physique est la plus courte</p> <p>Le plus facile – L'itinéraire le plus simple, avec le nombre de tournants le plus faible et priorité donnée aux autoroutes lorsque c'est judicieux</p> <p>Économique – L'itinéraire avec le plus petit nombre d'arrêts, de tournants et de zones urbaines, afin de vous faire économiser le carburant</p> <p>Le plus rapide – L'itinéraire qui devrait se révéler le plus rapide en cours de navigation</p> <p> La sélection du type d'itinéraire Le plus court peut donner une durée de trajet sensiblement plus importante que le type d'itinéraire Le plus rapide.</p>
définir les types des options de route pour votre trajet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tapez sur Types de route. L'écran <i>Types de route</i> s'affiche. ▪ sélectionnez vos préférences de route dans la liste. <p> Si vous choisissez d'éviter les ferries, il se peut qu'il vous soit impossible de naviguer entre certains pays, même si un pont ou un tunnel existe.</p>
définir vos préférences quant à l'écran carte	tapez sur l'option Carte pour choisir pour l'écran <i>Carte</i> une vue en 3D ou en 2D.
définir le nombre de tournants affiché dans votre liste de tournants	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tapez sur Tournants affichés. L'écran <i>Tournants affichés</i> s'affiche. ▪ sélectionnez vos préférences en termes de tournants dans la liste.

Si vous voulez...	Alors...
afficher l’Affichage des carrefours sur votre itinéraire	tapez sur l’option Affichage des carrefours pour l’activer (On) ou la désactiver (Off).
définir comment vous voulez recevoir les alertes radar	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Alertes Mes lieux. L’écran <i>Alertes Mes lieux</i> s’affiche. sélectionnez une catégorie de radars dans la liste et sélectionnez le réglage désiré.
enregistrer le kilométrage de votre trajet afin de générer un compte-rendu de dépenses	tapez sur l’option Relevé kilométrique pour l’activer (On) ou la désactiver (Off).
enregistrer un journal GPS de votre voyage	tapez sur l’option Enregistrement GPS pour l’activer (On) ou la désactiver (Off).
enregistrer votre voyage	tapez sur l’option Capturer le trajet pour l’activer (On) ou la désactiver (Off).

Comment chercher un Centre d’intérêt (CI) ?

Un CI peut être un site désigné, un point marquant, un point de repère ou un lieu public à afficher sous forme d’icône sur la carte. Les CI sont en général classés en catégories, comme par exemples stations d’essence, parcs, plages ou musées.




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur .▪ tapez sur Enregistrer comme l'un de Mes lieux.
appeler le CI	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur . <p> Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.</p>
explorer la zone près de l'emplacement	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur .▪ tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le menu ancré en mode Slide Touch™ pour afficher les options du menu.▪ faites l'une des actions suivantes :<ul style="list-style-type: none">○ tapez sur Rues pour explorer les rues proches de votre emplacement○ tapez sur Zones pour explorer les zones proches de votre emplacement○ tapez sur une catégorie de CI pour explorer les CI proches de votre emplacement

Comment visualiser mon itinéraire ?

Lorsqu'un itinéraire a été calculé, l'écran *Carte s'affiche*. Des instructions orales et visuelles vous guideront jusqu'à votre destination.



	Élément	Description
❶	Direction et distance du prochain tournant	La direction et la distance de votre prochain tournant. <ul style="list-style-type: none"> Tapez sur pour réentendre les instructions vocales.
❷	Itinéraire actuel	Votre itinéraire actuel est signalé en surbrillance.
❸	Position actuelle	<ul style="list-style-type: none"> En mode Conduite, votre position actuelle est signalée par un En mode Marche, votre position actuelle est signalée par un
❹	Ajouter une étape au trajet	Permet d'ajouter un endroit comme étape à votre trajet. <ul style="list-style-type: none"> Tapez sur pour supprimer l'étape de votre trajet.
❺	Déviation	Permet de dévier votre itinéraire de façon à éviter les 1, 2, 5, 10 ou 20 kilomètres suivants.
❻	Pause itinéraire	Permet de faire une pause sur l'itinéraire en cours. <ul style="list-style-type: none"> Tapez sur pour annuler la pause sur votre itinéraire en cours.
❼	Annuler l'itinéraire	Permet d'annuler votre itinéraire en cours.
❽	Volume	Permet de réduire le volume au silence ou de l'activer.
❾	Informations de distance et de durée	Tapez ici pour développer et sélectionner les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> DR (Distance restante) TR (Temps restant) km/h ou mph (vitesse) et cap HAE (heure d'arrivée estimée) Durée
❿	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> Pour faire un zoom arrière, tapez sur - sans relâcher. Pour faire un zoom avant, tapez sur + sans relâcher.

Comment utiliser la carte Explorer ?

La carte *Explorer* vous permet d'explorer la zone locale pour y trouver les centres d'intérêt (CI) ou naviguer jusqu'à une adresse. Si vous n'avez pas de position GPS, la carte affiche votre dernière position connue.

- Tapez sur et faites glisser la marque pour explorer la zone locale qui vous intéresse.
- Tapez sur la carte pour afficher un groupe de CI montrant les centres d'intérêt dans la zone environnante. Tapez sur une icône de CI pour afficher plus d'informations et naviguer jusqu'au CI.



	Élément	Description
1		Indique la direction de votre position actuelle. Tapez pour retourner sur la carte indiquant votre position actuelle.
2	+ , -	Pour faire un zoom avant ou arrière, tapez sur - ou sur + sans relâcher. Lorsque vous faites un zoom avant ou arrière, la zone contenue dans la zone Explorer augmente ou diminue.
3	Groupe de CI	<p>Pour afficher un Groupe de CI, tapez sur une zone sur la carte <i>Explorer</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tapez sur une icône ou sur un nom de rue dans le Groupe de CI pour afficher les informations et les options. <p>permet d'augmenter ou de réduire le nombre de CI affichés sur votre carte ; cela affecte le nombre de résultats qui vous est donné. Seuls les CI visibles sont affichés dans le groupe de CI.*</p>

* Si vous faites un zoom arrière trop important, le nombre de CI affichés est réduit à zéro, et aucun résultat n'est donc affiché.

Comment trouver un CI à l'aide du Groupe de CI ?



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Enreg.</i> s'affiche. tapez sur Enregistrer comme l'un de Mes lieux.
appeler le CI	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . <p> Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.</p>

Comment trouver un CI sur mon itinéraire ?



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer un nouvel itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
ajouter l'emplacement en tant qu'étape	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Ajouter en tant qu'étape. L'écran <i>Carte</i> s'affiche et votre itinéraire est recalculé.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Enreg.</i> s'affiche. tapez sur Enregistrer comme l'un de Mes lieux.
appeler le CI	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . <p> Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.</p>

Comment définir mes préférences de CI ?

Les Centres d'intérêt (CI) sont regroupés dans des catégories. Vous pouvez choisir d'afficher (ou de masquer) soit les icônes de toutes les catégories de CI sur les écrans de carte, soit uniquement les icônes de catégories sélectionnées.

Par exemple, il se peut que vous ne soyez intéressé que par les lieux de loisirs et que vous vouliez désactiver d'autres catégories, par exemple les écoles.

1. Dans l'écran *Explorer*, tapez sur le bouton de déverrouillage ou tapez sur le menu ancré dans le mode Slide Touch™ et tapez sur **Paramètres des lieux**. L'écran *Paramètres des lieux* s'affiche.



2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
afficher toutes les icônes de CI (i.e. les icônes de toutes les catégories)	tapez sur Afficher tout .
ne pas afficher d'icône de CI	tapez sur Masquer tout .  Si vous masquez tous les CI, vous ne pourrez pas les trouver à l'aide de la recherche en mode explorer ou de groupe.
sélectionner l'icône d'une catégorie spécifique de CI à afficher sur l'écran carte	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur la catégorie de CI requise à Afficher ou à Masquer sur l'écran carte.▪ Répétez la procédure jusqu'à ce que toutes les catégories voulues soient sélectionnées.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Comment prévisualiser un itinéraire ?

La démonstration d'itinéraire vous permet de :

- Prévisualiser un itinéraire.
- Planifier et visualiser un itinéraire sans position GPS, comme par exemple lorsque vous vous trouvez dans un bâtiment.

La procédure ci-dessous vous montre comment prévisualiser un itinéraire.

1. Sélectionnez un point de départ.



Si vous avez une position GPS, vous n'avez pas besoin de sélectionner le point de départ, à moins que vous ne vouliez que l'itinéraire démontré parte d'un autre endroit.



L'écran *Trouver* s'affiche.

- b) Tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le menu ancré en mode Slide Touch™ pour afficher l'écran menu.

- c) Faites défiler vers le bas et tapez sur **Depuis**.
L'écran *En partant de...* s'affiche.

- d) Tapez sur **Trouver un lieu**, puis utilisez l'Assistant Adresse pour chercher votre point de départ.

2. Sélectionnez une destination à l'aide des assistants d'adresse **CARTE** ou **TROUVER**, dans le menu Mes lieux ou sur la carte *Explorer*.

3. A partir de l'écran *Preview (Aperçu)*, tapez sur .
Votre itinéraire est calculé et l'écran *Carte* s'affiche.

4. Tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le bord du menu ancré.
L'écran *ALLER* s'affiche.

5. Tapez sur **Simulation d'itinéraire**.
L'écran *Carte* affiche l'itinéraire calculé en mode simulation d'itinéraire.

6. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
accélérer la simulation	tapez sur  .
faire ralentir la simulation	tapez sur  .
faire une pause sur la simulation	tapez sur  .
annuler la simulation	tapez sur  .


Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?

Votre Mio vous donne des informations sur :

- la distance à parcourir
- l'heure d'arrivée estimée
- la distance parcourue
- la vitesse moyenne
- la vitesse maximum
- la durée du trajet
- les temps d'arrêt.

Pour visualiser les statistiques de votre itinéraire pendant un itinéraire planifié :

1.  → 
L'écran *Carte* s'affiche.
2. Tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le menu ancré en mode Slide Touch™ pour afficher l'écran menu.
3. Tapez sur 
L'écran *Route Statistics (Statistiques d'itinéraire)* s'affiche.



Comment naviguer vers un lieu récent ?

Pour faciliter la navigation vers une adresse, votre Mio enregistre automatiquement tous les points de départ et toutes les destinations dans une liste de lieux récents.

1.  → 

OU BIEN



L'écran *Carte* s'affiche.

2. Tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le menu ancré en mode Slide Touch™ pour afficher l'écran menu.

3. Tapez sur **Lieux récents**.
L'écran *Lieux récents* s'affiche.



4. Tapez sur un lieu récent.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



5. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur .▪ tapez sur Enregistrer comme l'un de Mes lieux ou sur Enregistrer sous Chez moi.

Si vous voulez...	Alors...
explorer la zone près de l'emplacement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tapez sur  . L'écran <i>Explore Map (Explorer la carte)</i> s'affiche. ▪ tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le menu ancré en mode Slide Touch™ pour afficher les options du menu. ▪ faites l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ tapez sur Rues pour explorer les rues proches de votre emplacement ○ tapez sur Zones pour explorer les zones proches de votre emplacement ○ tapez sur une catégorie de CI pour explorer les CI proches de votre emplacement
l'enregistrer en tant qu'étape sur votre itinéraire courant	<ul style="list-style-type: none"> ▪  →  ▪ tapez sur Lieux récents. ▪ sélectionnez un lieu dans la liste. ▪ tapez sur Ajouter en tant qu'étape.

Comment faire pour trouver les CI les plus proches ?

1. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
chercher les stations d'essence les plus proches	 → 
chercher les services d'urgence les plus proches	 → 
chercher les restaurants les plus proches	 → 
chercher les sites touristiques les plus proches	 → 
chercher les parcs de stationnement les plus proches	 → 
chercher les banques et les distributeurs de billets les plus proches	 → 

2. Une liste des catégories de CI sélectionnées se basant sur votre emplacement actuel est affichée.

3. Tapez sur l'élément voulu dans la liste, puis tapez sur  sur l'écran Preview (Aperçu).



Si vous avez prévu un itinéraire, deux distances s'affichent : la distance de votre emplacement actuel et la distance du détour.



Mes lieux

Mes lieux contient tous les lieux que vous avez enregistrés et capturés. Il contient aussi les CI, les NavPix™ et les albums que vous avez téléchargés sur votre Mio via MioMore Desktop.

Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?

1. Cherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



2. Tapez sur **Ajouter à Mes lieux**.
L'écran *Enreg.* s'affiche.



3. Tapez sur **Enregistrer comme l'un de Mes lieux**.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
4. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
explorer la zone près de l'emplacement	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur .▪ L'écran <i>Explore Map (Explorer la carte)</i> s'affiche.▪ tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le menu ancré en mode Slide Touch™ pour afficher les options du menu.▪ faites l'une des actions suivantes :<ul style="list-style-type: none">○ tapez sur Rues pour explorer les rues proches de votre emplacement○ tapez sur Zones pour explorer les zones proches de votre emplacement○ tapez sur une catégorie de CI pour explorer les CI proches de votre emplacement
ajouter ou modifier un nom de lieu	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur Renommer. L'écran <i>Clavier</i> s'affiche.▪ après que vous avez saisi le nom pour le favori, tapez sur OK. L'écran d'aperçu <i>Mes lieux</i> s'affiche.
supprimer le lieu favori	<ul style="list-style-type: none">▪ tapez sur .

Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?

1.  → 
L'écran *Mes lieux* s'affiche.
2. Tapez sur la destination favorite où vous voulez aller.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



3. Tapez sur .
Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ?

Si vous n'avez pas défini d'adresse comme étant Chez moi, la première fois que vous essayez de naviguer jusqu'à Chez moi, vous êtes invité à chercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.

1.  → 
L'écran *Mes lieux* s'affiche.
2. Tapez sur **Chez moi**.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



3. Tapez sur .
Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment faire pour modifier le nom d'un endroit dans Mes lieux ?

1.  → 
L'écran *Mes lieux* s'affiche.
2. Sélectionnez un endroit à modifier.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



3. Tapez sur **Renommer**.
L'écran *Clavier* s'affiche.
4. Après avoir modifié le nom, tapez sur **OK**.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.

Comment faire pour supprimer un endroit enregistré ?

1.  → 
L'écran *Mes lieux* s'affiche.
2. Sélectionnez l'endroit que vous voulez supprimer.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
3. Tapez sur **Supprimer**.
L'endroit est supprimé. L'écran *Mes lieux* s'affiche.

Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™ ?

Un NavPix est une image, normalement un endroit, qui contient ses coordonnées GPS intégrées vers lesquelles vous pouvez naviguer.

Il se peut que des images **NavPix™** d'exemple aient été préenregistrées sur votre Mio. Vous pouvez chercher en ligne et télécharger des **NavPix™** à partir du site web Flickr™ ou **NavPix™**.

Pour naviguer vers un endroit **NavPix™**, il faut soit que la position GPS ait été disponible lorsque le **NavPix™** a été capturé, soit que les coordonnées GPS aient été ajoutées à l'aide de MioMore Desktop. Veuillez vous reporter au *MioMore Desktop Manual (Manuel de MioMore Desktop)* pour de plus amples informations quant à l'importation des NavPix sur votre Mio.

1.  → 
L'écran *Mes lieux* s'affiche.
2. Tapez sur le **NavPix™** vers lequel vous voulez naviguer.
L'écran *Détails de NavPix* s'affiche.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
afficher l'endroit NavPix™ sur la carte	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Afficher sur la carte. L'écran <i>Explore Map (Explorer la carte)</i> s'affiche.
explorer la zone près de l'endroit NavPix™	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Explore Map (Explorer la carte)</i> s'affiche. tapez sur le bouton de déverrouillage ou sur le menu ancré en mode <i>Slide Touch™</i> pour afficher les options du menu. tapez sur la carte pour explorer les CI près de l'endroit.
modifier le nom du NavPix™	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Renommer. L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. après que vous avez saisi le nom pour le favori, tapez sur OK. L'écran <i>Détails de NavPix</i> s'affiche.
supprimer le NavPix™ de Mes lieux	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Mes lieux</i> s'affiche.

 Un **NavPix™** peut être supprimé d'un Album qui se trouve dans la mémoire interne du Mio ou sur votre carte mémoire. Lorsqu'un **NavPix™** a été enregistré en tant que destination parmi les Favoris, vous ne supprimez pas le Favori si vous supprimez ensuite le **NavPix™**.

Comment faire pour naviguer jusqu'à un **NavPix™** dans un album ?

Les albums contiennent toutes vos images et les affichent sous forme de vignettes.



	Élément	Description
❶	Diaporama	Affiche toutes les images contenues dans un album sous la forme d'un diaporama en plein écran.
❷	Titre de l'album	Le titre de l'album.
❸		Indique que l'image est un NavPix™ , avec coordonnées GPS intégrées.
❹	Vignette de NavPix™	<p>La vignette d'un NavPix™ contenu dans l'album.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour sélectionner un NavPix™, tapez sur sa vignette. L'écran <i>Détails de NavPix</i> s'affiche.

Comment faire pour afficher un NavPix™ en plein écran ?

1. Sur l'écran *Détails de NavPix*, tapez sur la vignette du **NavPix™**.
Le **NavPix™** s'affiche en plein écran.

OU BIEN

Sur l'écran *Détails de l'album*, tapez sur **Diaporama**.
Le **NavPix™** s'affiche en plein écran.

2. Tapez sur l'écran pour afficher les boutons de contrôle. Les boutons s'effacent au bout de quelques secondes.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
faire un zoom avant sur le NavPix™	tapez sur  .
faire un zoom arrière sur le NavPix™	tapez sur  .
faire pivoter le NavPix™	tapez sur  Le NavPix™ pivote de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à chaque fois que vous tapez sur le bouton ; le NavPix™ est enregistré à chaque nouvel angle.
afficher les portions du NavPix™ qui ne sont pas visibles à l'écran	tapez sur le NavPix™ sans le relâcher, puis faites-le glisser sur l'écran.
retourner sur l'écran <i>Détails de NavPix</i>	tapez sur  .

Comment faire pour enregistrer un NavPix™ en tant que favori ?

 Vous ne pouvez pas enregistrer un **NavPix™** en tant que favori si les coordonnées GPS ne sont pas disponibles.

1. Sur l'écran *Album*, tapez sur un **NavPix™**.
L'écran *Détails de NavPix* s'affiche.
2. Tapez sur .
3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
enregistrer le NavPix™ parmi les favoris	tapez sur Enregistrer comme l'un de Mes lieux . Le NavPix™ est enregistré et l'écran <i>Détails de NavPix</i> s'affiche.

Si vous voulez...	Alors...
enregistrer le NavPix™ comme adresse Chez moi	tapez sur Enregistrer sous Chez moi . Le NavPix™ est enregistré et l'écran <i>Détails de NavPix</i> s'affiche.

Comment faire pour ajouter ou modifier le titre d'un NavPix™ ?

Vous pouvez ajouter un titre à votre **NavPix™** ou modifier un titre existant. Le titre peut comporter au maximum 34 caractères.

1. A partir de l'écran *Mes lieux*, tapez sur le **NavPix™** que vous voulez modifier.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
2. Tapez sur **Renommer**.
L'écran *Clavier* s'affiche.
3. Après avoir modifié le titre, tapez sur **OK**.
L'écran *Détails de NavPix* s'affiche.

Comment supprimer un NavPix™ d'un Album ?

1. Sur l'écran *Album*, tapez sur un **NavPix™**.
L'écran *Détails de NavPix* s'affiche.
2. Tapez sur .

Comment faire pour capturer un endroit ou un trajet ?


La fonction de capture n'est pas disponible sur tous les modèles.

Votre Mio possède une fonction de capture qui vous permet d'enregistrer les coordonnées GPS d'un endroit, de capturer un endroit avec un enregistrement vocal et de capturer un trajet, et de les enregistrer de façon à pouvoir y naviguer ultérieurement.

Comment faire pour capturer les coordonnées GPS de mon endroit ?



L'écran *Capturer* s'affiche.




2. Tapez sur **Enreg.**.
Vous entendrez un dé clic d'appareil photo qui indique que les coordonnées GPS ont été enregistrées.
L'endroit est enregistré dans Mes lieux.

Comment faire pour capturer un endroit avec un enregistrement vocal ?



L'écran *Capturer* s'affiche.



2. Tapez sur .
L'écran *Son* s'affiche.



3. Tapez sur **Enregistrer** pour commencer à enregistrer votre voix.
Tapez sur **Stop** pour arrêter l'enregistrement.

4. Tapez sur **Enreg.**.
Vous entendrez un dé clic d'appareil photo qui indique que l'enregistrement a été sauvegardé.
L'endroit est enregistré dans Mes lieux.

Comment capturer un trajet ?

 Pour activer la capture des trajets, vous devez d'abord activer **Capturer le trajet** à partir de  > **Options d'itinéraire**.

1. Au début du trajet que vous voulez enregistrer, tapez sur **Effacer**.
Tout le trajet que vous avez parcouru (i) depuis minuit, (ii) depuis la dernière fois que vous avez tapé sur **Effacer**, ou (iii) depuis la dernière fois que vous avez capturé un trajet, est effacé.
2. Parcourez votre trajet. Votre Mio conserve la trace des endroits que vous parcourez.

3. A la fin de votre trajet,  → .
L'écran *Capturer* s'affiche.

4. Tapez sur .
L'écran *Trajet* s'affiche.



5. Tapez sur **Enreg.**, puis sur **Oui**.
Le trajet est enregistré dans Mes lieux.

Comment naviguer vers un endroit que j'ai capturé ?

1.  → .
L'écran *Mes lieux* s'affiche.
2. Tapez sur la destination capturée où vous voulez aller.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
3. Tapez sur .
Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment visualiser un trajet que j'ai capturé ?

1.  → .
L'écran *Mes lieux* s'affiche.
2. Tapez sur le trajet capturé que vous voulez visualiser.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.

Comment partager un trajet que j'ai capturé ?

Vous pouvez partager un trajet que vous avez enregistré par le biais de MioMore Desktop. Voir le *MioMore Desktop Manual (Manuel de MioMore Desktop)* pour de plus amples informations concernant le partage d'un trajet enregistré.


Comment faire pour créer un trajet avec plusieurs arrêts ?

Vous pouvez utiliser l'écran *Trajets planifiés* pour définir plusieurs arrêts ou étapes pour votre trajet. Votre itinéraire sera calculé de façon à aller sur chacun de ces points dans l'ordre spécifié.

1.  → 
L'écran *Trajets planifiés* s'affiche.



2. Tapez sur **Créer un nouveau trajet**.
L'écran *Modifier* s'affiche.




3. Tapez le nom de l'endroit.
L'écran *Clavier* s'affiche.



4. Après avoir modifié le nom, tapez sur **OK**.
L'écran *Modifier* s'affiche.
5. Tapez sur **Ajouter**.
L'écran *Ajouter* s'affiche.



6. Tapez sur **Trouver un lieu**.
L'écran *Chercher* s'affiche.



 Vous pouvez également ajouter des étapes par le biais de Chez moi, Mes lieux et Lieux récents.

7. A l'aide de l'assistant d'adresse Chercher, recherchez un endroit.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



8. Tapez sur **Ajouter en tant qu'étape**.
L'étape est automatiquement enregistrée et l'écran *Modifier* s'affiche.



9. Faites l'une ou plusieurs des actions suivantes :

Si vous voulez...	Alors...
ajouter une autre étape  Les étapes ajoutées après le début d'un trajet à arrêts multiples ne seront pas incluses dans l'itinéraire en cours.	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Ajouter. L'écran <i>Ajouter</i> s'affiche. retournez sur l'étape 4.
naviguer jusqu'à la destination de votre choix	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Carte</i> affiche l'itinéraire calculé.

Si vous voulez...	Alors...
supprimer le trajet	tapez sur  .
obtenir une démonstration de ce trajet	tapez sur Simulation . L'écran <i>Carte</i> affiche votre trajet en mode démo. (Voir le mode Démo boutique page 61.)

Comment faire pour supprimer une étape de mon trajet ?

-  → 
L'écran *Trajets planifiés* s'affiche.
- Tapez sur le trajet à modifier.
- Tapez sur une étape sur l'écran *Modifier*.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



- Tapez sur **Supprimer**.
L'écran *Modifier* s'affiche.

Comment faire pour modifier l'ordre de mes étapes ?

-  → 
L'écran *Trajets planifiés* s'affiche.
- Tapez sur le trajet à modifier.
- Tapez sur une étape sur l'écran *Modifier*.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



- Tapez sur **Up (Haut)** ou sur **Down (Bas)**.
L'écran *Modifier* s'affiche.

Comment faire pour modifier le titre d'un trajet planifié ?

-  → 
L'écran *Trajets planifiés* s'affiche.
- Tapez sur le trajet à modifier.
- Tapez sur le titre du trajet courant.
L'écran *Clavier* s'affiche.

- Après avoir modifié le nom, tapez sur **OK**.
L'écran *Modifier* s'affiche.

Comment faire pour sauter une étape pendant un trajet à étapes multiples ?

- Tapez sur l'écran carte.
- Tapez sur . Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, tapez sur **Oui**.
La prochaine étape est ignorée et l'itinéraire est recalculé jusqu'à l'étape suivante.

Qu'est ce que le Travel Book ?

Travel Book n'est pas disponible sur tous les modèles et est seulement disponible dans certains pays.

Travel Book est une collection de guides de villes qui fournissent des cartes détaillées des points d'intérêt pour les villes importantes d'Europe. Les guides des villes fournissent des informations sur l'hébergement, les diners, la vie nocturne, les visites professionnelles, les achats, les points touristiques importants, ainsi que des informations pratiques telle que les banques, les centres médicaux, les gares routières, etc.

 Les informations de Travel Book sont fournies par un tiers. Mio ne garantit pas l'exactitude des données contenues dans cette base de données explicite ou implicite.


Comment rechercher un POI dans une ville que je visite à l'aide de Travel Book ?



1. Choisir votre ville à partir de l'écran des villes disponibles.
L'écran *City (Ville)* s'affiche.



2. Choisir une catégorie de POI à partir de la liste.
L'écran de *POI category (Catégorie de POI)* s'affiche.



3. Choisir un POI à partir de la liste.
L'écran *POI details (Détails du POI)* s'affiche.



4. Faire comme suit :

Si vous voulez...	Alors...
Calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran de <i>Map (Carte)</i> et commencer à naviguer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pointer sur . L'écran <i>Map (Carte)</i> s'affiche.
Enregistrer l'emplacement en tant que favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pointer sur . L'écran <i>Save (Enregistrer)</i> s'affiche. ▪ Pointer sur Save as My Place (Enregistrer comme mon emplacement).
Explorer la zone près de l'emplacement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pointer sur . L'écran de <i>Explore Map (Explorateur de carte)</i> s'affiche. ▪ Pointer sur le bouton de découplage ou pointer sur le menu de couplage dans le mode Slide Touch™ pour voir les options de menu. ▪ Effectuer une de ces actions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pointer sur Streets (Rues) pour explorer les rues près de votre emplacement ○ Pointer sur Areas (Zones) pour explorer les zones autour de votre emplacement ○ Pointer sur une catégorie de POI pour explorer les POI près de votre emplacement
Passer un appel téléphonique au POI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pointer sur . <p> Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.</p>
Lire plus d'informations sur le POI choisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pointer sur More information (Plus d'information). L'écran <i>More Details (Plus de détails)</i> s'affiche.

Comment ajouter / enlever des guides de villes sur mon Mio ?

Vous pouvez ajouter/enlever des guides de villes sur votre Mio par l'intermédiaire de MioMore Desktop.

Pour plus d'information sur l'ajout/la suppression des guides de villes, se référer au *MioMore Desktop User Manual (Manuel d'utilisation de MioMore Desktop)*.

Comment regarder la TV numérique ?

Si une carte de TV numérique optionnelle est installée sur votre Mio, vous pouvez regarder les programmes de la télévision numérique terrestre.




AVERTISSEMENT NE PAS regarder la télévision en conduisant. Il peut être illégal dans votre état ou pays qu'un écran présentant une vidéo soit dans le champ de vision du conducteur.

 Pour des informations sur l'installation d'une carte TV optionnelle et d'une antenne externe, et sur l'utilisation de la télécommande, se référer au *Hardware User Manual (Manuel d'utilisation du matériel)*.

Regarder des programmes de TV



1. Quand vous utilisez la fonction TV pour la première fois, vous êtes invité à balayer les chaînes disponibles dans votre zone. Suivre les messages d'invite pour terminer la recherche des chaînes.
2. L'écran affiche le programme de TV quand les signaux sont disponibles. Pointer n'importe où sur l'écran pour afficher les commandes à l'écran.



3. Faire comme suit :

Si vous voulez...	Alors...
Régler le volume	Pointer sur  et  . Vous pouvez également déplacer le curseur au niveau désiré de volume.
Changer de chaîne	Pointer sur  et  . Vous pouvez également déplacer le curseur pour changer de chaîne.
Régler la luminosité	Pointer sur  et  . Vous pouvez également déplacer le curseur au niveau désiré de luminosité.
Voir les informations sur le programme en cours	Pointer sur  .
Modifier les réglages de TV	Pointer sur  .
Annuler le mode TV	Pointer sur  .

Modifier les réglages de TV

Faire comme suit :

Si vous voulez...	Alors...
Vérifier le guide des programmes de la semaine fourni par les diffuseurs locaux de TV numérique	Pointer sur Guide de programme électronique . Choisir une date. L'écran affiche la liste des programmes de la chaîne choisie. Pointer sur un programme pour afficher les informations sur le programme.
Vérifier la liste des chaînes	Pointer sur Liste des chaînes . Pointer pour basculer vers la chaîne choisie.
Afficher les sous-titres (si pris en charge par les diffuseurs locaux de TV numérique)	Pointer sur Sous-titres .
Modifier l'affichage de l'écran	Pointer sur Proportions pour passer en mode plein écran ou en mode 4:3.
Balayer les chaînes disponibles dans votre zone	Pointer sur Recherche de chaîne . Suivre les messages d'invite pour terminer le balayage des chaînes.

Comment faire pour lire des médias ?

La fonction médias n'est pas disponible sur tous les modèles et n'est disponible que dans certains pays.

Le lecteur de médias permet à l'utilisateur de lire les fichiers de médias stockés et installés sur votre Mio ou sur une carte mémoire.



Lecture des fichiers audio

Seuls les formats audio mp3, wma et wav sont prise en charge par la fonction audio.

Si vos fichiers sont sur une carte mémoire, insérer la carte dans votre Mio. Vous pouvez lire les fichiers de musique qui sont stockés sur votre Mio ou sur une carte mémoire dans un ordre aléatoire, par artiste ou par album.

Comment écouter un fichier musical sur mon Mio ?

Il y a plusieurs méthodes pour lire les fichiers audio sur votre Mio.

1. Faites l'une des actions suivantes :

Si vous voulez...	Alors...
lire les fichiers musicaux au hasard	tapez sur Play Random (Lire en ordre aléatoire) .
trier les fichiers musicaux par artiste	tapez sur Artists (Artistes) et sélectionnez un artiste sur l'écran <i>Artists (Artistes)</i> .
écouter les fichiers musicaux d'un album	tapez sur Albums et sélectionnez un artiste sur l'écran <i>Albums</i> .
lire tous les fichiers musicaux	tapez sur Songs (Chansons) et sélectionnez la chanson par laquelle commencer sur l'écran <i>Songs (Chansons)</i> .
lire les fichiers musicaux enregistrés dans une liste de lecture	tapez sur Playlists (Listes de lecture) et sélectionnez une liste de lecture sur l'écran <i>Playlists (Listes de lecture)</i> .

2. L'écran *Songs (Chansons)* s'affiche.



3. Faites l'une des actions suivantes :

Si vous voulez...	Alors...
lire un fichier musical	tapez sur un fichier musical dans la liste
écouter le fichier musical précédent	tapez sur  .
sauter le fichier musical courant	tapez sur  .
faire une pause sur le fichier musical	tapez sur  . Tapez sur  pour commencer à lire le fichier audio.
régler le volume	tapez sur  .
réduire le volume au silence	tapez sur  .
rétablir le volume	tapez sur  .
définir les paramètres de lecture	dans la section Lecture , tapez sur < ou sur > pour voir toutes les options : <ul style="list-style-type: none"> sélectionnez Random (Aléatoire) pour lire les fichiers musicaux en ordre aléatoire. sélectionnez In Order (Dans l'ordre) pour lire les fichiers musicaux dans l'ordre.
définir les paramètres de répétition	dans la section Repeat (Répéter) , tapez sur < ou sur > pour voir toutes les options : <ul style="list-style-type: none"> Sélectionner Repeat All (Tout répéter) pour répéter tous les fichiers musicaux. sélectionnez Repeat One (Répéter un) et le fichier musical courant sera répété une fois. sélectionnez Off (Désactivé) pour ne lire les fichiers musicaux qu'une seule fois.

Lecture de fichiers vidéo



AVERTISSEMENT NE PAS regarder de vidéo en conduisant. Il peut être illégal dans votre état ou pays qu'un écran présentant une vidéo soit dans le champ de vision du conducteur.

Seuls les formats vidéo mp4, 3gp, m4v, asf, wmv et avi sont pris en charge pour la fonction vidéo.

Si vos fichiers sont sur une carte de mémoire, insérer la carte dans votre Mio.

Comment regarder un fichier vidéo sur mon Mio ?

1. A partir de l'écran *Media (Média)* pointer sur **Videos (Vidéos)**.
L'écran *Videos (Vidéos)* s'affiche.



2. Faire comme suit :

Si vous voulez...	Alors...
Lire un fichier vidéo	choisir un dossier visuel à partir de la liste
Regarder le fichier vidéo précédent	Pointer sur  . Pointer et maintenir l'icône pendant plus de 1 seconde pour rembobiner la vidéo.
Sauter le fichier vidéo en cours	Pointer sur  . Pointer et maintenir l'icône pendant plus de 1 seconde pour accélérer la vidéo.
Mettre en pause le fichier vidéo	Pointer sur  . Pointer sur  pour commencer à lire le fichier vidéo.
Régler le volume	Pointer sur  .
Couper le volume	Pointer sur  .
Rétablir le volume	Pointer sur  .
Regarder le fichier vidéo en plein écran	Pointer sur  .
Régler les paramètres de lecture	Dans la section Play (Lecture) , pointer sur < ou sur > pour voir toutes les options : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Choisir Random (Aléatoire) pour lire les fichiers vidéo aléatoirement. ▪ Choisir In order (Dans l'ordre) pour lire les fichiers vidéo aléatoirement.
Régler les paramètres de répétition	Dans la section Repeat (Répétition) , pointer sur < ou sur > pour voir toutes les options : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Choisir Repeat All (Répéter tout) pour répéter tous les fichiers vidéo. ▪ Choisir Repeat One (Répéter un) et le fichier vidéo en cours est répété une fois. ▪ Choisir No Repeat (Pas de répétition) pour jouer les fichiers vidéo seulement une fois.

Comment regarder un fichier vidéo en plein écran ?

1. À partir de l'écran *Video (Vidéo)*, choisir le fichier vidéo que vous voulez regarder en plein écran. Le fichier vidéo est lu en taille d'affichage normale.
2. Pointer sur la vidéo. Le fichier vidéo est lu en plein écran.



- Les icônes disparaissent après quelques secondes ; pointer sur l'écran pour les faire réapparaître.
3. Faire comme suit :

Si vous voulez...	Alors...
Regarder le fichier vidéo précédent	Pointer sur  . Pointer et maintenir l'icône pendant plus de 1 seconde pour rembobiner la vidéo.
sauter le fichier vidéo en cours	Pointer sur  . Pointer et maintenir l'icône pendant plus de 1 seconde pour accélérer la vidéo.
Mettre en pause le fichier vidéo	Pointer sur  . Pointer sur  pour commencer à lire le fichier vidéo.
Régler le volume	Pointer sur  .
Couper le volume	Pointer sur  .
Rétablir le volume	Pointer sur  .
Revenir à la vue normale	Pointer sur  .
Régler les paramètres de lecture	Dans la section Play (Lecture) , pointer sur < ou sur > pour voir toutes les options : <ul style="list-style-type: none"> Choisir Random (Aléatoire) pour lire les fichiers vidéo aléatoirement. Choisir In order (Dans l'ordre) pour lire les fichiers vidéo aléatoirement.
Régler les paramètres de répétition	Dans la section Repeat (Répétition) , pointer sur < ou sur > pour voir toutes les options : <ul style="list-style-type: none"> Choisir Repeat All (Répéter tout) pour répéter tous les fichiers vidéo. Choisir Repeat One (Répéter un) et le fichier vidéo en cours est répété une fois. Choisir No Repeat (Pas de répétition) pour jouer les fichiers vidéo seulement une fois.

Comment faire pour écouter l'audio par le biais des haut-parleurs du véhicule ?

La transmission FM n'est pas disponible sur tous les modèles et n'est disponible que dans certains pays.

Votre Mio peut être configuré de façon à transmettre le son sur une fréquence FM déterminée que vous pouvez recevoir sur votre autoradio. Cela signifie que vous pouvez entendre fort et clair, par le biais des haut-parleurs de votre véhicule, les instructions de navigation audio de la carte, la radio, les fichiers mp3 et les fichiers audio vidéo.

Comment faire pour configurer le canal de sortie audio de mon Mio par le biais de la radio FM de ma voiture ?

 Lorsque vous accédez pour la première fois à la sortie Audio, l'option **Internal speaker (Haut-parleur interne)** est sélectionnée par défaut. Si vous sélectionnez **FM transmitter (Emetteur FM)**, c'est la dernière fréquence FM écoutée qui est utilisée.

1. Dans l'écran *Param.*, tapez sur **Sortie audio**.
L'écran *Sortie audio* s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **FM transmitter (Emetteur FM)** puis tapez sur **Setup (Configuration)** pour définir la fréquence.
L'écran *Set Frequency (Définir la fréquence)* s'affiche.
3. Tapez sur **OK** sur le message d'aide pour continuer.
4. Tapez sur **Set Frequency (Définir la fréquence)** pour définir une nouvelle fréquence de sortie pour votre Mio.
L'écran *Set Frequency (Définir la fréquence)* s'affiche.



 Vous devez régler l'autoradio sur une fréquence libre. Si vous conduisez de longues distances, vous pouvez avoir besoin de régler à nouveau sur une nouvelle fréquence libre.

5. Tapez sur **-** ou **+** pour définir une fréquence.

 Tapez sur **-/+** sans relâcher pour réduire/augmenter par tranches de 1MHz. L'unité d'ajustement de la fréquence est de 0,1MHz.

6. Tapez sur l'une quelconque des options d'enregistrement.
L'écran FM s'affiche avec la fréquence enregistrée.

 Vous ne pouvez enregistrer que quatre fréquences FM sur votre Mio. Tapez sur **Apply Directly (Appliquer directement)** pour appliquer directement la fréquence présente. L'option **Apply Directly (Appliquer directement)** vous permet d'appliquer automatiquement le canal de sortie audio à la FM (fréquence courante).

7. Tapez sur la fréquence que vous voulez utiliser pour la sélectionner.

 Pour supprimer une fréquence enregistrée, vous devez définir une nouvelle fréquence et l'utiliser pour remplacer la fréquence dont vous n'avez plus besoin.

Comment faire pour recevoir les informations courantes sur le trafic via TMC ?

Les informations de trafic ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne sont disponibles que dans certains pays.

Votre Mio peut recevoir les informations courantes sur le trafic pour toutes les routes principales et autoroutes, pour vous permettre d'éviter les retards potentiels sur la route. Les messages concernant les événements et les icônes de trafic s'affichent au fur et à mesure des événements. Si un message concernant un événement cache votre position courante, la carte s'ajuste de façon à pouvoir afficher à la fois le message et votre position.

Comment mon Mio reçoit-il les informations sur le trafic ?

Selon le modèle que vous possédez, vous pouvez recevoir les informations courantes sur le trafic sur votre Mio soit à l'aide du récepteur TMC intégré, soit par le biais du kit accessoire trafic Mio. Le kit accessoire trafic est peut-être vendu à part.

Le TMC (Traffic Message Channel : Canal des messages de trafic) diffuse en temps réel les informations de trafic et météo via le système RDS (Radio Data System : Système de données radio) FM. Les stations de radio FM transmettent les données TMC selon un cycle de plusieurs minutes, et des centaines d'événements peuvent être diffusés vers les récepteurs TMC.

Avec certains modèles et dans certains pays, le service TMC est payant.

Etat du trafic

L'état courant du trafic est indiqué par la couleur de l'icône TMC.

Pour voir l'état courant du trafic, à partir du *Menu principal*, tapez sur .

Le tableau qui suit décrit les trois icônes d'état du trafic :

Etat du trafic	Description
	L'état TMC est gris si le trafic est actuellement inactif pour l'une des raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none">▪ Votre Mio ou votre kit accessoire trafic est en train de se connecter au service TMC.▪ Votre Mio ou votre kit accessoire trafic n'est pas en mesure de recevoir les données TMC. Cela est peut-être dû à une couverture radio de piètre qualité là où vous vous trouvez.▪ Vous êtes dans un pays qui n'est pas pris en charge par Mio trafic.▪ Tapez pour afficher l'écran <i>Traffic Overview (Aperçu du trafic)</i>.
	L'état TMC est orange dans l'une des conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none">▪ Vous naviguez dans un pays qui n'est pas pris en charge par Mio Traffic, mais il y a encore des événements de trafic mentionnés sur l'écran <i>Event List (Liste des événements)</i>.▪ Vous avez déconnecté le kit accessoire trafic Mio de votre Mio, ou le kit accessoire trafic Mio n'est pas alimenté, mais il y a encore des événements de trafic mentionnés sur l'écran <i>Event Liste (Liste des événements)</i>.▪ Tapez pour afficher l'écran <i>Traffic Overview (Aperçu du trafic)</i>.
	L'état TMC est vert si votre Mio ou votre kit accessoire trafic est actif et reçoit les informations sur les événements de trafic. <ul style="list-style-type: none">▪ Tapez pour afficher l'écran <i>Traffic Overview (Aperçu du trafic)</i>.

L'état du trafic est affiché de façon plus détaillée sur l'écran *Traffic System Status (Etat système trafic)*.

Comment vais-je savoir qu'un Évènement de trafic se produit ?

Les évènements entrants sont traités en fonction de vos préférences de Trafic.

Lorsque vous voyagez dans une zone dans laquelle vous pouvez recevoir des mises à jour concernant le trafic, votre Mio décode ces évènements et les affiche à l'écran. Une icône s'affiche sur l'emplacement de l'évènement sur les écrans de carte, avec un ATTENTION audible si l'évènement se trouve sur votre chemin. Lorsqu'un évènement s'étend sur une certaine distance, l'itinéraire est mis en surbrillance et des flèches indiquent la direction affectée par l'évènement.



Un message s'affiche sur le bas de l'écran avec le nom de la route, la section de la route qui est affectée, et le type d'évènement qui s'est produit. Le message reste affiché à l'écran pendant huit secondes et est ajouté à la *Event List* (*Liste des évènements*).

Ecran Traffic Overview (Aperçu du trafic)

Selon le modèle de Mio que vous avez, il se peut que les informations de trafic ne soient pas disponibles, qu'un abonnement soit nécessaire, ou que vous deviez acquérir le Kit Accessoire trafic (vendu à part).

L'écran Traffic Overview (Aperçu du trafic) affiche une vue générale de la situation du trafic sur votre itinéraire, avec notamment tous les évènements qui se sont produits dans le voisinage immédiat.




	Élément	Description
❶	État	Indique le nombre d'évènements sur votre itinéraire.
❷	Icône d'évènement	Affiche une icône pour indiquer le type d'évènement.
❸	Position actuelle	Votre position actuelle est indiquée avec le symbole  .
❹		L'état courant du trafic est indiqué par la couleur de l'icône TMC.
❺		Pour faire un zoom avant ou arrière, tapez sur  ou sur  sans relâcher.

Comment faire pour afficher la liste de tous les événements sur mon itinéraire ?

Votre Mio crée une liste des événements au fur et à mesure qu'ils sont reçus ; cette liste est affichée sur l'écran *Event List (Liste des événements)*. Cet écran n'est visible que si l'icône TMC est verte ou orange.

Sur l'écran *Traffic Overview (Aperçu du trafic)*, tapez sur le menu pour le déverrouiller.



	Élément	Description
❶		Tapez ici pour retourner sur l'écran précédent.
❷	Sort (Tri)	Pour afficher l'écran <i>Configurer le type de classement</i> . Sélectionnez dans la liste l'option de classement des événements de trafic.
❸	Event description (Description d'évènement)	Affiche les détails concernant l'Évènement, notamment : <ul style="list-style-type: none"> Le nom de la route et la direction dans laquelle l'Évènement est en train de se produire. Les emplacements de début et de fin de l'Évènement. > indique un évènement d'un endroit vers un endroit. <> indique un évènement entre endroits. Type d'évènement.
❹	Icône d'évènement	Affiche une icône pour indiquer le type d'évènement.

Comment faire pour visualiser les détails du trafic ?

Il existe plusieurs méthodes pour visualiser les informations détaillées concernant un événement reçu par votre Mio.

Faites l'une des actions suivantes :

État du trafic	Description
A partir de l'un quelconque des écrans de carte utilisés pour visualiser votre itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> Tapez sur le message d'évènement lorsqu'il s'affiche sur l'écran de carte. L'écran <i>Event Details (Détails de l'évènement)</i> s'affiche.
A partir de l'écran Traffic Overview (Aperçu du trafic)	<ul style="list-style-type: none"> Tapez sur le menu pour le déverrouiller. L'écran <i>Event Details (Détails de l'évènement)</i> s'affiche. Sélectionnez et tapez sur l'évènement que vous voulez visualiser. L'écran <i>Event Details (Détails de l'évènement)</i> s'affiche. <p>OU BIEN</p> <p>Taper sur l'icône de trafic sans la relâcher vous permet d'afficher l'emplacement de l'évènement. L'écran <i>Event Details (Détails de l'évènement)</i> s'affiche.</p>



	Élément	Description
❶		Tapez ici pour retourner sur l'écran précédent.
❷	Description et icône d'évènement	<p>Affiche les détails concernant l'Évènement, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le nom de la route et la direction dans laquelle l'Évènement est en train de se produire. ▪ Les emplacements de début et de fin de l'Évènement. ▪ > indique un évènement d'un endroit vers un endroit. ▪ <> indique un évènement entre endroits. ▪ Type d'évènement.
❸	Detour information (Information sur la déviation)	Affiche les informations concernant la déviation recommandée éventuelle.
❹	Éviter	<p>Tapez ici pour calculer un nouvel itinéraire de façon à éviter l'évènement. Disponible uniquement si une déviation ou un réacheminement est disponible.</p> <p>Le bouton Unavoid Area (Zone annulée) est affiché lorsqu'un réacheminement a été calculé.</p>

Comment avoir si une déviation est recommandée ?

Lorsqu'un évènement de Trafic ou de Dégagement se produit, une déviation est souvent recommandée. Le message d'évènement de déviation s'affiche sur la barre d'état sur les écrans de carte.

Les déviations ne sont recommandées que pour les Évènements de trafic ou de dégagement sur un itinéraire calculé.

Comment éviter un évènement sur mon itinéraire ?

Sur l'écran *Traffic Overview (Aperçu du trafic)*, tapez sur le menu pour le déverrouiller.

1. Sur l'écran *Event List (Liste des évènements)*, tapez sur *l'évènement*.
L'écran *Event Details (Détails de l'évènement)* s'affiche.
2. Si une déviation a été calculée pour éviter un évènement sur votre itinéraire, Éviter est disponible ; tapez pour accepter le nouvel itinéraire et éviter l'évènement.
L'écran *Carte* s'affiche.

Comment annuler un détour d'évènement sur mon itinéraire ?

Si vous avez choisi d'éviter un évènement et qu'un nouvel itinéraire a été calculé, vous pouvez annuler le détour de l'évènement et retourner sur votre itinéraire d'origine.

1. Sur l'écran *Event List (Liste des évènements)*, tapez sur l'Évènement que vous ne voulez plus contourner.
L'écran *Event Details (Détails de l'évènement)* s'affiche.
2. Les informations de réacheminement s'affichent sur le bas de l'écran.
 - Si un réacheminement a été calculé, Annuler est disponible ; tapez pour accepter le nouvel itinéraire.
L'écran *Carte* s'affiche.

Messages de trafic

L'écran *Event Details (Détails sur l'évènement)* affiche les informations d'état de la déviation.

Messages Detour Not Available (Déviation non disponible)

Si aucune déviation n'est disponible, l'un des messages suivants s'affiche :

Message	Description
Cet évènement ne peut pas être localisé This clearance is not locatable (Ce dégagement ne peut pas être localisé)	Il n'est pas possible d'identifier un endroit spécifique pour l'Évènement.
Cet évènement n'affecte pas votre itinéraire This clearance does not affect your route (Ce dégagement n'affecte pas votre itinéraire)	L'évènement ne se produit pas sur la portion actuelle de votre trajet ou se trouve après votre position actuelle.
Vous évitez cet évènement You have accepted this clearance (Vous avez accepté ce dégagement)	L'évènement ne se trouve pas sur la portion actuelle de votre trajet.
You are too distant to re-route (Vous êtes trop loin pour pouvoir être réacheminé) You are too distant to accept this clearance (Vous êtes trop loin pour accepter ce dégagement)	L'évènement se trouve trop loin pour affecter votre trajet.
Détour non trouvé Clearance route not found (Route de dégagement non trouvée)	Impossible de calculer une déviation ou un réacheminement.

Message Detour Recommended (Déviation recommandée)

Si une déviation est recommandée, l'un des messages suivants s'affiche :


Message	Description
Recherche d'un détour... Recalculating route... (Nouvel itinéraire en cours de calcul)	Votre Mio est en train de calculer un nouvel itinéraire. Pendant le calcul, le pourcentage de calcul terminé s'affiche.  Si vous quittez cette écran avant la fin du calcul du nouvel itinéraire, l'opération est annulée.
Distance détour... Clearance change (Changement de dégagement)	Une déviation a été calculée. La différence entre votre itinéraire courant et l'itinéraire proposé est affichée.

Préférences de trafic

Vous pouvez visualiser l'état de votre système de trafic actuel et modifier les options en personnalisant les préférences de trafic.

Service TMC

1. A partir de l'écran *Traffic Events (Évènement de trafic)*, tapez sur **Service de circulation**. L'écran *Service de circulation* s'affiche.



L'écran Service TMC affiche la fréquence de la station de radio utilisée actuellement pour recevoir les informations concernant les événements de trafic. Une barre montre la puissance du signal de trafic en cours de réception ; plus il y a de barres vertes, plus le signal est puissant.

2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
modifier votre station de radio préférée	sélectionnez votre station de radio préférée dans la liste.

Notification d'évènements liés à la circulation

1. Sur l'écran *Event List (Liste des évènements)*, tapez sur **Préférences**.
L'écran *Préférences* s'affiche.
2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
activer/désactiver la notification d'évènements liés à la circulation	sélectionnez le bouton M'avertir en cas d'évènements proches liés à la circulation si vous voulez recevoir les notifications d'évènements liés à la circulation. annulez la sélection du bouton M'avertir en cas d'évènements proches liés à la circulation pour désactiver les notifications d'évènements liés à la circulation. Les icônes d'évènements restent affichés sur l'écran Carte.
être averti des évènements qui affectent votre itinéraire actuel	sélectionnez le bouton M'avertir uniquement des évènements sur le trajet .
être averti uniquement lorsqu'une déviation est conseillée	sélectionnez le bouton M'avertir uniquement si une déviation est conseillée .

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Sélection du type de classement des évènements

1. Sur l'écran *Traffic events (Évènements de trafic)*, tapez sur le champ **Sort (Classer)**.
L'écran *Configurer le type de classement* s'affiche.
2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
classer les évènements par distance	sélectionnez l'option Distance .
classer les évènements par nom de route	sélectionnez l'option Nom de la rue .
classer les évènements par ancienneté	sélectionnez l'option Ancienneté .
visualiser tous les évènements liés à la circulation	sélectionnez l'option Afficher tous les évènements .
afficher les évènements liés à la circulation seulement s'ils apparaissent sur votre itinéraire	sélectionnez l'option Only show events (Afficher uniquement les évènements sur mon itinéraire) .

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Mode Marche

Le mode marche n'est disponible sur tous les modèles.

Le mode **Marche** vous permet de naviguer vers votre destination en utilisant les routes et les chemins adaptés à un piéton, notamment les segments non accessibles aux véhicules.

 Lorsque vous êtes en mode **Marche**, vous ne serez pas orienté vers les autoroutes ni vers leurs voies d'accès. Si votre destination est située à plus de 10 kilomètres (6,3 miles), un message d'ATTENTION s'affiche qui indique que l'itinéraire est trop long pour la marche.

 Certains aspects du mode marche ne sont pas disponibles sur tous les modèles, mais la fonction en elle-même l'est.

 Le cheminement sur les chemins et les segments non accessibles aux véhicules qui nécessitent des cartes de villes en 2D ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Comment faire pour choisir la marche pour mon mode de navigation ?

1. Planifiez un itinéraire à partir de l'écran *Trouver* ou *Explorer*.
2. Dans la section **Mode**, tapez sur < ou sur > pour sélectionner **Marche**.

Votre itinéraire est calculé et l'écran *Carte* s'affiche avec l'icône de marche :



Que puis-je personnaliser ?

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour enrichir votre expérience de navigation.



Volume




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
augmenter ou réduire le volume	<ul style="list-style-type: none">faites glisser le curseur Volume vers la droite pour augmenter le volume.faites glisser le curseur Volume vers la gauche pour réduire le volume.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Options de sécurité

Vous pouvez enrichir votre expérience de navigation en modifiant des aspects de votre itinéraire et des calculs d'itinéraire.



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
activer/désactiver une alerte visuelle en cas d'accès à l'écran alors que le véhicule est en mouvement	tapez sur Warn me not to operate my Mio while driving (M'avertir de ne pas opérer mon Mio en cours de conduite) , pour l'activer (On) ou le désactiver (Off).
activer/désactiver les alarmes de limite de vitesse, qui vous avertissent sur la vitesse limitée sur n'importe quelle route donnée	tapez sur Avertissement de dépassement de la limite de vitesse , pour l'activer (On) ou le désactiver (Off). Lorsque Avertissement de dépassement de la limite de vitesse est activé (On), les options Conf. alerte vitesse man. et Type d'alerte de dépassement de vitesse s'affichent.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Options d'itinéraire



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
définir les options de type d'itinéraire pour votre itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Type d'itinéraire. L'écran <i>Type d'itinéraire</i> s'affiche. Sélectionnez vos préférences de type d'itinéraire dans la liste. <p>Le plus court – L'itinéraire dont la longueur physique est la plus courte</p> <p>Le plus facile – L'itinéraire le plus simple, avec le nombre de tournants le plus faible et priorité donnée aux autoroutes lorsque c'est judicieux</p> <p>Économique – L'itinéraire avec le plus petit nombre d'arrêts, de tournants et de zones urbaines, afin de vous faire économiser le carburant</p> <p>Le plus rapide – L'itinéraire qui devrait se révéler le plus rapide en cours de navigation</p> <p> La sélection du type d'itinéraire Le plus court peut donner une durée de trajet sensiblement plus importante que le type d'itinéraire Le plus rapide.</p>
définir les types des options de route pour votre trajet	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Types de route. L'écran <i>Types de route</i> s'affiche. sélectionnez vos préférences de route dans la liste. <p> Si vous choisissez d'éviter les ferries, il se peut qu'il vous soit impossible de naviguer entre certains pays, même si un pont ou un tunnel existe.</p>
définir vos préférences quant à l'écran carte	tapez sur l'option Carte pour choisir pour l'écran <i>Carte</i> une vue en 3D ou en 2D.
définir le nombre de tournants affiché dans votre liste de tournants	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Tournants affichés. L'écran <i>Tournants affichés</i> s'affiche. sélectionnez vos préférences en termes de tournants dans la liste.
afficher l'affichage des carrefours sur votre itinéraire	<p>tapez sur l'option Affichage des carrefours pour l'activer (On) ou la désactiver (Off).</p> <p> Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.</p>
définir comment vous voulez être prévenu des radars	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur Alertes Mes lieux. L'écran <i>Alertes Mes lieux</i> s'affiche. sélectionnez une option puis sélectionnez vos préférences dans la liste.

Si vous voulez...	Alors...
enregistrer le kilométrage de votre trajet afin de générer un compte-rendu de dépenses	tapez sur l'option Relevé kilométrique pour l'activer (On) ou la désactiver (Off).  Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles. Voir le <i>MioMore Desktop Manual (Manuel de bureau MioMore)</i> pour plus d'informations sur la façon d'exporter des rapports de kilométrage.
enregistrer un journal GPS de votre voyage	tapez sur l'option Enregistrement GPS pour l'activer (On) ou la désactiver (Off).
enregistrer votre voyage	tapez sur l'option Capturer le trajet pour l'activer (On) ou la désactiver (Off).

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Affichage des cartes




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
activer/désactiver le zoom automatique en cours de navigation	tapez sur l'option Zoom auto sur carte pendant la navigation pour l'activer (On) ou la désactiver (Off). Si cette option est sélectionnée, les écrans Carte feront automatiquement un zoom avant ou arrière en fonction de votre vitesse, pour vous permettre d'avoir une vue optimale de votre itinéraire.
afficher le Nord au sommet de l'écran Carte en 2D	tapez sur l'option Garder le Nord en haut de l'écran Carte en 2D pour l'activer (On) ou la désactiver (Off).  Si l'option est désactivée (Off), c'est la direction dans laquelle vous vous déplacez qui est placée au sommet de l'écran Carte en 2D.
afficher les icônes "sens interdit" ou les routes en "sens interdit" sur les écrans Carte	tapez sur l'option Afficher les panneaux sens interdit pour l'activer (On) ou la désactiver (Off). Lorsque l'option est activée, les performances d'affichage des cartes risquent de ralentir en raison du nombre important de rues en sens interdit dans certaines villes importantes.
changer le thème de couleurs de la carte	tapez sur Thèmes de carte , puis sélectionnez un thème de couleurs dans la liste.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Luminosité de l'écran



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
modifier la luminosité de l'écran	<ul style="list-style-type: none">déplacez le curseur Lum. de l'écran vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.déplacez le curseur Lum. de l'écran vers la gauche pour réduire la luminosité de l'écran. <p>AVERTISSEMENT : Votre Mio risque de chauffer si la valeur de Luminosité est élevée, utilisez de préférence une luminosité plus faible lorsque c'est possible.</p>
faire en sorte que le contraste de l'écran se règle automatiquement	sélectionnez l'option Jour/nuit automatique .
améliorer le contraste de l'écran en cas de luminosité forte ou faible	sélectionnez l'option Jour ou l'option Nuit pour ajuster manuellement le contraste de l'écran.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Langue



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
changer la langue affichée à l'écran	tapez sur la langue de votre choix, puis tapez sur Oui .  Le style vocal changera aussi pour être remplacé par le style par défaut correspondant à la langue sélectionnée.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Voix




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
changer de thème vocal	sélectionnez votre thème vocal préféré dans la liste. Seuls les thèmes vocaux compatibles avec la langue choisie sont affichés.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Gestion de l'alimentation



La barre **Battery Status (Etat de la batterie)** donne le pourcentage d'énergie qui reste à la batterie du Mio. Les mots **Alimentation externe** s'affichent lorsque la batterie est en train de se charger à partir d'une source externe. Sinon, ce sont les mots **Batterie interne** qui sont affichés en cas d'absence de connexion à une source d'énergie externe.

Pour recharger la batterie, veuillez vous reporter au *Hardware User Manual (Manuel de l'utilisateur du matériel)*.

Unités




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
changer le format de l'heure	tapez sur Format horaire , puis sélectionnez le format horaire que vous voulez dans l'écran <i>Unités</i> .
changer les unités de calcul de la distance	tapez sur Unités de distance , puis sélectionnez le type d'unité de distance que vous voulez dans l'écran <i>Unités</i> .

Si vous voulez...	Alors...
changer le format de date	tapez sur Format de la date , puis sélectionnez le format de date que vous voulez dans l'écran <i>Unités</i> .

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Touche audio



L'option Touche audio vous permet d'entendre un bip lorsque vous tapez sur l'écran tactile.

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
entendre le nom de la lettre sur laquelle vous avez tapé lorsque vous tapez sur l'écran tactile	tapez sur l'option Audio pour l' activer (On) ou la désactiver (Off) .
entendre un bip lorsque vous utilisez le clavier à l'écran pour saisir du texte	tapez sur l'option Prononcer les lettres du clavier pour l' activer (On) ou la désactiver (Off) .

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Défilement de la liste



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
activer l'interface Slide Touch™ et ne pas utiliser les flèches pour naviguer sur un écran	tapez sur l'option Défilement de la liste pour sélectionner Slide Touch .
désactiver l'interface Slide Touch™ et utiliser les onglets de défilement	tapez sur Défilement de la liste pour sélectionner Boutons .

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Sortie audio

Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Sortie audio vous permet de modifier la sortie audio de votre Mio.




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
recevoir la sortie audio par le biais de votre Mio	sélectionnez l'option Internal Speaker (Haut-parleur interne) .
recevoir l'audio par le biais de la radio FM dans votre voiture	sélectionnez FM transmitter (Émetteur FM) puis sélectionnez votre fréquence FM. Pour de plus amples informations, voir la section "Comment faire pour écouter l'audio par le biais des haut-parleurs du véhicule ?" page 53.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Supprimer les informations enregistrées



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
supprimer Mes lieux	tapez sur Supprimer Mes lieux .
supprimer les emplacements récents	tapez sur Supprimer les emplacements récents .
effacer tous les paramètres ; par exemple pour l'utilisation dans une voiture de location	accomplissez les actions ci-dessus.

- Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, tapez sur **Oui**.

Réinitialiser le GPS

Il peut arriver parfois que le positionnement GPS doive être réinitialisé. Cela peut être le cas si le récepteur a été transporté sur une longue distance depuis sa dernière utilisation, par exemple dans un autre pays, et s'il essaie de rétablir la position précédente.

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
réinitialiser le GPS	<ul style="list-style-type: none">tapez sur Réinitialiser le GPS.Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, tapez sur Oui.

Réinitialiser les paramètres par défaut

L'option de réinitialisation des paramètres par défaut vous permet de réinitialiser les paramètres par défaut.

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
réinitialiser les paramètres par défaut	<p>tapez sur Réinitialiser les paramètres par défaut. Votre Mio redémarre.</p> <p> L'option Réinitialiser les paramètres par défaut ne provoque pas la suppression des emplacements récents ni des destinations enregistrées dans Mes lieux.</p>

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Démo boutique

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
permettre l'exécution par votre Mio Spirit d'une démo boutique	<p>Tapez sur Démo boutique. Tapez sur Oui et sélectionnez un pays de démonstration. Tapez sur OK. Votre Mio redémarre.</p> <p>Lorsque votre Mio est en mode Démo boutique, vous verrez la démonstration de navigation d'un itinéraire prédéfini sans avoir besoin de définir la destination.</p> <p> En mode Démo boutique, vous ne pouvez pas utiliser votre Mio normalement.</p>
interrompre une démo boutique en cours de lecture sur le Mio Spirit	tapez sur Démo boutique . Tapez sur Oui , puis sur OK . Votre Mio redémarre.

Économiseur d'écran

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
activer la fonction économiseur d'écran de votre Mio	tapez sur Économiseur d'écran . Lorsque votre Mio reste inactif pendant 10/30/60 minutes, l'économiseur d'écran s'affiche.  L'économiseur d'écran n'est affiché que si votre Mio est connecté à une source d'alimentation. Pour arrêter l'économiseur d'écran, pointer simplement sur l'écran.
désactiver la fonction économiseur d'écran de votre Mio	tapez sur Économiseur d'écran . Tapez sur Off (désactivé) .

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

À propos de

Tapez sur **À propos de** pour afficher les informations de copyright et de marque commerciale.

Catégories des Centres d'intérêt

Icône	Description	Icône	Description
	Aéroport		Parc de loisirs
	Centre d'art		Distributeur automatique de billets
	Banque		Bar/Pub
	Plage		Service de dépannage/Garage
	Centre de bowling		Centre d'affaires ou société commerciale
	Bureaux		Station de bus
	Terrain de camping		Concessionnaire automobile
	Casino		Cimetière
	Église		Cinéma
	Mairie		Ville, bourg ou village
	Café		Collège/université
	Centre communautaire		Gare de banlieue
	Tribunal		Dentiste
	Médecin		Ambassade
	Centre d'exposition		Terminal de ferry
	Sapeur-pompiers		Terrain de golf
	Administration gouvernementale		Épicerie
	Petit hôtel		Établissement d'enseignement supérieur
	Hôpital/Clinique		Hôtel
	Patinoire		Attraction touristique importante
	Informations/Office du tourisme		Bibliothèque
	Marina/Port de plaisance		Services médicaux
	Monument		Concessionnaire motos
	Automobile club		Col de montagne

Icône	Description	Icône	Description
	Musée		Centre musical
	Site naturel		Vie nocturne
	Parc de stationnement incitatif		Parking
	Parking couvert		Zone de stationnement/de loisirs
	Arts du spectacle/Théâtre		Station d'essence
	Pharmacie		Lieu de prière
	Poste de police		Bureau de poste
	Toilettes publiques		Aéroclub
	Passage à niveau		Agence de location de voitures
	Zone de repos		Restaurant
	Point noir d'accidents de la circulation		Vue panoramique
	École		Zone scolaire
	Magasin		Centre commercial
	Sation de ski/remonte-pente		Contrôle de vitesse
	Centre sportif		Gymnase
	Complexe sportif		Stade
	Terrain de tennis		Agence de voyages
	Ferry de transport		Vétérinaire
	Établissement vinicole		Zoo

Centres d'intérêt sélectionnés

Des Centres d'intérêts sélectionnés sont disponibles sur certaines cartes. Il s'agit de restaurants connus, d'hôtels, d'attractions touristiques, de stations d'essence, etc. L'icône affiche en général le logo de la société.

Catégories de centres d'intérêt par abonnement

Icône	Description
	Radars de sécurité
	Radar de sécurité mobile
	Radar vitesse moyenne

Icône	Description
	Radar sécurité feu rouge

Catégories Mes Lieux

Icône	Description
	Album
	Chez moi
	Photo
	Lieux enregistrés
	Lieux capturés
	Trajet capturé
	Enregistrement sonore capturé

Évènements de circulation et autres Évènements TMC

Chaque Évènement TMC est classé dans l'une de neuf catégories. Lorsqu'un évènement est reçu, l'une des icônes suivantes s'affiche :

Évènement	Évènement évité	Type de message	Event description (Description d'évènement)
		Danger	Il y a une situation dangereuse sur la route, par exemple des gens sur la chaussée.
		Trafic	Tout évènement susceptible de causer du retard sur un itinéraire.
		Weather (Météo)	Les conditions météorologiques ont un effet négatif sur un itinéraire ; il y a par exemple du verglas sur la chaussée.
		Attention	Il y a sur la route une situation à laquelle vous devez prêter attention, mais rien d'assez sérieux pour être considéré comme constituant une situation dangereuse, comme par exemple un accident mineur qui s'est produit.
		Forecast (Prévision)	Il est prévu qu'un évènement se produise sur une route.
		Restrictions de circulation	Sur une route, il y a une restriction de la circulation ; par exemple une voie a été fermée sur une autoroute.
		Dégagement	Un évènement de la circulation a été dégagé.
		Informations	Tous autres évènements.
		Roadworks (Travaux)	Des travaux sont en cours sur une route.

Si un évènement de *Trafic* ou de *Dégagement* donne lieu à un détour recommandé, les icônes suivantes s'affichent :

Évènement	Évènement évité	Type de message	Event description (Description d'évènement)
		Trafic Detour (Déviation du trafic)	Un Évènement <i>Trafic</i> pour lequel un détour est recommandé.
		Clearance Re-route (Réacheminement de dégagement)	Un Évènement de <i>Dégagement</i> pour lequel un réacheminement est recommandé.

 Les icônes Évènement Évité ne s'affichent que sur l'écran *Carte*, là où l'évènement a lieu.

Annexes

Pour de plus amples informations

Manuels de l'utilisateur

Les dernières versions des Manuels de l'utilisateur peuvent être téléchargées à partir de notre site web : www.mio.com

S'enregistrer au MioClub

Pour signaler un produit défectueux ou parler à un membre de notre équipe d'Assistance technique, enregistrez votre Mio sur le MioClub afin d'obtenir les numéros de téléphone de l'Assistance technique pour votre région.

Limites de vitesse

Les produits Mio ont été conçus pour aider à une conduite plus sûre. Mio n'approuve pas les excès de vitesse ni tout autre manquement au code de la route local. Il est de votre responsabilité de conduire à toute moment à une vitesse inférieure à la vitesse maximum autorisée et de conduire avec prudence. Mio n'accepte AUCUNE responsabilité quelle qu'elle soit si vous voyez imposer des amendes ou des retraits de points de votre permis pour excès de vitesse pendant que vous utilisez cet appareil. Mio ne garantit pas l'exactitude des données contenues dans cette base de données, que ce soit explicitement ou implicitement. En aucun cas, si vous recevez une amende ou subissez une autre pénalité pour excès de vitesse ou non respect du code de la route, ou si vous êtes impliqué dans un accident, Mio ne pourra être tenu responsable pour quelque dommage que ce soit. Dans certains pays, il est possible que les informations concernant les limites de vitesse soient en conflit avec les lois et/ou la réglementation locales. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous utilisez bien les données dans le respect des lois et/ou de la réglementation locales. L'utilisation de l'appareil se fait à vos risques et périls.

Cl radars de sécurité

Les produits Mio ont été conçus pour aider à une conduite plus sûre. Vous pouvez recevoir des messages qui vous alertent sur l'emplacement des radars de sécurité, ce qui vous permet de surveiller votre vitesse lorsque vous passez dans les zones concernées. Mio ne garantit pas que toutes les données concernant les types et les emplacements des radars de sécurité sont disponibles, si les radars ont été enlevés ou déplacés, ou si de nouveaux radars ont été installés. Mio n'approuve pas les excès de vitesse ni tout autre manquement au code de la route local. Il est de votre responsabilité de conduire à toute moment à une vitesse inférieure à la vitesse maximum autorisée et de conduire avec prudence. Mio n'accepte AUCUNE responsabilité quelle qu'elle soit si vous voyez imposer des amendes ou des retraits de points de votre permis pour excès de vitesse pendant que vous utilisez cet appareil. Mio ne garantit pas l'exactitude des données contenues dans cette base de données, que ce soit explicitement ou implicitement. En aucun cas, si vous recevez une amende ou subissez une autre pénalité pour excès de vitesse ou non respect du code de la route, ou si vous êtes impliqué dans un accident, Mio ne pourra être tenu responsable pour quelque dommage que ce soit. Dans certains pays, il est possible que les informations concernant la sécurité ou les radars de sécurité soient en conflit avec les lois et/ou la réglementation locales. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous utilisez bien les données dans le respect des lois et/ou de la réglementation locales. L'utilisation de l'appareil se fait à vos risques et périls.

Emetteur FM

Les produits avec fonction émetteur FM peuvent être utilisés dans les pays suivants : Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, San Marin, Espagne, Suède, Suisse, Grande Bretagne et Cité du Vatican.

L'utilisation de la fonction Emetteur FM est interdite par la loi en France, en Andorre, à San Marin et dans la Cité du Vatican. Dans ces régions, veuillez désactiver l'émetteur FM.

Déclaration de non responsabilité

Mio applique une politique de développement continu. Mio se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tous les produits décrits dans le présent document, et ceci sans préavis. Mio ne garantit pas que le présent document ne comporte pas d'erreurs. Les captures d'écrans et autres présentations données dans le présent manuel sont susceptibles de différer des écrans et présentations réels générés par le produit lui-même. Ces différences sont cependant minimes et le produit lui-même proposera les fonctionnalités présentées dans le présent Manuel de l'utilisateur sur tous les aspects matériels.

Copyright

© 2009 MiTAC International Corporation. Mio est une marque déposée de MiTAC International Corporation, utilisée sous licence par Mio Technology Ltd. Tous droits réservés.

Les logiciels contiennent des informations propriétaires de MiTAC International Corporation ; elles sont fournies dans le cadre d'un accord de licence qui définit des limitations quant à l'usage et à la divulgation et sont également protégées par les lois sur le copyright. Toute ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Aucune portion de la présente publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de resitution ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Mio.

Back-On-Track, Drive-Away, MioMore Desktop, Mio Spirit, **NavPix**, Slide Touch et Turn-by-Turn sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de MiTAC International Corporation et sont utilisées sous licence par Mio Technology Ltd. Tous droits réservés.

MicroSD et le logo microSD sont des marques déposées de l'Association des cartes SD (SD Card Association).

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Révision : R02

(8/2009)



Série Moov V

Manuel du MioMore Desktop

Table des matières

Bienvenue.....	4
Qu'est-ce que MioMore Desktop ?	5
Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?	6
Menu MioMore Desktop	8
Préférences générales	9
Mes abonnements.....	10
Comment acheter un abonnement ?	10
Comment activer un abonnement ?	10
Comment mettre à jour les abonnements sur mon Mio ?	11
Mes cartes	12
Comment télécharger et installer les mises à jour gratuites des cartes ?	12
Comment installer des cartes sur mon Mio?	13
Comment supprimer des cartes sur mon Mio ?	14
Préférences Mes cartes	15
CI personnalisés	16
Comment installer les centres d'intérêt personnalisés ?	16
Comment supprimer un fichier/une catégorie CI personnel(le) de mon Mio ?	17
Album-photos.....	18
Barre d'outils	19
Comment transférer des photos de l'album-photos vers mon Mio ?	19
Comment afficher et éditer les images ou les albums sur mon ordinateur ?	20
Qu'est-il encore possible de faire avec les images et les albums sur mon ordinateur ?	20
Préférences album-photos	21
Recherche de photos	23
Comment télécharger une NavPix TM depuis Internet ?	23
Comment importer une NavPix TM dans l'Album-photos ?	23
Comment importer NavPix TM vers Mes lieux ?	23
Galerie des applications.....	24
Comment réarranger les applications du Menu principal sur le Menu principal de mon Mio ?	24
Comment supprimer une application depuis mon Mio ?	24
Comment ajouter une application sur mon Mio ?	24
MES LIEUX.....	25
Comment trier les emplacements Mes lieux ?	25
Comment éditer le nom d'un emplacement ou les remarques dans Mes lieux ?	25
Comment partager un emplacement de Mes lieux ?	26
Comment lire un fichier audio capturé ?	26
Comment télécharger une NavPix TM de Mes lieux vers Flickr TM ?	26
Comment supprimer un emplacement de Mes lieux ?	26
Mon Mio	28
Transfert de voix	28
Comment installer un fichier vocal ?	28
Comment supprimer un fichier vocal ?	28
Relevé kilométrique.....	29
Comment importer les données de mon trajet ?	29
Comment exporter un relevé kilométrique ?	30
Comment supprimer des journaux de trajet sur mon Mio ?	30
Préférences Relevé kilométrique	30
Sauvegarde et restauration	31
Comment effectuer une sauvegarde de mon Mio ?	31
Comment restaurer une sauvegarde sur mon Mio ?	31
Comment supprimer une sauvegarde ?	31
Langue.....	32
Récupérer les clés	32

Se connecter.....	33
Comment rechercher un centre d'intérêt en utilisant Connecter ?	33
MES FICHIERS MULTIMEDIA.....	35
Barre d'outils.....	36
Comment importer un fichier audio vers ma bibliothèque MioMore Desktop ?	36
Comment transférer un fichier audio du MioMore Desktop vers mon Mio ?	36
Comment supprimer un fichier audio de ma liste de lecture MioMore Desktop ?	37
Comment supprimer un fichier audio de ma liste de lecture Mio ?	37
Comment supprimer de façon permanente un fichier audio de ma liste de lecture Mio ?	37
Que faire d'autre avec Mon Média ?	37
Annexes	39
Pour plus d'informations.....	39
Conformité	39
Limitation de vitesse.....	39
Radars de sécurité CI	39
Décharge de responsabilité.....	39
Copyright	40

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce logiciel MioMore Desktop. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre Mio Desktop pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et utilisez-le comme référence prioritaire.

Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel

Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

Caractère typographique

Les caractères typographiques suivants utilisés dans le texte, identifient des informations particulières :

Convention	Type d'information
Caractère gras	Composants Mio ou items qui s'affichent à l'écran, y compris les boutons, les en-têtes, les noms de champ et les options.
<i>Caractère italique</i>	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le manuel :

Icône	Description
	Remarque
	Conseil
	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel et décrivent des actions à entreprendre par l'utilisateur.

Terme	Description
Cliquer	Utilisez le bouton gauche de la souris pour cliquer sur un bouton ou une zone à l'écran.
Sélectionner	Cliquez sur un item d'une liste, ou sur une commande d'un menu.

Qu'est-ce que MioMore Desktop ?

MioMore Desktop est une suite d'outils à utiliser pour accéder à plus de fonctionnalités et aux informations du produit via votre ordinateur.

MioMore Desktop vous permet :

- d'obtenir des mises à jour du logiciel
- de gérer les cartes
- d'effectuer des recherches en ligne pour les centres d'intérêt locaux
- de gérer les centres d'intérêt personnels
- De gérer les abonnements aux radars de sécurité
- d'effectuer un relevé kilométrique du voyage
- de transférer des images de votre Mio en utilisant l'Album-photos
- de naviguer sur le site Internet Mio pour les offres spéciales

Est-il possible d'utiliser MioMore Desktop avec mon ordinateur ?

Vérifiez que votre ordinateur présente la configuration *minimum* suivante avant d'installer MioMore Desktop :

- PC compatible avec IBM
- Microsoft® Windows® XP SP2 ou Vista x32
- Internet Explorer 6 ou version ultérieure
- Lecteur DVD
- Port USB
- Connexion Internet pour l'activation.



L'installation de Microsoft .NET 2.0, 3.0 et 3.5 sur votre ordinateur fait partie de l'installation de MioMore Desktop.

Comment procéder pour une première installation de carte ?

La tâche la plus commune dans l'utilisation du MioMore Desktop est l'installation d'une nouvelle carte sur la mémoire interne de votre Mio ou sur sa carte mémoire. Suivez les procédures ci-dessous :

Étape	Action
1	Installez MioMore Desktop sur votre ordinateur.
2	Contrôlez les mises à jour du logiciel pour Mio Spirit sur votre Mio.
3	Installez une ou plusieurs cartes sur votre Mio.

Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?

-  **Avant de commencer** : Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration minimum requise pour le MioMore Desktop, particulièrement :
- Votre ordinateur doit être équipé d'*Internet Explorer 6* ou d'une version ultérieure avant d'installer MioMore Desktop, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.
 - Pour les utilisateurs de Windows XP, vérifiez la présence de *Windows XP Service Pack 2* ou une version ultérieure dans votre système, avant d'installer MioMore Desktop.

ATTENTION : lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. **NE SUPPRIMER PAS** les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

- Fermez tous les programmes ouverts.
- Insérez le DVD d'installation de l'application MioMore Desktop dans le lecteur DVD de votre ordinateur. L'assistant d'installation du MioMore Desktop démarre.

Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le DVD, démarrez manuellement l'installation :
Démarrer → Run (Exécuter).

Saisissez **D:\Install.exe**, « **D** » étant la lettre assignée à votre lecteur DVD. Cliquez ensuite sur **OK**.



- Choisissez votre langue préférée pour MioMore Desktop.
- Cliquez sur **Installation du logiciel**, puis **Installer MioMore Desktop 2**.
- Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour installer MioMore Desktop :
 - Lisez puis acceptez le contrat de licence pour MioMore Desktop lorsqu'il apparaît.
 - Choisissez un dossier de destination pour MioMore Desktop lorsque cela vous est demandé.
 - Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**. MioMore Desktop s'ouvre.
- Si vous êtes invité à connecter votre Mio à l'ordinateur, suivez la procédure :
 - Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la **prise USB** () située en bas de votre Mio.

 Si cela est possible, branchez le câble USB sur un port USB à l'*arrière* de votre ordinateur.

- Pour mettre votre Mio sous tension, faites glisser l'interrupteur **Power (d'alimentation)** en position **On (activé)**. L'écran suivant apparaît sur votre Mio :



7. Si vous êtes invité à mettre à jour le logiciel Mio, suivez les indications à l'écran.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser MioMore Desktop et à installer des cartes sur votre Mio.



Vous pouvez désormais accéder à votre MioMore Desktop via : *Démarrer* → *Tous les programmes* → *Mio* → *MioMore Desktop 2*

Menu MioMore Desktop

Certaines options du menu MioMore Desktop ne sont disponibles que sur certains modèles Mio.



	Composant	Description
1	Mio en ligne	Affiche le site Internet Mio, la boutique Mio et d'autres fonctionnalités en ligne.
2	Mes abonnements	Informations sur vos abonnements actuels, y compris les abonnements aux radars de sécurité.
3	Mes cartes	Installation et gestion des cartes.
4	CI personnalisés	Application qui vous permet d'importer vos Centres d'intérêt personnalisés.
5	Photo Album (Album-photos)	Importation et édition des images NavPix™ .
6	Recherche de photos	Recherche en ligne et chargement de NavPix™ , pouvant compléter Mes lieux ou Mio.  Cette fonctionnalité est optimisée par Flickr™.
7	Galerie des applications	Personnalisation et réarrangement des applications disponibles sur l'écran <i>Menu Principale</i> de votre Mio.
8	MES LIEUX	Affichage et modification des endroits, y compris les adresses, des Centre d'intérêt, de NavPix™ et autres ajouts MioMore Desktop et enregistrements sur votre Mio.
9	MON MIO	Un ensemble d'applications qui permet de transférer les données vers et depuis votre Mio, dont : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transfert de voix ▪ Activation ▪ Relevé kilométrique ▪ Sauvegarde et restauration ▪ Langue ▪ Récupérer les clés ▪ Options

	Composant	Description
⑩	SE CONNEXION	Recherche et ajout de Centre d'intérêt dans Mes lieux.
⑪	MES FICHIERS MULTIMEDIA	Application utilisée pour transférer les fichiers multimédia depuis votre ordinateur vers votre Mio.

Préférences générales

Mon Mio → Options → Général

Suivez l'une des indications ci-dessous :


Si vous voulez ...	Faites...
que votre MioMore Desktop reste à jour	<p>Cochez la case Vérification automatique de mises à jour.</p> <p>Une fois cette option sélectionnée, chaque ouverture de MioMore Desktop va entraîner le chargement depuis le serveur Mio des packs service et des résolutions de problème disponibles, appliqués ensuite à votre Mio.</p> <p> Le logiciel de mise à jour n'est pas le même que celui de mise à niveau. Pour mettre à niveau MioMore Desktop, il faut d'abord se procurer une nouvelle version de MioMore Desktop auprès d'un fournisseur, puis l'installer sur votre Mio.</p>
Modifier les unités de mesure utilisées par MioMore Desktop	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser le système métrique, pour passer en unités impériales ou métriques. ▪ Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser les degrés décimaux, pour passer en degrés décimal ou en coordonnées latitude/longitude.

Mes abonnements

Les informations sur l'abonnement ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans certains pays.

Votre Mio contient des abonnements pré-chargés, comme les informations sur les caméras de surveillance et la description du voyage.

MioMore Desktop → Mes Abonnements



Pour les dernières mises à jour d'abonnement, consultez le site : www.mio.com



Il est possible de paramétrer des alertes pour les radars de sécurité, de façon à activer un signal sonore ou visuel lorsque vous conduisez.

Comment acheter un abonnement ?

1. Choisissez le type d'abonnement.
Une liste de régions s'affiche.
2. Choisissez une région.
Une liste d'abonnements disponibles s'affiche.
3. Choisissez un abonnement ou une offre, puis cliquez sur **Acheter une clé d'activation dans la boutique Mio**.
Le site Internet de la boutique Mio s'ouvre.
4. Suivez les invites pour acheter votre abonnement.

Une clé produit vous sera envoyé par email une fois l'abonnement souscrit. Utilisez cette clé produit pour activer votre abonnement.

Comment activer un abonnement ?

MioMore Desktop → Mon Mio → Activation

1. Saisissez votre clé produit.
2. Suivez les invites pour activer votre abonnement.

Comment mettre à jour les abonnements sur mon Mio ?

La section Mon Mio affiche la liste des abonnements déjà installés sur votre Mio :


Icône	Description
Rouge	Abonnements expirés. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="266 236 852 256">▪ Cliquez avec le bouton droit pour acheter un nouvel abonnement.
Jaune	Abonnements disponibles. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="266 301 983 322">▪ Cliquez avec le bouton droit pour mettre à jour et acheter un nouvel abonnement.
Vert	Abonnements actifs.  Aucune mise à jour disponible pour ces abonnements.

Mes cartes

Mes Cartes vous permet d'installer et d'acheter de nouvelles cartes ou d'en supprimer sur votre Mio.

MioMore Desktop → Mes cartes

Cliquez sur **Voir les cartes installées**.



	Composant	Description
❶	Origine des cartes	Une liste de cartes sur le DVD ou à acheter sur le site Internet de la boutique Mio.
❷	Mon Mio	Une liste des cartes installées sur votre Mio.
❸	Continent	Une liste déroulante des continents pour lesquels des cartes sont disponibles pour votre Mio.
❹	Zoom avant/Zoom arrière	Cliquez sur ce bouton pour effectuer un zoom entrant ou sortant du globe.
❺	Globe	Carte du monde ou d'un continent sélectionné, indiquant les cartes : <ul style="list-style-type: none">▪ sur le DVD actuel,▪ installées sur votre Mio ou sur la carte mémoire, ou▪ disponibles sur le Mio.

Comment télécharger et installer les mises à jour gratuites des cartes ?

Mio propose occasionnellement des mises à jour de carte gratuites. Lorsque vous branchez votre Mio sur un ordinateur et qu'une mise à jour de carte gratuite est disponible, un message s'affiche lorsque vous lancez MioMore Desktop.

 L'affichage de ce message peut être désactivé en choisissant **Supprimer les messages d'Offre de cartes routières gratuites**, dans la boîte de message ou sur : *Mon Mio* → *Options* → *Mes Cartes*

Comment télécharger immédiatement une mise à jour de carte ?

1. Choisissez les mises à jour de carte à télécharger, puis cliquez sur **Télécharger**.
Votre navigateur Internet par défaut s'ouvre et vous invite à enregistrer les fichiers de mise à jour de la carte.

2. Recherchez votre *Emplacement de cartes téléchargeables*, et enregistrez les fichiers.



L'Emplacement par défaut des cartes téléchargeables se trouve dans le dossier *Mes Cartes* du dossier *Documents*. Vous pouvez modifier cet emplacement depuis : *Mon Mio* → *Options* → *Mes Cartes*

Comment télécharger ultérieurement une mise à jour de carte ?

1. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre *Free Map Updates (Mises à jour de carte gratuites)*.
2. Une fois que vous êtes prêt à télécharger la mise à jour, cliquez sur **Mes cartes**. Une liste des mises à jour de carte gratuites s'affiche sous **Téléchargement gratuit**, dans la section **Fichiers disponibles au téléchargement**.
3. Choisissez la mise à jour de carte à télécharger, puis cliquez sur **Oui**. Votre navigateur Internet par défaut s'ouvre et vous invite à enregistrer le fichier de mise à jour de la carte.
4. Recherchez votre *Emplacement des cartes pouvant être chargées*, et enregistrez les fichiers.



L'Emplacement par défaut des cartes téléchargeables se trouve dans le dossier *Mes Cartes* du dossier *Documents*. Vous pouvez modifier cet emplacement depuis : *Mon Mio* → *Options* → *Mes Cartes*

Comment installer une mise à jour de carte déjà téléchargée ?

1. Cliquez sur **Mes cartes**. Une liste des mises à jour de carte téléchargées s'affiche dans la section **Cartes pouvant être chargées**.
2. Cliquez sur **Ouvrir** à côté de la mise à jour à installer. Le globe s'affiche. Les cartes gratuites que vous avez téléchargées apparaissent en **jaune**.
3. Cliquez sur la carte à installer sur votre Mio. La carte change de couleur et apparaît en **jaune** plus clair pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.
 - Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.



Vous devez peut-être installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique voulue.

4. Choisissez le média de destination pour la carte sélectionnée, puis cliquez sur **Transférer maintenant**. La carte sélectionnée sera installée et apparaît en couleur **verte**.
5. Pour utiliser votre Mio, débranchez le câble USB.



ATTENTION : Ne débranchez pas le câble USB de la prise USB du Mio avant la réactualisation du Globe et avant l'affichage en **vert** de la carte (des cartes) installée(s).

Comment installer des cartes sur mon Mio?

Votre Mio est livré équipé d'une ou de plusieurs cartes pré-activées.

Il est possible d'installer des cartes à partir du DVD qui accompagne votre Mio, ou d'un DVD acheté séparément, sur une carte mémoire ou sur la mémoire interne de votre Mio. Cependant, il faut acheter une Clé produit de la carte pour activer les cartes du DVD de votre Mio.

1. Ouvrez MioMore Desktop si le logiciel n'est pas encore ouvert : *Démarrer* → *Tous les programmes* → *Mio* → *MioMore Desktop*
2. Cliquez sur **Mes cartes**. L'application *Mes cartes* s'affiche.
3. Insérez le DVD Carte dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
 - Les cartes déjà installées sur votre Mio apparaissent en **vert**.
 - Les cartes sont déverrouillées et prêtes à être installées sur votre Mio. Elles apparaissent en **jaune**.
 - Les cartes nécessitant une activation avant de les installer sur votre Mio apparaissent en **rouge**.
 - Les cartes Mio pouvant être achetées apparaissent en **bleu**.



Si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque le DVD est inséré, fermez la fenêtre Windows Explorer.

4. Suivez la procédure ci-dessous :

Si la carte à installer apparaît en...	Faites...
jaune	Rendez-vous à l'étape 7.
rouge	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Rendez-vous à l'étape 5.

5. Si vous vous connectez à Internet via une connexion par numérotation, connectez-vous dès maintenant.
6. Suivez les invites pour activer votre clé produit pour la carte, dont :
- Saisissez la clé produit pour la carte lorsque cela vous est demandé.
 - Votre ordinateur se connecte à Internet et active votre clé produit pour la carte.
 - Une fois l'activation effectuée, la carte change de couleur et devient **jaune**. Rendez-vous à l'étape 7.
7. Cliquez sur la carte à installer sur votre Mio.
La carte change de couleur et apparaît en **jaune** plus clair pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.
- Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.



Vous devez peut-être installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique voulue.

8. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez ...	Faites...
Installer une carte jaune	Retournez à l'étape 7.
Installer une carte rouge	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Retournez à l'étape 5.
Installer les cartes sélectionnées sur votre Mio	Rendez-vous à l'étape 9.

9. Choisissez le média de destination (mémoire interne du Mio) pour la carte sélectionnée, puis cliquez sur **Transférer maintenant**.
Les cartes sélectionnées seront installées et apparaissent en couleur **verte**.
10. Pour utiliser votre Mio, débranchez le câble USB. Il faut peut-être réinitialiser manuellement votre Mio.



ATTENTION : Ne débranchez pas le câble USB de la **prise USB** du Mio avant la réactualisation du **Globe** et avant l'affichage en **vert** de la carte (des cartes) installée(s).

Comment supprimer des cartes sur mon Mio ?

1. Cliquez sur **Mes cartes**.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Dans le panneau *Mon Mio*, cochez la case à côté de la carte à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer cartes** pour supprimer les cartes sélectionnées.
4. Il vous est demandé de confirmer votre choix de supprimer la carte sélectionnée.
La carte est supprimée de votre Mio.
Vous pouvez choisir de réinstaller ces cartes à tout moment, via MioMore Desktop.

Préférences Mes cartes

Mon Mio → Options → Mes Cartes

Suivez l'une des indications ci-dessous :


Si vous voulez ...	Faites...
Modifier l'emplacement d'enregistrement des cartes téléchargées et des mises à jour de carte	<ul style="list-style-type: none">▪ cliquez sur Modifier.▪ Choisir un emplacement pour vos cartes.▪ Cliquez sur Enregistrer ou sur OK. Le message d'avertissement s'affiche. Vous serez invité à confirmer votre action. <p>Vos cartes sont déplacées vers le nouvel emplacement.</p>
Annuler l'affichage des messages d'offre	<ul style="list-style-type: none">▪ cochez la case Supprimer les messages d'Offre de cartes routières gratuites.

CI personnalisés

Certaines fonctionnalités des Centre d'intérêt personnalisés ne sont disponibles que sur certains modèles.

L'application CI (centres d'intérêt) personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers CI. Il s'agit des CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés. Il est également possible de leur associer des alertes audio ou visuelles.

MioMore Desktop → CI personnalisés



Comment installer les centres d'intérêt personnalisés ?

 Les différents fichiers CI sont disponibles au téléchargement gratuitement ou par abonnement selon les sites Internet tiers¹. S'assurez que les fichiers téléchargés sont du format .csv (Comma Separated Values).

1. Dans la section *Ajouter de nouveaux CI*, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier source. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
2. Choisissez le fichier sur votre lecteur local ou de réseau, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la section **Catégorie de CI** :

Si vous voulez ...	Faites...
Utiliser une catégorie de CI personnalisé existante	Choisissez l'option Catégorie existante , puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
Créer une nouvelle catégorie CI personnalisé	Choisissez l'option Nouvelle catégorie , puis saisissez le nom de la catégorie CI.

¹ Mio n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude des informations, de la fiabilité ou de la disponibilité de ces sites Internet. L'utilisation des informations concernant les emplacements de radars de sécurité peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.

4. Configurer un paramètre Alerte selon les besoins :

Si vous voulez ...	Faites...
Activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	Sélectionnez la case Alerte visuelle .
Sélectionnez une icône à afficher sur les écrans de carte, représentant les CI de cette catégorie	<p>Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de l'icône, sur votre lecteur local ou de réseau. Une fois le fichier de l'icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.</p> <p>Le fichier de l'icône doit être un fichier graphique bitmap (.bmp) d'une taille minimum de 6x6 pixels et maximum de 32x32 pixels.</p> <p> Si vous ne sélectionnez pas une icône personnelle, c'est une icône par défaut qui sera utilisée.</p>
Sélectionner la distance à laquelle le CI de cette catégorie fera apparaître un avertissement visuel ou fera retentir un avertissement sonore	<p>Choisissez la distance dans la case Distance.</p> <p> Pour modifier les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur les options depuis le menu outils. Dans l'option généralité, sélectionnez la case Utiliser les unités métriques.</p>
Activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	Sélectionnez la case Alerte sonore .
Sélectionner un fichier d'avertissement sonore personnel, à lire lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Choisissez un fichier audio de la liste, ou ▪ Cliquez sur Ajouter pour sélectionner un fichier audio (format .WAV) sur votre lecteur local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. <p> Si vous ne choisissez pas un fichier audio personnel, un avertissement sonore par défaut retentira.</p>

5. Cliquez sur **Ajouter au dispositif** pour ajouter le CI à votre Mio.

 Chaque fichier correspond à une catégorie de CI. Par exemple Hotels.csv sera listé dans votre Mio dans la catégorie Hôtels.

Comment supprimer un fichier/une catégorie CI personnel(le) de mon Mio ?


1. Dans la section CI installés, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier. Le fichier est supprimé de la liste, mais pas encore effacé du système.
2. Acceptez le message d'avertissement. Le fichier ou la catégorie sélectionnée est supprimé.

Album-photos

Certaines fonctionnalités de l'album-photos ne sont disponibles que sur certains modèles.


Album-photos est une application MioMore Desktop qui vous permet de copier, de supprimer ou de déplacer des images ou des albums entre la bibliothèque **NavPix™** de votre Mio et la bibliothèque **NavPix™** de votre ordinateur.

MioMore Desktop → Album-photos



	Composant	Description
1	Albums Desktop	<p>Affiche une liste d'albums stockés dans la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez sur Afficher toutes les NavPix™ pour afficher toutes les images enregistrées dans la bibliothèque NavPix™ sur votre ordinateur.
2	Albums Mon Mio	<p>Affiche une liste d'albums stockés dans la mémoire interne du Mio et dans la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album.
3	Image sélectionnée	<p>Lorsqu'une image miniature est sélectionnée, elle s'affiche avec un contour bleu.</p>
4	Zone d'affichage de l'album	<p>Affiche les images en miniatures dans l'album sélectionné.</p>
5	Chercher	<p>Saisissez le nom d'une NavPix™ à rechercher.</p>
6	Barre d'outils	<p>Lorsqu'une image est sélectionnée, les icônes pouvant être utilisées sont activées.</p>

Barre d'outils



Les options suivantes sont disponibles sur la barre d'outils :

	Bouton	Description
❶	Créer un nouvel album	Cliquez sur ce bouton pour créer un nouvel album dans la bibliothèque NavPix™ que vous consultez.
❷	Ajouter à Mes lieux	Cliquez sur ce bouton pour transférer NavPix™ vers Mes lieux.
❸	Transférer vers votre Mio ou Transfert vers l'ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> Si vous consultez une NavPix™ dans la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur, le bouton Transférer vers votre Mio s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour transférer la NavPix™ sélectionnée vers votre Mio. Si vous consultez une NavPix™ dans la bibliothèque NavPix™ de votre Mio, le bouton Transfert vers votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour transférer la (les) photo(s) sélectionnée(s) vers la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.
❹	Importer NavPix™	Importe une NavPix™ de votre ordinateur vers la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.
❺	Exportation vers le disque	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une NavPix™ sur votre ordinateur ou sur un disque réseau.
❻	Affichage des détails	Cliquez sur ce bouton pour afficher la NavPix™ sélectionnée et éditer les détails de la NavPix™ , dont : <ul style="list-style-type: none"> Le nom de la NavPix™ La latitude La longitude La description.
❼	Rotation vers la gauche	Retourne la NavPix™ sélectionnée de 90° vers la gauche.
❽	Rotation vers la droite	Retourne la NavPix™ sélectionnée de 90° vers la droite.
❾	Supprimer NavPix™	Cliquez sur ce bouton pour supprimer la NavPix™ sélectionnée.

Comment transférer des photos de l'album-photos vers mon Mio ?

Il est possible de transférer des images de votre ordinateur vers votre Mio. Vous pouvez importer un fichier JPEG (.jpg) dans l'Album-photos, ajouter ou éditer des informations GPS, puis copier l'image sur votre Mio.

1. Dans la section **Barre d'outils**, sélectionnez **Importer NavPix™**. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
2. Sélectionnez une **NavPix™** depuis un dossier de votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. Les **NavPix™** en miniatures s'affichent dans la **Zone d'affichage de l'album**.



Vous pouvez également sélectionner et faire glisser une **NavPix™** depuis un dossier de votre ordinateur vers un Album de votre MioMore Desktop.

3. Choisissez de sélectionner et de faire glisser la **NavPix™** vers un album dans la section **Albums Mio**, ou de cliquer sur l'icône **Transférer vers votre Mio** de la barre d'outils.



Si vous avez transféré une **NavPix™** avec les coordonnées GPS, il est possible de naviguer jusqu'à l'endroit où a été faite la photo.

Comment afficher et éditer les images ou les albums sur mon ordinateur ?

Si vous voulez ...	Faites...
Retourner une image vers la gauche	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez sur le bouton Rotation vers la gauche sur la barre d'outils.
Retourner une image vers la droite	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez sur le bouton Rotation vers la droite sur la barre d'outils.
Afficher les détails de l'image	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez avec le bouton droit, et sélectionnez Affichage des détails, ou cliquez sur le bouton Affichage des détails de la barre d'outils.
Éditer les informations GPS	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Double-cliquez sur l'image ou cliquez sur Affichage des détails de la barre d'outils. Les informations suivantes s'affichent : Nom Latitude et Longitude Description Éditez les détails à modifier. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Supprimer une image	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer, ou cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils.

Qu'est-il encore possible de faire avec les images et les albums sur mon ordinateur ?

Depuis la bibliothèque **NavPix™** de votre ordinateur, vous pouvez :

- Ajouter une image à un autre album
- Supprimer les images d'un album
- Ajouter une **NavPix™** à Mes lieux
- Afficher et éditer les détails d'une image sélectionnée
- Télécharger des images vers Flickr™
- Exporter vers le disque
- Exporter des images vers Google Earth™
- Rechercher des images
- Afficher toutes les images dans la bibliothèque

Si vous voulez ...	Faites...
Ajouter une image à un autre album	<ul style="list-style-type: none"> Dans la section Albums Desktop, choisissez l'album qui contient la NavPix™ à ajouter dans un autre album. Sélectionnez la NavPix™ puis faites-la glisser sur l'autre album. <p> La NavPix™ sélectionnée est incluse dans le nouvel album, mais n'est pas déplacée : une copie de la NavPix™ de la bibliothèque peut s'insérer dans plusieurs albums.</p>

Si vous voulez ...	Faites...
Supprimer une image d'un album	<ul style="list-style-type: none"> Dans la section Albums Desktop, choisissez l'album qui contient la NavPix™ à supprimer. Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Supprimer de l'album. <p> Cliquez sur l'icône Supprimer de la barre d'outils si vous voulez supprimer la NavPix™ de tous les albums.</p>
Ajouter une NavPix™ à Mes lieux	<ul style="list-style-type: none"> Dans la section Albums Desktop, choisissez l'album qui contient la NavPix™ à ajouter à Mes lieux. Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez Télécharger vers Mes lieux.
Afficher et éditer les détails d'une image	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'image puis cliquez sur l'icône Afficher détails de la barre d'outils. Éditez les champs comme désiré.
Télécharger une image vers le site Internet Flickr	<ul style="list-style-type: none"> Dans la section Albums Desktop, choisissez l'album qui contient la NavPix™ à télécharger vers le site Internet Flickr. Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Télécharger sur Flickr. <p> Vous devez avoir un compte Flickr pour télécharger une NavPix™. Pour créer un compte Flickr, visitez le site www.flickr.com.</p>
Enregistrer une image sur votre ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exportation vers le disque, ou cliquez sur le bouton Exportation vers le disque de la barre d'outils. Recherchez un dossier de votre ordinateur dans lequel vous voulez enregistrer la NavPix™.
Exporter vers Google Earth™ (seule une NavPix™ avec coordonnées GPS peut être exportée vers Google Earth)	<ul style="list-style-type: none"> Dans la section Albums Desktop, sélectionnez l'album qui contient l'image à exporter vers Google Earth. Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exporter vers Google Earth. Cherchez un dossier sur votre ordinateur dans lequel le fichier est enregistré, puis ouvrez-le dans Google Earth. <p> Il faut installer le logiciel Google Earth sur votre ordinateur pour pouvoir voir le fichier crée. Vous pouvez télécharger Google Earth depuis le site earth.google.com.</p>
Rechercher une autre NavPix	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur NavPix™ voulu, puis sélectionnez Search for NavPix™ near this (Recherche NavPix™ à proximité) .
Afficher toutes les images dans la bibliothèque	Cliquez sur Afficher toutes les images , en bas de la section Album Desktop.

Préférences album-photos

Mon Mio → Options → Album-photos

Suivez l'une des indications ci-dessous :


Si vous voulez ...	Faites...
Modifier l'emplacement de votre NavPix™ sur votre ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur Modifier. Choisissez un emplacement pour votre bibliothèque NavPix™. Cliquez sur Enregistrer ou sur OK. Le message d'avertissement s'affiche. Vous serez invité à confirmer votre action. <p>Votre bibliothèque NavPix™ est déplacée vers le nouvel emplacement.</p>

Si vous voulez ...	Faites...
Recevoir un message d'alerte avant la suppression d'une image sur votre dispositif	Cochez la case M'avertir de la suppression définitive d'une NavPix™ de mon Mio.
Recevoir un message d'alerte avant la suppression d'une image de votre bibliothèque NavPix™	Cochez la case M'avertir de la suppression définitive d'une NavPix™ de ma bibliothèque.
Créer un nouveau dossier chaque fois que vous importez de nouvelles photos	Cochez la case Importer photos sur un nouvel album.
Afficher une NavPix™ lorsque vous êtes sur un itinéraire	Cochez la case Afficher NavPix™ sur la carte.

Recherche de photos

Recherche de photo est une application MioMore Desktop optimisée par Flickr™, vous permettant de télécharger des photos et de les importer dans l'Album-photos. Vous pouvez alors télécharger la photo sur le site Internet Flickr, transférer les photos vers votre Mio, exporter les images vers Google Earth ou rechercher d'autre NavPix™ à proximité de la longitude et de la latitude de votre NavPix™.

MioMore Desktop → Recherche de photos



Comment télécharger une NavPix™ depuis Internet ?

1. Dans le champ **Description**, saisissez la description de la recherche pour l'image que vous recherchez.
2. Choisissez l'une des options **Classer par** suivantes :
3. Cliquez sur **Chercher**.
Les **NavPix™** en miniatures s'affichent dans la Zone d'affichage de l'album.

 Vous pouvez restreindre votre recherche en cochant la case **Recherche avancée** puis en sélectionnant une ville dans la liste déroulante ou en entrant la latitude et la longitude.

Comment importer une NavPix™ dans l'Album-photos ?

1. Sélectionnez une image ou un ensemble d'images à ajouter à votre Album photos.
2. Cliquez sur **Importer vers l'album photo**.
Un nouvel album est créé dans la section album **Desktop** de Album-photos.

Comment importer NavPix™ vers Mes lieux ?

1. Sélectionnez une image ou un ensemble d'images à ajouter à Mes lieux.
2. Cliquez **Ajouter à Mes lieux**.
L'image sélectionnée est ajoutée à Mes lieux.

Galerie des applications

La Galerie des applications est une application MioMore Desktop qui vous permet d'ajouter, d'enlever et de réarranger les applications de l'écran *Menu principal* de votre Mio.

MioMore Desktop → Galerie des applications



Comment réarranger les applications du Menu principal sur le Menu principal de mon Mio ?

1. Choisissez une application de la section **Écran Menu principal de l'appareil**.
2. Faites glisser l'application jusqu'à l'endroit où elle doit apparaître sur votre Mio.
3. Cliquez sur **Enregistrer sur l'appareil**.
L'ordre de l'écran *Menu principal* est enregistré sur votre Mio.

 Cliquez sur **Réinitialiser les paramètres par défaut** pour restaurer l'écran *Menu principal* de façon à afficher l'ordre par défaut.

Comment supprimer une application depuis mon Mio ?

Il est impossible de supprimer les applications suivantes depuis votre Mio : 

1. Choisissez une application de la section **Menu principal de l'appareil**.
2. Faites glisser et déposez l'application dans la section **Paramètres disponibles**.
3. Cliquez sur **Enregistrer sur l'appareil**.
L'application est supprimée et ne figure plus sur l'écran *Menu principal* de votre Mio. Elle n'est plus accessible.

Comment ajouter une application sur mon Mio ?

1. Choisissez une application de la section **Paramètres disponibles**.
2. Faites glisser et déposez l'application dans la section **Menu principal de l'appareil**.
3. Cliquez sur **Enregistrer sur l'appareil**.
L'application est ajoutée à l'écran *Menu principal* de votre Mio.

MES LIEUX


Mes lieux est une application MioMore Desktop qui vous permet d'utiliser pour afficher tous les endroits GOOGLE Maps™ enregistrés sur votre Mio.

 Cette fonction requière une connexion Internet active.

Les Endroits incluent les adresses, les voyages et le son capturés, les Centre d'intérêt, **NavPix™** et les autres emplacements enregistrés. Il est possible de sélectionner, de modifier et de supprimer des endroits. Vous pouvez également ajouter des emplacements à Mes lieux, depuis les fonctions Connecter, Album photos et Recherche d'images.

 Il est possible d'installer jusqu'à 99 emplacement sur votre Mio, via Mes lieux.

MioMore Desktop → Mes lieux



Comment trier les emplacements Mes lieux ?

Il est possible de trier les emplacements Mes lieux par type et par nom :

Si vous voulez ...	Faites...
Trier les emplacements Mes lieux par type	Cliquez sur Type dans le panneau Mes lieux.
Trier les emplacements Mes lieux par nom	Cliquez sur Nom dans le panneau Mes lieux.

Comment éditer le nom d'un emplacement ou les remarques dans Mes lieux ?

1. Dans le panneau **Mes lieux**, sélectionnez l'emplacement à éditer.
2. Cliquez sur l'icône emplacement de la carte GOOGLE.
Le résumé sur l'emplacement s'affiche.

3. Suivez l'une des indications ci-dessous :

Si vous voulez ...	Faites...
Éditer le nom d'un emplacement	<ul style="list-style-type: none">• Cliquez sur le nom d'un emplacement• Saisissez un nouveau nom, ou modifiez l'existant. Le nom de l'emplacement est modifié dans MioMore Desktop et dans votre Mio.
Éditer les remarques relatives à un emplacement	<ul style="list-style-type: none">• Cliquez sur Modifier les notes.• Saisissez une remarque. Les remarques concernant l'emplacement sont modifiées dans MioMore Desktop et dans votre Mio.

Comment partager un emplacement de Mes lieux ?

1. Dans le panneau **Mes lieux**, sélectionnez un emplacement à éditer.
2. Cliquez sur l'icône emplacement de la carte GOOGLE.
Le résumé sur l'emplacement s'affiche.
3. Cliquez sur .
Une fenêtre email s'ouvre, prête à être envoyée à vos amis.

Votre ami va recevoir un email présentant un lien vers l'image ou l'emplacement enregistré sous Mes lieux du MioMore Desktop.

- Si l'emplacement est une **NavPix™**, votre ami recevra une image en pièce jointe à l'email.
- Si l'emplacement est un voyage capturé, votre ami recevra le voyage sous forme de fichier .KMZ en pièce jointe à l'email. Pour afficher le fichier .KMZ, l'installation de Google Earth sur l'ordinateur de votre ami n'est pas nécessaire.
- Si l'emplacement est un enregistrement vocal capturé, votre ami recevra l'enregistrement vocal sous forme de fichier .WAV en pièce jointe à l'email.

Comment lire un fichier audio capturé ?

1. Dans le panneau **Mes lieux**, sélectionnez le son capturé à écouter.
2. Cliquez sur l'icône emplacement de la carte GOOGLE.
Le résumé sur l'emplacement s'affiche.
3. Cliquez sur .
Le fichier audio capturé est lu.

Comment télécharger une NavPix™ de Mes lieux vers Flickr™ ?

1. Dans le panneau **Mes lieux**, sélectionnez un emplacement à éditer.
2. Cliquez sur l'icône emplacement de la carte GOOGLE.
Le résumé sur l'emplacement s'affiche.
3. Cliquez sur . Suivez ensuite les invites pour télécharger une **NavPix™** vers Flickr.

 Vous devez avoir un compte Flickr pour télécharger une **NavPix™**. Pour créer un compte **NavPix™**, visitez le site www.flickr.com.

Comment supprimer un emplacement de Mes lieux ?

1. Dans le panneau **Mes lieux**, sélectionnez un emplacement à éditer.

2. Cliquez sur l'icône emplacement de la carte GOOGLE.
Le résumé sur l'emplacement s'affiche.
3. Cliquez sur  puis sur **Oui** pour supprimer l'emplacement.
4. L'emplacement est supprimé de Mes lieux.

 Vous pouvez supprimer tous les emplacements de Mes lieux en cliquant sur  du panneau Mes lieux.

Mon Mio

Transfert de voix

Mon Mio → Transfert de voix



Transfert vocal est une application MioMore Desktop qui vous permet d'installer ou de déplacer les fichiers vocaux.

Les fichiers vocaux prennent de l'espace dans la mémoire interne du Mio. Si vous n'utilisez pas de fichiers vocaux, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Mio.

Comment installer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez installer puis cliquez sur **Installer les voix sélectionnées**.

Comment supprimer un fichier vocal ?


Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez supprimer puis cliquez sur **Supprimer les voix sélectionnées**.

Relevé kilométrique

Le relevé kilométrique n'est pas disponible sur tous les modèles.

Relevé kilométrique est une fonctionnalité de MioMore Desktop qui vous permet de créer des rapports de dépenses (format .csv) en se basant sur le kilométrage et une estimation de la consommation de carburant enregistrés par votre Mio.

Mon Mio → Relevé kilométrique



	Élément	Description
❶	Période	Spécifie la période pour laquelle le relevé kilométrique va être créé. <ul style="list-style-type: none">▪ Sélectionner Afficher tout pour inclure tous les kilométrages enregistrés.
❷	Panneau du relevé	Affiche les données relatives à votre journal de voyage.
❸	Carburant	<ul style="list-style-type: none">▪ Sélectionnez le montant de carburant (estimé) utilisé pour le kilométrage enregistré. Si vous sélectionnez cette option, le millage parcouru par gallon, ou le millage/kilométrage par litre s'affiche.
❹	Boutons données du relevé	Importation des données rapport de votre Mio, efface toutes les données rapport de votre Mio ou exporte les données vers un fichier rapport (.csv).

Comment importer les données de mon trajet ?

1. Sélectionnez **Afficher tout** dans la section *Période*.
2. Cochez la case **Calculer le carburant à**, puis saisissez la consommation de carburant.
3. Cliquez **Charger depuis votre Mio**.
La barre de progression du *Journal de transfert* apparaît.

Tous vos journaux de trajet sont maintenant visibles dans la section **Panneau du relevé**.

Comment exporter un relevé kilométrique ?

1. Sélectionnez un journal de trajet dans la section **Panneau du relevé**.
2. Cliquez sur **Exporter rapport**.
La boîte de dialogue *Open* s'ouvre.
3. Sélectionnez le fichier sur votre disque local ou de réseau, saisissez un nom pour votre relevé kilométrique, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Le rapport de millage est enregistré en format .csv.

Comment supprimer des journaux de trajet sur mon Mio ?

1. Sélectionnez un journal de trajet dans la section **Panneau du relevé**.
2. Cliquez **Effacer de votre Mio**.
3. Cliquez sur **Oui** pour supprimer tous les journaux de trajet.

Préférences Relevé kilométrique

Mon Mio → Options → Relevé kilométrique

Si vous voulez ...	Faites...
Réceptionner un avertissement en cas de suppression des journaux de millage de votre Mio	Cochez la case Me prévenir en cas de suppression de tous les fichiers journaux de mon Mio .
Calculer la préférence économie carburant selon la distance par volume	Sélectionnez l'option Distance par volume .
Calculer la préférence économie carburant selon le volume selon la distance	Sélectionnez l'option Volume selon la distance .

Sauvegarde et restauration

Il est possible d'effectuer des sauvegardes des données de votre Mio, pour pouvoir les restaurer en cas de besoin.

Mon Mio → Sauvegarde et Restauration



Comment effectuer une sauvegarde de mon Mio ?

1. Cliquez sur **Création d'une nouvelle sauvegarde**.
2. Sélectionnez les données à sauvegarder.



IMPORTANT : Les fichiers **NavPix™**, audio et vidéo ne seront pas sauvegardés.

3. Cliquez sur **OK**.
La sauvegarde s'effectue sur votre ordinateur. La sauvegarde figurera sur la liste de la fenêtre *Sauvegarde et Restauration*.

Comment restaurer une sauvegarde sur mon Mio ?

1. Sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à restaurer.
2. Cliquez sur **Restaurer**, puis sur **OK**.
La sauvegarde sera restaurée sur votre Mio.


Comment supprimer une sauvegarde ?

1. Sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**, puis sur **OK**.
La sauvegarde est supprimée.

Langue

Vous pouvez modifier la langue pour MioMore Desktop.

Mon Mio → Langue



Il suffit de choisir votre langue préférée.

Récupérer les clés

 Cette fonction requière une connexion Internet active.

Si vous perdez les fichiers de licence de votre Mio, il est possible de les récupérer en utilisant cette fonction.

 Utilisez cette fonction avant de réinstaller les cartes.

Mon Mio → Récupérer les clés

Suivez les invites pour terminer le processus.

Se connecter


La fonction Connecter n'est pas disponibles sur tous les modèles.

Se connecter est une application MioMore Desktop qui vous permet de rechercher et d'installer des informations sur les centres d'intérêt locaux depuis votre ordinateur vers votre Mio. Les emplacements de CI seront affichés dans Mes lieux.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien branché votre Mio sur votre ordinateur. Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise - située sur le côté de votre Mio.

Cette fonction requière une connexion Internet active.

MioMore Desktop → Se connecter



Comment rechercher un centre d'intérêt en utilisant Connecter ?

Il est possible d'effectuer une recherche en utilisant le dernier emplacement connu sur votre Mio, ou de rechercher un nouvel emplacement en suivant la procédure ci-dessous :

1. Dans la boîte déroulante des pays, sélectionnez un **Pays**.
2. Dans la boîte déroulante **Région/État**, sélectionnez une région ou un état si nécessaire.
3. Dans la boîte **Nom du lieu**, saisissez les premières lettres d'une ville, puis sélectionnez votre préférence.
4. Cliquez sur **Continuer**.
La page des *Services disponibles* s'affiche.
5. Choisissez votre service de recherche préféré.
La page des services sélectionnés s'affiche.

Les services de recherche disponibles peuvent varier en fonction du pays dans lequel vous effectuez la navigation.

6. Saisissez votre critère de recherche, puis cliquez sur **Chercher**.
La page de la *Sélectionner la méthode de recherche* s'affiche.

Dans certains pays, il vous faudra accepter les conditions d'utilisation.

7. Choisissez votre méthode de recherche préférée, puis cliquez sur **Chercher**. Une liste des résultats de la recherche s'affiche.
8. Cliquez sur  à côté du Centre d'intérêt à installer sur votre Mio. Le Centre d'intérêt est ajouté à Mes lieux.
9. Répétez l'étape 8 pour installer davantage de Centre d'intérêt sur votre Mio.


MES FICHIERS MULTIMEDIA

La fonction Mes fichiers multimédia n'est pas disponibles sur tous les modèles.

Mes fichiers multimédia est une application MioMore Desktop qui vous permet d'importer des fichiers audio (.wav, .mp3, .wma) et vidéo de votre ordinateur vers votre Mio.


Avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien branché votre Mio sur votre ordinateur. Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise située sur le côté de votre Mio.

MioMore Desktop → Mes fichiers multimédia



	Élément	Description
1	Ma bibliothèque	Affiche une liste des fichiers de musique enregistrés dans la bibliothèque de votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur un champ pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de musique.
2	Mon Mio	Affiche une liste de dossiers contenant les listes de lecture enregistrées dans la mémoire interne du Mio et sur la carte mémoire. <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur un dossier pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de musique.
3	Zone d'affichage de musique	Affiche le fichier audio du dossier sélectionné
4	Barre d'outils	Lorsqu'un fichier audio sélectionné, les icônes pouvant être utilisées sont activées.

Barre d'outils



Les options suivantes sont disponibles sur la barre d'outils :

	Bouton	Description
❶	Importer le contenu multimédia vers la bibliothèque	Importe les fichiers audio sélectionnés dans votre ordinateur vers la bibliothèque musique dans MioMore Desktop.
❷	Transférer vers votre Mio ou Transfert vers l'ordinateur	Si vous consultez la bibliothèque musique de MioMore Desktop sur votre ordinateur, le bouton Transférer vers votre Mio s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour transférer les fichiers audio sélectionnés vers votre Mio. Si vous consultez la bibliothèque musique sur votre Mio, le bouton Transférer vers votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour transférer les fichiers audio sélectionnés vers votre ordinateur.
❸	Supprimer marqués de la liste	Supprime les fichiers audio sélectionnés dans la bibliothèque musique de MioMore Desktop de votre ordinateur.
❹	Supprimer	Supprimer les fichiers audio sélectionnés dans la bibliothèque musique de votre Mio.
❺	Tout sélectionner	Sélectionne tous les fichiers audio.
❻	Inverser la sélection	Inverse les fichiers audio sélectionnés et non-sélectionnés.

Comment importer un fichier audio vers ma bibliothèque MioMore Desktop ?

1. Dans la section **Barre d'outils**, sélectionnez **Importer le contenu multimédia vers la bibliothèque**. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
2. Localisez et sélectionnez le fichier audio à transférer.
3. Cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier audio sélectionné est importé et peut être consulté dans la zone d'affichage.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour transférer d'autres fichiers audio.

Comment transférer un fichier audio du MioMore Desktop vers mon Mio ?

1. Dans la zone d'affichage, sélectionnez un fichier audio en cochant sa case.
2. Cliquez sur **Transférer vers votre Mio**. La fenêtre *Sélectionner un emplacement* s'affiche.
3. Sélectionnez Mio ou carte MicroSD comme destination pour le fichier. Le fichier audio sélectionné est transféré vers votre Mio.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour transférer les fichiers audio supplémentaires vers votre Mio.



Vous pouvez également faire glisser et déposer le fichier audio vers votre Mio ou vers la carte mémoire. Il est possible d'enregistrer les fichiers audio sur la mémoire interne du Mio ou sur la carte mémoire insérée.

Comment supprimer un fichier audio de ma liste de lecture MioMore Desktop ?

1. Dans la zone d'affichage, sélectionnez un fichier audio en cochant sa case.
2. Cliquez sur **Supprimer marqués de la liste**.
Le fichier sélectionné est supprimé de votre liste de lecture MioMore Desktop.



Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers de façon à les supprimer de la liste de lecture.

3. Répétez le processus pour supprimer des fichiers audio supplémentaires de la liste de lecture.



La suppression des fichiers audio de la liste de lecture ne supprime pas ces fichiers de votre ordinateur.

Comment supprimer un fichier audio de ma liste de lecture Mio ?

1. Dans la section Mon Mio, sélectionnez **Albums**.
Les fichiers audio de votre Mio s'affichent dans la zone d'affichage.
2. Sélectionnez le fichier audio que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer marqués de la liste** dans la section barre d'outils.
Les fichiers audio sélectionnés sont supprimés de la liste de lecture.
3. Répétez le processus pour supprimer des fichiers audio supplémentaires de la liste de lecture.



Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers de façon à les supprimer de la liste de lecture. La suppression des fichiers audio de la liste de lecture ne supprime pas ces fichiers de votre Mio.

Comment supprimer de façon permanente un fichier audio de ma liste de lecture Mio ?

1. Dans la section Mon Mio, sélectionnez **Albums**.
Les fichiers audio de votre Mio s'affichent dans la zone d'affichage.
2. Sélectionnez le fichier audio que vous voulez supprimer, cliquez avec le bouton droit et choisissez **Supprimer**.
Le fichier audio sélectionné est supprimé de façon permanente de la liste de lecture et de votre Mio.
3. Répétez le processus pour supprimer des fichiers audio supplémentaires de la liste de lecture.

Que faire d'autre avec Mon Média ?

À partir de la section **Mes fichiers multimédia**, vous pouvez :

- Trier les fichiers audio par évaluations, date, artiste, album, etc.
- Prévisualiser un fichier audio
- Ajouter vos évaluation aux fichiers audio

Si vous voulez ...	Faites...
Trier les fichiers média	<p>Dans Ma bibliothèque, agrandissez un champ et sélectionnez votre préférence.</p> <p>Vous pouvez également trier les fichiers audio en utilisant les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom de l'album ▪ Artiste ▪ Année de sortie ▪ Évaluation ▪ Genre ▪ Date de l'ajout
Prévisualiser un fichier média	<p>Dans la Zone d'affichage Musique, sélectionnez le fichier audio à prévisualiser.</p> <p> Pour lire le fichier audio</p> <p> Pour mettre le fichier audio sur pause</p> <p> Pour interrompre la lecture d'un fichier audio</p> <p> Pour avancer rapidement dans la lecture du fichier audio</p> <p> Pour reculer rapidement dans la lecture du fichier audio</p>
évaluer un fichier audio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans la Zone d'affichage Musique, sélectionnez le fichier audio à évaluer. ▪ Cliquez avec le bouton droit et sélectionner une Classement pour le fichier. <p>Voici les options d'évaluation disponibles :</p> <p>A Mauvais</p> <p>AA OK</p> <p>AAA Bon</p> <p>AAAA Très bon</p> <p>AAAAA Excellent</p>

Annexes

Pour plus d'informations

Manuels de l'utilisateur

Il est possible de télécharger les tous derniers Manuels depuis notre site Interne : www.mio.com

Enregistrez votre Mio sur MioClub

Si votre produit est défectueux ou si vous voulez vous entretenir avec un membre de notre équipe d'assistance technique, enregistrez votre Mio sur MioClub et obtenez les numéros de téléphone de l'assistance technique pour votre région.

Conformité

Le logiciel se base en partie sur le travail d'Independent JPEG Group.

L'application logicielle utilise des versions modifiées de Minimal XML Library, Flickr Library et Python Library. Ces bibliothèques et leur utilisation sont couvertes par la licence publique générale limitée GNU (www.gnu.org/licenses/lgpl.html).

Le code source modifié est disponible sur les URL suivantes :

- Bibliothèque Minimal XML : <http://download.mio.com/opensource/gnu/mxml.zip>
- Bibliothèque Flickr : <http://download.mio.com/opensource/gnu/FlickrNet.zip>
- Bibliothèque Python : <http://download.mio.com/opensource/gnu/python25.zip>

Limitation de vitesse

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirés alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les limitations de vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Radars de sécurité CI

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Vous pouvez réceptionner des messages vous informant des emplacements des radars de sécurité, ce qui vous permet de gérer votre vitesse dans lesdites zones. Mio ne garantit pas que tous les types et tous les emplacements de radars de sécurité soient disponibles. Un radar peut en effet être supprimé ou placé ailleurs, de nouveaux radars peuvent être installés. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirés alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les radars de sécurité ou les radars de contrôle de la vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Décharge de responsabilité

Mio appliqué une politique de développement en continu. Mio se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Mio ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.

Copyright

© 2009 MiTAC International Corporation. Mio est une marque déposée de MiTAC International Corporation, utilisé sous licence par Mio Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

Le logiciel contient des informations propriétaires de MiTAC International Corporation. Il est fourni soumis à un contrat de licence contenant les restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est également protégé par la loi sur le copyright. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Cette publication ne peut être ni reproduite, ni enregistrée dans un système de récupération, ni transmise sous quelle que forme ou par quel que moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Mio.

Back-On-Track, Drive-Away, MioMore Desktop, Mio Spirit, NavPix, Slide Touch et Turn-by-Turn sont des marques déposées ou des marques commerciales de MiTAC International Corporation et sont utilisés sous licence par Mio Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

MicroSD et le logo MicroSD sont des marques commerciales de SD Card Association.

Ce produit utilise une API Flickr, mais n'est cependant ni homologué ni certifié par Flickr.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Révision : R01
(8/2009)