

Bedienungsanleitung

BEETLE CAR – ELEKTRISCHES FAHRZEUG FUER KINDER (Mod. W431E-D69)

(Bilder auf der Originalanleitung beachten)

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

Vor dem Gebrauch die Anleitung aufmerksam durchlesen, damit die Montage richtig durchgeführt werden kann. Andernfalls besteht die Gefahr das Fahrzeug zu beschädigen oder sich zu verletzen. Die Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren.

!!! Sicherheitshinweise !!!

- Das Fahrzeug ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Die Montage muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden.
- Nur auf ebenem Terrain benutzen, Vorsicht im Bereich von Treppen.
- Bei Regen nicht benutzen.
- Fahrzeug nicht auf gefährlichen Plätzen und Strassen benutzen
- Beim Gebrauch ist die Aufsicht von Erwachsenen erforderlich.
- Geeignete Kleidung ohne lange Kordeln, etc. verwenden; es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kleidungsstücke eingeklemmt und aufgewickelt werden.
- Das Fahrzeug so aufbewahren, dass es von Kindern nicht unbeaufsichtigt verwendet werden kann.

Montage (Assembly)

Steckerverbindung der Batterie.

Im Lieferzustand ist die Batterie noch nicht an die Verkabelung angeschlossen, daher als ersten Schritt die Steckverbindung an der Batterie anschliessen.

Darauf achten, dass das rote Kabel auf dem roten Pol und das schwarze Kabel auf dem schwarzen Pol ist. Vor dem ersten Gebrauch muss die Batterie mindestens für 12 Stunden aufgeladen werden. Die Ladezeit von 20 Stunden nicht überschreiten, andernfalls kann die Batterie Schaden nehmen.

(Foto A/1) Montage des Steuerrades

Verbinden Sie den Stecker am Steuerrad mit dem Stecker im Rohr des Steuerstockes. Den Stecker im Rohr können Sie dazu hochziehen. Nachher das Steuerrad in der richtigen Position aufsetzen und das Kabel nach unten zurückziehen. Das Steuerrad mit der Querschraube fixieren.

Beim Montieren darauf achten, dass das Kabel nicht beschädigt wird.

(Foto A/2) Montage des Frontscheiben-Rahmens

Den Rahmen in die vorgesehenen Öffnungen an der Karosserie einstecken. Einen starken Druck auf den Rahmen ausüben bis ein „ Klick „ hörbar ist. Der Frontscheiben-Rahmen ist nun fixiert.

(Foto A/3) Montage des Verdeckbügels

Den Verdeckbügel in die vorgesehenen Öffnungen auf beiden Seiten des Sitzes einstecken und eine starken Druck ausüben bis ein „ Klick „ hörbar ist. Der Bügel ist nun fixiert.

(Foto A/4) Montage des Sitzes

Die Bolzen des Sitzes in die Löcher der Karosserie einstecken. Einen leichten Druck auf den Sitz ausüben bis ein „ Klick „ hörbar ist. Der Sitz ist nun fixiert.

(Foto A/5) Montage der Hinterräder (Rear wheel)

Die Schrauben und Unterlegscheiben entfernen. Das Hinterrad mit dem Raddeckel auf die Achse stecken. Die Schrauben mit den Unterlagscheiben wieder soweit anziehen, bis das Rad noch ohne Widerstand drehen kann.

Zum Schluss die kleine Kunststoff-Radkappe aufsetzen.

(Foto A/6) Montage der Vorderräder (Front wheel)

Den gleichen Vorgang wie beim Hinterrad vornehmen.

Fahren (Operation)

(Foto O/1)

Auf der rechten Seite des Fahrzeugs befinden sich zwei Schalter.

Linker Schalter ein - aus, (on - off)

Rechter Schalter Vor- oder Rückwärtsfahrt

Durch drücken des Pedalschalters setzt sich das Fahrzeug in Bewegung.

Beim Loslassen des Pedals stoppt das Fahrzeug.

Auf dem Steuerrad (Foto O/2) befinden sich mehrere Knöpfe, zum Auslösen von unterschiedlichen Licht- und Soundeffekten.

Batterie laden

Sobald die Geschwindigkeit des Fahrzeuges nachlässt, muss die Batterie aufgeladen werden, indem das Ladegeräte am Fahrzeug angeschlossen wird.

Die Batterie voll laden, bevor das Fahrzeug weggestellt wird. Wenn das Fahrzeug über längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Batterie alle 3 – 4 Monate aufgeladen werden.

Diese Punkte sind wichtig für eine lange Lebensdauer der Batterie.

Batteriewechsel

Die Batterie befindet sich hinter dem Sitz (**Foto O/3**)

Um die Batterie auszuwechseln, die Schrauben unter dem Sitz lösen und den Sitz entfernen. Den Haltebügel über der Batterie sowie das Kabel lösen und die Batterie herausnehmen.

Danach die neue Batterie einsetzen, die Kabel einstecken, den Haltebügel wieder montieren und festschrauben. Den Sitz wieder einsetzen (siehe Montage des Sitzes)

Darauf achten, dass das rote Kabel auf dem roten Pol und das schwarze Kabel auf dem schwarzen Pol ist.

Vor dem ersten Gebrauch muss die Batterie mindestens für 12 Stunden aufgeladen werden. Die Ladezeit von 20 Stunden nicht überschreiten, andernfalls kann die Batterie Schaden nehmen.

Hinweise zum Batterieladegerät

- Das Batterieladegerät ist kein Spielzeug. Demzufolge nicht als Spielzeug gebrauchen.
- Das Batterieladegerät soll nur von einem Erwachsenen benutzt werden.
- Das Batterieladegerät darf nur im Trockenen verwendet werden.
- Nur Batterien benützen., die wieder aufgeladen werden können. Andernfalls besteht die Gefahr von Batterieausbruch.
- Regelmässig das Gerät auf Schaden kontrollieren (Kabel und Schalter).
- Falls ein Schaden festgestellt wird, das Gerät in den Reparaturservice bringen, keinesfalls aber in defektem Zustand benutzen.

INFORMATION ZUM GEBRAUCH DES BATTERIELADEGERÄT:

Zuerst das Ladegerät am Fahrzeug einstecken, erst dann den Stecker in die Steckdose stecken. Die Ladezeit beachten. Nach der Ladung, zuerst den Stecker von der Steckdose und danach den Stecker am Fahrzeug entfernen.

Hinweise zu den Batterien

- Nur Batterien verwenden, welche aufladbar sind.
- Die Batterien sollen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Nur typengleiche Batterien (6V Bleiakкумуляtor) benützen, die wieder aufgeladen werden können. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Batterie ausläuft oder explodiert.
- Die Batterie müssen so eingesetzt werden, dass die Pole respektiert werden: Rotes Kabel an + Pluspol, schwarzes Kabel an – Pol..
- Batterien, welche nicht mehr aufgeladen werden können, vom Fahrzeug entfernen und sofort entsorgen.
- Die Speisungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Auswechseln der Sicherung

Foto O/4

Unter dem Sitz finden Sie eine Sicherung (20A), welche im Bedarfsfall ersetzt werden muss.

Entsorgung

Das Fahrzeug und die Batterie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Fahrzeug und die Batterie können bei jeder Verkaufsstelle oder in den Sammelstellen kostenlos zur fachgerechten Entsorgung abgegeben werden.

Garantiebestimmungen

Ausgenommen von der Garantie sind Batterien und Ladegerät sowie Defekte, welche auf falsche Handhabungen zurückzuführen sind, die nicht der Anleitung entsprechen.

Kundendienst, Techn. Fragen

GMT (Suisse)

PCT Marketing AG

Gewerbestrasse 5

6330 Cham

Tel 041 740 17 07

Fax 041 740 17 37

Techn. Daten

Batterie	6 Volt 7 Ah
Alter	ab 3 Jahren
Maximale Belastung	35 kg
Geschwindigkeit	ca. 3-4 km/h
Nettogewicht	15.60 kg
Betriebsdauer	1 – 2 Std. nach Ladezeit von 8 – 12 Std.
Ladegerät	7,5 V / 0,8 A