

amplicomms

PowerTel 196




MANUALE UTENTE

INDICE

DESCRIZIONE DEL TELEFONO PowerTel 196	4
INSTALLAZIONE	5
Raccomandazioni	5
Installazione del telefono	5
Fissaggio a parete	5
Avvertenza	6
FUNZIONI PRINCIPALI	6
Effettuare una chiamata	6
Chiamare un numero in memoria	6
Richiamare un numero in uscita	6
Rispondere a una chiamata	7
Volume del vivavoce	7
Volume della suoneria	7
Volume del ricevitore (e audio boost)	7
Equalizzatore del ricevitore	7
ALTRE FUNZIONI	8
Lingua del menu	8
Contrasto del display	8
Impostare il tempo di Flash	8
Tipo di suoneria	8
Tono dei tasti	9
Tono di conferma	9
Versione del software	9
Modalità di composizione	9
Ripristino	10
Assegnare un numero ai tasti di chiamata rapida M1/M2/Tasto1	10
Eliminare un numero di chiamata rapida	10
Assegnare un contatto in rubrica o un numero dell'elenco delle chiamate ai tasti M1/M2/Tasto1	10
Rubrica dei contatti	11
Visualizzare o chiamare un contatto	11

Modificare il nome o il numero di un contatto -----	11
Eliminare un contatto -----	12
Eliminare tutti i contatti -----	12
Stato della memoria -----	12
ID del chiamante ed elenco delle chiamate -----	12
ID del chiamante -----	12
Elenco delle chiamate -----	12
Visualizzare l'elenco delle chiamate -----	13
Chiamare un numero dell'elenco -----	13
Copiare in rubrica un numero dell'elenco -----	13
Eliminare un numero dall'elenco -----	13
Eliminare tutto l'elenco delle chiamate -----	13
Data e ora -----	14
Impostare data e ora -----	14
Impostare il formato orario -----	14
Problemi comuni -----	15
Nessun segnale di linea -----	15
Nessuna suoneria -----	15
L'ID del chiamante non appare -----	15
Impossibile memorizzare un numero in rubrica -----	15
Display spento -----	15
GARANZIA -----	16
SICUREZZA -----	18
AMBIENTE -----	18
CONFORMITÀ -----	18

DESCRIZIONE DEL TELEFONO PowerTel 196



1. Display LCD
2. Tasto multifunzione destro
3. Indicatore (chiamata in entrata)
4. Equalizzatore del ricevitore
5. Tasto Rubrica
6. Tasto Flash
7. Tasto Richiama
8. Audio boost (amplificatore del volume del ricevitore)
9. Regolazione del volume del vivavoce o del ricevitore
10. Tasto Vivavoce
11. Tasti di chiamata rapida (M1 e M2)
12. Tasto multifunzione sinistro
13. Dispositivo di aggancio
14. Tasto Su
15. Tasto Indietro
16. Tasto Giù/ID del chiamante
17. Tono della suoneria
18. Volume della suoneria
19. Interruttore di amplificazione
20. Presa di alimentazione CC 6 V
21. Presa di linea


INSTALLAZIONE

Raccomandazioni

- Non esporre il telefono alla luce solare diretta o a temperature eccessive.
- La temperatura operativa è compresa tra +5°C e +40°C.
- Il telefono deve essere installato ad almeno 1 metro di distanza da apparecchiature radio come televisori, telefoni cellulari, ecc.

Installazione del telefono

- Il telefono deve essere posizionato su una superficie piana per garantirne la stabilità. Collegare il cavo spiralato al ricevitore (A) e alla presa sul lato sinistro della base (B).
- Collegare l'estremità piccola dell'adattatore di corrente alla presa di alimentazione sulla base (D).
- Collegare l'estremità grande dell'adattatore di corrente a una presa di corrente (E).
- Collegare il cavo telefonico alla presa sul retro della base e alla presa telefonica a muro (C) o alla presa telefonica del proprio Internet box. Per posizionarlo su una scrivania, sollevare i 2 piedini sotto la base (F).



Fissaggio a parete

- Ripiegare i 2 piedini sotto la base (F).
- Aprire il piccolo pezzo in plastica sulla base (13).
- Praticare due fori da 6 mm distanziati di 100 mm. Inserire 2 tasselli e avvitare le viti di legno (3,5 mm di diametro e 30 mm di lunghezza).
- Fissare la base alle 2 viti tirandola verso il basso.

Avvertenza

- Utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione da 6,0 V CC fornita con il telefono.

Modello dell'adattatore di corrente CA/CC : HJ-0600400P1-EU o HJ-0600400A1-UK

Costruttore : Shenzhen Huajin Electronic Co., Ltd.

Ingresso: CA 100 - 240 V; 50/60 Hz; 0,15 A max.

Uscita: CC 6,0 V; 400 mA

O

Modello dell'adattatore di corrente CA/CC : AT-337E-060045A o AT-536B-060045B

Costruttore : Shenzhen Baijunda Electronic Co., Ltd.

Ingresso: CA 100 - 240 V; 50/60 Hz; 0,2 A max.



Uscita: CC 6,0 V; 450 mA

Nel caso di APPARECCHI COLLEGATI ALLA RETE ELETTRICA, la presa di corrente deve essere posizionata in prossimità dell'apparecchio e deve rimanere facilmente accessibile.






FUNZIONI PRINCIPALI

PT196 è un telefono completamente duplex che permette di avere conversazioni bidirezionali simultanee senza feedback acustico, sia tramite il ricevitore che in modalità vivavoce.



Effettuare una chiamata

- Sollevare il ricevitore o premere il tasto .
- Comporre il numero usando i tasti numerici.
- Per terminare la chiamata, riposizionare il ricevitore sulla base o premere il tasto .



Chiamare un numero in memoria

- Sollevare il ricevitore o premere il tasto .
- Premere ,  or  + ▲ / ▼ + chiamare.
- Al termine della chiamata, riposizionare il ricevitore o premere il tasto .

Richiamare un numero in uscita



- Premere il tasto .
- Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero.
- Sollevare il ricevitore o premere il tasto .

Rispondere a una chiamata

- Per rispondere, sollevare il ricevitore o premere il tasto  (modalità vivavoce).
- Per terminare la chiamata, riposizionare il ricevitore sulla base o premere il tasto .

Volume del vivavoce

Durante le conversazioni in vivavoce :

- Premere  per aumentare il volume.
- Premere  per diminuire il volume.
- Sono disponibili 8 livelli di volume.

Volume della suoneria

Spostare l'interruttore per regolare il volume della suoneria tra   .

Nota: quando la suoneria è disattiva, le chiamate in entrata saranno comunque segnalate dall'indicatore luminoso.


Volume del ricevitore (e audio boost)

Durante le conversazioni con ricevitore sono disponibili 2 modalità di amplificazione:

• Modalità standard

Premere  o  per aumentare o diminuire il volume (8 livelli disponibili).


• Modalità audio boost (fino a 60 db in più)

Durante una conversazione con il ricevitore, premere il tasto +. Premere nuovamente questo tasto per disattivare l'amplificazione.

Sul retro della base del telefono è presente un interruttore (AMPLIFY) che permette di attivare permanentemente l'audio boost. La posizione predefinita è "OFF". Portando l'interruttore su "ON", l'audio boost si attiverà automaticamente a ogni chiamata.


Equalizzatore

Scegli il profilo sonoro più adatto.


Spostare il cursore  per regolare l'altezza della frequenza sonora (3 opzioni disponibili).

ALTRE FUNZIONI


Lingua del menu

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lingua**. Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua desiderata. Premere **OK**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Contrasto del display


1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Contrasto display**. Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il livello di contrasto desiderato. Premere **OK**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Impostare il tempo di Flash

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Durata richiamata**. Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la il tempo di Flash desiderato. Premere **OK**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.


Tipo di suoneria

Sono disponibili diversi tipi di suoneria per le chiamate in entrata. Sono disponibili 20 suonerie. E'possibile ascoltare un'anteprima di ogni suoneria scorrendo la lista"

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Tono suoneria**. Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di suoneria desiderato. Premere **OK**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.


Tono dei tasti

Premendo un tasto del telefono, verrà emesso un segnale acustico. È possibile attivare o disattivare tali segnali acustici.


1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Toni tastiera**. Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Attiva toni** o **Disattiva toni**. Premere **OK**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Tono di conferma


Confermando un'impostazione, verrà emesso un segnale acustico. È possibile attivare o disattivare tali segnali acustici.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Conferma toni**. Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Attiva toni** o **Disattiva toni**. Premere **OK**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.


Versione del software

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Versione software**. Premere **OK**.
4. Sul display apparirà la versione del software.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.


Modalità di composizione

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modal. composiz.** Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Toni** o **Impulsi**. Premere **OK**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.


Ripristino

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ripristina**. Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Riprist. impost.** o **Cancella utente**. Premere **OK**.
5. Premere **Sì** per confermare.
6. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Assegnare un numero ai tasti di chiamata rapida M1/M2/TASTO1


1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Mem diretta**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **M1, M2** o **TASTO1**. Premere **Aggiungi** o **Opz./Modifica/OK**.
4. Inserire il numero usando i tasti numerici. Premere **Salva**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Eliminare un numero di chiamata rapida


1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Mem diretta**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero che si desidera eliminare. Premere **Opz.**
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Cancella**. Premere **OK**.
5. Sul display apparirà il messaggio **Sei sicuro?**. Premere **Sì**.
6. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Assegnare un contatto in rubrica o un numero dell'elenco delle chiamate ai tasti M1/M2/TASTO1


Quando i tasti M1/M2/TASTO1 sono vuoti :

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Mem diretta**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **M1, M2** o **TASTO1**. Premere **Aggiungi**.
4. Premere **Opz.**
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Dai contatti** o **Elenco chiamate**. Premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero. Premere **Selez.**
7. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Rubrica dei contatti

1. Premere .
2. Quando la rubrica è vuota :
 - Premere **Aggiungi**.
 - Inserire il nome del contatto usando i tasti numerici. Premere **Successivo**.

Quando la rubrica contiene dei contatti :

- Premere **Opz**.
 - Premere ▲ o ▼ per selezionaret **Nuovo contatto**. Premere **OK**.
3. Inserire il nome del contatto usando i tasti numerici. Premere **Successivo**.
 4. Inserire il nome del contatto usando i tasti numerici. Premere **Salva**.
 5. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Inserimento dei nomi

Usare le lettere abbinate ai tasti numerici per inserire i nomi. Ad esempio, per inserire "Tom".

Premere una volta il tasto 8 per inserire "T".

Premere tre volte il tasto 6 per inserire "o".

Premere una volta il tasto 6 per inserire "m".

Suggerimenti per la scrittura



Premere "Cancella" per eliminare l'ultimo carattere o l'ultima cifra.

Premere il tasto 0 per inserire uno spazio.


Premere ripetutamente il tasto 1 per inserire & , ' ? ! @ 1.


Premere il tasto # per selezionare le lettere maiuscole o minuscole o per passare dai caratteri alle cifre e viceversa.

Visualizzare o chiamare un contatto







1. Premere .
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare il contatto desiderato.
OPPURE
Inserire la prima lettera del nome per cercare il contatto alfabeticamente.
3. Sollevare il ricevitore per comporre il numero o premere  per comporre il numero in modalità vivavoce.

Modificare il nome o il numero di un contatto





1. Premere . Sul display apparirà il primo contatto.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare il contatto che si desidera modificare.
Premere **Opz**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modifica contatto**. Premere **OK**.
4. Sul display apparirà il nome. Eliminare il nome, se necessario. Inserire il nuovo nome. Premere **Successivo**.

5. Sul display apparirà il numero corrispondente al contatto. Eliminare il numero, se necessario. Inserire il nuovo numero. Premere **Salva**.
6. Premere  per tornare alla modalità di standby.





Eliminare un contatto

1. Premere .
2. Premere  o  per selezionare il contatto che si desidera eliminare. Premere **Opz**.
3. Premere  o  per selezionare **Cancella contatto**. Premere **OK**.
4. Sul display apparirà il messaggio **Sei sicuro?**. Premere **Sì**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Eliminare tutti i contatti

1. Premere . Premere **Opz**.
2. Premere  o  per selezionare **Cancella tutti i contatti**. Premere **OK**.
3. Sul display apparirà il messaggio **Sei sicuro?**. Premere **Sì**.
4. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Stato della memoria

1. Premere . Premere **Opz**.
2. Premere  o  per selezionare **Stato memoria**. Premere **OK**.
3. Sul display apparirà il numero dei contatti memorizzati.
4. Premere  per tornare alla modalità di standby.

ID del chiamante ed elenco delle chiamate

Importante!

Per poter visualizzare l'ID del chiamante è necessario abbonarsi al servizio tramite il proprio operatore di rete. Il servizio potrebbe essere a pagamento. Affinché il nome del chiamante appaia sul display è necessario memorizzare in rubrica il numero di telefono completo di prefisso.





ID del chiamante

Se si è abbonati al servizio di ID del chiamante, sul display apparirà il numero di telefono del chiamante prima di rispondere (purché il numero non sia privato).






Elenco delle chiamate

Il telefono memorizza il numero e la data delle ultime 30 chiamate ricevute, perse ed effettuate.








Visualizzare l'elenco delle chiamate

1. Premere   per visualizzare l'elenco delle chiamate. Se l'elenco è vuoto, sul display apparirà il messaggio **Elenco vuoto**.
2. Premere  o  per scorrere l'elenco.
3. Al raggiungimento della fine dell'elenco, sul display apparirà ----**Fine**----

Chiamare un numero dell'elenco








1. Premere   per visualizzare l'elenco delle chiamate.
2. Premere  o  per selezionare il numero desiderato.
3. Sollevare il ricevitore per comporre il numero o premere  per comporre il numero in modalità vivavoce.

Copiare in rubrica un numero dell'elenco






1. Premere   per visualizzare l'elenco delle chiamate.
2. Premere  o  per selezionare il numero desiderato. Premere **Opz.**
3. Premere  o  per selezionare **Salva numero**. Premere **OK**.
4. Inserire il nome del contatto. Premere **Successivo**.
5. Modificare il numero, se necessario. Premere **Salva**.
6. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Consultare le sezioni "Inserimento dei nomi" e "Suggerimenti per la scrittura".

Eliminare un numero dall'elenco

1. Premere   per visualizzare l'elenco delle chiamate.
2. Premere  o  per selezionare il numero desiderato. Premere **Opz.**
3. Premere  o  per selezionare **Canc. chiam.** Premere **OK**.
4. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Eliminare tutto l'elenco delle chiamate


1. Premere   per visualizzare l'elenco delle chiamate. Premere **Opz.**
2. Premere  o  per selezionare **Cancella chiamate**. Premere **OK**.
3. Sul display apparirà il messaggio **Sei sicuro?**. Premere **Sì**.
4. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Data e ora

Se si è abbonati al servizio ID del chiamante, la data e l'ora saranno impostate automaticamente alla ricezione della prima chiamata.

In caso contrario è possibile impostare la data e l'ora manualmente.


Impostare data e ora

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ora e data**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. ora e data**. Premere **OK**.
4. Inserire l'ora usando i tasti numerici (ad esempio "0", "6", "3" "0" per le 06:30). Premere **Successivo**.
5. Usare i tasti numerici per inserire la data nel formato **GG/MM/AAAA**. Premere **Salva**.
6. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Impostare il formato orario

È possibile visualizzare l'ora sul telefono in formato orario a 24 ore o 12 ore.

Per impostare il formato orario :

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ora e data**. Premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Formato orario**. Premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare either **12 ore** o **24 ore**. Premere **OK**.
5. Premere  per tornare alla modalità di standby.

Problemi comuni

Nessun segnale di linea

- Usare esclusivamente il cavo telefonico fornito.
- Verificare che il cavo telefonico sia collegato correttamente.

Nessuna suoneria

- La suoneria è disattiva.
- Aumentare il volume.

L'ID del chiamante non appare

- Contattare il proprio operatore telefonico.

Impossibile memorizzare un numero in rubrica

- La rubrica è piena. Eliminare un contatto per liberare spazio in memoria.

Display spento

- Scollegare il telefono dalla rete elettrica e ricollegarlo.

GARANZIA

L'acquirente è pregato di leggere attentamente il manuale d'uso incluso nella confezione.

I prodotti PowerTel 196 sono apparecchi telefonici conformi alla regolamentazione europea, come attestato dalla marcatura CE. Il prodotto acquistato è un prodotto tecnologico e deve essere manipolato con cura.

Nota: questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l'acquisto (articolo 128 e ss. del codice del consumo).

Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il prodotto contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale d'uso incluso nella confezione e ciò per un periodo di tempo che inizia a decorrere dalla data d'acquisto del Prodotto nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino di cassa dove è indicato il nome del suo rivenditore, e la cui durata è di:

Ventiquattro (24) mesi per l'apparecchio telefonico, eccezion fatta per le parti consumabili, gli accessori e le batterie.

Per qualsiasi reclamo fondato su questa garanzia durante la sua durata di validità, Lei dovrà rispedire il Prodotto nella sua integralità al suo rivenditore, insieme alla prova d'acquisto, ovvero alla fattura o allo scontrino di cassa emesso dal suo rivenditore, indicando il luogo ove è avvenuto l'acquisto, il numero di serie del Prodotto e la data dell'apparizione o della scoperta del difetto.

Atlinks si obbliga a riparare ogni elemento difettoso dovuto ad un vizio di concezione, di materiale o di fabbrica, a sue spese o a sostituirlo con un apparecchio identico o almeno equivalente in termini di funzionalità e di prestazioni.

Se la riparazione o la sostituzione si riveleranno impossibili in rapporto alle normali condizioni commerciali, il Prodotto Le sarà rimborsato o sostituito con un Prodotto equivalente.

Entro il limite massimo previsto dal diritto applicabile, il Prodotto o il pezzo di sostituzione, nuovi o ricondizionati, sono garantiti per un periodo di novanta (90) giorni a contare dalla data di riparazione o fino alla data finale della garanzia iniziale se questa ultima è superiore a novanta (90) giorni, precisato che ogni periodo d'immobilizzazione del Prodotto di almeno sette (7) giorni si aggiungerà alla durata della garanzia restante.

La presente garanzia non si applicherà nei seguenti casi:

- installazione o uso non conforme alle istruzioni fornite nel manuale d'uso;
- connessione scorretta o uso anormale del Prodotto, in particolare con accessori non compatibili, secondo quanto indicato nelle istruzioni fornite nel manuale d'uso;

- prodotto aperto, modificato o sostituito per mezzo di pezzi non conformi;
- numero di serie cancellato, illeggibile, deteriorato;
- usura normale, compresa l'usura normale degli accessori, delle batterie e dello schermo;
- non rispetto delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona di utilizzazione;
- prodotto danneggiato da urti o cadute;
- prodotto deteriorato da fulmini, da sovratensioni elettriche, da una fonte diretta o irradiata di calore, dal contatto con un liquido, dall'esposizione a condizioni di temperatura, umidità o qualsiasi altra condizione ambientale eccessiva o altra causa esterna al prodotto stesso;
- manutenzione errata o negligente del prodotto;
- manutenzione o riparazione del prodotto effettuate da persone non accreditate da ATLINKS;

Nel caso in cui il Prodotto non sia coperto dalla garanzia, riceverà un preventivo di riparazione che menzionerà il costo dell'esame tecnico e le spese di trasporto che Le saranno fatturate se desidera che il Prodotto Le sia restituito;

Questa garanzia è valida nel paese nel quale Lei ha regolarmente acquistato il Prodotto, a condizione che questo paese sia membro dell'Unione Europea.

Con riserva delle disposizioni di legge, tutte le garanzie che non rientrano nell'ambito di quelle qui sopra descritte sono espressamente escluse.

Con riserva delle disposizioni di legge, tutte le garanzie che non rientrano nell'ambito di quelle qui sopra descritte sono espressamente escluse.

NELLA MISURA MASSIMA AUTORIZZATA DALLA LEGGE APPLICABILE.

- A) LA PRESENTE GARANZIA ESCLUDE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA MA SENZA CHE CIO' POSSA COSTITUIRE UNA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI QUALITÀ DELLA MERCE O DI ADATTAMENTO AD UN OGGETTO PARTICOLARE;
- B) ATLINKS RIFIUTA OGNI RESPONSABILITÀ PER PERDITA O DETERIORAMENTO DEI DATI MEMORIZZATI, PERDITA D'USO, LUCRO CESSANTE, PERDITA DI OPPORTUNITA', PERDITA DI FATTURATO O DI PROFITTO, PERDITA DI PRODUTT
- C) LA RESPONSABILITÀ DI ATRLINKS É LIMITATA AL VALORE DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, SALVO COLPA GRAVE O INTENZIONALE, FATTI SALVI I CASI DI DANNO CORPOREO.

SICUREZZA

Non utilizzare il telefono per segnalare una perdita di gas o altro potenziale rischio di esplosione. Non provare ad aprire il telefono per evitare scosse elettriche. Il telefono deve essere installato in un luogo asciutto, lontano da calore, umidità e luce solare diretta.

AMBIENTE



Questo simbolo indica che l'apparecchio elettronico non funzionante deve essere raccolto separatamente e non mischiato con i rifiuti domestici.

Aiutaci a preservare l'ambiente in cui viviamo!

CONFORMITÀ



Il logo stampato sui prodotti indica la conformità con tutti i requisiti essenziali e tutte le direttive applicabili. È possibile scaricare la dichiarazione di conformità dal nostro sito Web: www.amplicomms.com

www.amplicomms.com

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2020 - Riproduzione proibita.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche dei suoi prodotti al fine di apportare miglioramenti tecnici o osservare le normative.

AMPLICOMMS e ATLINKS sono marchi registrati.

PowerTel 196
A/W No.: 10002321 Rev.0 (IT)
Printed in China