


PRO-FORM®

PERFORMANCE 400i

N° du Modèle PETL59819.1

N° de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus.



SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions, ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le Service à la Clientèle (voir les informations ci-dessous), ou contactez le magasin où vous avez acheté cet appareil.

Site Internet : iconsupport.eu/fr
Courriel : csfr@iconeurope.com

FRANCE

Téléphone : 0800 001 265

BELGIQUE


Téléphone : 0800 58 095

du lundi au vendredi, de 9h à 19h ;
le samedi, de 9h à 13h

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions incluses dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR




iconeurope.com

TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT.....	2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
AVANT DE COMMENCER	5
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES.....	6
ASSEMBLAGE	7
COMMENT UTILISER LE TAPIS DE COURSE	17
COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE	29
ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES	30
CONSEILS POUR L'EXERCICE.....	33
LISTE DES PIÈCES	34
SCHÉMA DÉTAILLÉ	36
COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.....	Dos du Manuel
INFORMATION SUR LE RECYCLAGE	Dos du Manuel

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-dessous sont inclus avec l'appareil. Collez les autocollants d'avertissement en français sur les autocollants en anglais aux endroits indiqués. **Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à leurs tailles réelles.



ATTENTION
Gardez vos pieds et vos mains éloignés de cet endroit quand le tapis de course est en marche.

ATTENTION
Protégez vous et toutes autres personnes des risques de blessures graves. Lisez le manuel et:

- Tenez-vous seulement sur les repose-pieds lorsque vous commencez ou arrêtez le roulant.
- Changez la vitesse progressivement.
- Tenez-vous toujours aux rampes afin d'éviter de tomber et portez toujours l'attache ou la pince lorsque vous utilisez le tapis roulant.
- Arrêtez tout exercice si vous sentez défaillir si vous avez le vertige ou le souffle coupé.
- Le loquet doit être complètement fermé avant de déplacer ou de ranger le tapis roulant.
- Avant de plier le tapis de course à la position de rangement, l'inclinaison doit être mise à zéro.
- Ne laissez jamais aucun enfant près ou autour du tapis.
- Écartez la clé lorsque vous n'utilisez pas le tapis roulant.
- Gardez vos habits, vos doigts et vos cheveux loin de la courroie.
- Ne réglez ou ne réparez jamais la courroie lorsque celle-ci est en mouvement.
- Portez toujours des chaussures de sport lorsque vous utilisez le tapis roulant.

PROFORM et IFIT sont des marques déposées d'ICON Health & Fitness, Inc. Google Maps est une marque déposée de Google Inc. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. WPA et WPA2 sont des marques de Wi-Fi Alliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de brûlure, feu, choc électrique ou blessure, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que tous les avertissements sur votre tapis de course avant de l'utiliser. ICON ne peut être tenu responsable des blessures ou des dégâts liés à l'utilisation de cet appareil.

1. Le propriétaire est responsable de s'assurer que tous les utilisateurs de ce tapis de course sont correctement informés de tous les avertissements et toutes les précautions.
2. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans et celles ayant des problèmes de santé.
3. Le tapis de course n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes avec un handicap moteur, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne soient supervisées ou informées de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Utilisez le tapis de course uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
5. Ce tapis de course est conçu uniquement pour une utilisation privée. N'utilisez pas le tapis de course dans un cadre commercial, locatif ou institutionnel.
6. Gardez le tapis de course à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. Ne placez pas le tapis de course dans un garage, sur un patio couvert ou près d'une source d'eau.
7. Placez le tapis de course sur une surface plane avec au moins 2,4 m d'espace à l'arrière et 60 cm de chaque côté. Ne placez pas le tapis de course sur une surface qui pourrait bloquer les bouches d'aération. Pour protéger votre sol ou votre moquette, placez un tapis sous l'appareil.
8. Ne faites pas fonctionner le tapis de course dans une pièce où des produits aérosols sont utilisés et où de l'oxygène est administré.
9. Gardez toujours les enfants de moins de 16 ans et les animaux domestiques éloignés du tapis de course.
10. Le tapis de course ne doit pas être utilisé par des personnes dont le poids est supérieur à 125 kg.
11. Ne laissez jamais plus d'une personne à la fois utiliser le tapis de course.
12. Portez des vêtements de sport quand vous faites de l'exercice. Ne portez pas des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le tapis de course. Des vêtements de sport avec support sont recommandés pour les hommes et les femmes. *Portez toujours des chaussures de sport. N'utilisez jamais le tapis de course les pieds nus, en chaussettes ou en sandales.*
13. Branchez le cordon d'alimentation sur un circuit mis à la terre (voir page 17). Aucun autre appareil ne doit être branché sur le même circuit.
14. Si une rallonge doit être utilisée, utilisez uniquement une rallonge à trois conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
15. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffantes.
16. Ne faites jamais tourner la bande de course lorsque l'appareil est éteint. N'utilisez pas le tapis de course si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), ou si le tapis de course ne fonctionne pas correctement. (Référez-vous à la section ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES page 30 si le tapis de course ne fonctionne pas correctement).
17. Veuillez lire attentivement, comprendre et tester les procédures d'arrêt d'urgence avant d'utiliser le tapis de course (voir la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 19). Portez toujours la pince quand vous utilisez le tapis de course.
18. Montez toujours sur les repose-pieds quand vous allumez ou éteignez la bande de course.

Tenez toujours les poignées quand vous utilisez le tapis de course.

19. Quand une personne marche sur le tapis de course, le bruit de l'appareil augmente.
20. Gardez vos doigts, cheveux et vêtements éloignés de la bande de course en mouvement.
21. Le tapis de course est capable d'atteindre des vitesses élevées. Changez la vitesse progressivement de manière à éviter les changements de vitesse brusques.
22. Le cardiofréquencemètre n'est pas un dispositif médical. Divers facteurs comme les mouvements de l'utilisateur peuvent rendre la lecture du rythme cardiaque moins précise. Le cardiofréquencemètre est conçu uniquement pour donner une idée approximative des fluctuations du rythme cardiaque durant l'exercice.
23. Ne laissez pas le tapis de course allumé sans surveillance. Retirez toujours la clé de la console, placez l'interrupteur sur la position Off (éteint) (voir le schéma page 5 pour l'emplacement de l'interrupteur), et débranchez le cordon d'alimentation lorsque le tapis de course n'est pas utilisé.
24. N'essayez pas de déplacer le tapis de course tant qu'il n'est pas correctement assemblé. (Référez-vous aux sections ASSEMBLAGE page 7 et COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE page 29). Vous devez

être capable de soulever sans risque un poids de 20 kg pour déplacer le tapis de course.

25. Lorsque vous pliez ou déplacez le tapis de course, assurez-vous que le loquet de rangement retient fermement le cadre en position de rangement. Ne faites pas fonctionner le tapis de course quand il est plié.
26. Ne changez pas l'inclinaison du tapis de course en plaçant des objets sous l'appareil.
27. N'insérez aucun objet dans les ouvertures du tapis de course.
28. Vérifiez et serrez correctement toutes les pièces du tapis de course chaque fois qu'il est utilisé.
29. **DANGER** : débranchez toujours le cordon d'alimentation immédiatement après l'utilisation, avant de nettoyer le tapis de course et avant d'effectuer les procédures d'entretien et de réglage décrites dans ce manuel. N'enlevez jamais le capot du moteur à moins qu'un représentant de service autorisé ne vous demande de le faire. Seul un technicien autorisé peut effectuer tout réglage qui n'est pas décrit dans ce manuel.
30. Un excès d'exercice peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Si vous ressentez des étourdissements ou de la douleur, ou si vous avez du mal à respirer, arrêtez immédiatement l'exercice et retrouvez votre calme.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le nouveau tapis de course PROFORM® PERFORMANCE 400I. Le tapis de course PERFORMANCE 400I offre un éventail de fonctionnalités conçues pour rendre vos exercices chez vous plus agréables et plus efficaces.

Il est important de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le tapis de course. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, référez-vous à la

page de couverture pour contacter notre Service à la Clientèle. Pour une assistance plus rapide, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture du manuel.

Avant de continuer à lire le manuel, familiarisez-vous avec les pièces de l'appareil sur le schéma ci-dessous.








TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Utilisez les illustrations ci-dessous pour identifier les petites pièces nécessaires à l'assemblage. Le nombre entre parenthèses sous chaque illustration est le numéro-clé de la pièce dans la LISTE DES PIÈCES à la fin du manuel. Le nombre après les parenthèses est la quantité nécessaire pour l'assemblage. **Remarque : si vous ne trouvez pas une pièce dans le sac de quincaillerie, vérifiez qu'elle n'est pas prémontée. Des pièces supplémentaires sont peut-être incluses.**




ASSEMBLAGE

- L'assemblage de cet appareil nécessite deux personnes.
 - Placez toutes les pièces sur un espace dégagé et retirez tous les emballages. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes de l'assemblage.
 - Durant le transport, il est possible que du lubrifiant se dépose sur les surfaces du tapis de course. Ceci est normal. S'il y a du lubrifiant sur le tapis de course, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un détergent doux et non abrasif.
 - Les pièces gauche portent l'indication « L » ou « Left » et les pièces droite portent l'indication « R » ou « Right ».
 - Pour identifier les petites pièces, référez-vous à la page 6.
 - Vous aurez besoin des outils suivants pour l'assemblage :
 - les clés hexagonales incluses 
 - un tournevis cruciforme 
 - une clé à molette 
- Pour ne pas abîmer les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques.

1. **Allez sur le site internet iconsupport.eu depuis votre ordinateur pour enregistrer votre appareil.**

- obtenez votre preuve d'achat
- activez votre garantie
- devenez prioritaire si vous contactez le service après vente

Remarque : si vous n'avez pas d'accès internet, appelez le Service à la Clientèle (voir la couverture avant du manuel) pour enregistrer votre appareil.




2. **Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché.**

Retirez l'attache qui maintient le Fil du Montant (80) sur l'avant de la Base (88).

Ensuite, identifiez le Montant Droit (79).
Demandez à une autre personne de tenir le Montant Droit près de la Base (88).

Référez-vous au schéma encadré. Attachez fermement l'attache de fil (A) se trouvant à l'intérieur du Montant Droit (79) autour de l'extrémité du Fil du Montant (80). Puis, insérez le Fil du Montant dans la partie inférieure du Montant Droit alors que vous tirez l'autre extrémité de l'attache de fil à travers le Montant Droit, vers le haut.




3. Couchez le Montant Droit (79) près de la Base (88).


Enfoncez le Passe-fil (81) dans le trou carré (B) sur le Montant Droit (79). **Faites attention de ne pas pincer le fil de terre (C).**

S'il y a une vis (D) préattachée sur le Montant Droit (79), retirez-la et jetez-la.

Puis, attachez le fil de terre (C) sur le Montant Droit (79) à l'aide d'une Vis de Terre #8 x 1/2" (1).




4. Placez le Montant Droit (79) sur la Base (88) comme sur le schéma. **Faites attention de ne pas pincer le Fil du Montant (80).** Glissez le Montant Droit pour que la Vis de 3/8" x 2 3/8" (2) sur la base s'enfonce dans la fente (E) sur le Montant Droit. **Ne serrez pas encore la Vis.**




5. Attachez le Montant Droit (79) sur la Base (88) à l'aide d'une Vis de 3/8" x 2 3/8" (2), une Vis de 3/8" x 1 1/4" (3), une Vis de 3/8" x 1 1/2" (4), et trois Rondelles Étoilées de 3/8" (6), comme sur le schéma ; **ne serrez pas encore complètement les Vis.**

Attachez le Montant Gauche (non illustré) comme sur les schémas des étapes 4 et 5. Remarque : il n'y a pas de fils sur le côté gauche.




6. Retirez les quatre Vis de 5/16" x 3/4" (13) indiquées et mettez-les de côté.



7. Retournez une des Poignées (72). Insérez une Vis de 5/16" x 1 1/2" (5) avec une Rondelle Étoilée de 5/16" (7) dans le grand trou (F) indiqué et faites-la ressortir par le petit trou (G).

Ensuite, tenez la Vis de 5/16" x 1 1/2" (5) avec la clé hexagonale (H), puis tournez la Poignée (72) vers le haut. **Continuez à tenir la Vis en place alors que vous effectuez l'étape suivante.**




8. Placez la Poignée (72) sur le Montant Droit (79). À l'aide de la clé hexagonale (H) serrez de quelques tours la Vis de 5/16" x 1 1/2" (5) ; **ne serrez pas encore complètement la Vis.**


Ensuite, serrez de quelques tours seulement une autre Vis de 5/16" x 1 1/2" (5) avec une Rondelle Étoilée de 5/16" (7) dans la Poignée (72) et le Montant Droit (79) ; **puis, serrez les deux Vis. Faites attention de ne pas pincer le Fil du Montant (80).**

Ensuite, retirez et jetez les deux vis (I) indiquées.

Répétez les procédures décrites à l'étape 7 ainsi qu'à la présente étape pour attacher l'autre Poignée (non illustrée) sur le Montant Gauche (78). Remarque : il n'y a pas de fils sur le côté gauche.



9. Glissez doucement la Barre Transversale du Montant (77) entre les Montants Gauche et Droit (78, 79). Attachez la Barre Transversale du Montant à l'aide des quatre Vis de 5/16" x 3/4" (13) retirées durant l'étape 6, et quatre Rondelles Étoilées de 5/16" (7) ; **vissez les Vis de quelques tours chacune avant de toutes les serrer.**




10. Placez la Base de la Console (74) sur une surface douce pour ne pas la rayer, la face vers le bas.

Retirez et jetez les deux vis (J) indiquées. Puis, retirez la Barre Transversale du Détecteur (75).


Ensuite, identifiez les Plateaux Gauche et Droit (85, 86). Attachez les Plateaux sur la Base de la Console (74) à l'aide de huit Vis #8 x 1/2" (10) ; **ne serrez pas excessivement les Vis.**

Ensuite, retirez les quatre Vis de 5/16" x 3/4" (13) indiquées et mettez-les de côté.



11. **IMPORTANT** : pour ne pas abîmer la Barre Transversale du Détecteur (75), n'utilisez pas d'outils électriques et ne serrez pas excessivement les Vis #10 x 3/4" (9).

Orientez la Barre Transversale du Détecteur (75) comme sur le schéma. Attachez la Barre Transversale du Détecteur sur les Poignées (72) à l'aide de quatre Vis #10 x 3/4" (9) et quatre Rondelles Étoilées #10 (8) ; **vissez les quatre Vis de quelques tours chacune avant de toutes les serrer.**




12. Avec l'aide d'une autre personne, tenez l'assemblage de la console (K) près des Poignées (72).

Branchez les fils de terre (L) de l'assemblage de la console (K) dans les Fils de Terre de la Console (76) sur la Barre Transversale du Détecteur (75).

Puis, enfiler le Fil du Montant (80) dans les deux attaches en boucle (M) indiquées.


Branchez le Fil du Montant (80) dans le fil de la console (N). **Les connecteurs doivent glisser facilement l'un dans l'autre et s'enclencher en place.** Si ce n'est pas le cas, tournez un des connecteurs et essayez de nouveau. Ensuite, retirez l'attache de fil (A) du Fil du Montant.



13. Posez l'assemblage de la console (K) sur les Poignées (72). **Assurez-vous que les fils ne sont pas pincés.**


Insérez l'excédent du Fil du Montant (80) à l'intérieur de l'assemblage de la console (K). Ensuite, serrez les deux attaches (M) autour du Fil du Montant, puis coupez le bout des attaches.

Attachez l'assemblage de la console (K) à l'aide des quatre Vis de 5/16" x 3/4" (13) retirées à l'étape 10, et quatre Rondelles Étoilées de 5/16" (7) ; **ne serrez pas encore complètement les Vis.**




14. Attachez la Barre Transversale du Détecteur (75) sur l'assemblage de la console (K) à l'aide de quatre Vis #8 x 3/4" (11) ; **vissez les quatre Vis de quelques tours chacune avant de toutes les serrer. Ne serrez pas excessivement les Vis.**

Vissez fermement les quatre Vis de 5/16" x 3/4" (13).



15. Glissez le Boîtier de la Poignée Droite (71) sur la Poignée (72) droite et contre l'assemblage de la console (K). Puis, vissez une Vis #8 x 3/4" (11) dans le dessous du Boîtier de la Poignée Droite ; **ne serrez pas complètement la Vis.**


Attachez le Boîtier de la Poignée Gauche (70) sur la Poignée (72) gauche comme décrit ci-dessus.



16. Soulevez le Cadre (54) jusqu'à la position verticale. **Demandez à une autre personne de tenir le Cadre jusqu'à la fin de l'étape 18.**

Retirez les deux Vis de 5/16" x 3/4" (13) de la Barre Transversale du Loquet (31).

Ensuite, orientez la Barre Transversale du Loquet (31) comme sur le schéma. **Assurez-vous que l'autocollant O avec le texte « This side toward belt » (ce côté vers la courroie) est en face du tapis de course.** Attachez la Barre Transversale du Loquet sur les supports (P) sur le Cadre (54) à l'aide des deux Vis de 5/16" x 3/4" (13) que vous venez de retirer et deux Rondelles Étoilées de 5/16" (7).




17. Retirez l'Écrou de 5/16" (24) et le Boulon de 5/16" x 1 3/4" (12) du support de la Base (88).

Puis, orientez le Loquet de Rangement (52) comme sur le schéma.

Attachez la partie inférieure du Loquet de Rangement (52) sur le support sur la Base (88) à l'aide du Boulon de 5/16" x 1 3/4" (12) et de l'Écrou de 5/16" (24), comme sur le schéma.

Ensuite, soulevez le Loquet de Rangement (52) jusqu'à la verticale, puis retirez l'attache (Q).




18. Retirez l'Écrou de 5/16" (24) et le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (18) du support de la Barre Transversale du Loquet (31).


Alignez la partie supérieure du Loquet de Rangement (52) avec le support sur la Barre Transversale du Loquet (31), puis insérez le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (18) dans le support et le Loquet de Rangement. **Ceci fera sortir une bague d'espacement (R) du Loquet de Rangement ; jetez la bague d'espacement.**

Puis, serrez l'Écrou de 5/16" (24) sur le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (18). **Ne serrez pas excessivement l'Écrou ; le Loquet de Rangement (52) doit pouvoir pivoter.**

Ensuite, baissez le Cadre (54) (voir COMMENT BAISSER LE TAPIS DE COURSE POUR L'UTILISER page 29).




19. Serrez les huit Vis (2, 3, 4) indiquées.



20. Enfoncez les deux languettes sur le Porte-tablette (91) dans les fentes (S) sur l'assemblage de la console (K).

Attachez le Porte-tablette (91) à l'aide de quatre Vis M4 x 16mm (90). **Remarque : vissez d'abord les deux Vis du haut de quelques tours, puis vissez les deux Vis du bas. Faites attention de ne pas trop serrer les Vis.**

IMPORTANT : le Porte-tablette (91) est conçu pour accueillir la plupart des tablettes de taille normale. Ne placez pas un autre appareil électronique ou tout autre objet dans le Porte-tablette.



21. **Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser le tapis de course.** Si les autocollants du tapis de course sont recouverts de feuilles en plastique transparent, retirez les feuilles. Pour protéger votre sol ou votre moquette, placez un tapis sous l'appareil. Pour ne pas endommager la console, protégez le tapis de course des rayons directs du soleil. Rangez la clé hexagonale incluse dans un endroit sûr ; elle vous servira pour ajuster la bande de course (voir pages 31 et 32). Remarque : des pièces supplémentaires sont peut-être incluses.

COMMENT UTILISER LE TAPIS DE COURSE


COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de panne ou d'un mauvais fonctionnement, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques en offrant une voie de fuite au courant électrique. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. **IMPORTANT : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé avec un cordon d'alimentation recommandé par le fabricant.**

⚠ DANGER : un mauvais branchement du conducteur de terre peut augmenter les risques de chocs électriques. Demandez conseil auprès d'un électricien qualifié, ou d'un réparateur certifié, si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; si elle ne rentre pas dans votre prise murale, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise conforme.

Suivez les instructions ci-dessous pour brancher le cordon d'alimentation.

1. Branchez le bout indiqué du cordon d'alimentation (A) dans la prise (B) sur le tapis de course.



2. Branchez l'autre bout du cordon d'alimentation dans une prise de courant (C) correctement installée et mise à la terre conformément à la réglementation locale.





SCHÉMA DE LA CONSOLE



COLLER L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Trouvez les avertissements sur la console en anglais. Les mêmes avertissements en plusieurs langues se trouvent sur la planche d'autocollants incluse. Collez l'autocollant d'avertissement en français sur la console.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOLE

La console avancée du tapis de course offre un éventail de fonctionnalités conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et plus agréables.

La console est équipée de la technologie sans fil qui permet à la console de se connecter à iFit. Grâce à iFit, vous avez accès à une large bibliothèque d'entraînements variés, et vous pouvez créer vos propres entraînements, suivre les résultats de vos entraînements et accéder à bien d'autres options.

Quand vous utilisez le mode manuel, vous pouvez changer la vitesse et l'inclinaison du tapis de course d'une simple pression de touche. Alors que vous vous

entraînez, la console affiche des données instantanées sur votre entraînement. Vous pouvez également mesurer votre rythme cardiaque à l'aide du cardiofréquence-mètre intégré ou d'une ceinture cardiaque compatible. **Référez-vous à la page 28 pour acheter une ceinture cardiaque en option.**

De plus, la console est équipée d'un choix d'entraînements intégrés. Chaque entraînement contrôle automatiquement la vitesse et l'inclinaison du tapis de course en vous guidant tout au long d'un entraînement efficace.


Vous pouvez également écouter votre musique ou vos livres audio préférés durant votre entraînement grâce au système audio de la console.

Pour allumer l'appareil, référez-vous à la page 19. **Pour apprendre à utiliser l'écran tactile**, référez-vous à la page 19. **Pour configurer la console**, référez-vous à la page 20.


COMMENT ALLUMER L'APPAREIL

IMPORTANT : si le tapis de course a été exposé à des températures froides, laissez-le se réchauffer à la température ambiante avant de l'allumer. Si vous ne suivez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les écrans de la console ou d'autres composants électriques.

Branchez le cordon d'alimentation (voir page 17). Ensuite, trouvez l'interrupteur sur le cadre du tapis de course près du cordon d'alimentation. Assurez-vous que l'interrupteur est placé sur la position Reset (initialisation) (D).



Ensuite, montez sur les repose-pieds du tapis de course. Trouvez la pince (E) reliée à la clé (F), et glissez-la sur la taille de votre vêtement. Ensuite, insérez la clé dans la console. Les écrans s'allument peu de temps après. **IMPORTANT : dans une situation d'urgence, la clé peut être tirée hors de la console, ce qui forcera la bande de course à ralentir jusqu'à l'arrêt. Testez la pince en reculant de quelques pas avec précaution ; si la clé n'est pas tirée hors de la console, réglez la position de la pince.**



Remarque : la console peut afficher la vitesse et la distance en miles ou en kilomètres. Pour savoir quelle unité de mesure est sélectionnée, référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MENU DES PARAMÈTRES DE L'APPAREIL page 26. Par souci de clarté, toutes les instructions dans cette section font référence aux kilomètres.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

La console est équipée d'une tablette avec un écran tactile en couleur. Les informations suivantes vous aideront à vous familiariser avec la technologie de pointe de la tablette :

- La console fonctionne de façon similaire aux autres tablettes. Glissez le doigt sur l'écran pour déplacer certaines images sur l'écran comme les affichages lors d'un entraînement (voir l'étape 5 page 21). Cependant, vous ne pouvez pas agrandir ou rétrécir l'image sur l'écran à l'aide de vos doigts.
- L'écran ne réagit pas aux changements de pression. Il est inutile d'appuyer fort sur l'écran.
- Pour taper des informations dans une boîte de texte, touchez la boîte de texte pour voir le clavier. Pour utiliser des chiffres ou d'autres caractères sur le clavier, appuyez sur la touche ?123. Pour voir plus de caractères, appuyez sur la touche ~[<. Appuyez de nouveau sur la touche ?123 pour revenir au clavier numérique. Pour revenir au clavier des lettres, appuyez sur la touche ABC. Pour utiliser une majuscule, appuyez sur la touche avec une flèche vers le haut. Pour utiliser plusieurs majuscules, appuyez de nouveau sur la touche avec la flèche. Pour revenir au clavier des minuscules, appuyez une troisième fois sur la touche avec la flèche. Pour effacer le dernier caractère, appuyez sur la touche avec une flèche vers l'arrière et un X.

COMMENT CONFIGURER LA CONSOLE

Avant d'utiliser le tapis de course pour la première fois, vous devez configurer la console.

1. Connectez-vous à votre réseau sans fil.

Pour accéder à internet, télécharger des entraînements iFit et utiliser d'autres fonctionnalités de la console, la console doit être connectée à un réseau sans fil. Suivez les instructions sur l'écran pour connecter la console à votre réseau sans fil.

2. Personnalisez les paramètres.

Remplissez les champs sur l'écran pour que la console affiche l'unité de mesure désirée et votre fuseau horaire. Remarque : si vous voulez modifier ces paramètres plus tard, référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MENU DES PARAMÈTRES DE L'APPAREIL à la page 26.

3. Connectez-vous ou créez un compte iFit.

Entrez votre adresse e-mail et suivez les indications sur l'écran pour ouvrir un compte iFit ou pour vous connecter à votre compte existant.

4. Présentation de la console.

La première fois que vous utilisez la console, une présentation sur l'écran vous fera découvrir ses différentes fonctionnalités.

5. Vérifiez la disponibilité de mises à jour du logiciel.

Tout d'abord, appuyez sur votre nom sur l'écran puis sur touche des engrenages. Ensuite, sélectionnez la section entretien. Appuyez alors sur la touche Update (mise à jour) pour vérifier si des mises à jour du logiciel sont disponibles. Référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MENU DE L'ENTRETIEN page 26 pour plus d'informations.

6. Calibrez le système d'inclinaison.

Tout d'abord, touchez votre nom sur l'écran. Ensuite, sélectionnez le menu principal des paramètres. Sélectionnez alors le menu de l'entretien, appuyez sur la touche Calibrate Incline (calibrer l'inclinaison), puis sur la touche Begin (commencer) pour calibrer le système d'inclinaison. Référez-vous à l'étape 4 page 27 pour plus d'informations.

Vous pouvez maintenant utiliser la console pour vos entraînements. Les pages suivantes décrivent les différents entraînements et les autres fonctionnalités de la console.

Pour utiliser le mode manuel, référez-vous à la page 21. **Pour utiliser un entraînement sur une carte**, référez-vous à la page 23. **Pour utiliser un entraînement personnalisé sur une carte**, référez-vous à la page 23. **Pour utiliser un entraînement de distance ou de durée**, référez-vous à la page 24.

Pour utiliser le menu des paramètres des entraînements, référez-vous à la page 25. **Pour utiliser le menu des paramètres de l'appareil**, référez-vous à la page 26. **Pour utiliser le menu de l'entretien**, référez-vous à la page 26. **Pour utiliser le mode du réseau sans fil**, référez-vous à la page 27. **Pour utiliser le système audio**, référez-vous à la page 28. **Pour utiliser le porte-tablette**, référez-vous à la page 28.

IMPORTANT : si la console est recouverte d'une feuille en plastique transparent, retirez la feuille. Pour ne pas abîmer la plateforme de marche, portez des chaussures de sport propres lorsque vous utilisez le tapis de course. La première fois que vous utilisez le tapis de course, vérifiez l'alignement de la bande de course ; centrez la courroie si nécessaire (voir page 32).

COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 19. **Remarque : la console peut prendre quelques minutes avant d'être prête à l'utilisation.**

2. Sélectionnez le menu principal.

Quand vous allumez la console, le menu principal apparaît sur l'écran dès que la console est prête à être utilisée. Si vous êtes dans un entraînement ou dans le menu des paramètres, appuyez sur la flèche de retour ou le x sur l'écran pour revenir au menu principal.

Remarque : si vous comptez utiliser une ceinture cardiaque avec la console quand vous vous entraînez, vous devez mettre la ceinture cardiaque **avant d'allumer la bande de course**. La console cherchera automatiquement la ceinture cardiaque pendant 30 secondes quand vous mettez la bande de course en marche au début de chaque entraînement.

3. Mettez la bande de course en marche et réglez la vitesse.

Appuyez sur la touche Manual Start (démarrage manuel) sur l'écran ou appuyez sur la touche Start (démarrer) de la console pour lancer la bande de course. La bande de course se met alors à tourner lentement. Alors que vous vous entraînez, appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution de la vitesse pour changer la vitesse de la courroie comme vous le désirez. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la vitesse change par petites étapes ; si vous maintenez la touche enfoncée, la vitesse change plus rapidement.

Si vous appuyez sur une des touches numérotées de la vitesse, la vitesse de la bande de course changera graduellement pour atteindre la vitesse sélectionnée.

Pour arrêter la bande de course, appuyez sur la touche Stop (arrêt) ou touchez le centre de l'écran. Pour remettre la bande de course en marche, appuyez sur la touche Start (démarrer).

4. Changez l'inclinaison du tapis de course, si désiré.

Pour changer l'inclinaison du tapis de course, appuyez sur les touches d'augmentation ou de diminution de l'inclinaison, ou sur l'une des touches numérotées de l'inclinaison. Chaque fois que vous appuyez sur une des touches, l'inclinaison de l'appareil se règle graduellement sur l'inclinaison sélectionnée.

Remarque : la première fois que vous utilisez le tapis de course, vous devez calibrer le système d'inclinaison (voir l'étape 4 page 27).

5. Suivez votre progression avec les modes d'affichage.


La console offre plusieurs modes d'affichage. Le mode d'affichage choisi détermine quelles données de votre entraînement sont affichées. Pour sélectionner le mode d'affichage ou pour voir des statistiques et des graphiques, tirez l'écran vers le bas. Vous pouvez également appuyer sur la touche + sur l'écran pour afficher des statistiques ou des tableaux.

Pendant que vous marchez ou courez sur le tapis de course, l'écran peut afficher les données suivantes sur votre entraînement :

- Le niveau d'inclinaison du tapis de course
- Votre dénivelé positif
- Votre dénivelé négatif
- Le temps écoulé
- La quantité approximative de calories brûlées
- La quantité approximative de calories brûlées par heure
- Votre rythme cardiaque (voir l'étape 6)
- Votre rythme cardiaque moyen
- La distance parcourue en marchant ou en courant

- Votre cadence
- La vitesse de la bande de course
- La vitesse moyenne de la bande de course
- Une piste représentant 400 m

Le cas échéant, réglez le volume en appuyant sur les touches du volume sur la console.




Pour suspendre l'entraînement, touchez l'écran ou appuyez sur la touche Stop (arrêt) sur la console. Pour reprendre l'entraînement, appuyez sur la touche Resume (reprendre) ou sur la touche Start (démarrer). Pour arrêter l'entraînement, appuyez sur la touche Finish (finir).

6. Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Vous pouvez mesurer votre rythme cardiaque à l'aide du cardiofréquencemètre intégré ou d'une ceinture cardiaque compatible. **Pour acheter une ceinture cardiaque en option, référez-vous à la page 28.**

Remarque : si vous utilisez le détecteur et la ceinture cardiaque en même temps, la ceinture cardiaque Bluetooth Smart sera prioritaire.

Avant d'utiliser le cardiofréquencemètre intégré, retirez le film plastique qui recouvre les capteurs métalliques (G). De plus, assurez-vous que vos mains sont propres.



Pour mesurer votre rythme cardiaque, **montez sur les repose-pieds** et tenez les capteurs métalliques avec la paume de vos mains pendant environ dix secondes ; **évittez de bouger les mains**. Lorsque votre pouls est détecté, votre rythme cardiaque s'affiche. **Pour une lecture plus précise de votre rythme cardiaque, tenez les capteurs pendant environ 15 secondes.**

7. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Montez sur les repose-pieds et appuyez sur la touche Stop (arrêt) sur la console ou touchez l'écran. Ensuite, appuyez sur la touche Finish (finir). Un bilan de l'entraînement apparaît alors sur l'écran. Si vous souhaitez enregistrer votre entraînement pour l'utiliser plus tard, ajoutez-le à vos favoris en appuyant sur la touche cœur sur l'écran. Vous aurez peut-être également la possibilité d'enregistrer ou de publier vos résultats à l'aide de l'une des options sur l'écran. Ensuite, retirez la clé de la console et rangez-la dans un endroit sûr.

Lorsque vous avez terminé votre entraînement, placez l'interrupteur sur la position Off (éteint) et débranchez le cordon d'alimentation. **IMPORTANT : si vous ne suivez pas cette précaution, les composants électriques du tapis de course risquent de s'user prématurément.**

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT SUR UNE CARTE

Remarque : pour utiliser un entraînement sur une carte, la console doit être connectée à un réseau sans fil (voir la section COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL page 27).

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 19.

2. Sélectionnez le menu principal ou la bibliothèque des entraînements.

Appuyez sur la touche Home (accueil) ou la touche Browse (parcourir) sur l'écran pour sélectionner le menu principal ou la bibliothèque des entraînements.

3. Sélectionnez un entraînement sur une carte.

Pour sélectionner un entraînement sur une carte, appuyez sur la touche de votre choix sur l'écran. Remarque : les entraînements sur une carte proposés sur votre console changeront régulièrement. Si vous souhaitez enregistrer un entraînement pour l'utiliser plus tard, vous pouvez l'ajouter à vos favoris en appuyant sur la touche cœur sur l'écran. Pour dessiner votre propre carte pour votre entraînement, lisez cette page.

L'écran affiche la durée et la distance de l'entraînement ainsi que la quantité approximative de calories que vous brûlerez durant l'entraînement.

4. Commencez l'entraînement.

Appuyez sur la touche Start (démarrer) pour commencer l'entraînement. Quelques instants après avoir appuyé sur la touche, la bande de course se met à tourner. Tenez les poignées et commencez à marcher.

Durant l'entraînement, une carte indique votre progression sur l'écran.

L'entraînement fonctionnera de la même manière que le mode manuel (voir pages 21 et 22).

À la fin de l'entraînement, la bande de course ralentit jusqu'à l'arrêt, puis un bilan de l'entraînement s'affiche sur l'écran. Après avoir consulté le bilan de l'entraînement, appuyez sur la touche Finish (finir) pour revenir au menu principal. Vous aurez peut-être également la possibilité d'enregistrer ou de publier vos résultats à l'aide de l'une des options sur l'écran.

5. Suivez votre progression avec les modes d'affichage.

Référez-vous à l'étape 5 page 21.

6. Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Référez-vous à l'étape 6 page 22.

7. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 7 page 22.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT PERSONNALISÉ SUR UNE CARTE

Remarque : pour utiliser un entraînement personnalisé sur une carte, la console doit être connectée à un réseau sans fil (voir la section COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL page 27).

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 19.

2. Sélectionnez un entraînement personnalisé sur une carte.

Pour sélectionner un entraînement personnalisé sur une carte, appuyez sur la touche Create (créer) sur l'écran.

3. Dessinez votre carte.

Naviguez jusqu'à la zone de la carte où vous voulez dessiner votre entraînement en glissant vos doigts sur l'écran. Touchez l'écran pour ajouter le point de départ de votre entraînement. Ensuite, touchez l'écran une deuxième fois pour ajouter l'arrivée de votre entraînement. Remarque : si vous voulez démarrer et terminer votre entraînement au même endroit, appuyez sur la touche Loop (boucle) ou Out & Back (départ et arrivée) sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez également choisir que votre entraînement reste sur la route.

Si vous faites une erreur, vous pouvez utiliser la touche Undo (annuler) sur le côté gauche de l'écran.

L'écran affiche les statistiques de l'altitude et de la distance pour votre entraînement. Si vous le désirez, vous pouvez modifier la vitesse par défaut.

4. Enregistrez votre entraînement.

Appuyez sur la touche Save New Workout (enregistrer un nouvel entraînement) à l'écran. Si vous le désirez, changez l'intitulé de l'entraînement ou ajoutez une description, puis appuyez sur le symbole > sur l'écran.

5. Commencez l'entraînement.

Appuyez sur la touche Start (démarrer) sur l'écran pour démarrer l'entraînement. Quelques instants après avoir appuyé sur la touche, la bande de course se met à tourner. Tenez les poignées et commencez à marcher. Référez-vous à l'étape 4 page 23 pour plus d'informations.

6. Suivez votre progression avec les modes d'affichage.

Référez-vous à l'étape 5 page 21.

7. Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Référez-vous à l'étape 6 page 22.

8. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 7 page 22.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT DE DISTANCE OU DE DURÉE

Remarque : pour utiliser un entraînement de distance ou de durée, la console doit être connectée à un réseau sans fil (voir la section COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL page 27). Vous devez également avoir un compte iFit.

1. Ajoutez des entraînements à votre liste d'attente sur iFit.com.

Sur votre ordinateur, smartphone, tablette, ou un autre appareil connecté, ouvrez votre navigateur internet sur le site iFit.com, et connectez-vous à votre compte iFit.

Ensuite, sélectionnez Menu > Library (bibliothèque) sur la page internet. Regardez les entraînements dans la bibliothèque et sélectionnez ceux que vous désirez utiliser.

Ensuite, sélectionnez Menu > Schedule (liste d'attente) pour voir votre liste d'attente. Tous les entraînements que vous avez sélectionnés apparaîtront dans votre liste d'attente ; vous pouvez les organiser ou les effacer comme vous le désirez.

Prenez le temps d'explorer le site iFit.com avant de vous déconnecter.

2. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 19.

3. Sélectionnez le menu principal.

Référez-vous à l'étape 2 page 21.

4. Connectez-vous à votre compte iFit.

Si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur la touche Login (ouvrir une session) pour vous connecter à votre compte iFit. L'écran vous demandera d'indiquer vos nom d'utilisateur et mot de passe iFit.com. Entrez-les et appuyez sur la touche Submit (soumettre). Appuyez sur la touche Cancel (annuler) pour quitter l'écran d'ouverture de session.

5. Sélectionnez un entraînement de distance ou de durée que vous avez déjà ajouté à votre liste d'attente sur iFit.com.

Appuyez sur l'icône du calendrier pour télécharger un entraînement de distance ou de durée depuis votre liste d'attente.

Remarque : avant de pouvoir télécharger des entraînements, vous devez les ajouter à votre liste d'attente sur iFit.com.

Quand vous sélectionnez un entraînement de distance ou de durée, l'écran affiche le nom, une estimation de la durée et la distance de l'entraînement.

6. Commencez l'entraînement.

Appuyez sur la touche Start (démarrer) pour commencer l'entraînement. Quelques instants après avoir appuyé sur la touche, la bande de course se met à tourner. Tenez les poignées et commencez à marcher.

À la fin de l'entraînement, la bande de course ralentit jusqu'à l'arrêt, puis un bilan de l'entraînement s'affiche sur l'écran. Après avoir consulté le bilan de l'entraînement, appuyez sur la touche Finish (finir) pour revenir au menu principal. Vous aurez peut-être également la possibilité d'enregistrer ou de publier vos résultats à l'aide de l'une des options sur l'écran.

7. Suivez votre progression avec les modes d'affichage.

Référez-vous à l'étape 5 page 21. L'écran affiche la distance parcourue ou le temps écoulé ainsi que la distance ou le temps restant.

8. Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Référez-vous à l'étape 6 page 22.

9. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 7 page 22.

Pour plus d'informations sur iFit, visitez le site iFit.com.

COMMENT UTILISER LE MENU DES PARAMÈTRES DES ENTRAÎNEMENTS

1. Sélectionnez le menu principal des paramètres.

Insérez la clé dans la console (voir la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 19). Ensuite, sélectionnez le menu principal (voir l'étape 2 page 21). Touchez alors votre nom sur l'écran, puis la touche des engrenages pour sélectionner le menu principal des paramètres.

2. Sélectionnez le menu des entraînements.

Dans le menu principal des paramètres, sélectionnez le menu Workout (entraînements).

3. Personnalisez les paramètres.

Pour personnaliser les paramètres, touchez la catégorie de votre choix et utilisez ensuite la touche bascule située à côté du nom de la catégorie.

4. Quittez le menu des entraînements.

Pour quitter le menu des entraînements, appuyez sur la touche de retour sur l'écran.

COMMENT UTILISER LE MENU DES PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

1. Sélectionnez le menu principal des paramètres.

Référez-vous à l'étape 1 page 25.

2. Sélectionnez le menu des paramètres de l'appareil.

Dans le menu principal des paramètres, sélectionnez le menu Equipment Settings (paramètres de l'appareil). Remarque : glissez votre doigt sur l'écran pour faire défiler les options vers le haut ou vers le bas, si nécessaire.

3. Personnalisez l'unité de mesure et d'autres paramètres.

Pour personnaliser l'unité de mesure, le fuseau horaire ou d'autres paramètres, appuyez sur la catégorie de votre choix puis appuyez sur la touche bascule située à côté du nom de la catégorie.

4. Affichez les informations sur l'appareil.

Appuyez sur la touche Machine Info (information sur l'appareil) pour voir des informations sur votre tapis de course. Après avoir consulté les informations, appuyez sur la touche de retour sur l'écran.

5. Quittez le menu des paramètres de l'appareil.

Pour quitter le menu des paramètres de l'appareil, appuyez sur la touche de retour sur l'écran.

COMMENT UTILISER LE MENU DE L'ENTRETIEN

1. Sélectionnez le menu principal des paramètres.

Référez-vous à l'étape 1 page 25.

2. Sélectionnez le menu de l'entretien.

Dans le menu principal des paramètres, sélectionnez le menu de l'entretien.

3. Mise à jour du logiciel de la console.

Pour les meilleurs résultats, vérifiez régulièrement la disponibilité de mises à jour.

Appuyez sur la touche Update (mise à jour) pour vérifier si des mises à jour sont disponibles. La mise à jour commence automatiquement.

Pour ne pas endommager le tapis de course, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé de la console pendant une mise à jour du logiciel.

L'écran affiche la progression de la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, le tapis de course s'éteindra puis se rallumera. Si ce n'est pas le cas, mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position Off (éteint), attendez quelques secondes, puis remettez l'interrupteur d'alimentation sur la position Reset (initialisation). Remarque : vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant de pouvoir utiliser la console.

Remarque : de temps en temps, une mise à jour peut entraîner des changements dans le fonctionnement de la console. Ces mises à jour sont toujours conçues pour améliorer votre expérience.

4. Calibrez le système d'inclinaison du tapis de course.

Appuyez sur la touche Calibrate Incline (calibrer l'inclinaison). Ensuite, appuyez sur la touche Begin (commencer) pour calibrer le système d'inclinaison. Le tapis de course se soulèvera alors automatiquement jusqu'à l'inclinaison maximale, puis reviendra au niveau minimal. Ceci permettra de calibrer le système d'inclinaison. Appuyez sur la touche Cancel (annuler) pour revenir au mode de l'entretien. Lorsque le système d'inclinaison est calibré, appuyez sur la touche Finish (finir).

IMPORTANT : gardez les animaux domestiques, les pieds et les objets à l'écart du tapis de course durant le calibrage du système d'inclinaison. Dans une situation d'urgence, retirez la clé de la console pour interrompre le calibrage de l'inclinaison.

5. Quittez le menu de l'entretien.

Pour quitter le menu de l'entretien, appuyez sur la touche de retour sur l'écran.

COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL

La console est équipée d'un mode de réseau sans fil qui permet d'établir une connexion avec un réseau sans fil.

1. Sélectionnez le menu principal.

Référez-vous à l'étape 2 page 21.

2. Sélectionnez le mode du réseau sans fil.

Touchez votre nom sur l'écran, puis touchez le symbole du Wi-Fi® pour accéder au mode du réseau sans fil.

3. Activez le Wi-Fi.

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche Wi-Fi pour activer une connexion sans fil.

4. Configurez et gérez une connexion avec un réseau sans fil.

Quand le Wi-Fi est activé, l'écran affiche une liste des réseaux disponibles. Remarque : la liste des réseaux sans fil peut prendre quelques secondes pour apparaître.

Remarque : vous devez avoir accès à un réseau sans fil comprenant un routeur 802.11b/g/n compatible avec la diffusion SSID (les réseaux masqués ne sont pas pris en charge).

Quand la liste des réseaux apparaît, touchez le réseau de votre choix. Remarque : vous devrez connaître l'identifiant du réseau (SSID). Si votre réseau exige un mot de passe, vous devrez également connaître ce dernier.

Une boîte de dialogue vous demandera si vous voulez vous connecter au réseau sans fil. Appuyez sur la touche Connect (se connecter) pour établir la connexion ou sur la touche Cancel (annuler) pour revenir à la liste des réseaux. Si le réseau demande un mot de passe, appuyez sur la boîte de texte du mot de passe. Un clavier apparaît sur l'écran. Pour voir le mot de passe pendant que vous le saisissez, touchez la case à cocher Show Password (afficher le mot de passe).

Pour utiliser le clavier, référez-vous à la section COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE à la page 19.

Quand la console est connectée à votre réseau sans fil, le nom du réseau sans fil sera coché. Ensuite, appuyez sur la touche de retour sur l'écran pour revenir au mode du réseau sans fil.

Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil, maintenez votre doigt appuyé sur le nom du réseau sans fil, puis appuyez sur la touche Forget Network (oublier le réseau).

Si vous avez des problèmes pour établir une connexion avec un réseau crypté, assurez-vous que votre mot de passe est correct. Remarque : les mots de passe tiennent compte des majuscules.

Remarque : la console prend en charge le cryptage sécurisé et non sécurisé (WEP, WAP™ et WAP2™). Une connexion haut débit est recommandée ; les performances dépendent de la vitesse de la connexion.

Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site support.iFit.com pour obtenir de l'aide.


5. Quittez le mode du réseau sans fil.

Pour quitter le mode du réseau sans fil, appuyez sur la touche de retour sur l'écran.

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME AUDIO


Pour écouter de la musique ou des livres audio sur les enceintes de la console pendant que vous vous entraînez, branchez un câble audio de 3,5 mm mâle/ mâle (non inclus) dans la prise sur la console et dans la prise audio de votre lecteur ; assurez-vous que le câble est bien enfoncé. Remarque : vous pouvez acheter un câble audio dans un magasin vendant des appareils électroniques.

Ensuite, appuyez sur la touche de lecture de votre lecteur. Réglez le volume en utilisant les touches d'augmentation et de diminution du volume sur la console, ou la touche de réglage du volume de votre lecteur.



LA CEINTURE CARDIAQUE EN OPTION

Que votre objectif soit de brûler de la graisse ou de renforcer votre système cardiovasculaire, la clé pour obtenir les meilleurs résultats est de maintenir un rythme cardiaque approprié durant vos entraînements. La ceinture cardiaque en option vous permettra de contrôler en permanence votre rythme cardiaque pendant vos exercices, et vous aidera ainsi à atteindre vos objectifs personnels de remise en forme. **Pour acheter une ceinture cardiaque, référez-vous à la page de couverture de ce manuel et contactez le Service à la Clientèle.**




Note : la console est compatible avec toutes les ceintures cardiaques Bluetooth Smart.

COMMENT UTILISER LE PORTE-TABLETTE

IMPORTANT : le porte-tablette (H) est conçu pour accueillir la plupart des tablettes de taille normale. Ne placez pas un autre appareil électronique ou tout autre objet dans le porte-tablette.

Pour installer une tablette dans le porte-tablette (H), placez le rebord inférieur de la tablette dans la gouttière. Ensuite, tirez la pince sur le rebord supérieur de la tablette.




Assurez-vous que la tablette est bien maintenue en place dans le porte-tablette. Suivez ces étapes à l'envers pour sortir la tablette du porte-tablette.

COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE


COMMENT PLIER LE TAPIS DE COURSE

Pour ne pas endommager le tapis de course, réglez l'inclinaison sur le niveau zéro avant de le plier. Ensuite, retirez la clé de la console et débranchez le cordon d'alimentation. **ATTENTION** : vous devez être capable de soulever sans risque un poids de 20 kg pour soulever, baisser ou déplacer le tapis de course.

1. Tenez fermement le cadre métallique (A) à l'endroit indiqué par la flèche ci-dessous. **ATTENTION** : ne tenez pas le cadre par les repose-pieds en plastique. Pliez les jambes et gardez le dos droit.



2. Soulevez le cadre (A) jusqu'à ce que le loquet de rangement (B) soit verrouillé en position de rangement. **ATTENTION** : assurez-vous que le loquet de rangement est verrouillé.




Pour protéger votre sol ou votre moquette, placez un tapis sous l'appareil. Le tapis de course doit se trouver dans un endroit à l'abri des rayons directs du soleil. Ne laissez pas le tapis de course en position de rangement dans une pièce où la température peut dépasser 30°C.

COMMENT DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE

Avant de déplacer le tapis de course, pliez-le comme décrit à gauche. **ATTENTION** : assurez-vous que le loquet de rangement est verrouillé. Il est recommandé d'être deux personnes pour déplacer le tapis de course.

1. Tenez le cadre (A) et l'une des poignées (C), puis placez un pied contre une roulette (D).




2. Tirez la poignée vers vous jusqu'à ce que le tapis de course commence à rouler sur les roulettes, puis déplacez-le doucement jusqu'à l'endroit désiré. **ATTENTION** : ne déplacez pas le tapis de course sans l'avoir incliné vers l'arrière ; ne tirez pas sur le cadre ; et ne déplacez pas le tapis de course sur une surface irrégulière.

3. Placez un pied contre une roue, puis baissez le tapis de course avec précaution.

COMMENT BAISSER LE TAPIS DE COURSE POUR L'UTILISER

1. Poussez la partie supérieure du cadre vers l'avant, tout en appuyant doucement sur le haut du loquet de rangement avec le pied.
2. Pendant que vous appuyez sur le loquet de rangement avec votre pied, tirez la partie supérieure du cadre vers vous.
3. Reculez et laissez le cadre descendre jusqu'au sol.



ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

ENTRETIEN

Un entretien régulier de votre appareil est important pour obtenir des performances optimales et limiter son usure. Vérifiez et serrez correctement toutes les pièces du tapis de course chaque fois qu'il est utilisé. Remplacez immédiatement toute pièce usée.


Nettoyez régulièrement le tapis de course et assurez-vous que la bande de course est toujours propre et sèche. Tout d'abord, **placez l'interrupteur d'alimentation sur la position Off (éteint) et débranchez le cordon d'alimentation**. Nettoyez les pièces externes du tapis de course avec un chiffon humide et un peu de savon doux. **IMPORTANT : ne vaporisez pas de liquide directement sur le tapis de course. Tenez les liquides à l'écart de la console pour ne pas l'endommager.** Ensuite, séchez complètement le tapis de course avec une serviette douce.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La plupart des problèmes de tapis de course peuvent être résolus en suivant les étapes simples ci-dessous. Identifiez le problème qui s'applique à votre cas et suivez les étapes indiquées. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, référez-vous à la couverture du manuel pour contacter notre Service à la Clientèle.

PROBLÈME : l'appareil ne s'allume pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale correctement reliée à la terre (voir page 17). Si une rallonge doit être utilisée, utilisez uniquement une rallonge à trois conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
- Après avoir branché le cordon d'alimentation, assurez-vous que la clé est complètement enfoncée dans la console.
- Vérifiez l'interrupteur sur le cadre près du cordon d'alimentation. Si l'interrupteur dépasse de l'appareil comme sur le schéma (A), l'interrupteur a disjoncté. Pour réinitialiser l'interrupteur, attendez cinq minutes, puis appuyez dessus (B).




PROBLÈME : l'appareil s'éteint durant l'utilisation


- Vérifiez l'interrupteur (voir le schéma c à gauche). Si l'interrupteur a disjoncté, attendez cinq minutes, puis appuyez dessus.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. Si le cordon d'alimentation est branché, débranchez-le, attendez cinq minutes, puis rebranchez-le.
- Retirez la clé de la console, puis insérez-la de nouveau.
- Si le tapis de course ne fonctionne toujours pas, référez-vous à la couverture de ce manuel pour contacter notre Service à la Clientèle.

PROBLÈME : les affichages de la console ne fonctionnent pas correctement

- Retirez la clé de la console et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. Ensuite, retirez les cinq Vis #8 x 3/4" (11) et enlevez doucement le Capot du Moteur (57) en le faisant pivoter.




Puis, localisez le Capteur Magnétique (51) et l'Aimant (100) du côté gauche de la Poulie (46). Tournez la Poulie jusqu'à ce que l'Aimant et le Capteur Magnétique soient alignés. **Assurez-vous que l'espace entre l'aimant et le Capteur Magnétique est d'environ 3 mm.** Si nécessaire, dévissez la Vis #8 x 3/4" (11), déplacez légèrement le Capteur Magnétique, puis resserrez la Vis. Réinstallez le Capot du Moteur (voir page 30) et faites fonctionner le tapis de course pendant quelques minutes pour vérifier l'exactitude de la lecture de la vitesse.



- b. Si la console ne s'allume pas correctement, ou si elle se bloque et ne répond plus, réinitialisez-la pour rétablir les paramètres d'usine.

IMPORTANT : ceci effacera tous les paramètres personnalisés programmés

sur la console. Il faut être deux personnes pour rétablir les paramètres d'usine. Placez l'interrupteur sur la position Off (éteint). Ensuite, trouvez la petite ouverture d'initialisation (C) sur la console. À l'aide d'un trombone tordu (D), appuyez sur le bouton d'initialisation à l'intérieur de l'ouverture pendant qu'une autre personne place l'interrupteur du tapis de course sur la position On (allumé). Maintenez le bouton d'initialisation enfoncé jusqu'à ce que la console s'allume. Une fois l'initialisation terminée, la console s'éteindra puis se rallumera. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'interrupteur du tapis de course pour l'éteindre et l'allumer de nouveau. Quand la console s'est rallumée, vérifiez la disponibilité de mises à jour du logiciel (voir COMMENT UTILISER LE MENU DE L'ENTRETIEN page 26). Remarque : vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant de pouvoir utiliser la console.




PROBLÈME : l'inclinaison du tapis de course ne change pas correctement

- a. Calibrez le système d'inclinaison (voir l'étape 4 page 27).

PROBLÈME : la bande de course ralentit quand on marche dessus


- a. Si une rallonge doit être utilisée, utilisez uniquement une rallonge à trois conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
- b. Si la bande de course est trop tendue, les performances du tapis de course peuvent diminuer et la bande de course peut s'endommager. Retirez la clé de la console et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION.** À l'aide de la clé hexagonale, tournez d'un quart de tour les deux vis du rouleau-tendeur (E) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Lorsque la courroie est correctement tendue, vous devriez pouvoir soulever ses rebords de 5 à 7 cm au-dessus de la plateforme de marche. Assurez-vous que la bande de course reste centrée. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé dans la console et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez jusqu'à ce que la bande de course soit correctement tendue.



- c. Votre tapis de course est équipé d'une bande de course enduite d'un lubrifiant haute performance. **IMPORTANT : ne vaporisez jamais de silicone ou d'autres substances sur la bande de course ou sur la plateforme de marche, à moins qu'un représentant de service autorisé ne vous demande de le faire.** De telles substances peuvent endommager la bande de course et en accélérer l'usure. Si vous pensez que la bande de course requiert plus de lubrifiant, référez-vous à la page de couverture du manuel pour contacter notre Service à la Clientèle.
- d. Si la bande de course ralentit toujours quand on marche dessus, référez-vous à la couverture du manuel pour contacter notre Service à la Clientèle.


PROBLÈME : la bande de course n'est pas centrée entre les repose-pieds

- a. **IMPORTANT : si la bande de course frotte contre les repose-pieds (F), elle risque d'être endommagée.** Tout d'abord, retirez la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION.** Si la bande de course s'est décalée vers la gauche, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis du rouleau-tendeur gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, un demi-tour ; si la bande de course s'est décalée vers la droite, tournez la vis du rouleau-tendeur gauche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, un demi-tour. Faites attention de ne pas trop tendre la bande de course. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé dans la console et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la bande de course soit centrée.




PROBLÈME : le porte-tablette ne tient pas bien

- a. Tournez le porte-tablette (G) jusqu'à ce qu'il soit orienté vers l'arrière. Ensuite, serrez légèrement la vis (H) jusqu'à ce que le porte-tablette reste en place quand il est tourné dans la position désirée.



PROBLÈME : la bande de course glisse quand on marche dessus

- a. Tout d'abord, retirez la clé de la console et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION.** À l'aide de la clé hexagonale, tournez les deux vis du rouleau-tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre, un quart de tour. Lorsque la courroie est correctement tendue, vous devriez pouvoir soulever ses rebords de 5 à 7 cm au-dessus de la plateforme de marche. Assurez-vous que la bande de course reste centrée. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé dans la console et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez jusqu'à ce que la bande de course soit correctement tendue.



CONSEILS POUR L'EXERCICE

⚠️ AVERTISSEMENT : consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans et celles ayant des problèmes de santé.

Le cardiofréquencemètre n'est pas un dispositif médical. De nombreux facteurs peuvent rendre la lecture du rythme cardiaque moins précise. Le cardiofréquencemètre est conçu uniquement pour donner une idée approximative des fluctuations du rythme cardiaque durant l'exercice.

Les conseils suivants vous aideront à planifier votre programme d'exercice. Pour plus de détails sur l'exercice, procurez-vous un livre réputé sur le sujet ou consultez votre médecin. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée et un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DE L'EXERCICE

Que votre but soit de brûler de la graisse ou de fortifier votre système cardiovasculaire, la clé pour obtenir des résultats est de s'entraîner à la bonne intensité. Vous pouvez utiliser votre rythme cardiaque comme repère pour trouver le niveau d'intensité adapté à vos objectifs. Le tableau ci-dessous indique les rythmes cardiaques recommandés pour brûler de la graisse et pour des exercices aérobiques.

165	155	145	140	130	125	115	♥️
145	138	130	125	118	110	103	♥️
125	120	115	110	105	95	90	♥️
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

Pour trouver le niveau d'intensité correct, trouvez votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis à la dizaine). Les trois nombres listés au-dessus de votre âge définissent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus bas est le rythme cardiaque pour brûler de la graisse, le nombre du milieu est le rythme cardiaque pour brûler un maximum de graisse, et le nombre le plus haut est le rythme cardiaque pour des exercices aérobiques.

Brûler de la Graisse – Pour brûler efficacement de la graisse, vous devez vous entraîner à une intensité faible pendant une longue période de temps. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des calories de glucide comme carburant. Votre corps ne commence à puiser dans ses réserves de graisse qu'après plusieurs minutes d'effort. Si votre but est de brûler de la graisse, réglez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus bas de votre zone d'entraînement. Pour brûler un maximum de graisse, entraînez-vous avec votre rythme cardiaque proche du nombre du milieu de votre zone d'entraînement.

Exercices Aérobiques – Si votre but est de renforcer votre système cardiovasculaire, vous devez faire des exercices aérobiques, c'est à dire des exercices qui nécessitent de grandes quantités d'oxygène pendant une période de temps prolongée. Pour des exercices aérobiques, réglez l'intensité de votre effort jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus haut dans votre zone d'entraînement.

CONSEILS POUR L'ENTRAÎNEMENT

Échauffement – Commencez avec 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices légers. L'échauffement fait monter la température de votre corps, augmente les battements de votre cœur, et accélère votre circulation pour vous préparer à l'effort.

Exercices dans la Zone d'Entraînement – Entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes avec votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement. (Durant les premières semaines de votre programme d'exercice, ne maintenez pas votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes.) Respirez profondément et de manière régulière quand vous vous entraînez ; ne retenez jamais votre souffle.

Retour à la Normale – Finissez avec 5 à 10 minutes d'étirements. Les étirements rendent vos muscles plus flexibles et aident à prévenir les problèmes qui surviennent après l'entraînement.

FRÉQUENCE DE L'EXERCICE

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, effectuez trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois d'exercice régulier, vous pouvez effectuer jusqu'à cinq entraînements par semaine, si désiré. Gardez à l'esprit que la clé du succès est de faire de vos entraînements un élément agréable et régulier de votre vie de tous les jours.

LISTE DES PIÈCES

N° du Modèle : PETL80819.1 R0919A

N°	Qté	Description	N°	Qté	Description
1	3	Vis de Terre #8 x 1/2"	52	1	Loquet de Rangement
2	4	Vis de 3/8" x 2 3/8"	53	1	Courroie du Moteur
3	2	Vis de 3/8" x 1 1/4"	54	1	Cadre
4	2	Vis de 3/8" x 1 1/2"	55	1	Pied Arrière Droit
5	4	Vis de 5/16" x 1 1/2"	56	1	Pied Arrière Gauche
6	6	Rondelle Étoilée de 3/8"	57	1	Capot du Moteur
7	14	Rondelle Étoilée de 5/16"	58	1	Plaque du Capot
8	4	Rondelle Étoilée #10	59	2	Bague d'Espacement du Cadre d'Inclinaison
9	4	Vis #10 x 3/4"			
10	8	Vis #8 x 1/2"	60	4	Bague en Plastique de 3/8"
11	41	Vis #8 x 3/4"	61	1	Moteur d'Inclinaison
12	1	Boulon de 5/16" x 1 3/4"	62	2	Bague d'Espacement du Cadre
13	10	Vis de 5/16" x 3/4"	63	1	Cadre d'Inclinaison
14	20	Vis à Tête Bombée #8 x 3/4"	64	2	Bague d'Espacement du Moteur d'Inclinaison
15	3	Vis M6 x 55mm			
16	2	Vis de 3/8" x 1 1/8"	65	1	Contrôleur
17	2	Vis de 1/4" x 1 1/4"	66	1	Cordon d'Alimentation
18	1	Boulon de 5/16" x 2 1/4"	67	1	Prise
19	16	Vis #8 x 5/8"	68	1	Interrupteur
20	1	Boulon de 3/8" x 1 3/4"	69	1	Panneau Ventral
21	1	Boulon de 3/8" x 1 1/2"	70	1	Boîtier de la Poignée Gauche
22	2	Vis de 1/4"	71	1	Boîtier de la Poignée Droite
23	4	Vis #8 x 7/16"	72	2	Poignée
24	2	Écrou de 5/16"	73	1	Cadre de la Console
25	4	Boulon de 3/8" x 1 1/2"	74	1	Base de la Console
26	1	Pince en Ferrite	75	1	Barre Transversale du Détecteur
27	7	Vis à Tête de Rondelle #8 x 1/2"	76	4	Fil de Terre de la Console
28	6	Vis #8 x 1"	77	1	Barre Transversale du Montant
29	14	Rondelle de 7/32"	78	1	Montant Gauche
30	2	Rondelle Étoilée #8	79	1	Montant Droit
31	1	Barre Transversale du Loquet	80	1	Fil du Montant
32	2	Rondelle de Friction de 3/8"	81	2	Passe-fil
33	4	Vis de 1/4" x 1 1/4"	82	4	Embout de la Base
34	1	Écrou M6	83	2	Coussin de la Base Avant
35	3	Pince #8	84	2	Coussin de la Base
36	10	Écrou de Blocage de 3/8"	85	1	Plateau Gauche
37	2	Boulon de 3/8" x 2 1/2"	86	1	Plateau Droit
38	1	Repose-pieds Gauche	87	2	Autocollant d'Avertissement
39	1	Repose-pieds Droit	88	1	Base
40	4	Coussin de la Plateforme	89	1	Moteur de Traction
41	1	Autocollant de Précaution	90	4	Vis M4 x 16mm
42	1	Rouleau Arrière	91	1	Porte-tablette
43	1	Plateforme de Marche	92	8	Rondelle M5
44	1	Bande de Course	93	4	Socle du Coussin
45	2	Guide de la Courroie	94	2	Roulette
46	1	Rouleau Avant/Poulie	95	2	Embout de Poignée
47	2	Goupille de 3/8"	96	2	Attache de Fil
48	2	Bague en Plastique de 9/32"	97	1	Clé/Pince
49	1	Plaque du Contrôleur	98	1	Console
50	4	Attache en Plastique	99	1	Pince
51	1	Capteur Magnétique	100	1	Aimant

N°	Qté	Description	N°	Qté	Description
101	1	Écrou M8	108	2	Bague du Moteur
102	1	Boulon M8 x 102mm	109	1	Isolateur du Moteur
103	1	Écrou #8	110	2	Boulon M8 x 20mm
104	1	Attache du Contrôleur	111	2	Rondelle Étoilée M8,4
105	1	Vis Mécanique #8 x 3/4"	112	2	Écrou à Collerette M8
106	1	Filtre	113	1	Support du Moteur de Traction
107	2	Rondelle de 3/8"	*	–	Manuel de l'Utilisateur

Remarque : les caractéristiques sont susceptibles de changer sans notification. Pour commander des pièces de rechange, référez-vous au dos du manuel. *Ces pièces ne sont pas illustrées.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

N° du Modèle : PETL59819.1 R0919A




SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N° du Modèle : PETL59819.1 R0919A




SCHÉMA DÉTAILLÉ C

N° du Modèle : PETL59819.1 R0919A





SCHÉMA DÉTAILLÉ D

N° du Modèle : PETL59819.1 R0919A



COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, référez-vous à la page de couverture de ce manuel. Pour une assistance plus rapide, préparez les informations suivantes avant de nous contacter :

- le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil (voir la couverture avant de ce manuel)
- le nom de l'appareil (voir la couverture avant de ce manuel)
- le numéro-clé et la description de la pièce ou des pièces de rechange (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel)

INFORMATION SUR LE RECYCLAGE

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Pour protéger l'environnement, cet appareil doit être recyclé après sa durée d'utilisation selon les règles locales.

Veillez utiliser les équipements et les moyens légaux pour jeter ce type de matériel dans votre région. En faisant cela, vous aidez à préserver les ressources naturelles et à améliorer les normes européennes de protection de l'environnement. Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant les méthodes de recyclage appropriées, veuillez contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté cet appareil.

