

## DICHIARAZIONE FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Il dispositivo non DEVE generare interferenze, e
- (2) Il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

### Nota:

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati concepiti per offrire una protezione ragionevole da interferenze di disturbo nelle installazioni di tipo residenziale. La presente apparecchiatura genera, utilizza e emana energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo quanto previsto dalle presenti istruzioni, può essere di disturbo alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non esiste la certezza che non si verifichino interferenze in specifiche installazioni. Qualora questa apparecchiatura causasse interferenze dannose alla ricezione di segnali radiofonici o televisivi, cosa che può essere facilmente determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura medesima, si raccomanda di cercare di correggere il problema ricorrendo a una delle misure presentate di seguito:

- Orientare di nuovo o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il dispositivo ricevente.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegata l'apparecchiatura ricevente.
- Consultare il rivenditore o un tecnico per radio/TV esperto per ricevere l'assistenza necessaria.

Si devono utilizzare cavi schermati, secondo quanto previsto dai limiti di Classe B nella sottoparte B della Parte 15 delle norme FCC.

Non apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchiatura se non specificato diversamente nel manuale. Se è necessario apportare tali cambiamenti o modifiche, le potrebbe essere chiesto di interrompere l'utilizzo dell'apparecchiatura.

### Avviso

Se l'elettricità statica o l'elettromagnetismo causano il trasferimento dati discontinuo (non riuscito), riavviare l'applicazione o scollegare e collegare nuovamente il cavo di comunicazione the communication (USB, ecc.).

# LEGGERE PRIMA DELL'USO

## Informazioni sui marchi registrati

- Microsoft® e Windows® sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.
- Pentium® è un marchio registrato di Intel Corporation.
- Macintosh è un marchio registrato di Apple Inc.
- SD™ è un marchio registrato.
- SDHC™ è un marchio registrato.
- Altri nomi e prodotti potranno essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Informazioni sul prodotto

- Aspetto del prodotto e specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Compresa le specifiche primarie del prodotto, software, driver del software, e manuale utente. Il Manuale utente è una guida generale di riferimento per il prodotto.
- Il prodotto e gli accessori in dotazione con la fotocamera potrebbero essere diversi da quelli descritti nel presente manuale. Questo perché i rivenditori spesso includono prodotti e accessori leggermente differenti per rispondere alle richieste dei loro mercati, alla composizione demografica, e preferenze geografiche. Spesso i prodotti variano da rivenditore a rivenditore, in particolare per quanto riguarda gli accessori quali batterie, carica batterie, adattatori C, schede di memoria, cavi, custodie, e lingue supportate. A volte, un rivenditore potrebbe indicare un prodotto unico per colore, aspetto, e capacità della memoria interna. Rivolgersi al proprio rivenditore per avere una definizione precisa del prodotto accessori compresi.
- Le illustrazioni presenti nel manuale sono a solo scopo illustrativo e possono differire dall'aspetto effettivo della fotocamera.
- Il costruttore non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda errori o discrepanze contenuti nel presente manuale utente.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il presente prodotto leggere tutte le **Avvertenze** e **Avvisi**.

## Avvertenza:

**Se all'interno della fotocamera sono penetrati oggetti estranei o acqua, spegnere la fotocamera e togliere le batterie.**

Se si continua ad utilizzarla, vi è il rischio di incendio e folgorazione. Rivolgersi al punto vendita.



**Nel caso di caduta della fotocamera o di danneggiamento, spegnerla e togliere le batterie.**

Se si continua ad utilizzarla, vi è il rischio di incendio e folgorazione. Rivolgersi al punto vendita.



**Non smontare, modificare o riparare la fotocamera.**

Vi è il rischio di incendio e folgorazione. Per riparazioni o controlli interni, rivolgersi al punto vendita.



**Usare soltanto l'adattatore CA in dotazione e con la tensione di alimentazione indicata.**

L'uso di un adattatore diverso potrebbe provocare il rischio di incendio o folgorazione.



**Non usare la fotocamera in prossimità di acqua.**

Vi è il rischio di incendio e folgorazione. Prestare particolare attenzione in caso di pioggia, neve, in spiaggia o vicino alla riva.



**Non collocare la fotocamera su superfici instabili o irregolari.**

La fotocamera potrebbe cadere con danni conseguenti.



**Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.**

Se si ingoia le batterie vi è il rischio di avvelenamento. Nel caso in cui le batterie venisse accidentalmente ingoiata, consultare immediatamente un medico.



**Non utilizzare la fotocamera mentre si sta camminando, guidando o si è alla guida di una moto.**

Si potrebbe cadere o provocare un incidente stradale.



**Usare batterie con sigillo esterno integro.**

Non usare batterie da cui sono stati tolti o eliminati i sigilli. Vi è il rischio di fuoriuscite, esplosioni, o lesioni.



## Avvisi

---

**Inserire le batterie facendo attenzione alla polarità (+ o -) dei terminali.**

Se le batterie sono inserite invertendo la polarità, vi è il rischio di incendio e lesioni, o danni alle aree circostanti causate dalla rottura o da fuoriuscite dalle batterie.



---

**Non utilizzare il flash in prossimità degli occhi di un'altra persona.**

Si rischia di danneggiare la vista della persona.



---

**Non esporre il monitor LCD a urti.**

Si rischia di danneggiare il vetro dello schermo o la fuoriuscita del liquido. Se il liquido interno viene a contatto degli occhi o con il corpo o abiti, risciacquare con acqua fresca. Se il liquido interno è venuto a contatto con gli occhi, rivolgersi a un medico per le necessarie cure.



---

**Le fotocamere sono strumenti di precisioni. Non farla cadere, non colpirla e non usare troppa forza quando si utilizza la fotocamera.**

Si rischia di danneggiare la fotocamera.



---

**Non utilizzare la fotocamera in luoghi umidi, con presenza di vapore, fumo o polvere.**

Vi è il rischio di incendio e folgorazione.



---

**Non togliere le batterie immediatamente dopo un lungo periodo di uso prolungato.**

Le batterie potrebbero riscaldarsi nell'uso. Vi è il rischio di bruciature se si tocca una batteria calda.



---

**Non avvolgere la fotocamera o non collocarla in lenzuola o coperte.**

Si rischia che la temperatura aumenti e la scossa si deformi, con il rischio di incendio. Usare la fotocamera in un luogo ben ventilato.



---

**Non lasciare la fotocamera in luoghi dove la temperatura potrebbe aumentare in modo significativo, come all'interno di una vettura.**

La scocca ne potrebbe risentire, con il possibile rischio di incendio.



---

**Prima di spostare la fotocamera, scollegare cavi di alimentazione e gli altri cavi.**

In caso contrario si rischia di danneggiare i cavi di alimentazione e gli altri cavi, con il rischio di incendi e folgorazioni.



## Note sull'uso delle batterie

Quando si usa le batterie, leggere con attenzione e attenersi alle **Istruzioni sulla sicurezza** e alle note riportate sotto:

- Usare esclusivamente le batterie specificate.
- Evitare gli ambienti molto freddi, poiché le temperature estremamente basse possono ridurre la durata delle batterie e influenzare le prestazioni della fotocamera. Si raccomanda di utilizzare batterie ricaricabili Ni-MH.
- Se si stanno utilizzando batterie nuove ricaricabili o batterie ricaricabili che non sono state utilizzate per molto tempo, (le batterie scadute costituiscono un'eccezione) il numero di foto che può essere scattato potrebbe risultare ridotto. Pertanto, per ottimizzare le prestazioni e la vita delle batterie, si raccomanda di ricaricarle completamente e farle scaricare almeno una volta prima di utilizzarle.
- Dopo un uso prolungato della fotocamera o del flash le batterie potrebbero essere calde. È una condizione normale, non si tratta di un malfunzionamento.
- La fotocamera potrebbe risultare calda dopo un periodo di uso prolungato. È una condizione normale, non si tratta di un malfunzionamento.
- Se le batterie non saranno utilizzate per un lungo periodo di tempo, toglierle dalla fotocamera per evitare che ci siano fuoriuscite o corrosione e riporle dopo che sono state scaricate completamente. Se vengono riposte completamente cariche per un periodo di tempo lungo, si rischia di ridurne le prestazioni.
- Mantenere i terminali delle batterie sempre puliti.
- Se le batterie vengono sostituite con altre batterie di tipo errato vi è il rischio di esplosioni.
- Smaltire le batterie usate nel rispetto delle normative pertinenti.
- Caricare completamente la batterie prima di iniziare ad utilizzarle.
- Non usare mai batterie di tipi diversi in combinazione, né mettere nell'apparecchio batterie vecchie assieme a batterie nuove.
- Non usare MAI batterie al manganese.
- Per evitare cortocircuiti o incendi, non conservare o trasportare la batterie vicino a oggetti metallici.



Questo simbolo [contenitore con ruote con una croce sopra] indica la raccolta differenziata delle batterie nei paesi della UE. Le batterie fornite con questo prodotto non devono essere trattate come normali rifiuti domestici. Utilizzare i sistemi di raccolta disponibili nel proprio paese per lo smaltimento delle batterie usate. Quando sotto questo simbolo viene stampato un simbolo chimico, questo indica che le batterie contengono una certa concentrazione di metalli pesanti. Viene indicato quanto segue: Hg: mercurio, Cd: cadmio, Pb: piombo.

# CONTENUTO

## **7 INTRODUZIONE**

- 7 Sguardo Generale
- 7 Contenuto della confezione

## **8 PANORAMICA DELLA FOTOCAMERA**

- 8 Vista Anteriore
- 9 Vista Posteriore
- 10 Display LCD

## **12 PER INIZIARE**

- 12 Preparazione
- 13 Impostazioni iniziali

## **15 MODO CATTURA**

- 15 Cattura delle immagini
- 16 Impostazione della Modalità Scena
- 18 Impostazione del Modo Panorama
- 18 Cattura di immagini con la funzione Sorriso attiva (On)
- 19 Registrazione di scatti usando la tecnologia Rilevamento volto
- 19 Funzione autoritratto

## **20 MODO VIDEO**

- 20 Registrazione di filmati
- 20 Riproduzione di filmati

## **21 MODO RIPRODUZIONE**

- 21 Riproduzione delle immagini fisse
- 22 Visualizzazione riproduzione

- 22 Rimozione occhi rossi
- 23 Funzione illuminazione dinamica
- 23 Aggiunta di promemoria vocali
- 24 Protezione delle immagini
- 25 Impostazioni DPOF
- 26 Eliminazione di immagini

## **27 OPZIONI MENU**

- 27 Menu Cattura
- 30 Menu Video
- 31 Menu Riproduzione
- 33 Menu Setup

## **35 TRASFERIMENTO FILE AL COMPUTER**

- 35 Download dei file

## **36 USO DELLA FOTOCAMERA COME WEBCAM**

- 36 Installare il driver della fotocamera per PC

## **37 MODIFICA DELL'INSTALLAZIONE SOFTWARE**

## **38 SPECIFICHE**

## **39 APPENDICE**

- 39 Numero di scatti possibili
- 40 Risoluzione dei problemi
- 41 Collegamento a una stampante PictBridge Compatibile

# INTRODUZIONE

## Sguardo Generale

Grazie per avere acquistato questa fotocamera digitale innovativa.

Scattare immagini digitali di alta qualità sarà estremamente semplice e veloce. Dotata di un sensore CCD da 12,0 Megapixel, questa fotocamera è in grado di catturare immagini con una risoluzione massima di 3968 x 2976 pixel.

## Contenuto della confezione

Disimballare con cautela la fotocamera e assicurarsi che vi siano i seguenti elementi:

### Componenti comuni del prodotto:

- Fotocamera digitale
- Guida rapida
- CD-ROM del software
- Cavo USB
- Cinturino della fotocamera
- Borsa della fotocamera
- 2 batterie AA

### Accessori comuni (Opzionali):


- Scheda di memoria SD/SDHC



- 
- Accessori e componenti potrebbero variare in base al rivenditore.

# PANORAMICA DELLA FOTOCAMERA


## Vista Anteriore



1. Scatto
2. **ON/OFF** Pulsante di accensione
3. Flash
4. LED autoscatto
5. Terminale USB
6. Microfono
7. Obiettivo



## Vista Posteriore




- a. Schermo LCD
- b. LED di stato
- c. Attacco del cinturino
- d. Sportellino Batteria / Scheda di memoria
- e. Attacco per treppiede

Elemento	Funzione		
	Modo Cattura	Modo video	Modo Riproduzione
1.	Scatto	Scatto	Immagine fissa: per modalità cattura Filmato: per modalità filmato
2.	:Zoom indietro :Zoom avanti	:Zoom indietro :Zoom avanti	:Zoom indietro :Zoom avanti
3.	Modo Riproduzione	Modo Riproduzione	Immagine fissa: per modalità cattura Filmato: per modalità filmato
4.	Menu Cattura	Menu Video	Menu Riproduzione
5.	Correzione esposizione 	--	Foto precedente
6.	Autoscatto	Autoscatto	10ª immagine precedente
7.	Flash	--	Foto successiva
8.	Se non è impostata una modalità scena: passare alla schermata di selezione della modalità scena	--	Immagine fissa: per visualizzare immagini Registra un promemoria vocale se "Promem. voce" è impostato su "Acceso" Filmato: per la riproduzione di filmati
9.	Fuoco	Fuoco	10ª immagine successiva
10.	--	--	Elimina
11.	Per passare alla: modalità video > schermata di selezione della modalità scena	Per passare alla: schermata di selezione della modalità scena > modalità cattura	Immagine fissa: per modalità cattura Filmato: per modalità filmato

# Display LCD

## Modo Cattura


1. Stato dello zoom
2. Condizione della batteria
  - [] Batteria completamente carica
  - [] Batteria mediamente carica
  - [] Batteria quasi scarica
  - [] Batteria esaurita
3. Modo Flash
  - [Spento] Auto
  - [] Flash att
  - [] Flash disatt
  - [] Occhi rossi
  - [] Sinc lenta
  - [] Pre-flash
4. Supporto di archiviazione
  - [] Mem. Interna (nessuna scheda)
  - [] Scheda di memoria SD/SDHC
5. Hlistogramma
6. Area di messa a fuoco principale
7. Qualità immagine
  - [] Fine
  - [] Standard
  - [] Econom
8. Risoluzione e dimensione dell'immagine
  - [] 3968 x 2976
  - [] 3264 x 2448
  - [] 2304 x 1728
  - [] 1600 x 1200
  - [] [VGA] 640 x 480
9. Numero di scatti disponibili
10. ISO
  - [Spento] Auto
  - [] ISO 100
  - [] ISO 200
  - [] ISO 400
  - [] ISO 800
  - [] ISO 1600
11. Icona autoscatto & autoritratto
  - [Spento] Spento
  - [] Autoscatto
  - [] 2 sec.
  - [] 10 sec.
  - [] 10+2 sec.
12. Data e ora
13. [] Compensazione dell'esposizione  
(Non può essere usata nelle seguenti modalità: Scatto sorriso, Ritr. Uomo e Ritr. Donna)  
[] Correzione Controluce  
(Può essere usata solamente in modalità Ritr. Uomo e Ritr. Donna.)
14. Icona modo Cattura



- [Spento] Sing.
  - [] Cont.
  - [] AEB (Esposizione automatica della cornice)
15. Avviso di velocità dell'otturatore bassa
  16. Bil. bianco
    - [Spento] Auto
    - [] Incand.
    - [] Neon1
    - [] Neon2
    - [] Luce diurna
    - [] Coperto
    - [] BB manuale
  17. Messa a fuoco
    - [Spento] Auto
    - [] Riconosc. viso
    - [] Macro
    - [] Infinito
  18. Icona della modalità / Modo Scena
    - [] Auto
    - [] Scatto sorriso
    - [] Anti vibr
    - [] Panorama
    - [] Ritr. Uomo
    - [] Ritr. Donna
    - [] Paesaggio
    - [] Sport
    - [] Ritratto notte
    - [] Scena notte
    - [] Candela
    - [] Fuochi d'art.
    - [] Testo
    - [] Tramonto
    - [] Alba
    - [] Acqua spruz.
    - [] Flusso acq.
    - [] Neve
    - [] Spiaggia
    - [] Animale
    - [] Verde naturale
    - [] Esp. autom.
  19. Scorcioia


### Modo video

1. Stato dello zoom
2. Modo Flash
3. Condizione della batteria
4. Supporto di archiviazione
5. Area di messa a fuoco principale
6. Qualità video
7. Risoluzione video
8. Tempo di registrazione disponibile / tempo trascorso
9. Icona autoscatto
10. Data e ora
11. Messa a fuoco
12. Icona della modalità
13. Icona audio disattivo



### Modo Riproduzione - Riproduzione immagini fisse

1. Promem. voce
2. Condizione della batteria
3. Supporto di archiviazione
4. Istogramma
5. Qualità immagine
6. ISO
7. Risoluzione e dimensione dell'immagine
8. Numero file
9. Numero cartella
10. Data e ora
11. Valore esposizione
12. Valore apertura
13. Valore velocità otturatore
14. Icona DPOF
15. Icona Protetto
16. Icona della modalità



### Modo Riproduzione - Riproduzione video


1. Barra di stato del video
2. Tempo trascorso
3. Numero file
4. Numero cartella
5. Icona audio disattivo (Quando il pulsante ▲ viene premuto durante la riproduzione video)
  - Non è possibile riprodurre l'audio perché la fotocamera non è dotata di altoparlante. L'audio può essere ascoltato solo quando i file vengono riprodotti sul computer.
6. Modo Riproduzione
7. Icona della modalità
8. Tempo di registraz. totale




# PER INIZIARE

## Preparazione


1. Attaccare il cinturino della fotocamera.




2. Aprire lo sportellino della batteria/scheda di memoria.
3. Inserire le batterie in dotazione con il corretto orientamento come mostrato.



4. Inserire una scheda di memoria SD/SDHC (Opzionale).
  - La fotocamera ha una memoria interna da 32MB (26MB disponibili per la memorizzazione delle immagini), ma è possibile inserire una scheda di memoria SD/SDHC per espandere la capacità di memorizzazione della fotocamera.
  - Assicurarsi di formattare la scheda di memoria con la fotocamera prima di iniziare ad utilizzarla.
5. Chiudere lo sportellino della batteria/scheda di memoria e assicurarsi che sia bloccata.



- Per prevenire l'eliminazione accidentale di dati importanti presenti nella scheda di memoria SD/SDHC, è possibile spostare la linguetta di protezione da scrittura (che si trova sul lato della scheda di memoria SD/SDHC) su "BLOCCO".
- Per salvare, modificare o cancellare dei dati su una scheda di memoria SD/SDHC, dovrete sbloccare la scheda.
- Per evitare di danneggiare la scheda di memoria SD/SDHC, quando si inserisce o rimuove la scheda di memoria SD/SDHC assicurarsi di aver spento la fotocamera. Se si inserisce o rimuove la scheda di memoria SD/SDHC con l'alimentazione accesa, la fotocamera viene automaticamente spenta.



# Impostazioni iniziali

## Impostazione di data e ora

È necessario impostare la data e l'ora se e quando:

- Si accende la fotocamera per la prima volta.
- Si accende la fotocamera dopo un periodo prolungato di rimozione delle batterie.








Se la data e l'ora non vengono visualizzate sul monitor LCD, seguire i passaggi seguenti per impostarle correttamente.

1. Premere il pulsante **MODE** per impostare la modalità della fotocamera su [ **A** ] o [ **99** ]; o premere il pulsante **▶**.
2. Premere il pulsante **MENU**.
3. Selezionare [Imp.] con il pulsante **▶**.
4. Selezionare [Data/Ora] con i pulsanti **▲** / **▼**, quindi premere il pulsante **SET**.
5. Selezionare il formato della data con i pulsanti **▲** / **▼**, quindi premere il pulsante **SET**.
  - Selezionare il campo con i tasti **◀** / **▶** e regolare il valore per la data e l'orario con i tasti **▲** / **▼**.
  - L'orario è visualizzato nel formato a 24 ore.
  - Dopo aver verificato che tutte le impostazioni sono corrette, premere il pulsante **SET**.
6. Per uscire dalla schermata del menu [Imp.], premere il pulsante **MENU**.



## Selezione della lingua








Specificare la lingua di visualizzazione di menu e messaggi sul monitor LCD.

1. Premere il pulsante **MODE** per impostare la modalità della fotocamera su [ **A** ] o [  ]; o premere il pulsante .
2. Premere il pulsante **MENU**.
3. Selezionare il menu [Imp.] con il pulsante .
4. Selezionare [Lingua] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante **SET**.
5. Selezionare la lingua di visualizzazione con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante **SET**.
  - L'impostazione verrà salvata.
6. Per uscire dalla schermata del menu [Imp.], premere il pulsante **MENU**.



## Formattazione della scheda di memoria o della memoria interna

Questa utilità consente di formattare la scheda memoria (o la memoria interna) e di cancellare tutte le immagini e tutti i dati salvati.

1. Premere il pulsante **MODE** per impostare la modalità della fotocamera su [ **A** ] o [  ]; o premere il pulsante .
2. Premere il pulsante **MENU**.
3. Selezionare il menu [Imp.] con il pulsante .
4. Selezionare [Formato] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante **SET**.
5. Selezionare [Esegui] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante **SET**.
  - Per annullare la formattazione, selezionare [Annulla], quindi premere **SET**.
6. Per uscire dalla schermata del menu [Imp.], premere il pulsante **MENU**.




# MODO CATTURA

## Cattura delle immagini

La fotocamera è dotata di monitor LCD TFT a colori da 2,7", per semplificare la composizione di immagini, la riproduzione di immagini/clip registrati o la modifica delle impostazioni del menu.


1. Per accendere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.
  - Il LED dello stato si illumina in verde e la fotocamera viene avviata.
2. Premere il pulsante MODE per impostare la modalità della fotocamera su [ A ].
3. Inquadrare l'immagine nel monitor LCD.
  - Premere il pulsante  $\frac{0}{Q}$  per eseguire lo zoom avanti del soggetto, e ingrandire il soggetto sul monitor LCD.
  - Premere il pulsante  $\frac{000}{Q}$  per eseguire lo zoom indietro sul soggetto, e fornire una vista più ampia dell'immagine.
4. Premere il pulsante dell'otturatore.
  - Premere il pulsante dell'otturatore solo a metà per impostare la messa a fuoco automatica e regolare l'esposizione, premerlo completamente per catturare le immagini.
  - La cornice dell'area di messa a fuoco diventa verde quando la fotocamera sta eseguendo la messa a fuoco e l'esposizione è stata calcolata.
  - Quando messa a fuoco non è adeguata, la cornice dell'area di messa a fuoco diventa rossa.




## Impostazione della Modalità Scena

Selezionando semplicemente una delle 21 modalità disponibili, è possibile catturare l'immagine utilizzando le impostazioni più appropriate.

1. Premere il pulsante **MODE** fino a quando non viene scena.














2. Selezionare la modalità scena desiderata con i pulsanti **◀/▶**, quindi premere il pulsante **SET**.
3. Inquadrare l'immagine quindi premere il pulsante dell'otturatore.



La tabella seguente aiuterà a scegliere la modalità di scena appropriata:

Modo Scena	Descrizione
Scatto sorriso	Selezionare questa modalità per catturare automaticamente un'immagine quando viene rilevato un sorriso.
Anti vibr	Riduce l'influenza della vibrazione della mano quando si desidera catturare un'immagine.
Panorama	Selezionare questa modalità quando si desidera catturare una serie di scatti per poi riunirli grazie al software in una sola immagine sul computer.
Ritr. Uomo	Selezionare per catturare un'immagine facendo risaltare un uomo rispetto a uno sfondo sfocato.
Ritr. Donna	Selezionare per catturare un'immagine facendo risaltare una donna rispetto a uno sfondo sfocato.
Paesaggio	Consente di catturare un'immagine con messa a fuoco infinita, nitidezza e saturazione elevate.
Sport	Consente di fotografare soggetti in rapido movimento.
Ritratto notte	Consente di fotografare persone con uno sfondo serale o notturno.
Scena notte	Consente di catturare scene scure, come ad esempio scene di notte.



Modo Scena	Descrizione
 Candela	Consente di catturare foto di scene a lume di candela, senza perdere l'atmosfera.
 Fuochi d'art.	Consente di catturare in maniera chiara i fuochi d'artificio con un'esposizione ottimale. La velocità dell'otturatore viene ridotta, pertanto è consigliabile l'uso di un cavalletto.
TEXT Testo	Consente di catturare un'immagine che contiene soggetti in bianco e nero, ad esempio documenti stampati.
 Tramonto	Consente di fotografare il tramonto. Inoltre consente di catturare le tonalità sature della scena.
 Alba	Consente di fotografare l'alba. Inoltre consente di catturare le tonalità sature della scena.
 Acqua spruz.	Consente di catturare scene con spruzzi d'acqua.
 Flusso acq.	Consente di catturare scene con un flusso d'acqua.
 Neve	Consente di catturare scene di neve nitide senza scurire i soggetti o rendere i colori bluastri.
 Spiaggia	Consente di catturare immagini luminose con spiaggia e superfici d'acqua illuminate dal sole.
 Animale	Consente di fotografare animali. Scattare posizionandosi allo stesso livello del piano degli occhi.
 Verde naturale	Selezionare questa modalità quando si vuole catturare uno sfondo con uno scenario verde, come ad esempio una foresta. Questa modalità consente di intensificare i colori.
 Esp. autom.	Questa modalità consente di impostare manualmente i parametri, compresi la velocità dell'otturatore e il valore dell'apertura.

## Impostazione del Modo Panorama

Questa modalità è stata progettata per rendere più semplice lo scatto di una serie di foto per poterle successivamente unire con un software che crea una foto singola sul computer. È possibile catturare un soggetto fotografico che non rientrerà in un singolo fotogramma, come ad esempio un paesaggio, per poi successivamente unirlo utilizzando programmi come Arcsoft Panorama Maker® 4.0.

1. Premere il pulsante **MODE** fino a quando non viene scena.
2. Selezionare [Panorama] con i pulsanti ◀ / ▶, quindi premere il pulsante **SET**.
3. Selezionare l'indicazione desiderata usando i pulsanti ◀/▶.
4. Scattare la prima foto.
  - L'immagine successiva appare dietro l'immagine precedente.
5. Orientare la fotocamera in modo che il secondo fotogramma si sovrapponga a una piccola porzione del soggetto fotografico della prima immagine e premere il pulsante dell'otturatore per catturare l'immagine successiva.
6. Seguire la stessa procedura per catturare immagini successive in sequenza.
7. Terminare la sequenza premendo il pulsante **MENU**, oppure passando a un altro modo dopo la registrazione dell'ultima immagine.

## Cattura di immagini con la funzione Sorriso attiva (On)

Con la nuova funzione "rilevamento del sorriso", è possibile rilevare un volto sorridente in modo da non perdere nessuno dei momenti speciali della vita.

1. Premere il pulsante **MODE** fino a quando non viene scena.
2. Selezionare [Scatto sorriso] con i pulsanti ◀ / ▶, quindi premere il pulsante **SET**.
3. Inquadrare l'immagine quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore.





4. Quando la fotocamera rileva un sorriso, cattura automaticamente 3 immagini (per impostazione predefinita, il flash è impostato su ☺).
  - Se [Modo catt] è impostato su [Sing.], la fotocamera cattura un'immagine solo dopo avere rilevato un sorriso.
  - Quando si scattano foto di gruppo (con più di 1 persona), la fotocamera cattura automaticamente l'immagine o le immagini quando rileva due sorrisi.
  - Se la fotocamera non rileva un sorriso entro 5 secondi, la fotocamera torna al display anteprima.
  - Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per riattivare questa funzione.



## Registrazione di scatti usando la tecnologia Rilevamento volto

La tecnologia Rilevamento volto in grado di identificare e mettere a fuoco il volto umano presente in un'immagine. Questa funzione avanzata rileva contemporaneamente fino a 10 volti umani senza considerare la loro posizione all'interno della scena.

1. Premere il pulsante **MODE** per impostare la modalità della fotocamera su [**A**].
2. Premere il pulsante  e selezionare l'icona [] con i pulsanti ◀ / ▶. Premere il pulsante **SET**.
  - Con Rilevamento volto attivo, la fotocamera identifica il volto principale (con una cornice) e i volti secondari (cornici grigie).
  - Se la fotocamera non è in grado di rilevare e taccia tutti i volti, sullo schermo non verrà visualizzata alcuna cornice.
3. Premere a met il pulsante otturatore per bloccare la messa a fuoco.
  - Quando il volto principale è messo a fuoco, la cornice bianca diventa verde. In caso contrario diventa rossa.
4. Premere completamente il pulsante otturatore per catturare l'immagine.

volto principale (cornice verde)





Messa fuoco bloccata



- Soggetti non adeguati a questa funzione:
  - a. Una persona che indossa occhiali, occhiali da sole, o volti coperti da un cappello o i capelli.
  - b. Una persona di fianco.

## Funzione autoritratto

Usare questa funzione per scattare foto di se stessi o per includere se stessi nella foto.


1. Premere il pulsante **MODE** per impostare la modalità della fotocamera su [**A**].
2. Premere il pulsante  e selezionare l'icona [] con i pulsanti ◀ / ▶. Premere il pulsante **SET**.
3. Premere completamente il pulsante otturatore per attivare questa funzione.
4. La fotocamera identifica automaticamente il volto principale (cornice bianca) e i volti secondari. Quando il volto principale è messo a fuoco, la cornice bianca diventa verde.
  - Se la fotocamera non è in grado di rilevare e taccia tutti i volti, sullo schermo non verrà visualizzata alcuna cornice. Se non viene rilevato alcun volto entro 30 secondi, la fotocamera cattura automaticamente un'immagine e ritorna alla visualizzazione precedente.
5. Dopo due lampeggi del LED dell'autoscatto, viene catturata un'immagine.
  - La fotocamera ritorna all'anteprima autoscatto per rilevare il volto.
  - Premere a metà il pulsante otturatore per uscire.

# MODO VIDEO

## Registrazione di filmati

Questa modalità consente di registrare filmati a una risoluzione di 320 x 240 o 640 x 480 pixel.

1. Premere il pulsante **MODE** per impostare la modalità della fotocamera su [📷].
2. Inquadrare l'immagine.
3. Premere il pulsante dell'otturatore.
  - La ripresa del filmato avrà inizio.
  - Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione del filmato.
  - La durata della ripresa dipende dalla dimensione della memoria e dal soggetto dell'immagine da registrare.
  - Non è possibile utilizzare la funzione di zoom durante la registrazione del video.



- 
- Quando si registra un video, non è possibile utilizzare il flash e l'autoscatto "10+2 sec."
  - Se la velocità di scrittura della scheda di memoria SD/SDHC non è sufficiente per la registrazione di videoclip nella qualità correntemente selezionata, la registrazione video viene arrestata. In questo caso, selezionare un livello di qualità video inferiore rispetto a quello corrente.

## Riproduzione di filmati

È possibile rivedere i filmati registrati sulla fotocamera.

1. Premere il pulsante [▶].
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Impostare il filmato desiderato con i pulsanti ◀/▶.
3. Premere il pulsante **SET**.
  - La pressione dei pulsanti ▶ / ◀ durante la riproduzione consente di riprodurre più velocemente / lentamente il filmato.
  - Per interrompere la riproduzione del video, premere il pulsante ▼. Questo consente di interrompere la riproduzione e tornare all'inizio del filmato.
  - Per sospendere la riproduzione del video, premere il pulsante **SET**. Questa operazione consente di sospendere la riproduzione del video. Per annullare la sospensione, premere di nuovo il pulsante **SET**.










- 
- I filmati video non possono essere visualizzati ruotati o ingranditi.
  - Non è possibile riprodurre l'audio perché la fotocamera non è dotata di altoparlante. L'audio può essere ascoltato solo quando i file vengono riprodotti sul computer.
  - Si consiglia di utilizzare Windows Media Player o Quick Time Player per riprodurre i videoclip sul computer.
  - QuickTime Player è un lettore gratuito disponibile su [www.apple.com](http://www.apple.com); è compatibile con i computer Mac e Windows.
  - Per maggiori informazioni sul funzionamento del lettore multimediale, consultare la relativa guida.

# MODO RIPRODUZIONE

## Riproduzione delle immagini fisse

È possibile riprodurre le fotografie sullo schermo LCD.

1. Premere il pulsante .
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Le immagini possono essere visualizzate secondo una sequenza crescente o decrescente utilizzando i pulsanti  / .
  - Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante .
  - Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante .
  - Premendo il pulsante  l'immagine viene allargata.
  - Per tornare alla dimensione normale, premendo il pulsante .















Immagine intere      Attuale posizione dell'ingrandimento






- Viene visualizzata l'icona  con i dati video. I filmati non possono essere ruotati.
- L'icona  viene visualizzata con le immagini che hanno un memo audio.

## Visualizzazione riproduzione

Questa funzione consente di cercare in modo rapido delle immagini che si desidera riprodurre in sequenza sul monitor LCD.










1. Premere il pulsante .
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Premere il pulsante  per visualizzare la 10ª immagine successiva.
  - Se viene visualizzata la prima immagine scattata, premere il pulsante  per riprodurre l'11ª immagine scattata. Premere nuovamente il pulsante  per riprodurre la 21ª immagine scattata e così via.
3. Premere il pulsante  per visualizzare la 10ª immagine precedente.
4. Tenere premuti i pulsanti  /  per visualizzare automaticamente in ordine sequenziale le immagini precedenti o successive.
  - Rilasciare i pulsanti  /  per interrompere la riproduzione automatica.



- Se il numero totale di immagini è inferiore a 10, premere il pulsante  per passare alla prima immagine e il pulsante  per passare all'ultima immagine.
- I filmati verranno visualizzati insieme all'icona .

## Rimozione occhi rossi


È possibile utilizzare questa funzione per rimuovere l'effetto occhi rossi dall'immagine scattata.

1. Premere il pulsante .
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine da modificare con i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [RidOcchiRossi] con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Esegui] con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
6. Visualizzare le modifiche sull'immagine corretta.
7. Per salvare l'immagine corretta, selezionare [Conferma] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
  - Terminata la procedura, l'immagine originale viene sostituita con quella modificata.



## Funzione illuminazione dinamica



Questa funzione consente di compensare eventuali condizioni pessime di illuminazione rendendo più luminose le zone sottoesposte e bilanciando quelle sovraesposte.

1. Premere il pulsante .
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine da modificare con i pulsanti ◀ / ▶.
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [Illum dinam] con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Alto] o [Basso] con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.
6. Visualizzare le modifiche sull'immagine corretta.
7. Per salvare l'immagine corretta, selezionare [Conferma] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
  - Terminata la procedura, l'immagine originale viene sostituita con quella modificata.



## Aggiunta di promemoria vocali

Per le immagini fisse scattate è possibile registrare un promemoria vocale per un massimo di 30 secondi. Il promemoria vocale può essere registrato una sola volta.

1. Premere il pulsante .
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine a cui si desidera allegare il promemoria vocale utilizzando i pulsanti ◀ / ▶.
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [Promem. voce] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Acceso] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
6. Premere il pulsante MENU per uscire dal menu.
7. Premere il pulsante SET.
  - Viene visualizzato il messaggio [VOICE RECORDING] e inizia la registrazione.
8. Per interrompere la registrazione di un promemoria vocale, premere di nuovo il pulsante SET.
  - Viene momentaneamente visualizzato [VOICE RECORD END], quindi termina la registrazione. Viene visualizzata l'icona  con le immagini registrate con un promemoria vocale.

## Riproduzione di un promemoria vocale












Non è possibile riprodurre l'audio perché la fotocamera non è dotata di altoparlante. L'audio può essere ascoltato solo quando i file vengono riprodotti sul computer.



- I promemoria vocali sono disponibili solo per le fotografie.
- Per riprodurre filmati o immagini fisse con promemoria vocale sul proprio computer, usare Windows Media Player o Apple "Quick Time Player".

## Protezione delle immagini










È possibile impostare le immagini in sola lettura per evitare di cancellarle per errore.

1. Premere il pulsante .
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine da proteggere utilizzando i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [Protetto] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Sing.] o [Tutte] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
6. Selezionare [Imp] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
  - All'immagine viene applicata la protezione e la fotocamera torna nella modalità riproduzione.
  - L'icona protetto  viene visualizzata con le immagini iprotette. Se si seleziona [Tutte],  viene visualizzata con tutte le immagini.



## Annullare la protezione

Per annullare la protezione per una sola immagine, visualizzare l'immagine di cui si desidera annullare la protezione.

1. Premere il pulsante .
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine di cui si desidera annullare la protezione utilizzando i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [Protetto] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Sing.] o [Tutte] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
6. Selezionare [Canc. prot.] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
  - La rimozione della protezione dell'immagine è stata eseguita e la fotocamera ritorna alla modalità riproduzione.























- La formattazione di una scheda di memoria SD/SDHC sovrascrive la protezione e cancella tutte le immagini, anche se queste sono protette.



## Impostazioni DPOF

DPOF è l'abbreviazione di Digital Print Order Format. Questa funzione consente di memorizzare nella scheda di memoria alcune informazioni per la stampa. È possibile selezionare le immagini da stampare e il numero di copie da eseguire utilizzando il menu DPOF sulla fotocamera e inserire la scheda in una stampante compatibile. Quando la stampante inizia a stampare, leggerà le informazioni memorizzate all'interno della scheda di memoria e stamperà le immagini specificate.



1. Premere il pulsante .
  - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine che si desidera contrassegnare con DPOF utilizzando i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [DPOF] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
  - The DPOF setting screen is displayed.
5. Selezionare [Sing.] o [Tutte] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
  - [Sing.]: imposta il DPOF per ogni singola immagine.
  - [Tutte]: imposta DPOF per tutte le immagini contemporaneamente.
6. Selezionare [Num. stampa] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
  - In questo modo si visualizza il numero di stampe impostate.
7. Impostare il numero di stampe con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
  - È possibile impostare fino a 9 stampe per ciascuna immagine acquisita.
8. Selezionare [Data] con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
  - Verrà visualizzata la schermata di impostazione della data.
9. Selezionare la data su [Accesso] o [Spento] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
  - [Accesso]: viene stampata anche la data della fotografia.
  - [Spento]: non viene stampata la data della fotografia.
10. Selezionare [Stampa] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
11. Selezionare [Esegui] con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
  - Ciò permette di creare un file contenente le informazioni DPOF. Al termine lo schermo torna alla modalità di riproduzione.
  - Viene visualizzata l'icona DPOF  su tutte le immagini che sono state impostate con le impostazioni DPOF.




- La data che viene stampata sull'immagine è la data impostata nella fotocamera. Per stampare sulla foto la data corretta, impostare la data nella fotocamera prima di scattare la foto. Consultare la sezione di questo manuale "Impostazione data e ora" per ulteriori informazioni.

## Eliminazione di immagini

### Eliminazione di una sola immagine/ Eliminazione di tutte le immagini

1. Premere il pulsante .
2. Selezionare l'immagine da eliminare utilizzando i pulsanti ◀ / ▶.
3. Premere il pulsante .
4. Selezionare [Sing.] o [Tutte] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
  - [Sing.]: elimina l'immagine selezionata o l'ultima immagine.
  - [Tutte]: elimina tutte le immagini, ad eccezione di quelle protette.
5. Selezionare [Esegui] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
  - Per non eseguire la cancellazione, selezionare [Annulla] quindi premere SET.
6. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.



- L'eliminazione di un'immagine non influisce sulla numerazione sequenziale. Ad esempio, se si elimina la foto numero 240, la prossima foto scattata avrà come numero 241, anche se la foto 240 non esiste più. In altre parole, il numero di un'immagine viene riservata alla sua eliminazione e non viene riutilizzato o riassegnato a un'altra foto scattata.

# OPZIONI MENU

## Menu Cattura

Questo menu consente di specificare le impostazioni di base durante la cattura delle immagini.



1. Per accendere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.
2. Premere il pulsante MODE e impostare la modalità della fotocamera su una qualsiasi modalità scena.
3. Premeri il pulsante MENU, e selezionare il menu [Cattura] / [Funzione] con i pulsanti ◀ / ▶.
4. Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET per accedere al rispettivo menu.
  - Gli elementi selezionabili possono variare nelle diverse modalità di cattura.
5. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
6. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.

### Dim

Consente di impostare le dimensioni dell'immagine da catturare.

- \* [12M] 3968 x 2976
- \* [E[M] 3264 x 2448
- \* [L[M] 2304 x 1728
- \* [E[m] 1600 x 1200
- \* [VGA] 640 x 480

### ISO

Consente di impostare la sensibilità per la cattura delle immagini. Quando la sensibilità è maggiore (e l'indice ISO aumenta), è possibile fotografare anche in ambienti molto bui; tuttavia l'immagine risultante apparirà più sgranata.

- \* [Spento] Auto
- \* [100] ISO 100
- \* [200] ISO 200
- \* [400] ISO 400
- \* [800] ISO 800
- \* [1600] ISO 1600







## Qualità

Consente di impostare la qualità con cui scattare la foto (compressione).

- \* [  ] Fine
- \* [  ] Standard
- \* [  ] Econom

## Bil. bianco

Regola il bilanciamento del bianco in diverse condizioni di luce e permette di scattare fotografie che si approssimano alle condizioni di luce percepite dall'occhio umano.

- \* [Spento] Auto
- \* [  ] Incand.
- \* [  ] Neon1
- \* [  ] Neon2
- \* [  ] Luce diurna
- \* [  ] Coperto
- \* [  ] BB manuale

## Nitidezza

Consente di regolare la nitidezza dell'immagine da scattare.

- \* Forte / Standard / Tenue

## Colore

Consente di regolare il colore dell'immagine da scattare.

- \* Standard / Vivo / Seppia / B/N / Blu / Rosso / Verde / Giallo / Viola

## Saturaz

Consente di impostare la saturazione dell'immagine da catturare.

- \* Alto / Standard / Basso



## Telemetro

Consente di impostare il metodo di misurazione per calcolare l'esposizione.

- \* Centro: Ricava la luce misurata dall'immagine intera, ma da molto peso ai soggetti al centro.
- \* Punto: Viene misurata una porzione molto piccola del centro dello schermo e viene calcolata l'esposizione.
- \* Medio: L'esposizione è misurata in tutta l'area dell'immagine.

### **Mod catt**

Imposta la modalità di memorizzazione mentre si scattano delle fotografie.

- \* [Spento]Sing.: Cattura un'immagine alla volta.
- \* [  ] Cont.: Consente di catturare fino a 3 immagine in sequenza.
- \* [  ] AEB: 3 immagini consecutive scattate in successione nell'ordine di esposizione standard, compensazione di sottoesposizione e compensazione di sovraesposizione.

### **Ottur rapid**

Se questa funzione è impostata su "Acceso", la fotocamera eseguirà scatti rapidi senza eseguire la messa a fuoco.

- \* Acceso / Spento

### **Zoom digit**

Consente di scegliere se usare o meno lo zoom digitale mentre si fotografa.

- \* Acceso / Spento

### **Anteprima**

Consente di scegliere se visualizzare o meno immagini catturate immediatamente dopo averle catturate.

- \* Acceso / Spento

### **Data**

La data di registrazione può essere stampata direttamente sulle immagini fisse. La funzione deve essere attivata prima di catturare l'immagine.

- \* Acceso / Spento

## Menu Video

Questo menu consente di impostare le impostazioni di base da utilizzare durante la registrazione di filmati.




1. Premere il pulsante **MODE** per impostare la modalità della fotocamera su [CAM].
2. Premeri il pulsante **MENU**, e selezionare il menu [Cattura] / [Funzione] con i pulsanti ◀ / ▶.
3. Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante **SET** per accedere al rispettivo menu.
4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante **SET**.
5. Per uscire dal menu, premere il pulsante **MENU**.

### Dim


Consente di impostare le dimensioni dei videoclip da catturare.


\* [ VGA ] 640 x 480

\* [  ] 320 x 240

### Qualità

Consente di impostare la qualità (compressione) da usare per la cattura di videoclip.

\* [  ] Fine

\* [  ] Standard

### Colore

Consente di impostare il colore dei videoclip da catturare.

\* Standard / Vivo / Seppia / B/N / Blu / Rosso / Verde / Giallo / Viola

### Audio

Consente di scegliere se registrare o meno audio in accompagnamento ai video.

\* Acceso / Spento

### Zoom digit

Consultare la sezione di questo manuale "Zoom digit" nel Menu Cattura per ulteriori informazioni.

## Menu Riproduzione

In modalità [ ] scegliere quali impostazioni verranno usate per la riproduzione.



1. Premere il pulsante [ ] .
2. Premere il pulsante MENU .
3. Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼ , quindi premere il pulsante SET per accedere al rispettivo menu.
4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼ , quindi premere il pulsante SET .
5. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU .

### RidOcchiRossi

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Rimozione occhi rossi" all'interno del manuale.

### Illum dinam

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Funzione illuminazione dinamica" all'interno del manuale.

### Presentazione

La funzione consente di riprodurre automaticamente un'immagine alla volta.

\* 3 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec.

### Ruota

Se si desidera ruotare l'immagine fissa di 90 gradi verso destra, selezionare +90°; se si desidera ruotarla di 90 gradi verso sinistra, selezionare -90°. I filmati non possono essere ruotati.

\* +90° / -90°

### DPOF

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni DPOF" all'interno del manuale.

### Protetto

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Protezione delle immagini" all'interno del manuale.

### Promem. voce

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Aggiunta di promemoria vocali" all'interno del manuale.

**Copia Sch.**

Consente di copiare i file dalla memoria interna della fotocamera alla scheda di memoria SD/SDHC. È ovviamente possibile effettuare questa operazione solamente con una scheda di memoria installata ed una memoria interna contenente file. Tutti i file rimangono nella memoria interna, anche dopo averli copiati dalla memoria interna sulla scheda di memoria SD/SDHC.

\* Annulla / Esegui



## Menu Setup

Consente di impostare il funzionamento della fotocamera.



1. Premere il pulsante **MODE** per impostare la modalità della fotocamera su [ **A** ] o [ **📷** ]; o premere il pulsante **▶**.
2. Premere il pulsante **MENU**, e selezionare il menu [Imp.] con il pulsante **▶**.
3. Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti **▲** / **▼**, quindi premere il pulsante **SET** per accedere al rispettivo menu.
4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti **▲** / **▼**, quindi premere il pulsante **SET**.
5. Per uscire dal menu, premere il pulsante **MENU**.

### Data/Ora

Consultare la sezione di questo manuale "Impostazione di data e ora" per ulteriori informazioni.

### Lingua

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Scelta della lingua" all'interno del manuale.

### Spegn auto

Se per un certo periodo di tempo non è eseguita alcuna operazione, la fotocamera si spegne automaticamente. Questa funzione è utile per ridurre il consumo delle batterie.

\* 1 Min. / 2 Min. / 3 Min. / Spento

### Bip

Consente di attivare o disattivare l'audio della fotocamera ogni volta che si preme il pulsante corrispondente.

\* Acceso / Spento

### Display

Le informazioni visualizzate ruotano.

\* Predefinito / Tutte / Spento

### Azz. n. Fot.

Consente di creare una nuova cartella. Le immagini catturate sono registrate nella cartella appena creata, a partire dal numero 0001.

\* Annulla / Esegui

**Freq. luce**

La fotocamera supporta diverse frequenze di illuminazione: 50 Hz e 60 Hz. Quando si scattano foto in ambienti con luce fluorescente, selezionare l'impostazione corretta della frequenza in relazione alla tensione della zona. Questa funzione diventa effettiva solamente quando viene impostato il Bilanciamento del bianco su Fluorescente.

\* 50 Hz / 60 Hz

**Lumin. LCD**

Consente di selezionare il livello di luminosità per lo schermo LCD.

\* Standard / Luminoso

**Formato**

Consultare la sezione "Formattazione della scheda di memoria o della memoria interna" per ulteriori informazioni.

**Info memoria**

Visualizza lo spazio libero all'interno della memoria principale o della scheda di memoria.

**Info sist.**

Mostra la versione del firmware della fotocamera.

**Riprist sist.**

Riporta la configurazione della fotocamera alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'impostazione dell'orario non verrà azzerata.

\* Annulla / Esegui


# TRASFERIMENTO FILE AL COMPUTER

## Requisiti di sistema

Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pentium III 1GHz o equivalente</li><li>■ Windows 2000/XP/Vista</li><li>■ 512MB di RAM</li><li>■ 150MB di spazio disponibile su disco rigido</li><li>■ Unità CD-ROM</li><li>■ Porta USB disponibile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ PowerPC G3/G4/G5</li><li>■ OS 9.0 o superiore</li><li>■ 256MB di RAM (512MB consigliati)</li><li>■ 128MB di spazio disponibile su disco rigido</li><li>■ Unità CD-ROM</li><li>■ Porta USB disponibile</li></ul>

## Download dei file

1. Collegare una estremità del cavo USB a una porta USB disponibile sul computer.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB al terminale USB della fotocamera.
3. Accendere la fotocamera.
4. Selezionare [PC] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
5. Se si utilizza Windows, fare doppio clic su "Risorse del computer" sul desktop.
6. Cercare la nuova icona "disco removibile".
  - Questo "disco removibile" è la memoria attuale della (o scheda di memoria) fotocamera. Normalmente alla fotocamera corrisponde l'unità con lettera "e:" o successiva.
7. Fare doppio clic sul disco removibile e individuare la cartella DCIM.
8. Fare doppio clic sulla cartella DCIM per aprirla. Verranno visualizzate le cartelle contenute.
  - Le immagini e i filmati registrati sono archiviati in queste cartelle.
9. Copiare e incollare oppure trascinare i file delle immagini e dei filmati in una cartella del computer.



**Per gli utenti di Macintosh:** Fare doppio clic sull'icona dell'unità disco "senza titolo" o "senza etichetta" sul desktop. iPhoto potrebbe avviarsi automaticamente.

# USO DELLA FOTOCAMERA COME WEBCAM

La fotocamera può fungere anche come webcam per videoconferenze di lavoro o per conversazioni in tempo reale con amici e familiari. Per utilizzare la fotocamera per videoconferenze, il sistema del computer deve essere dotato dei seguenti elementi:

- Microfono
- Scheda audio
- Altoparlanti o cuffie
- Connessione di rete o Internet

## Installare il driver della fotocamera per PC

Il driver della fotocamera per PC che si trova nel CD-ROM serve esclusivamente per Windows. La funzione webcam non è supportata per le piattaforme Mac.

1. Inserire il CD-ROM fornito nell'apposita unità.
2. Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.
3. Una volta completata l'installazione del driver, riavviare il computer.



- 
- Assicurarsi di installare ed eseguire l'applicazione software per videoconferenza in modo da attivare la funzione fotocamera PC.

# MODIFICA DELL'INSTALLAZIONE SOFTWARE

All'interno del CD-ROM sono disponibili 3 tipi di software:

**ArcSoft MediaImpression™** - gestisce i contenuti multimediali per tantissimo divertimento e modi incredibili per creare e condividere i progetti con foto, video, e file musicali. Creare film propri o presentazioni di foto complete con colonna sonora; modificare, migliorare, e aggiungere divertenti effetti creativi alle foto; e condividere in modo semplice i file tramite allegati di posta elettronica o stampare le foto e condividere le foto su siti Internet.

**Print Creations** - mette a disposizione un software articolato e divertente per la stampa, che fa venire alla luce la creatività che è dentro di te. È possibile personalizzare il design con le proprie immagini digitali e con del testo basato su modelli e layout progettati da professionisti. I progetti possono essere stampati a casa o salvati come file immagine per condividerli con i familiari e gli amici tramite la posta elettronica o Internet.

**Arcsoft Panorama Maker® 4.0** - Come per magia, ArcSoft Panorama Maker 4 converte qualsiasi serie di foto sovrapposte in una magnifica immagine panoramica in pochi secondi. Il programma svolge la maggior parte del lavoro selezionando automaticamente un intero gruppo di immagini con un solo clic, organizzando automaticamente le foto secondo un ordine appropriato, e unendo le foto in uno splendido panorama che è possibile stampare, condividere o inviare su Internet. Grazie a questo sorprendente programma è possibile creare immagini panoramiche verticali, orizzontali e a 360°.

Installazione del software:

1. Inserire il CD fornito con la fotocamera nell'unità CD-ROM.  
Si apre la schermata di benvenuto.
2. Fare clic sul nome del software.  
Sequ бере istruzioni a schermo per completare l'installazione.



- Per ulteriori informazioni sul software, consultare la rispettiva documentazione della Guida.
- Per utenti Windows 2000/XP/Vista, verificare di installare e usare i software in modalità "Amministratore".
- Il software non è supportato su Mac.

# SPECIFICHE

Elemento	Descrizione
Sensore immagine	Sensore CCD 1/2,33" (12,0 megapixel)
Risoluzione delle immagini	Immagine fissa 3968 x 2976, 3264 x 2448, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 Filmato 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps)
Schermo LCD	Monitor LCD TFT a colori da 2,7" (230K pixel)
Supporto di registrazione	Memoria interna da 32MB (26MB disponibili per la memorizzazione delle immagini) Supporti scheda di memoria SD/SDHC (fino a 8GB) (opzionale)
Formati file	DCF, JPEG (EXIF 2.2), DPOF, Motion-JPEG (AVI)
Obiettivo	Obiettivo zoom 3x Campo di apertura: 2,9(W) – 5,4(T) Lunghezza focale:6,4mm - 19,2mm (equivalente a 35mm - 105mm su fotocamera da 35mm)
Gamma focale	Macro Estesa: da 0,05m a infinito Tele: da 0,4m a infinito
Velocità otturatore	1/2 - 1/1000 sec.
Zoom Digit.	6x (Modo Cattura) 4x (Modo riproduzione)
Gamma effettiva del flash	0,5m - 2,4m (Estesa) 0,5m - 2,1m (Tele)
Terminale	USB 2.0
Alimentazione	2 batterie AA
Dimensioni	Circa 93,5 x 61 x 28,1mm(senza parti sporgenti)
Peso	Circa 121g (senza batterie e scheda di memoria SD)
















\* Design e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.

# APPENDICE





## Numero di scatti possibili

### Numero di scatti possibili (immagine statica)

Nella tabella seguente è illustrato il numero approssimativo di scatti che è possibile effettuare in base alla capacità della memoria interna e della scheda di memoria SD/SDHC.

Dimensione	Qualità	Mem. interna	Capacità scheda di memoria SD/SDHC						
			128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB SDHC	8GB SDHC
12M 3968 x 2976	 Fine	3	18	37	75	151	295	608	1221
	 Standard	8	40	81	161	324	632	1301	2611
	 Econom	9	48	96	192	386	752	1547	3106
8M 3264 x 2448	 Fine	5	26	52	104	210	410	844	1694
	 Standard	11	55	111	221	444	866	1782	3576
	 Econom	13	65	131	260	522	1018	2094	4203
4M 2304 x 1728	 Fine	15	75	151	300	603	1174	2417	4850
	 Standard	20	95	191	380	762	1485	3056	6133
	 Econom	21	103	206	410	823	1603	3298	6618
2M 1600 x 1200	 Fine	30	146	291	578	1158	2256	4641	9314
	 Standard	33	157	314	624	1251	2437	5013	10061
	 Econom	37	177	354	703	1410	2746	5649	11335
VGA 640 x 480	 Fine	79	371	740	1468	2940	5727	11780	23638
	 Standard	83	391	779	1547	3098	6034	12411	24905
	 Econom	88	415	828	1642	3290	6407	13179	26446

### Tempo di registrazione possibile / sec (video clip)

Dimensione	Qualità	Mem. interna	Capacità scheda di memoria SD/SDHC						
			128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB SDHC	8GB SDHC
VGA 640 x 480	 Fine	00:00:17	00:01:21	00:02:43	00:05:24	00:10:48	00:21:38	00:42:09	01:26:56
	 Standard	00:00:17	00:01:23	00:02:46	00:05:30	00:11:02	00:22:05	00:43:00	01:28:41
QVGA 320 x 240	 Fine	00:00:49	00:03:51	00:07:42	00:15:17	00:30:36	01:01:16	01:59:17	04:06:03
	 Standard	00:00:51	00:04:02	00:08:04	00:16:00	00:32:02	01:04:08	02:04:53	04:17:35

\* Si consiglia una scheda di memoria con velocità di scrittura minima di 10MB/Sec per prevenire un'interruzione automatica o anomalie nel funzionamento. Se si verificano errori quando si utilizza una scheda di memoria SD/SDHC più lenta, è possibile impostare la registrazione video della fotocamera su QVGA (320 x 240) e qualità standard.

## Risoluzione dei problemi

Consultare i problemi e le soluzioni seguenti prima di inviare la fotocamera a riparare.  
Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale o il centro assistenza.

Sintomo	Causa	Soluzioni / Azioni correttive
Il dispositivo non viene alimentato.	Le batterie non sono cariche.	Caricare correttamente le batterie.
	Le batterie sono esaurite.	Sostituirle con batterie nuove.
Batterie o fotocamera surriscaldate.	La fotocamera o il flash è stato utilizzato per un periodo prolungato.	
Anche se viene premuto il pulsante otturatore, la fotocamera non scatta la foto.	Il pulsante dell'otturatore non è stato premuto fino in fondo.	Premere il pulsante dell'otturatore fino in fondo.
	La scheda di memoria è piena.	Inserire una nuova scheda di memoria o eliminare i file indesiderati.
	La scheda di memoria è protetta da scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura.
Le immagini non vengono visualizzate sullo schermo LCD.	Lo schermo LCD è troppo scuro.	Regolare la luminosità del monitor LCD all'interno del menu.
La messa a fuoco automatica non viene avviata benché attivata.	L'obiettivo è sporco.	Pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto oppure con un apposito fazzoletto.
	La distanza dal soggetto è minore dell'intervallo effettivo.	Inserire il soggetto entro la gamma focale reale.
Non è possibile riprodurre il contenuto della scheda di memoria.	Si sta riproducendo una scheda di memoria non formattata con questa fotocamera.	Inserire una scheda di memoria formattata con questa fotocamera.
Non è possibile eliminare i file.	Il file è protetto.	Annulla protezione.
	La scheda di memoria è protetta da scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura.
La data e l'ora sono errate.	Non sono state impostate la data e l'ora corrette.	Impostare la data e l'ora corrette.
Non è possibile scaricare le immagini.	È possibile che lo spazio disponibile sul disco rigido del computer non sia sufficiente.	Controllare se c'è sufficiente spazio sul disco rigido per eseguire Windows, e se l'unità per il caricamento dei file immagine ha una capacità minore rispetto alla scheda di memoria inserita nella fotocamera.
	La fotocamera non è alimentata.	Sostituirle con batterie nuove.




## Collegamento a una stampante PictBridge Compatibile

Se è disponibile una stampante in grado di supportare PictBridge, è possibile stampare le immagini collegando la fotocamera digitalmente direttamente alla stampante PictBridge-compatibile, senza usare un computer.

### Collegamento della fotocamera alla stampante



1. Collegare un'estremità del cavo USB alla fotocamera.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB della stampante.
3. Accendere la fotocamera.
4. È visualizzata la schermata [USB]. Selezionare [PictBridge] con i pulsanti ▲ / ▼ quindi premere il pulsante SET.



### Stampa di immagini

Una volta eseguito il corretto collegamento alla stampante PictBridge-compatibile, sul monitor è visualizzato il menu PictBridge.

1. Selezionare l'elemento che si desidera configurare con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
  - [Immagini]: Selezionare se si desidera stampare un'immagine specifica o tutte le immagini. È inoltre possibile selezionare il numero di stampa di un'immagine specifica.
  - [Data]: In base al tipo di stampante, selezionare se si desidera o meno stampare l'immagine con la data riportata sopra.
  - [Form. carta]: Selezionare il formato carta desiderato in accordo al tipo di stampante.
  - [Layout]: Selezionare il layout di stampa desiderato in accordo al tipo di stampante.
  - [Stampa]: Dopo aver configurato tutte le impostazioni, selezionare questa voce per avviare la stampa.
2. Se si è selezionato [Immagini] verrà visualizzata la figura a destra. Selezionare [Sing.], [Tutte] o [DPOF] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
  - [Sing.]: Selezionare per stampare un'immagine specifica.
  - [Tutte]: Selezionare per stampare tutte le immagini.
  - [DPOF]: Selezionare per stampare le immagini con le impostazioni DPOF.
  - [Esci]: Per uscire da opzione immagini.




3. Se si è selezionato [Sing.] verrà visualizzata la figura che è presentata a destra.
- Selezionare l'immagine da stampare utilizzando i pulsanti ◀ / ▶.
  - Selezionare [Num. stampa] (fino a 99) con i pulsanti ▲ / ▼.
  - Dopo aver selezionato l'immagine desiderata e il numero di stampa, premere il tasto SET per confermare.
4. Selezionare [Esci] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.



5. Selezionare [Stampa] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET per avviare la stampa.



6. La stampa inizia e viene visualizzata la figura sulla destra.
- Il messaggio [COMPLETA] viene visualizzato temporaneamente, per ricordare che la stampa è terminata.
  - Se durante la connessione viene rilevato un errore (p.e. problema con la stampante) tra la fotocamera e la stampante, il messaggio [ERRORE STAMPA] viene visualizzato.
  - Se durante la comunicazione viene rilevato un errore (p.e. impostazioni errate della fotocamera) tra la fotocamera e la stampante, il messaggio [ERRORE] viene visualizzato.



- La stampa dell'immagine potrebbe non essere eseguita in caso di interruzione dell'alimentazione della fotocamera.



Attenzione: Il dispositivo è contrassegnato da questo simbolo, che segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai normali rifiuti domestici. Per tali prodotti è previsto un sistema di raccolta a parte.

## **A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)**

### **1. Nell'Unione europea**

Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati\*.

In alcuni paesi\*, anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l'utente acquista un altro nuovo di tipologia simile.

\*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.

Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali.

Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un'inadeguata gestione dei rifiuti.

### **2. In paesi che non fanno parte dell'UE**

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di [www.swico.ch](http://www.swico.ch) o di [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## **B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali**

### **1. Nell'Unione europea**

Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue per eliminarlo.

Contattare il proprio rivenditore locale che fornirà informazioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali.

Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l'ente locale preposto al ritiro dei prodotti usati.

### **2. In paesi che non fanno parte dell'UE**

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.