


 **SCOTT®**

CPX 90

**Radio-réveil FM double alarme avec système de
réglage automatique de l'heure et
projection de l'heure**



Manuel d'utilisation



CONSIGNES DE SECURITE

Respectez les consignes suivantes afin de garantir une utilisation correcte et sûre de votre appareil.

INSTALLATION

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- N'empêchez pas la bonne ventilation de l'appareil en installant celui-ci à un endroit peu ventilé, en le couvrant d'un tissu ou en le plaçant sur un tapis.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés (et non dans des climats tropicaux).
- Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.

SECURITE

- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation secteur, saisissez la fiche et non le cordon. Vous éviterez ainsi d'endommager le cordon, ce qui pourrait être dangereux.
- La fiche doit rester facilement accessible.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

ALIMENTATION SECTEUR

- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension supportée par votre appareil corresponde à la tension locale.

CONDENSATION

- Lorsqu'il y a de la condensation dans l'appareil, celui-ci peut présenter un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil pendant 1 heure ou 2 avant de le remettre sous tension ou chauffez progressivement la pièce et séchez l'appareil avant utilisation.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation.

PILES

- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.



Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans le logement de l'appareil.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.




Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

CONTENU DE LA BOITE

1. Appareil et pile de sauvegarde de l'heure
2. Manuel d'utilisation
3. Adaptateur secteur

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Touche / **ON** (marche/arrêt)
2. Touche SNOOZE (répétition d'alarme)
3. Touches ALARM 1/2 (alarme 1/2)
4. Touche TIME (horloge)
5. Touche HOUR (heure) et MIN (minute)
6. Lentille du projecteur
7. Touche ROTATE (rotation)
8. Touche PROJECT ON/OFF (marche/arrêt projecteur)
9. Commande FOCUS (mise au point)
10. Projecteur
11. LED d'indication de la fréquence
12. Afficheur LED
13. Touche TIME ZONE +/- (fuseau horaire +/-)
14. Touche DIMMER (réglage de l'intensité lumineuse)
15. Touche SLEEP (sommeil)
16. Indicateur AL 1/2 (alarme 1/2)
17. Commutateur ALARM 1 (alarme 1) : RADIO/BUZZER/OFF (radio/buzzer/désactivation)
18. Molette - VOLUME + (diminution / augmentation du volume)
19. Antenne FM filaire
20. Entrée DC IN 6V
21. Compartiment pile pour la sauvegarde du réglage de l'heure
22. Haut-parleur
23. Commutateur ALARM 2 (alarme 2) : RADIO/BUZZER/OFF (radio/buzzer/désactivation)
24. Molette TUNING (syntonisation)

MISE EN PLACE DE LA PILE

Installation de la pile de sauvegarde de l'heure

Sauvegarde par pile

Lors d'une panne de courant, le réglage de l'heure et des alarmes peut être sauvegardé au moyen d'une pile lithium de 3V (CR2025 ou équivalent) fournie. L'heure peut cependant avancer ou reculer très légèrement dans le temps et il peut donc être nécessaire de réajuster le réglage.

Mise en place de la pile

1. Retirez le couvercle du compartiment pour pile en dessous de l'appareil. Pour ce faire, poussez la languette vers la droite tout en retirant le couvercle.
2. Insérez une pile au lithium de 3 V (CR2025 ou équivalent) en veillant à respecter la polarité (+), conformément au schéma dessiné sous l'appareil.
3. Remplacez le couvercle du compartiment pour piles.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de remplacer la pile tous les 6 mois.

Précautions relatives à l'utilisation de piles

1. **ATTENTION:** Risque d'explosion si la pile n'est pas insérée correctement. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent.
2. Veillez à respecter la polarité lors de la mise en place des piles (voir compartiment). Le non-respect de la polarité peut abîmer l'appareil.
3. Retirez les piles lorsqu'elles sont hors d'usage, car elles pourraient couler.
4. Débarrassez-vous des piles usagées conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Connexion de l'appareil à l'alimentation secteur

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur 230 V AC - 50 Hz et insérez l'autre extrémité dans l'entrée DC IN 6 V  située à l'arrière de l'appareil. L'afficheur LED clignote.

Premier réglage de l'heure

IMPORTANT :

La première fois que vous branchez votre radio-réveil avec système de réglage automatique de l'heure à une prise secteur, l'heure se règle automatiquement pour le fuseau horaire par défaut. L'afficheur LED clignote pendant quelques secondes, puis l'heure correcte s'affiche. Votre radio-réveil est réglé et fonctionne correctement.

Si vous souhaitez afficher l'heure correcte pour un autre pays européen, vous devez changer le fuseau horaire en prenant pour référence le Temps moyen de Greenwich. Cette modification ne doit être effectuée qu'une seule fois : l'appareil gardera en mémoire le nouveau réglage du fuseau horaire, même après une panne de courant (la pile de sauvegarde doit toutefois avoir été installée). Vous avez le choix entre 24 fuseaux horaires. Le numéro de fuseau horaire par défaut est « 23 ».

Réglage du fuseau horaire (par rapport au Temps moyen de Greenwich) :

GMT (Temps moyen de Greenwich)


1: GMT-1	2: GMT-2	3: GMT-3	4: GMT-4	5: GMT-5	6: GMT-6
7: GMT-7	8: GMT-8	9: GMT-9	10: GMT-10	11: GMT-11	12: GMT-12
13: GMT+11	14: GMT+10	15: GMT+9	16: GMT+8	17: GMT+7	18: GMT+6
19: GMT+5	20: GMT+4	21: GMT+3	22: GMT+2	23: GMT+1	00: GMT

Pour modifier le fuseau horaire, utilisez les touches TIME ZONE +/-.

L'indication « 2E 23 » apparaît sur l'afficheur LED pour indiquer que le fuseau horaire par défaut est le fuseau n°23. Appuyez sur ces touches de manière répétée pour sélectionner le fuseau horaire. L'heure affichée change automatiquement en fonction du fuseau horaire choisi.

FUSEAU HORAIRE N° DU FUSEAU HORAIRE

2E 23



Réglage de l'horloge et des alarmes

Réglage de l'horloge

Si nécessaire (par exemple après une panne de courant ou le passage à l'heure d'été/hiver), vous pouvez régler l'horloge manuellement en suivant les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche TIME : les chiffres clignotent. Réglez les heures et les minutes à l'aide des touches HOUR et MIN.
2. Appuyez sur la touche TIME pour confirmer.

Réglage de l'heure des alarmes

1. Appuyez sur la touche ALARM 1 ou ALARM 2 : les chiffres clignotent. Réglez les heures et les minutes à l'aide des touches HOUR et MIN.
2. Appuyez sur la touche ALARM 1 ou ALARM 2 pour confirmer.

Remarque : Pour régler l'intensité lumineuse (faible ou forte) de l'afficheur LED, utilisez la touche DIMMER.

Utilisation des alarmes

Cet appareil vous permet de vous réveiller au son du buzzer ou de la radio.

1. Pour régler l'heure des alarmes, référez-vous à la section « Réglage de l'heure des alarmes ».
2. Placez le commutateur ALARM 1 ou ALARM 2 en position RADIO ou BUZZER pour sélectionner l'alarme avec la radio ou avec le buzzer. L'indicateur AL 1 ou AL 2 situé à droite de l'afficheur s'allume.
3. Le buzzer ou la radio se met en marche à l'heure choisie.
4. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche  / ON. Elle s'enclenche à nouveau le lendemain.
Pour désactiver la fonction alarme, placez le commutateur ALARM 1 ou ALARM 2 en position OFF.

7:00

Remarque : Alors que le volume du buzzer est fixe et ne peut être réglé, le volume de l'alarme avec la radio peut être réglé à votre convenance à l'aide de la molette VOLUME. Pour choisir la station, consultez la section « UTILISATION DE LA RADIO ».


Fonction de répétition d'alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche SNOOZE pour arrêter temporairement l'alarme. L'indicateur AL1 ou AL2 clignote et l'alarme retentit à nouveau 9 minutes plus tard. Pour annuler cette fonction, appuyez sur la touche  / ON. L'alarme s'arrête et s'enclenchera à nouveau le lendemain.

Fonction sommeil (arrêt automatique)

Vous pouvez programmer l'appareil pour que la radio s'arrête automatiquement après une certaine durée (maximum 2 heures).

1. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la touche SLEEP. « 120 » s'affiche.
2. Maintenez la touche SLEEP enfoncée ou appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner une durée : 120, 110, ..., 20, 10 minutes ou 0 minute.
3. Lorsque la durée réglée est écoulée, la radio s'arrête automatiquement.
4. Pour désactiver la fonction sommeil avant que la durée ne se soit écoulée, appuyez sur la touche  / ON. La radio s'arrête immédiatement.



Projecteur

Ce projecteur vous permet de projeter l'heure au plafond ou sur le mur lorsque la chambre est dans l'obscurité.

Remarque : L'horloge du projecteur est synchronisée avec celle de l'afficheur LED. Il n'est donc pas nécessaire de procéder au réglage de cette horloge.

Mise en marche / arrêt du projecteur

Pour allumer le projecteur, appuyez sur la touche PROJECT ON/OFF. Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'éteindre.

Mise au point du projecteur

Vous pouvez faire pivoter le projecteur vers l'avant ou vers l'arrière pour projeter l'heure sur le mur ou au plafond. Lorsque vous avez placé le projecteur dans la position souhaitée, effectuez la mise au point à l'aide de la molette FOCUS.

Rotation de l'heure projetée

Utilisez la touche ROTATE pour effectuer une rotation de l'image projetée au plafond ou sur le mur.

A rectangular LED display showing the time 7:00 on the left and 00:L on the right, with a right-pointing arrow between them.

Remarques :

1. La chambre doit être dans l'obscurité.
2. Bien que l'intensité lumineuse soit faible, ne fixez pas la lentille du projecteur.

UTILISATION DE LA RADIO

Ecoute de la radio FM

1. Appuyez sur la touche  /  pour mettre la radio en marche. La LED d'indication de la fréquence s'allume.
2. Tournez la molette TUNING pour rechercher une station FM. La LED d'indication de la fréquence indique la fréquence en cours.
3. Réglez le volume au moyen de la molette – VOLUME +.
4. Pour arrêter la radio, appuyez sur la touche  / .

Remarque : Etirez l'antenne et positionnez-la de manière à obtenir la meilleure réception.

ENTRETIEN

Précautions et entretien

Pour nettoyer le boîtier, débranchez l'appareil et enlevez la poussière et les taches à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou de produits chimiques similaires.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Afficheur LED	0.9"
Projecteur	
Distance de projection	1 à 4 mètres
Radio	
Gamme de fréquences	FM 87.5 - 108MHz
Antenne	Antenne FM filaire
Généralités	
Puissance de sortie	100mW
Consommation	4.2W
Haut-parleur	Diamètre de 2" (50 mm), impédance de 8 ohms
Source d'alimentation	Entrée : AC 230 V ~ 50 Hz    Sortie : entrée DC IN 6V
Pile de sauvegarde du réglage de l'heure	Pile au lithium de 3 V (CR2025)
Dimensions	86 (H) x 160 (L) x 55 (Pr.) mm
Poids	0.3kg

Remarque : Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.