



fitbit blaze™




Manuale del prodotto
Versione 1.0

Sommario

Introduzione	1
Contenuto della confezione.....	1
Contenuto del documento.....	1
Configurazione del tracker Fitbit Blaze	2
Configurazione del tracker utilizzando un dispositivo mobile.....	2
Configurazione del tracker sul PC (solo Windows 10).....	2
Configurazione del tracker sul PC (solo Windows 8.1 e precedenti)	3
Configurazione del tracker su Mac	3
Sincronizzazione del tracker con l'account Fitbit.....	4
Presentazione di Fitbit Blaze	5
Posizionamento sul polso.....	5
Come indossare il tracker per l'intera giornata e allenarsi	5
Polso dominante o non dominante	6
Navigazione	7
Durata e caricamento della batteria.....	8
Determinazione del livello di batteria corrente	8
Ricarica del tracker	8
Conservazione della batteria	10
Manutenzione	10
Sostituzione del cinturino.....	10
Rimozione di un cinturino	10
Inserimento di un nuovo cinturino.....	11
Monitoraggio automatico con Fitbit Blaze	12
Visualizzazione delle statistiche giornaliere.....	12
Uso dei margini del battito cardiaco.....	12
Margini del battito cardiaco predefiniti	12
Margini del battito cardiaco personalizzati.....	13

Monitoraggio del sonno	13
Monitoraggio di un obiettivo di attività giornaliero	14
Scelta di un obiettivo	14
Visualizzazione dei progressi verso l'obiettivo.....	14
Monitoraggio dell'allenamento con Fitbit Blaze.....	15
Uso di SmartTrack.....	15
Uso del menu Allenamento.....	15
Ricezione di notifiche e controllo della musica	17
Personalizzazione delle opzioni nel menu Allenamento	17
Uso di sveglie silenziose	19
Impostazione di sveglie silenziose	19
App Fitbit per iOS.....	19
App Fitbit per Android.....	19
App Fitbit per Windows 10.....	19
Attivazione o disattivazione di sveglie silenziose.....	20
Come spegnere o ripetere le sveglie silenziose.....	20
Ricezione di avvisi di chiamata, SMS e di calendario.....	21
Requisiti di calendario.....	21
Attivazione delle notifiche	21
App Fitbit per iOS.....	21
App Fitbit per Android.....	22
Visualizzazione di notifiche in arrivo.....	22
Gestione delle notifiche.....	22
Disattivazione delle notifiche	23
Accettazione e rifiuto di chiamate telefoniche	23
Controllo della musica.....	24
Attivazione del controllo della musica	24
Controllo della musica con Fitbit Blaze	24
Personalizzazione di Fitbit Blaze	26

Modifica della schermata dell'orologio	26
App Fitbit per iOS	26
App Fitbit per Android.....	26
App Fitbit per Windows 10.....	27
Regolazione della luminosità.....	27
Attivazione e disattivazione Vista rapida.....	27
Regolazione del tracker del battito cardiaco	27
Aggiornamento di Fitbit Blaze.....	28
Risoluzione dei problemi di Fitbit Blaze	29
Segnale del battito cardiaco mancante.....	29
Comportamento non previsto.....	29
Informazioni generali e specifiche tecniche di Fitbit Blaze	31
Sensori.....	31
Materiali	31
Tecnologia wireless.....	31
Feedback aptico.....	31
Batteria	31
Memoria.....	31
Display.....	32
Dimensioni	32
Condizioni ambientali.....	33
Guida.....	33
Garanzia e condizioni di restituzione.....	33
Avvisi normativi e sulla sicurezza.....	34
USA.....	34
Canada	34
Unione Europea	35
Australia e Nuova Zelanda.....	36
Israele	36

Messico	36
Giappone.....	36
Oman	36
Singapore.....	37
Sud Africa	37
Corea del Sud.....	37
Serbia.....	38
Taiwan	38
Emirati Arabi Uniti	38
Informazioni sulla sicurezza.....	39
Importanti istruzioni sulla sicurezza	39
 Avvertenze	39
Consigli per l'uso e la manutenzione	40
Precauzioni relative alla batteria	40
Informazioni su smaltimento e riciclaggio	40

Introduzione

Benvenuti a Fitbit Blaze™, lo Smart Fitness Watch che ti consente di raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento con stile.

Contenuto della confezione

La confezione di Fitbit Blaze include:



Fitbit Blaze



Cavo di ricarica

Cinturini aggiuntivi venduti separatamente. Il display si stacca dal cinturino per la ricarica.

Contenuto del documento

Per utilizzare rapidamente il prodotto, crea un account Fitbit® e accertati che il tracker riesca a sincronizzare i dati raccolti con il pannello Fitbit. Il pannello consente di analizzare i dati, controllare le tendenze storiche, impostare gli obiettivi, registrare gli alimenti e il consumo di acqua, contattare gli amici e molto altro ancora. Una volta configurato il tracker, puoi iniziare a muoverti.

Quindi, verrà descritto come trovare e utilizzare le funzioni di maggiore interesse e impostare le preferenze. Per ulteriori informazioni, suggerimenti e soluzioni di eventuali problemi, consulta i nostri articoli all'indirizzo <http://help.fitbit.com>.

Configurazione del tracker Fitbit Blaze

Per ottenere il massimo da Blaze, utilizza l'app Fitbit gratuita disponibile per dispositivi mobili iOS®, Android™ e Windows® 10. Se non disponi di un dispositivo mobile compatibile, puoi utilizzare un computer, ma tieni presente che per funzioni chiave quali notifiche, controllo della musica e GPS condiviso, è necessario un dispositivo mobile.

Configurazione del tracker utilizzando un dispositivo mobile

L'app Fitbit è disponibile per oltre 200 dispositivi mobili che supportano sistemi operativi iOS, Android e Windows 10.

Per iniziare:

1. Verifica che l'app Fitbit sia compatibile con il tuo dispositivo mobile visitando il sito <http://www.fitbit.com/devices>.
2. Trova l'app Fitbit in una di queste posizioni, in base al dispositivo in uso:
 - Apple App Store® per dispositivi iOS, quali iPhone e iPad.
 - Google Play™ Store per dispositivi Android, quali Samsung Galaxy S5 e Motorola Droid Turbo.
 - Windows® Store per dispositivi mobili Windows 10, quali il telefono Lumia o il tablet Surface.
3. Installa l'app. Tieni presente che devi disporre di un account con lo store applicabile per scaricare un'app, anche gratuita, come Fitbit.
4. Una volta installata l'app, aprila e tocca **Iscriviti a Fitbit** per iniziare. Verranno visualizzate istruzioni dettagliate per eseguire il processo di creazione di un account Fitbit e connettere (associare) il tracker Blaze al tuo dispositivo mobile. L'associazione assicura che il tracker e il dispositivo mobile possano comunicare l'uno con l'altro (sincronizzazione dei dati).

Tieni presente che le informazioni personali che ti vengono richieste durante la configurazione vengono utilizzate per calcolare il metabolismo basale, che aiuta a determinare il numero di calorie bruciate stimate. Queste informazioni sono private, a meno che nelle impostazioni della privacy tu non abbia scelto di condividere età, altezza o peso con i tuoi amici Fitbit.

Una volta terminata la configurazione, puoi iniziare a muoverti.

Configurazione del tracker sul PC (solo Windows 10)

Se non disponi di un dispositivo mobile, puoi configurare e sincronizzare il tuo tracker sul tuo PC Windows 10 utilizzando la stessa app Fitbit disponibile per dispositivi mobili Windows.

Per ottenere l'app, fai clic sul pulsante Start e apri Windows® Store (denominato Store). Cerca l'app Fitbit. Se non hai mai scaricato un'app dallo store sul tuo computer, ti verrà richiesto di creare un account.

Apri l'app e segui le istruzioni per creare un account Fitbit e configurare il tuo Blaze. Puoi eseguire la configurazione e la sincronizzazione in modo wireless se il computer dispone della funzionalità Bluetooth, altrimenti devi collegare il tracker al computer direttamente tramite il cavo di ricarica. Collegare il tracker può essere più veloce se sei disposti della funzionalità Bluetooth, ma il segnale è debole o problematico.

Configurazione del tracker sul PC (solo Windows 8.1 e precedenti)

Se non disponi di un dispositivo mobile compatibile, puoi configurare il tuo tracker con un computer e visualizzare le statistiche Fitbit su fitbit.com. Per utilizzare questo metodo di configurazione, installa prima un'applicazione software gratuita denominata Fitbit Connect che consente a Blaze di sincronizzare i dati con il pannello fitbit.com.

Per installare Fitbit Connect e configurare il tuo tracker:

1. Vai a <http://www.fitbit.com/setup>.
2. Scorri verso il basso e fai clic sull'opzione per scaricare. Se il pulsante non mostra correttamente il tipo di computer (ad esempio, se mostra "Download per Mac"), scegli prima il tipo corretto.
3. Quando richiesto, salva il file visualizzato (FitbitConnect_Win.exe).
4. Trova e fai doppio clic sul file per aprire il programma di installazione.
5. Fai clic su **Continua** per procedere con l'installazione seguendo le istruzioni.
6. Quando richiesto, scegli **Configura nuovo dispositivo Fitbit**.
7. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Fitbit e connettere il tuo Blaze.

Tieni presente che le informazioni personali che ti vengono richieste durante la configurazione dell'account vengono utilizzate per calcolare il metabolismo basale, che aiuta a determinare il numero di calorie bruciate stimate. Queste informazioni sono private, a meno che nelle impostazioni della privacy tu non abbia scelto di condividere età, altezza o peso con i tuoi amici Fitbit.

Configurazione del tracker su Mac

Se non disponi di un dispositivo mobile compatibile, puoi configurare il tuo tracker con un computer e visualizzare le statistiche Fitbit su fitbit.com. Per utilizzare questo metodo di configurazione, installa prima un'applicazione software gratuita denominata Fitbit Connect che consente a Blaze di sincronizzare i dati con il pannello fitbit.com.

Per installare Fitbit Connect e configurare il tuo tracker:

1. Vai a <http://www.fitbit.com/setup>.
2. Scorri verso il basso e fai clic sull'opzione per scaricare. Se il pulsante non mostra correttamente il tipo di computer (ad esempio, se mostra "Download per PC"), scegli prima il tipo corretto.
3. Quando richiesto, salva il file visualizzato (Install Fitbit Connect.pkg).
4. Trova e fai doppio clic sul file per aprire il programma di installazione.

5. Fai clic su **Continua** per procedere con l'installazione seguendo le istruzioni.
6. Quando richiesto, scegli **Configura nuovo dispositivo Fitbit**.
7. Segui le istruzioni visualizzate per creare un account Fitbit e connettere il tuo Blaze. Se il computer dispone di funzionalità Bluetooth, la configurazione può essere eseguita in modo wireless. In caso contrario, viene richiesto di posizionare il tracker nella base di ricarica e collegare l'altra estremità a una porta USB sul computer.

Tieni presente che le informazioni personali che ti vengono richieste durante la configurazione dell'account vengono utilizzate per calcolare il metabolismo basale, che aiuta a determinare il numero di calorie bruciate stimate. Queste informazioni sono private, a meno che nelle impostazioni della privacy tu non abbia scelto di condividere età, altezza o peso con i tuoi amici Fitbit.

Sincronizzazione del tracker con l'account Fitbit

Una volta configurato e iniziato a utilizzare Blaze, devi trasferire (sincronizzare) regolarmente i dati del tuo tracker su Fitbit per controllare progressi e cronologia di allenamento, ottenere medaglie, analizzare i registri del sonno e tanto altro ancora sul tuo pannello Fitbit. È consigliata, ma non richiesta, una sincronizzazione giornaliera; il tracker può memorizzare i dati per 7 giorni.

Le app Fitbit utilizzano la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per la sincronizzazione con il tracker Fitbit. Ogni volta che apri l'app, verrà eseguita la sincronizzazione con il tracker nelle vicinanze e l'app si sincronizzerà più volte durante la giornata se hai impostato la sincronizzazione per l'intera giornata. Se stai eseguendo l'app Fitbit su un PC Windows 10 che non dispone di funzionalità Bluetooth, accertati che il tracker sia collegato al computer tramite il cavo di ricarica.

Anche Fitbit Connect su un Mac® utilizza la funzionalità Bluetooth per la sincronizzazione (se disponibile), altrimenti, accertati che il tracker sia collegato al computer tramite il cavo di ricarica. Fitbit Connect su un PC richiede che il tracker sia collegato al computer tramite il cavo di ricarica. Puoi forzare la sincronizzazione di Fitbit Connect in qualsiasi momento, altrimenti viene eseguita automaticamente ogni 15 minuti se:

- Il tracker si trova a una distanza massima di 6 metri dal computer e contiene nuovi dati da trasferire
- Il computer è acceso, attivo e connesso a Internet

Suggerimento: Se disponi di un altro tracker Fitbit che viene fornito con una chiavetta di sincronizzazione wireless, puoi utilizzare questa chiavetta per sincronizzare Blaze con Fitbit Connect anziché collegare il tracker Blaze al cavo di ricarica ogni volta. Le chiavette sono disponibili su [fitbit.com](https://www.fitbit.com).

Presentazione di Fitbit Blaze


In questa sezione viene descritto come indossare, utilizzare e ricaricare il tracker. Se hai acquistato un cinturino accessorio, troverai anche le istruzioni per rimuovere il cinturino originale e inserire un altro cinturino.

Posizionamento sul polso

Segui questi consigli per essere certo di indossare il tuo tracker in modo corretto.


Come indossare il tracker per l'intera giornata e allenarsi

Per indossare il tracker tutto il giorno, anche quando non ti alleni, posiziona Blaze a un dito di distanza dall'osso del polso e a contatto con il polso, come avviene per un normale orologio.



Per un migliore rilevamento del battito cardiaco, tieni presente i seguenti suggerimenti:

1. Prova a indossare il tracker più in alto sul polso durante l'allenamento. Il flusso sanguigno nel braccio aumenta man mano che l'attività si intensifica, pertanto spostare il tracker più in alto può migliorare il segnale del battito cardiaco. Inoltre, molti allenamenti come le flessioni ti portano a inclinare frequentemente il polso e, quindi, possono interferire con maggiore probabilità con il segnale del battito cardiaco se indossi il tracker più in basso sul polso.




2. Non indossare il tracker troppo stretto poiché potrebbe limitare il flusso sanguigno influenzando il segnale del battito cardiaco. Il tracker deve essere leggermente più stretto (aderente al polso, ma senza stringere) durante l'allenamento rispetto a quando lo indossi durante il giorno.
3. Quando esegui un allenamento molto intenso o altre attività che prevedono un movimento del polso energico e non ritmico, il movimento può impedire al sensore di rilevare il battito cardiaco accuratamente. Allo stesso modo, con allenamenti quali sollevamento pesi o canottaggio, i muscoli del polso possono flettersi in modo tale che il cinturino si stringe e si allenta durante l'esercizio. Prova a rilassare il polso e rimanere fermo per circa 10 secondi; in questo modo, dovresti ottenere una lettura del battito cardiaco più accurata.

Polso dominante o non dominante


Per una maggiore precisione, il tracker deve sapere su quale polso lo indossi. Il polso non dominante è il polso preferito. Se indossi il tracker sul tuo polso dominante (ossia la mano con cui scrivi), puoi modificare queste impostazioni nella sezione Account dell'app Fitbit o nella sezione Dispositivi delle impostazioni del pannello fitbit.com.

Navigazione

Blaze è dotato di un touch-screen LCD a colori e tre pulsanti: Azione, Seleziona e Indietro.



Per navigare su Blaze, scorri il dito lateralmente e verso l'alto e il basso.



La schermata predefinita o "home" è l'orologio. Sull'orologio puoi:

- Scorrere il dito verso l'alto per visualizzare le notifiche.
- Scorrere il dito verso il basso per controllare la musica e attivare/disattivare le notifiche.
- Scorrere il dito verso sinistra e toccare per aprire menu speciali.
 - Oggi—Visualizza i passi effettuati, il battito cardiaco, la distanza percorsa, le calorie bruciate e i piani saliti (complessivamente, le statistiche giornaliere).
 - Allenamento—Scorri il dito verso destra per trovare un allenamento specifico.
 - FitStar™—Scegli tra tre esercizi FitStar.
 - Timer—Scorri il dito verso destra per scegliere un cronometro o il conto alla rovescia.
 - Sveglie—Disattiva o attiva le sveglie impostate.
 - Impostazioni—Scorri il dito verso l'alto per visualizzare le opzioni.



In qualsiasi momento, puoi premere il pulsante Indietro per tornare alla schermata precedente e, infine, all'orologio.

Nota: Le funzioni dei pulsanti Seleziona e Azione dipendono dalla schermata. In genere, sono un'alternativa quando non selezioni l'azione più vicina.

Durata e caricamento della batteria

La batteria completamente carica di Blaze dura fino a 5 giorni. In base all'uso e alle impostazioni, i risultati effettivi variano.

Determinazione del livello di batteria corrente

È possibile controllare il livello della batteria sul display in diversi modi:

- Nelle schermate di menu, una piccola icona in alto a sinistra mostra il livello della batteria.
- Nella schermata dell'orologio, l'icona della batteria appare se il livello della batteria è basso.


È anche possibile controllare il livello della batteria nell'app Fitbit o nel pannello fitbit.com.

Ricarica del tracker


Per caricare Blaze:

1. Collega il cavo di ricarica nella porta USB sul computer oppure in qualsiasi caricabatteria a parete USB standard.

2. Rimuovi il tracker dal cinturino. A tale scopo, capovolgi il braccialetto e premi delicatamente sullo schermo in modo che si stacchi dalla montatura.
3. Posiziona il tracker nella base di ricarica con lo schermo rivolto verso di te. I quattro poli dorati devono essere allineati.



4. Chiudi il coperchio della base di ricarica.




Una volta inserito correttamente il tracker nella base, appare un'icona grande di batteria ad indicare che la ricarica è stata avviata.

Se il livello della batteria del tracker era basso, la ricarica completa può richiedere da 1 a 2 ore. Durante la ricarica del tracker, è possibile controllare l'orologio toccando lo schermo, utilizzare le notifiche e accedere al controllo della musica. Un'icona di batteria chiara in alto a sinistra dello schermo mostra il livello della batteria. È anche possibile controllare il livello della batteria durante la ricarica aprendo e chiudendo il coperchio della base di ricarica per visualizzare un'icona più grande.

Quando la batteria è piena, il tracker mostra un indicatore di batteria verde.

Per reinserire il tracker nel cinturino una volta ricaricato:

1. Apri il coperchio della base e rimuovi il tracker.



2. Dalla parte posteriore, allinea i pulsanti sul tracker agli incavi sulla montatura.
3. Inserisci il tracker.

Conservazione della batteria

Se prevedi di non utilizzare il tuo Blaze per un periodo di tempo, puoi conservare la batteria spegnendolo. A tale scopo, passa il dito sulla schermata Impostazioni e scorri il dito verso l'alto per trovare Arresto. Per altri consigli su come massimizzare la durata della batteria, visita il sito help.fitbit.com.

Manutenzione


È importante pulire e asciugare Blaze regolarmente. Per istruzioni e maggiori informazioni, visita il sito <http://www.fitbit.com/productcare>.

Sostituzione del cinturino

Il cinturino è costituito da due parti separate (superiore e inferiore) che devi rimuovere singolarmente per cambiare il cinturino.

Rimozione di un cinturino

1. Posiziona Blaze capovolto su una superficie piatta e uniforme e individua i due perni per la rimozione del cinturino, uno su ciascuna estremità della parte del cinturino inserita nella montatura.
2. Per sbloccare il perno, utilizza la punta del dito o l'unghia per far scorrere delicatamente il perno verso l'estremità opposta ed estrai il cinturino dalla montatura.



3. Ripeti per l'altro lato.

Inserimento di un nuovo cinturino

Prima di inserire un nuovo cinturino, identifica la parte superiore e la parte inferiore del cinturino. Sull'estremità della parte superiore è presente una fibbia di orologio. Sulla parte inferiore sono presenti degli incavi.

Per attaccare il cinturino:

1. Capovolgi Blaze. Una volta capovolto, il lato con i due pulsanti si trova sulla sinistra e il lato con il pulsante singolo si trova alla tua destra.
2. Trova il piedino opposto al perno di rimozione e inseriscilo nel foro della montatura.
3. Tira il perno mentre fai scorrere il cinturino in posizione e rilascialo per bloccare il cinturino nella montatura.

Monitoraggio automatico con Fitbit Blaze

Blaze tiene traccia di diverse statistiche automaticamente mentre lo indossi. Gli ultimi dati del tracker vengono caricati nel pannello Fitbit ogni volta che esegui la sincronizzazione.

Visualizzazione delle statistiche giornaliere

Sull'orologio, scorri il dito verso sinistra sulla schermata Oggi. Tocca e scorri il dito verso l'alto per visualizzare le statistiche dell'intera giornata:

- Passi effettuati
- Battito cardiaco corrente e margini
- Distanza percorsa
- Calorie bruciate
- Piani saliti

Altre statistiche acquisite dal tracker sono disponibili sul pannello Fitbit, tra cui:

- Cronologia dettagliata del battito cardiaco, incluso tempo speso nei margini del battito cardiaco
- Minuti attivi
- Ore e schemi del sonno

Blaze inizia il monitoraggio delle statistiche per il giorno successivo a mezzanotte in base al fuso orario impostato. Sebbene le statistiche vengano azzerate a mezzanotte, i dati del giorno precedente non vengono eliminati. Tali dati vengono inseriti nell'account Fitbit alla successiva sincronizzazione del tracker.

Uso dei margini del battito cardiaco

I margini del battito cardiaco consentono di impostare l'intensità dell'allenamento preferita. Il tracker mostra il margine corrente accanto al battito cardiaco e nel pannello Fitbit puoi vedere il tempo trascorso nei margini durante un determinato giorno o allenamento. Per impostazione predefinita sono disponibili tre margini consigliati dall'American Heart Association, altrimenti puoi creare un margine personalizzato in base a un battito cardiaco specifico.

Margini del battito cardiaco predefiniti

I margini del battito cardiaco predefiniti vengono calcolati utilizzando il battito cardiaco massimo stimato. Fitbit calcola il battito cardiaco massimo mediante la formula comune di 220 meno la tua età.

L'icona del cuore visualizzata accanto al battito cardiaco corrente indica il tuo margine:



- Quando sei fuori margine, ossia il battito cardiaco è inferiore al 50% del battito cardiaco massimo, puoi aumentare il battito cardiaco ma non a sufficienza per essere considerato un allenamento.
- Il margine brucia grassi, che indica che il battito cardiaco è compreso tra il 50% e il 69% del battito cardiaco massimo, è il margine per un allenamento di intensità da bassa a media e può essere un buon punto di inizio per i principianti. Lo definiamo margine "brucia grassi" perché con questo tipo di allenamento si brucia una percentuale maggiore di calorie da grassi, ma la percentuale totale di calorie bruciate è inferiore.
- Il margine Attività aerobica, che indica che il battito cardiaco è compreso tra il 70% e l'84% del battito cardiaco massimo, è il margine per un allenamento di intensità da media ad alta. In questo margine, l'allenamento è intenso ma non troppo faticoso. Per la maggior parte delle persone questo è il margine a cui puntare.
- Il margine Picco, che indica che il battito cardiaco è superiore all'85% del battito cardiaco massimo, è il margine per un allenamento ad alta intensità. Riguarda sessioni brevi e intense che aiutano a migliorare le prestazioni e la velocità.

Margini del battito cardiaco personalizzati

Anziché utilizzare i margini del battito cardiaco predefiniti, puoi configurare un margine personalizzato nell'app Fitbit o nel pannello fitbit.com. Quando sei in tale margine, viene visualizzato un cuore pieno. Quando non sei nel margine, viene visualizzato solo il profilo del cuore.

Per maggiori dettagli sul monitoraggio del battito cardiaco, inclusi i collegamenti alle informazioni dell'American Heart Association, visita il sito help.fitbit.com.

Monitoraggio del sonno

Blaze rileva automaticamente le ore di sonno nonché i movimenti compiuti durante la notte per aiutarti a capire gli schemi del sonno. Per tenere traccia del sonno, è sufficiente indossare Blaze a letto. Per un ciclo del sonno salutare, per impostazione predefinita è previsto un obiettivo di sonno di 8 ore per notte. Puoi personalizzare l'obiettivo di sonno nell'app Fitbit sul pannello fitbit.com, impostando un numero di ore più appropriato alle tue esigenze.

Per vedere il registro del sonno, sincronizza il tuo tracker quando ti svegli. Nel pannello Fitbit viene visualizzato il registro del sonno e altre informazioni più dettagliate sugli schemi e sulle tendenze del sonno.

Monitoraggio di un obiettivo di attività giornaliero


Blaze tiene traccia dei tuoi progressi verso l'obiettivo giornaliero scelto. Quando raggiungi l'obiettivo, il tracker vibra e si illumina.

Scelta di un obiettivo

Per impostazione predefinita, l'obiettivo è 10.000 passi al giorno. Nell'app Fitbit o nel pannello fitbit.com puoi scegliere un obiettivo diverso, tra cui distanza percorsa, calorie bruciate o piani saliti, e selezionare il valore corrispondente preferito. Ad esempio, puoi mantenere i passi come obiettivo, ma modificare il numero di passi da 10.000 a 20.000.

Visualizzazione dei progressi verso l'obiettivo

Alcune schermate dell'orologio mostrano una suoneria o una barra dei progressi verso l'obiettivo per mantenerti motivato. Ad esempio, nella schermata di orologio mostrata di seguito, i punti pieni indicano che sei a più di metà strada verso il raggiungimento dell'obiettivo.



Puoi anche visualizzare i progressi verso l'obiettivo nel menu Oggi.

Monitoraggio dell'allenamento con Fitbit Blaze

Blaze rileva automaticamente molti allenamenti scelti e li registra nella tua cronologia di allenamento utilizzando la funzionalità SmartTrack™. Puoi indicare al tracker quando inizi e termini un allenamento per visualizzare statistiche in tempo reale e un riepilogo dell'esercizio direttamente sul polso. Tutti gli esercizi vengono riportati nella cronologia di allenamento per un'analisi più approfondita e un confronto.

Uso di SmartTrack

La funzionalità SmartTrack riconosce e registra automaticamente determinati allenamenti scelti per assicurarti di ottenere il credito per i momenti più attivi della tua giornata. Quando sincronizzi il tracker dopo un esercizio rilevato automaticamente da SmartTrack, nella cronologia di allenamento vengono mostrate diverse statistiche, tra cui durata, calorie bruciate, impatto sulla giornata e altro ancora.

Per impostazione predefinita, SmartTrack rileva movimenti continui di almeno 15 minuti. Puoi aumentare la durata minima o disattivare SmartTrack per uno o più tipi di allenamento.

Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione e sull'uso di SmartTrack, visita il sito help.fitbit.com.

Uso del menu Allenamento

Quando utilizzi il menu Allenamento, Blaze può monitorare la tua attività per un'ampia gamma di allenamenti, inclusa corsa, pesi, spinning, ellittica, golf e molte altre attività ancora. Se desideri utilizzare il GPS per monitorare un allenamento, porta anche il tuo telefono. La nostra funzione GPS condiviso funziona con il telefono per tracciare la mappa dei tuoi percorsi. Tieni presente che il GPS condiviso attualmente non è disponibile con l'app Fitbit per Windows 10.


Per monitorare un allenamento:

1. Se intendi utilizzare il GPS condiviso con un dispositivo Android, accertati di aver abilitato avvisi di chiamata, SMS o di calendario.
2. Se intendi utilizzare il GPS condiviso, accertati che entrambe le funzionalità Bluetooth e GPS siano abilitate sul tuo telefono.
3. Sul tracker, scorri il dito sulla schermata Allenamento e tocca, quindi scorri il dito per individuare l'allenamento desiderato.

La visualizzazione di un'icona a forma di ingranaggio nell'angolo inferiore sinistro indica che l'allenamento offre il GPS condiviso. Tocca l'ingranaggio per visualizzare un'opzione per l'attivazione o la disattivazione del GPS. Premi il pulsante Indietro (sinistra) per tornare all'allenamento.

4. Tocca l'allenamento da selezionare. Viene visualizzata la schermata Vai.


Se hai scelto un allenamento con GPS condiviso, viene visualizzata un'icona del telefono in alto a sinistra. I puntini indicano che il tracker sta cercando il segnale GPS. L'icona del telefono si accende e il tracker vibra a indicare che il GPS è connesso.



5. Tocca l'icona Riproduci della schermata oppure premi il pulsante Seleziona (angolo inferiore destro) per iniziare il monitoraggio dell'allenamento. Viene visualizzato un cronometro che mostra il tempo trascorso. Tocca o scorri il dito in alto e in basso per scorrere le statistiche in tempo reale o controllare l'ora del giorno.



6. Al termine dell'esercizio o se desideri fare una pausa, tocca l'icona di pausa o il pulsante Seleziona (angolo inferiore destro).
7. Per visualizzare un riepilogo dei risultati, tocca l'icona della bandiera o premi il pulsante Azione (angolo superiore destro).



8. Tocca Fatto o premi il pulsante Indietro (sinistra) per chiudere la schermata di riepilogo.

La sincronizzazione del tracker consente di memorizzare l'esercizio nella cronologia dell'allenamento. Nella cronologia sono disponibili ulteriori statistiche e il percorso, se hai utilizzato il GPS condiviso.

Ricezione di notifiche e controllo della musica

Puoi ricevere avvisi di chiamata, SMS e di calendario o controllare la musica durante un esercizio. Se perdi una notifica e desideri controllarla più tardi, tieni premuto il pulsante Seleziona (in basso a destra) per tre secondi.

Per attivare/disattivare le notifiche o controllare la musica, tieni premuto il pulsante Azione (in alto a destra) per tre secondi. Il controllo della musica consente di sospendere o riprendere e saltare o riprodurre un brano. Per controllare il volume dalla schermata di controllo della musica, utilizza il pulsante Azione (in alto a destra) e il pulsante Seleziona (in basso a destra).

Personalizzazione delle opzioni nel menu Allenamento

Per impostazione predefinita, il menu Allenamento fornisce sei tipi di allenamenti disponibili. Puoi aggiungere o rimuovere gli allenamenti o modificare l'ordine in cui vengono visualizzati.

Per modificare il menu Allenamento utilizzando l'app Fitbit per iOS:

1. Nel pannello delle app Fitbit, tocca il riquadro Blaze.
2. Tocca **Collegamenti ad allenamenti**.
3. Per aggiungere un nuovo collegamento, tocca **Collegamenti ad allenamenti** e seleziona un allenamento.
4. Per rimuovere un collegamento, scorri il dito a sinistra sul nome di un allenamento, quindi tocca **Elimina**.

Per modificare il menu Allenamento utilizzando l'app Fitbit per Android:

1. Nel pannello delle app Fitbit, tocca il riquadro del tracker.
2. Tocca il riquadro Blaze.
3. Tocca **Collegamenti ad allenamenti**.
4. Per aggiungere un nuovo collegamento, tocca **Altri allenamenti** ed effettua una selezione.
5. Per rimuovere un collegamento, tieni premuto su un allenamento, quindi trascinalo sull'area "Rimuovi da Blaze" nella parte superiore dello schermo.

Per modificare il menu Allenamento utilizzando l'app Fitbit per Windows 10:

1. Nel pannello delle app Fitbit, tocca **Account**.
2. Tocca il riquadro Blaze.
3. Tocca **Collegamenti ad allenamenti**.
4. Per aggiungere un nuovo collegamento, tocca l'icona **+** ed effettua una selezione.
5. Per rimuovere un collegamento, tocca l'icona del cestino.

Sincronizza Blaze per aggiornarlo con il nuovo elenco di allenamenti.

Suggerimento: se l'allenamento specifico che stai cercando non è disponibile, utilizza l'opzione "Esercizio" generica. Nella cronologia di allenamento sarà possibile modificare il nome scegliendo un nome dal nostro grande database (Canottaggio, Pilates, eccetera).

Uso di sveglie silenziose

Per svegliarti la mattina o ricevere un avviso a una determinata ora, puoi impostare fino a 8 sveglie silenziose che vibrano delicatamente all'ora selezionata. Imposta una sveglia da attivare ogni giorno o solo in determinati giorni della settimana.

Impostazione di sveglie silenziose

Utilizza le istruzioni seguenti per impostare una sveglia silenziosa. È anche possibile impostare una sveglia silenziosa sul pannello fitbit.com. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio e vai alle impostazioni del dispositivo.

App Fitbit per iOS

1. Nel pannello delle app Fitbit, tocca il riquadro del tracker.
2. Tocca il riquadro Blaze.
3. Tocca **Sveglie silenziose** > **Imposta nuova sveglia**.
4. Seleziona l'ora della sveglia e tocca **Salva**.

Per impostare la sveglia per più di un giorno, tocca **Ripeti** e seleziona il giorno o i giorni che preferisci.

App Fitbit per Android

1. Nel pannello delle app Fitbit, tocca il riquadro del tracker.
2. Tocca il riquadro Blaze.
3. Tocca **Sveglia silenziosa**.
4. Tocca l'icona **+**.
5. Imposta ora e sveglia.
6. Tocca **Salva**.

App Fitbit per Windows 10

1. Nel pannello delle app Fitbit, tocca **Account**.
2. Tocca il riquadro Blaze.
3. Tocca **Sveglie silenziose** > **Aggiungi sveglia**.
4. Seleziona l'ora della sveglia e tocca l'icona del segno di spunta.
5. Seleziona la ripetizione/il giorno preferiti e tocca **Salva**.


Attivazione o disattivazione di sveglie silenziose

Una volta impostata una sveglia, puoi disattivarla o riattivarla direttamente sul tuo Blaze senza aprire l'app Fitbit.

1. Scorri il dito sulla schermata Allarmi e tocca la schermata.



2. Scorri il dito in alto fino a quando non trovi la sveglia che stai cercando.



3. Tocca l'icona della campana per disattivare o attivare la sveglia.

Come spegnere o ripetere le sveglie silenziose

Quando la sveglia silenziosa suona, il tracker lampeggia e vibra. Per spegnere la sveglia, tocca il segno di spunta o premi il pulsante Seleziona (in basso a destra). Per ripetere la sveglia per 9 minuti, tocca l'icona ZZZ o premi il pulsante Azione (in alto a destra). Puoi ripetere la sveglia il numero di volte che desideri. Tieni presente che il tuo tracker passa automaticamente in modalità ripetizione se la sveglia viene ignorata per più di un minuto.

Ricezione di avvisi di chiamata, SMS e di calendario

Oltre 200 dispositivi mobili iOS e Android compatibili consentono di ricevere avvisi di chiamata, SMS e di calendario su Blaze. Per verificare se il tuo dispositivo supporta questa funzione, visita il sito <http://www.fitbit.com/devices>. Tieni presente che le notifiche non sono disponibili su dispositivi Windows 10.

Requisiti di calendario

Il tracker mostra notifiche di calendario inviate dalla tua app di calendario al dispositivo mobile. In base all'app di calendario e alle impostazioni, puoi ricevere altre notifiche inviate dall'app di calendario, incluse risposte a inviti a riunioni e qualsiasi altra informazione inviata dall'app di calendario al dispositivo mobile. Tieni presente che se l'app di calendario non invia notifiche al dispositivo mobile, non riceverai notifiche sul tuo tracker.

Se disponi di un dispositivo iOS, Blaze mostra gli avvisi di tutti i calendari sincronizzati con l'app di Calendario iOS predefinita.

Se disponi di un dispositivo Android, Blaze mostra gli avvisi di calendario dell'app di calendario scelta durante la configurazione degli avvisi di calendario. Puoi scegliere tra l'app di Calendario predefinita sul tuo dispositivo mobile e diverse app di calendario di terze parti.

Attivazione delle notifiche

Per utilizzare le notifiche, accertati che la funzionalità Bluetooth sia attivata sul tuo dispositivo mobile e che Blaze sia nelle vicinanze. Le notifiche non sono attivate per impostazione predefinita quando configuri il tracker. Durante il processo di configurazione, verrà richiesto di consentire tramite Bluetooth l'associazione di Blaze al dispositivo mobile. È necessario associare il dispositivo mobile e il tracker per ricevere le notifiche.

App Fitbit per iOS

Prima di iniziare, vai nelle Impostazioni sul dispositivo mobile e accertati che possa visualizzare le notifiche.

1. Nella schermata dell'orologio di Blaze, scorri il dito in alto e accertati che le notifiche siano attivate. Puoi anche accedere all'impostazione delle notifiche tenendo premuto il pulsante Azione (in alto a destra) da qualsiasi altra schermata.
2. Apri l'app Fitbit e tocca il riquadro Blaze.
3. Tocca **Notifiche** e attiva qualsiasi combinazione di avvisi di chiamata, SMS o di calendario.
4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per associare (collegare) il dispositivo mobile con il tracker.

App Fitbit per Android

Prima di iniziare, vai nelle Impostazioni sul dispositivo mobile e accertati che possa visualizzare le notifiche.

1. Apri l'app Fitbit e tocca il riquadro Blaze.
2. Tocca di nuovo il riquadro Blaze.
3. Tocca **Notifiche** e attiva qualsiasi combinazione di avvisi di chiamata, SMS o di calendario.
4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per associare (collegare) il dispositivo mobile con il tracker. Per istruzioni dettagliate, visita il sito help.fitbit.com

Quando Blaze è stato associato correttamente per le notifiche, appare come dispositivo connesso sotto il nome "Blaze" nell'elenco di dispositivi Bluetooth.

Visualizzazione di notifiche in arrivo

Se il tracker e il dispositivo mobile sono a una distanza massima di 6 metri l'uno dall'altro, il tracker vibra per indicare che hai ricevuto un avviso di chiamata, un SMS o una notifica di un evento in calendario. Se non vedi la notifica quando arriva, puoi trovarla più tardi scorrendo il dito verso l'alto sulla schermata dell'orologio o tenendo premuto il pulsante Seleziona (in basso a destra).



SMS



Avviso di calendario

Gestione delle notifiche

Blaze può memorizzare fino a 30 notifiche, dopodiché le più vecchie vengono sostituite con quelle più nuove. Le notifiche vengono eliminate automaticamente dopo 24 ore e ogni volta che si riavvia il tracker. Il tracker può mostrare fino a 32 caratteri di un oggetto e fino a 160 caratteri di un SMS.

Per gestire le notifiche:

- Nella schermata dell'orologio, scorri il dito verso l'alto per visualizzare le notifiche e tocca qualsiasi notifica per espanderla e visualizzare maggiori dettagli.
- Nella schermata di una notifica, scorri il dito verso destra per eliminarla.

- Per eliminare tutte le notifiche contemporaneamente, scorri il dito verso il basso alla fine delle notifiche e tocca Cancella tutto.
- Se un SMS è lungo, scorri il dito verso il basso per scorrere l'intero contenuto del testo.
- Per uscire dalla schermata delle notifiche, premi il pulsante Indietro (sinistra).

Disattivazione delle notifiche

Puoi disattivare le notifiche nell'app Fitbit o sul tuo Blaze. Per disattivare le notifiche sul tracker, scorri il dito verso il basso nella schermata dell'orologio o tieni premuto il pulsante Azione (in alto a destra) da qualsiasi altra schermata. Modifica l'impostazione delle Notifiche su Off.


Se desideri iniziare di nuovo a ricevere le notifiche, devi solo modificare questa impostazione. Se utilizzi l'impostazione Non disturbare sul telefono, le notifiche sono disattivate fino a quando non viene disattivata l'opzione Non disturbare.

Accettazione e rifiuto di chiamate telefoniche

Blaze consente anche di accettare o rifiutare le chiamate in arrivo se disponi di un dispositivo iOS.

Per accettare una chiamata, tocca l'icona del telefono verde. Tieni presente che non puoi parlare nel tracker, accettando una chiamata attivi semplicemente il tuo dispositivo mobile nelle vicinanze. Per rifiutare una chiamata, tocca l'icona del telefono rossa per inviare il chiamante alla segreteria telefonica.

Il nome del chiamante viene visualizzato se presente nella lista dei contatti, altrimenti viene visualizzato un numero di telefono.



Controllo della musica

Con un dispositivo mobile iOS, Android o Windows 10 compatibile puoi utilizzare Blaze per sospendere e riprendere la musica o passare al brano successivo quando il tuo dispositivo mobile è nelle vicinanze. Per verificare se il tuo dispositivo supporta questa funzione, visita il sito <http://www.fitbit.com/devices>.

Blaze utilizza il profilo AVRCP Bluetooth per controllare la musica; pertanto, l'app che fornisce la musica deve essere compatibile con AVRCP. Poiché alcune app che trasmettono musica in streaming non forniscono informazioni sui brani, i titoli dei brani non verranno visualizzati su Blaze. I titoli dei brani non appaiono mai se si utilizza un dispositivo mobile Windows. Tuttavia, se l'app della musica supporta AVRCP, puoi sospendere o saltare un brano quando non viene visualizzato il titolo.

Attivazione del controllo della musica

Se disponi dell'app Fitbit per iOS su un dispositivo con iOS8 o successivo, non è necessario eseguire altre operazioni di configurazione.

Se disponi delle app Fitbit per Android o Windows 10:

1. Sul tuo Blaze:
 - a. Scorri il dito su Impostazioni.
 - b. Scorri fino a Bluetooth Classic.
 - c. Tocca l'opzione Bluetooth Classic fino a quando l'impostazione non è Associa.
2. Sul tuo dispositivo mobile:
 - a. Visualizza la schermata Impostazione Bluetooth che contiene un elenco dei dispositivi associati.
 - b. Accertati che il tuo dispositivo mobile sia rilevabile e stia ricercando i dispositivi.
 - c. Quando "Fitbit Blaze" appare come dispositivo disponibile, selezionalo.
 - d. Attendi un messaggio con un numero di sei cifre.
3. Esegui le due operazioni seguenti in rapida successione.
 - a. Quando lo stesso numero di sei cifre appare sul tuo Blaze, tocca "Sì" sul tuo tracker.
 - b. Sul dispositivo mobile, seleziona Associa.

Controllo della musica con Fitbit Blaze

Per controllare la musica dal tuo Blaze:

1. Avvia un brano sul tuo dispositivo mobile.
2. Sul tracker, scorri il dito verso il basso nella schermata dell'orologio o tieni premuto il pulsante Azione (in alto a destra) per visualizzare informazioni sul brano attualmente in riproduzione. Se l'app che stai utilizzando non trasmette informazioni sul brano, non verranno visualizzate sul tuo Blaze.



3. Utilizza le icone per sospendere o saltare i brani. Per controllare il volume, utilizza i pulsanti Azione (in alto a destra) e Seleziona (in basso a destra).
4. Premi il pulsante Indietro o scorri il dito verso l'alto per tornare alla schermata precedente.

NOTA: Come con altri dispositivi Bluetooth, se disconnetti il tuo "Fitbit Blaze" (utenti iOS) o "Fitbit Blaze (Classic)" (utenti Android e Windows) per connettere un altro dispositivo Bluetooth, la volta successiva che desideri utilizzare il tracker per controllare la musica, devi riconnetterlo nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.

Personalizzazione di Fitbit Blaze

In questa sezione viene descritto come regolare la visualizzazione e modificare determinati comportamenti del tracker.

Modifica della schermata dell'orologio

Gli esempi di seguito mostrano alcune schermate dell'orologio disponibili per Blaze.



Originale



Flare



Zone



Pop

Puoi modificare la schermata dell'orologio dall'app Fitbit o dal pannello fitbit.com.

App Fitbit per iOS

1. Nel pannello, tocca il riquadro Blaze.
2. Tocca **Schermata orologio**.
3. Seleziona lo stile di orologio che preferisci.

App Fitbit per Android

1. Nel pannello, tocca il riquadro del tracker.
2. Tocca il riquadro Blaze.
3. Tocca **Schermata orologio**.
4. Seleziona lo stile di orologio che preferisci.

App Fitbit per Windows 10

1. Nel pannello, tocca **Account**.
2. Tocca il riquadro Blaze.
3. Tocca **Schermata orologio**.
4. Seleziona lo stile di orologio che preferisci.

La modifica sarà visibile una volta sincronizzato il tracker.

Regolazione della luminosità

Questa impostazione controlla la luminosità del testo e delle immagini su Blaze. L'impostazione predefinita, Automatico, regola la luminosità in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente. Se preferisci un livello di luminosità persistente, puoi modificare il valore predefinito in:

- Bassa—Tenue
- Normale—Regolare
- Max—Luminoso

Per regolare questa impostazione, scorri il dito sul menu Impostazioni e tocca lo schermo. Scorri il dito verso l'alto finché non trovi Luminosità.

Attivazione e disattivazione Vista rapida

La funzionalità Vista rapida consente di impostare Blaze in modo che venga attivato quando sollevi o ruoti il polso verso di te. Se la funzionalità Vista rapida è disattivata, premi un pulsante o tocca due volte per attivare il tracker. Per regolare questa impostazione, scorri il dito sul menu Impostazioni e tocca lo schermo. Scorri in alto finché non individui Vista rapida.

Regolazione del tracker del battito cardiaco

Blaze utilizza la tecnologia PurePulse™ per monitorare il battito cardiaco in modo automatico e continuo quando il tracker del battito cardiaco è attivato. L'impostazione Monitoraggio del battito cardiaco prevede tre opzioni:

- Automatico (predefinito): il monitoraggio del battito cardiaco è in genere attivo solo quando indossi Blaze.
- Off: il monitoraggio del battito cardiaco non è mai attivo.
- On: il monitoraggio del battito cardiaco è sempre attivo; puoi scegliere questa opzione se il tuo battito cardiaco non viene monitorato anche se indossi Blaze.

Per regolare questa impostazione, scorri il dito sul menu Impostazioni e tocca lo schermo. Scorri in alto fino a quando non trovi Monitoraggio del battito cardiaco.

Aggiornamento di Fitbit Blaze

Miglioramenti del prodotto e correzioni degli errori vengono resi disponibili periodicamente in modo gratuito tramite gli aggiornamenti del firmware. Si consiglia di tenere sempre aggiornato Blaze.

Quando è disponibile un aggiornamento, riceverai una notifica nell'app Fitbit. Dopo aver avviato l'aggiornamento, viene visualizzata una barra dei progressi sul tracker fino a quando il processo non è terminato e, quindi, un messaggio di conferma.


Tieni presente che l'aggiornamento di Blaze richiede diversi minuti e può consumare diversa batteria. Per questo motivo, si consiglia di posizionare il tracker nella base di ricarica prima di eseguire l'aggiornamento.

Risoluzione dei problemi di Fitbit Blaze

Se il tracker non funziona correttamente, rivedi le informazioni per la risoluzione dei problemi seguenti. Per altri problemi o più dettagli, visita il sito <http://help.fitbit.com>.

Segnale del battito cardiaco mancante

Blaze rileva continuamente il battito cardiaco mentre ti alleni e nel corso della giornata. Talvolta, la qualità del segnale non è sufficiente per consentire al tracker di rilevare e mostrare il battito cardiaco.



Se il segnale del battito cardiaco non è disponibile, assicurati di indossare il tracker correttamente, prova a spostarlo più in alto o più in basso sul polso oppure stringere o allargare il cinturino. Dopo una breve attesa, dovresti vedere nuovamente il battito cardiaco. Se il segnale del battito cardiaco non è ancora disponibile, controlla l'opzione Monitoraggio del battito cardiaco nel menu Impostazioni del tracker e accertati che sia impostata su On o Automatico.

Comportamento non previsto

Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, è possibile che sia necessario riavviare il tracker per risolverlo:

- Nessuna sincronizzazione nonostante configurazione corretta
- Nessuna risposta a pressione di pulsanti, tocchi o scorrimento del dito
- Nessuna risposta nonostante il tracker sia carico
- Nessun rilevamento di passi o altri dati

Nota: Riavviare il tracker non è uguale ad arrestare il tracker. L'opzione Arresta è disponibile nel menu Impostazioni del tracker e ti consente di conservare la batteria. Il riavvio del tracker come descritto di seguito determina il riavvio del dispositivo. Riavviando il tracker non vengono eliminati i dati, ma solo avvisi di chiamata, SMS e di calendario.

Per riavviare il tracker:

1. Tieni premuti i pulsanti Indietro e Seleziona (a sinistra e in basso a destra) fino a quando non vedi l'icona Fitbit sullo schermo. Il riavvio dovrebbe richiedere meno di 10 secondi.
2. Rilascia i pulsanti.

Il tracker ora dovrebbe funzionare correttamente.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi o per contattare il Supporto clienti, visita il sito <http://help.fitbit.com>.

Informazioni generali e specifiche tecniche di Fitbit Blaze

Sensori

Blaze contiene i seguenti sensori:

- Accelerometro a 3 assi MEMS, che tiene traccia dei movimenti.
- Altimetro, che tiene traccia dei cambiamenti di altitudine.
- Tracker del battito cardiaco ottico
- Sensore luce ambientale
- Magnetometro a 3 assi

Materiali

Il bracciale Blaze è realizzato in materiale elastomerico durevole e flessibile simile a quello utilizzato in molti orologi sportivi. Non contiene lattice. I cinturini accessori sono disponibili in vera pelle e acciaio inossidabile.

La fibbia e la montatura di Blaze sono realizzate in acciaio inossidabile chirurgico. Sebbene l'acciaio inossidabile contenga tracce di nickel e possa causare una reazione allergica in alcune persone sensibili al nickel, la quantità di nickel in tutti i prodotti Fitbit soddisfa la direttiva specifica dell'Unione Europea.

Tecnologia wireless

Blaze contiene un radiotrasmittitore Bluetooth 4.0.

Feedback aptico

Blaze contiene un motore di vibrazione, che consente al tracker di vibrare per segnalare sveglie, obiettivi e notifiche.

Batteria

Blaze contiene una batteria ricaricabile ai polimeri di litio.

Memoria

Blaze archivia i dati dettagliati minuto per minuto degli ultimi 7 giorni e i riepiloghi delle attività quotidiane per 30 giorni. I dati relativi al battito cardiaco vengono

memorizzati a intervalli di 1 secondo durante la registrazione dell'allenamento e a intervalli di 5 secondi in altri momenti.

I dati registrati includono passi effettuati, distanza percorsa, calorie bruciate, piani saliti, minuti attivi, battito cardiaco, allenamento e sonno registrato.

Per poter visualizzare dati dettagliati aggiornati nell'app Fitbit, sincronizza Blaze regolarmente.

Display

Il display di Blaze è un touch-screen con LCD a colori.

Dimensioni

Le dimensioni dei cinturini sono mostrate di seguito. Tieni presente che i cinturini accessori venduti separatamente possono variare leggermente rispetto a queste dimensioni.

Cinturino Small

Adatto a una circonferenza del polso di 14 e 17 centimetri

Cinturino Large

Adatto a una circonferenza del polso di 17 e 20 centimetri

Cinturino Extra Large

Adatto a una circonferenza del polso di 20 e 23,6 centimetri

Condizioni ambientali

Temperatura operativa	Da -10° a 45° C (da 14° a 113° F)
Temperatura non operativa	Da -20° a 45° C (da -4° a 113° F)
Resistente all'acqua	Resistente agli schizzi. Non indossare il dispositivo sotto la doccia e quando nuoti.
Altitudine massima di funzionamento	8.535 m (28.000 piedi)

Guida

Per assistenza e per la risoluzione dei problemi relativi a Blaze, visita il sito <http://help.fitbit.com>.

Garanzia e condizioni di restituzione

Le informazioni sulla garanzia e le condizioni di restituzione di fitbit.com sono reperibili online all'indirizzo <http://www.fitbit.com/returns>.

Avvisi normativi e sulla sicurezza

Numero modello: FB502

USA

The Federal Communications Commission (FCC) and Industry Canada IDs can also be viewed on your device. Instructions to view content:

1. Click the Back button (left) on the tracker.
2. Swipe right to the Settings menu.
3. Swipe up until you see Regulatory Info and tap the screen.

This device complies with FCC part 15 FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Warning

Changes or modifications not approved by Fitbit, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

FCC ID: XRAFB502

Canada

Canada: Industry Canada (IC) statement

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users in accordance with RSS GEN Issue 3:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. Cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC ID: 8542A-FB502

Unione Europea

Declaration of Conformity with Regard to the EU Directive 1999/5/EC

Fitbit Inc. is authorized to apply the CE Mark on BLAZE, Model FB502, thereby declaring conformity to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and other applicable Directives.



Compliant with the standard R&TTE 99/CE/05

Conforme à la norme R&TTE 99/CE/05

Australia e Nuova Zelanda



Israele

אישור התאמה 51-51909

אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר.

Messico



IFETEL: RCPFIFB15-1706

Giappone



Oman

OMAN-TRA/TA-R/2932/15

Singapore



Sud Africa



TA-2015/2025
Approved

Corea del Sud

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 열을 이 장치. **“ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ”**

- 사용 주파수 (Used frequency): 2400 MHz-2480 MHz
- 채널수 (The number of channels): 79/40
- 공중선전계강도 (Antenna power): -1.12dBi
- 변조방식 (Type of the modulation): Digital
- 안테나타입 (Antenna type): IFA
- 출력 (Output power): -2.9dBm
- 안테나 종류 (Type of Antenna): Stamped Metal

KCC approval information

- 1) Equipment name (model name) : 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기 FB502
- 2) Certificate number : MSIP-CMM-XRA-FB502
- 3) Applicant : Fitbit, Inc.
- 4) Manufacture: Fitbit, Inc.
- 5) Manufacture / Country of origin: P.R.C.
- 5) Manufacture / Country of origin: P.R.C.



Serbia



Taiwan



注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Emirati Arabi Uniti



Informazioni sulla sicurezza

Il presente dispositivo è stato testato e dichiarato conforme alla certificazione di sicurezza in linea con le specifiche dello standard EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011.

Importanti istruzioni sulla sicurezza



Avvertenze

- Il contatto prolungato potrebbe contribuire all'insorgenza di irritazioni o allergie per alcuni utenti.
- Il dispositivo contiene componenti elettrici che potrebbero causare danni se non utilizzati in modo opportuno.
- In caso di crampi, formicolio, addormentamenti, bruciore o rigidità delle mani o dei polsi mentre indossi o dopo aver indossato il dispositivo, interrompi l'uso.
- Non smaltire il dispositivo Fitbit nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere.
- Consulta il medico curante prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.
- Consulta il medico curante se hai patologie che potrebbero essere influenzate dall'uso del prodotto Fitbit.
- Non controllare le chiamate in arrivo o altri dati sul display del dispositivo mentre sei alla guida o in situazioni in cui eventuali distrazioni potrebbero essere pericolose. Fai sempre attenzione all'ambiente circostante quando ti alleni.
- Il prodotto non è un giocattolo. Non consentire a bambini o animali di giocare con il dispositivo Fitbit. Il dispositivo contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero essere ingeriti.
- Le sostanze contenute nel prodotto e nella batteria potrebbero danneggiare l'ambiente e/o la salute se gestite e smaltite in modo inappropriato.
- Il prodotto non è un dispositivo medico e non è in grado di diagnosticare, trattare, curare né evitare l'insorgenza di malattie. Per quanto riguarda la precisione, Fitbit ha sviluppato hardware leader del settore e algoritmi per tenere traccia delle informazioni sull'allenamento e migliora continuamente i suoi prodotti per calcolare le misurazioni nel modo più accurato possibile. La precisione dei dispositivi Fitbit non equivale a quella di dispositivi medici o di misurazione scientifici, ma mira a fornire le migliori informazioni disponibili in un tracker di attività indossabile.
- Nota speciale per dispositivi con tecnologia PurePulse: I prodotti PurePulse dispongono di una funzione per il monitoraggio del battito cardiaco che potrebbe rappresentare un rischio per individui in determinate condizioni di salute. Consulta il medico curante prima di utilizzare il dispositivo se:
 - Hai una malattia o una patologia cardiaca
 - Assumi farmaci fotosensibili
 - Soffri di epilessia o sei sensibile alle luci lampeggianti
 - Hai problemi di circolazione o soffri di ematomi frequenti
 - Soffri di tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi muscolo-scheletrali

Consigli per l'uso e la manutenzione

- Per ridurre il rischio di irritazione della pelle, segui questi quattro semplici consigli per l'uso e la manutenzione: (1) Tieni il dispositivo pulito; (2) Assicurati che sia sempre asciutto; (3) Non indossarlo troppo stretto e (4) Fai respirare il polso rimuovendo il cinturino per un'ora dopo averlo indossato per lungo tempo. Usa con parsimonia eventuali prodotti per la cura della pelle sull'area del polso coperta dal prodotto Fitbit. Per ulteriori informazioni, visita il sito <http://www.fitbit.com/productcare>. Se noti un'irritazione della pelle, rimuovi il dispositivo. Se i sintomi persistono per più di 2-3 giorni dopo aver rimosso il dispositivo, consulta il tuo medico curante.
- Visita il sito fitbit.com per informazioni specifiche sulla resistenza all'acqua.
- Non pulire il dispositivo Fitbit con detergenti abrasivi.
- Rimuovi il prodotto Fitbit se risulta caldo o molto caldo.
- Non indossare il prodotto Fitbit durante la ricarica.
- Non caricare il prodotto Fitbit quando è umido.
- Non posizionare il dispositivo Fitbit in lavastoviglie, lavatrice o asciugatrice.
- Non esporre il dispositivo Fitbit alla luce solare diretta per un periodo prolungato.
- Non esporre il dispositivo Fitbit a temperature estremamente basse o alte.
- Non utilizzare il dispositivo Fitbit in sauna o bagno turco.
- Non utilizzare il prodotto Fitbit se il display presenta delle crepe.

Precauzioni relative alla batteria

- Non tentare di sostituire la batteria o aprire e disassemblare il prodotto Fitbit. In caso contrario, la garanzia verrà annullata e potresti mettere a rischio la tua sicurezza.
- Carica la batteria in base alle istruzioni fornite durante la configurazione. Utilizza solo un computer, un hub alimentato o un alimentatore certificato da un laboratorio di test riconosciuto e un cavo di ricarica Fitbit autorizzato.
- Il dispositivo Fitbit utilizza un caricabatteria fornito dalla California Energy Commission.



Informazioni su smaltimento e riciclaggio



Il simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici alla fine della sua vita, perché

contiene una batteria e componenti elettronici. Assicurati di smaltire il prodotto Fitbit presso un centro di riciclaggio.

Ogni paese dell'Unione Europea dispone di centri di raccolta per il riciclaggio di batterie e apparecchiature elettroniche. Per informazioni sul centro di riciclaggio locale per il prodotto Fitbit, contatta l'ente responsabile della gestione dei rifiuti locale o il rivenditore al dettaglio presso cui hai acquistato il prodotto.

- Non smaltire il dispositivo Fitbit con i rifiuti domestici.
- Lo smaltimento della confezione e del dispositivo Fitbit deve avvenire in modo conforme alle normative locali.
- Le batterie non possono essere smaltite con i normali rifiuti e richiedono una gestione separata.

