

DICHIARAZIONE FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Il dispositivo non DEVE generare interferenze, e
- (2) Il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Nota:

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati concepiti per offrire una protezione ragionevole da interferenze di disturbo nelle installazioni di tipo residenziale. La presente apparecchiatura genera, utilizza e emana energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo quanto previsto dalle presenti istruzioni, può essere di disturbo alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non esiste la certezza che non si verifichino interferenze in specifiche installazioni. Qualora questa apparecchiatura causasse interferenze dannose alla ricezione di segnali radiofonici o televisivi, cosa che può essere facilmente determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura medesima, si raccomanda di cercare di correggere il problema ricorrendo a una delle misure presentate di seguito:

- Orientare di nuovo o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il dispositivo ricevente.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegata l'apparecchiatura ricevente.
- Consultare il rivenditore o un tecnico per radio/TV esperto per ricevere l'assistenza necessaria.

Si devono utilizzare cavi schermati, secondo quanto previsto dai limiti di Classe B nella sottoparte B della Parte 15 delle norme FCC.

Non apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchiatura se non specificato diversamente nel manuale. Se è necessario apportare tali cambiamenti o modifiche, le potrebbe essere chiesto di interrompere l'utilizzo dell'apparecchiatura.

Avviso

Se l'elettricità statica o l'elettromagnetismo causano il trasferimento dati discontinuo (non riuscito), riavviare l'applicazione o scollegare e collegare nuovamente il cavo di comunicazione the communication (USB, ecc.).

LEGGERE PRIMA DELL'USO

Informazioni sui marchi registrati

- Microsoft® e Windows® sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.
- Pentium® è un marchio registrato di Intel Corporation.
- Macintosh è un marchio registrato di Apple Inc.
- SD™ è un marchio registrato.
- SDHC™ è un marchio registrato.
- Altri nomi e prodotti potranno essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sul prodotto

- Aspetto del prodotto e specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Compresa le specifiche primarie del prodotto, software, driver del software, e manuale utente. Il Manuale utente è una guida generale di riferimento per il prodotto.
- Il prodotto e gli accessori in dotazione con la fotocamera potrebbero essere diversi da quelli descritti nel presente manuale. Questo perché i rivenditori spesso includono prodotti e accessori leggermente differenti per rispondere alle richieste dei loro mercati, alla composizione demografica, e preferenze geografiche. Spesso i prodotti variano da rivenditore a rivenditore, in particolare per quanto riguarda gli accessori quali batterie, carica batterie, adattatori C, schede di memoria, cavi, custodie, e lingue supportate. A volte, un rivenditore potrebbe indicare un prodotto unico per colore, aspetto, e capacità della memoria interna. Rivolgersi al proprio rivenditore per avere una definizione precisa del prodotto e accessori compresi.
- Le illustrazioni presenti nel manuale sono a solo scopo illustrativo e possono differire dall'aspetto effettivo della fotocamera.
- Il costruttore non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda errori o discrepanze contenute nel presente manuale utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il presente prodotto leggere tutte le **Avvertenze** e **Avvisi**.

Avvertenza:

Se all'interno della fotocamera sono penetrati oggetti estranei o acqua, spegnere la fotocamera e togliere la batteria.

Se si continua ad utilizzarla, vi è il rischio di incendio e folgorazione. Rivolgersi al punto vendita.



Nel caso di caduta della fotocamera o di danneggiamento, spegnerla e togliere la batteria.

Se si continua ad utilizzarla, vi è il rischio di incendio e folgorazione. Rivolgersi al punto vendita.



Non smontare, modificare o riparare la fotocamera.

Vi è il rischio di incendio e folgorazione. Per riparazioni o controlli interni, rivolgersi al punto vendita.



Usare soltanto l'adattatore CA in dotazione e con la tensione di alimentazione indicata.

L'uso di un adattatore diverso potrebbe provocare il rischio di incendio o folgorazione.



Non usare la fotocamera in prossimità di acqua.

Vi è il rischio di incendio e folgorazione. Prestare particolare attenzione in caso di pioggia, neve, in spiaggia o vicino alla riva.



Non collocare la fotocamera su superfici instabili o irregolari.

La fotocamera potrebbe cadere con danni conseguenti.



Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.

Se si ingoia la batteria vi è il rischio di avvelenamento. Nel caso in cui la batteria venisse accidentalmente ingoiata, consultare immediatamente un medico.



Non utilizzare la fotocamera mentre si sta camminando, guidando o si è alla guida di una moto.

Si potrebbe cadere o provocare un incidente stradale.



Usare batteria con sigillo esterno integro.

Non usare batteria da cui sono stati tolti o eliminati i sigilli. Vi è il rischio di fuoriuscite, esplosioni, o lesioni.



Avvisi

Inserire la batteria facendo attenzione alla polarità (+ o -) dei terminali.

Se la batteria sono inserite invertendo la polarità, vi è il rischio di incendio e lesioni, o danni alle aree circostanti causate dalla rottura o da fuoriuscite dalla batteria.



Non utilizzare il flash in prossimità degli occhi di un'altra persona.

Si rischia di danneggiare la vista della persona.



Non esporre il monitor LCD a urti.

Si rischia di danneggiare il vetro dello schermo o la fuoriuscita del liquido. Se il liquido interno viene a contatto degli occhi o con il corpo o abiti, risciacquare con acqua fresca. Se il liquido interno è venuto a contatto con gli occhi, rivolgersi a un medico per le necessarie cure.



Le fotocamere sono strumenti di precisioni. Non farla cadere, non colpirla e non usare troppa forza quando si utilizza la fotocamera.

Si rischia di danneggiare la fotocamera.



Non utilizzare la fotocamera in luoghi umidi, con presenza di vapore, fumo o polvere.

Vi è il rischio di incendio e folgorazione.



Non togliere la batteria immediatamente dopo un lungo periodo di uso prolungato.

La batteria potrebbero riscaldarsi nell'uso. Vi è il rischio di bruciature se se tocca una batteria calda.



Non avvolgere la fotocamera o non collocarla in lenzuola o coperte.

Si rischia che la temperatura aumenti e la scossa si deformi, con il rischio di incendio. Usare la fotocamera in un luogo ben ventilato.



Non lasciare la fotocamera in luoghi dove la temperatura potrebbe aumentare in modo significativo, come all'interno di una vettura.

La scocca ne potrebbe risentire, con il possibile rischio di incendio.



Prima di spostare la fotocamera, scollegare cavi di alimentazione e gli altri cavi.

In caso contrario si rischia di danneggiare i cavi di alimentazione e gli altri cavi, con il rischio di incendi e folgorazioni.



Note sull'uso della batteria

Quando si usa la batteria, leggere con attenzione e attenersi alle **Istruzioni sulla sicurezza** e alle note riportate sotto:

- Usare esclusivamente la batteria specificate (3,7V).
- Evitare gli ambienti molto freddi, poiché le temperature estremamente basse possono ridurre la durata della batteria e influenzare le prestazioni della fotocamera.
- Se si stanno utilizzando batteria nuove ricaricabili o batteria ricaricabili che non sono state utilizzate per molto tempo, (la batteria scadute costituiscono un'eccezione) il numero di foto che può essere scattato potrebbe risultare ridotto. Pertanto, per ottimizzare le prestazioni e la vita della batteria, si raccomanda di ricaricarle completamente e farle scaricare almeno una volta prima di utilizzarle.
- Dopo un uso prolungato della fotocamera o del flash la batteria potrebbero essere calde. È una condizione normale, non si tratta di un malfunzionamento.
- La fotocamera potrebbe risultare calda dopo un periodo di uso prolungato. È una condizione normale, non si tratta di un malfunzionamento.
- Se la batteria non saranno utilizzate per un lungo periodo di tempo, toglierle dalla fotocamera per evitare che ci siano fuoriuscite o corrosione e riporle dopo che sono state scaricate completamente. Se vengono riposte completamente cariche per un periodo di tempo lungo, si rischia di ridurne le prestazioni.
- Mantenere i terminali della batteria sempre puliti.
- Se la batteria vengono sostituite con altre batteria di tipo errato vi è il rischio di esplosioni.
- Smaltire la batteria usate nel rispetto delle normative pertinenti.
- Caricare completamente la batteria prima di iniziare ad utilizzarle.
- Per evitare cortocircuiti o incendi, non conservare o trasportare la batteria vicino a oggetti metallici.



Questo simbolo [contenitore con ruote con una croce sopra] indica la raccolta differenziata delle batterie nei paesi della UE. Le batterie fornite con questo prodotto non devono essere trattate come normali rifiuti domestici. Utilizzare i sistemi di raccolta disponibili nel proprio paese per lo smaltimento delle batterie usate.

Quando sotto questo simbolo viene stampato un simbolo chimico, questo indica che le batterie contengono una certa concentrazione di metalli pesanti. Viene indicato quanto segue: Hg: mercurio, Cd: cadmio, Pb: piombo.

CONTENUTO

7 INTRODUZIONE

- 7 Sguardo Generale
- 7 Contenuto della confezione

8 PANORAMICA DELLA FOTOCAMERA

- 8 Vista Anteriore
- 9 Vista Posteriore
- 10 Display LCD

12 PER INIZIARE

- 12 Preparazione
- 13 Ricarica della batteria
- 14 Impostazioni iniziali

16 MODO CATTURA

- 16 Cattura delle immagini
- 17 Impostazione della Modalità Scena
- 19 Impostazione del Modo Panorama
- 20 Cattura di immagini con la funzione Sorriso attiva (On)
- 21 Registrare scatti in Layout di immagini multiple
- 21 Registrazione di scatti usando la tecnologia Rilevamento volto

22 MODO VIDEO

- 22 Registrazione di filmati
- 22 Riproduzione di filmati

23 MODO RIPRODUZIONE

- 23 Riproduzione delle immagini fisse
- 24 Visualizzazione riproduzione
- 24 Rimozione occhi rossi
- 25 Aggiunta di promemoria vocali
- 26 Protezione delle immagini
- 27 Impostazioni DPOF
- 28 Eliminazione di immagini

29 OPZIONI MENU

- 29 Menu Cattura
- 32 Menu Video
- 33 Menu Riproduzione
- 35 Menu Setup

37 TRASFERIMENTO FILE AL COMPUTER

- 37 Download dei file

38 USO DELLA FOTOCAMERA COME WEBCAM

- 38 Installare il driver della fotocamera per PC

39 MODIFICA DELL'INSTALLAZIONE SOFTWARE

40 SPECIFICHE

41 APPENDICE

- 41 Numero di scatti possibili
- 42 Risoluzione dei problemi
- 43 Collegamento a una stampante PictBridge Compatibile

INTRODUZIONE

Sguardo Generale

Grazie per avere acquistato questa fotocamera digitale innovativa.

Scattare immagini digitali di alta qualità sarà estremamente semplice e veloce. Dotata di un sensore CCD da 12,0 Megapixel, questa fotocamera è in grado di catturare immagini con una risoluzione massima di 3968 x 2976 pixel.

Contenuto della confezione


Disimballare con cautela la fotocamera e assicurarsi che vi siano i seguenti elementi:

Componenti comuni del prodotto:

- Fotocamera digitale
- Manuale di istruzioni
- CD-ROM del software
- Cavo USB
- Cavo AV
- Cinturino della fotocamera
- Borsa della fotocamera
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Caricabatterie
- Adattatore CA per caricare la batteria



PANORAMICA DELLA FOTOCAMERA

Vista Anteriore



- 1. LED di stato
- 2. Flash
- 3. **ON/OFF** Pulsante di accensione
- 4. LED autoscatto
- 5. Selettore della modalità
- 6. Obiettivo
- 7. Microfono
- 8. Leva dello zoom

Vista Posteriore




- a. Schermo LCD
- b. Attacco del cinturino
- c. Terminale USB o Uscita AV
- d. Sportellino Batteria / Scheda di memoria
- e. Attacco per treppiede
- f. Altoparlante

Elemento	Funzione		
	Modo Cattura	Modo video	Modo Riproduzione
1.	Scatto	Scatto	Immagine fissa: per modalità cattura Filmato: per modalità filmato
2.	Modo Riproduzione	Modo Riproduzione	Immagine fissa: per modalità cattura Filmato: per modalità filmato
3.	Menu Cattura	Menu Video	Menu Riproduzione
4.	Fuoco	Fuoco	10ª immagine successiva
5.	Flash	--	Foto successiva
6.	Autoscatto	Autoscatto	10ª immagine precedente
7.	Correzione esposizione ☒ > ☒	--	Foto precedente
8.	--	--	Immagine fissa: per visualizzare immagini Registra un promemoria vocale se "Promem. voce" è impostato su "Acceso". Filmato: per la riproduzione di filmati
9.	--	--	Elimina

Display LCD

Modo Cattura


- Stato dello zoom
- Condizione della batteria
 - Batteria totalmente carica
 - Batteria mediamente carica
 - Batteria quasi scarica
 - Batteria esaurita
- Modo Flash
 - [Spento] Auto
 - Flash att
 - Flash disatt
 - Occhi rossi
 - Sinc lenta
 - Pre-flash
- Supporto di archiviazione
 - Mem. Interna (nessuna scheda)
 - Scheda di memoria SD/SDHC
- Histogramma
- Area di messa a fuoco principale
- Qualità immagine
 - Fine
 - Standard
 - Econom
- Risoluzione e dimensione dell'immagine
 - 3968 x 2976
 - 3264 x 2448
 - 2304 x 1728
 - 1600 x 1200
 - [VGA] 640 x 480
- Numero di scatti disponibili
- ISO
 - [Spento] Auto
 - ISO 64
 - ISO 100
 - ISO 200
 - ISO 400
- Icona autoscatto
 - 2 sec.
 - 10 sec.
 - 10+2 sec.
- Data e ora
- Compensazione dell'esposizione
- Correzione Controluce
(Regolare il valore dell'esposizione con i pulsanti ◀ / ▶)
- Icona modo Cattura
 - [Spento] Sing.
 - Cont.
 - AEB (Esposizione automatica della cornice)
 - Imm album
 - Raffica
 - Cont.flash



- Prescatto
 - Due scatti
- Avviso di velocità dell'otturatore bassa
 - Bil. bianco
 - [Spento] Auto
 - Incand.
 - Neon1
 - Neon2
 - Luce diurna
 - Coperto
 - BB manuale
 - Messa a fuoco
 - [Spento] Auto
 - Riconosc. viso
 - Macro
 - Infinito
 - Icona della modalità / Modo Scena
 - Auto
 - Scatto sorriso
 - Anti vibr
 - Panorama
 - Ritr. Uomo
 - Ritr. Donna
 - Paesaggio
 - Sport
 - Ritratto notte
 - Scena notte
 - Candela
 - Fuochi d'art.
 - Testo
 - Tramonto
 - Alba
 - Acqua spruz.
 - Flusso acq.
 - Neve
 - Spiaggia
 - Animale
 - Verde naturale
 - Esp. autom.


Modo video

1. Stato dello zoom
2. Modo Flash
3. Condizione della batteria
4. Supporto di archiviazione
5. Area di messa a fuoco principale
6. Qualità video
7. Risoluzione video
8. Tempo di registrazione disponibile / tempo trascorso
9. Icona autoscatto
10. Data e ora
11. Messa a fuoco
12. Icona della modalità
13. Icona audio disattivo



Modo Riproduzione - Riproduzione immagini fisse

1. Promem. voce
2. Condizione della batteria
3. Supporto di archiviazione
4. Istogramma
5. Qualità immagine
6. ISO
7. Risoluzione e dimensione dell'immagine
8. Numero file
9. Numero cartella
10. Data e ora
11. Valore esposizione
12. Valore apertura
13. Valore velocità otturatore
14. Icona DPOF
15. Icona Protetto
16. Icona della modalità



Modo Riproduzione - Riproduzione video


1. Barra di stato del video
2. Tempo trascorso
3. Numero file
4. Numero cartella
5. Icona audio disattivo (Quando il pulsante ▲ viene premuto durante la riproduzione video)
6. Modo Riproduzione
7. Icona della modalità
8. Tempo di registraz. totale




PER INIZIARE

Preparazione


1. Attaccare il cinturino della fotocamera.




2. Aprire lo sportellino della batteria/scheda di memoria.
3. Inserire la batteria in dotazione con il corretto orientamento come mostrato. (Etichetta sul retro)



4. Inserire una scheda di memoria SD/SDHC (Opzionale).
 - La fotocamera ha una memoria interna da 32MB (26MB disponibili per la memorizzazione delle immagini), ma è possibile inserire una scheda di memoria SD/SDHC per espandere la capacità di memorizzazione della fotocamera.
 - Assicurarsi di formattare la scheda di memoria con la fotocamera prima di iniziare ad utilizzarla.
5. Chiudere lo sportellino della batteria/scheda di memoria e assicurarsi che sia bloccata.




- Per prevenire l'eliminazione accidentale di dati importanti presenti nella scheda di memoria SD/SDHC, è possibile spostare la linguetta di protezione da scrittura (che si trova sul lato della scheda di memoria SD/SDHC) su "BLOCCO".
- Per salvare, modificare o cancellare dei dati su una scheda di memoria SD/SDHC, dovrete sbloccare la scheda.
- Per evitare di danneggiare la scheda di memoria SD/SDHC, quando si inserisce o rimuove la scheda di memoria SD/SDHC assicurarsi di aver spento la fotocamera. Se si inserisce o rimuove la scheda di memoria SD/SDHC con l'alimentazione accesa, la fotocamera viene automaticamente spenta.



Ricarica della batteria

Prima di utilizzare la batteria, caricarla completamente utilizzando il caricatore in dotazione.

1. Inserire la batteria nel caricatore. (Etichetta batteria verso l'alto)
2. Collegare il cavo di alimentazione al caricatore e inserire la spina in una presa di corrente.



- Il LED di stato sul caricatore si illumina di colore rosso, una volta terminate la carica il LED si illumina di verde. Inoltre il LED si illumina di verde se non viene inserita nessuna batteria nel caricatore.
- Il tempo di ricarica varia in base alla temperatura ambientale e allo stato della batteria.
- Completata la carica rimuovere la batteria.



-
- La batteria può essere calda al termine della ricarica o subito dopo averla utilizzata. Ciò è normale e non costituisce un malfunzionamento.
 - Quando si utilizza la fotocamera in temperature basse, cercarle di non farla raffreddare, insieme alla batteria proteggendola con gli indumenti più esterni.

Impostazioni iniziali

È necessario impostare lingua e data/orario se e quando:

- Si accende la fotocamera per la prima volta.
 - Si accende la fotocamera dopo un periodo prolungato di rimozione della batteria.
1. Per accendere la fotocamera, premere il pulsante **ON/OFF**.
 2. Selezionare la lingua visualizzata usando i pulsanti ◀ / ▶ / ▲ / ▼ e premere il pulsante **SET**.
 3. Selezionare il formato della data con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante **SET**.
 4. Selezionare il campo con i tasti ◀ / ▶ e regolare il valore per la data e l'orario con i tasti ▲ / ▼.
 5. Dopo aver verificato che tutte le impostazioni sono corrette, premere il pulsante **SET**.
 - Premere a metà il pulsante otturatore o premere il pulsante **MENU** per accedere alla modalità di cattura senza salvare le impostazioni.

Impostazione di data e ora

Se la data e l'ora non vengono visualizzate sul monitor LCD, seguire i passaggi seguenti per impostarle correttamente.

1. Spostare l'interruttore della modalità su [📷] o [📹]; o premere il pulsante [▶].
2. Premere il pulsante **MENU**.
3. Selezionare [Imp.] con il pulsante ▶.
4. Selezionare [Data/Ora] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante **SET**.
5. Selezionare il formato della data con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante **SET**.
 - Selezionare il campo con i tasti ◀ / ▶ e regolare il valore per la data e l'orario con i tasti ▲ / ▼.
 - L'orario è visualizzato nel formato a 24 ore.
 - Dopo aver verificato che tutte le impostazioni sono corrette, premere il pulsante **SET**.
6. Per uscire dalla schermata del menu [Imp.], premere il pulsante **MENU**.



Selezione della lingua

Specificare la lingua di visualizzazione di menu e messaggi sul monitor LCD.

1. Spostare l'interruttore della modalità suo [📷] o [📷]; o premere il pulsante [▶].
2. Premere il pulsante MENU.
3. Selezionare il menu [Imp.] con il pulsante ▶.
4. Selezionare [Lingua] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
5. Selezionare la lingua di visualizzazione con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
 - L'impostazione verrà salvata.
6. Per uscire dalla schermata del menu [Imp.], premere il pulsante MENU.



Formattazione della scheda di memoria o della memoria interna

Questa utilità consente di formattare la scheda memoria (o la memoria interna) e di cancellare tutte le immagini e tutti i dati salvati.


1. Spostare l'interruttore della modalità suo [📷] o [📷]; o premere il pulsante [▶].
2. Premere il pulsante MENU.
3. Selezionare il menu [Imp.] con il pulsante ▶.
4. Selezionare [Formato] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Esegui] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
 - Per annullare la formattazione, selezionare [Annulla], quindi premere SET.
6. Per uscire dalla schermata del menu [Imp.], premere il pulsante MENU.




MODO CATTURA

Cattura delle immagini

La fotocamera è dotata di monitor LCD TFT a colori da 3,0", per semplificare la composizione di immagini, la riproduzione di immagini/videoclip registrati o la modifica delle impostazioni del menu.


1. Per accendere la fotocamera, premere il pulsante **ON/OFF**.
 - Il LED dello stato si illumina in verde e la fotocamera viene avviata.
2. Spostare l'interruttore della modalità suo [].
3. Inquadrare l'immagine nel monitor LCD.
 - Spostare il cursore dello zoom sul lato  per eseguire lo zoom avanti del soggetto, e ingrandire il soggetto sul monitor LCD.
 - Spostare il cursore dello zoom sul lato  side per eseguire lo zoom indietro sul soggetto, e fornire una vista più ampia dell'immagine.
4. Premere il pulsante dell'otturatore.
 - Premere il pulsante dell'otturatore solo a metà per impostare la messa a fuoco automatica e regolare l'esposizione, premerlo completamente per catturare le immagini.
 - La cornice dell'area di messa a fuoco diventa verde quando la fotocamera sta eseguendo la messa a fuoco e l'esposizione è stata calcolata.
 - Quando messa a fuoco non è adeguata, la cornice dell'area di messa a fuoco diventa rossa.



Impostazione della Modalità Scena

Selezionando semplicemente una delle 21 modalità disponibili, è possibile catturare l'immagine utilizzando le impostazioni più appropriate.











1. Spostare l'interruttore della modalità su **[SCN]**.













2. Selezionare la modalità scena desiderata con i pulsanti ◀/▶, quindi premere il pulsante SET.
3. Inquadrare l'immagine quindi premere il pulsante dell'otturatore.



La tabella seguente aiuterà a scegliere la modalità di scena appropriata:

Modo Scena	Descrizione
 Scatto sorriso	Selezionare questa modalità per catturare automaticamente un'immagine quando viene rilevato un sorriso.
 Anti vibr	Riduce l'influenza della vibrazione della mano quando si desidera catturare un'immagine.
 Panorama	Selezionare questa modalità quando si desidera catturare una serie di scatti per poi riunirli grazie al software in una sola immagine sul computer.
 Ritr. Uomo	Selezionare per catturare un'immagine facendo risaltare un uomo rispetto a uno sfondo sfocato.
 Ritr. Donna	Selezionare per catturare un'immagine facendo risaltare una donna rispetto a uno sfondo sfocato.
 Paesaggio	Consente di catturare un'immagine con messa a fuoco infinita, nitidezza e saturazione elevate.
 Sport	Consente di fotografare soggetti in rapido movimento.
 Ritratto notte	Consente di fotografare persone con uno sfondo serale o notturno.
 Scena notte	Consente di catturare scene scure, come ad esempio scene di notte.
 Candela	Consente di catturare foto di scene a lume di candela, senza perdere l'atmosfera.

Modo Scena	Descrizione
 Fuochi d'art.	Consente di catturare in maniera chiara i fuochi d'artificio con un'esposizione ottimale. La velocità dell'otturatore viene ridotta, pertanto è consigliabile l'uso di un cavalletto.
TEXT Testo	Consente di catturare un'immagine che contiene soggetti in bianco e nero, ad esempio documenti stampati.
 Tramonto	Consente di fotografare il tramonto. Inoltre consente di catturare le tonalità sature della scena.
 Alba	Consente di fotografare l'alba. Inoltre consente di catturare le tonalità sature della scena.
 Acqua spruz.	Consente di catturare scene con spruzzi d'acqua.
 Flusso acq.	Consente di catturare scene con un flusso d'acqua.
 Neve	Consente di catturare scene di neve nitide senza scurire i soggetti o rendere i colori bluastri.
 Spiaggia	Consente di catturare immagini luminose con spiaggia e superfici d'acqua illuminate dal sole.
 Animale	Consente di fotografare animali. Scattare posizionandosi allo stesso livello del piano degli occhi.
 Verde naturale	Selezionare questa modalità quando si vuole catturare uno sfondo con uno scenario verde, come ad esempio una foresta. Questa modalità consente di intensificare i colori.
 P Esp. autom.	Questa modalità consente di impostare manualmente i parametri, compresi la velocità dell'otturatore e il valore dell'apertura.

Impostazione del Modo Panorama


Questa modalità è stata progettata per rendere più semplice lo scatto di una serie di foto per poterle successivamente unire con un software che crea una foto singola sul computer. È possibile catturare un soggetto fotografico che non rientrerà in un singolo fotogramma, come ad esempio un paesaggio, per poi successivamente unirli utilizzando programmi come Arcsoft Panorama Maker® 4.0.

1. Spostare l'interruttore della modalità su **[SCN]**.
2. Selezionare [Panorama] con i pulsanti ◀ / ▶, quindi premere il pulsante SET.
3. Selezionare l'indicazione desiderata usando i pulsanti ◀ / ▶.
4. Scattare la prima foto.
 - L'immagine successiva appare dietro l'immagine precedente.
5. Orientare la fotocamera in modo che il secondo fotogramma si sovrapponga a una piccola porzione del soggetto fotografico della prima immagine e premere il pulsante dell'otturatore per catturare l'immagine successiva.
6. Seguire la stessa procedura per catturare immagini successive in sequenza.
7. Terminare la sequenza premendo il pulsante MENU, oppure passando a un altro modo dopo la registrazione dell'ultima immagine.

Cattura di immagini con la funzione Sorriso attiva (On)

Con la nuova funzione "rilevamento del sorriso", è possibile rilevare un volto sorridente in modo da non perdere nessuno dei momenti speciali della vita.

1. Spostare l'interruttore della modalità suo [SCN].
2. Selezionare [Scatto sorriso] con i pulsanti ◀ / ▶, quindi premere il pulsante SET.
3. Inquadrare l'immagine quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore.




4. Quando la fotocamera rileva un sorriso, cattura automaticamente 3 immagini (per impostazione predefinita, il flash è impostato su ☺).
 - Se [Modo catt] è impostato su [Sing.], la fotocamera cattura un'immagine solo dopo avere rilevato un sorriso.
 - Quando si scattano foto di gruppo (con più di 1 persona), la fotocamera cattura automaticamente l'immagine o le immagini quando rileva due sorrisi.
 - Se la fotocamera non rileva un sorriso entro 5 secondi, la fotocamera torna al display anteprema.
 - Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per riattivare questa funzione.






Registrazione scatti in Layout di immagini multiple

La modalità Scatto per album permette di registrare le immagini in modo semplice e di combinare tre scatti in una sola immagine.

1. Spostare l'interruttore della modalità suo [].
2. Premere il pulsante MENU, e selezionare il menu [Funzione] con il pulsante ►.
3. Selezionare [Mod catt] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
4. Selezionare [Imm album] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
5. Premere il pulsante MENU.
6. Premere il pulsante dell'otturatore per catturare la prima immagine.
7. Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per catturare la seconda e terza immagine.
 - Premere il pulsante ▼, la fotocamera ritorna al display anteprima. Premere nuovamente il pulsante ▼ per tornare al display anteprima scatto per album.
 - Questo scatto può essere registrato solamente se sono presenti 3 scatti registrati per ogniuna delle foto disponibili.

Registrazione di scatti usando la tecnologia Rilevamento volto

La tecnologia Rilevamento volto in grado di identificare e mettere a fuoco il volto umano presente in un'immagine. Questa funzione avanzata rileva contemporaneamente fino a 10 volti umani senza considerare la loro posizione all'interno della scena.

1. Spostare l'interruttore della modalità suo [].
2. Premere il pulsante  e selezionare l'icona [] con i pulsanti ◀ / ▶. Premere il pulsante SET.
 - Con Rilevamento volto attivo, la fotocamera identifica il volto principale (con una cornice) e i volti secondari (cornici grigie).
 - Se la fotocamera non è in grado di rilevare e taccia tutti i volti, sullo schermo non verrà visualizzata alcuna cornice.
3. Premere a met il pulsante otturatore per bloccare la messa a fuoco.
 - Quando il volto principale è messo a fuoco, la cornice bianca diventa verde. In caso contrario diventa rossa.
4. Premere completamente il pulsante otturatore per catturare l'immagine.





- Soggetti non adeguati a questa funzione:
 - a. Una persona che indossa occhiali, occhiali da sole, o volti coperti da un cappello o i capelli.
 - b. Una persona di fianco.

MODO VIDEO

Registrazione di filmati

Questa modalità consente di registrare filmati a una risoluzione di 320 x 240 o 640 x 480 pixel.


1. Spostare l'interruttore della modalità su [].
2. Inquadrare l'immagine.
3. Premere il pulsante dell'otturatore.
 - La ripresa del filmato avrà inizio.
 - Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione del filmato.
 - La durata della ripresa dipende dalla dimensione della memoria e dal soggetto dell'immagine da registrare.
 - Non è possibile utilizzare la funzione di zoom durante la registrazione del video.



- Quando si registra un video, non è possibile utilizzare il flash e l'autoscatto "10+2 sec."
- Se la velocità di scrittura della scheda di memoria SD/SDHC non è sufficiente per la registrazione di videoclip nella qualità correntemente selezionata, la registrazione video viene arrestata. In questo caso, selezionare un livello di qualità video inferiore rispetto a quello corrente.

Riproduzione di filmati

È possibile rivedere i filmati registrati sulla fotocamera. È possibile anche riprodurre l'audio registrato con il video.

1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Impostare il filmato desiderato con i pulsanti ◀/▶.
3. Premere il pulsante SET.
 - La pressione dei pulsanti ▶ / ◀ durante la riproduzione consente di riprodurre più velocemente / lentamente il filmato.
 - Per interrompere la riproduzione del video, premere il pulsante ▼. Questo consente di interrompere la riproduzione e tornare all'inizio del filmato.
 - Per sospendere la riproduzione del video, premere il pulsante SET. Questa operazione consente di sospendere la riproduzione del video. Per annullare la sospensione, premere di nuovo il pulsante SET.













- I filmati video non possono essere visualizzati ruotati o ingranditi.
- Si consiglia di utilizzare Windows Media Player o Quick Time Player per riprodurre le videoclip sul computer.
- QuickTime Player è un lettore gratuito disponibile su www.apple.com; e compatibile con i computer Mac e Windows.
- Per maggiori informazioni sul funzionamento del lettore multimediale, consultare la relativa guida.

MODO RIPRODUZIONE

Riproduzione delle immagini fisse



È possibile riprodurre le fotografie sullo schermo LCD.

1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Le immagini possono essere visualizzate secondo una sequenza crescente o decrescente utilizzando i pulsanti  / .
 - Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante .
 - Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante .
 - Spostare il cursore dello zoom sul lato   per ingrandire l'immagine.
 - Per tornare alla dimensione normale, spostare il cursore dello zoom sul lato  .












Immagini intere
Attuale posizione dell'ingrandimento






- Viene visualizzata l'icona  con i dati video. I filmati non possono essere ruotati.
- L'icona  viene visualizzata con le immagini che hanno un memo audio.

Visualizzazione riproduzione

Questa funzione consente di cercare in modo rapido delle immagini che si desidera riprodurre in sequenza sul monitor LCD.










1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Premere il pulsante  per visualizzare la 10^a immagine successiva.
 - Se viene visualizzata la prima immagine scattata, premere il pulsante  per riprodurre l'11^a immagine scattata. Premere nuovamente il pulsante  per riprodurre la 21^a immagine scattata e così via.
3. Premere il pulsante  per visualizzare la 10^a immagine precedente.
4. Tenere premuto i pulsanti  /  per visualizzare automaticamente in ordine sequenziale le immagini precedenti o successive.
 - Rilasciare i pulsanti  /  per interrompere la riproduzione automatica.



- Se il numero totale di immagini è inferiore a 10, premere il pulsante  per passare alla prima immagine e il pulsante  per passare all'ultima immagine.
- I filmati verranno visualizzati insieme all'icona .

Rimozione occhi rossi









È possibile utilizzare questa funzione per rimuovere l'effetto occhi rossi dall'immagine scattata.

1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine da modificare con i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [RidOcchiRossi] con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Esegui] con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
6. Visualizzare le modifiche sull'immagine corretta.
7. Per salvare l'immagine corretta, selezionare [Conferma] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - Terminata la procedura, l'immagine originale viene sostituita con quella modificata.



Aggiunta di promemoria vocali

Per le immagini fisse scattate è possibile registrare un promemoria vocale per un massimo di 30 secondi. Il promemoria vocale può essere registrato una sola volta.

1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine a cui si desidera allegare il promemoria vocale utilizzando i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [Promem. voce] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Acceso] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
6. Premere il pulsante MENU per uscire dal menu.
7. Premere il pulsante SET.
 - Viene visualizzato il messaggio [VOICE RECORDING] e inizia la registrazione.
8. Per interrompere la registrazione di un promemoria vocale, premere di nuovo il pulsante SET.
 - Viene momentaneamente visualizzato [VOICE RECORD END], quindi termina la registrazione. Viene visualizzata l'icona  con le immagini registrate con un promemoria vocale.

Riproduzione di un promemoria vocale












Premere il pulsante SET per visualizzare [VOICE PLAYBACK] e riprodurre il promemoria vocale.



- I promemoria vocali sono disponibili solo per le fotografie.

Protezione delle immagini










È possibile impostare le immagini in sola lettura per evitare di cancellarle per errore.

1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine da proteggere utilizzando i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [Protetto] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Sing.] o [Tutte] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
6. Selezionare [Imp] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - All'immagine viene applicata la protezione e la fotocamera torna nella modalità riproduzione.
 - L'icona protetto  viene visualizzata con le immagini iprotette. Se si seleziona [Tutte],  viene visualizzata con tutte le immagini.



Annulare la protezione

Per annullare la protezione per una sola immagine, visualizzare l'immagine di cui si desidera annullare la protezione.


















1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine di cui si desidera annullare la protezione utilizzando i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [Protetto] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
5. Selezionare [Sing.] o [Tutte] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
6. Selezionare [Canc. prot.] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - La rimozione della protezione dell'immagine è stata eseguita e la fotocamera ritorna alla modalità riproduzione.




- La formattazione di una scheda di memoria SD/SDHC sovrascrive la protezione e cancella tutte le immagini, anche se queste sono protette.

Impostazioni DPOF

DPOF è l'abbreviazione di Digital Print Order Format. Questa funzione consente di memorizzare nella scheda di memoria alcune informazioni per la stampa. È possibile selezionare le immagini da stampare e il numero di copie da eseguire utilizzando il menu DPOF sulla fotocamera e inserire la scheda in una stampante compatibile. Quando la stampante inizia a stampare, leggerà le informazioni memorizzate all'interno della scheda di memoria e stamperà le immagini specificate.









1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine che si desidera contrassegnare con DPOF utilizzando i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante MENU.
4. Selezionare [DPOF] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - The DPOF setting screen is displayed.
5. Selezionare [Sing.] o [Tutte] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - [Sing.]: imposta il DPOF per ogni singola immagine.
 - [Tutte]: imposta DPOF per tutte le immagini contemporaneamente.
6. Selezionare [Num. stampa] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - In questo modo si visualizza il numero di stampe impostate.
7. Impostare il numero di stampe con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
 - È possibile impostare fino a 9 stampe per ciascuna immagine acquisita.
8. Selezionare [Data] con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
 - Verrà visualizzata la schermata di impostazione della data.
9. Selezionare la data su [Acceso] o [Spento] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - [Acceso]: viene stampata anche la data della fotografia.
 - [Spento]: non viene stampata la data della fotografia.
10. Selezionare [Stampa] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
11. Selezionare [Esegui] con i pulsanti  / , e premere il pulsante SET.
 - Ciò permette di creare un file contenente le informazioni DPOF. Al termine lo schermo torna alla modalità di riproduzione.
 - Viene visualizzata l'icona DPOF  su tutte le immagini che sono state impostate con le impostazioni DPOF.



- La data che viene stampata sull'immagine è la data impostata nella fotocamera. Per stampare sulla foto la data corretta, impostare la data nella fotocamera prima di scattare la foto. Consultare la sezione di questo manuale "Impostazione data e ora" per ulteriori informazioni.

Eliminazione di immagini

Eliminazione di una sola immagine/ Eliminazione di tutte le immagini

1. Premere il pulsante .
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
2. Selezionare l'immagine da eliminare utilizzando i pulsanti  / .
3. Premere il pulsante .
4. Selezionare [Sing.] o [Tutte] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - [Sing.]: elimina l'immagine selezionata o l'ultima immagine.
 - [Tutte]: elimina tutte le immagini, ad eccezione di quelle protette.
5. Selezionare [Esegui] con i pulsanti  / , quindi premere il pulsante SET.
 - Per non eseguire la cancellazione, selezionare [Annulla] quindi premere SET.
6. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.



- L'eliminazione di un'immagine non influisce sulla numerazione sequenziale. Ad esempio, se si elimina la foto numero 240, la prossima foto scattata avrà come numero 241, anche se la foto 240 non esiste più. In altre parole, il numero di un'immagine viene riservata alla sua eliminazione e non viene riutilizzato o riassegnato a un'altra foto scattata.

OPZIONI MENU

Menu Cattura

Questo menu consente di specificare le impostazioni di base durante la cattura delle immagini.



1. Per accendere la fotocamera, premere il pulsante **ON/OFF**.
2. Spostare l'interruttore della modalità suo **[SCN]**.
3. Premeri il pulsante **MENU**, e selezionare il menu [Cattura] / [Funzione] con i pulsanti **◀ / ▶**.
4. Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti **▲ / ▼**, quindi premere il pulsante **SET** per accedere al rispettivo menu.
 - Gli elementi selezionabili possono variare nelle diverse modalità di cattura.
5. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti **▲ / ▼**, quindi premere il pulsante **SET**.
6. Per uscire dal menu, premere il pulsante **MENU**.

Dim

Consente di impostare le dimensioni dell'immagine da catturare.

- * [12M] 3968 x 2976
- * [E1M] 3264 x 2448
- * [4M] 2304 x 1728
- * [E2M] 1600 x 1200
- * [VGA] 640 x 480

ISO

Consente di impostare la sensibilità per la cattura delle immagini. Quando la sensibilità è maggiore (e l'indice ISO aumenta), è possibile fotografare anche in ambienti molto bui; tuttavia l'immagine risultante apparirà più sgranata.

- * [Spento] Auto
- * [ISO 64] ISO 64
- * [ISO 100] ISO 100
- * [ISO 200] ISO 200
- * [ISO 400] ISO 400







Qualità

Consente di impostare la qualità con cui scattare la foto (compressione).

- * [] Fine
- * [] Standard
- * [] Econom

Bil. bianco

Regola il bilanciamento del bianco in diverse condizioni di luce e permette di scattare fotografie che si approssimano alle condizioni di luce percepite dall'occhio umano.

- * [Spento] Auto
- * [] Incand.
- * [] Neon1
- * [] Neon2
- * [] Luce diurna
- * [] Coperto
- * [] BB manuale

Nitidezza

Consente di regolare la nitidezza dell'immagine da scattare.

- * Forte / Standard / Tenue

Colore

Consente di regolare il colore dell'immagine da scattare.

- * Standard / Vivo / Seppia / B/N / Blu / Rosso / Verde / Giallo / Viola

Saturaz

Consente di impostare la saturazione dell'immagine da catturare.

- * Alto / Standard / Basso








Telemetro

Consente di impostare il metodo di misurazione per calcolare l'esposizione.

- * Centro: Ricava la luce misurata dall'immagine intera, ma da molto peso ai soggetti al centro.
- * Punto: Viene misurata una porzione molto piccola del centro dello schermo e viene calcolata l'esposizione.
- * Medio: L'esposizione è misurata in tutta l'area dell'immagine.

Mod catt

Imposta la modalità di memorizzazione mentre si scattano delle fotografie.

- * [Spento]Sing.: Cattura un'immagine alla volta.
- * [] Cont.: Consente di catturare fino a 3 immagine in sequenza.
- * [] AEB: 3 immagini consecutive scattate in successione nell'ordine di esposizione standard, compensazione di sottoesposizione e compensazione di sovraesposizione.
- * [] Imm album: Crea un layout album per combinare 3 scatti in una sola immagine.
- * [] Raffica: Consente lo scatto continuo di foto tenendo premuto il pulsante otturatore. Fintanto che si tiene premuto il pulsante otturatore, le immagini sono catturate fino all'esaurimento della capacità di memoria.
- * [] Cont.flash: Consente di catturare fino a 3 immagine in sequenza utilizzando il flash.
- * [] Prescatto: Consente per prima cosa di catturare lo sfondo, quindi a qualcuno di catturare te sullo sfondo.
- * [] Due scatti: Usare aree separate per unire due scatti. È possibile comprendere se stessi nello scatto.

Ottur rapid

Se questa funzione è impostata su "Acceso", la fotocamera eseguirà scatti rapidi senza eseguire la messa a fuoco.

- * Acceso / Spento

Zoom digit

Consente di scegliere se usare o meno lo zoom digitale mentre si fotografa.

- * Acceso / Spento

Anteprima

Consente di scegliere se visualizzare o meno immagini catturate immediatamente dopo averle catturate.

- * Acceso / Spento

Data

La data di registrazione può essere stampata direttamente sulle immagini fisse. La funzione deve essere attivata prima di catturare l'immagine.

- * Acceso / Spento

Menu Video

Questo menu consente di impostare le impostazioni di base da utilizzare durante la registrazione di filmati.




1. Spostare l'interruttore della modalità suo [VGA].
2. Premere il pulsante MENU, e selezionare il menu [Cattura] / [Funzione] con i pulsanti ◀ / ▶.
3. Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET per accedere al rispettivo menu.
4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
5. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.

Dim


Consente di impostare le dimensioni dei videoclip da catturare.


* [VGA] 640 x 480

* [] 320 x 240

Qualità

Consente di impostare la qualità (compressione) da usare per la cattura di videoclip.

* [] Fine

* [] Standard

Colore

Consente di impostare il colore dei videoclip da catturare.

* Standard / Vivo / Seppia / B/N / Blu / Rosso / Verde / Giallo / Viola

Audio

Consente di scegliere se registrare o meno audio in accompagnamento ai video.

* Acceso / Spento

Zoom digit

Consultare la sezione di questo manuale "Zoom digit" nel Menu Cattura per ulteriori informazioni.

Menu Riproduzione

In modalità [] scegliere quali impostazioni verranno usate per la riproduzione.



1. Premere il pulsante [].
2. Premere il pulsante MENU.
3. Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET per accedere al rispettivo menu.
4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
5. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.

RidOcchiRossi

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Rimozione occhi rossi" all'interno del manuale.

Presentazione

La funzione consente di riprodurre automaticamente un'immagine alla volta.

* 3 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec.

Ruota

Se si desidera ruotare l'immagine fissa di 90 gradi verso destra, selezionare +90°; se si desidera ruotarla di 90 gradi verso sinistra, selezionare -90°. I filmati non possono essere ruotati.

* +90° / -90°

DPOF

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni DPOF" all'interno del manuale.

Protetto

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Protezione delle immagini" all'interno del manuale.

Promem. voce

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Aggiunta di promemoria vocali" all'interno del manuale.

Ridimensiona

Ridimensiona un'immagine salvata in precedenza. Questa operazione sostituisce l'immagine originale con l'immagine modificata. È possibile ridimensionare solamente immagini di piccole dimensioni.

Cambia qual.

Modifica la qualità (rapporto di compressione) delle immagini registrate. Consente la compressione delle immagini almeno per la metà delle dimensioni originali e la sovrascrittura di immagini nelle dimensioni originali con immagini appena compresse. È possibile solo ridurre la qualità /dimensioni, non è mai possibile aumentarle.


Copia Sch.

Consente di copiare i file dalla memoria interna della fotocamera alla scheda di memoria SD/SDHC. È ovviamente possibile effettuare questa operazione solamente con una scheda di memoria installata ed una memoria interna contenente file. Tutti i file rimangono nella memoria interna, anche dopo averli copiati dalla memoria interna sulla scheda di memoria SD/SDHC.

* Annulla / Esegui

Menu Setup

Consente di impostare il funzionamento della fotocamera.



1. Spostare l'interruttore della modalità suo [] o []; o premere il pulsante .
2. Premere il pulsante MENU, e selezionare il menu [Imp.] con il pulsante .
3. Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti / , quindi premere il pulsante SET per accedere al rispettivo menu.
4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti / , quindi premere il pulsante SET.
5. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.

Data/Ora

Consultare la sezione di questo manuale "Impostazione di data e ora" per ulteriori informazioni.

Lingua

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Scelta della lingua" all'interno del manuale.

Spegn auto

Se per un certo periodo di tempo non è eseguita alcuna operazione, la fotocamera si spegne automaticamente. Questa funzione è utile per ridurre il consumo delle batterie.

* 1 Min. / 2 Min. / 3 Min. / Spento

Bip

Consente di attivare o disattivare l'audio della fotocamera ogni volta che si preme il pulsante corrispondente.

* Acceso / Spento

Display

Le informazioni visualizzate ruotano.

* Predefinito / Tutte / Spento

Uacita video

Consente di impostare la fotocamera in modo che corrisponda al sistema utilizzato dall'apparecchiatura che si sta per collegare la fotocamera.

* PAL / NTSC

Azz. n. Fot.

Consente di creare una nuova cartella. Le immagini catturate sono registrate nella cartella appena creata, a partire dal numero 0001.

* Annulla / Esegui

Freq. luce

La fotocamera supporta diverse frequenze di illuminazione: 50 Hz e 60 Hz. Quando si scattano foto in ambienti con luce fluorescente, selezionare l'impostazione corretta della frequenza in relazione alla tensione della zona.

* 50 Hz / 60 Hz

Lumin. LCD

Consente di selezionare il livello di luminosità per lo schermo LCD.

Lo schermo LCD diviene più chiaro usando il pulsante ▲ e più scuro usando il pulsante ▼. L'intervallo di regolazione va da -5 a 5.

Formato

Consultare la sezione "Formattazione della scheda di memoria o della memoria interna" per ulteriori informazioni.

Info memoria

Visualizza lo spazio libero all'interno della memoria principale o della scheda di memoria.

Info sist.

Mostra la versione del firmware della fotocamera.

Riprist sist.

Riporta la configurazione della fotocamera alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'impostazione dell'orario non verrà azzerata.

* Annulla / Esegui


TRASFERIMENTO FILE AL COMPUTER

Requisiti di sistema

Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none">■ Pentium III 1GHz o equivalente■ Windows 2000/XP/Vista■ 512MB di RAM■ 150MB di spazio disponibile su disco rigido■ Unità CD-ROM■ Porta USB disponibile	<ul style="list-style-type: none">■ PowerPC G3/G4/G5■ OS 9.0 o superiore■ 256MB di RAM (512MB consigliati)■ 128MB di spazio disponibile su disco rigido■ Unità CD-ROM■ Porta USB disponibile

Download dei file

1. Collegare una estremità del cavo USB a una porta USB disponibile sul computer.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB al terminale USB della fotocamera.
3. Accendere la fotocamera.
4. Selezionare [PC] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
5. Se si utilizza Windows, fare doppio clic su "Risorse del computer" sul desktop.
6. Cercare la nuova icona "disco removibile".
 - Questo "disco removibile" è la memoria attuale della (o scheda di memoria) fotocamera. Normalmente alla fotocamera corrisponde l'unità con lettera "e:" o successiva.
7. Fare doppio clic sul disco removibile e individuare la cartella DCIM.
8. Fare doppio clic sulla cartella DCIM per aprirla. Verranno visualizzate le cartelle contenute.
 - Le immagini e i filmati registrati sono archiviati in queste cartelle.
9. Copiare e incollare oppure trascinare i file delle immagini e dei filmati in una cartella del computer.



Per gli utenti di Macintosh: Fare doppio clic sull'icona dell'unità disco "senza titolo" o "senza etichetta" sul desktop. iPhoto potrebbe avviarsi automaticamente.

USO DELLA FOTOCAMERA COME WEBCAM

La fotocamera può fungere anche come webcam per videoconferenze di lavoro o per conversazioni in tempo reale con amici e familiari. Per utilizzare la fotocamera per videoconferenze, il sistema del computer deve essere dotato dei seguenti elementi:

- Microfono
- Scheda audio
- Altoparlanti o cuffie
- Connessione di rete o Internet

Installare il driver della fotocamera per PC

Il driver della fotocamera per PC che si trova nel CD-ROM serve esclusivamente per Windows. La funzione webcam non è supportata per le piattaforme Mac.

1. Inserire il CD-ROM fornito nell'apposita unità.
2. Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.
3. Una volta completata l'installazione del driver, riavviare il computer.



-
- Assicurarsi di installare ed eseguire l'applicazione software per videoconferenza in modo da attivare la funzione fotocamera PC.

MODIFICA DELL'INSTALLAZIONE SOFTWARE

All'interno del CD-ROM sono disponibili 3 tipi di software:

ArcSoft Medialmpression™ - gestisce i contenuti multimediali per tantissimo divertimento e modi incredibili per creare e condividere i progetti con foto, video, e file musicali. Creare film propri o presentazioni di foto complete con colonna sonora; modificare, migliorare, e aggiungere divertenti effetti creativi alle foto; e condividere in modo semplice i file tramite allegati di posta elettronica o stampare le foto e condividere le foto su siti Internet.

Print Creations - mette a disposizione un software articolato e divertente per la stampa, che fa venire alla luce la creatività che è dentro di te. È possibile personalizzare il design con le proprie immagini digitali e con del testo basato su modelli e layout progettati da professionisti. I progetti possono essere stampati a casa o salvati come file immagine per condividerli con i famigliari e gli amici tramite la posta elettronica o Internet.

Arcsoft Panorama Maker® 4.0 - Come per magia, ArcSoft Panorama Maker 4 converte qualsiasi serie di foto sovrapposte in una magnifica immagine panoramica in pochi secondi. Il programma svolge la maggior parte del lavoro selezionando automaticamente un intero gruppo di immagini con un solo clic, organizzando automaticamente le foto secondo un ordine appropriato, e unendo le foto in uno splendido panorama che è possibile stampare, condividere o inviare su Internet. Grazie a questo sorprendente programma è possibile creare immagini panoramiche verticali, orizzontali e a 360°.

Installazione del software:

1. Inserire il CD fornito con la fotocamera nell'unità CD-ROM.
Si apre la schermata di benvenuto.
2. Fare clic sul nome del software.
Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.



-
- Per ulteriori informazioni sul software, consultare la rispettiva documentazione della Guida.
 - Per utenti Windows 2000/XP/Vista, verificare di installare e usare i software in modalità "Amministratore".
 - Il software non è supportato su Mac.

SPECIFICHE

Elemento	Descrizione
Sensore immagine	Sensore CCD 1/2,33" (12,0 megapixel)
Risoluzione delle immagini	Immagine fissa 3968 x 2976, 3264 x 2448, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 Filmato 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps)
Schermo LCD	Monitor LCD TFT a colori da 3,0" (230K pixel)
Supporto di registrazione	Memoria interna da 32MB (26MB disponibili per la memorizzazione delle immagini) Supporti scheda di memoria SD/SDHC (fino a 8GB) (opzionale)
Formati file	DCF, JPEG (EXIF 2.2), DPOF, Motion-JPEG (AVI)
Obiettivo	Obiettivo zoom 4x Campo di apertura: 2,5(W) – 5,6(T) Lunghezza focale: 5,8mm - 23,2mm (equivalente a 32mm - 128mm su fotocamera da 35mm)
Gamma focale	Standard Estesa: da 0,3m a infinito Tele: da 0,5m a infinito Macro da 0,05m a infinito
Velocità otturatore	2 - 1/2000 sec.
Zoom Digit.	6x (Modo Cattura) 4x (Modo riproduzione)
Gamma effettiva del flash	0,5m - 2,7m (Estesa) 0,5m - 1,5m (Tele)
Terminale	Uscita AV Conforme a USB 2.0 (terminale 2 in 1)
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di litio (3,7V)
Dimensioni	Circa 95 x 57 x 22,7mm (senza parti sporgenti)
Peso	Circa 130g (senza batteria e scheda di memoria)




















* Design e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.

APPENDICE






Numero di scatti possibili

Numero di scatti possibili (immagine statica)

Nella tabella seguente è illustrato il numero approssimativo di scatti che è possibile effettuare in base alla capacità della memoria interna e della scheda di memoria SD/SDHC.

Dimensione	Qualità	Mem. interna	Capacità scheda di memoria SD/SDHC						
			128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB SDHC	8GB SDHC
 3968 x 2976	 Fine	3	19	40	81	163	328	657	1320
	 Standard	9	46	94	189	380	762	1525	3062
	 Econom	11	54	109	220	441	884	1770	3552
 3264 x 2448	 Fine	5	27	55	112	226	453	907	1821
	 Standard	13	62	126	253	507	1016	2034	4082
	 Econom	15	74	150	302	605	1212	2427	4871
 2304 x 1728	 Fine	17	81	164	330	662	1326	2655	5328
	 Standard	22	106	213	429	859	1721	3445	6913
	 Econom	24	113	229	460	922	1846	3695	7416
 1600 x 1200	 Fine	39	180	363	730	1462	2927	5859	11757
	 Standard	43	198	400	803	1608	3219	6444	12931
	 Econom	48	225	453	910	1822	3649	7302	14654
VGA 640 x 480	 Fine	136	628	1262	2532	5070	10149	20311	40757
	 Standard	141	649	1305	2619	5245	10499	21011	42161
	 Econom	163	750	1508	3025	6059	12128	24270	48701

Tempo di registrazione possibile / sec (video clip)

Dimensione	Qualità	Mem. interna	Capacità scheda di memoria SD/SDHC						
			128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB SDHC	8GB SDHC
VGA 640 x 480	 Fine	00:00:22	00:01:43	00:03:28	00:06:57	00:13:55	00:27:52	00:55:47	01:51:57
	 Standard	00:00:27	00:02:07	00:04:16	00:08:35	00:17:11	00:34:24	01:08:51	02:18:10
 320 x 240	 Fine	00:01:17	00:05:58	00:12:00	00:24:05	00:48:14	01:36:33	03:13:14	06:27:47
	 Standard	00:01:33	00:07:08	00:14:22	00:28:49	00:57:43	01:55:32	03:51:13	07:43:59

* Si consiglia una scheda di memoria con velocità di scrittura minima di 10MB/Sec per prevenire un'interruzione automatica o anomalie nel funzionamento. Se si verificano errori quando si utilizza una scheda di memoria SD/SDHC più lenta, è possibile impostare la registrazione video della fotocamera su QVGA (320 x 240) e qualità standard.

Risoluzione dei problemi

Consultare i problemi e le soluzioni seguenti prima di inviare la fotocamera a riparare. Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale o il centro assistenza.


Sintomo	Causa	Soluzioni / Azioni correttive
Il dispositivo non viene alimentato.	La batteria non è inserita.	Inserire la batteria correttamente.
	La batteria è esaurita.	Ricaricare la batteria.
La batteria si esaurisce subito.	La batteria non è stata ricaricata completamente. La batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato dopo che è stata ricaricata.	Ricaricare completamente la batteria e lasciarla scaricare di almeno un intero ciclo prima di utilizzarla per sfruttare al massimo le prestazioni e la vita utile.
La batteria o la fotocamera è calda.	La fotocamera o il flash è stato utilizzato per un periodo prolungato.	
Anche se viene premuto il pulsante otturatore, la fotocamera non scatta la foto.	Il pulsante dell'otturatore non è stato premuto fino in fondo.	Premere il pulsante dell'otturatore fino in fondo.
	La scheda di memoria è piena.	Inserire una nuova scheda di memoria o eliminare i file indesiderati.
	La scheda di memoria è protetta da scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura.
Le immagini non vengono visualizzate sullo schermo LCD.	Lo schermo LCD è troppo scuro.	Regolare la luminosità del monitor LCD all'interno del menu.
La messa a fuoco automatica non viene avviata benché attivata.	L'obiettivo è sporco.	Pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto oppure con un apposito fazzoletto.
	La distanza dal soggetto è minore dell'intervallo effettivo.	Inserire il soggetto entro la gamma focale reale.
Non è possibile riprodurre il contenuto della scheda di memoria.	Si sta riproducendo una scheda di memoria non formattata con questa fotocamera.	Inserire una scheda di memoria formattata con questa fotocamera.
Non è possibile eliminare i file.	Il file è protetto.	Annulla protezione.
	La scheda di memoria è protetta da scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura.
Nonostante la pressione dei pulsanti la fotocamera non funziona.	La batteria è quasi esaurita.	Ricaricare la batteria.
La data e l'ora sono errate.	Non sono state impostate la data e l'ora corrette.	Impostare la data e l'ora corrette.
Non è possibile scaricare le immagini.	È possibile che lo spazio disponibile sul disco rigido del computer non sia sufficiente.	Controllare se c'è sufficiente spazio sul disco rigido per eseguire Windows, e se l'unità per il caricamento dei file immagine ha una capacità minore rispetto alla scheda di memoria inserita nella fotocamera.
	La fotocamera non è alimentata.	Ricaricare la batteria.

Collegamento a una stampante PictBridge Compatibile

Se è disponibile una stampante in grado di supportare PictBridge, è possibile stampare le immagini collegando la fotocamera digitale direttamente alla stampante PictBridge-compatibile, senza usare un computer.

Collegamento della fotocamera alla stampante


1. Collegare un'estremità del cavo USB alla fotocamera.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB della stampante.
3. Accendere la fotocamera.
4. È visualizzata la schermata [USB]. Selezionare [PictBridge] con i pulsanti ▲ / ▼ quindi premere il pulsante SET.



Stampa di immagini

Una volta eseguito il corretto collegamento alla stampante PictBridge-compatibile, sul monitor è visualizzato il menu PictBridge.

1. Selezionare l'elemento che si desidera configurare con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
 - [Immagini]: Selezionare se si desidera stampare un'immagine specifica o tutte le immagini. È inoltre possibile selezionare il numero di stampa di un'immagine specifica.
 - [Data]: In base al tipo di stampante, selezionare se si desidera o meno stampare l'immagine con la data riportata sopra.
 - [Form. carta]: Selezionare il formato carta desiderato in accordo al tipo di stampante.
 - [Layout]: Selezionare il layout di stampa desiderato in accordo al tipo di stampante.
 - [Stampa]: Dopo aver configurato tutte le impostazioni, selezionare questa voce per avviare la stampa.
2. Se si è selezionato [Immagini] verrà visualizzata la figura a destra. Selezionare [Sing.], [Tutte] o [DPOF] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.
 - [Sing.]: Selezionare per stampare un'immagine specifica.
 - [Tutte]: Selezionare per stampare tutte le immagini.
 - [DPOF]: Selezionare per stampare le immagini con le impostazioni DPOF.
 - [Esci]: Per uscire da opzione immagini.



3. Se si è selezionato [Sing.] verrà visualizzata la figura che è presentata a destra.





- Selezionare l'immagine da stampare utilizzando i pulsanti ◀ / ▶.
- Selezionare [Num. stampa] (fino a 99) con i pulsanti ▲ / ▼.
- Dopo aver selezionato l'immagine desiderata e il numero di stampa, premere il tasto SET per confermare.

4. Selezionare [Esci] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET.

5. Selezionare [Stampa] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET per avviare la stampa.

6. La stampa inizia e viene visualizzata la figura sulla destra.

- Il messaggio [COMPLETA] viene visualizzato temporaneamente, per ricordare che la stampa è terminata.
- Se durante la connessione viene rilevato un errore (p.e. problema con la stampante) tra la fotocamera e la stampante, il messaggio [ERRORE STAMPA] viene visualizzato.
- Se durante la comunicazione viene rilevato un errore (p.e. impostazioni errate della fotocamera) tra la fotocamera e la stampante, il messaggio [ERRORE] viene visualizzato.



- La stampa dell'immagine potrebbe non essere eseguita in caso di interruzione dell'alimentazione della fotocamera.



Attenzione: Il dispositivo è contrassegnato da questo simbolo, che segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai normali rifiuti domestici. Per tali prodotti è previsto un sistema di raccolta a parte.

A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)

1. Nell'Unione europea

Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati*.

In alcuni paesi*, anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l'utente acquista un altro nuovo di tipologia simile.

*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.

Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali.

Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un'inadeguata gestione dei rifiuti.

2. In paesi che non fanno parte dell'UE

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di www.swico.ch o di www.sens.ch.

B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali

1. Nell'Unione europea

Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue per eliminarlo.

Contattare il proprio rivenditore locale che fornirà informazioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali.

Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l'ente locale preposto al ritiro dei prodotti usati.

2. In paesi che non fanno parte dell'UE

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.