

# Kurzanleitung Airwheel Q5

## Verpackungsumfang

Airwheel Q5  
Ventilverlängerung  
Schnellladegerät  
Bedienungsanleitung Englisch, Deutsch und Französisch

## Daten

Gewicht:	11.5kg
Max. Belastung:	120kg
Max. Geschwindigkeit:	18 km/h
Reichweite:	18 -50 km

## Sicherheit

Egal welches Fahrzeug man fährt, es ist immer mit Risiken verbunden. Airwheel bildet da keine Ausnahme. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Hinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie losfahren. Seien Sie immer aufmerksam während der Fahrt.

### Wichtiger Hinweis:


1. Harte Be- und Entschleunigung und Rasen durch übermassiges Vor- oder Zurücklehnen ist strengstens verboten. Wenn die Ladeanzeige nur noch einen Balken aufweist, beschleunigen Sie nicht mehr. Laden Sie das Airwheel bitte umgehend auf.
2. Benutzen Sie das Airwheel nicht, wenn die Gefahr besteht zu stürzen. Sicherheit geht vor.

### Achtung:

1. Tragen Sie einen Helm, Handschuhe, Ellbogen- und Knieschutz und andere nötige Schutzausrüstung.
1. Das Fahrzeug dient dem Gebrauch auf privaten Wegen und Plätzen. Nicht im öffentlichen Verkehr und auf Trottoirs.
2. Fahren Sie mit dem Airwheel nicht auf nassen, rutschigen Untergründen, insbesondere nicht auf vereisten Flächen.
3. Fahren Sie mit dem Airwheel nicht auf Hängen mit mehr als 15° Steigung.
4. Lassen Sie keine Kinder unter 14 Jahren mit dem Airwheel fahren.
5. Fahren Sie mit dem Airwheel nicht bei Winterwetter.
6. Fahren Sie mit dem Airwheel nicht bei Regen.
7. Bitte fahren Sie, bei Steigungen aufwärts und abwärts, langsam.

## Ladesituation

Zuerst das Ladegerät mit dem Airwheel verbinden, bevor man es an den Strom anschliesst.  
Bitte laden Sie das Gerät beim ersten Mal noch weitere 20min, nachdem das LED Licht auf dem Ladegerät grün wurde.



## Fahren mit dem Airwheel

### Einschalten

Das Gerät mit dem Powerschalter oben auf dem Gerät einschalten.

### Aufsteigen und Fahren

Bitte stellen Sie das Airwheel vertikal auf den Boden, während Sie es mit einer Hand festhalten.

Klappen Sie die Pedale des Airwheels aus.

Stellen Sie einen Fuss auf das Pedal und pressen Sie das Schienbein an das Silikonkissen.

Nehmen Sie nun Ihre Hand vom Airwheel und stellen Sie sich aufrecht hin, schauen Sie dabei gerade aus.


Verlagern Sie nun das Gewicht auf das Bein, welches auf dem Boden steht um die Balance herzustellen.

Nun verlagern Sie das Gewicht auf das Bein, welches auf dem Airwheel steht und heben Sie das andere Bein an um momentane Balance herzustellen.

Bitte fahren Sie mit diesem Schritt weiter bevor Sie mit einem Fuss das Fahren üben.

Wenn Sie dies beherrschen, platzieren Sie den zweiten Fuss ebenfalls auf das zweite Pedal und entspannen Sie Ihre beine für eine bessere Balance.

Fahren Sie vorsichtig los und versuchen Sie durch Verlagerung des Gewichtes die Richtung zu ändern.



### Absteigen

Bringen Sie das Airwheel komplett zum Stillstand. Stellen Sie einen Fuss auf den Boden und halten Sie das Airwheel mit einer Hand am Griff fest. Dann stellen Sie den zweiten Fuss auf den Boden. Jetzt können Sie das Gerät ausschalten.

Garantie: 24 Monate

**Die Firma Trendgroup AG übernimmt keine Haftung für Unfälle!  
Die ganze Verantwortung liegt beim Benutzer.**