

Nikon

FOTOCAMERA DIGITALE

COOLPIX S2600

Manuale di riferimento



It

Informazioni sui marchi

- Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh, Mac OS e QuickTime sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Adobe e Acrobat sono marchi registrati di Adobe Systems Inc.
- I loghi SDXC, SDHC e SD sono marchi commerciali di SD-3C, LLC.
- PictBridge è un marchio.
- Tutti gli altri nomi commerciali citati in questo manuale o in altra documentazione eventualmente fornita con il prodotto Nikon acquistato sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende.

Introduzione

Componenti della fotocamera e funzionamento base

Fasi di base per la ripresa e la riproduzione

Funzioni di ripresa

Funzioni di riproduzione

Registrazione e riproduzione di filmati

Impostazione generale della fotocamera

Informazioni di riferimento

Note tecniche e indice analitico

Da leggere prima di cominciare

Grazie per avere acquistato la fotocamera digitale Nikon COOLPIX S2600. Prima di utilizzare la fotocamera, leggere le informazioni riportate nella sezione "Informazioni sulla sicurezza" (📖vi) e familiarizzare con le informazioni fornite nel presente manuale. Al termine della lettura, tenere il manuale a portata di mano e consultarlo per sfruttare appieno tutte le potenzialità della nuova fotocamera.

Verifica del contenuto della confezione

Qualora si dovesse riscontrare la mancanza di alcuni componenti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stata acquistata la fotocamera.




Fotocamera digitale
COOLPIX S2600



Cinghia della fotocamera



Batteria ricaricabile Li-ion
EN-EL19
(con custodia)



Adattatore CA/caricabatteria
EH-69P*



Cavo USB UC-E6



Cavo audio/video EG-CP14



ViewNX 2 Installer CD
(CD di installazione di ViewNX 2)



Reference Manual CD
(CD del Manuale di riferimento)

- Garanzia

* Solo nei paesi o regioni in cui è richiesto, è incluso un adattatore spina, la cui forma varia a seconda del paese o regione di acquisto (📖16).

NOTA: la dotazione della fotocamera non comprende una card di memoria.

Informazioni sul manuale

Per iniziare a utilizzare immediatamente la fotocamera, vedere "Fasi di base per la ripresa e la riproduzione" (📖13).

Per imparare a conoscere i componenti della fotocamera e le operazioni base, vedere "Componenti della fotocamera e funzionamento base" (📖1).

Altre informazioni

- Simboli e convenzioni

Per facilitare la consultazione del presente manuale sono stati adottati i seguenti simboli e convenzioni:

Simbolo	Descrizione
	Questa icona segnala avvertenze o informazioni che è necessario leggere prima dell'uso per evitare danni alla fotocamera.
	Questa icona indica note e informazioni da leggere prima di utilizzare la fotocamera.
	Queste icone indicano altre pagine contenenti informazioni pertinenti;  : capitolo "Informazioni di riferimento",  : "Note tecniche e indice analitico".

- SD, SDHC e SDXC sono indicate con il termine "card di memoria" nel presente manuale.
- L'impostazione attiva al momento dell'acquisto viene definita "impostazione predefinita".
- I nomi delle voci di menu visualizzate sul monitor della fotocamera e i nomi dei pulsanti e dei messaggi visualizzati sullo schermo di un computer vengono riportati in grassetto.
- In questo manuale, le immagini vengono a volte omesse dagli esempi di visualizzazione del monitor, in modo che le icone risultino più facilmente visibili.
- Le figure e le schermate mostrate in questo manuale potrebbero differire da quelle effettivamente visualizzate.

Informazioni e precauzioni

Aggiornamento costante

Nell'ambito dei servizi di assistenza offerti, Nikon si impegna a garantire un "aggiornamento costante" ai propri utenti, che potranno trovare informazioni sempre aggiornate sui seguenti siti Web:

- Per gli utenti negli Stati Uniti: <http://www.nikonusa.com/>
- Per gli utenti in Europa e Africa: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Per gli utenti in Asia, Oceania e Medio Oriente: <http://www.nikon-asia.com/>

Visitare questi siti Web per ottenere le versioni più aggiornate di informazioni, suggerimenti, risposte alle domande più frequenti (FAQ) e consigli generali sulle tecniche fotografiche e di riproduzione digitale. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al rivenditore Nikon locale. Per informazioni sui contatti visitare il sito di seguito riportato.

<http://imaging.nikon.com/>

Utilizzare esclusivamente accessori elettronici di marca Nikon

Le fotocamere Nikon COOLPIX sono progettate secondo i più elevati standard qualitativi e contengono circuiti elettronici molto sofisticati. Solo gli accessori elettronici Nikon (compresi caricabatteria, batterie, adattatori CA/caricabatteria e adattatori CA) certificati da Nikon per l'uso con questa fotocamera digitale Nikon sono progettati e collaudati per garantire un funzionamento conforme ai requisiti funzionali e di sicurezza dei circuiti elettronici di questo prodotto.

L'UTILIZZO DI ACCESSORI ELETTRONICI DI MARCA DIVERSA DA NIKON POTREBBE DANNEGGIARE LA FOTOCAMERA E RENDERE NULLA LA GARANZIA NIKON.

L'uso di batterie ricaricabili Li-ion di altri produttori, prive del sigillo con ologramma Nikon, potrebbe impedire il normale funzionamento della fotocamera o provocare surriscaldamento, incendi, rotture o perdite di liquidi.

Per ulteriori informazioni sugli accessori di marca Nikon, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Nikon.



Sigillo con ologramma:
garantisce l'originalità del prodotto Nikon.

Prima di registrare immagini importanti

Prima di utilizzare la fotocamera per occasioni importanti, come un matrimonio o un viaggio, scattare alcune foto di prova per verificare che la fotocamera funzioni correttamente. Nikon declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite di profitto derivanti dal malfunzionamento del prodotto.

Informazioni sui manuali

- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione, l'inserimento in un sistema di reperimento di informazioni, la traduzione in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo della documentazione acclusa a questo prodotto senza previa autorizzazione scritta di Nikon sono severamente vietati.
- Nikon si riserva il diritto di modificare le specifiche hardware e software riportate nella documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.
- Nikon declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.
- Sebbene le informazioni contenute nella presente documentazione siano il più possibile complete e accurate, gli utenti sono invitati a segnalare eventuali errori e omissioni al rivenditore Nikon più vicino (gli indirizzi dei rivenditori sono forniti separatamente).

Note concernenti il divieto di copia e riproduzione

Nota: il semplice possesso di materiale copiato o riprodotto in modo digitale tramite scanner, fotocamere digitali o altri dispositivi può essere perseguito legalmente.

• Materiali la cui copiatura o riproduzione è proibita per legge

È severamente vietata la copia o la riproduzione di banconote, monete, obbligazioni statali o locali, anche se tali copie o riproduzioni sono dotate della dicitura "Campione". È vietata la copia o la riproduzione di banconote, monete o titoli in circolazione all'estero. È vietata la copia o la riproduzione di francobolli e cartoline non timbrati emessi dallo stato, salvo previa autorizzazione dell'organo di competenza. È vietata la riproduzione di francobolli emessi dallo stato e di documenti certificati stipulati secondo legge.

• Precauzioni per determinate copie e riproduzioni

La copia o la riproduzione di titoli di credito emessi da aziende private (azioni, ricevute, assegni, buoni regalo e così via), abbonamenti ai mezzi pubblici o buoni d'acquisto sono consentite per un numero di copie minimo necessario ai fini contabili da parte dell'azienda stessa. È inoltre vietata la riproduzione di passaporti, licenze emesse da aziende private o pubbliche, carte d'identità e biglietti come abbonamenti o buoni pasto.

• Conformità con normativa sul copyright

La copia o riproduzione di prodotti coperti da copyright, quali libri, brani musicali, dipinti, xilografie, mappe, disegni, filmati e fotografie è regolata dalle leggi nazionali e internazionali sul copyright. Non utilizzare il presente prodotto per realizzare copie illegali o infrangere le leggi sul copyright.

Eliminazione dei dispositivi di memorizzazione dati

La cancellazione di immagini o la formattazione dei dispositivi di memorizzazione dati, come le card di memoria o la memoria interna della fotocamera, non comporta l'eliminazione totale dei dati delle immagini. Talvolta i file cancellati possono essere recuperati dai dispositivi di memorizzazione dati scartati utilizzando software disponibili in commercio e di conseguenza costituiscono un potenziale veicolo per abuso di dati personali. Garantire la privacy di tali dati è responsabilità dell'utente.

Prima di eliminare o di trasferire a terzi un dispositivo di memorizzazione dati, è necessario cancellare tutti i dati utilizzando un software per cancellazione permanente disponibile in commercio oppure formattare il dispositivo e memorizzarvi immagini prive di informazioni personali (ad esempio, immagini del cielo senza altri contenuti). Si raccomanda di sostituire anche eventuali immagini selezionate in corrispondenza di

Scegliere immagine per l'impostazione di **Schermata avvio** (82). Durante la distruzione fisica dei dispositivi di memorizzazione dati, prestare particolare attenzione a evitare lesioni personali o danni a cose.

Informazioni sulla sicurezza

Onde evitare eventuali danni al prodotto Nikon o possibili lesioni personali, leggere integralmente e con la massima attenzione le seguenti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare questo apparecchio. Conservare le istruzioni in modo che chiunque faccia uso dell'apparecchio possa consultarle.

Le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata osservanza delle precauzioni elencate in questo capitolo sono contrassegnate dal simbolo seguente:



Questo simbolo segnala avvertenze che devono essere lette prima di utilizzare il prodotto Nikon per prevenire possibili danni fisici all'utente.

AVVERTENZE

In caso di malfunzionamento, spegnere l'apparecchio

In caso di fuoriuscita di fumo oppure di odore insolito proveniente dalla fotocamera o dall'adattatore CA/caricabatteria, scollegare immediatamente l'adattatore CA/caricabatteria e rimuovere la batteria, prestando attenzione a non riportare ustioni. L'utilizzo dell'apparecchiatura in queste condizioni potrebbe provocare lesioni. Una volta rimossa o scollegata la fonte di alimentazione, portare l'apparecchiatura presso un centro di assistenza autorizzato Nikon per un controllo.

Non disassemblare

In caso di contatto con i componenti interni della fotocamera o dell'adattatore CA/caricabatteria si potrebbero riportare lesioni. Eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. In caso di apertura del guscio esterno della fotocamera o dell'adattatore CA/caricabatteria in seguito a caduta o altro incidente, portare il prodotto presso un centro di assistenza autorizzato Nikon per fare eseguire un controllo, dopo avere scollegato il prodotto e/o avere rimosso la batteria.

Non utilizzare la fotocamera o l'adattatore CA/caricabatteria in presenza di gas infiammabile

Per evitare il rischio di esplosioni o incendi, non utilizzare apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili.

Maneggiare con cura la cinghia della fotocamera

Non posizionare la cinghia a tracolla attorno al collo di neonati o bambini.

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Prestare particolare attenzione onde evitare che i bambini possano introdurre in bocca la batteria o altri piccoli componenti.

Non rimanete in contatto con la fotocamera, il caricabatteria o l'adattatore CA per lunghi periodi di tempo quando i dispositivi sono accesi o in uso.

Alcune parti dei dispositivi diventano calde. Lasciando i dispositivi a contatto diretto con la pelle per lunghi periodi di tempo, possono verificarsi ustioni.

Maneggiare con molta cura la batteria

Se maneggiate in modo improprio, le batterie potrebbero perdere liquidi, surriscaldarsi o esplodere. Per maneggiare la batteria di questo prodotto, adottare le seguenti precauzioni:

- Prima di sostituire la batteria, spegnere la fotocamera. Se si utilizza l'adattatore CA/caricabatteria o l'adattatore CA, accertarsi che sia scollegato dalla presa.
- Utilizzare esclusivamente una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 (in dotazione). Per caricare la batteria utilizzare una fotocamera che supporta la funzione di ricarica della batteria. Per eseguire questa operazione, utilizzare l'adattatore CA/caricabatteria EH-69P (in dotazione) oppure la funzione **Ricarica via computer**. Per caricare la batteria senza utilizzare una fotocamera è disponibile anche il caricabatteria MH-66 (acquistabile separatamente).
- Durante l'installazione della batteria, prestare attenzione a non inserirla capovolta o in senso inverso.
- Non cortocircuitare o disassemblare la batteria, né tentare di rimuovere o forzare la guaina di isolamento o l'involucro della batteria.
- Non esporre la batteria a fiamme o calore eccessivo.
- Non immergerla né esporla all'acqua.
- Per trasportare la batteria, inserirla nell'apposita custodia. Non trasportare né conservare la batteria insieme a oggetti metallici, come collane o forcine per capelli.

- Quando è completamente scarica, la batteria può essere soggetta a perdite di liquido. Per evitare danni al prodotto, rimuovere la batteria quando è scarica.
- Interrompere immediatamente l'uso se si notano cambiamenti nella batteria, come scolorimento o deformazione.
- Se il liquido fuoriuscito dalla batteria entra in contatto con i vestiti o la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua.

Quando si utilizza l'adattatore CA/caricabatteria, osservare le precauzioni seguenti

- Tenere asciutto il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incendi o folgorazioni.
- Rimuovere con un panno asciutto eventuali accumuli di polvere sui componenti metallici del connettore o in prossimità degli stessi. L'utilizzo della fotocamera in tali condizioni può provocare incendi.
- Non toccare la spina e non rimanere vicino all'adattatore CA/caricabatteria durante i temporali. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare folgorazioni.
- Non danneggiare, modificare, tirare o piegare con forza il cavo USB, non collocarlo sotto oggetti pesanti e non esporlo al calore o alle fiamme. Se la guaina di isolamento dovesse danneggiarsi lasciando esposti i fili, portare il cavo presso un centro di assistenza autorizzato Nikon per un controllo. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare incendi o folgorazioni.

- Non toccare la spina né l'adattatore CA/caricabatteria con le mani bagnate. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare folgorazioni.
- Non utilizzare con adattatori o convertitori di tensione da viaggio, o con trasformatori CC/CA. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare danni al prodotto, surriscaldamento o incendi.

⚠ Utilizzare cavi idonei

Per il collegamento ai terminali di ingresso o di uscita, utilizzare solo i cavi forniti o commercializzati da Nikon a tale scopo, al fine di mantenere il prodotto conforme alle normative.

⚠ Maneggiare con cura le parti mobili

Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita o impigliare oggetti nel copriobiettivo o in altre parti mobili.

⚠ CD-ROM

I CD-ROM forniti in dotazione con questa fotocamera non devono essere riprodotti con lettori CD audio. La riproduzione dei CD-ROM su lettori CD audio potrebbe causare danni all'udito o danneggiare l'apparecchio.

⚠ Adottare le necessarie precauzioni durante l'utilizzo del flash

L'utilizzo del flash in prossimità degli occhi del soggetto può provocare danni temporanei alla vista. Prestare particolare attenzione durante le foto a bambini molto piccoli. Non utilizzare il flash a una distanza inferiore a un metro dal soggetto.

⚠ Non utilizzare il flash quando è a contatto con una persona o un oggetto

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare ustioni o incendi.

⚠ Evitare ogni contatto con i cristalli liquidi

In caso di rottura del monitor, prestare la massima attenzione per evitare ferimenti a causa dei frammenti di vetro e impedire qualsiasi contatto dei cristalli liquidi con la pelle, la bocca e gli occhi.

⚠ Spegnere l'apparecchio in aeroplano o negli ospedali

A bordo di aeromobili, in particolare durante le fasi di decollo o atterraggio, tenere la fotocamera spenta. In caso di utilizzo all'interno di ospedali, rispettare le istruzioni vigenti sul posto. Le onde elettromagnetiche prodotte dalla fotocamera possono causare interferenze alle strumentazioni elettroniche di aeromobili o ospedali.

Avvisi per gli utenti europei

PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN MODELLO DI TIPO NON CORRETTO.

PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE USATE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI.

Questo simbolo indica che il presente prodotto deve essere smaltito negli appositi contenitori di rifiuti.



Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:

- Il presente prodotto deve essere smaltito nell'apposito contenitore di rifiuti. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti.

Questo simbolo sulla batteria indica che la batteria deve essere smaltita negli appositi contenitori di rifiuti. Le



seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:

- Le presenti batterie, dotate di questo simbolo o meno, devono essere smaltite nell'apposito contenitore di rifiuti. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti.

Sommario

Introduzione	ii
Da leggere prima di cominciare	ii
Verifica del contenuto della confezione.....	ii
Informazioni sul manuale.....	iii
Informazioni e precauzioni.....	iv
Informazioni sulla sicurezza	vi
AVVERTENZE.....	vi
Avvisi	ix
<hr/>	
Componenti della fotocamera e funzionamento base	1
Componenti della fotocamera	2
Corpo macchina.....	2
Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di ripresa	4
Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di riproduzione	5
Monitor	6
Operazioni di base	8
Passaggio da modo di ripresa a modo di riproduzione e viceversa.....	8
Uso del multi-selettore.....	9
Uso dei menu (pulsante MENU).....	10
Fissaggio della cinghia della fotocamera	11
<hr/>	
Fasi di base per la ripresa e la riproduzione	13
Preparativo 1 Inserimento della batteria	14
Preparativo 2 Ricarica della batteria	16
Preparativo 3 Inserimento di una card di memoria	18
Memoria interna e card di memoria	19
Card di memoria approvate.....	19

Passaggio 1 Accensione della fotocamera	20
Accensione e spegnimento della fotocamera	21
Impostazione della lingua, della data e dell'ora	22
Passaggio 2 Selezione di un modo di ripresa	24
Modi di ripresa disponibili.....	25
Passaggio 3 Inquadratura	26
Uso dello zoom	27
Passaggio 4 Messa a fuoco e scatto	28
Passaggio 5 Riproduzione delle immagini	30
Modifica della modalità di visualizzazione delle immagini	31
Passaggio 6 Eliminazione di immagini indesiderate.....	32
<hr/>	
Funzioni di ripresa.....	35
Modo  (auto)	36
Modifica delle impostazioni del modo  (Auto).....	36
Opzioni del menu di ripresa nel modo  (Auto).....	37
Modo scena (ripresa adattata in base alle scene)	39
Modifica delle impostazioni del modo scena.....	39
Modo scena e funzioni.....	40
Modo ritratto intelligente (acquisizione di immagini di volti sorridenti)	46
Modifica delle impostazioni del modo ritratto intelligente	48
Opzioni del menu Ritratto intelligente	48
Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore	49
Funzioni disponibili nei vari modi di ripresa	49
Uso del flash (modi flash).....	50
Uso dell'autoscatto	52
Uso del modo macro.....	53
Regolazione della luminosità (compensazione dell'esposizione).....	54
Impostazioni predefinite	55
Modifica della dimensione dell'immagine (Formato immagine)	57
Impostazioni di Formato immagine (qualità e dimensione dell'immagine).....	57
Funzioni non utilizzabili contemporaneamente	59
Rilevamento dei volti.....	61
Effetto pelle soft	63
Blocco della messa a fuoco.....	64

Funzioni di riproduzione	65
Selezione di una tipologia di immagini per la riproduzione.....	66
Modi di riproduzione disponibili.....	66
Passaggio da un modo di riproduzione all'altro	66
Funzioni disponibili nel modo di riproduzione (menu play)	67
Collegamento della fotocamera a un televisore, un computer o una stampante	68
Uso di ViewNX 2	69
Installazione di ViewNX 2.....	69
Copia di immagini sul computer	71
Visualizzazione delle immagini	72
Registrazione e riproduzione di filmati	73
Registrazione di filmati	74
Modifica delle impostazioni di registrazione dei filmati (menu filmato)	77
Riproduzione di filmati.....	78
Funzionamento durante la riproduzione di filmati	78
Impostazione generale della fotocamera.....	81
Menu impostazioni.....	82
Informazioni di riferimento.....	1
Uso della funzione Panorama assistito	2
Modo foto preferite.....	4
Inserimento di immagini negli album	 4
Visualizzazione delle immagini contenute in un album	 5
Rimozione di immagini dagli album	 5
Modifica delle icone assegnate agli album.....	 6
Modo ordinamento automatico.....	7
Modo elenca per data	9

Modifica delle immagini (immagini fisse)	10
Funzioni di modifica	10
 Ritocco rapido: ottimizzazione del contrasto e della saturazione	12
 D-Lighting: ottimizzazione della luminosità e del contrasto	12
 Ritocco glamour: effetto pelle soft e ingrandimento degli occhi per rimpicciolire i volti.....	13
 Effetti filtro: applicazione dei filtri digitali	14
 Mini-foto: riduzione della dimensione dell'immagine	15
 Ritaglio: creazione di una copia ritagliata.....	16
Collegamento della fotocamera a un televisore (riproduzione su un televisore)	17
Collegamento della fotocamera a una stampante (stampa diretta)	18
Collegamento della fotocamera a una stampante.....	19
Stampa di un'immagine alla volta	20
Stampa di più immagini.....	21
Menu di ripresa (per il modo  (Auto)).....	24
Bilanciamento bianco (regolazione della tinta)	24
Sequenza	26
Sensibilità ISO	28
Opzioni colore	29
Modo area AF	30
Modo autofocus.....	33
Menu ritratto intelligente	34
Effetto pelle soft	34
Timer sorriso	34
Verifica occhi aperti	35
Menu di riproduzione (menu play).....	36
 Ordine di stampa (creazione di un ordine di stampa DPOF)	36
 Slide show	40
 Proteggi	41
 Ruota immagine	43
 Memo vocale	44
 Copia (copia da memoria interna a card di memoria e viceversa)	46

Menu filmato	 47
Opzioni filmato.....	 47
Modo autofocus.....	 48
Riduzione rumore del vento	 48
Menu impostazioni	 49
Schermata avvio	 49
Fuso orario e data	 50
Impostazioni monitor	 53
Stampa data (data e ora in sovrapposizione).....	 55
VR elettronico.....	 56
Rilevam. movimento.....	 57
Illuminatore AF	 58
Zoom digitale	 58
Impostazioni audio.....	 59
Autospegnimento	 59
Formatta memoria/Formatta card.....	 60
Lingua/Language	 61
Standard video	 61
Ricarica via computer	 62
Avviso occhi chiusi.....	 64
Ripristina tutto	 66
Versione firmware	 68
Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle	 69
Accessori opzionali	 70
Messaggi di errore	 71

Note tecniche e indice analitico	 1
Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni	 2
Fotocamera	 2
Batteria	 4
Adattatore CA/caricabatteria	 5
Card di memoria.....	 5
Pulizia	 6
Conservazione.....	 6
Risoluzione dei problemi	 7
Caratteristiche tecniche	 15
Standard supportati	 18
Indice analitico	 19



Componenti della fotocamera e funzionamento base


Questo capitolo contiene una descrizione dei componenti della fotocamera e istruzioni relative all'uso delle funzioni base della fotocamera.

Componenti della fotocamera	2
Corpo macchina	2
Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di ripresa	4
Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di riproduzione	5
Monitor	6
Operazioni di base	8
Passaggio da modo di ripresa a modo di riproduzione e viceversa	8
Uso del multi-selettore	9
Uso dei menu (pulsante MENU)	10
Fissaggio della cinghia della fotocamera	11

➡ Per iniziare a utilizzare immediatamente la fotocamera, vedere "Fasi di base per la ripresa e la riproduzione" (📖13).



Componenti della fotocamera

Corpo macchina




Copriobiettivo chiuso

1	Pulsante di scatto.....	4, 5, 28	4	Flash.....	50
2	Controllo zoom.....	4, 5, 27	5	Spia autoscatto.....	52
	W : grandangolo.....	4, 27		Illuminatore ausiliario AF.....	83
	T : teleobiettivo.....	4, 27	6	Obiettivo	
	: riproduzione miniature.....	5, 31	7	Microfono incorporato.....	74, 44
	: zoom in riproduzione.....	5, 31	8	Copriobiettivo.....	:2
: guida.....	39	9	Occhietto per cinghia fotocamera.....	11	
3	Interruttore di alimentazione/spia di accensione.....	20, 21			



<p>1 Spia di carica.....17, 63 Spia flash..... 50</p> <p>2 Pulsante  (registrazione filmato)4, 5, 74</p> <p>3 Pulsante  (modo di ripresa).... 4, 5, 8, 24</p> <p>4 Pulsante  (riproduzione)... 4, 5, 8, 30, 66</p> <p>5 Multi-selettore..... 9</p> <p>6 Pulsante  (applicazione della selezione)5, 9</p> <p>7 Pulsante  (cancella)....4, 5, 32, 79, 45</p> <p>8 Pulsante MENU.....4, 5, 10, 36, 67, 77, 82</p> <p>9 Monitor..... 6, 24</p>	<p>10 Connettore USB/uscita audio/video 16, 68, 17, 19</p> <p>11 Attacco per treppiedi..... :16</p> <p>12 Diffusore acustico.....78, 44</p> <p>13 Coperchio di protezione connettori 16, 68, 17, 19</p> <p>14 Coperchio vano batteria/ alloggiamento card di memoria..... 14, 15</p> <p>15 Vano batteria..... 14</p> <p>16 Alloggiamento card di memoria..... 18</p> <p>17 Blocco batteria..... 14</p>
--	---

Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di ripresa

Comando	Nome	Funzione principale	
	Pulsante modo di ripresa	Consente di modificare il modo di ripresa (visualizzando la schermata di selezione del modo di ripresa).	24
	Controllo zoom	Consente di ingrandire e ridurre l'immagine; ruotare su T (Q) per aumentare l'ingrandimento e su W (R) per ridurre l'ingrandimento.	27
	Multi-selettore	Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del multi-selettore".	9, 10
	Pulsante Menu	Consente di visualizzare e nascondere il menu.	10, 36, 77, 82
	Pulsante di scatto	Premuto a metà corsa (cioè finché non si avverte resistenza): consente di impostare la messa a fuoco e l'esposizione. Premuto a fondo corsa: consente di scattare una foto attivando l'otturatore.	28
	Pulsante di registrazione filmato	Consente di avviare e interrompere la registrazione di un filmato.	74
	Pulsante di riproduzione	Consente di riprodurre le immagini.	30, 66, 78
	Pulsante Elimina	Consente di eliminare l'ultima immagine salvata.	32


Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di riproduzione

Comando	Nome	Funzione principale	
	Pulsante di riproduzione	<ul style="list-style-type: none"> Consente di modificare il modo di riproduzione (visualizzando la schermata di selezione del modo di riproduzione). Quando la fotocamera è spenta, tenere premuto questo pulsante per accenderla nel modo di riproduzione. 	66 21
	Controllo zoom	<ul style="list-style-type: none"> Durante la visualizzazione delle immagini, ruotare su T () per ingrandire l'immagine e su W () per visualizzare le miniature delle immagini o il calendario. Per regolare il volume. 	31 79
	Multi-selettore	Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del multi-selettore".	9, 10
	Pulsante di applicazione della selezione	<ul style="list-style-type: none"> Consente di passare dalla visualizzazione delle miniature o dell'immagine ingrandita alla visualizzazione dell'immagine a pieno formato. Consente di aggiungere e rimuovere le foto preferite. Consente di riprodurre i filmati. 	31  4,  5 78
	Pulsante Menu	Consente di visualizzare e nascondere il menu.	10, 67, 82
	Pulsante Elimina	Consente di eliminare le immagini.	32
	Pulsante modo di ripresa	Consente di passare al modo di ripresa.	–
	Pulsante di scatto		–
	Pulsante di registrazione filmato		–

Monitor


Le informazioni visualizzate sul monitor durante la ripresa e la riproduzione cambiano a seconda delle impostazioni della fotocamera e delle condizioni di utilizzo. Con l'impostazione predefinita, gli indicatori elencati di seguito vengono visualizzati all'accensione o durante l'uso della fotocamera e scompaiono dopo alcuni secondi (quando **Info foto** è impostato su **Info automatiche** in **Impostazioni monitor** (📖82)).

Modo di ripresa



1	Modo di ripresa	24, 36, 39, 46	19	Valore di apertura	28
2	Modo macro	53	20	Tempo di posa.....	28
3	Indicatore zoom.....	27, 53	21	Area di messa a fuoco (auto)	28, 38, 📷30
4	Indicatore di messa a fuoco.....	28	22	Area di messa a fuoco (per manuale o area centrale)	38, 📷31
5	Indicatore AE/AF-L.....	📷3	23	Area di messa a fuoco (rilevamento di volti o animali)	28, 38, 45, 46, 📷30
6	Modo flash.....	50	24	Area di messa a fuoco (inseguimento del soggetto)	38, 📷31
7	Stampa data.....	82, 📷55	25	Sensibilità ISO.....	37, 📷28
8	Indicatore di livello batteria	20	26	Valore di compensazione dell'esposizione	54
9	VR elettronico.....	83, 📷56	27	Opzioni colore	38, 📷29
10	Rilevamento del movimento.....	83, 📷57	28	Modo bilanciamento bianco.....	37, 📷24
11	Riduzione rumore del vento.....	77, 📷48	29	Effetto pelle soft	48, 📷34
12	Indicatore "data non impostata"	22, 📷50, 📷71	30	Modo di ripresa in sequenza	37, 📷26
13	Destinazione.....	82, 📷50	31	Verifica occhi aperti	48, 📷35
14	Opzioni filmato	77, 📷47	32	Indicatore autoscatto	52
15	Durata filmato.....	74	33	Timer sorriso	48, 📷34
16	Formato immagine	57	34	Autoscatto animali dom.....	45, 52
17	Numero di esposizioni rimanenti (immagini fisse).....	20			
18	Indicatore memoria interna.....	20			

Modo di riproduzione



1	Data di registrazione	22
2	Ora di registrazione	22
3	Icona Memo vocale.....	67, 
4	Icona dell'album nel modo foto preferite	66, 
	Icona della categoria nel modo ordinamento automatico.....	66, 
	Icona elenca per data	66, 
5	Indicatore di livello batteria	20
6	Icona proteggi.....	67, 
7	Icona Ordine di stampa	67, 
8	Formato immagine	57
	Opzioni filmato	77, 

9	a Numero fotogramma corrente/ numero totale fotogrammi.....	30
	b Durata filmato	78
10	Indicatore memoria interna	30
11	Guida per riproduzione filmati	78
12	Guida inserimento album	 4
13	Indicatore di volume	78, 
14	Icona D-Lighting	67, 
15	Icona Ritocco rapido.....	67, 
16	Icona Effetti filtro.....	67, 
17	Icona Mini-foto.....	67, 
18	Icona Ritocco glamour.....	67, 
19	Numero e tipo di file.....	 69


Operazioni di base

Passaggio da modo di ripresa a modo di riproduzione e viceversa

La fotocamera dispone di due modi di funzionamento: il modo di ripresa, utilizzato per scattare le foto, e il modo di riproduzione, utilizzato per la visualizzazione delle immagini.

Quando la fotocamera è nel modo di ripresa, premere il pulsante  (riproduzione) per passare al modo di riproduzione; quando la fotocamera è nel modo di riproduzione, premere il pulsante  (modo di ripresa) per passare al modo di ripresa.

- Quando è attivo il modo di riproduzione, è anche possibile passare al modo di ripresa premendo il pulsante di scatto oppure il pulsante  ( registrazione filmato).





- Se si preme il pulsante  (modo di ripresa) mentre è visualizzata la schermata di ripresa, viene visualizzato il menu selezione modo di ripresa in cui è possibile selezionare uno dei modi di ripresa disponibili ( 24).
- Se si preme il pulsante  (riproduzione) mentre è visualizzata la schermata di riproduzione, viene visualizzato il menu di selezione del modo di riproduzione in cui è possibile selezionare uno dei modi di riproduzione disponibili ( 66).

Uso del multi-selettore

Per eseguire le operazioni premere su (▲), giù (▼), a sinistra (◀) o destra (▶) sul multi-selettore, oppure premere il pulsante **OK**.

Modo di ripresa


Per visualizzare il menu ⚡ (modo flash) (📖50) o spostare il cursore verso l'alto



Modo di riproduzione

Per selezionare l'immagine precedente o spostare l'area visualizzata quando l'immagine è ingrandita (📖31)

Per inserire l'immagine in un album (📖66, 📷4), rimuovere un'immagine da un album (📖66, 📷5), o riprodurre i filmati (📖78)*




Per selezionare l'immagine successiva o spostare l'area visualizzata quando l'immagine è ingrandita (📖31)



* Quando sono visualizzate le miniature delle immagini o l'immagine è ingrandita, questo pulsante consente di impostare la visualizzazione a pieno formato.

Schermata dei menu



Uso dei menu (pulsante MENU)

Se si preme il pulsante **MENU** mentre è visualizzata la schermata di ripresa o di riproduzione, viene visualizzato il menu del modo corrente. Quando il menu è visualizzato, è possibile modificare varie impostazioni.

Modo di ripresa



Schede

Scheda :

Consente di visualizzare le impostazioni che possono essere modificate per il modo di ripresa corrente (📖24). L'icona della scheda che viene visualizzata è diversa a seconda del modo di ripresa selezionato.

Scheda :

Consente di visualizzare le impostazioni relative alla registrazione di filmati.

Scheda :

Consente di visualizzare il menu impostazioni, per modificare varie impostazioni generali.

Modo di riproduzione



Schede

Scheda :


Consente di visualizzare le impostazioni che possono essere modificate per il modo di riproduzione corrente (📖66). L'icona della scheda che viene visualizzata è diversa a seconda del modo di riproduzione selezionato.

Scheda :

Consente di visualizzare il menu impostazioni, per modificare varie impostazioni generali.

Se le schede non sono visualizzate

Se viene premuto il pulsante **MENU** ed è visualizzata la schermata che consente di modificare il formato immagine, premere  sul multi-selettore per visualizzare le schede.



Passaggio da una scheda all'altra



Premere **◀** sul multi-selettore per evidenziare la scheda.



Premere **▲** o **▼** sul multi-selettore per selezionare una scheda, quindi premere il pulsante **OK** o **▶**.




Viene visualizzato il menu selezionato.

Selezione di voci



Selezionare una voce usando **▲** o **▼** sul multi-selettore, quindi premere il pulsante **▶** o **OK**.



Selezionare una voce usando **▲** o **▼**, quindi premere il pulsante **OK**.





Dopo avere completato le modifiche alle impostazioni, premere il pulsante **MENU** per uscire dal menu.

Quando il menu comprende due o più pagine

Quando non è possibile visualizzare tutte le voci di menu in un'unica schermata, viene visualizzata la barra di scorrimento.



Fissaggio della cinghia della fotocamera





A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice. There are 15 lines in total, starting from the top right and extending to the bottom left.



Fasi di base per la ripresa e la riproduzione

Preparativi

Preparativo 1 Inserimento della batteria	14
Preparativo 2 Ricarica della batteria	16
Preparativo 3 Inserimento di una card di memoria	18



Ripresa

Passaggio 1 Accensione della fotocamera	20
Impostazione della lingua, della data e dell'ora (solo al primo utilizzo)	22
Passaggio 2 Selezione di un modo di ripresa	24
Passaggio 3 Inquadratura	26
Passaggio 4 Messa a fuoco e scatto	28




Riproduzione

Passaggio 5 Riproduzione delle immagini	30
Passaggio 6 Eliminazione di immagini indesiderate	32

Preparativo 1 Inserimento della batteria


- 1** Aprire il coperchio del vano batteria/
alloggiamento card di memoria.



- 2** Inserire la batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL19 fornita in
dotazione.

- Utilizzare la batteria per spingere il blocco batteria arancione nella direzione indicata dalla freccia (1) e inserire la batteria fino in fondo (2).
- Quando la batteria è inserita correttamente, il blocco batteria la bloccherà in posizione.

Blocco batteria




✓ **Inserimento corretto della batteria**

L'inserimento non corretto della batteria - in posizione capovolta o in senso inverso - potrebbe danneggiare la fotocamera. Verificare che la batteria sia orientata correttamente.

- 3** Chiudere il coperchio del vano batteria/
alloggiamento card di memoria.

- Caricare la batteria prima del primo utilizzo o quando sta per scaricarsi. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 16.




Rimozione della batteria

Verificare che la spia di accensione e il monitor si siano spenti, quindi aprire il coperchio del vano batteria/ alloggiamento card di memoria.

Spingere il blocco batteria arancione nella direzione indicata dalla freccia (①), quindi rimuovere la batteria.

Estrarre la batteria dalla fotocamera in direzione perpendicolare (②), evitando di inclinarla.



✓ Avvertenza: alte temperature

La fotocamera, la batteria e la card di memoria possono essere molto calde subito dopo l'utilizzo della fotocamera. Prestare attenzione durante la rimozione della batteria o della card di memoria.

✓ Nota sulla batteria


Prima dell'utilizzo leggere e seguire le avvertenze per la batteria riportate a pagina vii e nella sezione "Batteria" (⚙️:4).

Preparativo 2 Ricarica della batteria

1 Preparare l'adattatore CA/caricabatteria EH-69P in dotazione.

- Se la dotazione comprende un adattatore spina*, innestarlo sulla spina dell'adattatore CA/caricabatteria. Premere l'adattatore spina finché non sarà posizionato correttamente. Una volta effettuato il collegamento, se si tenta di rimuovere con forza l'adattatore spina, si potrebbe danneggiare il prodotto.


* La forma dell'adattatore spina varia a seconda del paese o area geografica di acquisto della fotocamera.
In Argentina e Corea l'adattatore CA/caricabatteria viene fornito con l'adattatore spina collegato.



2 Verificare che la batteria sia inserita nella fotocamera, quindi collegare la fotocamera all'adattatore CA/caricabatteria seguendo l'ordine indicato da ① a ③.

- Mantenere la fotocamera spenta.
- Quando si collega il cavo, è necessario assicurarsi che il connettore della fotocamera sia orientato correttamente. Durante il collegamento del cavo, non esercitare una forza eccessiva sulla fotocamera. Quando si scollega il cavo, non inclinare il connettore mentre si tira.

Spia di carica



- La spia di carica lampeggia lentamente in verde per indicare che la batteria è in carica.
- Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessari circa 2 ore e 10 minuti.
- Quando la batteria è completamente carica, la spia di carica si spegne.
- Per ulteriori informazioni, vedere "Significato della spia di carica" (📖17).

3 Scollegare l'adattatore CA/caricabatteria dalla presa elettrica, quindi scollegare il cavo USB.

- Quando è collegata a una presa elettrica tramite l'EH-69P, la fotocamera non può essere accesa.

Significato della spia di carica

Spia di carica	Descrizione
Lampeggia lentamente (verde)	Batteria in carica.
Spenta	Batteria non in carica. Quando la batteria è carica, la spia di carica smette di lampeggiare in verde e si spegne.
Lampeggia velocemente (verde)	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura ambiente non è adatta al processo di carica. La batteria deve essere caricata in locali chiusi a temperature ambiente comprese tra 5 °C e 35 °C. Il cavo USB o l'adattatore CA/caricabatteria non sono collegati correttamente, oppure si è verificato un problema relativo alla batteria. Scollegare il cavo USB oppure staccare l'adattatore CA/caricabatteria dalla presa e ricollegarlo correttamente; in alternativa, sostituire la batteria.

Nota sull'adattatore CA/caricabatteria

Prima dell'utilizzo leggere e seguire le avvertenze per l'adattatore CA/caricabatteria riportate a pagina vii e nella sezione "Adattatore CA/caricabatteria" (☞5).

Ricarica tramite computer o caricabatteria

- La batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 (☞68, ☞62) può essere ricaricata collegando la COOLPIX S2600 a un computer.
- La batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 può essere caricata anche utilizzando il caricabatteria MH-66 (disponibile separatamente; ☞70).


Alimentazione CA

- Alimentando la fotocamera tramite l'adattatore CA EH-62G (disponibile separatamente; ☞70), è possibile scattare foto e riprodurre le immagini.
- Non utilizzare in alcun caso un adattatore CA di marca o modello diversi dall' EH-62G. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare surriscaldamento o danni alla fotocamera.

Preparativo 3 Inserimento di una card di memoria

- 1** Verificare che la spia di accensione e il monitor siano spenti, quindi aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.

- Si raccomanda di spegnere la fotocamera prima di aprire il coperchio.




- 2** Inserire la card di memoria.

- Orientandola correttamente, spingere la card di memoria finché non scatta in posizione.

✓ Inserimento della card di memoria

L'inserimento non corretto della card di memoria (in senso inverso o in posizione capovolta), potrebbe danneggiare la card e la fotocamera. Verificare che la card di memoria sia orientata correttamente.

Alloggiamento card di memoria



- 3** Chiudere il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.

✓ Formattazione di una card di memoria

- La prima volta che una card di memoria precedentemente utilizzata con un altro dispositivo viene inserita nella fotocamera deve essere formattata per mezzo di questa fotocamera.
- **Quando la card viene formattata, tutti i dati memorizzati su di essa vengono eliminati permanentemente.** Prima della formattazione accertarsi di avere trasferito le immagini importanti su un computer e di averle salvate.
- Per formattare una card di memoria, inserirla nella fotocamera, premere il pulsante **MENU** e selezionare **Formatta card** (☞84) dal menu impostazioni (☞82).


✓ Nota sulle card di memoria

Consultare la documentazione fornita insieme alla card di memoria e riportata al paragrafo "Card di memoria" (☞5) in "Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni".

Rimozione delle card di memoria

Verificare che la spia di accensione e il monitor si siano spenti, quindi aprire il coperchio del vano batteria/ alloggiamento card di memoria.

Spingere delicatamente la card di memoria nella fotocamera (①) per farla uscire parzialmente, quindi rimuovere la card. Estrarre la card di memoria dalla fotocamera in direzione perpendicolare (②), evitando di inclinarla.



Avvertenza: alte temperature

La fotocamera, la batteria e la card di memoria possono essere molto calde subito dopo l'utilizzo della fotocamera. Prestare attenzione durante la rimozione della batteria o della card di memoria.

Memoria interna e card di memoria

I dati della fotocamera, ossia immagini fisse e filmati, possono essere salvati nella memoria interna della fotocamera (circa 39 MB) o su una card di memoria. Per utilizzare la memoria interna della fotocamera per la ripresa o la riproduzione, è necessario rimuovere preventivamente la card di memoria.

Card di memoria approvate

Le card di memoria Secure Digital (SD) indicate di seguito sono state testate e approvate per l'uso con questa fotocamera.

- Per la registrazione di filmati, si consiglia di utilizzare card di memoria SD con classe di velocità 6 o superiore. Se si utilizzano card di memoria con classi di velocità inferiori, la registrazione dei filmati potrebbe interrompersi improvvisamente.

	Card di memoria SD	Card di memoria SDHC ²	Card di memoria SDXC ³
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
TOSHIBA	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB	48 GB, 64 GB
Lexar	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

¹ Se si utilizza la card di memoria con un lettore di card o dispositivo analogo, assicurarsi che quest'ultimo sia compatibile con card da 2 GB.

² Card conformi allo standard SDHC. Se si utilizza la card di memoria con un lettore di card o un dispositivo analogo, assicurarsi che tale dispositivo sia conforme allo standard SDHC.

³ Card conformi allo standard SDXC. Se si utilizza la card di memoria con un lettore di card o un dispositivo analogo, assicurarsi che tale dispositivo sia conforme allo standard SDXC.




- Per i dettagli sulle card sopra elencate, contattare il relativo produttore. Non possiamo garantire le prestazioni della fotocamera con card di memoria fabbricate da altri produttori.

Passaggio 1 Accensione della fotocamera

1 Premere l'interruttore di accensione per accendere la fotocamera.

- **Se si tratta della prima accensione della fotocamera, vedere "Impostazione della lingua, della data e dell'ora"** (📖22).
- L'obiettivo fuoriesce dal corpo macchina e il monitor si accende.



2 Controllare l'indicatore di livello batteria e il numero di esposizioni rimanenti.



Indicatore di livello batteria	Descrizione
	Il livello di carica della batteria è alto.
	Il livello di carica della batteria è basso. Prepararsi a sostituire o ricaricare la batteria.
 Batteria scarica.	Non è possibile scattare foto. Ricaricare o sostituire la batteria.

Numero di esposizioni rimanenti

È visualizzato il numero di immagini che possono essere acquisite.

- Se non è inserita una card di memoria, viene visualizzato l'indicatore per indicare che le immagini saranno salvate nella memoria interna della fotocamera (circa 39 MB).
- Il numero di esposizioni rimanenti dipende dalla capacità rimanente della memoria interna o card di memoria, nonché dalle impostazioni di qualità e dimensione dell'immagine (formato immagine) (📖58).
- Il numero di esposizioni rimanenti indicato nelle illustrazioni può differire da quello effettivamente indicato nel display.

Accensione e spegnimento della fotocamera


- Quando si accende la fotocamera, la spia di accensione (verde) si illumina e il monitor si accende (la spia di accensione si spegne quando il monitor si accende).
- Per spegnere la fotocamera, premere l'interruttore di alimentazione. Quando la fotocamera viene spenta, si spengono sia la spia di accensione che il monitor.
- Per accendere la fotocamera nel modo di riproduzione, tenere premuto il pulsante  (riproduzione).

Funzione di risparmio energetico (autospegnimento)

Se non vengono eseguite operazioni per un determinato lasso di tempo, il monitor si spegne, la fotocamera passa in standby e la spia di accensione lampeggia. La fotocamera si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per altri tre minuti circa.

Per riattivare il monitor mentre la spia di accensione lampeggia, premere uno dei seguenti pulsanti:

- interruttore di alimentazione, pulsante di scatto, pulsante  (modo di ripresa), pulsante  (riproduzione) o pulsante  (registrazione filmato).




- Il tempo che deve trascorrere prima che la fotocamera passi al modo standby può essere modificato tramite l'opzione **Autospegnimento** (☞83) del menu impostazioni (☞82).
- Per impostazione predefinita, la fotocamera passa al modo standby dopo circa un minuto se si sta utilizzando un modo di ripresa o un modo di riproduzione.
- Quando viene utilizzato l'adattatore CA EH-62G (disponibile separatamente), la fotocamera passa al modo standby dopo 30 minuti.

Impostazione della lingua, della data e dell'ora

La prima volta che si accende la fotocamera viene visualizzata la finestra di dialogo per la selezione della lingua.


- 1 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare la lingua di interesse, quindi premere il pulsante OK.



Multi-selettore



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere il pulsante OK.




- 3 Premere ◀ o ▶ per selezionare il fuso orario locale, quindi premere il pulsante OK.

- Per informazioni su "Ora legale", vedere a pagina 23.



- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ordine di visualizzazione di giorno, mese e anno, quindi premere il pulsante OK o ▶.



- 5 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per modificare la data e l'ora, quindi premere il pulsante OK.

- Selezione di un campo: premere ▶ o ◀ (la selezione si sposta tra G, M, A, ora e minuti).
- Modifica del valore: premere ▲ o ▼.
- Conferma delle impostazioni: selezionare il campo dei minuti e premere il pulsante OK o ▶.



6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Si**, quindi premere il pulsante **OK**.

- In seguito all'applicazione delle impostazioni, l'obiettivo fuoriesce dal corpo macchina e il monitor torna al modo di ripresa.



Ora legale

Se è in vigore l'ora legale, premere ▲ per attivare la funzione dell'ora legale e impostare l'area geografica al passaggio 3.

- Quando l'opzione Ora legale è attiva, nella parte superiore del monitor viene visualizzato ☀️. Per disattivare la funzione dell'ora legale, premere ▼.



✍️ Modifica dell'impostazione della lingua o di data e ora

- Per modificare queste impostazioni si utilizzano le opzioni **Lingua/Language** e **Fuso orario e data** del menu impostazioni (📖82).
- Quando la funzione dell'ora legale viene attivata in **Fuso orario** in **Fuso orario e data** del menu impostazioni, l'orologio della fotocamera avanza di un'ora; quando la funzione viene disattivata, torna indietro di un'ora. Quando si seleziona **Destinazione** (📍), l'ora locale viene calcolata automaticamente e la data e ora di ripresa dell'area geografica selezionata vengono registrate insieme alle immagini.
- Se si esce senza impostare la data e l'ora, 📷 lampeggia quando viene visualizzata la schermata di ripresa. Per impostare la data e l'ora utilizzare l'opzione **Fuso orario e data** del menu impostazioni (📖82).

✍️ Batteria dell'orologio

- L'orologio della fotocamera è alimentato dalla batteria di riserva indipendente dalla batteria principale della fotocamera.
- La batteria dell'orologio si ricarica quando è inserita la batteria principale nella fotocamera o si collega la fotocamera a un adattatore CA opzionale. Dopo circa dieci ore di carica, è in grado di fornire energia di riserva per diversi giorni.
- Quando la batteria di riserva si scarica, all'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata di impostazione di data e ora. Impostare nuovamente la data e l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione della lingua, della data e dell'ora" (passaggio 2, 📖22).


✍️ Sovrastampa della data di ripresa sulle immagini stampate

- Impostare la data e l'ora prima della ripresa.
- È possibile imprimere permanentemente la data di ripresa sulle immagini durante la ripresa impostando l'opzione **Stampa data** del menu impostazioni (📖82).
- Utilizzando il software ViewNX 2 (📖69) è possibile stampare la data di ripresa sulle immagini acquisite senza utilizzare l'opzione **Stampa data**.

Passaggio 2 Selezione di un modo di ripresa

1 Premere il pulsante .

- Viene visualizzato il menu selezione modo di ripresa, con cui è possibile selezionare il modo di ripresa desiderato.



2 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare un modo di ripresa.

- A titolo di esempio, di seguito si farà riferimento al modo  (modo auto semplificato). Selezionare  **Modo Auto**.



Multi-selettore



3 Premere il pulsante .

- La fotocamera passa al modo  (auto) e viene visualizzata l'icona .
- Per ulteriori informazioni sulla schermata di ripresa fare riferimento a "Monitor" (📖6).
- Quando si spegne la fotocamera, l'impostazione del modo di ripresa viene salvata.



Modi di ripresa disponibili

	Modo Auto	 36
<p>Utilizzato per riprese di tipo generico. Dal menu di ripresa è possibile eseguire varie impostazioni ( 37) in base alle condizioni di ripresa e al tipo di foto che si desidera ottenere.</p>		
	Modo scena	 39
<p>Le impostazioni della fotocamera vengono ottimizzate in automatico in base alla scena selezionata. Utilizzando Selezione scene auto mentre si inquadra un'immagine, la fotocamera seleziona automaticamente il modo scena ottimale, applicando le impostazioni più adatte alla scena per semplificare le riprese.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per selezionare una scena, visualizzare il menu selezione modo di ripresa, quindi premere  sul multi-selettore. Selezionare la scena di interesse premendo , , , , quindi premere il pulsante . 		
	Ritratto intelligente	 46
<p>La fotocamera è in grado di scattare automaticamente quando rileva un volto sorridente, senza che sia necessario premere il pulsante di scatto (Timer sorriso). È possibile utilizzare l'opzione Effetto pelle soft per far sì che le tonalità della pelle dei volti umani appaiano più uniformi.</p>		



Funzioni disponibili nei vari modi di ripresa

- Utilizzando il multi-selettore , , ,  e  è possibile selezionare le funzioni corrispondenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore" ( 49).
- Nel modo di ripresa, premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu del modo di ripresa selezionato. Per informazioni sulle impostazioni disponibili nel menu del modo di ripresa corrente, vedere "Funzioni di ripresa" ( 35).

Passaggio 3 Inquadratura

1 Reggere saldamente la fotocamera con entrambe le mani.

- Tenere le dita e altri oggetti lontano dall'obiettivo, dal flash, dall'illuminatore ausiliario AF, dal microfono e dal diffusore acustico.
- Quando si scattano foto con orientamento verticale ("ritratto"), ruotare la fotocamera in modo che il flash incorporato si trovi sopra l'obiettivo.



2 Inquadrare il soggetto.

- Quando la fotocamera rileva un volto, quest'ultimo viene circondato da un doppio bordo giallo (area di messa a fuoco) (impostazione predefinita).
- Possono essere rilevati fino a 12 volti. Se viene rilevato più di un volto, quello più vicino alla fotocamera viene circondato da un doppio bordo, mentre gli altri vengono circondati da un bordo singolo.
- Quando si scattano foto di soggetti diversi dalle persone o si inquadra un soggetto il cui volto non viene rilevato, l'area di messa a fuoco non è visualizzata. Inquadrare l'immagine in modo che il soggetto desiderato si trovi al centro dell'inquadratura o vicino al centro.

Icona del modo di ripresa



Uso di un treppiedi



Si consiglia di utilizzare un treppiedi per stabilizzare la fotocamera durante le riprese nelle seguenti condizioni:

- Durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione o con il modo flash (📖51) impostato su  (No).
- Mentre si ingrandisce un soggetto con lo zoom.

Uso dello zoom


Utilizzare il controllo zoom per attivare lo zoom ottico.

- Ruotare il controllo zoom su **T** per aumentare l'ingrandimento in modo che il soggetto occupi un'area più ampia dell'inquadratura.
- Ruotare il controllo zoom su **W** per ridurre l'ingrandimento e aumentare l'area visibile nell'inquadratura.
- Quando si accende la fotocamera, lo zoom è impostato nella posizione grandangolare massima.
- Quando il controllo zoom viene ruotato, nella parte superiore del monitor viene visualizzato l'indicatore dello zoom.



Zoom digitale

Quando lo zoom ottico è al massimo, ruotando il controllo zoom su **T** e continuando a premere è possibile attivare lo zoom digitale. Il soggetto viene ingrandito fino a 4x il rapporto massimo dello zoom ottico.



- La fotocamera effettua la messa a fuoco al centro del fotogramma e l'area di messa a fuoco non viene visualizzata se è attivo lo zoom digitale.

Zoom digitale e interpolazione

A differenza dello zoom ottico, per ingrandire le immagini lo zoom digitale utilizza un processo di elaborazione digitale detto interpolazione, che comporta un leggero deterioramento della qualità dell'immagine a seconda del formato immagine (857) e dell'ingrandimento dello zoom digitale impostati. L'interpolazione viene eseguita a posizioni dello zoom successive a  durante la ripresa di immagini fisse. Quando si aumenta il rapporto di zoom andando oltre , viene eseguita l'interpolazione e l'indicatore dello zoom diventa giallo per segnalare. L'indicatore  si sposta verso destra man mano che la dimensione dell'immagine diminuisce, permettendo di verificare prima dello scatto la posizione massima a cui è possibile impostare lo zoom senza che si verifichi un deterioramento della qualità delle immagini con l'impostazione di dimensione corrente.




- Lo zoom digitale può essere disattivato tramite l'opzione **Zoom digitale** (883) del menu impostazioni (82).

Passaggio 4 Messa a fuoco e scatto

1 Premere il pulsante di scatto a metà corsa, ossia premerlo leggermente finché non si sente resistenza.

- Quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera imposta la messa a fuoco e l'esposizione (tempo di posa e apertura). Finché il pulsante di scatto rimane premuto a metà corsa, la messa a fuoco e l'esposizione rimangono bloccate.
- Quando viene rilevato un volto, esso viene circondato da un doppio bordo per indicare l'area di messa a fuoco attiva. Quando il soggetto è a fuoco, il doppio bordo diventa verde.



Tempo di posa Valore di apertura

- Se non viene rilevato un volto, la fotocamera seleziona automaticamente l'area di messa a fuoco (fino a nove aree) in cui è presente il soggetto più vicino alla fotocamera. Quando il soggetto è a fuoco, l'area di messa a fuoco selezionata diventa verde.



Tempo di posa Valore di apertura

- Se si utilizza lo zoom digitale, l'area di messa a fuoco non viene visualizzata e la fotocamera effettua la messa a fuoco al centro del fotogramma. Quando il soggetto è a fuoco, l'indicatore di messa a fuoco (☐6) diventa verde.
- Se l'indicatore di messa a fuoco o l'area di messa a fuoco lampeggia in rosso quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, significa che la fotocamera non è in grado di eseguire la messa a fuoco. Modificare la composizione e premere di nuovo parzialmente il pulsante di scatto.

2 Premere il pulsante di scatto a fondo corsa, ossia premerlo fino in fondo.

- L'otturatore viene aperto e l'immagine viene registrata sulla card di memoria o nella memoria interna.
- Se si preme il pulsante di scatto con troppa forza, la fotocamera potrebbe muoversi e le immagini potrebbero risultare sfocate. Premere delicatamente il pulsante.



Nota sulla registrazione delle immagini e il salvataggio dei filmati

Durante la registrazione delle immagini o il salvataggio di un filmato, l'indicatore del numero di esposizioni rimanenti o l'indicatore della durata massima del filmato lampeggia. **Non aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria e non rimuovere la batteria o la card di memoria** mentre un indicatore lampeggia. In caso contrario, si potrebbero causare perdite di dati oppure danni alla fotocamera o alla card di memoria.

Soggetti non adatti alla funzione Autofocus

La funzione Autofocus potrebbe dare risultati imprevisti nelle seguenti situazioni. In alcuni rari casi è possibile che il soggetto non sia a fuoco nonostante l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco siano diventati verdi.

- Soggetto molto scuro
- Scena con livelli di illuminazione molto diversi (es. con il sole dietro il soggetto che lo fa apparire molto scuro)
- Assenza di contrasto tra il soggetto e lo sfondo (es. in un ritratto in cui il soggetto indossa una camicia bianca e si trova davanti a una parete dello stesso colore)
- Presenza di più oggetti a distanze diverse dalla fotocamera (es. soggetto in una gabbia)
- Motivi geometrici regolari (es. persiane o una fila di finestre di un grattacielo)
- Soggetto in rapido movimento

In questi casi, premere il pulsante di scatto a metà corsa per ripetere più volte la messa a fuoco, oppure mettere a fuoco un altro soggetto nel modo auto e utilizzare il blocco della messa a fuoco (📖64). Quando si utilizza il blocco della messa a fuoco, accertarsi che la distanza fra la fotocamera e il soggetto, su cui la messa a fuoco è stata bloccata, sia uguale a quella dal soggetto che si desidera effettivamente fotografare.

Nota sul sistema di rilevamento del volto

Per ulteriori informazioni, vedere "Rilevamento dei volti" (📖61).

Se il soggetto è troppo vicino alla fotocamera

Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, provare a eseguire la ripresa nel modo macro (📖53) o modo scena **Macro/primo piano** (📖43).

Illuminatore ausiliario AF e flash

Se il soggetto è poco illuminato, è possibile che venga attivato l'illuminatore ausiliario AF (📖83) quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, oppure potrebbe essere attivato il flash (📖50) quando si preme il pulsante di scatto a fondo corsa.

Per essere certi di non perdere un'occasione di scatto

Per non farsi sfuggire un'occasione di scatto, è possibile premere il pulsante di scatto a fondo corsa senza averlo precedentemente premuto a metà corsa.


Passaggio 5 Riproduzione delle immagini

1 Premere il pulsante (riproduzione).

- La fotocamera passa al modo di riproduzione visualizzando l'ultima immagine acquisita nel modo di riproduzione a pieno formato.

Pulsante  (registrazione filmato)

Pulsante  (riproduzione)




Pulsante  (modo di ripresa)

Multi-selettore

2 Utilizzare il multi-selettore per selezionare un'immagine da visualizzare.

- Premere  o  per visualizzare l'immagine precedente.
- Premere  o  per visualizzare l'immagine successiva.
- Per scorrere rapidamente le immagini, tenere premuto  ,  o  sul multi-selettore.
- Per riprodurre le immagini salvate nella memoria interna, rimuovere la card di memoria. Nell'area di visualizzazione del numero di fotogramma corrente/numero totale di fotogrammi viene visualizzato .
- Per ritornare al modo di ripresa, premere il pulsante  , il pulsante di scatto oppure il pulsante  (registrazione filmato).



Numero fotogramma
corrente/numero totale
di fotogrammi

Visualizzazione delle immagini

- È possibile che le immagini vengano brevemente visualizzate a bassa risoluzione durante la lettura dalla card di memoria o dalla memoria interna.
- Durante la visualizzazione di immagini acquisite con le funzioni di rilevamento volti (61) o rilevamento animali (45), nel modo di riproduzione a pieno formato le immagini vengono ruotate e visualizzate automaticamente in base all'orientamento dei volti o dei musi rilevati, a eccezione delle immagini acquisite con le opzioni **Sequenza**, **BSS** o **Multi-scatto 16** (37).
- L'orientamento delle immagini può essere modificato con l'opzione **Ruota immagine** (67) del menu play.

Selezione di un tipo di immagini per la riproduzione

- Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni disponibili nel modo di riproduzione (menu play)" (67).
- Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione di una tipologia di immagini per la riproduzione" (66).

Modifica della modalità di visualizzazione delle immagini

Nel modo di riproduzione è possibile modificare la modalità di visualizzazione delle immagini ruotando il controllo zoom su **W** (🗻) e **T** (🔍) (📖4).



Zoom in riproduzione



L'immagine è visualizzata a pieno formato



L'immagine è ingrandita

Guida di indicazione dell'area visualizzata

- Per modificare il rapporto di zoom ruotare il controllo zoom su **W** (🗻)/**T** (🔍). L'ingrandimento massimo delle immagini è pari a 10x.
- Per visualizzare un'altra area dell'immagine, premere ▲, ▼, ◀, ▶ sul multi-selettore.
- Quando si visualizza un'immagine acquisita con la funzione di rilevamento volti (📖61) o rilevamento animali (📖45), la fotocamera ingrandisce il volto o il muso rilevato al momento della ripresa, a eccezione di immagini acquisite con **Sequenza, BSS** o **Multi-scatto 16** (📖37). Se la fotocamera ha rilevato più volti o musi al momento dell'acquisizione dell'immagine, premere ▲, ▼, ◀, ▶ per visualizzare un altro volto o muso. Per aumentare l'ingrandimento di un'area dell'immagine in cui non sono presenti volti o musi, modificare il rapporto di zoom, quindi premere ▲, ▼, ◀, ▶.
- Per ritagliare l'immagine e salvare l'area visualizzata in un file separato, premere il pulsante **MENU** (📖16).
- Premere il pulsante **OK** per ritornare al modo di riproduzione a pieno formato.

Visualizzazione di miniature di immagini/calendario



Visualizzazione a pieno formato



Visualizzazione di miniature di immagini (4, 9 e 16 immagini per schermata)




Visualizzazione calendario

- È possibile visualizzare più immagini in un'unica schermata per individuare più facilmente l'immagine di interesse.
- Per modificare il numero di miniature visualizzate ruotare il controllo zoom su **W** (🗻) e **T** (🔍).
- Premere ▲, ▼, ◀, ▶ sul multi-selettore per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante **OK** per visualizzare l'immagine a pieno formato.
- Quando sono visualizzate 16 miniature, ruotare il controllo zoom su **W** (🗻) per passare alla visualizzazione calendario (tranne che nel modo elenca per data).
- Nel modo di visualizzazione calendario, premere ▲, ▼, ◀, ▶ sul multi-selettore per selezionare una data, quindi premere il pulsante **OK** per visualizzare la prima immagine acquisita in tale data.


Passaggio 6 Eliminazione di immagini indesiderate

- 1** Per eliminare l'immagine attualmente visualizzata sul monitor, premere il pulsante .




- 2** Premere  o  sul multi-selettore per selezionare il metodo di eliminazione di interesse, quindi premere il pulsante .

- **Immagine corrente:** per eliminare l'immagine attualmente visualizzata.
- **Cancella foto selezionate:** per selezionare più immagini ed eliminarle. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della schermata Cancella foto selezionate" (📖33).
- **Tutte le immagini:** per eliminare tutte le immagini.
- Per uscire senza eliminare l'immagine, premere il pulsante **MENU**.



- 3** Premere  o  per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante .

- Una volta eliminate, le immagini non possono essere recuperate.
- Per uscire senza eliminare l'immagine, premere  o  per selezionare **No**, quindi premere il pulsante .



Note sull'eliminazione delle immagini

- Una volta eliminate, le immagini non possono essere recuperate. Trasferire le immagini importanti su un computer o su un altro supporto prima di eliminarle.
- Le immagini protette non possono essere eliminate (📖67).

Eliminazione dell'ultima immagine acquisita nel modo di ripresa

Nel modo di ripresa, premere il pulsante  per eliminare l'ultima immagine salvata.

Uso della schermata Cancella foto selezionate

1 Premere ◀ o ▶ sul multi-selettore per selezionare l'immagine da eliminare, quindi premere ▲ per visualizzare ✓.

- Per annullare la selezione premere ▼ per rimuovere ✓.
- Ruotare il controllo zoom (📖2) su T (🔍) per tornare alla riproduzione a pieno formato oppure su W (📏) per visualizzare le miniature.



2 Contrassegnare tutte le immagini da eliminare con il segno ✓, quindi premere il pulsante OK per applicare la selezione.

- Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Per eseguire altre operazioni, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Selezione di un tipo di immagini per l'eliminazione

Nei modi foto preferite, ordinamento automatico ed elenca per data è possibile selezionare le immagini da eliminare specificando un album, una categoria o una data di ripresa (📖66).






A series of horizontal dashed lines for handwriting practice, spanning the width of the page.

Funzioni di ripresa

Questo capitolo contiene una descrizione di tutti i modi di ripresa della fotocamera e delle funzioni disponibili durante l'uso di ciascun modo.

Con queste informazioni, è possibile imparare a selezionare i vari modi di ripresa e a regolare le impostazioni in base alle condizioni di ripresa e al tipo di immagini che si desidera acquisire.



Modo (auto)

Il modo  (auto) è utile per scattare foto di tipo generico e consente di personalizzare varie impostazioni del menu di ripresa a seconda delle condizioni di ripresa e del tipo di foto che si desidera ottenere (📖37).



Schermata di ripresa → Pulsante  (modo di ripresa) → Modo  (auto) (📖24-25)

- Per cambiare la modalità di selezione dell'area di messa a fuoco, premere il pulsante **MENU**, selezionare la scheda  e impostare **Modo area AF**. L'impostazione predefinita è **Priorità al volto**.
- Quando **Modo area AF** nel menu di ripresa è impostato su **Priorità al volto** (impostazione predefinita), la fotocamera esegue la messa a fuoco del soggetto come descritto di seguito:
 - Se rileva un volto umano, la fotocamera lo mette a fuoco automaticamente (per ulteriori informazioni, vedere "Rilevamento dei volti" (📖61)).
 - Se non vengono rilevati volti, la fotocamera seleziona automaticamente una o più delle nove aree di messa a fuoco contenenti il soggetto più vicino alla fotocamera stessa. Quando il soggetto è a fuoco, l'area di messa a fuoco (area di messa a fuoco attiva) diventa verde (fino a nove aree).

Modifica delle impostazioni del modo (Auto)

- Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore (📖49): modo flash (📖50), autoscatto (📖52), modo macro (📖53) e compensazione dell'esposizione (📖54).
- Funzioni impostabili premendo il pulsante **MENU**: Opzioni del menu di ripresa nel modo  (Auto) (📖37).

Opzioni del menu di ripresa nel modo (Auto)

Nel modo  (auto) è possibile modificare le seguenti opzioni.



Schermata di ripresa del modo  (auto) → Pulsante MENU

Opzione	Descrizione	
Formato immagine	Consente di selezionare la combinazione di dimensione e qualità dell'immagine da utilizzare per il salvataggio delle immagini. L'impostazione predefinita è  4320x3240 . L'impostazione è applicata a tutti i modi di ripresa.	57
Bilanciamento bianco	Consente di regolare i colori dell'immagine in base alla sorgente luminosa, in modo che appaiano più simili a come li vede l'occhio umano. L'impostazione Auto (impostazione predefinita) è adatta alla maggior parte delle condizioni di illuminazione, tuttavia è possibile regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni del cielo o alla sorgente luminosa per ottenere un'immagine con tonalità di colore più naturali. <ul style="list-style-type: none"> Impostare il flash su  (No) quando l'impostazione del bilanciamento del bianco è diversa da Auto e Flash. 	 24
Sequenza	Consente di selezionare una delle opzioni di scatto in sequenza: Singolo , Sequenza , BSS ( 43) o Multi-scatto 16 . L'impostazione predefinita è Singolo (la fotocamera acquisisce una sola immagine alla volta). Con l'opzione Sequenza , mentre si tiene premuto il pulsante di scatto, la fotocamera acquisisce fino a 8 immagini a una velocità di circa 0,9 fotogrammi al secondo (fps) con formato immagine  4320x3240 .	 26
Sensibilità ISO	I valori di sensibilità ISO più elevati consentono di effettuare riprese in condizioni di scarsa illuminazione e, di conseguenza, di scattare foto di soggetti più scuri. Inoltre, a parità di luminosità dei soggetti, è possibile scattare foto con tempi di posa più brevi, riducendo l'effetto mosso provocato dai movimenti della fotocamera e del soggetto. Impostando Auto (impostazione predefinita), la sensibilità ISO è impostata automaticamente dalla fotocamera. Quando è selezionata l'opzione Auto e la sensibilità ISO viene aumentata automaticamente, nella schermata di ripresa viene visualizzata l'icona ISO ( 6).	 28

Opzione	Descrizione	
Opzioni colore	Consente di variare le tonalità di colore delle immagini al momento della ripresa. Gli effetti disponibili sono: Colore normale (impostazione predefinita), Colore vivace , Bianco e nero , Seppia e Ciano .	 29
Modo area AF	Consente di selezionare la modalità di determinazione dell'area di messa a fuoco per l'autofocus tra Priorità al volto (impostazione predefinita), Auto , Manuale , Area centrale o Inseguimento soggetto .	 30
Modo autofocus	Quando è selezionato AF singolo (impostazione predefinita), la fotocamera esegue la messa a fuoco solo mentre il pulsante di scatto è premuto a metà corsa. Quando è selezionato AF permanente , la fotocamera esegue la messa a fuoco anche mentre il pulsante di scatto non è premuto a metà corsa. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.	 33



Funzioni non utilizzabili contemporaneamente

Modo scena (ripresa adattata in base alle scene)

Le impostazioni della fotocamera vengono ottimizzate in automatico in base al tipo di soggetto selezionato.

Sono disponibili i modi scena elencati di seguito.

Schermata di ripresa → Pulsante  (modo di ripresa) →  (seconda icona dall'alto*) → ►► ►
selezione di una scena (24-25)

* Viene visualizzata l'icona dell'ultimo modo scena selezionato. L'impostazione predefinita è  (Selezione scene auto).

 Selezione scene auto ( 40)	 Ritratto ( 40)	 Paesaggio ( 40)	 Sport ( 41)
 Ritratto notturno ( 41)	 Feste/interni ( 41)	 Spiaggia ( 41)	 Neve ( 42)
 Tramonto ( 42)	 Aurora/crepuscolo ( 42)	 Paesaggio notturno ( 42)	 Macro/primo piano ( 43)
 Alimenti ( 43)	 Museo ( 43)	 Fuochi artificiali ( 44)	 Copia in bianco e nero ( 44)
 Controluce ( 44)	 Panorama assistito ( 44)	 Animali domestici ( 45)	

Visualizzazione della descrizione di ciascun modo scena (visualizzazione della guida)

Selezionare il tipo di scena di interesse nella schermata di selezione della scena e ruotare il controllo zoom (2) su **T**  per visualizzare una descrizione di tale scena. Per tornare alla schermata originale ruotare nuovamente il controllo zoom su **T** .



Modifica delle impostazioni del modo scena

- È possibile utilizzare il multi-selettore ▲ (⚡), ▼ (🔥), ◀ (🌀) e ▶ (🔋) per selezionare le funzioni corrispondenti in base alla scena. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni predefinite" (55).
- Funzioni impostabili con il pulsante **MENU**: formato immagine (combinazione di dimensione dell'immagine e qualità dell'immagine) (57).

Modo scena e funzioni

Selezione scene auto

Quando si inquadra un soggetto, la fotocamera semplifica la ripresa selezionando automaticamente il modo scena più adatto tra quelli indicati di seguito.

: Ritratto, : Paesaggio, : Ritratto notturno, : Paesaggio notturno, : Macro/primopiano, : Controluce, : Altre scene

- Quando la fotocamera seleziona un modo scena, nella schermata di ripresa viene visualizzata l'icona del modo attualmente attivato.
- L'area del fotogramma che viene messa a fuoco dalla fotocamera (area AF) dipende dalla composizione della foto. Quando rileva un volto umano, la fotocamera lo mette a fuoco automaticamente ([libro 61](#)).
- In alcuni casi, la fotocamera potrebbe non selezionare il modo scena desiderato, a seconda delle condizioni di ripresa. In tal caso, passare al modo  (auto) ([libro 24](#)) oppure selezionare manualmente il modo scena desiderato ([libro 39](#)).
- Lo zoom digitale non è disponibile.

Ritratto

Utilizzare questo modo per i ritratti.

- La fotocamera rileva un volto umano ed esegue la messa a fuoco su di esso ([libro 61](#)).
- La fotocamera uniforma le tonalità della pelle con la funzione Effetto pelle soft ([libro 63](#)).
- Se non viene rilevato alcun volto, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto al centro dell'inquadratura.
- Lo zoom digitale non è disponibile.



Paesaggio

Utilizzare questo modo per ottenere foto di paesaggi dai colori saturi.

- Quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco ([libro 6](#)) si accendono sempre in verde.



Sport

Utilizzare questo modo per "congelare" azioni dinamiche in un singolo scatto e registrare il movimento con una serie di immagini fisse.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.
- Per acquisire una serie di immagini in sequenza tenere premuto il pulsante di scatto. La fotocamera acquisisce fino a 8 immagini a una velocità di circa 0,9 fotogrammi al secondo (fps) quando è impostato il formato immagine **4320x3240**.
- La fotocamera regola la messa a fuoco continuamente anche quando il pulsante di scatto non è premuto a metà corsa. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.
- Durante una ripresa in sequenza la messa a fuoco, l'esposizione e la tinta rimangono fissi sui valori stabiliti per la prima immagine della serie.
- La frequenza massima di scatto durante le riprese in sequenza può variare a seconda del formato immagine impostato, della card di memoria utilizzata e delle condizioni di ripresa.



Ritratto notturno

Utilizzare questo modo per realizzare ritratti al tramonto o di notte.

- La fotocamera rileva un volto umano ed esegue la messa a fuoco su di esso ( 61).
- La fotocamera uniforma le tonalità della pelle con la funzione Effetto pelle soft ( 63).
- Se non viene rilevato alcun volto, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto al centro dell'inquadratura.
- Lo zoom digitale non è disponibile.



Feste/interni

Questa opzione consente di cogliere gli effetti della luce di candela o di altre luci sullo sfondo.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.
- Tenere ferma la fotocamera quando si scattano foto in condizioni di scarsa illuminazione. È consigliabile utilizzare un treppiedi.



Spiaggia

Questa opzione consente di cogliere la luminosità di soggetti come spiagge o distese di acqua illuminate dal sole.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.



Modo scena (ripresa adattata in base alle scene)

Neve

Questa opzione consente di cogliere la luminosità delle distese innevate illuminate dal sole.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.



Tramonto

Questa opzione consente di riprodurre le tonalità intense di albe e tramonti.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.



Aurora/crepuscolo

Questa opzione consente di riprodurre i colori visibili prima dell'alba o dopo il tramonto, quando la luce solare è debole.

- Quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco () si accendono sempre in verde.



Paesaggio notturno

I tempi di posa lunghi consentono di ottenere bellissimi paesaggi notturni.

- Quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco () si accendono sempre in verde.



Macro/primo piano

Questo modo consente di fotografare fiori, insetti e piccoli oggetti posti a distanza ravvicinata.

- Viene attivato il modo macro () e la fotocamera regola automaticamente lo zoom avvicinando il soggetto fin dove è possibile eseguire la messa a fuoco.
- È possibile spostare l'area di messa a fuoco attiva premendo il pulsante  e quindi , ,  o  sul multi-selettore. Prima di eseguire una delle impostazioni elencate di seguito, premere il pulsante  per annullare la selezione dell'area di messa a fuoco.
 - Modo flash
 - Autoscatto
 - Compensazione esposizione
- La fotocamera regola la messa a fuoco in continuo anche quando il pulsante di scatto non è premuto a metà corsa. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.



Alimenti

Modo adatto per fotografare prodotti alimentari.

- Viene attivato il modo macro () e la fotocamera regola automaticamente lo zoom avvicinando il soggetto fin dove è possibile eseguire la messa a fuoco.
- È possibile regolare la tinta premendo  e  sul multi-selettore. L'impostazione di regolazione della tinta selezionata rimane salvata nella memoria della fotocamera anche dopo lo spegnimento della fotocamera.
- È possibile spostare l'area di messa a fuoco attiva premendo il pulsante  e quindi , ,  o  sul multi-selettore. Prima di eseguire una delle impostazioni elencate di seguito, premere il pulsante  per annullare la selezione dell'area di messa a fuoco.
 - Tinta
 - Autoscatto
 - Compensazione esposizione
- La fotocamera regola la messa a fuoco in continuo anche quando il pulsante di scatto non è premuto a metà corsa. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.



Museo

Utilizzare questo modo per le riprese in interni, nelle situazioni in cui non è consentito l'uso del flash (ad esempio, nei musei e nelle gallerie d'arte) oppure in altri luoghi in cui si desidera escludere il flash.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.
- Mentre si tiene premuto il pulsante di scatto a fondo corsa la fotocamera acquisisce fino a dieci immagini, quindi seleziona e salva automaticamente l'immagine più nitida della serie (scelta dello scatto migliore).



Modo scena (ripresa adattata in base alle scene)

Fuochi artificiali



I tempi di posa lunghi consentono di catturare le esplosioni di luce dei fuochi artificiali.

- La fotocamera mette a fuoco all'infinito.
- Quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco (📖6) si accendono sempre in verde.



Copia in bianco e nero

Questa opzione consente di ottenere immagini nitide di testi o disegni con sfondo bianco oppure di supporti stampati.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.
- Utilizzare assieme al modo macro (📖53) quando si riprende un soggetto a distanza ravvicinata.



Controluce

Utilizzare questo modo quando la fonte di illuminazione si trova dietro il soggetto, mettendone in ombra tratti e dettagli. Il flash si attiva automaticamente per "schiarire" (illuminare) le aree in ombra.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.



Panorama assistito



Consente di acquisire una serie di immagini che potranno essere utilizzate per comporre un'immagine panoramica utilizzando un computer.

- Selezionare la direzione di acquisizione delle immagini che andranno a comporre il panorama premendo ▲, ▼, ◀, ▶ sul multi-selettore, quindi premere il pulsante (📖).
- Dopo aver acquisito la prima immagine, scattare le foto successive controllando l'area di giunzione di ciascuna immagine con le altre. Per terminare le riprese premere il pulsante (📖).
- Trasferire le immagini su un computer e utilizzare Panorama Maker 6 (📖70) per comporre un'immagine panoramica.
- Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della funzione Panorama assistito" (📖82).

Animali domestici

Utilizzare questo modo per realizzare ritratti di animali domestici (cani o gatti). Quando rileva il muso di un cane o gatto, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul muso e scatta automaticamente (Autoscatto animali dom.).



- Nella schermata visualizzata quando è selezionato il modo scena

 **Animali domestici** selezionare **Singolo** o **Sequenza**.

- **Singolo**: la fotocamera acquisisce un'immagine alla volta.
- **Sequenza** (impostazione predefinita): quando il muso rilevato è a fuoco, la fotocamera può acquisire 3 immagini (velocità di scatto in sequenza: circa 0,7 fps con formato immagine  **4320x3240**). Durante le riprese con l'opzione **Sequenza** sul monitor viene visualizzata l'icona .

- Attorno al muso rilevato viene visualizzato un doppio bordo (area di messa a fuoco), che diventa verde quando il contenuto è a fuoco. È possibile rilevare fino a cinque musi. Se la fotocamera rileva più di un muso, il doppio bordo viene visualizzato attorno a quello più grande, mentre gli altri musi sono circondati da un bordo singolo.



- Se non viene rilevato alcun muso di animale, è possibile scattare la foto premendo il pulsante di scatto.

- Se non vengono rilevati musi di animali, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto al centro dell'inquadratura.

- Quando è selezionata l'opzione **Sequenza**, vengono acquisite fino a 8 immagini a una velocità di circa 0,7 fps mentre si tiene premuto il pulsante di scatto (con formato immagine  **4320x3240**).

- Premere  sul multi-selettore per cambiare le impostazioni di scatto automatico.

- **Autoscatto animali dom.** (impostazione predefinita): la fotocamera scatta automaticamente dopo aver messo a fuoco il muso rilevato. Quando è selezionato **Autoscatto animali dom.**, nella schermata di ripresa è visualizzata l'icona .

- **OFF**: la foto viene scattata solo quando il pulsante di scatto viene premuto.

- Lo zoom digitale non è disponibile.

- L'illuminatore ausiliario AF (83, 58) non si attiva. I suoni dei pulsanti e di scatto (83, 59) sono disattivati.

- Fattori quali la distanza tra l'animale e la fotocamera, l'orientamento o la luminosità del muso e la velocità di movimento dell'animale possono impedire il rilevamento di musi di cani o gatti, o causare il rilevamento di musi o volti diversi.

- **Autoscatto animali dom.** viene disattivato automaticamente nei seguenti casi:

- in seguito alla ripresa di cinque sequenze;
- in caso di esaurimento della memoria interna o della card di memoria.

Per continuare a scattare foto con **Autoscatto animali dom.**, premere  sul multi-selettore e modificare nuovamente l'impostazione.

Modo ritratto intelligente (acquisizione di immagini di volti sorridenti)

Quando rileva un sorriso sui volti umani, la fotocamera scatta automaticamente senza necessità di premere il pulsante di scatto (timer sorriso). È anche possibile utilizzare l'opzione Effetto pelle soft per ammorbidire le tonalità della pelle dei volti umani.

Schermata di ripresa → Pulsante  (modo di ripresa) →  Ritratto intelligente (📖24-25)

1 Inquadrare un'immagine e attendere che il soggetto sorrida prima di premere il pulsante di scatto.

- Quando la fotocamera rileva un volto umano, quest'ultimo viene racchiuso entro un doppio bordo giallo (area di messa a fuoco). Quando tale volto è stato messo a fuoco, il doppio bordo diventa momentaneamente verde e la messa a fuoco è bloccata.
- È possibile rilevare fino a tre volti. Se la fotocamera rileva più volti, il doppio bordo viene visualizzato attorno a quello più vicino al centro dell'inquadratura, mentre attorno agli altri volti vengono visualizzati bordi singoli.
- Se la fotocamera rileva un sorriso sul volto della persona circondata dal doppio bordo, viene attivato il **Timer sorriso** (📖48) e la fotocamera scatta automaticamente.
- Ad ogni scatto, la fotocamera attiva nuovamente la funzione di rilevamento dei volti e dei sorrisi per effettuare scatti in sequenza in automatico.



2 Interrompere la ripresa.

- Per interrompere la ripresa automatica di volti sorridenti eseguire una delle seguenti operazioni.
 - Spegner la fotocamera.
 - Impostare **Timer sorriso** (📖48) su **No**.
 - Premere il pulsante  e selezionare un altro modo di ripresa.

Note sul modo ritratto intelligente

- Lo zoom digitale non è disponibile.
- In alcune condizioni di ripresa, la fotocamera potrebbe non essere in grado di rilevare volti o sorrisi.
- Per ulteriori informazioni, vedere "Note sul sistema di rilevamento del volto" (📖62).

Spegnimento automatico nel modo timer sorriso

Quando **Timer sorriso** è impostato su **SI**, la funzione di autospegnimento (📖83) è attiva e la fotocamera si spegne quando si verifica una delle situazioni elencate di seguito e non vengono eseguite altre operazioni.

- La fotocamera non rileva alcun volto.
- La fotocamera rileva un volto ma non riesce a determinare se sta sorridendo.

Spia autoscatto

La spia autoscatto lampeggia quando il timer sorriso è attivo e la fotocamera rileva un volto, e lampeggia velocemente subito dopo l'apertura dell'otturatore.

Scatto manuale

Le foto possono anche essere scattate premendo il pulsante di scatto. Se non viene rilevato alcun volto, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto al centro dell'inquadratura.

Modifica delle impostazioni del modo ritratto intelligente


- Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore (📖49): modo flash (📖50), autoscatto (📖52) e compensazione dell'esposizione (📖54).
- Fare riferimento a "Opzioni del menu Ritratto intelligente" (📖48) per ulteriori informazioni sulle funzioni che possono essere impostate utilizzando il pulsante **MENU**.

Funzioni non utilizzabili contemporaneamente

Con determinate funzioni questa impostazione non può essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni non utilizzabili contemporaneamente" (📖59).

Opzioni del menu Ritratto intelligente

Nel modo ritratto intelligente è possibile modificare le seguenti opzioni.



Schermata di ripresa del modo ritratto intelligente → Pulsante **MENU**

Opzione	Descrizione	
Formato immagine	Consente di selezionare la combinazione di dimensione e qualità dell'immagine da utilizzare per il salvataggio delle immagini. Se si cambia il formato immagine impostato, la nuova impostazione viene estesa a tutti i modi di ripresa.	57
Effetto pelle soft	Consente di impostare l'effetto pelle soft per uniformare le tonalità della pelle dei volti umani. La fotocamera ammorbidisce le tonalità della pelle del volto applicando la funzione effetto pelle soft prima di salvare le immagini. È possibile selezionare l'intensità dell'effetto applicato. L'impostazione predefinita è Normale .	 34
Timer sorriso	Quando è selezionato Si (impostazione predefinita), la fotocamera rileva i volti umani e scatta automaticamente quando rileva un sorriso. Con questa funzione non è possibile utilizzare l'autoscatto.	 34
Verifica occhi aperti	Selezionando Si , la fotocamera esegue due scatti ad ogni pressione del pulsante di scatto. Delle due foto scattate, viene salvata quella in cui il soggetto ha gli occhi aperti. Non è possibile utilizzare il flash quando è selezionata l'opzione Si . L'impostazione predefinita è No .	 35

Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore

Premendo ▲ (⚡), ▼ (👤), ◀ (🕒) o ▶ (📷) sul multi-selettore durante la ripresa è possibile impostare le seguenti funzioni di ripresa.



Funzioni disponibili nei vari modi di ripresa

Le funzioni che possono essere impostate variano a seconda del modo di ripresa, come mostrato di seguito.

- Per informazioni sulle impostazioni predefinite di ciascun modo, vedere "Impostazioni predefinite" (📖55).

Funzioni	📷 Modo Auto	Scena	Ritratto intelligente
Modo flash (📖50)	✓	1	✓ ²
Autoscatto (📖52)	✓		✓ ²
Macro (📖53)	✓		-
Compensazione esposizione (📖54)	✓		✓

¹ Varia a seconda della scena. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni predefinite" (📖55).

² Varia a seconda dell'impostazione del menu ritratto intelligente. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni predefinite" (📖55).

Uso del flash (modi flash)


Il modo flash può essere impostato a seconda delle condizioni di ripresa.

- 1** Premere ▲ (⚡ modo flash) sul multi-selettore.




- 2** Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere il modo flash desiderato, quindi premere il pulsante OK.

- Per ulteriori informazioni, vedere "Modi flash disponibili" (📖51).
- Se un'impostazione non viene confermata premendo il pulsante OK entro qualche secondo, la selezione verrà annullata.
- Quando è attivo ⚡AUTO (Auto), ~~⚡~~AUTO viene visualizzato solo per qualche secondo, a prescindere dalle impostazioni di **Info foto** (📷53).



- 3** Inquadrare il soggetto e scattare.

- Quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, la spia flash indica lo stato del flash.
 - Accesa: il flash si attiva quando il pulsante di scatto viene premuto fino in fondo.
 - Lampeggiante: il flash è in fase di carica. Attendere qualche secondo e riprovare.
 - Spenta: la foto verrà scattata senza il flash.
- Se la batteria è scarica, il monitor si spegne e rimane spento mentre il flash si ricarica.



Portata effettiva del flash

Quando l'opzione Sensibilità ISO è impostata su **Auto**, il flash ha una portata di 0,5–4,5 m con lo zoom in posizione grandangolare massima e di 0,5–2,2 m con lo zoom in posizione tele massima.

Modi flash disponibili

	Auto	Il flash si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.
	Auto con riduzione occhi rossi	Adatto per scattare foto di persone. Questa opzione riduce l'effetto "occhi rossi" causato dal flash.
	No	Il flash non si attiva anche se l'illuminazione è scarsa. Durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, si consiglia di utilizzare un treppiedi per stabilizzare la fotocamera.
	Fill flash	Il flash viene emesso ogni volta che viene scattata una foto. Utilizzare questo modo per "schiarire" (fill-in) le aree in ombra o i soggetti in controluce.
	Sincro su tempi lenti	Il modo flash automatico viene abbinato a un tempo di posa lungo. Adatto a ritratti serali o notturni che includono uno scenario di sfondo. Il flash illumina il soggetto principale; per catturare lo sfondo in immagini notturne o con illuminazione debole, vengono utilizzati tempi di posa lunghi.

Impostazione del modo flash

- L'impostazione predefinita del modo flash varia a seconda del modo di ripresa. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni predefinite" (📖55) e "Funzioni disponibili nei vari modi di ripresa" (📖49).
- Alcune impostazioni del flash non possono essere attivate contemporaneamente ad altre funzioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni non utilizzabili contemporaneamente" (📖59).
- L'impostazione del modo flash effettuata nel modo  (auto) rimane memorizzata anche in seguito allo spegnimento della fotocamera.

Riduzione occhi rossi

La fotocamera è dotata di funzione di riduzione avanzata occhi rossi ("Correzione automatica occhi rossi"). Se la fotocamera rileva l'effetto "occhi rossi" durante il salvataggio di un'immagine, la parte interessata viene elaborata per ridurre tale effetto prima del salvataggio.

Durante le riprese, tenere presente quanto segue.

- Il salvataggio delle immagini richiede più tempo del normale.
- In determinate situazioni, la funzione di riduzione occhi rossi potrebbe non produrre i risultati previsti.
- In occasioni molto rare, è possibile che la riduzione occhi rossi venga eseguita in aree non soggette a tale effetto; se ciò si verifica, scegliere un altro modo flash e riprovare.

Uso dell'autoscatto

La fotocamera è dotata di una funzione autoscatto che determina l'apertura dell'otturatore dieci secondi o due secondi dopo la pressione del pulsante di scatto. L'autoscatto è utile per fotografare se stessi e per evitare gli effetti del movimento della fotocamera che si verifica alla pressione del pulsante di scatto. Quando si utilizza l'autoscatto, è consigliabile posizionare la fotocamera su un treppiedi.

1 Premere ◀ (🕒 autoscatto) sul multi-selettore.




2 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare 🕒10s o 🕒2s, quindi premere il pulsante OK.

- 🕒10s (dieci secondi): indicato per occasioni importanti, ad esempio per i matrimoni
- 🕒2s (due secondi): indicato per prevenire il movimento della fotocamera
- Se un'impostazione non viene confermata premendo il pulsante OK entro qualche secondo, la selezione verrà annullata.
- Quando come modo di ripresa è impostato il modo scena **Animali domestici**, viene visualizzata l'icona 🐾 (Autoscatto animali dom.) (📖45). Non è possibile utilizzare le impostazioni di autoscatto 🕒10s e 🕒2s.





3 Inquadrare e premere il pulsante di scatto a metà corsa.

- Vengono impostate la messa a fuoco e l'esposizione.



4 Premere il pulsante di scatto a fondo corsa.

- L'autoscatto viene attivato e il numero di secondi rimanenti prima dello scatto è visualizzato sul monitor. La spia autoscatto lampeggia mentre il timer effettua il conto alla rovescia. Circa un secondo prima dello scatto la spia smette di lampeggiare e rimane accesa con luce fissa.
- Quando la foto viene scattata, l'autoscatto viene impostato su **OFF**.
- Per fermare il timer dell'autoscatto prima che venga scattata la fotografia, premere nuovamente il pulsante di scatto.



Uso del modo macro

Nel modo macro la fotocamera può mettere a fuoco soggetti posti a una distanza di 10 cm dalla parte anteriore dell'obiettivo. Questa funzione è utile per realizzare macro di fiori e oggetti di piccole dimensioni.

1 Premere ▼ (👉 modo macro) sul multi-selettore.



2 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere **ON**, quindi premere il pulsante **OK**.


- Viene visualizzata l'icona del modo macro (👉).
- Se l'impostazione non viene confermata premendo il pulsante **OK** entro qualche secondo, la selezione verrà annullata.



3 Ruotare il controllo zoom per impostare il rapporto di zoom su una posizione in cui l'icona 👉 e l'indicatore zoom sono visualizzati in verde.

- La distanza minima del soggetto dipende dal rapporto di zoom.

Quando il rapporto di zoom è impostato in modo tale che 👉 e l'indicatore zoom diventino verdi, la fotocamera può mettere a fuoco soggetti posti a 30 cm dall'obiettivo. Quando lo zoom è in posizione grandangolare massima (posizione in cui viene visualizzato 🏞️), la fotocamera può mettere a fuoco soggetti posti a una distanza di 10 cm dall'obiettivo.



✔ Note sull'uso del flash

È possibile che a distanze inferiori a 50 cm il flash non illumini l'intero soggetto.

📝 Nota sull'autofocus

Quando si utilizza il modo macro nel modo 📷 (auto), è possibile mettere a fuoco senza premere il pulsante di scatto a metà corsa impostando **Modo autofocus** (📖38) nel menu di ripresa (📖37) su **AF permanente**. In altri modi di ripresa l'opzione **AF permanente** si attiva automaticamente quando viene attivato il modo macro. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.

📝 Impostazione del modo macro

- In alcuni modi di ripresa non è possibile utilizzare il modo macro. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore" (📖49).
- L'impostazione del modo macro selezionata nel modo 📷 (auto) rimane memorizzata anche dopo avere spento la fotocamera.

Regolazione della luminosità (compensazione dell'esposizione)

La compensazione dell'esposizione è utilizzata per modificare il valore di esposizione consigliato dalla fotocamera, al fine di ottenere immagini più chiare o più scure.


- 1 Premere ► (☒ compensazione dell'esposizione) sul multi-selettore.



- 2 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare un valore di compensazione.

- Per schiarire l'immagine, impostare una compensazione dell'esposizione positiva (+).
- Per scurire l'immagine, impostare una compensazione dell'esposizione negativa (-).

Guida della compensazione dell'esposizione



Valore di compensazione dell'esposizione

- 3 Premere il pulsante OK per applicare il valore di compensazione.

- Se non si preme il pulsante OK entro qualche secondo, il menu scompare.
- Quando si imposta un valore di compensazione dell'esposizione diverso da 0.0, il valore viene visualizzato con l'indicatore ☒ sul monitor.



- 4 Premere il pulsante di scatto per scattare una foto.

- Per uscire senza modificare l'esposizione, tornare al passaggio 1, riportare il valore a 0.0, quindi premere il pulsante OK.

Valore di Compensazione esposizione

Il valore di compensazione dell'esposizione applicato nel modo  (auto) rimane memorizzato anche dopo avere spento la fotocamera.

Impostazioni predefinite

Di seguito sono elencate le impostazioni predefinite di ciascuna funzione nei vari modi di ripresa.

- Le impostazioni predefinite dei modi scena sono riportate nella pagina seguente.

	Flash (📖50)	Autoscatto (📖52)	Macro (📖53)	Compensazione esposizione (📖54)
📷 (Modo Auto)	🔌AUTO	No	No	0,0
👤 (Ritratto intelligente)	🔌AUTO ¹	No ²	No ³	0,0

¹ Non può essere utilizzato quando **Verifica occhi aperti** è impostato su **Si**.

² Può essere impostato quando **Timer sorriso** è impostato su **No**.

³ L'impostazione non può essere modificata.

L'impostazione selezionata nel modo 📷 (auto) rimane memorizzata nella memoria della fotocamera anche dopo che la fotocamera è stata spenta (a eccezione dell'impostazione dell'autoscatto).

Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore

Di seguito sono elencate le impostazioni predefinite per ciascuna funzione in ciascun modo scena.

	Flash (☰50)	Autoscatto (☰52)	Macro (☰53)	Compensazione esposizione (☰54)
 (☰40)	☑️ ¹	No	No ²	0,0
 (☰40)	👁️	No	No ²	0,0
 (☰40)	👁️ ²	No	No ²	0,0
 (☰41)	👁️ ²	No ²	No ²	0,0
 (☰41)	👁️ ³	No	No ²	0,0
 (☰41)	👁️ ⁴	No	No ²	0,0
 (☰41)	☑️ ¹	No	No ²	0,0
 (☰42)	☑️ ¹	No	No ²	0,0
 (☰42)	👁️ ²	No	No ²	0,0
 (☰42)	👁️ ²	No	No ²	0,0
 (☰42)	👁️ ²	No	No ²	0,0
 (☰43)	👁️	No	Si ²	0,0
 (☰43)	👁️ ²	No	Si ²	0,0
 (☰43)	👁️ ²	No	No	0,0
 (☰44)	👁️ ²	No ²	No ²	0,0 ²
 (☰44)	👁️	No	No	0,0
 (☰44)	👁️ ²	No	No ²	0,0
 (☰44)	👁️	No	No	0,0
 (☰45)	👁️ ²	 ⁵	No	0,0

¹ È possibile selezionare ☑️¹ (Auto) o 👁️ (No). Quando è selezionato ☑️¹ (Auto), la fotocamera seleziona automaticamente il modo flash adatto in base alla scena selezionata.

² Non può essere modificato.

³ Non può essere modificato. Fisso su fill flash con sincro su tempi lenti e riduzione occhi rossi.

⁴ È possibile utilizzare la funzione sincro su tempi lenti con il modo flash riduzione occhi rossi.

⁵ L'autoscatto è disattivato. **Autoscatto animali dom.** (☰45) può essere attivato o disattivato.



Funzioni non utilizzabili contemporaneamente


Per alcune funzioni non è possibile attivare queste impostazioni (☰59).

Modifica della dimensione dell'immagine (Formato immagine)

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Formato immagine

L'impostazione **Formato immagine** nel menu di ripresa consente di selezionare la combinazione di dimensione dell'immagine e rapporto di compressione utilizzata durante il salvataggio delle immagini.

Scegliere il formato immagine più adatto all'uso che verrà fatto delle immagini e alla capacità della memoria interna o della card di memoria. Maggiore è l'impostazione del formato immagine e maggiori sono le dimensioni a cui potranno essere stampate le immagini, ma il numero di immagini registrabili sarà minore.



Impostazioni di Formato immagine (qualità e dimensione dell'immagine)

Opzione*	Descrizione
4320x3240 ★	Qualità superiore a , adatta per ingrandimenti o stampe di alta qualità. Il rapporto di compressione è di circa 1:4.
4320x3240 (impostazione predefinita)	Scelta ideale per la maggior parte delle situazioni. Il rapporto di compressione è di circa 1:8.
3264x2448	
2272x1704	
1600x1200	Formato inferiore rispetto a , o , consente di salvare un maggior numero di immagini. Il rapporto di compressione è di circa 1:8.
640x480	Opzione adatta per la visualizzazione a schermo intero su un televisore con proporzioni 4:3, oppure per l'invio tramite posta elettronica. Il rapporto di compressione è di circa 1:8.
4224x2376	Le immagini vengono registrate con proporzioni di 16:9. Il rapporto di compressione è di circa 1:8.

* Numero totale di pixel registrati e numero di pixel registrati orizzontalmente e verticalmente.
Esempio: **4320x3240** = circa 14 megapixel, 4320 x 3240 pixel

L'icona dell'impostazione selezionata viene visualizzata sul monitor nei modi di ripresa e riproduzione (6, 7).

Modifica della dimensione dell'immagine (Formato immagine)

Formato immagine

- Una modifica apportata a questa impostazione viene applicata in tutti i modi di ripresa.
- Con determinate funzioni questa impostazione non può essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni non utilizzabili contemporaneamente" (📖59).

Numero di esposizioni rimanenti

Nella seguente tabella è indicato il numero approssimativo di immagini che è possibile salvare nella memoria interna e su una card di memoria da 4 GB. Il numero di immagini memorizzabili varia in base alla composizione dell'immagine (a causa della compressione JPEG). Tale numero può inoltre variare a seconda della marca delle card di memoria, anche con card aventi la stessa capacità nominale.

Formato immagine	Memoria interna (circa 39 MB)	Card di memoria ¹ (4 GB)	Dimensione di stampa ² (cm)
 4320×3240★	4	680	Circa 36 × 27
 4320×3240	8	1350	Circa 36 × 27
 3264×2448	14	2200	Circa 28 × 21
 2272×1704	31	4550	Circa 19 × 14
 1600×1200	68	8590	Circa 13 × 10
 640×480	221	30500	Circa 5 × 4
 4224×2376	11	1880	Circa 35 × 20

¹ Se il numero di esposizioni rimanenti è pari a 10.000 o più, il numero di esposizioni rimanenti viene visualizzato con l'indicazione "9999".

² La dimensione di stampa indicata si riferisce a una risoluzione di 300 dpi. La dimensione di stampa si calcola dividendo il numero di pixel per la risoluzione della stampante (dpi) e moltiplicando per 2,54 cm. Tuttavia, a parità di dimensione dell'immagine, le immagini stampate con una risoluzione maggiore saranno più piccole delle dimensioni indicate, mentre quelle stampate con una risoluzione inferiore saranno più grandi.

Funzioni non utilizzabili contemporaneamente

Alcune impostazioni di ripresa non possono essere utilizzate con altre funzioni.

Funzione con restrizioni	Impostazione	Descrizioni
Modo flash	Sequenza (📖37)	Quando è selezionato Sequenza, BSS o Multi-scatto 16 , il flash è disabilitato.
Autoscatto	Modo area AF (📖38)	Quando è selezionato Inseguimento soggetto , l'autoscatto è disattivato.
Modo macro	Modo area AF (📖38)	Quando è selezionato Inseguimento soggetto , il modo macro è disattivato.
Formato immagine	Sequenza (📖37)	Quando è selezionato Multi-scatto 16 , l'impostazione Formato immagine rimane fissa su 5M (dimensione dell'immagine: 2560 x 1920 pixel).
	Sensibilità ISO (📖37)	Quando è selezionato 3200 è possibile selezionare solo il formato immagine 2M 1600x1200 o 1M 640x480 . Se si seleziona un'impostazione di formato immagine diversa da quelle sopra indicate, quando Sensibilità ISO viene impostato su 3200 , viene automaticamente impostato il formato immagine 2M 1600x1200 .
Bilanciamento bianco	Opzioni colore (📖38)	Quando è selezionato Bianco e nero, Seppia o Ciano, Bilanciamento bianco è fisso su Auto .
Sequenza	Autoscatto (📖52)	Quando si usa l'autoscatto, l'opzione di ripresa in sequenza rimane fissa su Singolo .
Sensibilità ISO	Sequenza (📖37)	Quando è selezionato Multi-scatto 16 , la Sensibilità ISO viene impostata automaticamente in base alla luminosità.
Modo area AF	Zoom digitale (📖83)	Quando si utilizza lo zoom digitale, l'impostazione dell'area di messa a fuoco rimane fissa su Area centrale .
VR elettronico	Sequenza (📖37)	Quando è selezionato Sequenza, BSS o Multi-scatto 16 , la funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni è disabilitata.
	Sensibilità ISO (📖37)	Quando è selezionata un'impostazione diversa da Auto , la funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni è disabilitata.

Funzioni non utilizzabili contemporaneamente


Funzione con restrizioni	Impostazione	Descrizioni
Rilevam. movimento	Sequenza (📖37)	Quando è selezionato Multi-scatto 16, Rilevam. movimento è disattivato.
	Sensibilità ISO (📖37)	Quando è selezionata un'impostazione diversa da Auto, Rilevam. movimento è disabilitato.
Avviso occhi chiusi	Sequenza (📖37)	Quando si seleziona Sequenza, BSS o Multi-scatto 16, Avviso occhi chiusi viene disabilitato.
Zoom digitale	Sequenza (📖37)	Quando si seleziona Multi-scatto 16 , lo zoom digitale non è disponibile.
	Modo area AF (📖38)	Quando è selezionato Inseguimento soggetto , lo zoom digitale è disattivato.

Note sullo zoom digitale

- Lo zoom digitale non può essere utilizzato con alcune impostazioni e in determinati modi di ripresa (📷58).
- Quando lo zoom digitale è attivo, la fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.

Rilevamento dei volti

Quando si punta la fotocamera verso un volto umano nei modi di ripresa elencati di seguito, la fotocamera rileva automaticamente il volto e lo mette a fuoco. Se la fotocamera rileva più di un volto, il doppio bordo viene visualizzato attorno a quello su cui viene eseguita la messa a fuoco (area di messa a fuoco), mentre gli altri volti sono circondati da un bordo singolo.



Modo di ripresa	Numero di volti rilevabili	Area di messa a fuoco (doppio bordo)
Quando Modo area AF (📖38) è impostato su Priorità al volto (👤30) nel modo 📷 (auto).	Fino a 12	Volto più vicino alla fotocamera
Selezione scene auto, Ritratto (📖40) o Ritratto notturno (📖41) nel modo scena (📖39)		
Modo ritratto intelligente (📖46)	Fino a 3	Il volto che si trova più vicino al centro del monitor

- Nel modo 📷 (auto), se si preme il pulsante di scatto a metà corsa mentre non sono rilevati volti o quando non sono presenti volti nell'inquadratura, la fotocamera seleziona l'area di messa a fuoco (fino a nove aree) contenente il soggetto più vicino a essa.
- Quando è selezionato **Selezione scene auto** l'area di messa a fuoco varia a seconda della scena selezionata dalla fotocamera.
- Se non viene rilevato alcun volto quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa nel modo scena **Ritratto** o **Ritratto notturno** oppure nel modo ritratto intelligente, la fotocamera mette a fuoco il soggetto al centro dell'inquadratura.

✔ Note sul sistema di rilevamento del volto

- La capacità della fotocamera di rilevare i volti dipende da vari fattori, compreso il fatto se il soggetto è rivolto verso la fotocamera o meno. Nelle situazioni indicate di seguito la fotocamera potrebbe non essere in grado di rilevare volti:
 - I volti sono parzialmente nascosti da occhiali da sole o altri ostacoli
 - I volti occupano un'area troppo estesa o troppo ridotta dell'inquadratura
- Se nell'inquadratura sono presenti più volti, i volti rilevati dalla fotocamera e il volto su cui la fotocamera effettua la messa a fuoco dipendono da numerosi fattori, inclusa la direzione in cui guarda il volto.
- In alcuni rari casi, il soggetto potrebbe non essere a fuoco nonostante il bordo doppio sia verde (📖29). In tal caso, passare al modo 📷 (auto) e impostare il **Modo area AF** su **Manuale** o su **Area centrale**. Provare a mettere a fuoco un altro soggetto posizionato alla stessa distanza dalla fotocamera del soggetto del ritratto (📖64).

✔ Visualizzazione di immagini acquisite con la funzione di rilevamento volti

- Durante la riproduzione di immagini in cui è stato rilevato un volto in fase di ripresa, tali immagini vengono ruotate automaticamente in base all'orientamento del volto rilevato, a eccezione delle immagini acquisite con le funzioni **Sequenza**, **BSS** e **Multi-scatto 16** (📖37, 📷26).
- Nel modo di riproduzione a pieno formato, l'immagine viene ingrandita con il volto rilevato durante la ripresa (📖31) posto al centro del monitor quando il controllo zoom viene ruotato su **T** (📷). Fanno eccezione le immagini acquisite con le funzioni **Sequenza**, **BSS** e **Multi-scatto 16** (📖37, 📷26).

Effetto pelle soft

Nei modi di ripresa indicati di seguito, al momento dello scatto la fotocamera rileva fino a tre volti umani ed elabora l'immagine per ammorbidire le tonalità della pelle dei volti prima di salvarla.

- Modo scena **Selezione scene auto, Ritratto** (📖40) o **Ritratto notturno** (📖41)
- Modo Ritratto intelligente

Con le immagini salvate è possibile utilizzare funzioni di modifica come **Effetto pelle soft**, utilizzando **Ritocco glamour** (📖67).

✔ Note sulla funzione Effetto pelle soft

- Quando si utilizza la funzione Effetto pelle soft, il salvataggio dell'immagine può richiedere più tempo del normale.
- In determinate condizioni di ripresa è possibile che l'effetto non venga applicato correttamente alla pelle dei volti, oppure che vengano modificate parti dell'inquadratura diverse dal volto. Se non si ottengono i risultati di interesse, impostare la fotocamera su un altro modo di ripresa oppure impostare **Effetto pelle soft** su **No** nel modo ritratto intelligente e scattare nuovamente.
- Se è stato selezionato **Selezione scene auto, Ritratto** o **Ritratto notturno** nel modo scena, non è possibile regolare il livello dell'Effetto pelle soft.

Blocco della messa a fuoco


Il blocco della messa a fuoco consente di mettere a fuoco soggetti non centrati quando il modo area AF è impostato su Area centrale. Per mettere a fuoco soggetti non posizionati al centro dell'inquadratura quando è selezionato **Area centrale** per **Modo area AF** nel menu di ripresa (📖37) del modo 📷(auto), utilizzare il blocco della messa a fuoco come descritto di seguito.

1 Posizionare il soggetto al centro dell'inquadratura.



2 Premere il pulsante di scatto a metà corsa.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto e l'area di messa a fuoco diventa verde.
- La messa a fuoco e l'esposizione vengono bloccate.



3 Continuare a tenere premuto il pulsante di scatto a metà corsa e ricomporre l'immagine.

- Assicurarsi di mantenere invariata la distanza tra la fotocamera e il soggetto.




4 Premere il pulsante di scatto a fondo corsa per scattare la foto.



Funzioni di riproduzione

In questo capitolo sono descritte le procedure di selezione di determinati tipi di immagini per la riproduzione, nonché alcune delle funzioni disponibili durante la riproduzione delle immagini.



Selezione di una tipologia di immagini per la riproduzione

La fotocamera consente di cambiare modo di riproduzione in base alla tipologia di immagini da visualizzare.


Modi di riproduzione disponibili

	Play	 30
Vengono riprodotte tutte le immagini. Quando si passa dal modo di ripresa al modo di riproduzione, viene selezionato questo modo.		
	Foto preferite	 4
Vengono riprodotte solo le immagini contenute negli album. Prima di selezionare questo modo è necessario inserire delle immagini negli album ( 5).		
	Ordinamento automatico	 7
Le immagini vengono automaticamente ordinate in base a delle categorie, ad esempio ritratti, paesaggi e filmati. È possibile riprodurre solo le immagini di una categoria specifica.		
	Elenca per data	 9
Vengono riprodotte solo le immagini acquisite nella stessa data.		

Passaggio da un modo di riproduzione all'altro

1 Premere il pulsante  nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature.

- Viene visualizzata la schermata utilizzata per la selezione di un modo di riproduzione (menu selezione modo di riproduzione).



2 Premere  o  sul multi-selettore per selezionare un modo di riproduzione, quindi premere il pulsante .

- Se è stato selezionato **Play**, viene visualizzata la schermata di riproduzione.
- Quando viene selezionata un'opzione diversa da **Play**, viene visualizzata la schermata di selezione degli album, delle categorie o delle date di ripresa.
- Per tornare al modo di riproduzione corrente senza modificare i modi di riproduzione, premere il pulsante .



3 Selezionare un album, una categoria o una data di ripresa, quindi premere il pulsante .

- Per informazioni su  Modo foto preferite, vedere 4.
- Per informazioni su  Modo ordinamento automatico, vedere 7.
- Per informazioni su  Modo elenca per data, vedere 9.
- Ripetere la procedura dal passaggio 1 per selezionare nuovamente un album, una categoria o una data di ripresa.



Modo foto preferite

Funzioni disponibili nel modo di riproduzione (menu play)

Durante la visualizzazione di immagini nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature, premendo il pulsante **MENU** è possibile configurare le opzioni dei menu elencati di seguito.

Durante l'uso del modo foto preferite (📷), ordinamento automatico (AUTO) o elenca per data (📅), viene visualizzato il menu del modo di riproduzione corrente.

Voce	Descrizione	
 Ritocco rapido ¹	Consente di creare facilmente copie ritoccate con livelli di contrasto e saturazione ottimizzati.	 12
 D-Lighting ¹	Consente di aumentare la luminosità e il contrasto nelle parti scure delle immagini.	 12
 Ritocco glamour ¹	Consente di attenuare le tonalità della pelle del viso e di rimpicciolire i volti ingrandendo gli occhi.	 13
 Effetti filtro ¹	Consente di ottenere vari effetti applicando un filtro digitale. Gli effetti disponibili sono: Soft, Selezione colore, Cross-screen, Fisheye e Effetto miniatura.	 14
 Ordine di stampa ²	Quando si utilizza una stampante per stampare le immagini salvate sulla card di memoria, è possibile utilizzare la funzione Ordine di stampa per selezionare le immagini e il numero di copie da stampare.	 36
 Slide show ²	Consente di visualizzare le immagini archiviate nella memoria interna o in una card di memoria in una presentazione automatica (slide show).	 40
 Proteggi ²	Consente di proteggere le immagini selezionate dalla cancellazione accidentale.	 41
 Ruota immagine	Consente di specificare l'orientamento con cui verranno visualizzate le immagini salvate nel modo di riproduzione.	 43
 Mini-foto ¹	Consente di creare una copia di dimensioni ridotte dell'immagine corrente. Questa funzione è utile per creare delle copie delle immagini da visualizzare nelle pagine Web o da spedire in allegato a messaggi di posta elettronica.	 15
 Memo vocale	Consente di registrare dei memo vocali tramite il microfono incorporato della fotocamera e associarli alle immagini. I memo vocali possono anche essere riprodotti ed eliminati.	 44
 Copia ³	Consente di copiare i file tra la card di memoria e la memoria interna.	 46

¹ L'immagine selezionata viene modificata e la copia viene salvata in file con un nome diverso. Le immagini acquisite con formato immagine  4224x2376 (📷10) e i filmati non possono essere modificati. Dopo che un'immagine è stata modificata, è possibile che alcune funzioni di modifica non siano più disponibili (📷11).


² Quando si utilizza il modo elenca per data, è possibile premere il pulsante **MENU** nella schermata dell'elenco delle date (📷9) per applicare la stessa funzione a tutte le immagini acquisite nella data selezionata.

³ La funzione non è disponibile quando si utilizza il modo Foto preferite, il modo Ordinamento automatico o il modo Elenca per data.

Collegamento della fotocamera a un televisore, un computer o una stampante

È possibile collegare la fotocamera a un televisore, un computer o una stampante per una visione migliore delle immagini e dei filmati.

- Prima di collegare la fotocamera a un dispositivo esterno, verificare che il livello della batteria rimanente sia sufficiente e che la fotocamera sia spenta. Per informazioni sui metodi di collegamento e sul funzionamento, oltre al presente documento consultare anche la documentazione in dotazione con il dispositivo.



Visualizzazione di immagini su un televisore

17



È possibile visualizzare le immagini e i filmati della fotocamera sullo schermo di un televisore.

Metodo di collegamento: inserire i connettori video e audio del cavo audio/video EG-CP14 in dotazione nei jack di ingresso del televisore.

Visualizzazione e organizzazione di immagini su un computer

69



Se le immagini vengono trasferite su un computer, oltre a riprodurre immagini e filmati è possibile applicare semplici ritocchi e gestire i dati delle immagini.

Metodo di collegamento: collegare la fotocamera alla porta di ingresso USB del computer utilizzando il cavo USB UC-E6 fornito in dotazione.

- Prima di eseguire il collegamento a un computer, installare ViewNX 2 sul computer utilizzando il CD-ROM ViewNX 2 Installer fornito in dotazione. Per informazioni sull'uso del CD-ROM ViewNX 2 Installer e sul trasferimento delle immagini a un computer, vedere a pagina 71.
- Se al computer sono collegati dispositivi USB alimentati tramite il computer, scolgarli dal computer prima di collegare la fotocamera. Il collegamento simultaneo al computer della fotocamera e di altri dispositivi alimentati tramite USB può provare un malfunzionamento della fotocamera o un'eccessiva richiesta di alimentazione dal computer, con conseguente rischio di danni alla fotocamera o alla card di memoria.

Stampa di immagini senza usare un computer

18



Se la fotocamera viene collegata a una stampante compatibile con PictBridge, è possibile stampare le immagini senza utilizzare un computer.

Metodo di collegamento: collegare direttamente la fotocamera alla porta di ingresso USB della stampante utilizzando il cavo USB UC-E6 fornito in dotazione.

Uso di ViewNX 2

ViewNX 2 è un pacchetto software completo che consente di trasferire, visualizzare, modificare e condividere le immagini.

Installare ViewNX 2 utilizzando il CD-ROM ViewNX 2 Installer.



Installazione di ViewNX 2

- È necessaria una connessione a Internet.

Sistemi operativi compatibili

Windows

- Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

- Mac OS X (versione 10.5.8, 10.6.8, 10.7.2)

Per informazioni aggiornate sulla compatibilità con i sistemi operativi, fare riferimento al sito Web di Nikon.

1 Avviare il computer e inserire il CD-ROM ViewNX 2 Installer nell'unità CD-ROM.

- Mac OS: quando verrà visualizzata la finestra **ViewNX 2**, fare doppio clic sull'icona **Welcome**.

2 Selezionare una lingua nella finestra di dialogo di selezione della lingua per aprire la finestra di installazione.

- Se la lingua di interesse non è visualizzata, fare clic su **Selezione area** per selezionare un'area geografica diversa, quindi scegliere la lingua di interesse (il pulsante **Selezione area** non è disponibile nella versione europea).
- Fare clic su **Avanti** per visualizzare la finestra di installazione.



3 Avviare il programma di installazione.

- Prima di installare ViewNX 2 si consiglia di fare clic su **Guida all'installazione** nella finestra di installazione per leggere la guida all'installazione e i requisiti di sistema.
- Fare clic su **Installazione tipica (scelta consigliata)** nella finestra di installazione.

4 Scaricare il software.

- Quando verrà visualizzata la schermata **Download del software**, fare clic su **Accetto - Avvia il download**.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software.

5 Quando verrà visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, chiudere il programma di installazione.

- Windows: fare clic su **Si**.
- Mac OS: fare clic su **OK**.

Vengono installati i seguenti software:

- ViewNX 2 (comprendente i tre moduli sottoelencati)
 - Nikon Transfer 2: per trasferire le immagini sul computer
 - ViewNX 2: per visualizzare, modificare e stampare le immagini trasferite
 - Nikon Movie Editor: per eseguire operazioni di modifica base sui filmati trasferiti
- Panorama Maker 6 (per comporre una serie di foto scattate nel modo scena Panorama assistito creando una foto panoramica unica)
- QuickTime (solo per Windows)


6 Rimuovere il CD-ROM ViewNX 2 Installer (CD di installazione di ViewNX 2) dall'unità CD-ROM.

Copia di immagini sul computer

1 Scegliere come effettuare la copia delle immagini sul computer.

Scegliere uno dei seguenti metodi:

- **Collegamento USB diretto:** spegnere la fotocamera e verificare che la card di memoria sia inserita nella fotocamera. Collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB UC-E6 in dotazione. La fotocamera si accende automaticamente. Per trasferire le immagini salvate nella memoria interna della fotocamera, rimuovere la card di memoria dalla fotocamera prima di collegarla al computer.



- **Slot card SD:** se il computer è dotato di uno slot per card SD, è possibile inserire direttamente la card di memoria nello slot.
- **Letto di card SD:** collegare un lettore di card (disponibile separatamente da fornitori terzi) al computer, quindi inserire la card di memoria.

Qualora venga visualizzato un messaggio riguardante la scelta di un programma, selezionare Nikon Transfer 2.

• Per gli utenti di Windows 7

Qualora venga visualizzata la finestra di dialogo mostrata a destra, seguire i passaggi elencati in basso per selezionare Nikon Transfer 2.

- 1 Sotto **Importa immagini e video**, fare clic su **Cambia programma**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la selezione del programma; selezionare **Importa file utilizzando Nikon Transfer 2**, quindi fare clic su **OK**.
- 2 Fare doppio clic su **Importa file**.




Se la card di memoria contiene molte immagini, l'avvio di Nikon Transfer 2 potrebbe richiedere qualche secondo. Attendere che Nikon Transfer 2 venga avviato.

Collegamento del cavo USB

Se la fotocamera è collegata al computer mediante un hub USB, è possibile che la connessione non venga riconosciuta.

2 Trasferire le immagini al computer.

- Assicurarsi che il nome della fotocamera o del disco rimovibile collegato sia visualizzato come "Sorgente" nella barra del titolo "Opzioni" di Nikon Transfer 2 (①).
- Fare clic su **Avvia trasferimento** (②).



- Con le impostazioni predefinite, tutte le immagini presenti sulla card di memoria verranno copiate sul computer.


3 Terminare la connessione.

- Se la fotocamera è collegata al computer, spegnerla e quindi scollegare il cavo USB. Se si utilizza un lettore di card o lo slot per card, scegliere l'operazione corretta prevista dal sistema operativo del computer per rimuovere il disco rimovibile che corrisponde alla card di memoria, quindi rimuovere la card dal lettore o dallo slot.

Visualizzazione delle immagini

Avviare ViewNX 2.

- Le immagini vengono visualizzate in ViewNX 2 al completamento del trasferimento.
- Per ulteriori informazioni sull'uso di ViewNX 2, consultare la guida in linea.




Avvio manuale di ViewNX 2


- **Windows:** fare doppio clic sul collegamento a **ViewNX 2** presente sul desktop.
- **Mac OS:** fare clic sull'icona **ViewNX 2** presente nel Dock.

Registrazione e riproduzione di filmati

Per registrare un filmato è sufficiente premere il pulsante ● (▶▶▶ registrazione filmato).



Nel modo di riproduzione premere il pulsante OK per riprodurre un filmato.




Registrazione di filmati

Per registrare un filmato è sufficiente premere il pulsante ● (☛ registrazione filmato). Le procedure di impostazione della tinta, del bilanciamento del bianco e di altre opzioni per la registrazione di filmati sono analoghe a quelle della ripresa di immagini fisse.

1 Accendere la fotocamera e verificare che sia in modo di ripresa.

- Viene visualizzata l'icona dell'opzione filmato selezionata. L'impostazione predefinita è **720p HD 720p (1280×720)** (☞77).
- * La durata massima del filmato indicata nelle illustrazioni può essere diversa da quello effettivamente visualizzata.


Opzioni filmato



Durata massima del filmato*

2 Per avviare la registrazione di un filmato premere il pulsante ● (☛ registrazione filmato).

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura. Le aree di messa a fuoco non vengono visualizzate durante la registrazione.
- Quando si seleziona **720p HD 720p (1280×720)** in corrispondenza di **Opzioni filmato**, la schermata del monitor passa alle proporzioni 16:9 durante la registrazione del filmato (viene registrata l'area visualizzata a destra).
- Quando l'opzione **Info foto** in **Impostazioni monitor** (☞82) nel menu impostazioni è impostata su **Bordo video+info auto**, è possibile visualizzare una cornice che indica l'area che sarà ripresa nel filmato registrato.
- Durante la registrazione viene visualizzato il tempo approssimativo rimanente per la registrazione del filmato. Se i filmati vengono salvati nella memoria interna della fotocamera, viene visualizzato il simbolo **IN**.
- La registrazione si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima di registrazione del filmato.



3 Per interrompere la registrazione premere nuovamente il pulsante ● (☛ registrazione filmato).

☑ Nota sulla registrazione delle immagini e il salvataggio dei filmati

Durante la registrazione delle immagini o il salvataggio di un filmato, l'indicatore del numero di esposizioni rimanenti o l'indicatore della durata massima del filmato lampeggia. **Non aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria e non rimuovere la batteria o la card di memoria** mentre un indicatore lampeggia. In caso contrario, si potrebbero causare perdite di dati oppure danni alla fotocamera o alla card di memoria.

✔ Registrazione di filmati

- Per la registrazione dei filmati, si consiglia di utilizzare card di memoria SD con classe di velocità 6 o superiore (📄19). Se si utilizzano card di memoria con classi di velocità inferiori, la registrazione dei filmati potrebbe interrompersi improvvisamente.
- Durante la registrazione con **VR elettronico** (📄83) impostato su **Auto** nel menu impostazioni, l'angolo di campo (l'area ripresa nel filmato registrato) è minore rispetto all'angolo di campo delle immagini fisse.
- In seguito all'avvio della registrazione del filmato non è più possibile regolare lo zoom ottico.
- Ruotare il controllo zoom durante la registrazione per attivare lo zoom digitale. L'ingrandimento massimo dei soggetti è pari a 4x il rapporto di ingrandimento dello zoom ottico impostato prima dell'inizio della registrazione.
- L'uso dello zoom digitale comporta un certo deterioramento della qualità dell'immagine. Al termine della registrazione lo zoom digitale viene disattivato.
- In alcuni casi è possibile che durante la registrazione dei filmati vengano registrati anche i rumori della fotocamera, per esempio il rumore del controllo zoom, dello spostamento dell'obiettivo durante le operazioni di autofocus, o del comando di apertura del diaframma quando si verifica una variazione di luminosità.
- L'effetto smear (👁3) visibile sul monitor durante le riprese rimane registrato nei filmati. Durante la registrazione dei filmati, evitare di puntare la fotocamera verso elementi molto luminosi, come il sole, oggetti che riflettono la luce solare o luci elettriche.
- Durante la registrazione o la riproduzione di filmati, potrebbero apparire delle strisce colorate (interferenza o effetto moiré) sui soggetti caratterizzati da texture o reticoli regolari e ripetitivi, come la trama di un vestito o le finestre di un edificio. Ciò dipende dalla distanza di ripresa o dal rapporto di zoom. Questo fenomeno si verifica quando la trama del soggetto interferisce con la griglia del sensore della fotocamera, e non costituisce un'anomalia.

✔ Nota sull'autofocus per la registrazione dei filmati

Quando si riprende un soggetto non adatto per l'uso dell'autofocus (📄29), è possibile che la fotocamera non sia in grado di metterlo a fuoco correttamente. Per riprendere questo tipo di soggetti in un filmato attenersi alla seguente procedura.

1. Impostare **Modo autofocus** nel menu Filmato su **AF-S AF singolo** (impostazione predefinita) prima di avviare la registrazione del filmato.
2. Inquadrare un soggetto diverso (posizionato alla stessa distanza dalla fotocamera del soggetto di interesse) in modo che sia al centro dell'inquadratura, premere il pulsante  registrazione filmato) per avviare la registrazione e modificare la composizione.

✔ Nota sulla temperatura della fotocamera

- La temperatura della fotocamera può aumentare in modo significativo se viene utilizzata per la registrazione di filmati ecc. per periodi prolungati, oppure quando viene utilizzata in condizioni di elevate temperature ambiente.
- Se la fotocamera diventa estremamente calda durante la registrazione di un filmato, la registrazione si interrompe automaticamente dopo 30 secondi.

Nel monitor della fotocamera viene indicato il numero di secondi (📄30s) rimanenti prima dell'interruzione automatica.

Cinque secondi dopo l'interruzione della registrazione del filmato, la fotocamera si spegne. Prima di utilizzarla nuovamente attendere che la temperatura interna diminuisca.



Opzioni filmato e tempo di registrazione massimo

Opzioni filmato ( 77)	Memoria interna (circa 39 MB)	Card di memoria (4 GB) ²
720p HD 720p (1280×720)	– ¹	15 min
VGA VGA (640×480)	25 sec.	45 min
QVGA QVGA (320×240)	1 min 32 sec.	2 h 45 min

I valori riportati sono indicativi. Il tempo di registrazione massimo può variare in base alla marca della card di memoria utilizzata.

¹ Se i filmati vengono salvati nella memoria interna della fotocamera, non è possibile selezionare

~~720p~~ **HD 720p (1280×720)**.

² Le dimensioni massime del file di ciascun filmato sono 2 GB, oppure il tempo di registrazione massimo per ciascun filmato è di 29 minuti, anche se lo spazio disponibile sulla card di memoria sarebbe sufficiente per una registrazione più lunga. Il tempo di registrazione massimo per un singolo filmato è visualizzato durante la registrazione.


Funzioni disponibili con la registrazione di filmati

- Le attuali impostazioni di compensazione dell'esposizione, del bilanciamento del bianco e delle opzioni colore vengono applicate anche alla registrazione dei filmati. Quando è attivo il modo macro, è possibile registrare filmati con soggetti più vicini alla fotocamera. Verificare le impostazioni prima di iniziare la registrazione di un filmato.
- È possibile utilizzare l'autoscatto (52). Quando il pulsante  (registrazione filmato) viene premuto dopo avere attivato l'autoscatto, la registrazione del filmato inizia dopo due o dieci secondi, come specificato.
- Il flash non si attiva.
- Impostando l'opzione **VR elettronico** (83) del menu impostazioni su **Auto**, viene attivata la funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni, che consente di ridurre gli effetti del movimento della fotocamera.
- Prima di avviare la registrazione del filmato, premere il pulsante **MENU** per selezionare la scheda  (filmato) e regolare le impostazioni del menu filmato (77).

Modifica delle impostazioni di registrazione dei filmati (menu filmato)

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Scheda  (10)

Possono essere regolate le seguenti opzioni.



Voce	Descrizione	
Opzioni filmato	Sono disponibili i seguenti tipi di filmato: 720p HD 720p (1280×720) , VGA VGA (640×480) e QVGA QVGA (320×240) . Per registrare filmati con proporzioni 16:9 selezionare 720p HD 720p (1280×720) .	 47
Modo autofocus	Selezionare AF-S AF singolo (impostazione predefinita), che blocca la messa a fuoco dopo l'avvio della registrazione del filmato, o AF-F AF permanente , che consente la messa a fuoco continua durante la registrazione. Quando viene selezionato AF-F AF permanente , è possibile che nel filmato venga registrato il rumore del meccanismo di messa a fuoco della fotocamera. Per evitare di registrare il rumore del meccanismo di messa a fuoco della fotocamera, selezionare AF-S AF singolo .	 48
Riduzione rumore del vento	Selezionare Sì o No (impostazione predefinita) per attivare o disattivare la riduzione del rumore del vento durante la registrazione dei filmati.	 48

Riproduzione di filmati

1 Premere il pulsante  (riproduzione) per passare al modo di riproduzione.

- Premere il multi-selettore per selezionare il filmato di interesse.
- I filmati sono indicati dall'icona delle opzioni filmato (📖76).



2 Premere il pulsante .

- Il filmato viene riprodotto.

Funzionamento durante la riproduzione di filmati

I comandi di riproduzione sono visualizzati nella parte superiore del monitor. Premere  o  sul multi-selettore per scegliere un comando. È possibile eseguire le operazioni descritte di seguito.



Indicatore di volume Durante la riproduzione

Per	Utilizzare	Descrizione
Mandare indietro		Tenere premuto il pulsante  per mandare indietro il filmato.
Mandare avanti		Tenere premuto il pulsante  per mandare avanti velocemente il filmato.
Mettere in pausa		Premere il pulsante  per sospendere la riproduzione. Mentre la riproduzione è in pausa, è possibile eseguire le seguenti operazioni utilizzando i comandi visualizzati nella parte superiore del monitor.
		 Premere il pulsante  per mandare indietro il filmato di un fotogramma. Tenere premuto il pulsante  per mandare indietro il filmato fotogramma per fotogramma.
		 Premere il pulsante  per mandare avanti il filmato di un fotogramma. Tenere premuto il pulsante  per mandare avanti il filmato fotogramma per fotogramma.
		 Premere il pulsante  per riprendere la riproduzione.
Terminare		Premere il pulsante  per ritornare al modo di riproduzione a pieno formato.

Regolazione del volume

Ruotare il controllo zoom su **T** o **W** (📖5) durante la riproduzione di un filmato.

Eliminazione di un file di filmato

Per eliminare un filmato, selezionare il filmato desiderato nel modo di riproduzione a pieno formato (📖30) o modo riproduzione miniature (📖31), quindi premere il pulsante 🗑️ (📖32).

✔️ Nota sulla riproduzione dei filmati


Non è possibile riprodurre filmati registrati con fotocamere diverse dalla COOLPIX S2600.



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice. There are 15 lines in total, starting from the top right and extending to the bottom left.

Impostazione generale della fotocamera

Questo capitolo contiene una descrizione delle varie impostazioni configurabili dal menu impostazioni .



- Per informazioni sull'uso dei menu della fotocamera, vedere "Usò dei menu (pulsante **MENU**)" (📖10).
- Per ulteriori informazioni fare riferimento a "Menu impostazioni" ()49) nella sezione Informazioni di riferimento.

Menu impostazioni

Premere il pulsante **MENU** → Scheda  (impostazioni) (10)

Nel menu impostazioni è possibile modificare le seguenti impostazioni selezionando la scheda .



Opzione	Descrizione	
Schermata avvio	Consente di impostare l'immagine visualizzata come schermata di avvio all'accensione della fotocamera. Per visualizzare il logo COOLPIX, selezionare COOLPIX . Per utilizzare un'immagine acquisita con la fotocamera come schermata di avvio, selezionare Scegliere immagine .	 49
Fuso orario e data	Consente di configurare le impostazioni di data e ora della fotocamera. L'opzione Fuso orario consente di specificare il fuso orario dell'area geografica in cui viene principalmente utilizzata la fotocamera, e di indicare se è in vigore o meno l'ora legale. Selezionando una destinazione di viaggio () ¹ , la fotocamera calcola automaticamente la differenza di fuso orario tra la destinazione e il fuso orario abituale () ² e salva le immagini utilizzando la data e l'ora della destinazione.	 50
Impostazioni monitor	Consente di selezionare il tipo di informazioni che vengono visualizzate nel modo di ripresa e nel modo di riproduzione. Se viene selezionato Reticolo+info auto , durante le riprese viene visualizzato un reticolo per agevolare l'inquadratura della foto. L'impostazione predefinita è Info automatiche . È anche possibile modificare le impostazioni di visualizzazione delle immagini e la luminosità del monitor.	 53
Stampa data	Consente di sovrastampare la data e l'ora di ripresa sulle immagini al momento dello scatto. L'impostazione predefinita è No . <ul style="list-style-type: none"> Non è possibile sovrastampare la data nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - durante l'uso del modo scena Panorama assistito - durante la registrazione di filmati 	 55

Opzione	Descrizione	
VR elettronico	Consente di ridurre l'effetto mosso provocato dal movimento della fotocamera durante la ripresa. L'impostazione predefinita è No .	 56
Rilevam. movimento	Quando la fotocamera rileva un movimento della fotocamera o del soggetto al momento della ripresa, la sensibilità ISO viene aumentata e il tempo di posa viene ridotto automaticamente per ridurre l'effetto mosso. Quando viene rilevato un movimento della fotocamera l'indicatore  viene visualizzato in verde e il tempo di posa viene ridotto. L'impostazione predefinita è Auto . <ul style="list-style-type: none"> • Con determinati modi di ripresa o impostazioni il movimento non viene rilevato. In tal caso l'indicatore  non viene visualizzato. 	 57
Illuminatore AF	Se è impostato su Auto , durante le riprese in ambienti scuri viene attivato l'illuminatore ausiliario AF ( 2) per facilitare la messa a fuoco. L'impostazione predefinita è Auto . <ul style="list-style-type: none"> • L'illuminatore ha una portata di circa 1,9 m con lo zoom in posizione grandangolare massima e una portata di 1,1 m con lo zoom in posizione tele massima. • L'illuminatore ausiliario AF potrebbe non attivarsi a seconda della posizione dell'area di messa a fuoco o del modo scena selezionato, anche se è selezionato Auto. 	 58
Zoom digitale	Se è impostato su Si , ruotando il controllo zoom su T () nella posizione massima dello zoom ottico si attiva la funzione di zoom digitale ( 27). L'impostazione predefinita è Si .	 58
Impostazioni audio	Consente di attivare e disattivare vari suoni della fotocamera. Le opzioni Suono pulsante e Suono scatto sono impostate su Si per impostazione predefinita. <ul style="list-style-type: none"> • Durante l'utilizzo di determinati modi di ripresa e impostazioni, i suoni sono disattivati. 	 59
Autospegnimento	Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che il monitor si spenga per risparmiare energia. L'impostazione predefinita è 1 min .	 59

Menu impostazioni

Opzione	Descrizione	
Formatta memoria/ Formatta card	Consente di formattare la memoria interna (solo se non è inserita una card di memoria nella fotocamera) o la card di memoria (se è inserita una card di memoria). <ul style="list-style-type: none"> • Durante la formattazione, tutti i dati salvati nella memoria interna o nella card di memoria vengono eliminati e non possono essere ripristinati. Prima della formattazione accertarsi di avere trasferito le immagini importanti su un computer e di averle salvate. 	 60
Lingua/Language	Consente di scegliere la lingua delle indicazioni visualizzate sul monitor della fotocamera.	 61
Standard video	Consente di regolare le impostazioni dello standard video per il collegamento a un televisore. Selezionare NTSC o PAL .	 61
Ricarica via computer	L'impostazione Auto (impostazione predefinita) consente di ricaricare la batteria della fotocamera collegando la fotocamera a un computer (purché il computer sia in grado di fornire energia). <ul style="list-style-type: none"> • La ricarica via computer della batteria richiede più tempo che con l'adattatore CA/caricabatteria EH-69P. Inoltre, quando si ricarica la batteria tramite un computer mentre si stanno trasferendo le immagini al computer, il processo di ricarica richiede più tempo. 	 62
Avviso occhi chiusi	Dopo avere scattato una foto con la funzione di rilevamento del volto ( 61) (tranne che nel modo ritratto intelligente), se la fotocamera rileva un soggetto con gli occhi chiusi, viene visualizzato il messaggio Soggetto con occhi chiusi? ed è possibile controllare l'immagine. L'impostazione predefinita è No .	 64
Ripristina tutto	Consente di reimpostare le fotocamera ripristinando i valori predefiniti delle impostazioni. Alcune impostazioni, come Fuso orario e data e Lingua/Language non vengono ripristinate.	 66
Versione firmware	Questa opzione consente di visualizzare la versione corrente del firmware della fotocamera.	 68



Informazioni di riferimento

Il capitolo "Informazioni di riferimento" contiene informazioni dettagliate e suggerimenti per l'uso della fotocamera.

Ripresa

Uso della funzione Panorama assistito 02

Riproduzione

Modo foto preferite..... 04

Modo ordinamento automatico..... 07

Modo elenca per data 09

Modifica delle immagini (immagini fisse) 10

Collegamento della fotocamera a un televisore (riproduzione su un televisore)
..... 17

Collegamento della fotocamera a una stampante (stampa diretta)..... 18

Menu

Menu di ripresa (per il modo (Auto)) 24

Menu ritratto intelligente 34

Menu di riproduzione (menu play) 36

Menu filmato 47

Menu impostazioni 49

Informazioni supplementari

Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle..... 69

Accessori opzionali..... 70

Messaggi di errore 71

Uso della funzione Panorama assistito

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un treppiedi.

Schermata di ripresa → Pulsante  (modo di ripresa) →  (seconda icona dall'alto*) →   
 Panorama assistito

* Viene visualizzata l'icona dell'ultimo modo scena selezionato. L'impostazione predefinita è  (Selezione scene auto).

1 Utilizzare il multi-selettore per selezionare la direzione in cui verranno unite le immagini, quindi premere il pulsante .

- Vengono visualizzate le icone di direzione panorama. Selezionare la direzione in cui verranno unite le immagini per comporre il panorama: a destra () , a sinistra () , verso l'alto () o verso il basso () .
- Viene visualizzata l'icona gialla di direzione () per indicare la direzione selezionata. È possibile fissare la direzione premendo  . L'icona cambia e viene visualizzata l'icona bianca  , che indica che la direzione è fissa.
- Se necessario, è possibile utilizzare il modo flash ( 50), l'autoscatto ( 52), il modo macro ( 53) e la compensazione dell'esposizione ( 54), eseguendo le relative impostazioni in questo passaggio.
- Premere nuovamente il pulsante  per selezionare una direzione diversa.



2 Inquadrare la prima parte dell'immagine panoramica e scattare la prima foto.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco del soggetto al centro dell'inquadratura.
- Un terzo dell'immagine visualizzata sarà semitrasparente.



3 Scattare la foto successiva.

- Inquadrare la foto successiva in modo che un terzo del fotogramma vada a sovrapporsi alla prima immagine, quindi premere il pulsante di scatto.
- Ripetere questi passaggi fino a quando non saranno scattate tutte le foto necessarie per completare la scena.



4 Quando la ripresa è stata completata, premere il pulsante .

- La fotocamera ritorna nella condizione descritta al passaggio 1.



Note su Panorama assistito

- Una volta scattata la prima foto, non è possibile regolare le impostazioni relative al modo flash, all'autoscatto, al modo macro e alla compensazione dell'esposizione. In seguito allo scatto della prima foto non è possibile eliminare immagini, né regolare lo zoom o l'impostazione di **Formato immagine** (57).
- Se durante la ripresa la fotocamera passa in standby per effetto della funzione di autospegnimento (59), la serie di scatti per la creazione del panorama verrà interrotta. Si consiglia di impostare su un valore più alto l'opzione relativa al periodo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivata la funzione di autospegnimento.

Indicatore AE/AF-L

Nel modo scena **Panorama assistito** l'esposizione, il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco del panorama rimangono fissi sui valori determinati per la prima immagine della serie.

In seguito allo scatto della prima foto viene visualizzato **AE/AF-L** per indicare che le impostazioni di esposizione, bilanciamento del bianco e messa a fuoco sono bloccate.



Creazione di panorami con Panorama Maker 6

- Trasferendo le immagini su un computer (71), è possibile utilizzare Panorama Maker 6 per unirle componendo un'immagine panoramica unica.
- Panorama Maker 6 può essere installato su un computer dal CD di ViewNX 2 Installer fornito in dotazione (69).
- Al termine dell'installazione, seguire la procedura descritta di seguito per avviare Panorama Maker 6.
Windows: scegliere il menu **Start>Tutti i programmi>ArcSoft Panorama Maker 6>Panorama Maker 6**.
Mac OS X: aprire **Applicazioni** e fare doppio clic sull'icona **Panorama Maker 6**.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Panorama Maker 6, fare riferimento alle istruzioni visualizzate sullo schermo e alle informazioni della guida in linea di Panorama Maker 6.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (69).

Modo foto preferite


Le foto preferite possono essere ordinate in nove album (opzione non disponibile per i filmati). Dopo l'inserimento negli album, selezionando il modo foto preferite sarà possibile riprodurre solo le foto preferite.

- Organizzando gli album per tema o tipologie di soggetti sarà più facile individuare una foto specifica.
- È possibile inserire la stessa immagine in più album.
- Ciascun album può contenere fino a 200 immagini.


Inserimento di immagini negli album

1 Selezionare un'immagine preferita nel modo di riproduzione a pieno formato o nel modo di riproduzione miniature, quindi premere il pulsante **OK**.

- Nel modo foto preferite non è possibile inserire le immagini negli album.



2 Premere il multi-selettore per scegliere l'album di interesse e premere il pulsante **OK**.



Visualizzazione delle immagini contenute in un album

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Pulsante  →  Foto preferite


Utilizzare il multi-selettore per selezionare un album, quindi premere il pulsante  per riprodurre le immagini contenute nell'album selezionato.

- Nella schermata di selezione dell'album sono disponibili le seguenti operazioni.
 - Pulsante **MENU**: consente di modificare l'icona degli album (colore e forma) (6).
 - Pulsante : consente di eliminare tutte le immagini contenute nell'album selezionato.
- Durante la visualizzazione di immagini nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature, premere il pulsante **MENU** per selezionare un'opzione del menu Foto preferite (67).



Rimozione di immagini dagli album

Premere il pulsante  nel modo di riproduzione a pieno formato e modo foto preferite per rimuovere l'immagine. Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Scegliere **Si** e premere il pulsante  per eliminare l'immagine dall'album.



Nota sull'eliminazione delle immagini nel modo foto preferite


Quando vengono inserite negli album, le immagini non vengono fisicamente copiate negli album o spostate dalla cartella in cui sono state registrate in origine. Negli album vengono inseriti solo i nomi dei file delle immagini. Nel modo foto preferite vengono riprodotte le immagini corrispondenti ai nomi dei file compresi nell'album specificato.

Con l'eliminazione di un'immagine nel modo foto preferite, non si rimuove solo l'immagine dall'album, ma si elimina definitivamente anche il file dell'immagine dalla memoria interna o dalla card di memoria.

Modifica delle icone assegnate agli album

Nella schermata di selezione degli album (📖66, 📷5) selezionare un album e premere il pulsante **MENU** per modificare l'icona dell'album.

- Selezionare un colore, premere il pulsante **OK**, quindi selezionare un'icona e premere il pulsante **OK** per modificare l'icona.



✔ Note sulle icone degli album

- È necessario scegliere le icone per gli album separatamente per la memoria interna e per ogni card di memoria utilizzata.
- Per cambiare l'icona di un album contenente immagini salvate nella memoria interna, rimuovere la card di memoria dalla fotocamera.
- Per impostazione predefinita vengono visualizzate delle icone numeriche di colore nero.

Modo ordinamento automatico

Le immagini vengono automaticamente ordinate in base a delle categorie, ad esempio ritratti, paesaggi e filmati.

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Pulsante  →  **Modo ordinamento automatico**

Selezionare una categoria con il multi-selettore, quindi premere il pulsante  per riprodurre le immagini della categoria selezionata.

- Mentre è visualizzata la schermata di selezione della categoria è disponibile la seguente operazione.
 - Pulsante : consente di eliminare tutte le immagini appartenenti alla categoria selezionata.
- Durante la visualizzazione di immagini nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature, premere il pulsante **MENU** per selezionare un'opzione del menu Ordinamento automatico (67).



Categorie del modo ordinamento automatico

Categoria	Descrizione
 Sorriso	Immagini acquisite nel modo ritratto intelligente ( 46) con il timer sorriso impostato su Sì .
 Ritratti	Immagini acquisite nel modo  (auto) ( 36) con il sistema di rilevamento del volto ( 61). Immagini acquisite nei modi scena Ritratto* , Ritratto notturno* , Feste/interni e Controluce* ( 39). Immagini acquisite nel modo ritratto intelligente ( 46) con il timer sorriso impostato su No .
 Alimenti	Immagini acquisite nel modo scena Alimenti ( 39).
 Paesaggio	Immagini acquisite nel modo scena Paesaggio* ( 39).
 Dal crepuscolo all'alba	Immagini acquisite nei modi scena Paesaggio notturno* , Tramonto , Aurora/crepuscolo e Fuochi artificiali ( 39).
 Macro/primi piani	Immagini acquisite nel modo  (auto) con il modo macro impostato ( 53). Immagini acquisite nel modo scena Macro/primo piano* ( 39).
 Animali domestici	Immagini acquisite nel modo scena Animali domestici ( 39).
 Filmato	Filmati ( 74).
 Copie ritoccate	Copie create utilizzando le funzioni di modifica ( 10).
 Altre scene	Tutte le altre immagini non ascrivibili alle categorie descritte in precedenza.

* Anche le immagini acquisite nel modo scena Selezione scene auto (40) vengono ordinate e attribuite alle categorie appropriate.

Modo ordinamento automatico

Note sul modo ordinamento automatico

- Nel modo ordinamento automatico è possibile attribuire fino a 999 file di immagini e filmati a ciascuna categoria. Se una data categoria comprende già 999 immagini o filmati, non è possibile attribuire nuovi filmati o immagini a tale categoria, né visualizzarli nel modo ordinamento automatico. Per visualizzare le immagini e i filmati che non è stato possibile attribuire a una categoria, selezionare il modo di riproduzione normale (30) o il modo elenca per data (.
- Le immagini o i filmati copiati dalla memoria interna a una card di memoria o viceversa (46) non possono essere visualizzati nel modo ordinamento automatico.
- Le immagini o i filmati registrati con una fotocamera diversa dalla COOLPIX S2600 non possono essere visualizzati nel modo ordinamento automatico.

Modo elenca per data

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Pulsante  →  Elenca per data

Selezionare una data con il multi-selettore, quindi premere il pulsante  per riprodurre le immagini acquisite nella data selezionata.

- Viene visualizzata la prima immagine acquisita nella data selezionata.
- Nella schermata di selezione della data di ripresa sono disponibili le seguenti operazioni.
 - Pulsante **MENU**: è possibile selezionare una delle seguenti funzioni nel menu Elenca per data (67) e applicarla a tutte le immagini acquisite nella data selezionata.
→ Ordine di stampa, Slide show, Proteggi
 - Pulsante : consente di eliminare tutte le immagini acquisite nella data selezionata.
- Durante la visualizzazione di immagini nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature, premere il pulsante **MENU** per selezionare un'opzione del menu Elenca per data (67).
- La visualizzazione calendario (31) non è disponibile nel modo elenca per data.



Note sul modo elenca per data

- È possibile selezionare fino a 29 date. Se sono presenti immagini acquisite in più di 29 date diverse, tutte le immagini salvate prima delle 29 date più recenti verranno raggruppate sotto la dicitura **Altri**.
- Nel modo elenca per data è possibile visualizzare fino a 9.000 immagini registrate di recente.
- Le immagini acquisite con la data della fotocamera non impostata sono gestite come immagini acquisite il 1° gennaio 2012.

Modifica delle immagini (immagini fisse)

Funzioni di modifica

La fotocamera COOLPIX S2600 è in grado di modificare direttamente le immagini e di salvarle come file separati (📷69). Sono disponibili le funzioni di modifica descritte di seguito.

Funzione di modifica	Descrizione
Ritocco rapido (📷12)	Consente di creare facilmente copie ritoccate con livelli di contrasto e saturazione ottimizzati.
D-Lighting (📷12)	Consente di creare una copia dell'immagine corrente con una luminosità e un contrasto maggiori, in modo da schiarire le parti scure della foto.
Ritocco glamour (📷13)	Consente di attenuare le tonalità della pelle del viso e di rimpicciolire i volti ingrandendo gli occhi.
Effetti filtro (📷14)	Consente di ottenere vari effetti applicando un filtro digitale. Gli effetti disponibili sono: Soft , Selezione colore , Cross-screen , Fisheye e Effetto miniatura .
Mini-foto (📷15)	Consente di creare una copia di dimensioni ridotte dell'immagine, adatta per essere inviata in allegato ai messaggi di posta elettronica.
Ritaglio (📷16)	Consente di ingrandire l'immagine o migliorare la composizione e creare una copia contenente soltanto la parte visibile sul monitor.

✔ Note sulla modifica delle immagini

- Le immagini acquisite con **Formato immagine** 📷 4224×2376 (📖57) non possono essere modificate.
- Le funzioni di modifica della COOLPIX S2600 non possono essere utilizzate con immagini acquisite con fotocamere digitali di marche o modelli diversi.
- Se non vengono rilevati volti in un'immagine, non è possibile creare una copia con l'opzione Ritocco glamour (📷13).
- È possibile che le copie modificate create con la COOLPIX S2600 non vengano visualizzate correttamente con una fotocamera digitale di marca o modello diverso. Potrebbe essere inoltre impossibile trasferire le immagini su un computer utilizzando una fotocamera digitale di marca o modello diverso.
- Le funzioni di modifica non sono disponibili se la memoria interna o la card di memoria non dispone di spazio libero sufficiente per archiviare le copie modificate.

Restrizioni alla modifica delle immagini

Quando si interviene ulteriormente su una copia modificata con un'altra funzione di modifica, controllare le limitazioni seguenti.

Funzione di modifica utilizzata	Funzione di modifica da utilizzare
Ritocco rapido D-Lighting Effetti filtro	Possono essere utilizzate le funzioni Ritocco glamour, Mini-foto o Ritaglio. Le funzioni Ritocco rapido, D-Lighting ed Effetti filtro non possono essere utilizzate insieme.
Ritocco glamour	È possibile utilizzare una funzione di modifica diversa da Ritocco glamour.
Mini-foto Ritaglio	Non è possibile utilizzare un'altra funzione di modifica.

- Le copie create con una funzione di modifica non possono essere ulteriormente modificate con la stessa funzione che è stata utilizzata crearle.
- Quando si combina la funzione Mini-foto o Ritaglio con un'altra funzione di modifica, utilizzare la funzione Mini-foto o Ritaglio dopo avere applicato l'altra funzione di modifica.
- Le funzioni di ritocco come l'effetto pelle soft di ritocco glamour possono essere utilizzate con le immagini acquisite con la funzione effetto pelle soft (34).

Immagini originali e modificate



- Le copie create con le funzioni di modifica non vengono eliminate quando vengono eliminate le immagini originali, e le immagini originali non vengono eliminate quando vengono eliminate le copie create con le funzioni di modifica.
- Le copie modificate vengono memorizzate con la data e l'ora di registrazione dell'immagine originale.
- Le impostazioni delle opzioni Ordine di stampa (36) e Proteggi (41) relative all'immagine originale non vengono applicate alle copie modificate.

Ritocco rapido: ottimizzazione del contrasto e della saturazione

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante **MENU** →  Ritocco rapido

Premere  o  sul multi-selettore per scegliere il grado di ottimizzazione applicato, quindi premere il pulsante .

- La versione originale verrà visualizzata a sinistra, la versione modificata a destra.
- Per chiudere senza salvare la copia, premere il pulsante **MENU**.
- Le copie create con l'opzione Ritocco rapido sono identificate dall'icona  nel modo di riproduzione.



D-Lighting: ottimizzazione della luminosità e del contrasto

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante **MENU** →  D-Lighting

Premere  o  sul multi-selettore per scegliere **Ok**, quindi premere il pulsante .

- La versione originale verrà visualizzata a sinistra, la versione modificata a destra.
- Le copie create con la funzione D-lighting sono contrassegnate dall'icona  visualizzata in fase di riproduzione.



Ulteriori informazioni


Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" ( 69).

Ritocco glamour: effetto pelle soft e ingrandimento degli occhi per rimpicciolire i volti

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante MENU →  Ritocco glamour



1 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere Tutti o Effetto pelle soft, quindi premere il pulsante .

- **Tutti**: per ammorbidire le tonalità della pelle dei visi, rimpicciolire i volti e far sembrare gli occhi più grandi.
- **Effetto pelle soft**: per ammorbidire le tonalità della pelle dei visi.
- Viene visualizzata la schermata di anteprima.
- Per uscire dalla schermata di impostazione di **Ritocco glamour** senza salvare le modifiche, premere .



2 Visualizzare i risultati in anteprima.

- La fotocamera consente di correggere le tonalità della pelle di un massimo di 12 volti, in ordine di vicinanza al centro dell'inquadratura.
- Se l'effetto pelle soft è stato applicato a più di un volto, premere  o  sul multi-selettore per visualizzare un altro volto.
- Per modificare l'intensità dell'effetto, premere il pulsante MENU e ritornare al passaggio 1.
- Premendo il pulsante  viene creata una nuova copia modificata.
- Le copie create con l'opzione Ritocco glamour sono identificate dall'icona  nel modo di riproduzione.



Note sulla funzione Ritocco glamour

- In alcuni casi, la funzione Ritocco glamour potrebbe non dare i risultati previsti; ciò può dipendere dalla luminosità dei volti ritratti nell'immagine e dalla direzione in cui guardano.
- Se non vengono rilevati volti in un'immagine, viene visualizzato un avviso, dopodiché viene nuovamente visualizzata la schermata del menu play.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (69).

Effetti filtro: applicazione dei filtri digitali

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante MENU →  Effetti filtro

Tipo	Descrizione
Soft	Consente di ammorbidire l'immagine sfocandola dal centro verso l'esterno. Nelle immagini acquisite con le opzioni di rilevamento volti ( 61) o rilevamento animali ( 45), le aree attorno ai volti o ai musi degli animali vengono sfumate.
Selezione colore	Consente di mantenere un solo colore nell'immagine e di fare diventare tutto il resto in bianco e nero.
Cross-screen	Consente di produrre raggi di luce che si irradiano a stella dagli oggetti luminosi come i riflessi del sole o le luci delle città. Questo effetto è particolarmente indicato per le scene notturne.
Fisheye	Consente di modificare un'immagine ottenendo un effetto simile a quello di un obiettivo fisheye. Questo effetto è particolarmente indicato per le immagini acquisite nel modo macro.
Effetto miniatura	Con questa opzione si ottengono immagini simili a scene in miniatura acquisite nel modo macro. Questo effetto è particolarmente indicato per le immagini acquisite da una posizione sopraelevata con il soggetto principale al centro dell'inquadratura.


1 Premere  o  sul multi-selettore per selezionare il tipo di effetti, quindi premere il pulsante .

- Se è stato selezionato **Cross-screen**, **Fisheye** o **Effetto miniatura**, procedere al passaggio 3.



2 Regolare l'effetto, quindi premere il pulsante .



- Se si utilizza **Soft**: premere  o  per selezionare le dimensioni dell'area da ammorbidire.
- Se si utilizza **Selezione colore**: premere  o  per selezionare il colore da mantenere.
- Premere  per tornare alla schermata di selezione **Effetti filtro** senza eseguire alcuna modifica.



Esempio: **Soft**

3 Controllare i risultati, quindi premere il pulsante **OK**.

- Viene creata una nuova copia modificata.
- Premere **◀** per selezionare una schermata precedente.
- Per chiudere senza salvare la copia, premere il pulsante **MENU**.
- Le copie create con l'opzione Effetti filtro sono identificate dall'icona  nel modo di riproduzione.




Mini-foto: riduzione della dimensione dell'immagine

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante **MENU** →  Mini-foto

1 Premere **▲** o **▼** sul multi-selettore per scegliere le dimensioni della copia, quindi premere il pulsante **OK**.

- Sono disponibili i seguenti formati: **640×480**, **320×240** e **160×120**.



2 Selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

- Viene creata una copia di dimensioni più piccole (rapporto di compressione di circa 1:16).
- La copia è visualizzata con un riquadro nero.



Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomini dei file immagine/audio e delle cartelle" ( 69).

Ritaglio: creazione di una copia ritagliata

Questa funzione consente di creare una copia contenente solo la porzione dell'immagine visibile sul monitor quando **MENU**  è visualizzato sul monitor con lo zoom in riproduzione () attivato. Le immagini ritagliate vengono memorizzate come file separati.

1 Ingrandire l'immagine da ritagliare ()

2 Ottimizzare la composizione della copia.

- Ruotare il controllo zoom su **T** () o **W** () per regolare il rapporto di zoom.
- Premere **▲**, **▼**, **◀** o **▶** sul multi-selettore per scorrere l'immagine fino a visualizzare sul monitor solo la parte da copiare.




3 Premere il pulsante **MENU**.



4 Utilizzare il multi-selettore per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

- Viene creata una copia ritagliata.



Dimensione foto

Dal momento che l'area da salvare è ridotta, anche la copia ritagliata avrà dimensioni inferiori (numero di pixel). Se la copia ritagliata ha dimensioni di 320 x 240 o 160 x 120, durante la riproduzione viene visualizzata una cornice nera attorno all'immagine e sul lato sinistro del monitor viene visualizzata l'icona di mini-foto .

Ritaglio di una foto con orientamento verticale

Utilizzare l'opzione **Ruota immagine** () per ruotare l'immagine in modo che sia visualizzata in orizzontale. Dopo aver ritagliato l'immagine, ruotare nuovamente l'immagine ritagliata per portarla in verticale. L'immagine visualizzata con orientamento verticale può essere ritagliata ingrandendola con lo zoom fino a far scomparire le strisce nere visualizzate sui lati del monitor. L'immagine ritagliata viene visualizzata con orientamento orizzontale.


Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" ()

Collegamento della fotocamera a un televisore (riproduzione su un televisore)


Collegando la fotocamera a un televisore con il cavo audio/video fornito in dotazione è possibile riprodurre le immagini sul televisore.

1 Spegnere la fotocamera.



2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Collegare la spina gialla all'ingresso video e la spina bianca all'ingresso audio del televisore.
- Quando si collega il cavo audio/video è necessario verificare che il connettore della fotocamera sia orientato correttamente. Durante il collegamento del cavo, non esercitare una forza eccessiva sulla fotocamera. Quando si scollega il cavo, non inclinare il connettore mentre si tira.



3 Sintonizzare il televisore sul canale video.

- Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il televisore.

4 Tenere premuto il pulsante per accendere la fotocamera.

- La fotocamera passa al modo di riproduzione e le immagini vengono visualizzate sul televisore.
- Durante il collegamento al televisore, il monitor della fotocamera resterà spento.




Standard video

Verificare che l'impostazione dello standard video della fotocamera sia conforme allo standard del televisore. Impostare l'opzione **Standard video** (61) nel menu impostazioni (82).

Collegamento della fotocamera a una stampante (stampa diretta)

Le stampanti compatibili con PictBridge (☞18) possono essere collegate direttamente alla fotocamera per stampare le immagini senza utilizzare un computer. Per stampare le immagini, attenersi alle procedure seguenti.



Informazioni di riferimento

☑ Note sulla fonte di alimentazione

- Quando si collega la fotocamera a una stampante, utilizzare una batteria completamente carica per evitare che la fotocamera si spenga inavvertitamente.
- Utilizzando l'adattatore CA EH-62G (acquistabile separatamente), è possibile alimentare la COOLPIX S2600 da una presa elettrica domestica. Non utilizzare adattatori CA di altra marca o modello, in quanto potrebbero provocare il surriscaldamento o malfunzionamento della fotocamera.

📎 Stampa delle immagini


Oltre alla stampa delle immagini trasferite a un computer e alla stampa diretta dalla fotocamera, per stampare le immagini si può optare anche per le seguenti soluzioni:

- Inserire la card di memoria nell'apposito alloggiamento di una stampante compatibile con lo standard DPOF
- Consegnare la card di memoria a un laboratorio fotografico

Se si sceglie uno di questi metodi, specificare le immagini da stampare e il numero di copie nella card di memoria utilizzando l'opzione **Ordine di stampa** nel menu play (☞36).

Collegamento della fotocamera a una stampante

- 1** Spegner la fotocamera.




- 2** Accendere la stampante.

- Controllare le impostazioni della stampante.


- 3** Collegare la fotocamera alla stampante utilizzando il cavo USB in dotazione.

- Fare attenzione a orientare correttamente i connettori. Non tentare di inserire i connettori tenendoli inclinati, né forzare durante il collegamento o lo scollegamento del cavo USB.



- 4** La fotocamera si accende automaticamente.

- Se il collegamento è stato eseguito correttamente, sul monitor della fotocamera viene visualizzata la schermata di avvio di **PictBridge** (1), seguita dalla schermata **Selezione stampa** (2).



✓ Se la schermata di avvio di PictBridge non viene visualizzata

Spegner la fotocamera e scollegare il cavo USB. Impostare **Ricarica via computer** (6662) nel menu impostazioni della fotocamera su **No** e ricollegare la fotocamera.

Stampa di un'immagine alla volta


Dopo avere collegato correttamente la fotocamera alla stampante (📷19), attenersi alla procedura descritta di seguito per stampare un'immagine.

1 Utilizzare il multi-selettore per scegliere l'immagine desiderata e premere il pulsante **OK**.


- Ruotare il controllo zoom su **W** (📷) per passare alla visualizzazione di 12 miniature e su **T** (📄) per tornare alla riproduzione a pieno formato.




2 Selezionare **Copie**, quindi premere il pulsante **OK**.



3 Scegliere il numero di copie (massimo nove) e premere il pulsante **OK**.



4 Selezionare **Formato carta**, quindi premere il pulsante **OK**.




5 Scegliere il formato carta desiderato, quindi premere il pulsante **OK**.

- Per specificare il formato carta utilizzando le impostazioni della stampante, scegliere **Predefinito** nel menu Formato carta.




- 6** Selezionare **Avvia stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.



- 7** La stampa ha inizio.

- Al termine della stampa sul monitor viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione stampa riprodotta al passaggio 1.
- Per annullare la stampa prima che siano state stampate tutte le copie, premere il pulsante **OK**.




Numero corrente di copie/
numero totale di copie

Stampa di più immagini


Dopo avere collegato correttamente la fotocamera alla stampante (📷19), attenersi alla procedura descritta di seguito per stampare più immagini.

- 1** Quando viene visualizzata la schermata **Selezione stampa**, premere il pulsante **MENU**.



- 2** Utilizzare il multi-selettore per selezionare **Formato carta**, quindi premere il pulsante **OK**.

- Per chiudere il menu di stampa, premere il pulsante **MENU**.



3 Scegliere il formato carta desiderato, quindi premere il pulsante **OK**.

- Per specificare il formato carta utilizzando le impostazioni della stampante, scegliere **Predefinito** nel menu Formato carta.




4 Selezionare **Selezione stampa**, **Stampa tutte le foto** o **Stampa DPOF**, quindi premere il pulsante **OK**.



Selezione stampa

Scegliere le immagini (massimo 99) e il numero di copie da stampare per ciascuna di esse (massimo nove).

- Premere **◀** o **▶** sul multi-selettore per selezionare le immagini, quindi premere **▲** o **▼** per specificare il numero di copie desiderato per ciascuna di esse.
- Le immagini selezionate per la stampa sono contrassegnate da un segno di spunta (☑) e dall'indicazione del numero di copie da stampare. Se non viene specificato il numero di copie delle immagini, la selezione viene annullata.
- Ruotare il controllo zoom su **T** (Q) per passare al modo riproduzione a pieno formato. Ruotare il controllo zoom su **W** (E) per tornare alla visualizzazione di 12 miniature.
- Al termine dell'impostazione, premere il pulsante **OK**.
- Quando viene visualizzato il menu mostrato a destra, selezionare **Avvia stampa** e premere il pulsante **OK** per avviare la stampa. Selezionare **Annulla** e premere il pulsante **OK** per tornare al Menu stampa.



Stampa tutte le foto

Questa opzione consente di stampare una copia di tutte le immagini memorizzate nella memoria interna o sulla card di memoria.

- Quando viene visualizzato il menu mostrato a destra, selezionare **Avvia stampa** e premere il pulsante **OK** per avviare la stampa. Selezionare **Annulla** e premere il pulsante **OK** per tornare al Menu stampa.



Stampa DPOF


Questa opzione consente di stampare le immagini per le quali è stato creato un ordine di stampa con l'opzione **Ordine di stampa** (p. 36).

- Quando viene visualizzato il menu mostrato a destra, selezionare **Avvia stampa** e premere il pulsante **OK** per avviare la stampa. Selezionare **Annulla** e premere il pulsante **OK** per tornare al Menu stampa.
- Per visualizzare l'ordine di stampa corrente, selezionare **Mostra imm.**, quindi premere il pulsante **OK**. Per stampare le immagini, premere nuovamente il pulsante **OK**.



5 La stampa ha inizio.

- Al termine della stampa sul monitor viene nuovamente visualizzato il menu stampa illustrato al passaggio 2.
- Per annullare la stampa prima che siano state stampate tutte le copie, premere il pulsante **OK**.



Numero corrente di copie/
numero totale di copie

Formato carta

La fotocamera supporta i seguenti formati carta: **Predefinito** (formato carta predefinito della stampante corrente), **9x12 cm**, **13x18 cm**, **10x15 cm**, **4x6 pollici**, **20x25 cm**, **Lettera**, **A3** e **A4**. Vengono visualizzati solo i formati supportati dalla stampante corrente. Per specificare il formato carta utilizzando le impostazioni della stampante, scegliere **Predefinito** nel menu Formato carta.

Menu di ripresa (per il modo (Auto))

- Per ulteriori informazioni su **Formato immagine** fare riferimento a "Modifica della dimensione dell'immagine (Formato immagine)" (57).

Bilanciamento bianco (regolazione della tinta)

Schermata di ripresa del modo  (auto) → Pulsante MENU → Bilanciamento bianco

Il colore della luce riflessa da un oggetto varia in base a quello della sorgente luminosa. Il cervello umano è in grado di adattarsi ai cambiamenti di colore della sorgente luminosa, pertanto gli oggetti bianchi vengono percepiti come tali anche se si trovano in ombra, sotto la luce solare diretta o in ambienti con illuminazione a incandescenza. Le fotocamere digitali sono in grado di imitare tale capacità di adattamento elaborando le foto in base al colore della sorgente luminosa. Questa funzione viene definita "bilanciamento del bianco". Per ottenere colori naturali, prima della ripresa occorre scegliere un'impostazione di bilanciamento del bianco corrispondente alla sorgente luminosa. Sebbene l'impostazione predefinita **Auto** possa essere utilizzata nella maggior parte dei casi, selezionando manualmente l'impostazione di bilanciamento del bianco più adatta a una particolare sorgente luminosa si otterranno risultati più accurati.

Opzione	Descrizione
AUTO Auto (impostazione predefinita)	Il bilanciamento del bianco viene regolato in automatico in base alle condizioni di illuminazione. Scelta ideale per la maggior parte delle situazioni.
PRE Premisuraz. manuale	Per impostare il bilanciamento del bianco in condizioni di illuminazione insolite, viene utilizzato un oggetto di colore neutro come riferimento. Per ulteriori informazioni, vedere "Premisuraz. manuale" ( 25).
 Luce diurna	Regolazione del bilanciamento del bianco per la luce solare diretta.
 Incandescenza	Da utilizzare in presenza di illuminazione a incandescenza.
 Fluorescenza	Da utilizzare in presenza di luce fluorescente.
 Nuvoloso	Da utilizzare per acquisire immagini in condizioni di cielo coperto.
 Flash	Da utilizzare con il flash.

Sul monitor è visualizzata l'icona dell'impostazione corrente (6). Se è selezionato **Auto**, tuttavia, non viene visualizzata alcuna icona.

Note sull'opzione Bilanciamento bianco

- Con determinate funzioni questa impostazione non può essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni non utilizzabili contemporaneamente" (59).
- Se si utilizzano impostazioni di bilanciamento del bianco diverse da **Auto** o **Flash**, disattivare il flash (50).

Premisuraz. manuale

L'opzione Premisuraz. manuale è utile in presenza di luce mista o per compensare l'effetto di sorgenti luminose con una forte dominante di colore quando non è stato ottenuto l'effetto desiderato con impostazioni del bilanciamento del bianco quali **Auto** e **Incandescenza** (per esempio, per fare in modo che le foto scattate sotto una lampada con paralume rosso sembrino scattate con luce bianca). Per misurare il valore di bilanciamento del bianco in base alla sorgente luminosa durante le riprese, seguire la procedura descritta di seguito.

1 Posizionare un oggetto di riferimento bianco o grigio sotto la luce che verrà utilizzata durante la ripresa.

2 Visualizzare il menu di ripresa (, 10, 37), utilizzare il multi-selettore per selezionare **PRE Premisuraz. manuale** nel menu **Bilanciamento bianco**, quindi premere il pulsante .

- Lo zoom della fotocamera si porta nella posizione adatta per la misurazione del bilanciamento del bianco.




3 Selezionare **Misura**.

- Per applicare l'ultimo valore misurato con la funzione di premisurazione manuale, selezionare **Annulla**, quindi premere il pulsante .



4 Inquadrare l'oggetto di riferimento nella finestra di misurazione.



Finestra di misurazione

5 Premere il pulsante  per misurare un valore con la funzione di premisurazione manuale.

- La fotocamera scatta e viene impostato il nuovo valore di bilanciamento del bianco. Non vengono salvate immagini.


Nota sull'opzione Premisuraz. manuale

L'opzione **Premisuraz. manuale** non consente di misurare un valore per un soggetto illuminato dalla luce del flash. Per le riprese con il flash, impostare **Bilanciamento bianco** su **Auto** o **Flash**.

Sequenza

Schermata di ripresa del modo  (auto) → Pulsante MENU → Sequenza

Questa opzione consente di attivare la ripresa in sequenza o **BSS** (scelta dello scatto migliore).

Opzione	Descrizione
 Singolo (impostazione predefinita)	Viene scattata una foto ad ogni pressione del pulsante di scatto.
 Sequenza	Mentre si tiene premuto il pulsante di scatto, la fotocamera può scattare fino a 8 foto con una velocità di circa 0,9 fotogrammi al secondo (fps) quando Formato immagine è impostato su  4320×3240 .
BSS BSS (scelta dello scatto migliore)	L'uso della funzione Scelta dello scatto migliore (BSS) è consigliato quando si effettuano riprese con il flash disattivato o con lo zoom in posizione tele, o in situazioni in cui eventuali movimenti accidentali della fotocamera possono causare immagini mosse. Quando è attiva l'opzione BSS, la fotocamera può scattare fino a dieci foto mentre si tiene premuto il pulsante di scatto. Viene selezionata e salvata in automatico l'immagine più nitida della serie.
 Multi-scatto 16	Ogni volta che si preme il pulsante di scatto, la fotocamera esegue 16 scatti con una velocità di circa 30 fps, componendo le foto scattate in un'unica immagine. <ul style="list-style-type: none"> • Formato immagine rimane fisso su  (2560 × 1920). • Lo zoom digitale non è disponibile. 

Con impostazioni diverse da **Singolo**, l'indicatore dell'impostazione corrente viene visualizzato sul monitor ( 6).

Note sulla ripresa in sequenza

- Quando è selezionato **Sequenza**, **BSS** o **Multi-scatto 16**, il flash è disabilitato. La messa a fuoco, l'esposizione e il bilanciamento del bianco rimangono fissi sui valori della prima immagine della serie.
- La frequenza massima di scatto durante le riprese in sequenza può variare a seconda del formato immagine impostato, della card di memoria utilizzata e delle condizioni di ripresa.
- Con determinate funzioni questa impostazione non può essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni non utilizzabili contemporaneamente" (p. 59).

Nota sull'opzione BSS

La funzione **BSS** potrebbe non produrre i risultati desiderati se il soggetto si muove o la composizione dell'immagine viene modificata mentre il pulsante di scatto è premuto.

Nota sull'opzione Multi-scatto 16

L'effetto smear () visibile sul monitor durante le riprese con l'opzione **Multi-scatto 16** rimane registrato nelle immagini. Durante le riprese con **Multi-scatto 16**, evitare di puntare la fotocamera verso il sole, verso oggetti che riflettono la luce solare o luci elettriche.

Sensibilità ISO

Schermata di ripresa del modo  (auto) → Pulsante MENU → Sensibilità ISO

Maggiore è la sensibilità e meno luce è necessaria per una corretta esposizione dell'immagine, consentendo in tal modo di riprendere soggetti più scuri. Inoltre, a parità di luminosità dei soggetti, è possibile scattare foto con tempi di posa più brevi, riducendo l'effetto mosso provocato dai movimenti della fotocamera e del soggetto.

- L'uso di valori di sensibilità ISO elevati è utile durante le riprese in condizioni di luce scarsa, senza flash o con lo zoom, tuttavia potrebbero verificarsi effetti di "disturbo".

Opzione	Descrizione
Auto (impostazione predefinita)	Quando l'illuminazione è sufficiente, la sensibilità è di 80 ISO, mentre in condizioni di scarsa illuminazione la fotocamera compensa automaticamente aumentando la sensibilità fino a un massimo di 1600 ISO.
Intervallo definito auto	Questa opzione consente di scegliere l'intervallo di regolazione automatica della sensibilità ISO, da ISO 80-400 (impostazione predefinita) a ISO 80-800 . Il valore di sensibilità non viene aumentato oltre il valore massimo dell'intervallo selezionato. Specificando il valore massimo della sensibilità ISO, è possibile limitare l'effetto "sgranato" delle immagini.
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	La sensibilità rimane fissa al valore specificato.

Al momento della ripresa l'impostazione corrente della sensibilità ISO è indicata da un'icona (6).

- Quando è selezionato **Auto** e la sensibilità viene aumentata a più di 80 ISO, viene visualizzata l'icona **ISO** (6).
- Quando è selezionato **Intervallo definito auto**, vengono visualizzati  e il valore massimo di sensibilità ISO.

Note sulla sensibilità ISO

- Con determinate funzioni questa impostazione non può essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni non utilizzabili contemporaneamente" (59).
- La funzione **Rilevam. movimento** (57) non è attiva quando la sensibilità ISO è impostata su un valore diverso da **Auto**.

ISO 3200

Quando **Sensibilità ISO** è impostato su **3200**, come **Formato immagine** è possibile impostare solo  **1600×1200** e  **640×480**. Accanto all'indicatore della sensibilità ISO nell'angolo in basso a sinistra del monitor viene visualizzato .

ISO 3200

Opzioni colore

Schermata di ripresa del modo  (auto) → Pulsante MENU → Opzioni colore

Queste opzioni consentono di ottenere colori più saturi o di salvare le immagini in monocromia.

Opzione	Descrizione
 Colore normale (impostazione predefinita)	Utilizzare per ottenere immagini con colori naturali.
 Colore vivace	Utilizzare per ottenere un effetto "stampa fotografica", con colori più saturi.
 Bianco e nero	Per salvare le immagini in bianco e nero.
 Seppia	Per salvare le immagini con tonalità seppia.
 Ciano	Per salvare le immagini con un effetto monocromatico blu ciano.

Quando si selezionano impostazioni diverse da **Colore normale**, l'icona dell'impostazione corrente viene visualizzata nel monitor (6). I colori della visualizzazione di ripresa variano a seconda dell'opzione colore selezionata.



Nota sulle opzioni colore

Con determinate funzioni questa impostazione non può essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni non utilizzabili contemporaneamente" (59).

Modo area AF

Schermata di ripresa del modo 📷 (auto) → Pulsante MENU → Modo area AF

Questa opzione consente di scegliere il criterio di selezione dell'area di messa a fuoco per l'autofocus.

Opzione	Descrizione	
<p>👤 Priorità al volto (impostazione predefinita)</p>	<p>Quando rileva un volto umano, la fotocamera lo mette a fuoco automaticamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Rilevamento dei volti" (📖61). Se viene rilevato più di un volto, la messa a fuoco viene eseguita sul volto più vicino alla fotocamera. Quando si fotografano soggetti non umani, o si inquadra un soggetto di cui non è possibile rilevare il volto, Modo area AF viene automaticamente impostato su Auto e viene automaticamente selezionata e messa a fuoco l'area di messa a fuoco (fino a nove aree) in cui è presente il soggetto più vicino alla fotocamera.</p>	 <p>Area di messa a fuoco</p>
<p>📷 Auto</p>	<p>La fotocamera seleziona e mette a fuoco automaticamente l'area di messa a fuoco (fino a nove aree) in cui è presente il soggetto più vicino alla fotocamera. Premere il pulsante di scatto a metà corsa per attivare l'area di messa a fuoco. Mentre si tiene premuto il pulsante di scatto a metà corsa, l'area di messa a fuoco (fino a un massimo di nove aree) selezionata dalla fotocamera viene visualizzata sul monitor.</p>	 <p>Area di messa a fuoco</p>

Opzione	Descrizione
 Manuale	<p>Selezionare una delle 99 aree di messa a fuoco del monitor. Questa opzione è utile con soggetti relativamente statici non posizionati al centro dell'inquadratura.</p> <p>Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ sul multi-selettore per spostare l'area di messa a fuoco nella posizione da mettere a fuoco, quindi scattare la foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima di eseguire una delle impostazioni elencate di seguito, premere il pulsante  per annullare la selezione dell'area di messa a fuoco. <ul style="list-style-type: none"> - Modo flash - Modo macro, autoscatto o compensazione dell'esposizione <p>Dopo avere completato le impostazioni, premere il pulsante  per riattivare la selezione dell'area di messa a fuoco.</p>
 Area centrale	<p>La fotocamera esegue la messa a fuoco del soggetto al centro dell'inquadratura. Viene sempre visualizzata l'area di messa a fuoco centrale.</p>
 Inseguimento soggetto	<p>Utilizzare questa funzione per scattare foto di soggetti in movimento. Registrare il soggetto che deve essere messo a fuoco. L'area di messa a fuoco si sposterà automaticamente per "inseguire" il soggetto in movimento. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della funzione di inseguimento del soggetto" (32).</p>



Note sul modo area AF

- Se è attivo lo zoom digitale, verrà messo a fuoco il centro dello schermo, a prescindere dall'impostazione di **Modo area AF**.
- L'autofocus potrebbe non dare i risultati previsti (29).
- Con determinate funzioni questa impostazione non può essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni non utilizzabili contemporaneamente" (59).

Uso della funzione di inseguimento del soggetto

Schermata di ripresa del modo  (auto) → Pulsante MENU → Modo area AF → Inseguimento soggetto

Utilizzare questa funzione per scattare foto di soggetti in movimento. Quando un soggetto è registrato, l'area di messa a fuoco viene spostata automaticamente per seguire il soggetto.


1 Registrare un soggetto.

- Quando al centro della schermata è visualizzato il bordo bianco, allineare il soggetto con il bordo e premere il pulsante .
- Quando il bordo è visualizzato in rosso, la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco il soggetto. Modificare la composizione e provare a registrare nuovamente il soggetto.
- Dopo che il soggetto è stato registrato, viene visualizzata un'area di messa a fuoco gialla sul soggetto e la fotocamera inizia a inseguirlo.
- Per annullare la registrazione del soggetto premere il pulsante .
- Se la fotocamera non è più in grado di inseguire il soggetto selezionato, l'area di messa a fuoco scompare e la selezione viene annullata. Selezionare nuovamente il soggetto.



2 Premere il pulsante di scatto fino in fondo per scattare una foto.

- Premendo il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera esegue la messa a fuoco nell'area di messa a fuoco. L'area di messa a fuoco diventa verde e la messa a fuoco viene bloccata.
- Se l'area di messa a fuoco non è visualizzata quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, la fotocamera mette a fuoco il soggetto al centro dell'inquadratura.



Note sul modo inseguimento soggetto

- Regolare la posizione dello zoom, il modo flash, la compensazione dell'esposizione e le opzioni di menu prima di selezionare il soggetto.
- In determinate condizioni di ripresa l'inseguimento del soggetto può risultare impossibile.
- Lo zoom digitale non è disponibile.

Modo autofocus

Schermata di ripresa del modo  (auto) → Pulsante MENU → Modo autofocus

Impostare il metodo di messa a fuoco delle fotocamera.

Opzione	Descrizione
AF-S AF singolo (impostazione predefinita)	La fotocamera mette a fuoco quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa.
AF-F AF permanente	La fotocamera mette a fuoco continuamente finché il pulsante di scatto non viene premuto a metà corsa. Da utilizzare per soggetti in movimento. Durante la messa a fuoco della fotocamera si sentirà il rumore degli spostamenti dell'obiettivo.

Modo autofocus per la registrazione di filmati

Il Modo autofocus per la registrazione di filmati può essere impostato tramite l'opzione **Modo autofocus** (48) del menu filmato (47).

Menu ritratto intelligente

- Per ulteriori informazioni su **Formato immagine** fare riferimento a "Modifica della dimensione dell'immagine (Formato immagine)" (📖57).

Effetto pelle soft

Schermata di ripresa del modo ritratto intelligente → Pulsante **MENU** → Effetto pelle soft

Questa opzione consente di attivare l'Effetto pelle soft.

Opzione	Descrizione
↕ Alto	Quando scatta, la fotocamera rileva uno o più volti umani (fino a tre) ed elabora l'immagine per ammorbidire le tonalità della pelle dei volti prima di salvarla. È possibile selezionare l'intensità dell'effetto applicato.
↕ Normale (impostazione predefinita)	
↕ Basso	
OFF No	L'effetto pelle soft viene disattivato.

Per verificare l'impostazione attiva, è possibile fare riferimento all'indicatore visualizzato sul monitor durante la ripresa (📖6). Se è selezionato **No**, non viene visualizzato alcun indicatore. Il risultato dell'applicazione di Effetto pelle soft non è visibile durante l'inquadratura prima dello scatto. Per controllare il grado dell'applicazione di Effetto pelle soft, visualizzare l'immagine nel modo di riproduzione.

Timer sorriso

Schermata di ripresa del modo ritratto intelligente → Pulsante **MENU** → Timer sorriso

La fotocamera rileva i volti umani e scatta automaticamente quando rileva un sorriso.


Opzione	Descrizione
☑ Si (impostazione predefinita)	Il timer sorriso viene attivato.
OFF No	Il timer sorriso viene disattivato.

Al momento della ripresa l'impostazione corrente del timer sorriso è indicata da un'icona (📖6). Se è selezionato **No** non viene visualizzata alcuna icona.

Verifica occhi aperti

Schermata di ripresa del modo ritratto intelligente → Pulsante **MENU** → Verifica occhi aperti

La fotocamera scatta due volte ad ogni pressione del pulsante di scatto. Delle due foto scattate, viene salvata quella in cui il soggetto ha gli occhi aperti.

Opzione	Descrizione
 Si	<p>L'avviso occhi chiusi viene attivato. Non è possibile utilizzare il flash quando è selezionata l'opzione Si. Se la fotocamera ha salvato un'immagine in cui è probabile che il soggetto abbia gli occhi chiusi, per alcuni secondi viene visualizzata la finestra di dialogo mostrata a destra.</p> 
OFF No (impostazione predefinita)	<p>L'avviso occhi chiusi viene disattivato.</p>

Al momento della ripresa l'impostazione attuale di verifica occhi aperti è indicata da un'icona (📖6). Se è selezionato **No** non viene visualizzata alcuna icona.

Menu di riproduzione (menu play)

Per informazioni sulle funzioni di modifica delle immagini, vedere "Modifica delle immagini (immagini fisse)" (🔍10).

🖨 Ordine di stampa (creazione di un ordine di stampa DPOF)


Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante MENU → 🖨 Ordine di stampa

Quando si stampano immagini salvate sulla card di memoria con uno dei seguenti metodi, l'opzione **Ordine di stampa** del menu play consente di creare "ordini di stampa" digitali per la stampa tramite dispositivi compatibili con lo standard DPOF.

- Inserimento della card di memoria nell'apposito alloggiamento di una stampante compatibile con lo standard DPOF (🔍18)
- Consegna della card di memoria a un laboratorio fotografico
- Collegamento della fotocamera a una stampante (🔍18) compatibile con PictBridge (🔍18). È possibile creare un ordine di stampa per le immagini salvate nella memoria interna anche rimuovendo la card di memoria dalla fotocamera.

1 Selezionare **Seleziona immagini**, quindi premere il pulsante Ⓚ.

- Nei modi foto preferite, ordinamento automatico ed elenca per data la schermata riportata a destra non viene visualizzata. Procedere con il passaggio 2.



2 Scegliere le immagini (massimo 99) e il numero di copie da stampare per ciascuna di esse (massimo nove).


- Premere ◀ o ▶ sul multi-selettore per selezionare le immagini, quindi premere ▲ o ▼ per specificare il numero di copie da stampare.
- Le immagini selezionate per la stampa sono contrassegnate dall'icona del segno di spunta (✔) e dall'indicazione del numero di copie da stampare. Se non viene specificato il numero di copie delle immagini, la selezione viene annullata.
- Ruotare il controllo zoom su **T** (🔍) per tornare al modo riproduzione a pieno formato. Ruotare il controllo zoom su **W** (🖼) per tornare alla visualizzazione di 12 miniature.
- Al termine dell'impostazione, premere il pulsante Ⓚ.



3 Scegliere se stampare o meno la data di ripresa e le informazioni sulla foto.

- Scegliere **Data** e premere il pulsante **OK** per stampare la data di ripresa su tutte le immagini incluse nell'ordine di stampa.
- Scegliere **Info** e premere il pulsante **OK** per stampare i valori di tempo di posa e apertura su tutte le immagini incluse nell'ordine di stampa.
- Selezionare **Eseguito** e premere il pulsante **OK** per completare l'ordine di stampa e uscire.


Le immagini selezionate per la stampa sono contrassegnate dall'icona , visualizzata durante la riproduzione.




✔ Note sull'opzione Ordine di stampa

Quando viene creato un ordine di stampa nei modi foto preferite, ordinamento automatico o elenca per data, se sono state contrassegnate per la stampa immagini diverse da quelle incluse nell'album o nella categoria selezionati o da quelle acquisite nella data di ripresa selezionata, viene visualizzata la schermata riportata sotto.

- Selezionare **Si** per contrassegnare le immagini selezionate per la stampa senza modificare i contrassegni delle altre immagini.
- Selezionare **No** per rimuovere il contrassegno di stampa da immagini precedentemente contrassegnate e limitare l'ordine di stampa alle immagini dell'album o della categoria selezionati, o acquisite nella data di ripresa selezionata.




Modo foto preferite/modo ordinamento automatico




Modo elenca per data

Se il numero totale di immagini contrassegnate è maggiore di 99 in seguito all'aggiunta dell'impostazione attuale all'ordine di stampa, viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

- Selezionare **Si** per eliminare dall'ordine di stampa il contrassegno di stampa aggiunto in precedenza e limitare l'ordine di stampa alle immagini appena contrassegnate.
- Selezionare **Annulla** per annullare le impostazioni appena aggiunte senza modificare il contrassegno di stampa delle immagini contrassegnate in precedenza.



Modo foto preferite/modo ordinamento automatico



Modo elenca per data

✔ Note sulla stampa della data di ripresa e delle informazioni sulla foto

Selezionando le opzioni **Data** e **Info** in corrispondenza dell'opzione Ordine di stampa, è possibile stampare la data di ripresa e le informazioni sulla foto utilizzando una stampante compatibile con lo standard DPOF (☞18) che supporti la stampa della data di ripresa e delle informazioni sulla foto.

- Nel caso della stampa DPOF, se la fotocamera è collegata direttamente alla stampante tramite il cavo USB fornito in dotazione, non è possibile stampare le informazioni sulla foto (☞23).
- Si noti che le impostazioni **Data** e **Info** vengono resettate quando l'opzione **Ordine di stampa** viene visualizzata.
- La data stampata è quella salvata al momento dell'acquisizione dell'immagine. La modifica della data della fotocamera tramite l'opzione **Fuso orario e data** del menu impostazioni in seguito all'acquisizione di un'immagine non ha alcun effetto sulla data stampata sull'immagine.



✍ Annullamento di un ordine di stampa preesistente

Selezionare **Cancello ordine stampa** al passaggio 1 in "☞ Ordine di stampa (creazione di un ordine di stampa DPOF)" (☞36) e premere il pulsante **OK** per rimuovere il contrassegno di stampa da tutte le immagini e annullare l'ordine di stampa.

✍ Stampa data

Selezionando l'opzione **Stampa data** (☞55) nel menu impostazioni, al momento dell'acquisizione le immagini vengono salvate con la data e l'ora di scatto in sovrapposizione. Le immagini su cui è impressa la data possono essere stampate da stampanti che non supportano la stampa della data sulle immagini.

Vengono stampate solo la data e l'ora impresse sull'immagine con l'opzione **Stampa data**, anche se è stata attivata l'opzione di stampa della data nel menu **Ordine di stampa**.


Slide show

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Pulsante **MENU** →  Slide show

La fotocamera consente di riprodurre le immagini salvate nella memoria interna o in una card di memoria, una alla volta, creando uno "slide show" automatico.

1 Utilizzare il multi-selettore per selezionare **Avvia**, quindi premere il pulsante **OK**.

- Per modificare l'intervallo di transizione tra un'immagine e l'altra, scegliere **Intervallo fotogrammi**, selezionare il tempo desiderato e premere il pulsante **OK** prima di scegliere **Avvia**.
- Per ripetere lo slide show automaticamente, selezionare **Ciclo continuo** e premere il pulsante **OK** prima di selezionare **Avvia**. Quando l'opzione ciclo continuo è attiva, viene visualizzato un segno di spunta (✓).



2 Lo slide show ha inizio.

- Mentre è in corso lo slide show, premere  sul multi-selettore per visualizzare l'immagine successiva o  per visualizzare l'immagine precedente. Tenere premuto uno dei pulsanti per il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.
- Per interrompere o sospendere lo slide show premere il pulsante **OK**.



3 Scegliere Fine o Riavvia.

- In seguito alla visualizzazione dell'ultima diapositiva o quando lo slide show viene messo in pausa, appare la visualizzazione mostrata a destra. Evidenziare  e premere **OK** per tornare al passaggio 1, oppure selezionare  per riavviare lo slide show.



Note sull'opzione Slide show

- Se si includono dei filmati nello slide show, viene visualizzato solo il primo fotogramma (78).
- Il tempo di riproduzione massimo è di circa 30 minuti, anche se si attiva la funzione **Ciclo continuo** (59).

Proteggi

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Pulsante MENU →  Proteggi

La fotocamera consente di proteggere le immagini selezionate dalla cancellazione accidentale.

Selezionare le immagini da proteggere oppure annullare la protezione impostata in precedenza nella schermata di selezione delle immagini. Vedere "Selezione delle immagini" (42).

Si noti che durante la formattazione della memoria interna della fotocamera o della card di memoria vengono eliminati definitivamente anche i file protetti (60).

Le immagini protette sono contrassegnate dall'icona  (7).

Selezione delle immagini

Quando si effettuano le seguenti operazioni, viene visualizzata la schermata di selezione delle immagini mostrata a destra:

- Ordine di stampa>**Seleziona immagini** (🔍36)
- Proteggi (🔒41)
- Ruota immagine (🔄43)
- Copia>**Immagini selezionate** (🔍46)
- Schermata avvio>**Scegliere immagine** (🔍49)
- Cancella>**Cancella foto selezionate** (🗑33)



Per selezionare le immagini, attenersi alle procedure descritte di seguito.

1 Premere ◀ o ▶ sul multi-selettore per scegliere l'immagine desiderata.

- Ruotare il controllo zoom (📖2) su **T** (🔍) per passare alla riproduzione a pieno formato oppure su **W** (🗪) per tornare alla visualizzazione di 12 miniature.
- Con **Ruota immagine** e **Schermata avvio** è possibile selezionare una sola immagine alla volta. Procedere con il passaggio 3.



2 Premere ▲ o ▼ per selezionare o deselezionare (oppure per specificare il numero di copie).

- Le immagini selezionate sono contrassegnate da un segno di spunta (☑). Per selezionare altre immagini, ripetere i passaggi 1 e 2.



3 Premere il pulsante Ⓚ per confermare la selezione.

- Quando è selezionato **Immagini selezionate**, viene visualizzata una finestra di conferma. Seguire le istruzioni visualizzate sul monitor.

Ruota immagine

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Pulsante MENU →  Ruota immagine

È possibile specificare l'orientamento di visualizzazione delle immagini registrate nel modo di riproduzione. Le immagini fisse possono essere ruotate di 90 gradi in senso orario e 90 gradi in senso antiorario. Le immagini registrate con orientamento verticale ("ritratto") possono essere ruotate fino a 180 gradi in ciascuna direzione.

Selezionare un'immagine nella schermata di selezione (42). Quando viene visualizzata la schermata Ruota immagine, premere  o  sul multi-selettore per ruotare l'immagine di 90 gradi.



Rotazione di 90 gradi
in senso antiorario



Rotazione di 90 gradi
in senso orario

Premere il pulsante  per confermare l'orientamento di visualizzazione e salvare i dati relativi all'orientamento insieme all'immagine.

Memo vocale

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → selezionare un'immagine → pulsante **MENU** →  Memo vocale

Utilizzando il microfono incorporato della fotocamera è possibile registrare dei memo vocali da associare alle immagini.

- Durante la riproduzione di un'immagine a cui non è associato un memo vocale, sullo schermo viene visualizzata la schermata di registrazione. Durante la riproduzione di un'immagine a cui è associato un memo vocale (indicato dall'icona  a pieno formato), sullo schermo viene visualizzata la schermata di riproduzione di memo vocali.

Registrazione di memo vocali

- È possibile registrare un memo vocale con durata massima di 20 secondi mentre il pulsante  è premuto.
- Non toccare il microfono incorporato durante la registrazione.



- Durante la registrazione, le icone **REC** e  lampeggiano sul monitor.
- Al termine della registrazione, viene visualizzata la schermata per la riproduzione dei memo vocali. Per ulteriori informazioni, vedere "Riproduzione di memo vocali".
- Per tornare al menu play, premere  sul multi-selettore prima o dopo la registrazione di un memo vocale. Premere il pulsante **MENU** per uscire dal menu play.



Riproduzione di memo vocali

- Premere il pulsante  per riprodurre il memo vocale.
- Premere nuovamente il pulsante  per interrompere la riproduzione.
- Per regolare il volume di riproduzione, ruotare il controllo zoom su **T** o su **W**.
- Premere  sul multi-selettore prima o dopo la riproduzione di un memo vocale per tornare al menu play. Premere il pulsante **MENU** per uscire dal menu play.



Eliminazione di memo vocali

Nella schermata di riproduzione dei memo vocali premere il pulsante . Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere **Si**, quindi premere il pulsante . In questo modo viene eliminato solo il memo vocale.



Note sui memo vocali

- Se si elimina un'immagine a cui è associato un memo vocale, vengono eliminati sia l'immagine che il memo vocale.
- Non è possibile eliminare i memo vocali associati a immagini protette.
- Se all'immagine corrente è già associato un memo vocale, questo dovrà essere eliminato prima di poterne registrare uno nuovo.
- La COOLPIX S2600 non è in grado di registrare un memo vocale per immagini acquisite con fotocamere digitali di altre marche o modelli.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomina dei file immagine/audio e delle cartelle" ( 69).

Copia (copia da memoria interna a card di memoria e viceversa)

Premere il pulsante  (modo di riproduzione) → Pulsante MENU →  Copia

Questa opzione consente di copiare le immagini tra la memoria interna e la card di memoria.

1 Utilizzare il multi-selettore per selezionare un'opzione dalla schermata di copia, quindi premere il pulsante .

- **Da fotocamera a card:** per copiare le immagini dalla memoria interna alla card di memoria.
- **Da card a fotocamera:** per copiare le immagini dalla card di memoria alla memoria interna.



2 Selezionare un'opzione di copia e premere il pulsante .

- **Immagini selezionate:** per copiare le immagini selezionate dalla schermata di selezione (42).
- **Tutte le immagini:** per copiare tutte le immagini.



Note sulla copia delle immagini

- Possono essere copiati file in formato JPEG, AVI e WAV. Non è possibile copiare file registrati in altri formati.
- Se si selezionano immagini associate a memo vocali (44) per la copia, i memo vocali vengono copiati insieme alle immagini.
- Il funzionamento non è garantito per le immagini acquisite con fotocamere di altre marche o modificate su un computer.
- Quando vengono copiate immagini selezionate in un **Ordine di stampa** (36), il contrassegno di stampa non viene copiato. Le impostazioni di **Proteggi** (41), invece, vengono copiate insieme alle immagini.
- Le immagini e i filmati copiati dalla memoria interna o da una card di memoria non possono essere visualizzati nel modo ordinamento automatico (7).
- Quando si copiano immagini contenute negli album (4), le copie non vengono inserite automaticamente negli stessi album delle immagini originali.

Messaggio "La memoria non contiene immagini"

Se si inserisce nella fotocamera una card di memoria non contenente immagini, quando la fotocamera passa al modo di riproduzione viene visualizzato il messaggio **La memoria non contiene immagini**. Per copiare sulla card di memoria le immagini salvate nella memoria interna della fotocamera, premere il pulsante MENU per selezionare **Copia** nel menu play.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (69).

Menu filmato

Opzioni filmato

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Scheda  → Opzioni filmato

Selezionare l'opzione di interesse per la registrazione di filmati.

Opzione	Descrizione
720p HD 720p (1280×720) (impostazione predefinita*)	I filmati vengono registrati con proporzioni di 16:9. Opzione adatta per la riproduzione su un televisore wide screen. Dimensione dell'immagine: 1280 x 720 pixel
VGA VGA (640×480)	Dimensione dell'immagine: 640 x 480 pixel
QVGA QVGA (320×240)	Dimensione dell'immagine: 320 x 240 pixel

* Per la registrazione nella memoria interna, l'impostazione predefinita è **VGA VGA (640×480)**.

- La frequenza fotogrammi è di circa 30 fotogrammi al secondo con tutte le opzioni.
- Per informazioni sulla durata massima dei filmati fare riferimento a pagina 76.

Nomi dei file immagine e delle cartelle

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (69).

Modo autofocus

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Scheda  → Modo autofocus

Consente di selezionare il metodo da utilizzare per la messa a fuoco automatica (autofocus) durante la registrazione di filmati a velocità normale.

Opzione	Descrizione
AF-S AF singolo (impostazione predefinita)	La messa a fuoco viene bloccata quando il pulsante  (pulsante registrazione filmato) viene premuto per iniziare la registrazione. Selezionare questa opzione se la distanza tra la fotocamera e il soggetto rimane abbastanza costante.
AF-F AF permanente	Durante la registrazione di un filmato la fotocamera mette a fuoco continuamente. Selezionare questa opzione se la distanza tra la fotocamera e il soggetto cambia notevolmente durante la registrazione. Per evitare che il rumore della messa a fuoco della fotocamera interferisca con la registrazione, si consiglia di utilizzare AF singolo .

Riduzione rumore del vento

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Scheda  → Riduzione rumore del vento

Consente di attivare la riduzione del rumore del vento durante la registrazione di filmati a velocità normale.

Opzione	Descrizione
 Sì	Per ridurre al minimo il rumore del vento sul microfono durante le registrazioni. Adatto per la registrazione in condizioni di forte vento. Durante la riproduzione possono risultare difficili da sentire anche altri suoni, oltre al rumore del vento.
OFF No (impostazione predefinita)	Il rumore del vento non viene ridotto.

Quando l'opzione Riduzione rumore del vento è attivata, l'impostazione corrente viene visualizzata durante le riprese (6). Quando è selezionato **No**, non viene visualizzata alcuna icona dell'impostazione corrente.

Menu impostazioni

Schermata avvio

Premere il pulsante MENU → Scheda Y → Schermata avvio

Questa opzione consente di scegliere se visualizzare o meno la schermata di avvio all'accensione della fotocamera.

Opzione	Descrizione
Nessuna (impostazione predefinita)	La fotocamera passa nel modo di ripresa o di riproduzione senza che venga visualizzata la schermata di avvio.
COOLPIX	Viene visualizzata una schermata di avvio, dopodiché la fotocamera passa nel modo di ripresa o di riproduzione.
Scegliere immagine	<p>Viene visualizzata l'immagine selezionata per la schermata di avvio. Quando viene visualizzata la schermata di selezione dell'immagine, selezionare un'immagine (☞ 42) e premere il pulsante ⓧ.</p> <ul style="list-style-type: none">• L'immagine selezionata viene memorizzata nella fotocamera, pertanto continuerà ad apparire nella schermata avvio all'accensione della fotocamera anche in seguito all'eliminazione dell'immagine originale.• Non è possibile utilizzare immagini acquisite con Formato immagine (☞ 57)  4224x2376 e copie create con dimensioni 320 x 240 o inferiori utilizzando le funzioni mini-foto (☞ 15) o ritaglio (☞ 16).

Fuso orario e data

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Fuso orario e data


Questa opzione consente di impostare l'orologio della fotocamera.

Opzione	Descrizione
Data e ora	<p>Consente di impostare l'orologio della fotocamera sulla data e l'ora correnti. Per impostare la data e l'ora nella schermata visualizzata utilizzare il multi-selettore.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selezione di un campo: premere ◀ o ▶ (la selezione si sposta tra G, M, A, ora e minuti). Modifica del campo evidenziato: premere ▲ o ▼. Applicazione delle impostazioni: selezionare il campo dei minuti e premere il pulsante OK.
Formato data	<p>Selezionare l'ordine di visualizzazione di giorno, mese e anno tra Anno/mese/giorno, Mese/giorno/anno e Giorno/mese/anno.</p>
Fuso orario	<p>Le opzioni del fuso orario con consentono di impostare 🏠 Ora locale e di attivare o disattivare l'ora legale. Selezionando Destinazione (➔), l'ora locale (🕒52) viene calcolata automaticamente e la data e l'ora dell'area geografica selezionata vengono registrate insieme alle immagini. Questa opzione è molto utile durante i viaggi.</p>




Selezione del fuso orario di destinazione

- Utilizzare il multi-selettore per selezionare **Fuso orario**, quindi premere il pulsante **OK**.




- Selezionare ➔ **Destinazione**, quindi premere il pulsante **OK**.

- La data e l'ora visualizzate sul monitor vengono modificate in base all'area geografica selezionata.




3 Premere ►.

- Viene visualizzata la schermata del fuso orario.



4 Premere ◀ o ► per scegliere il fuso orario di destinazione.

- Premendo ▲ in un fuso orario in cui è attiva l'ora legale, è possibile attivare la funzione ora legale, e l'orologio viene automaticamente portato avanti di un'ora. Nella parte superiore del monitor viene visualizzata l'icona ☀️. Per disattivare la funzione ora legale, premere ▼.
- Premere il pulsante OK per scegliere il fuso orario di destinazione.
- Mentre è selezionato il fuso orario di destinazione, se la fotocamera è in modo di ripresa, sul monitor viene visualizzata l'icona 📷.



Ora locale

- Per passare all'ora locale selezionare  **Ora locale** al passaggio 2 e premere il pulsante OK.
- Per modificare l'ora locale selezionare  **Ora locale** al passaggio 2 e completare i passaggi 3 e 4.

Ora legale

Quando inizia o termina l'ora legale, attivare o disattivare l'opzione Ora legale dalla schermata di selezione del fuso orario illustrata nel passaggio 4.

Sovrastampa della data sulle immagini

L'opzione **Stampa data** (☑️55) del menu impostazioni deve essere attivata dopo avere impostato data e ora. Attivando l'opzione **Stampa data**, le immagini vengono registrate con la data di ripresa in sovraimpressione.

Menu impostazioni

Fusi orari

La fotocamera supporta i fusi orari elencati di seguito. Per un fuso orario non presente nell'elenco che segue, impostare l'orologio della fotocamera sull'ora locale con l'opzione **Data e ora**.

UTC +/-	Area geografica	UTC +/-	Area geografica
-11	Midway, Samoa	+1	Madrid, Paris, Berlin
-10	Hawaii, Tahiti	+2	Athens, Helsinki, Ankara
-9	Alaska, Anchorage	+3	Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama
-8	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver	+4	Abu Dhabi, Dubai
-7	MST (MDT): Denver, Phoenix	+5	Islamabad, Karachi
-6	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City	+5.5	New Delhi
-5	EST (EDT): New York, Toronto, Lima	+6	Colombo, Dhaka
-4.5	Caracas	+7	Bangkok, Jakarta
-4	Manaus	+8	Beijing, Hong Kong, Singapore
-3	Buenos Aires, Sao Paulo	+9	Tokyo, Seoul
-2	Fernando de Noronha	+10	Sydney, Guam
-1	Azores	+11	New Caledonia
±0	London, Casablanca	+12	Auckland, Fiji

Impostazioni monitor

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Impostazioni monitor

Impostare le opzioni elencate di seguito.

Opzione	Descrizione
Info foto	Consente di scegliere le informazioni visualizzate sul monitor nei modi di ripresa e di riproduzione.
Mostra foto scattata	Sì (impostazione predefinita): l'immagine viene visualizzata immediatamente nel monitor in seguito all'acquisizione, dopodiché il monitor ritorna nel modo di ripresa. No : l'immagine non viene visualizzata in seguito all'acquisizione.
Luminosità	Sono disponibili cinque impostazioni di luminosità del monitor. L'impostazione predefinita è 3 .

Info foto

Consente di impostare la visualizzazione delle informazioni sulla foto sul monitor.

Per informazioni sugli indicatori visualizzati sul monitor, consultare la sezione "Monitor" (📖6).

	Modo di ripresa	Modo di riproduzione
Mostra info		
Info automatiche (impostazione predefinita)	Le impostazioni correnti e le guide operative vengono visualizzate come per l'opzione Mostra info descritta in precedenza. Se non viene eseguita alcuna operazione per alcuni secondi, la schermata sarà uguale a quella di Nascondi info . Le informazioni verranno nuovamente visualizzate quando si eseguirà un'altra operazione.	
Nascondi info		

	Modo di ripresa	Modo di riproduzione
Reticolo+info auto	 <p>Oltre alle informazioni visualizzate con l'impostazione Info automatiche, viene visualizzato un reticolo che offre un riferimento per l'inquadratura dell'immagine. Il reticolo non è visualizzato durante la registrazione di filmati.</p>	 <p>Vengono visualizzate le impostazioni correnti o la guida operativa, come con l'impostazione Info automatiche.</p>
Bordo video+info auto	 <p>Oltre alle informazioni visualizzate con l'impostazione Info automatiche, prima di iniziare la registrazione del filmato viene visualizzata una cornice che indica l'area che sarà ripresa durante la registrazione. La cornice non viene visualizzata durante la registrazione del filmato.</p>	<p>Vengono visualizzate le impostazioni correnti o la guida operativa, come con l'impostazione Info automatiche.</p>

Stampa data (data e ora in sovrapposizione)

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Stampa data

La data e l'ora di registrazione possono essere applicate in sovrapposizione sulle immagini durante la ripresa, in modo che tali informazioni possano essere stampate anche con stampanti che non supportano la stampa della data (🔧39).



Opzione	Descrizione
DATE Data	La data viene sovrastampata sulle immagini.
DATE Data e ora	La data e l'ora vengono sovrastampate sulle immagini.
OFF No (impostazione predefinita)	La data e l'ora non vengono sovrastampate nelle immagini.

L'impostazione Stampa data corrente può essere verificata sul monitor della fotocamera durante la ripresa (📖6). Se è selezionato **No**, non viene visualizzata alcuna icona.

✔ Note sull'opzione Stampa data

- Le date sovrastampate sono parte integrante dei dati dell'immagine e non possono essere eliminate. Non è possibile sovrastampare la data e l'ora successivamente all'acquisizione delle immagini.
- Non è possibile sovrastampare la data nei casi seguenti:
 - durante l'uso del modo scena **Panorama assistito**
 - durante la registrazione di filmati
- Le date impresse con **Formato immagine** (📖57) impostato su **16M 640x480** potrebbero risultare difficilmente leggibili. Quando si utilizza l'opzione **Stampa data**, selezionare **2M 1600x1200** o valori superiori.
- La data viene registrata nel formato selezionato in corrispondenza della voce **Fuso orario e data** del menu impostazioni (📖22, 🔧50).

📎 Stampa data e Ordine di stampa

Utilizzando una stampante compatibile con lo standard DPOF che consente di stampare la data di ripresa e le informazioni sulla foto, è possibile utilizzare l'opzione **Ordine di stampa** (🔧36) per stampare tali informazioni anche su immagini non acquisite con l'opzione **Stampa data**.

VR elettronico

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → VR elettronico

Questa opzione permette di scegliere se utilizzare o meno la funzione VR elettronico (riduzione vibrazioni), che riduce gli effetti del movimento della fotocamera che si verifica durante la ripresa.

Opzione	Descrizione
 Auto	<p>Durante l'acquisizione di immagini fisse, la riduzione elettronica delle vibrazioni entra in funzione quando è visualizzato  (☐6) sul monitor, se sussistono tutte le condizioni sotto indicate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il modo flash impostato è No o Sincro su tempi lenti. • È impostato un tempo di posa lungo. • Sequenza è impostato su Singolo. • Il soggetto è scuro. <p>Durante la registrazione di filmati, la funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni è sempre attiva.</p>
OFF No (impostazione predefinita)	La funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni è disattivata.

Note sulla funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni

- L'efficacia della funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni diminuisce all'aumentare del movimento della fotocamera.
- Le immagini acquisite con la funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni potrebbero risultare "sgranate".
- La riduzione elettronica delle vibrazioni non funziona nelle seguenti condizioni o nei seguenti modi di ripresa:
 - Quando si utilizza la funzione sincro su tempi lenti con riduzione occhi rossi (☐41).
 - Se l'esposizione è superiore a un determinato lasso di tempo.
 - Se **Sensibilità ISO** (☉28) è impostato su valori diversi da **Auto**.
 - Se **Verifica occhi aperti** (☉35) nel modo ritratto intelligente è impostato su **Si**.
 - Nei seguenti modi scena: **Sport** (☐41), **Ritratto notturno** (☐41), **Aurora/crepuscolo** (☐42), **Paesaggio notturno** (☐42), **Museo** (☐43), **Fuochi artificiali** (☐44), **Controluce** (☐44).
- Quando si attiva la riduzione elettronica delle vibrazioni durante la registrazione di filmati, l'angolo di campo (l'area ripresa nel filmato registrato) diminuisce.

Riduzione elettronica delle vibrazioni

Quando **VR elettronico** nel menu impostazioni è impostato su **Auto** e il modo flash (☐50) impostato è **No** (☉) o **Sincro su tempi lenti** (☉), sul monitor potrebbe apparire l'icona . Se è probabile che il movimento della fotocamera abbia influenzato le condizioni di ripresa mentre è visualizzato , la fotocamera riduce gli effetti del movimento della fotocamera nelle immagini prima di registrarle.

Rilevam. movimento

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Rilevam. movimento

Durante le riprese di immagini fisse è possibile attivare la funzione di rilevamento del movimento per ridurre l'effetto provocato dal movimento del soggetto e della fotocamera.

Opzione	Descrizione
 Auto (impostazione predefinita)	<p>Quando viene rilevato un movimento del soggetto o della fotocamera, la sensibilità ISO viene aumentata e il tempo di posa viene ridotto automaticamente per ridurre l'effetto mosso. Tuttavia, la funzione di rilevamento del movimento non è disponibile nei seguenti casi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando il flash si attiva. • Nel modo  (auto), quando è attiva l'opzione Multi-scatto 16 (26). • Quando Sensibilità ISO (28) è impostato su Intervallo definito auto o la sensibilità ISO è fissa su un determinato valore nel modo  (auto). • Quando Modo area AF (30) è impostato su Inseguimento soggetto nel modo  (auto). • Quando è selezionato il modo scena Sport, Ritratto notturno, Aurora/crepuscolo, Paesaggio notturno, Museo, Fuochi artificiali, Controluce o Animali domestici. • Durante la registrazione di filmati.
OFF No	La funzione di rilevamento del movimento è disabilitata.

Per verificare l'impostazione attuale della funzione di rilevamento del movimento si può fare riferimento all'indicatore visualizzato sul monitor della fotocamera durante la ripresa (6). Quando viene rilevato un movimento della fotocamera, l'icona della funzione di rilevamento del movimento diventa verde e viene impostato un tempo di posa più breve. Se è selezionato **No**, non viene visualizzata alcuna icona.

Note sulla funzione Rilevam. movimento

- In alcune situazioni è possibile che la funzione Rilevam. movimento del movimento non sia in grado di eliminare completamente gli effetti dei movimenti del soggetto e della fotocamera.
- La funzione Rilevam. movimento potrebbe non risultare efficace se il soggetto si muove molto o è troppo scuro.
- Le immagini acquisite con la funzione Rilevam. movimento potrebbero risultare "sgrunate".

Illuminatore AF

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → **Illuminatore AF**

Questa opzione consente di attivare o disattivare l'illuminatore ausiliario AF, che agevola il funzionamento dell'autofocus quando il soggetto è scarsamente illuminato.

Opzione	Descrizione
Auto (impostazione predefinita)	L'illuminatore ausiliario AF viene utilizzato per agevolare la messa a fuoco quando il soggetto è scarsamente illuminato. L'illuminatore ha una portata di circa 1,9 m con lo zoom in posizione grandangolare massima e di 1,1 m con lo zoom in posizione tele massima. Si noti che con alcuni modi scena come Museo (☐43) o Animali domestici (☐45), o in alcune aree di messa a fuoco, l'illuminatore ausiliario AF potrebbe non attivarsi anche se è selezionata l'opzione Auto.
No	L'illuminatore ausiliario AF non si attiva. La fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione.

Zoom digitale

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → **Zoom digitale**

Questa opzione consente di abilitare o disabilitare lo zoom digitale.

Opzione	Descrizione
Sì (impostazione predefinita)	Quando la fotocamera ha raggiunto la posizione di ingrandimento massimo dello zoom ottico, ruotando il controllo zoom su T (Q) viene attivato lo zoom digitale (☐27).
No	Lo zoom digitale non si attiva (tranne che durante la registrazione di filmati).

Note sullo zoom digitale

- Quando viene utilizzato lo zoom digitale, la fotocamera mette a fuoco al centro dell'inquadratura a prescindere dall'impostazione del modo area AF.
- Non è possibile utilizzare lo zoom digitale nelle seguenti situazioni.
 - Quando **Sequenza** è impostato su **Multi-scatto 16** (☐26) nel modo  (auto).
 - Quando **Modo area AF** (☐30) è impostato su **Inseguimento soggetto** nel modo  (auto).
 - Quando è selezionato il modo scena **Selezione scene auto**, **Ritratto**, **Ritratto notturno** o **Animali domestici**.
 - Quando è stato selezionato il modo ritratto intelligente.

Impostazioni audio

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Impostazioni audio

Questa opzione consente di regolare le impostazioni audio indicate di seguito.

Opzione	Descrizione
Suono pulsante	Selezionare Si (impostazione predefinita) o No . Quando è selezionato Si , viene emesso un segnale acustico quando le operazioni vengono completate correttamente, due segnali acustici quando la fotocamera effettua la messa a fuoco sul soggetto e tre segnali acustici in caso di errore. Inoltre viene riprodotto il suono di avvio quando la fotocamera viene accesa.
Suono scatto	Selezionare Si (impostazione predefinita) o No . Quando si utilizzano alcune funzioni come la ripresa in sequenza o la scelta dello scatto migliore (BSS) oppure si registra un filmato, al momento dello scatto non viene emesso alcun suono anche se è stato selezionato Si .

Nota sulle impostazioni audio

Nel modo scena **Animali domestici** il suono di scatto e i suoni dei pulsanti sono disattivati.

Autospegnimento

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Autospegnimento

Se non si esegue alcuna operazione con la fotocamera accesa per un determinato lasso di tempo, il monitor si spegne e la fotocamera passa al modo standby (📖21) per risparmiare energia. Questa opzione consente di impostare il periodo di tempo prima che la fotocamera passi nel modo standby. I valori disponibili per la selezione sono: **30 sec.**, **1 min** (impostazione predefinita), **5 min** e **30 min**.

Quando il monitor si spegne a causa della funzione di risparmio energetico

- La spia di accensione lampeggia nel modo standby.
- La fotocamera si spegne dopo tre minuti nel modo standby.
- Per riattivare il monitor mentre la spia di accensione lampeggia, premere uno dei seguenti pulsanti:
 - Interruttore di alimentazione, pulsante di scatto, pulsante , pulsante  o pulsante  (registrazione filmato)

Impostazioni di autospegnimento

Il periodo di tempo prima che la fotocamera passi al modo standby è fisso nelle seguenti situazioni:

- Quando è visualizzato un menu: tre minuti
- Durante la riproduzione di uno slide show: fino a 30 minuti
- Quando l'adattatore CA EH-62G è collegato: 30 minuti

Formatta memoria/Formatta card


Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Formatta memoria/Formatta card

Utilizzare questa opzione per formattare la memoria interna o una card di memoria.

La procedura di formattazione della memoria interna o delle card di memoria consente di eliminare definitivamente tutti i dati. I dati che vengono eliminati non possono essere ripristinati. Prima della formattazione accertarsi di avere trasferito le immagini importanti su un computer.


Formattazione della memoria interna

Per formattare la memoria interna, rimuovere la card di memoria dalla fotocamera. Nel menu impostazioni viene visualizzata l'opzione **Formatta memoria**.



Formattazione di una card di memoria

Quando la card di memoria viene inserita nella fotocamera, nel menu impostazioni viene visualizzata l'opzione **Formatta card**.



Formattazione della memoria interna e delle card di memoria

- Quando si formatta la memoria interna o la card di memoria, vengono ripristinate le impostazioni predefinite delle icone degli album (, icone numeriche).
- Non spegnere la fotocamera né aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria durante la formattazione.
- La prima volta che una card di memoria precedentemente utilizzata con un altro dispositivo viene inserita nella fotocamera deve essere formattata per mezzo di questa fotocamera.

Lingua/Language

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Lingua/Language

È possibile scegliere una delle 28 lingue disponibili per la visualizzazione di menu e messaggi.

Čeština	Ceco
Dansk	Danese
Deutsch	Tedesco
English	(impostazione predefinita)
Español	Spagnolo
Ελληνικά	Greco
Français	Francese
Indonesia	Indonesiano
Italiano	Italiano
Magyar	Ungherese
Nederlands	Olandese
Norsk	Norvegese
Polski	Polacco
Português (BR)	Portoghese brasiliano

Português (PT)	Portoghese
Русский	Russo
Română	Rumeno
Suomi	Finlandese
Svenska	Svedese
Tiếng Việt	Vietnamita
Türkçe	Turco
Українська	Ucraino
عربي	Arabo
简体中文	Cinese semplificato
繁體中文	Cinese tradizionale
한글	Coreano
ภาษาไทย	Tailandese
हिन्दी	Hindi

Standard video

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Standard video

Questa opzione consente di effettuare le impostazioni necessarie per il collegamento a un televisore. Selezionare **NTSC** o **PAL**.

Ricarica via computer

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Ricarica via computer

Questa opzione consente di scegliere se ricaricare o meno la batteria inserita nella fotocamera quando la fotocamera è collegata a un computer tramite il cavo USB.

Opzione	Descrizione
Auto (impostazione predefinita)	Quando la fotocamera è collegata a un computer in funzione, la batteria inserita nella fotocamera viene automaticamente caricata tramite la corrente fornita dal computer.
No	La batteria inserita nella fotocamera non viene caricata quando la fotocamera viene collegata a un computer.

Note sul collegamento della fotocamera a una stampante

- La batteria non può essere ricaricata durante il collegamento a una stampante, anche se la stampante è conforme allo standard PictBridge.
- Quando è selezionato **Auto** in corrispondenza di **Ricarica via computer**, alcune stampanti potrebbero non consentire la stampa delle immagini tramite connessione diretta alla fotocamera. Se la schermata di avvio di **PictBridge** non viene visualizzata sul monitor dopo il collegamento della fotocamera a una stampante e l'accensione della fotocamera, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo USB. Impostare **Ricarica via computer** su **No** e ricollegare la fotocamera alla stampante.

Note sul processo di ricarica tramite collegamento a un computer

- Se si collega la fotocamera a un computer prima di impostare la lingua di visualizzazione, la data e l'ora (☐22), non è possibile caricare la batteria, né trasferire i dati. Se la batteria dell'orologio della fotocamera è scarica (☐23), sarà necessario reimpostare la data e l'ora per poter caricare la batteria o copiare le immagini tramite collegamento a un computer. In tal caso, utilizzare l'adattatore CA/caricabatteria EH-69P (☐16) per caricare la batteria, quindi impostare la data e l'ora sulla fotocamera.
- Se la fotocamera è spenta, la ricarica si interrompe.
- Se il computer passa in modalità di sospensione mentre la batteria si sta caricando, il processo di carica si interrompe e la fotocamera potrebbe spegnersi.
- Quando si scollega la fotocamera da un computer, spegnere la fotocamera, quindi scollegare il cavo USB.
- Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessari circa 2 ore e 10 minuti. Il tempo di carica aumenta se si trasferiscono delle immagini mentre la batteria è in carica.
- Quando si collega la fotocamera a un computer, potrebbe essere avviata un'applicazione installata sul computer, ad esempio Nikon Transfer 2. Se la fotocamera è stata collegata al computer unicamente per caricare la batteria, chiudere l'applicazione.
- Quando la batteria è stata ricaricata, la fotocamera si spegne automaticamente se non vi sono comunicazioni con il computer per 30 minuti.
- Il caricamento della batteria inserita nella fotocamera tramite collegamento a un computer potrebbe non essere possibile: ciò può dipendere dalle caratteristiche tecniche, dalle impostazioni, dalle condizioni di alimentazione e allocazione del computer stesso.

 **Spia di carica**

Nella seguente tabella sono descritti gli stati della spia di carica quando la fotocamera è collegata a un computer.

Spia di carica	Descrizione
Lampeggia lentamente (verde)	Batteria in carica.
Spenta	Batteria non in carica. Quando la spia di carica passa dal lampeggiamento lento (verde) a spenta mentre la spia di accensione è accesa, significa che la carica è stata completata.
Lampeggia velocemente (verde)	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura ambiente non è adatta al processo di carica. La batteria deve essere caricata in locali chiusi a temperature ambiente comprese tra 5 °C e 35 °C. • Un cavo USB non è stato collegato correttamente, oppure la batteria è difettosa. Ricollegare correttamente il cavo USB oppure sostituire la batteria. • Il computer è in modalità di sospensione e non eroga energia. Riavviare il computer. • La batteria non può essere caricata in quanto le specifiche o le impostazioni del computer non sono compatibili con l'alimentazione della fotocamera.

Avviso occhi chiusi

Premere il pulsante MENU → Scheda Y → Avviso occhi chiusi

Questa opzione consente di attivare o disattivare la funzione di rilevamento di persone con occhi chiusi durante le riprese con la funzione di rilevamento volti (📖61) nei seguenti modi.

- Nel modo 📷 (auto) (quando è selezionato **Priorità al volto** (👁️30) per l'opzione modo area AF).
- Quando è selezionato il modo scena **Selezione scene auto** (📖40), **Ritratto** (📖40) o **Ritratto notturno** (📖41).

Opzione	Descrizione
Si	Se la fotocamera rileva uno o più soggetti umani che potrebbero avere gli occhi chiusi in un'immagine acquisita con la funzione di rilevamento volti, sul monitor viene visualizzata la schermata Soggetto con occhi chiusi? . Il volto del soggetto che potrebbe aver chiuso gli occhi durante lo scatto viene circondato da un bordo giallo. In questo caso, controllare l'immagine e decidere se ripetere lo scatto. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della schermata avviso occhi chiusi" (👁️65).
No (impostazione predefinita)	L'avviso occhi chiusi non è attivato.

👍 Nota sull'Avviso occhi chiusi

La funzione di avviso occhi chiusi non può essere utilizzata quando Sequenza è impostato su **Sequenza**, **BSS** o **Multi-scatto 16**.

Uso della schermata avviso occhi chiusi

Quando sul monitor è visualizzata la schermata **Soggetto con occhi chiusi?** mostrata a destra, è possibile eseguire le operazioni descritte di seguito.

Se non viene compiuta nessuna operazione entro alcuni secondi, la fotocamera torna in automatico alla schermata del modo di ripresa.



Opzione	Utilizzare	Descrizione
Ingrandire il volto con gli occhi chiusi rilevato	T (Q)	Ruotare il controllo zoom su T (Q).
Passare al modo di riproduzione a pieno formato	W (■)	Ruotare il controllo zoom su W (■).
Selezionare il volto da visualizzare		Se la fotocamera rileva uno o più volti con gli occhi chiusi, premere ◀ o ▶ con la visualizzazione ingrandita per passare a un altro volto.
Eliminare l'immagine		Premere il pulsante
Passare al modo di ripresa		Premere il pulsante o il pulsante di scatto.

Ripristina tutto

Premere il pulsante **MENU** → Scheda **Y** → Ripristina tutto

Selezionando **Ripristina** vengono ripristinate le impostazioni predefinite della fotocamera.

Funzioni di ripresa base

Opzione	Valore predefinito
Modo flash (📖50)	Auto
Autoscatto (📖52)	No
Modo macro (📖53)	No
Compensazione esposizione (📖54)	0,0

Menu di ripresa

Opzione	Valore predefinito
Formato immagine (📖57)	 4320x3240
Bilanciamento bianco (🔧24)	Auto
Sequenza (🔧26)	Singolo
Sensibilità ISO (🔧28)	Auto
Opzioni colore (🔧29)	Colore normale
Modo area AF (🔧30)	Priorità al volto
Modo autofocus (🔧33)	AF singolo

Modo scena

Opzione	Valore predefinito
Impostazione del modo scena nel menu di selezione modo di ripresa (📖39)	Selezione scene auto
Regolazione della tinta nel modo alimenti (📖43)	Area centrale
Sequenza nel modo ritratto di animali domestici (📖45)	Sequenza
Autoscatto animali dom. nel modo ritratto di animali domestici (📖45)	Sì

Menu ritratto intelligente

Opzione	Valore predefinito
Effetto pelle soft (☺☺34)	Normale
Timer sorriso (☺☺34)	Sì
Verifica occhi aperti (☺☺35)	No

Menu filmato

Opzione	Valore predefinito
Opzioni filmato (☺☺47)	Se è inserita una card di memoria: 720p HD 720p (1280×720) Se si utilizza la memoria interna: VGA VGA (640×480)
Modo autofocus (☺☺48)	AF singolo
Riduzione rumore del vento (☺☺48)	No

Menu impostazioni

Opzione	Valore predefinito
Schermata avvio (☺☺49)	Nessuna
Info foto (☺☺53)	Info automatiche
Mostra foto scattata (☺☺53)	Sì
Luminosità (☺☺53)	3
Stampa data (☺☺55)	No
VR elettronico (☺☺56)	No
Rilevam. movimento (☺☺57)	Auto
Illuminatore AF (☺☺58)	Auto
Zoom digitale (☺☺58)	Sì
Suono pulsante (☺☺59)	Sì
Suono scatto (☺☺59)	Sì
Autospegnimento (☺☺59)	1 min
Ricarica via computer (☺☺62)	Auto
Avviso occhi chiusi (☺☺64)	No

Altri

Opzione	Valore predefinito
Formato carta (🔍20, 🔍21)	Predefinito
Intervallo fotogrammi per slide show (🔍40)	3 sec.

- Selezionando **Ripristina tutto** anche il numero di file corrente (🔍69) nella memoria viene azzerato. La numerazione proseguirà dal numero più basso disponibile. Per riportare la numerazione dei file a "0001", eliminare tutte le immagini (📖32) prima di selezionare **Ripristina tutto**.
- Le seguenti impostazioni di menu non vengono modificate quando si esegue il ripristino con **Ripristina tutto**.
Menu di ripresa: dati di premisurazione manuale (🔍25) acquisiti per il **Bilanciamento bianco**
Menu impostazioni: immagine selezionata per **Schermata avvio** (🔍49), **Fuso orario e data** (🔍50), **Lingua/Language** (🔍61) e **Standard video** (🔍61)

Versione firmware


Premere il pulsante MENU → Scheda Y → Versione firmware

Questa opzione consente di visualizzare la versione corrente del firmware della fotocamera.




Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle

Di seguito sono indicati i criteri di denominazione dei file delle immagini, dei filmati e dei memo vocali.



- I file vengono salvati in cartelle il cui nome è costituito da un numero seguito da un identificativo di cinque caratteri: "P_" più un numero progressivo di tre cifre per le immagini acquisite nel modo scena **Panorama assistito** (es. "101P_001"; 2) e "NIKON" per tutte le altre immagini (es. "100NIKON"). Quando il numero di file in una cartella raggiunge 9999, viene creata una nuova cartella. I numeri di file vengono assegnati automaticamente a partire da "0001".
- I nomi dei file dei memo vocali hanno lo stesso identificativo e numero di file delle immagini a cui sono associati i memo vocali.
- I file copiati con **Copia>Immagini selezionate** vengono copiati nella cartella corrente e rinominati con un numero progressivo a partire dal numero di file più alto presente in memoria. L'opzione **Copia>Tutte le immagini** consente di copiare tutte le cartelle dal supporto di origine. I nomi dei file non vengono modificati, ma alle cartelle vengono assegnati nuovi numeri in ordine crescente, a partire dal numero di cartella più alto già presente nel supporto di destinazione (46).
- Una singola cartella può contenere fino a 200 file; se la cartella in uso contiene già 200 file, durante il salvataggio del file successivo verrà creata una nuova cartella, denominata incrementando di un'unità il nome della cartella in uso. Se la cartella in uso è la numero 999 e contiene 200 file, oppure se un file è il numero 9999, non sarà possibile salvare altri file fino a quando non si formatterà la memoria interna o la card di memoria (60) o non si inserirà una nuova card di memoria.

Accessori opzionali

Batteria ricaricabile	Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 ¹
Adattatore CA/ caricabatteria	Adattatore CA/caricabatteria EH-69P ^{1, 2}
Caricabatteria	Caricabatteria MH-66 (Tempo di ricarica con carica esaurita: Circa 1 h 50 min)
Adattatore CA	<p>Adattatore CA EH-62G (collegato come mostrato di seguito)</p>  <p>1 2 3</p> <p>Verificare che il cavo del connettore di alimentazione sia stato correttamente allineato nelle scanalature del connettore di alimentazione e del vano batteria prima di chiudere il coperchio del vano batteria/ alloggio card di memoria. Se una parte del cavo fuoriesce dalle scanalature, quando si chiude il coperchio si potrebbe danneggiare il coperchio o il cavo.</p>
Cavo USB	Cavo USB UC-E6 ¹
Cavo audio/video	Cavo audio/video EG-CP14 ¹

¹ Fornito insieme alla fotocamera al momento dell'acquisto (→ ).

² Per l'uso in altri paesi, impiegare un adattatore spina idoneo (reperibile in commercio). Per ulteriori informazioni sugli adattatori di connessione, rivolgersi all'agenzia di viaggi.

Messaggi di errore

Nella seguente tabella sono elencati i messaggi di errore e altri avvisi visualizzati sul monitor, con le relative soluzioni.

Visualizzazione	Causa/soluzione	
 (lampeggiante)	Orologio non impostato. Impostare la data e l'ora.	 50
Batteria scarica.	Ricaricare o sostituire la batteria.	14, 16
Alta temperatura batteria	La temperatura della batteria è alta. Spegnerla fotocamera e attendere che la batteria si raffreddi prima di riutilizzarla. Dopo cinque secondi il monitor si spegne e la spia di accensione lampeggia velocemente. La spia lampeggia per tre minuti, quindi la fotocamera si spegne automaticamente. Per spegnere la fotocamera è inoltre possibile premere l'interruttore di accensione.	21
La fotocamera si sta per spegnere per evitare il surriscaldamento.	La fotocamera si è surriscaldata. La fotocamera si spegne automaticamente. Lasciare la fotocamera spenta finché non si sarà raffreddata, quindi riaccenderla.	75
 ● ● lampeggiante in rosso)	La fotocamera non è in grado di mettere a fuoco. <ul style="list-style-type: none"> Eseguire nuovamente la messa a fuoco. Utilizzare il blocco della messa a fuoco. 	26, 29 64
Attendere il termine della registrazione.	Non è possibile eseguire altre operazioni prima del completamento della registrazione. Attendere che il messaggio scompaia in automatico dallo schermo una volta completata la registrazione.	-
Card di memoria protetta in scrittura	Il cursore di protezione scrittura è in posizione di "blocco". Spostare il cursore di protezione scrittura nella posizione di "scrittura".	-
Card non utilizzabile	Errore di accesso alla card di memoria. <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare una card approvata. Verificare che i connettori siano puliti. Controllare che la card di memoria sia stata inserita correttamente. 	19 18 18
Card non formattata. Formattare? Sì No	La card di memoria non è stata formattata per essere utilizzata con la COOLPIX S2600. Durante la formattazione vengono eliminati tutti i dati archiviati nella card di memoria. Prima di formattare la card di memoria selezionare No ed eseguire una copia delle immagini che si desidera conservare. Selezionare Sì e premere il pulsante  per formattare la card di memoria.	18
Memoria insufficiente	La card di memoria è piena. <ul style="list-style-type: none"> Scegliere una dimensione foto inferiore. Eliminare le immagini. Inserire una nuova card di memoria. Rimuovere la card di memoria e utilizzare la memoria interna. 	57 32 18 19

Messaggi di errore

Visualizzazione	Causa/soluzione	
Immagine non salvabile.	Si è verificato un errore durante il salvataggio dell'immagine. Formattare la memoria interna o la card di memoria.	 60
	È stato raggiunto il numero massimo consentito per la numerazione dei file. Inserire una nuova card di memoria oppure formattare la memoria interna o la card di memoria.	 69
	L'immagine non può essere utilizzata per la schermata di avvio. Le seguenti immagini non possono essere registrate come schermata di avvio. <ul style="list-style-type: none"> • Immagini acquisite con Formato immagine  4224x2376 • Immagini ridotte alla dimensione di 320 x 240 o inferiore con la funzione ritaglio o mini-foto 	 49
	Spazio insufficiente per il salvataggio di una copia. Eliminare alcune immagini dalla destinazione.	32
L'album è pieno. Impossibile aggiungere altre foto.	All'album sono già state aggiunte 200 immagini. <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere alcune immagini dall'album. • Aggiungerle ad altri album. 	 5  4
File audio non salvabile.	Non è possibile allegare un memo vocale a questo file. <ul style="list-style-type: none"> • I memo vocali non possono essere allegati ai filmati. • Selezionare un'immagine acquisita con la COOLPIX S2600. 	–  45
È stato rilevato un soggetto con gli occhi chiusi.	Uno o più soggetti del ritratto potrebbero aver chiuso gli occhi durante l'acquisizione dell'immagine. Controllare l'immagine nel modo di riproduzione.	30, 48
L'immagine non può essere modificata.	Non è possibile modificare l'immagine selezionata. <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare immagini compatibili con le funzioni di modifica. • I filmati non possono essere modificati. 	 11 –
Filmato non registrabile	Si è verificato un errore di timeout durante la registrazione del filmato. Scegliere una card di memoria con maggiore velocità in scrittura.	19
La memoria non contiene immagini	Nella memoria interna o nella card di memoria non sono presenti immagini. <ul style="list-style-type: none"> • Per riprodurre le immagini salvate nella memoria interna, rimuovere la card di memoria dalla fotocamera. • Per copiare sulla card di memoria le immagini salvate nella memoria interna della fotocamera, premere il pulsante MENU per selezionare Copia nel menu play. 	19  46
	L'immagine non è stata aggiunta all'album. <ul style="list-style-type: none"> • Inserire l'immagine nell'album. • Scegliere l'album in cui è stata inserita l'immagine. 	 4  5
	Nella categoria selezionata per il modo di ordinamento automatico non sono presenti immagini. Selezionare la categoria contenente le immagini ordinate.	 7

Visualizzazione	Causa/soluzione	
File senza dati immagine	File non creato con la COOLPIX S2600. Non è possibile visualizzare il file con la COOLPIX S2600.	-
File non riproducibile	Visualizzare il file su un computer o altro dispositivo utilizzato per crearlo o modificarlo.	-
Tutte le foto sono nascoste	Non sono disponibili immagini per uno slide show.	 40
Immagine non cancellabile	L'immagine è protetta. Disabilitare la protezione.	 41
Destinazione con stesso fuso orario	La destinazione ha lo stesso fuso orario dell'impostazione locale.	 50
Errore obiettivo	L'obiettivo non funziona correttamente. Spegner e riaccendere la fotocamera. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato Nikon.	20
Errore di comunicazione	Si è verificato un errore durante la comunicazione con la stampante. Spegner la fotocamera e ricollegare il cavo USB.	 19
Errore di sistema	Si è verificato un errore nel circuito interno della fotocamera. Spegner la fotocamera, rimuovere e reinserire la batteria, quindi riaccendere la fotocamera. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato Nikon.	14, 21
Errore stampante: verificare stato stampante.	Si è verificato un errore relativo alla stampante. Controllare la stampante. Dopo avere risolto il problema, selezionare Riprendi e premere il pulsante  per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: verificare carta	Nella stampante non è stata caricata la carta del formato specificato. Caricare la carta specificata, selezionare Riprendi e premere il pulsante  per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: inceppamento carta	Si è verificato un inceppamento nella stampante. Rimuovere la carta inceppata, selezionare Riprendi e premere il pulsante  per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: carta esaurita	La stampante non contiene carta. Caricare la carta specificata, selezionare Riprendi e premere il pulsante  per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: verificare inchiostro	Si è verificato un errore relativo all'inchiostro. Controllare l'inchiostro, selezionare Riprendi e premere il pulsante  per riprendere a stampare.*	-

Messaggi di errore

Visualizzazione	Causa/soluzione	
Errore stampante: inchiostro esaurito	L'inchiostro è insufficiente o la cartuccia di inchiostro è vuota. Sostituire la cartuccia dell'inchiostro, selezionare Riprendi e premere il pulsante  per riprendere a stampare.*	–
Errore stampante: file alterato	Si è verificato un errore causato dal file dell'immagine. Selezionare Annulla , quindi premere il pulsante  per annullare la stampa.	–

* Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante.



Note tecniche e indice analitico

Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni	2
Card di memoria.....	5
Pulizia.....	6
Conservazione	6
Risoluzione dei problemi.....	7
Caratteristiche tecniche	15
Standard supportati.....	18
Indice analitico	19

Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni

Per poter continuare a utilizzare a lungo questo prodotto Nikon senza inconvenienti, si raccomanda di leggere attentamente le precauzioni sotto riportate e di rispettare le avvertenze riportate nel paragrafo "Informazioni sulla sicurezza" (📖vi) durante l'utilizzo o la conservazione del prodotto.

Fotocamera

✔ **Mantenere asciutto il prodotto**

L'apparecchio può danneggiarsi se immerso in acqua o esposto ad elevati livelli di umidità.

✔ **Non fare cadere il prodotto**

È possibile che il prodotto non funzioni correttamente se sottoposto a urti o vibrazioni violenti.

✔ **Maneggiare con cura l'obiettivo e tutte le parti mobili**

Non esercitare forza sull'obiettivo, sul copriobiettivo, sul monitor, sull'alloggiamento della card di memoria o sul vano batteria. Questi componenti si possono danneggiare con facilità. Se Esercitando una forza eccessiva sul copriobiettivo, è possibile provocare malfunzionamenti della fotocamera o danni all'obiettivo. In caso di rottura del monitor, prestare la massima attenzione, in modo da evitare ferimenti a causa dei frammenti di vetro e impedire qualsiasi contatto dei cristalli liquidi con la pelle, gli occhi e la bocca.

✔ **Non tenere l'obiettivo puntato verso fonti di luce intensa per periodi prolungati**

Non tenere l'obiettivo puntato verso il sole o altre fonti di luce intensa per periodi prolungati quando la fotocamera viene utilizzata o riposta. La luce intensa può deteriorare il sensore di immagine CCD e determinare la comparsa di zone sfocate e bianche nelle fotografie.

✔ **Tenere lontano da campi magnetici intensi**

Non utilizzare o conservare la fotocamera in prossimità di apparecchiature che generano forti radiazioni elettromagnetiche o campi magnetici. La carica elettrostatica e i campi magnetici creati da apparecchiature come i radiotrasmittitori possono provocare interferenze compromettendo il funzionamento del monitor, danneggiare i dati salvati sulla card di memoria o alterare i circuiti interni del prodotto.

✔ **Evitare gli sbalzi di temperatura**

Sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio quando si entra o esce da un ambiente riscaldato durante una giornata fredda, possono causare la formazione di condensa all'interno della fotocamera. Per prevenire la formazione di condensa, inserire il prodotto in una borsa o busta di plastica prima di sottoporlo a sbalzi di temperatura improvvisi.

✔ **Spegnere il prodotto prima di rimuovere o scollegare la fonte di alimentazione o la card di memoria**

Non rimuovere la batteria con la fotocamera accesa oppure durante il salvataggio o l'eliminazione delle immagini. Nelle suddette circostanze, l'interruzione improvvisa dell'alimentazione potrebbe provocare la perdita di dati oppure danneggiare la memoria o i circuiti interni del prodotto.

Note sul monitor

- I monitor e i mirini elettronici sono costruiti con precisione estremamente elevata; almeno il 99,99% dei pixel sono effettivi e non più dello 0,01% risulta mancante o difettoso. Pertanto, sebbene questi display possano contenere pixel sempre accesi (bianchi, rossi, blu o verdi) o sempre spenti (neri), questo non indica un malfunzionamento e non ha alcun effetto sulle immagini registrate con il dispositivo.
- È possibile che compaiano delle striature bianche o colorate quando nel monitor sono inquadrati soggetti molto luminosi. Questo fenomeno, noto come "effetto smear", si verifica quando il sensore di immagine viene colpito da una luce molto intensa; è una caratteristica tipica dei sensori di immagine e non rappresenta un malfunzionamento. L'effetto smear può presentarsi anche come scolorimento parziale del monitor durante le riprese. Non compare nelle immagini registrate con la fotocamera, a eccezione dei filmati e di immagini registrate selezionando l'opzione **Multi-scatto 16** per **Sequenza**. Per le riprese in tali modi, si consiglia di evitare soggetti molto luminosi, come il sole, la luce solare riflessa e la luce elettrica.
- In presenza di una forte luce, potrebbe risultare difficile visualizzare le immagini sul monitor.
- Il monitor è retroilluminato con un LED. Se il monitor dovesse oscurarsi o la visualizzazione diventare instabile, contattare un centro di assistenza autorizzato Nikon.

Batteria

- Verificare il livello della batteria prima di utilizzare la fotocamera e, se necessario, sostituirla o ricaricarla. Se la batteria è completamente carica, non caricarla ulteriormente poiché ciò potrebbe determinare una riduzione delle prestazioni. Quando la fotocamera viene utilizzata in occasioni importanti, se possibile tenere sempre a portata di mano una batteria di riserva completamente carica.
- Non utilizzare la batteria a temperature ambiente inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C.
- Prima dell'uso la batteria deve essere caricata in locali chiusi, a temperature ambiente comprese tra 5 °C e 35 °C.
- Durante il processo di ricarica della batteria inserita nella COOLPIX S2600 con l'adattatore CA/ caricabatteria EH-69P o tramite computer, la batteria non si carica se la sua temperatura è inferiore a 0 °C o superiore a 45 °C.
- Si noti che la batteria può scaldarsi durante l'uso. Attendere che si raffreddi prima di procedere alla ricarica. La mancata osservanza delle precauzioni riportate in precedenza potrebbe danneggiare la batteria, pregiudicarne le prestazioni o impedirne la regolare ricarica.
- Nelle giornate fredde, la capacità delle batterie potrebbe diminuire. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di scattare fotografie in condizioni atmosferiche rigide. Conservare le batterie di riserva in un luogo caldo e utilizzarle quando necessario. Una volta riscaldate, le batterie fredde possono recuperare la carica perduta.
- Se i contatti della batteria non sono ben puliti, la fotocamera potrebbe non funzionare. Se i contatti della batteria dovessero sporcarsi, pulirli con un panno pulito e asciutto prima dell'uso.
- Se si prevede di non utilizzare la batteria per un certo tempo, inserirla nella fotocamera e farla scaricare completamente prima di riporla. La batteria deve essere conservata in un luogo fresco, a una temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 25 °C. Non riporre la batteria in locali caldi o molto freddi.
- Rimuovere sempre la batteria dalla fotocamera o dal caricabatteria opzionale quando non viene utilizzata. Quando è inserita nella fotocamera, la batteria consuma quantitativi minimi di energia anche se non viene utilizzata e può scaricarsi al punto da risultare inutilizzabile. L'accensione e lo spegnimento della fotocamera con la batteria scarica può ridurre la durata della batteria.
- Ricaricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi e scaricarla completamente prima di riporla nel luogo di conservazione.
- Dopo avere estratto la batteria dalla fotocamera o dal caricabatteria opzionale, riporla nell'apposita custodia e conservarla in un luogo fresco.
- Un calo netto della durata della carica di una batteria completamente carica e utilizzata a temperatura ambiente indica che è giunto il momento di sostituirla. Acquistare una nuova batteria EN-EL19.
- Quando non mantiene più la carica, sostituire la batteria. Le batterie usate sono una risorsa preziosa. Riciclare le batterie usate secondo quanto previsto dalle normative locali.

Adattatore CA/caricabatteria

- L'adattatore CA/caricabatteria EH-69P può essere impiegato solo con dispositivi compatibili. Non utilizzarlo con un dispositivo di marca o modello diverso.
- L'EH-69P è compatibile con le prese di corrente CA da 100 a 240 V a 50/60 Hz. Per l'uso in altri paesi, impiegare un adattatore spina idoneo (reperibile in commercio). Per ulteriori informazioni sugli adattatori di connessione, rivolgersi all'agenzia di viaggi.
- Non utilizzare in alcun caso un adattatore CA di marca o modello diversi dall'adattatore CA/caricabatteria EH-69P o adattatore CA USB. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare surriscaldamento o danni alla fotocamera.

Card di memoria

- Utilizzare soltanto card di memoria Secure Digital. Per ulteriori informazioni sulle card di memoria fare riferimento a "Card di memoria approvate" (📖19).
- Seguire scrupolosamente le precauzioni riportate nella documentazione in dotazione con la card di memoria.
- Non applicare etichette o adesivi sulle card di memoria.
- Se si utilizzano card di memoria utilizzate in precedenza con altri dispositivi, si raccomanda di formattarle con questa fotocamera. Si consiglia di formattare le card di memoria nuove con questa fotocamera prima dell'uso.
- Si noti che **la formattazione determina l'eliminazione definitiva di tutte le immagini e di eventuali altri dati presenti sulla card di memoria**. Prima di formattare la card di memoria eseguire una copia delle immagini che si desidera conservare.
- Se all'accensione della fotocamera viene visualizzato il messaggio **Card non formattata. Formattare?**, la card di memoria deve essere formattata. Se contiene dati che non si desidera eliminare, selezionare **No**. Copiare i dati di interesse su un computer o altro dispositivo. Per formattare la card selezionare **Si**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Per avviare la formattazione premere il pulsante **OK**.
- Di seguito vengono indicate alcune operazioni che è opportuno evitare durante la formattazione della card di memoria, durante la scrittura o l'eliminazione dei dati in essa contenuti oppure durante il trasferimento dei dati in un computer. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare perdita di dati o danni alla fotocamera o alla card di memoria:
 - Aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria per rimuovere/inserire la batteria o la card di memoria.
 - Spegnere la fotocamera.
 - Scollegare l'adattatore CA.
- Non formattare la card di memoria utilizzando un computer.

Pulizia

Obiettivo	Non toccare l'obiettivo con le dita. Togliere la polvere o particelle estranee con una pompetta. Per eliminare impronte digitali o altre macchie che non è stato possibile rimuovere con una pompetta, pulire l'obiettivo utilizzando un panno morbido, con movimenti a spirale dal centro verso i bordi. Se anche dopo questa operazione l'obiettivo non risulta pulito, ripeterla dopo aver inumidito leggermente il panno con un detergente apposito reperibile in commercio.
Monitor	Asportare la polvere e le particelle estranee con una pompetta. Per rimuovere impronte digitali o altre macchie, utilizzare un panno morbido e asciutto facendo attenzione a non esercitare pressioni.
Corpo	Togliere la polvere, la sporcizia o la sabbia con una pompetta, quindi pulire delicatamente con un panno asciutto e morbido. Dopo avere utilizzato la fotocamera in spiaggia o in altro ambiente in cui vi è presenza di sabbia o polvere, eliminare ogni residuo di sabbia, polvere o sale con un panno asciutto leggermente inumidito con acqua dolce e asciugare accuratamente la fotocamera. La presenza di corpi estranei all'interno della fotocamera potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia.

Non utilizzare in nessun caso alcool, solventi o altri prodotti chimici volatili.

Conservazione

Quando non è utilizzata, tenere spenta la fotocamera. Prima di riporre la fotocamera, verificare che la spia di accensione sia spenta. Rimuovere la batteria se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un lungo periodo. Non conservare la fotocamera insieme a palline di naftalina o canfora oppure nelle condizioni seguenti:

- in prossimità di apparecchiature che possono produrre forti campi magnetici, quali televisori e radio
- a temperature inferiori a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ o superiori a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- in luoghi con scarsa ventilazione o con livelli di umidità superiori al 60%

Per prevenire la formazione di condensa e muffe, estrarre la fotocamera dal luogo in cui viene conservata almeno una volta al mese. Prima di riporre nuovamente la fotocamera, accenderla e premere più volte il pulsante di scatto.

- Per la conservazione della batteria, osservare le precauzioni riportate al paragrafo "Batteria" (🔋4) in "Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni".

Risoluzione dei problemi

Se la fotocamera non funziona come previsto, consultare l'elenco dei problemi più frequenti riportato di seguito prima di rivolgersi al rivenditore di fiducia o a un centro di assistenza autorizzato Nikon.

Schermo, impostazioni e alimentazione

Problema	Causa/soluzione	
Impossibile ricaricare la batteria inserita nella fotocamera.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. 	16
	<ul style="list-style-type: none"> • È stato selezionato No in corrispondenza di Ricarica via computer nel menu impostazioni. 	84,  62
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando si ricarica la batteria via computer, il processo di ricarica si interrompe quando si spegne la fotocamera. 	84,  62
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando si ricarica la batteria via computer, il processo di ricarica si interrompe quando il computer passa in modalità sospensione, e la fotocamera potrebbe spegnersi. 	84,  62
	<ul style="list-style-type: none"> • A seconda delle specifiche, delle impostazioni e dello stato del computer, potrebbe essere impossibile caricare la batteria inserita nella fotocamera tramite il collegamento al computer. 	–
Impossibile accendere la fotocamera.	<ul style="list-style-type: none"> • La batteria è scarica. 	20
	<ul style="list-style-type: none"> • Non è possibile accendere la fotocamera quando è collegata a una presa elettrica tramite un adattatore CA/caricabatteria. 	16
La fotocamera si è spenta senza preavviso.	<ul style="list-style-type: none"> • La batteria è scarica. 	20
	<ul style="list-style-type: none"> • La fotocamera si è spenta automaticamente per risparmiare energia. 	21,  59
	<ul style="list-style-type: none"> • La fotocamera e la batteria potrebbero non funzionare correttamente alle basse temperature. 	 4
	<ul style="list-style-type: none"> • La fotocamera si spegne se l'adattatore CA/ caricabatteria viene collegato quando la fotocamera è accesa. 	16
	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo USB utilizzato per collegare la fotocamera al computer o alla stampante è stato scollegato. Ricollegare il cavo USB. 	68,  19
<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura interna della fotocamera o della card di memoria è troppo elevata. Lasciare la fotocamera spenta finché non si sarà raffreddata, quindi riaccenderla. 	 71	

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa/soluzione	
Sul monitor non compare nulla.	<ul style="list-style-type: none"> • La fotocamera è spenta. • La batteria è scarica. • La fotocamera è in modo standby per risparmiare energia. Premere l'interruttore di alimentazione, il pulsante di scatto, il pulsante , il pulsante  o il pulsante  (registrazione filmato). • Se la spia del flash lampeggia, attendere che il flash si sia caricato. • La fotocamera e il computer sono collegati tramite un cavo USB. • La fotocamera e il televisore sono collegati tramite un cavo audio/video. 	21 20 21 50 68, 71 68,  17
	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la luminosità del monitor. • Il monitor è sporco. Pulirlo. 	82,  53  6
La data e l'ora di registrazione non sono corrette.	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'orologio della fotocamera non è stato impostato, l'indicatore "data non impostata" lampeggia durante le riprese fotografiche e la registrazione di filmati. Le immagini e i filmati registrati prima di avere impostato l'orologio saranno contrassegnati rispettivamente dalle indicazioni di data/ora "00/00/0000 00:00" e "01/01/2012 00:00". Impostare la data e l'ora corrette tramite l'opzione Fuso orario e data del menu impostazioni. • Controllare regolarmente l'orologio della fotocamera confrontando l'ora con quella di orologi più precisi e, se necessario, reimpostarlo. 	22,  50 23,  50
Sul monitor non vengono visualizzati indicatori.	È stato selezionato Nascondi info per Info foto . Selezionare Mostra info .	82,  53
Stampa data non è disponibile.	L'orologio della fotocamera non è stato impostato.	22, 82,  50
Sulle immagini non compare la data nonostante sia stata attivata l'opzione Stampa data .	<ul style="list-style-type: none"> • Il modo di ripresa in uso non è compatibile con Stampa data. • La data non può essere impressa sui filmati. 	82,  55
All'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata di impostazione del fuso orario e data.	La batteria dell'orologio è scarica; sono stati ripristinati i valori predefiniti di tutte le impostazioni.	22, 23
Le impostazioni della fotocamera sono state resettate.		

Problema	Causa/soluzione	
Il monitor si spegne e la spia di accensione lampeggia rapidamente.	La temperatura della batteria è alta. Spegnerla fotocamera e attendere che la batteria si raffreddi prima di riutilizzarla. La spia lampeggia per tre minuti, quindi la fotocamera si spegne automaticamente. Per spegnere la fotocamera è inoltre possibile premere l'interruttore di accensione.	21
La fotocamera si riscalda.	Durante la ripresa di lunghi filmati o quando viene utilizzata in ambienti surriscaldati, la fotocamera può riscaldarsi. Non si tratta di un problema di funzionamento.	-

Fotocamere controllate elettronicamente

In casi estremamente rari, sul monitor potrebbero apparire caratteri insoliti e la fotocamera potrebbe smettere di funzionare. Nella maggior parte dei casi, questo fenomeno è causato da una forte carica elettrostatica esterna. Spegnerla fotocamera, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere di nuovo la fotocamera. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o un centro assistenza autorizzato Nikon. Tenere presente che, scollegando la fotocamera da una fonte di alimentazione come descritto in precedenza, potrebbe verificarsi la perdita di dati non registrati nella memoria interna o nella card di memoria nel momento in cui si è verificato il problema. I dati registrati precedentemente non verranno danneggiati.

Ripresa

Problema	Causa/soluzione	
Non vengono acquisite immagini quando si preme il pulsante di scatto.	• Quando è attivo il modo di riproduzione, premere il pulsante  , il pulsante di scatto o il pulsante  (registrazione filmato).	8, 30
	• Quando vengono visualizzati i menu, premere il pulsante MENU .	10
	• La batteria è scarica.	20
	• Se la spia del flash lampeggia, il flash è in fase di carica.	50

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa/soluzione	
La fotocamera non è in grado di mettere a fuoco.	<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto è troppo vicino alla fotocamera. Provare a eseguire la ripresa impostando il modo macro o il modo scena Selezione scene auto o Macro/primo piano. Il soggetto non è adatto alla funzione autofocus. Selezionare Auto per Illuminatore AF nel menu impostazioni. Spegnere e riaccendere la fotocamera. 	39, 43, 53 29 83,  58 21
Le immagini sono mosse.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il flash. Aumentare il valore della sensibilità ISO. Attivare la riduzione elettronica delle vibrazioni o il rilevamento del movimento. Utilizzare BSS. Utilizzare un treppiedi e l'autoscatto. 	50 37,  28 83,  56,  57 37, 43,  26 52
Sul monitor compaiono striature di luce o aree parzialmente scolorite.	L'effetto smear si verifica quando il sensore di immagine viene colpito da una luce molto intensa. Durante le riprese con Sequenza impostato su Multi-scatto 16 e durante la registrazione di filmati, evitare di puntare la fotocamera verso il sole, oggetti che riflettono la luce solare o luci elettriche.	 27,  3
Nelle immagini acquisite con il flash sono presenti dei punti luminosi.	La luce del flash viene riflessa da particelle nell'atmosfera. Impostare il modo flash  (No).	51
Il lampo del flash non viene emesso.	<ul style="list-style-type: none"> Il modo flash impostato è  (No). È stato selezionato un modo scena in cui il flash non viene attivato. È stato selezionato Si per Verifica occhi aperti nel menu ritratto intelligente. È stata attivata un'altra funzione che non consente l'utilizzo del flash. 	51 55 48 59
Non è possibile utilizzare lo zoom ottico.	Lo zoom ottico non può essere utilizzato durante la registrazione di filmati.	75

Problema	Causa/soluzione	
Non è possibile utilizzare lo zoom digitale.	<ul style="list-style-type: none"> L'opzione Zoom digitale del menu impostazioni è impostata su No. Lo zoom digitale non è disponibile nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> Quando Sequenza è impostato su Multi-scatto 16 nel modo  (auto). Quando Modo area AF è impostato su Inseguimento soggetto nel modo  (auto). Quando è selezionato il modo scena Selezione scene auto, Ritratto, Ritratto notturno o Animali domestici. Durante le riprese nel modo ritratto intelligente. 	83,  58 37,  26 38,  31 40, 41, 45 46
Formato immagine non è disponibile.	È stata attivata un'altra funzione che prevede delle limitazioni relative all'uso dell'opzione Formato immagine .	57
Non viene emesso alcun suono quando si aziona il pulsante di scatto.	<ul style="list-style-type: none"> È stato selezionato No in corrispondenza di Impostazioni audio > Suono scatto nel menu impostazioni. In alcuni modi di ripresa o con determinate impostazioni non viene emesso alcun suono, anche se è selezionato Sì. Il diffusore acustico è ostruito. Non coprire il diffusore acustico. 	83,  59 3, 26
L'illuminatore ausiliario AF non si attiva.	È stato selezionato No in corrispondenza di Illuminatore AF nel menu impostazioni. L'illuminatore ausiliario AF potrebbe non attivarsi a seconda della posizione dell'area di messa a fuoco o del modo scena corrente, anche se è selezionato Auto .	83,  58
Nelle immagini sono presenti delle macchie.	L'obiettivo è sporco. Pulire l'obiettivo.	 6
I colori sono innaturali.	L'impostazione Bilanciamento bianco non corrisponde alla sorgente luminosa.	37, 43,  24
L'immagine presenta pixel luminosi distribuiti in modo casuale ("disturbo").	Il tempo di posa impostato è troppo lungo oppure il valore di sensibilità ISO è alto poiché il soggetto principale è scuro. Per ridurre il disturbo: <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il flash. Impostare un valore di sensibilità ISO più basso. 	50 37,  28
Nei filmati sono presenti pixel luminosi distribuiti in modo casuale ("disturbo").	Quando si registrano filmati in condizioni di scarsa illuminazione, è possibile che l'immagine appaia "sgranata". Ciò è dovuto all'aumento della sensibilità ISO e non rappresenta un malfunzionamento.	–

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa/soluzione	
Le immagini sono troppo scure (sottoesposte).	<ul style="list-style-type: none"> Il modo flash impostato è  (No). Sono presenti ostacoli che impediscono il passaggio della luce del flash. Il soggetto è al di fuori della portata del flash. Regolare la compensazione dell'esposizione. Aumentare la sensibilità ISO. Il soggetto è in controluce. Selezionare il modo scena Controluce oppure impostare il modo flash  (Fill flash). 	51 26 50 54 37,  28 44, 51
Le immagini sono troppo chiare (sovraesposte).	Regolare la compensazione dell'esposizione.	54
Si ottengono risultati imprevedibili con il flash impostato su  (Auto con riduzione occhi rossi).	Durante le riprese con  (Auto con riduzione occhi rossi) o fill flash con sincro su tempi lenti e riduzione occhi rossi nel modo scena Ritratto notturno , la funzione di correzione automatica occhi rossi della fotocamera potrebbe essere applicata ad aree in cui questo difetto non è presente. Utilizzare un modo scena diverso da Ritratto notturno e un'impostazione del modo flash diversa da  (Auto con riduzione occhi rossi) e provare nuovamente a scattare.	41, 51
Le tonalità della pelle non sono state attenuate.	<ul style="list-style-type: none"> In determinate condizioni di ripresa, le tonalità della pelle potrebbero non risultare attenuate con la funzione Effetto pelle soft. Per immagini contenenti più di tre volti, utilizzare l'opzione  (Effetto pelle soft) per Ritocco glamour nel menu play. 	63,  34 67,  13
Il salvataggio delle immagini richiede tempo.	<p>Nelle seguenti situazioni, il salvataggio richiede un tempo maggiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> quando si utilizza la funzione di riduzione disturbo. quando è impostato il modo flash  (Auto con riduzione occhi rossi). se si utilizza la funzione Effetto pelle soft durante le riprese. 	- 51 40, 41, 63,  34

Riproduzione

Problema	Causa/soluzione	
Il file non può essere riprodotto.	<ul style="list-style-type: none"> È stata eseguita la sovrascrittura o la ridenominazione della cartella o del file utilizzando un computer o un altro tipo di fotocamera. Non è possibile riprodurre filmati registrati con fotocamere diverse dalla COOLPIX S2600. 	– 78
Non è possibile ingrandire l'immagine con lo zoom.	<ul style="list-style-type: none"> Le immagini acquisite con fotocamere diverse dalla COOLPIX S2600 non possono essere ingrandite. Lo zoom in riproduzione non può essere utilizzato con i filmati, le mini-foto o foto ritagliate con dimensioni pari a 320 x 240 o inferiori. 	–
Non è possibile registrare o riprodurre memo vocali.	<ul style="list-style-type: none"> I memo vocali non possono essere allegati ai filmati. I memo vocali non possono essere allegati a immagini acquisite con altre fotocamere. I memo vocali allegati alle immagini da un'altra fotocamera non possono essere riprodotti su questa fotocamera. 	– 67,  44
Non è possibile modificare le immagini.	<ul style="list-style-type: none"> Queste opzioni non possono essere utilizzate con i filmati. Queste opzioni non possono essere utilizzate con immagini acquisite con Formato immagine  4224x2376. Selezionare immagini compatibili con le funzioni di modifica. La fotocamera non è in grado di modificare le immagini acquisite con altre fotocamere. 	– 57 67,  11  10
Le immagini non vengono visualizzate sul televisore.	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare l'impostazione corretta per Standard video. La card di memoria non contiene immagini. Sostituire la card di memoria. Rimuovere la card di memoria per riprodurre le immagini contenute nella memoria interna. 	84,  61 18
Sono state ripristinate le impostazioni predefinite dell'icona dell'album oppure le immagini aggiunte all'album non vengono visualizzate nel modo di riproduzione foto preferite.	I dati contenuti nella card di memoria non possono essere riprodotti correttamente se sono stati sovrascritti da un computer.	–

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa/soluzione	
<p>Le immagini registrate non vengono visualizzate nel modo ordinamento automatico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'immagine è stata assegnata a una categoria diversa da quella attualmente visualizzata. • Le immagini registrate con fotocamere diverse dalla COOLPIX S2600 o copiate utilizzando l'opzione di copia non possono essere visualizzate nel modo ordinamento automatico. • Le immagini registrate nella memoria interna o nella card di memoria non possono essere riprodotte correttamente se sono state sovrascritte da un computer. • È possibile assegnare fino a 999 immagini e file di filmati a ciascuna categoria. Se alla categoria desiderata sono già state assegnate 999 immagini, non è possibile aggiungere nuove immagini o filmati. 	<p>66, 7</p> <p>66, 8, 46</p> <p>–</p> <p>66, 8</p>
<p>Nikon Transfer 2 non viene avviato automaticamente quando si collega la fotocamera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La fotocamera è spenta. • La batteria è scarica. • Il cavo USB non è collegato correttamente. • La fotocamera non è riconosciuta dal computer. • Verificare i requisiti di sistema. • Il computer non è impostato per l'avvio automatico di Nikon Transfer 2. Per ulteriori informazioni sull'uso di Nikon Transfer 2 consultare la guida di ViewNX 2. 	<p>21</p> <p>20</p> <p>68</p> <p>–</p> <p>69</p> <p>69</p>
<p>La schermata di avvio di PictBridge non viene visualizzata se la fotocamera è collegata a una stampante.</p>	<p>Su alcune stampanti compatibili con PictBridge, la schermata di avvio di PictBridge potrebbe non essere visualizzata e potrebbe non essere possibile stampare le immagini se è selezionato Auto in corrispondenza di Ricarica via computer nel menu impostazioni. Impostare l'opzione Ricarica via computer su No e ricollegare la fotocamera alla stampante.</p>	<p>68, 61</p>
<p>Le immagini da stampare non sono visualizzate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La card di memoria non contiene immagini. Sostituire la card di memoria. • Rimuovere la card di memoria per stampare le immagini contenute nella memoria interna. 	<p>18</p>
<p>Non è possibile selezionare il formato carta con la fotocamera.</p>	<p>Nei seguenti casi non è possibile selezionare il formato carta dalla fotocamera, anche se si utilizza una stampante compatibile con PictBridge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stampante non supporta il formato carta specificato dalla fotocamera. • La stampante seleziona automaticamente il formato carta. 	<p>68, 20, 21</p> <p>–</p>

Caratteristiche tecniche

Fotocamera digitale Nikon COOLPIX S2600

Tipo	Fotocamera digitale compatta
Pixel effettivi	14,0 milioni
Sensore di immagine	CCD da 1/2,3 pollici; pixel totali: circa 14,48 milioni
Obiettivo	Zoom ottico 5x, obiettivo NIKKOR
Lunghezza focale	Da 4,6 a 23,0mm (angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo da 26 a 130 mm in formato 35mm [135])
Numero f/	f/3,2-6,5
Struttura	6 elementi in 5 gruppi
Zoom digitale	Fino a 4x (angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo di circa 520 mm nel formato 35mm [135])
Riduzione vibrazioni	VR elettronico
Autofocus (AF)	AF rilevamento contrasto
Campo di messa a fuoco (dall'obiettivo)	<ul style="list-style-type: none">• [W]: da circa 50 cm a ∞,• [T]: da circa 80 cm a ∞• Modo macro: da circa 10 cm (posizione grandangolo) a ∞
Selezione area messa a fuoco	Priorità al volto, auto (selezione automatica di 9 aree), area centrale, manuale con 99 aree di messa a fuoco, inseguimento del soggetto
Monitor	6,7 cm (2,7 pollici), circa 230k punti, LCD TFT e 5 livelli di regolazione della luminosità
Copertura dell'inquadratura (modo di ripresa)	Circa 97% in orizzontale e 97% in verticale (rispetto all'immagine effettiva)
Copertura dell'inquadratura (modo di riproduzione)	Circa 100% in orizzontale e 100% in verticale (rispetto all'immagine effettiva)
Conservazione	
Supporti	<ul style="list-style-type: none">• Memoria interna (circa 39 MB)• Card di memoria SD/SDHC/SDXC
File system	Conforme DCF, Exif 2.3 e DPOF
Formati file	Immagini fisse: JPEG File audio (memo vocali): WAV Filmati: AVI (compatibili Motion-JPEG)
Dimensione immagine (pixel)	<ul style="list-style-type: none">• 14M (alta qualità dell'immagine) [4320 x 3240★]• 14M [4320 x 3240]• 8M [3264 x 2448]• 4M [2272 x 1704]• 2M [1600 x 1200]• VGA [640 x 480]• 16:9 [4224 x 2376]

Caratteristiche tecniche

Sensibilità ISO (sensibilità standard in uscita)	<ul style="list-style-type: none">• ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200• Auto (guadagno automatico da 80 a 1600 ISO)• Intervallo definito auto (da ISO 80 a 400, da ISO 80 a 800)
Esposizione	
Misurazione	Matrix a 256 settori, ponderata centrale (zoom digitale con ingrandimento inferiore a 2x), spot (zoom digitale con ingrandimento 2x o superiore)
Controllo esposizione	Esposizione automatica programmata con rilevamento del movimento e compensazione dell'esposizione (da -2,0 a +2,0 EV con incrementi di $\frac{1}{3}$ EV)
Otturatore	Otturatore meccanico e ad accoppiamento di carica
Tempo di posa	$\frac{1}{2000}$ –1 sec. 4 sec. (con modo scena Fuochi artificiali)
Apertura	Selezione filtro ND (-2,6 AV) con controllo elettronico
Campo	2 passaggi (f/3,2 e f/8 [W])
Autoscatto	Possibilità di scegliere tra durata di 10 e 2 secondi
Flash incorporato	
Campo (circa) (Sensibilità ISO: Auto)	[W]: da 0,5 a 4,5 m [T]: da 0,5 a 2,2 m
Controllo flash	Flash auto TTL con pre-lampi di monitoraggio
Interfaccia	USB ad alta velocità
Protocollo trasferimento dati	MTP, PTP
Uscita video	Possibilità di scegliere tra NTSC e PAL
Terminale I/O	Uscita audio-video/I/O digitale (USB)
Lingue supportate	Arabo, Ceco, Cinese (semplificato e tradizionale), Coreano, Danese, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Indonesiano, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese (europeo e brasiliano), Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Thailandese, Turco, Ucraino, Ungherese, Vietnamita
Alimentazione	Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 (in dotazione) Adattatore CA EH-62G (acquistabile separatamente)
Tempo di ricarica	Circa 2 h e 10 min (con adattatore CA/caricabatteria EH-69P e batteria completamente scarica)
Durata della batteria (EN-EL19)	Immagini fisse*: circa 220 scatti Filmati: circa 1 h 35 min (HD 720p (1280x720)), le dimensioni massime del file di ciascun filmato sono 2 GB, oppure il tempo di registrazione massimo per ciascun filmato è di 29 minuti, anche se lo spazio disponibile sulla card di memoria sarebbe sufficiente per una registrazione più lunga.)
Attacco per treppiedi	1/4 (ISO 1222)
Dimensioni (L x A x P)	Circa 93,8 x 58,4 x 19,5 mm (escluse sporgenze)

Peso	Circa 121 g (con batteria e card di memoria SD)
Ambiente operativo	
Temperatura	Da 0 °C a 40 °C
Umidità	Inferiore all'85% (senza condensa)

- Salvo diversa indicazione, le specifiche fornite si riferiscono a una fotocamera con batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 completamente carica utilizzata a una temperatura ambiente di 25 °C.

* In base agli standard CIPA (Camera and Imaging Products Association) per le misurazioni di durata delle batterie per fotocamere. Misurazione a 23 (±2) °C; zoom regolato a ogni scatto, flash attivato ogni due scatti, formato immagine  4320×3240. La durata della batteria varia in base all'intervallo tra gli scatti e alle opzioni selezionate nei menu relativi alla durata temporale, nonché alle immagini visualizzate.

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19

Tipo	Batteria ricaricabile Li-ion
Capacità nominale	3,7 V CC, 700 mAh
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Dimensioni (L × A × P)	Circa 31,5 × 39,5 × 6 mm (escluse sporgenze)
Peso	Circa 14,5 g (esclusa custodia della batteria)

Adattatore CA/caricabatteria EH-69P

Potenza nominale in entrata	Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, da 0,068 a 0,042 A
Potenza nominale in uscita	5,0 V CC, 550 mA
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Dimensioni (L × A × P)	Circa 55 × 22 × 54 mm (escluso adattatore spina)
Peso	Circa 55 g (escluso adattatore spina)

Caratteristiche tecniche

Nikon declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale. L'aspetto del prodotto e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Standard supportati

- **DCF** (Design Rule for Camera File System): standard ampiamente utilizzato nel settore delle fotocamere digitali per garantire la compatibilità tra diversi tipi di fotocamere.
- **DPOF** (Digital Print Order Format): standard largamente diffuso, che consente di stampare le immagini a partire da ordini di stampa salvati sulle card di memoria.
- **Exif versione 2.3**: questa fotocamera supporta Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versione 2.3, uno standard che consente di utilizzare le informazioni memorizzate con le fotografie per la riproduzione ottimale del colore quando le immagini vengono stampate su stampanti compatibili con Exif.
- **PictBridge**: standard nato dalla collaborazione tra i produttori di fotocamere digitali e i produttori di stampanti, che consente di stampare le fotografie direttamente su una stampante, senza collegare la fotocamera a un computer.

Indice analitico

Simboli

-  Modo auto 20, 24, 36
-  Modo scena 39
-  Modo ritratto intelligente 46
-  Modo di riproduzione 30, 66
-  Modo foto preferite 66, 
-  Ordinamento automatico 66, 
-  Elenca per data 66, 
-  Menu impostazioni 82
- T** (teleobiettivo) 2, 27
- W** (grandangolo) 2, 27
-  Zoom in riproduzione 2, 31
-  Riproduzione miniature 2, 31
-  Guida 2, 39
-  Pulsante ( registrazione filmato) 3, 4, 5, 74
-  Pulsante (modo di ripresa) 3, 4, 5, 8, 24
-  Pulsante di riproduzione 3, 4, 5, 8, 30
-  Pulsante di applicazione della selezione 3, 5, 9
- MENU** Pulsante Menu 3, 4, 5, 10, 37, 67, 77, 82
-  Pulsante cancella 3, 4, 5, 32, 79, 
-  Modo flash 50
-  Autoscatto 52
-  Modo macro 53
-  Compensazione esposizione 54
- AE/AF-L** 
- A**
 - Accessori opzionali 
 - Adattatore CA 17, 
 - Adattatore CA/caricabatteria 16, 
 - AF permanente 38, 77, , 
 - AF singolo 38, 77, , 

- Aggiunta di foto preferite 
- Album 
- Alimentazione 20, 21, 22
- Alimenti  43
- Alloggiamento card di memoria 3, 18
- Animali domestici  45
- Area di messa a fuoco 28
- Attacco per treppiedi 3,  16
- Aurora/crepuscolo  42
- Autofocus 38, 53, 77, , 
- Autoscatto 52
- Autoscatto animali dom. 45
- Autospegnimento 83, , 
- AVI 
- Avviso occhi chiusi 84, , 
- B**
 - Batteria 14, 16, 23, 
 - Batteria ricaricabile 
 - Batteria ricaricabile Li-ion 14, 16, 
 - Bianco e nero 
 - Bilanciamento bianco 37, 
 - Blocco batteria 3, 14
 - Blocco della messa a fuoco 64
 - BSS 37, 43, 
- C**
 - Cancella 32, 79, 
 - Card di memoria 18, 19
 - Caricabatteria 17, 
 - Cavo audio/video 68, , 
 - Cavo USB 68, 
 - Ciano 38, 
 - Cinghia ii, 11
 - Colore normale 38, 
 - Colore vivace 38, 
 - Compensazione esposizione 54
 - Connettore USB/uscita audio/video 3, 68, , 

Indice analitico

Controllo zoom 2, 4, 5, 27, 79
Controluce  44
Coperchio di protezione connettori 3
Coperchio vano batteria/alloggiamento
card di memoria 3, 14, 18
Copia di immagini 67, 46
Copia in bianco e nero  44
Copriobiettivo 2
Cross-screen 67, 14

D

Data e ora 22, 50
Data e ora in sovraimpressione 23,
39, 55
Diffusore acustico 3
D-Lighting 67, 12
DPOF 18
DSCN 69
Durata filmato 74, 76

E

Effetti filtro 67, 14
Effetto miniatura 67, 14
Effetto pelle soft 48, 63, 34
EH-69P ii, 16
Eliminazione di foto preferite 5
EN-EL19 ii, 14, 16, 70
Estensione 69

E

Feste/interni 41
Fill flash 51
Fisheye 67, 14
Flash 50
Flash automatico 51
Flash disattivato 51
Formato carta 20, 21
Formato data 22, 50
Formato immagine 57, 58
Formatta 18, 84, 60
Formatta memoria 84, 60

Formattare card di memoria 18, 84,
60

FSCN 69

Fuochi artificiali 44

Fuso orario 82, 50, 52

Fuso orario e data 22, 82, 50

G

Grandangolo 27

Guida 39

H

HD 720p 77, 47

I

Identificativo 69

Illuminatore AF 83, 58

Impostazioni audio 83, 59

Impostazioni di protezione 67, 41

Impostazioni monitor 82, 53

Indicatore di messa a fuoco 6, 28

Info foto 53

Ingrandire l'immagine 27

Ingresso video/ingresso audio 17

Inseguimento soggetto 38, 31,
32

Interruttore di alimentazione 2, 20, 21

Intervallo definito auto 28

J

JPG 69

L

Lingua/Language 84, 61

Livello della batteria 20

Luce diurna 24

Luminosità 53

M

Macro/primo piano 43

Memo vocale 67, 44

Memoria interna 19

Menu di ripresa 37, 24

Menu Elenca per data 67, 9

Menu filmato 77, 47
 Menu Foto preferite 67, 5
 Menu impostazioni 82, 49
 Menu Ordinamento automatico 67, 7
 Menu play 67, 36
 Menu ritratto intelligente 48, 34
 Messa a fuoco 28, 38, 30
 Microfono incorporato 2
 Mini-foto 67, 15
 Modo area AF 38, 30
 Modo auto 36
 Modo autofocus 38, 77, 33, 48
 Modo di riproduzione 8, 30, 66
 Modo elenca per data 66, 9
 Modo flash 50, 51
 Modo foto preferite 66, 4
 Modo macro 53
 Modo ordinamento automatico 66, 7
 Modo ritratto intelligente 46
 Modo scena 39, 40
 Monitor 3, 6, 6
 Mostra foto scattata 53
 Multi-scatto 16 37, 26
 Multi-selettore 3, 4, 5, 9
 Museo 43
N
 Neve 42
 Nikon Transfer 2 70, 72
 Nomi dei file 69
 Nomi delle cartelle 69
 Numero di esposizioni rimanenti 20, 58
 Nuvoloso 24

Q

Obiettivo 2, 15
 Occhiello per cinghia fotocamera 2
 Opzioni colore 38, 29
 Opzioni filmato 77, 47
 Ora legale 23, 82, 51
 Ordine di stampa 67, 36

P

Paesaggio 40
 Paesaggio notturno 42
 Panorama assistito 44, 3
 Panorama Maker 6 44, 3
 PictBridge 68, 18, 18
 Premisuraz. manuale 25
 Priorità al volto 38, 30
 Pulsante di scatto 2, 4, 5, 28

Q

QVGA 77, 47

R

Rapporto di compressione 57
 Registrazione di filmati 74
 Ricarica via computer 84, 62
 Ridurre l'immagine 27
 Riduzione avanzata occhi rossi 51
 Riduzione occhi rossi 51
 Riduzione rumore del vento 6, 77, 48
 Rilevam. movimento 83, 57
 Rilevamento volti 61
 Ripresa 24, 26, 28
 Ripristina tutto 84, 66
 Riproduzione 30, 78, 44
 Riproduzione a pieno formato 30
 Riproduzione di filmati 78
 Ritaglio 31, 16
 Ritocco glamour 67, 13
 Ritocco rapido 67, 12
 Ritratto 40

Indice analitico

Ritratto notturno  41

RSCN  69

Ruota immagine 67,  43

S

Scelta dello scatto migliore 43,  26

Schermata avvio 82,  49

Selezione colore 67,  14

Selezione scene auto  40

Sensibilità ISO 37,  28

Seppia 38,  29

Sequenza 37,  26

Sincro su tempi lenti 51

Singolo 37,  26

Slide show 67,  40

Soft 67,  14

Spia autoscatto 2, 47, 52

Spia di accensione 2, 20, 21

Spia di carica 3, 17,  63

Spia flash 50

Spiaggia  41

Sport  41

SSCN  69

Stampa 67, 68,  20,  21

Stampa data 23, 82,  37,  39,
 55

Stampa diretta 68,  18

Stampa DPOF  23

Stampante 68,  18

Standard video 84,  61

Suono pulsante 83,  59

Suono scatto 83,  59

T

Teleobiettivo 27

Televisori 68,  17

Tempo di posa 28

Tempo di registrazione rimanente 76

Timer sorriso 48,  34

Tramonto  42

V

Valore di apertura 28

Vano batteria 3

Verifica occhi aperti 48,  35

Versione firmware 84,  68

VGA 77,  47

ViewNX 2 69

Visualizzazione calendario 31

Visualizzazione di miniature 31

Volume 79,  44

VR elettronico 83,  56

W

WAV  69

Z

Zoom digitale 27, 83,  58

Zoom in riproduzione 31

Nikon

È severamente vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale (tranne la breve citazione negli articoli o nelle rassegne critiche) senza autorizzazione scritta da NIKON CORPORATION.



NIKON CORPORATION

© 2012 Nikon Corporation

YP1L01(1H)
6MM2431H-01